


AQUAZIS

Messdatenmanagementsystem für die Wasserwirtschaft

aqua_plan

Aachen, April 2015



aqua_plan

Ingenieurgesellschaft für Problemlösungen in Hydrologie und Umweltschutz mbH

Amyastr. 126, 52066 Aachen – Tel.: 0241 40070-0, Fax: 0241 40070-99

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Gerhard Langstädtler

Amtsgericht Aachen HRB 5290

Bankverbindung: Sparkasse Aachen, IBAN: DE74 3905 0000 0015 0099 05, BIC: AACSDE33

E-Mail: post@aquaplan.de · <http://www.aquaplan.de>

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Einführung	1
2	Login und Benutzerverwaltung	7
2.1	Login	7
2.2	Benutzerverwaltung	8
2.2.1	Zugriffsrechte	8
2.2.2	Benutzer verwalten	8
2.2.2.1	Benutzer anlegen	10
2.2.2.2	Benutzer löschen	10
2.2.2.3	Zugriffsrechte ändern	10
2.2.2.4	Profile erstellen	12
2.3	Zugriffsrechte für das Arbeiten mit Datenpflegern	14
3	Erste Schritte	17
3.1	Messstellen und Zeitreihen	17
3.2	Karte und Achsenkreuze	17
3.3	Weitergabe von Informationen an die Unterprogramme	17
3.4	Belegung der Maustasten	18
3.5	Optionen	18
3.6	Das „Gedächtnis“ von AQUAZIS	18
4	Zentrale Benutzeroberfläche und Karte	21
4.1	Der Aufbau der Hauptoberfläche	21
4.2	Die Funktionen der Hauptoberfläche	22
4.2.1	Menüleiste	22
4.2.2	Karte	22
4.2.3	Basiswerkzeuge	23
4.2.3.1	Schnellabfrage	24
4.2.3.2	Vorauswahl	28
4.2.3.3	Bearbeitungszeitraum	32
4.2.3.4	Selektion	33
4.2.3.5	Navigation	37
4.2.3.6	Karte	38
4.2.4	Statuszeile	42
5	Datei (Systemwerkzeuge)	45
5.1	Benutzer verwalten/Passwort ändern	45
5.2	Systemeinstellungen	46
5.2.1	Registerseite: Hauptoberfläche	46

5.2.1.1	Basiswerkzeuge	46
5.2.1.2	Menü	48
5.2.1.3	Details	48
5.2.2	Registerseite: Ausgabesteuerung	49
5.2.2.1	Bearbeitende Stelle	50
5.2.2.2	Ausgabeparameter	50
5.2.2.3	Systemwarnungen	52
5.2.3	Registerseite: Sachgebiete und Parameter	52
5.2.4	Registerseite: Stammdaten	55
5.2.4.1	Anzeigeschlüssel	55
5.2.4.2	Zusätzliche Funktionen für „root“	57
5.2.5	Registerseite: Karte	58
5.2.5.1	Kartenselektion	59
5.2.5.2	Vollbild für Navigation definieren	59
5.2.5.3	Persönlicher Messstellenlayer (Messstellenlayer für Benutzer...)	59
5.2.5.4	Allgemeiner Messstellenlayer	59
5.2.5.5	Koordinatensystem der Karte	61
5.2.5.6	Alternative Koordinaten	61
5.2.6	Registerseite: Import	62
5.2.7	Registerseite: Export	66
5.2.7.1	ZR-Export	66
5.2.7.2	Zeitreihen sichern	67
5.2.8	Registerseite: Visualisierung	68
5.2.8.1	Visualisierung allgemein	68
5.2.8.2	VisuQuick	69
5.2.9	Registerseite: Bearbeiten	71
5.2.9.1	Prüfen und Korrigieren	71
5.2.9.2	Kurveneditor, Abflüsse und Veränderungswerte	72
5.2.10	Registerseite: Allgemein	73
5.2.10.1	AquaZIS-Instanz	74
5.2.10.2	Reihenauswahl allgemein	74
5.2.10.3	Zeitbereichsauswahl allgemein	75
5.2.10.4	Zeitreiheninfos und Attribute	75
5.2.10.5	Zeitreihenbeschreibung	75
5.2.10.6	Kommentare in Zeitreihen einfügen	75
5.3	Einstellungen speichern	76
5.4	Distributionssystem	76
5.5	Geolayer-Tools	77
5.5.1	Layer bearbeiten	77
5.5.1.1	Layer beschneiden	77
5.5.1.2	Layer entkollinearieren	78
5.5.2	Layer-Export	78
5.5.3	Layer-Import	79
5.6	Tabelle anzeigen	83
5.7	Karte schließen/Karte öffnen	84
5.8	Sprache wählen	84

5.9	Über AQUAZIS	85
5.10	Programm beenden	86
6	Stammdaten	87
6.1	Aufruf der Stammdatenoberfläche	87
6.1.1	Stammdaten aller Stationen	87
6.1.2	Stammdaten zu selektierten Stationen	88
6.1.3	Stationen über beliebige Einträge filtern	88
6.1.3.1	Aufbau der Filteroberfläche	88
6.1.3.2	Vorgehensweise beim Filtern	89
6.2	Funktionen der Stammdatenoberfläche	92
6.2.1	Stationen wählen und Bilder anzeigen	93
6.2.1.1	Messstellenliste	93
6.2.1.2	Anzeigerauswahl	93
6.2.1.3	Stationsbilder	93
6.2.2	Anlegen neuer Messstellen	94
6.2.3	Ändern von Stammdateneinträgen	95
6.2.4	Messstellen löschen	95
6.2.5	Vergleichsstationen	97
6.2.6	Zeitabhängige Attribute	98
6.2.7	Geber einrichten und bearbeiten	100
6.2.7.1	Beschreibung einzelner Geberdetails	101
6.2.7.2	Neuen Geber anlegen	102
6.2.7.3	Vorhandenen Geber bearbeiten	102
6.2.7.4	Vorhandenen Geber löschen	103
6.2.8	Funktionen für Starkregenauswertungen	104
6.2.9	Datenpfleger	106
6.3	Code-Relationen pflegen	107
6.3.1	Code-Relationen bearbeiten	107
6.3.2	Codes vereinheitlichen	108
6.4	Stammdatenfelder	111
6.4.1	Vorauswahl Stationen	111
6.4.2	Feldauswahl	111
6.4.3	Vorlage	112
6.4.4	Drucken	113
6.4.5	Export	113
6.5	Hauptstationen definieren	115
6.6	Unterbezeichnungen definieren	116
7	Zeitreihen	117
7.1	Zeitreihenverfügbarkeit	119
7.2	Zeitreiheninformationen und Attribute	121
7.2.1	Dialog „Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen“	121
7.2.1.1	Alle Zeitreihen einer Station anlegen, sichern, löschen	121
7.2.1.2	Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen	123
7.2.2	Zeitreihen editieren über „Zeitreiheninfos und Attribute“	123

7.2.2.1	Besonderheiten beim Attribut „Einheit“	125
7.2.2.2	Besonderheiten beim Attribut „Fehlertoleranz“	126
7.2.2.3	Besonderheiten beim Attribut „Infos“	127
7.2.2.4	Korrekturparameter ändern	127
7.2.2.5	Änderungen der Zeitreihenattribute speichern	128
7.2.2.6	Zeitreihe löschen	128
7.2.2.7	Zeitreihe freigeben (entsperren)	128
7.2.2.8	Höchste Qualität in eine niedrigere schieben	128
7.2.2.9	Wiederherstellen	129
7.2.2.10	Reihe reorganisieren	133
7.3	Datenübersicht	134
7.4	Zeitreihen sichern	134
7.5	Zeitreihen wiederherstellen	135
7.6	Zeitreihen löschen	137
7.7	Hauptreihen definieren	138
7.8	Zeitreihenfolgen	139
7.8.1	Attribute einer Zeitreihenfolge	139
7.8.2	Texte einer Zeitreihenfolge	140
7.8.3	Zeitreihenfolge anlegen und löschen	141
7.8.4	Formeln einer Zeitreihenfolge	142
7.8.4.1	Aufbau einer Formel	142
7.8.4.2	Mögliche Operationen	143
7.9	Zeitreihenfilter	147
8	Import	151
8.1	Zeitreihen-Import	151
8.1.1	Voreinstellungen	153
8.1.2	Datensatz wählen und öffnen	153
8.1.2.1	Wähle Datei	154
8.1.2.2	Wähle Ordner	154
8.1.2.3	Besonderheiten beim Import von CSV-Dateien	154
8.1.2.4	Öffne Datei(en)	156
8.1.3	Datensatz-Infos und Importauswahl	156
8.1.3.1	Systemeinstellungen: Einheitliche Vorgaben	157
8.1.3.2	Importliste auf der Importoberfläche	158
8.1.3.3	Geberdetails	160
8.1.3.4	Weitere Import-Werkzeuge	167
8.1.4	Starten des Importvorganges	172
8.1.5	Besonderheiten beim Einlesen von Excel-Dateien	172
8.2	Pack-Format direkt	173
8.2.1	Pack wählen und öffnen	173
8.2.2	Pack-Infos und Importauswahl	174
8.2.2.1	Pack-Infos	174
8.2.2.2	Pack-Importwerkzeuge	175
8.2.3	Starten des Pack-Importvorganges	175
8.3	Import von Gebietsniederschlag	177

8.4	Stammdaten-Import	186
8.4.1	Import von Stammdaten aus AQUAZIS	186
8.4.2	Import von Stammdaten aus einer CSV-Datei	188
8.4.3	Import von Stammdaten aus Hygris C	192
9	Export	195
9.1	Export von Zeitreihen	196
9.1.1	Stationen und Reihen wählen und Zeitbereich festlegen	197
9.1.2	Reihen exportieren	197
9.1.2.1	Exportformat und weitere Optionen	197
9.1.2.2	Umrechnung	198
9.1.3	Export	199
9.1.4	Hinweise zu einzelnen Formaten	201
9.1.4.1	Allgemeines	201
9.1.4.2	Pack-Format	201
9.1.4.3	MultiCSV und MultiDBF	201
9.1.4.4	Abflusskurven-Kopfdaten	202
9.1.5	Automatischer Datenversand (Pack-Format)	203
9.2	Export von Stammdaten	204
9.3	Export von Daten für Monitoring	205
10	Einzelwerte	207
10.1	Einzelwerterfassung	208
10.1.1	Reihe wählen/anlegen/Attribute ändern	209
10.1.1.1	Reihe wählen	209
10.1.1.2	Reihe anlegen	209
10.1.1.3	Attribute einer Reihe ändern	209
10.1.2	Laden	210
10.1.3	Arbeitsregeln	210
10.1.4	Arbeit sichern	214
10.2	Erfassung statistischer Kenngrößen	216
10.2.1	Langjährige Monatswerte	216
10.2.2	Langjährige Hauptwerte	217
10.3	Kostra-EWE	217
11	Visualisierung mit VisuQuick	219
11.1	Aufruf	219
11.1.1	Regulärer Aufruf	219
11.1.2	Aufruf mit aktuellem Layout	221
11.1.3	Aufruf mit gespeichertem Layout	221
11.1.4	Aufruf mit Zeitreihengruppen	221
11.1.5	Reihen nachladen	221
11.2	Allgemeines	222
11.2.1	Unterschiede zwischen Standard- und Expertenmodus	222
11.2.2	Bearbeitungsregeln für beide Modi	223
11.2.3	Standardauswertungen	223

11.3	Standardmodus von VisuQuick	223
11.3.1	Zeitbereich eingeben und verändern	224
11.3.2	Reihenliste und Buttons zum Laden und Entfernen von Reihen	224
11.3.3	Darstellung neu laden	225
11.3.4	Optionen aufrufen	225
11.3.4.1	Achsen: Lage	226
11.3.4.2	Selektierte Reihe	226
11.3.4.3	Allgemein	226
11.3.4.4	Tabelle	227
11.3.5	Layouts erstellen und verwenden	229
11.3.5.1	Ein neues Layout anlegen	229
11.3.5.2	Ein gespeichertes Layout aufrufen	230
11.3.5.3	Layout bzw. Layoutverzeichnis löschen	230
11.3.5.4	Zeitbereich für das Layout	230
11.3.5.5	Überschrift für das Layout	230
11.3.5.6	Layoutverwaltung geöffnet halten	231
11.3.5.7	VisuQuick-Layouts als Report ausgeben	231
11.3.6	Geklickter Wert in Tabelle	231
11.3.7	Primärstatistik	231
11.3.8	Markierungen	232
11.3.9	Marker-Lineal	233
11.3.10	Lücken und Texte nach rechts suchen	234
11.3.11	Grafik als Report ausgeben	234
11.4	Expertenmodus von VisuQuick	236
11.4.1	Zeitbereich eingeben und verändern	236
11.4.2	Reihenliste und Button zum Laden von Reihen	236
11.4.3	Optionen aufrufen	236
11.4.3.1	Achsen: Lage	237
11.4.3.2	Selektierte Reihe	237
11.4.3.3	Achsen und Reihen: Allgemein	237
11.4.3.4	Tabelle	238
11.4.3.5	Starkregenereignisse	239
11.4.3.6	K-Prüfung	240
11.4.4	Layouts erstellen und verwenden	246
11.4.5	Geklickter Wert in Tabelle	246
11.4.6	Attribute	251
11.4.7	Primärstatistik	251
11.4.8	Markierungen	251
11.4.9	Marker-Lineal	251
11.4.10	Texte eingeben und entfernen	251
11.4.11	Lücken, Texte und Starkregen nach rechts suchen	252
11.4.12	Grafik als Report ausgeben	253
11.5	Auswertungen mit VisuQuick	254

12	Bearbeiten	263
12.1	Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen	264

12.1.1	Rahmen Bearbeitungsreihe	265
12.1.2	Rahmen Vergleichsreihe	266
12.1.2.1	Vergleichsreihe konstruieren	267
12.1.2.2	W/Q-Regression	268
12.1.3	Rahmen Darstellen	269
12.1.3.1	Zeitbereich	269
12.1.3.2	Optionen	270
12.1.4	Die Funktionen „Leeren“ und „Report“ sowie die Anzeige der Qualitäten .	272
12.1.5	Rahmen Kommentare	272
12.1.6	Rahmen Suchmethode	273
12.1.7	Alle Qualitäten löschen	277
12.1.8	Die Funktionen „Sperrern“ und „Freigeben“	278
12.1.9	Registerseite: Original	279
12.1.10	Registerseite: Bereinigen	280
12.1.10.1	Lücke einfügen	280
12.1.10.2	Lücke schließen	281
12.1.10.3	Zeitbereich verschieben	281
12.1.10.4	Sommerzeit nach MEZ	282
12.1.10.5	Spiegele an	282
12.1.10.6	Addiere hinzu	282
12.1.10.7	Multipliziere mit	283
12.1.10.8	Auf Messbereich begrenzen	284
12.1.10.9	Zeitreihenkorrektur über K-Parameter	284
12.1.10.10	Grafisches Editieren	286
12.1.10.11	Glätte	290
12.1.10.12	Qualität löschen	291
12.1.11	Registerseite: Bereinigen (Niederschlag)	292
12.1.12	Registerseite: Kalibrieren/Synchronisieren	294
12.1.12.1	Synchronisieren	294
12.1.12.2	Kalibrieren	298
12.1.12.3	Kalibrieren und Synchronisieren	299
12.1.12.4	Weitere Funktionen	300
12.1.13	Registerseite: Lücken füllen	306
12.1.14	Registerseite: Lücken füllen (Niederschlag)	308
12.1.15	Registerseite: Korrigieren	309
12.1.15.1	Lücke schließen	309
12.1.16	Registerseite: Korrigieren (Niederschlag)	310
12.1.17	Registerseite: Justieren	310
12.2	Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Niederschläge	311
12.2.1	Reihen einzeln wählen	312
12.2.2	Darstellung der Reihen und Suche nach Auffälligkeiten	314
12.2.2.1	Bedienelemente zur Darstellung der Reihen	314
12.2.2.2	Suche nach Auffälligkeiten (Prüfmethoden)	316
12.2.3	Dokumentation in der Zeitreihe durch Vermerke	322
12.2.4	Beeinflussung der Schreiberreihe	322
12.2.4.1	Niederschlag angleichen oder ersetzen (ohne Vergleichsreihe) . . .	322

12.2.4.2	Lücken mit Null füllen	323
12.2.4.3	Zeitbereiche löschen	324
12.2.4.4	Niederschlag aus einem Vergleichsschreiber übernehmen	324
12.2.4.5	Änderungen rückgängig machen	325
12.2.4.6	Original durch Korrigiert ersetzen	326
12.2.5	Dokumentation in Reports	326
12.3	(Abfluss-)Kurven erstellen und bearbeiten	328
12.3.1	Laden von Grafiken und Editieren	328
12.3.1.1	Voreinstellungen	329
12.3.1.2	Historische Messungen	330
12.3.1.3	Darstellen	331
12.3.1.4	Darstellung rückgängig machen (Leeren)	337
12.3.1.5	Editieren	337
12.3.1.6	Qz durch Qo begrenzen	345
12.3.2	Konstruieren von Kurven	346
12.3.2.1	Kurven nach verschiedenen Berechnungsmethoden konstruieren	346
12.3.2.2	Kurven grafisch konstruieren	350
12.3.3	Report	352
12.3.4	Export	364
12.4	Abflüsse und Veränderungswerte	365
12.4.1	Station wählen und Reihen darstellen	365
12.4.2	Veränderungswerte bearbeiten 1)	367
12.4.3	Veränderungswerte bearbeiten 2)	368
12.4.4	Einfluss der Veränderungswerte – W aus Q zurückrechnen	371
12.4.5	Der Rahmen Kontinuierliche Reihen	371
12.4.6	Reports	372
13	Auswerten	377
13.1	Niederschlagsgleichen	378
13.1.1	Isohyeten berechnen	378
13.1.2	Reports	382
13.1.3	Besonderheit bei Starkregenauswertungen	385
13.1.4	Besonderheit bei Niederschlagsjährlichkeiten	388
13.2	Niederschlagsjährlichkeit	392
13.2.1	Eigene Starkregenanalyse	392
13.2.2	Jährlichkeit nach KOSTRA-DWD 2000	398
13.3	Beckenanalyse	401
13.3.1	Sachgebiet Niederschlagwasserbehandlung in den Stammdaten	401
13.3.2	Einstau- und Entlastungsverhalten	402
13.3.3	Visualisierung	402
13.3.4	Reports	407
13.4	Volumen in Abflusszeitreihen bestimmen	413
13.4.1	Laden, Darstellen und Drucken	414
13.4.2	Volumenberechnung	415
13.5	Häufigkeiten und Dauerlinien	418
13.5.1	Funktionen der Oberfläche	418

13.5.2	Vorgehensweise	418
13.5.3	Reports	419
13.6	Korrelations-, Doppelsummen- und Regressionsanalyse	425
13.6.1	Allgemeine Funktionen der Benutzeroberfläche	426
13.6.2	Korrelations- und Doppelsummenanalyse	429
13.6.3	Regressionsanalyse und Berechnung	434
13.7	Schwellenwert	436
13.7.1	Berechnen der Schwellenwert-Ereignisse	436
13.7.1.1	Schwellenwert bestimmen	437
13.7.1.2	Ereignisse berechnen	437
13.7.2	Report	438
13.7.3	Export	439
14	Reports	445
14.1	Allgemeines zu Zeitreihenreports	445
14.2	Vorauswahl	447
14.3	Funktionen zum Erstellen der einzelnen Reports	447
14.4	Reportbereich Übersicht	449
14.4.1	Zeitreihenübersicht	450
14.4.2	Lückenanteile	452
14.4.3	Lücken- und Sperrbereichsübersicht	454
14.4.4	Halbjahres-Lückentabelle	457
14.4.5	Vermerke	459
14.4.6	Qualitäten, Lücken, Vermerke	460
14.4.7	Gültigkeiten und Abflusskurven	463
14.4.8	Trockenwettertage	464
14.5	Reportbereich Zeitreihenwerte	466
14.5.1	Letzter Messwert	466
14.5.2	Zeitreihenwert zum gewählten Zeitpunkt	466
14.6	Reportbereich Tabellen/Grafik	468
14.6.1	Monatsliste	469
14.6.2	Halbjahres- und Jahresblatt	471
14.6.3	Haupttabelle	481
14.7	Reportbereich Langjähriges Verhalten	487
14.8	Reportbereich Pegelvorschrift	494
14.8.1	Monatsliste WQ	495
14.8.2	Jahresliste	497
14.8.3	Haupttabelle der Monatsmaxima	500
14.8.4	Haupttabelle N/M/H	503
14.8.5	N-MN-M-MH-H für W oder Q	506
14.8.6	Mittlere Niederschlag-Monatssummen	508
14.9	Reportbereich Gewässerkundlich	509
14.9.1	Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen	511
14.9.2	Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel	514
14.9.3	Tagesmittel, mittlerer Jahresgang	517
14.9.4	Tagesmittel, (Monatsmittel,) Dauerlinien	520

14.10	Reportbereich Jahrbuch	523
14.10.1	Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer	524
14.10.2	Dauerlinie/Dauertabelle	526
14.10.3	Jahrbuchseite, 14 Monate	529
15	Statistik	535
15.1	Die Erstellung von Hochwasserscheitelstatistiken	536
15.1.1	Reihe wählen und darstellen	536
15.1.2	Serien bearbeiten	537
15.1.3	Statistik	539
15.1.4	Jährlichkeitsberechnung	539
15.1.5	Dokumentation	545
15.2	Die Erstellung von Niedrigwasseranalysen	552
15.2.1	Reihe wählen und darstellen	553
15.2.2	Niedrigwasserkenngrößen	554
15.2.3	Bearbeiten von Serien	555
15.2.4	Dokumentation und Export	557
15.2.4.1	Voreinstellungen	557
15.2.4.2	Reports	558
15.2.4.3	Export (Ergebnisse ausgeben)	558
15.3	Die Erstellung von Abflussfüllenstatistiken	563
15.3.1	Reihe wählen und darstellen	563
15.3.2	Füllenreihe berechnen	564
15.3.3	Serien bearbeiten	565
15.3.4	Statistik	565
15.3.4.1	Jährlichkeitsberechnung	566
15.3.4.2	HQFüllen(T)	570
15.3.5	Dokumentation	573
15.3.5.1	Ergebnisübersicht	573
15.3.5.2	Reports	573
15.4	Starkregenanalyse	578
15.4.1	Die Berechnungsmethoden	578
15.4.2	Allgemeine Voreinstellungen	580
15.4.2.1	Reihe wählen	580
15.4.2.2	Tagessummen als zusätzliche Berechnungsgrundlage	580
15.4.2.3	Bearbeitungszeitraum bestimmen	580
15.4.2.4	Zusätzlicher Kommentar für Reports	580
15.4.2.5	Korrekturfaktor	581
15.4.2.6	Bemessungsversion	582
15.4.2.7	Darstellungsoptionen	583
15.4.3	Ereignisserien aller Dauerstufen erzeugen und darstellen	583
15.4.4	Verteilungsparameter	590
15.4.5	Niederschlagshöhen und Regenspenden	594
15.4.6	Reports	595
15.4.7	Bemessungsniederschläge	605
15.4.7.1	Starkregenereignisse	605

15.4.7.2	Euler-Regen	613
15.4.7.3	Modellregen nach Otter/Königer	617
16	Korrektur von Zeitreihen	623
16.1	Aufruf der Oberfläche	623
16.2	Das Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter	623
16.2.1	Die Korrekturparameter	625
16.2.1.1	Grenzwertüberschreitung	625
16.2.1.2	Sigma-Schlauch	625
16.2.1.3	Median-Schlauch	625
16.2.1.4	Maximale Steigung	625
16.2.1.5	Lineare Abschnitte	626
16.2.1.6	Lücken	626
16.2.2	Bearbeitungsreihenfolge	626
16.3	Beispiele für Zeitreihenkorrekturen	626
16.3.1	Beispiele zu den einzelnen Methoden	626
16.3.2	Testen der Methode in VisuQuick	633
16.3.3	Korrektur beim Import	635
16.3.4	Korrektur in Prüfen und Korrigieren	636
17	Gebietszeitreihen	639
17.1	Layerdatei anpassen	639
17.2	Gebietszeitreihen vorbereiten und berechnen	640
17.2.1	Bereitstellung der Reihen	641
17.2.2	Berechnung der Gebietszeitreihen	642
17.2.3	Export der Gebietszeitreihen	645
17.2.3.1	Monatssummen	645
17.2.3.2	Jahressummen	645
17.2.3.3	Mittlere Monats- und Jahressummen	646
17.3	Gebietszeitreihen visualisieren und ausgeben	647
17.3.1	Visualisieren	647
17.3.2	Ausgeben	648
18	Stammdatenstruktur (Datenbankinterna)	651
18.1	Einführung	651
18.2	Beteiligte Dateien	651
18.3	Begriffe	653
18.4	Zusammenhänge	654
18.5	Tabellen und Inhalt	656
19	Allgemeine Hinweise	659
19.1	Programme aufrufen und beenden	659
19.2	Hilfe	659
19.3	Voreinstellungen in Eigenschaften der Verknüpfung	660
19.3.1	Ändern des Erscheinungsbildes von AQUAZIS	661
19.3.2	Ändern der Größe	662
19.3.3	Ändern der Sprache	662

19.3.4	Unterdrücken des Login-Fensters	663
19.4	Belegung der Maustasten	664
19.5	Funktion und Bedienung der interaktiven Elemente	667
19.5.1	Menü	667
19.5.2	Button	667
19.5.2.1	Selektierter Button	667
19.5.2.2	Buttons zum Zoomen und Scrollen	667
19.5.2.3	Trigger	668
19.5.3	Auswahllisten (allgemein)	669
19.5.4	Auswahllisten (Messstellenliste)	669
19.5.5	Auswahllisten (Reihenliste)	670
19.5.6	Comboliste	671
19.5.7	Alternativwahl	671
19.5.8	Kästchen	671
19.5.9	Slider	671
19.5.10	Texte	671
19.5.11	Eingabe	672
19.5.12	Zeiteingabe	672
19.5.13	Dialogfenster	673
19.5.13.1	Hinweisfenster	673
19.5.13.2	Eingabefenster	673
19.5.13.3	Auswahlfenster	674
19.5.14	Inaktive Bedienelemente	675
19.5.15	Statuszeile	675
19.5.16	Wildcards	675
19.5.17	Canvas	676
19.5.18	Achsenkreuze	676
19.5.18.1	Darstellung der Achsenkreuze	676
19.5.18.2	Texte in Zeitreihen	677
19.6	Tabellen	679
19.6.1	Der Umgang mit Tabellen (DB-Grids)	679
19.6.2	Tabellarisches Editieren	681
19.6.3	Einzelwertanzeige	683
19.7	Vorauswahl	684
19.7.1	Vorauswahl Stationen	684
19.7.2	Reihenauswahl	684
19.7.3	Zeitreihen-Auswahl	686
19.7.4	Freie Dateiauswahl	687
19.7.5	Freie Ordnerauswahl	688
19.8	Ausgabe von Reports und Datentausch	689
19.8.1	Vorschau	689
19.8.2	Exportieren/Drucken in eine Datei	690
19.8.2.1	Ausgabeformate	690
19.8.2.2	Pfad für das Drucken in Datei	691
19.9	Qualitäten	692
19.10	Gesperrte Bereiche	693

Literaturverzeichnis

695

Abbildungsverzeichnis

2.1	Login-Fenster	7
2.2	Verwalten von Benutzern	9
2.3	Anlegen eines neuen Benutzers	10
2.4	Tabelle zum Zuweisen von Sachgebieten	11
2.5	Verwalten von Benutzern: Profile verwalten	13
2.6	Verwalten von Benutzern: Zugriffsrechte mit Datenpfleger	14
4.1	Zentrale Benutzeroberfläche von AQUAZIS	22
4.2	Menüleiste auf der Hauptoberfläche von AQUAZIS	22
4.3	Auswahlliste Schnellabfrage	24
4.4	Beispiel einer Schnellabfrage (Module): VisuQuick	26
4.5	Beispiel einer Schnellabfrage (Module): Stationsbilder	27
4.6	Beispiel einer Schnellabfrage (Listen): Min, Mittel, Max, Summe	27
4.7	Rahmen Vorauswahl	28
4.8	Sachgebiets-Vorauswahl	29
4.9	Liste Messstellenart	30
4.10	Attributfilter	31
4.11	Rahmen Vorauswahl : Parameterliste	32
4.12	Eingabe des Bearbeitungszeitraumes	33
4.13	Selektierte und nicht selektierte Messstellen	33
4.14	Funktionen zum Selektieren auf der Hauptoberfläche	34
4.15	Fenster zum Anlegen von Stationsgruppen für die Selektion	35
4.16	Tabellenfenster zum Editieren einer Gruppe	36
4.17	Verborgene selektierte Stationen einblenden	37
4.18	Liste der verborgenen selektierten Stationen	37
4.19	Navigationsbuttons auf der AQUAZIS-Oberfläche	37
4.20	Rahmen Karte	38
4.21	Kartenkontrolle	39
4.22	Kartendruck	41
4.23	Ausdruck der Karte unter AQUAZIS (Hochformat ohne Rahmen mit Überschrift)	43
4.24	Ausdruck der Karte unter AQUAZIS (Querformat mit Gauß-Krüger-Koordinaten)	44
5.1	Menü Datei auf der AQUAZIS-Oberfläche	45
5.2	Fenster zum Ändern des Passworts	46
5.3	Registerbuttons der Systemeinstellungen	46
5.4	Systemeinstellungen: Hauptoberfläche	47
5.5	Hauptoberfläche: Zusätzliche Funktionen für „root“	48
5.6	Systemeinstellungen: Ausgabeeinstellungen	49
5.7	Liste Ausgabemedium	50

5.8	Fenster Logo definieren	52
5.9	Systemeinstellungen: Sachgebiete und Parameter	54
5.10	Systemeinstellungen: Stammdaten	55
5.11	Definitionsliste auf der Stammdatenoberfläche	56
5.12	Systemeinstellungen: Karte	58
5.13	Info-Fenster für Messstellen ohne Koordinaten	60
5.14	Systemeinstellungen: Import	62
5.15	Messbereich und Ersatzwerte in den Geberdetails	64
5.16	Systemeinstellungen: Export	66
5.17	Beispiel einer Reihenliste für das Sichern von Zeitreihen	67
5.18	Systemeinstellungen: Visualisierung	68
5.19	Systemeinstellungen: Bearbeiten	71
5.20	Systemeinstellungen: Allgemein	73
5.21	Kommentar mit angehängter Benutzerkennung	76
5.22	Geolayer-Tools nach dem Öffnen	77
5.23	AQUAZIS-Messstellen in <i>Google Earth</i>	79
5.24	Rahmen Layer-Import – für alle Layer-Formate außer <i>Shape</i>	79
5.25	Rahmen Layer-Import – für <i>Shape</i> -Dateien	80
5.26	Tabelle mit Layerattributen	82
5.27	Tabellenfenster	83
5.28	Sprache wählen	84
5.29	Die Datei <code>alingua.dbf</code>	84
5.30	Fenster Informationen	85
6.1	Menü Stammdaten auf der AQUAZIS-Oberfläche	88
6.2	Stammdatenfilter	89
6.3	Benutzeroberfläche Stammdaten	92
6.4	Fenster Neue Station anlegen	94
6.5	Fenster zum Löschen einer Station	96
6.6	Fenster zum Anlegen von Vergleichsstationen	97
6.7	Hinweis zum Anlegen von Vergleichsstationen per Klick in die Karte	97
6.8	Tabelle zum Bearbeiten der Koordinaten	98
6.9	Relation Pegellatte	99
6.10	Bereich Geber auf der Stammdatenoberfläche, wenn noch keine Geber existieren	100
6.11	Vorhandene Geber auf der Stammdatenoberfläche	100
6.12	Fenster Geberdetails	101
6.13	Eingabe der Gebernummer	102
6.14	Zeitpunkt für die Änderung der Geberdaten	103
6.15	Funktionen für Starkregen in den Stammdaten	104
6.16	Reihenauswahl für Eigene Starkregenanalyse	105
6.17	Fenster Code-Relationen pflegen	107
6.18	Tabelle zum Bearbeiten von Code-Relationen (Code: Ablesung)	108
6.19	Auswahlfenster zum Vereinheitlichen von Codes	109
6.20	Fenster Codes vereinheitlichen	109
6.21	Liste mit vereinheitlichtem Code „monatlich“	110
6.22	Auftragsdatei	110

6.23	Fenster Report: Stammdatenfelder	111
6.24	Eingabe des Textes für den Trenner	112
6.25	Eingabe des Namens für die Vorlage	112
6.26	Report Stammdatenfelder	114
6.27	Hauptstationen definieren	115
6.28	Unterbezeichnungen definieren	116
7.1	Menü Zeitreihen auf der AQUAZIS-Oberfläche	117
7.2	Zeitreihenverfügbarkeit	119
7.3	Auflistung der gefundenen Messstellen	120
7.4	Fenster Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen	121
7.5	Fenster Reihe anlegen	122
7.6	Benutzeroberfläche Zeitreiheninfos und Attribute	124
7.7	Abfrage zum Speichern der Attribute	125
7.8	Abfrage bei nicht kompatiblen Einheiten	125
7.9	Abfrage bei Änderung der Einheit	125
7.10	Eingabefenster für die Einheit	126
7.11	Abfrage bei Änderung der Fehlertoleranz von kontinuierlichen Reihen	126
7.12	Fenster zum Pflegen der Kopfdaten einer Reihe	127
7.13	Ausgabe der ZR-Folgen einer Ausgangsreihe	127
7.14	Sicherheitsabfrage vor dem Löschen einer Reihe	128
7.15	Oberfläche zum Wiederherstellen von Zeitreihen nach dem Aufruf	130
7.16	Oberfläche zum Wiederherstellen von Zeitreihen nach der Wiederherstellung	131
7.17	Wiederhergestellte Bereiche in VisuQuick	132
7.18	Fenster Datenübersicht ausgewählter Reihen	134
7.19	Fenster Reihen sichern	135
7.20	Freie Dateiauswahl zum Wiederherstellen von Reihen	136
7.21	Reihenauswahl zum Wiederherstellen von Reihen	136
7.22	Protokoll zum Wiederherstellen von Reihen	136
7.23	Reihenauswahl zum Löschen von Reihen	137
7.24	Hauptreihen definieren	138
7.25	Auswahl einer Zeitreihenfolge im Attributfilter	139
7.26	Fenster zum Editieren von Zeitreihenfolgen	140
7.27	Fenster zum Anlegen einer neuen Zeitreihenfolge	141
7.28	Zeitreihenfilter	147
7.29	Fenster zum Anlegen von Stationsgruppen	149
7.30	Fenster zum Anlegen von Zeitreihengruppen	149
8.1	Menü Import auf der AQUAZIS-Oberfläche	151
8.2	Fenster Importiere Reihen nach dem Aufruf	152
8.3	Voreinstellungen	153
8.4	Rahmen Datensatz wählen und öffnen	153
8.5	Information über Importdatei ohne Reihen	154
8.6	Fenster CSV-Import: Stationen und Geber definieren	155
8.7	CSV-Import: Zeile kopieren	155
8.8	CSV-Import: Mehrere Reihen zu einer Station	156

8.9	Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl	156
8.10	Einheitliche Vorgaben in den Systemeinstellungen	157
8.11	Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Beispiel CSV-Datei mit Gebervorgabe	157
8.12	Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Beispiel ASCII-Datei mit Attributvorgabe	158
8.13	Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Auflistung der enthaltenen Reihen . .	158
8.14	Fenster Geberdetails Import	161
8.15	Fenster Importdatei(en) anzeigen	161
8.16	Importdatei	162
8.17	Geberdetail Parameter „–“ wählen	165
8.18	Stammdaten: Geberdetails mit Parameter „–“	166
8.19	Systemeinstellungen: Ignorierte Geber auflisten	166
8.20	Fenster Aqua Info mit den ignorierten Gebern	166
8.21	Fenster Importiere Reihen mit Grafik	167
8.22	Darstellungsoptionen der Importgrafik	168
8.23	Einzelnes Wertepaar in Importgrafik und Tabelle	169
8.24	Eingefügter Kommentar in der Importzeitreihe	170
8.25	Fenster Importieren von Reihen aus Aqua-Pack-Format nach dem Aufruf	173
8.26	Fenster Importieren von Reihen aus Aqua-Pack-Format mit geöffneter Pack-Datei . .	174
8.27	Log-Datei des Pack-Imports	176
8.28	Modul zum Importieren von Gebietsniederschlägen nach dem Öffnen	177
8.29	Flächengewichtung	178
8.30	Referenzpunkte	179
8.31	Mindestflächenanteil	179
8.32	Import vorbereiten	179
8.33	Einstellungen im Attributfilter	180
8.34	Importdaten: Stammdaten und Flächengewichte	181
8.35	Gebietsniederschlag fertig vorbereitet zum Import	182
8.36	Flächenpolygon zuordnen	183
8.37	Anfangszeitpunkt der Zeitreihenfolgenformeln eingeben	183
8.38	Anfangszeitpunkt der Zeitreihenfolgenformeln aus Zeitreihen entnehmen	183
8.39	Status der Zeitreihen	183
8.40	Gebietsniederschläge importieren	184
8.41	Zeitreihenfolge Gebietsniederschlag in VisuQuick	184
8.42	Selektion eines Gebietes in der Karte von AQUAZIS	185
8.43	Fenster Importiere Stammdaten nach dem Öffnen	186
8.44	Fenster Importiere Stammdaten nach dem Wählen einer Datei	187
8.45	Vorlage einer CSV-Datei mit allen importierbaren Stammdatenfeldern	191
9.1	Menü Export auf der AQUAZIS-Oberfläche	195
9.2	Fenster Exportiere Reihen	196
9.3	Funktionen zum Bestimmen von Exportformat und weiteren Optionen	197
9.4	Rahmen zur Umrechnung kontinuierlicher Reihen	198
9.5	Tabelle Reihenauswahl	199
9.6	Exportformat aquaplan-ZRInfo(Kopfdaten)	202
9.7	Rahmen Automatischer Datenversand per FTP auf der Exportoberfläche	203
9.8	Fenster Stammdatentausch – Export	204

9.9	Fenster Monitoring-Export	205
10.1	Menü Einzelwerte auf der AQUAZIS-Oberfläche	207
10.2	Benutzeroberfläche Einzelwerterfassung nach dem Aufruf	208
10.3	Liste zum Wählen der Reihe	209
10.4	Rahmen Laden auf der Benutzeroberfläche EWE	210
10.5	Benutzeroberfläche Einzelwerterfassung Niederschlag	211
10.6	Rahmen Arbeitsregeln auf der Benutzeroberfläche EWE	212
10.7	Hinweis zur Plausibilitätsgrenze	213
10.8	Rahmen Arbeit sichern auf der Benutzeroberfläche EWE	214
10.9	Grafikkontrolle Einzelwerterfassung	214
10.10	Markierter Zeitpunkt in Tabelle und Grafik	215
10.11	Speicherabfrage beim Verlassen der Einzelwerterfassung	215
10.12	Tabelle zum Erfassen der langjährigen Monatswerte	216
10.13	Tabelle zum Erfassen der langjährigen Hauptwerte	217
11.1	Menü Visualisieren auf der AQUAZIS-Oberfläche	219
11.2	Fenster zum Nachladen von Reihen	220
11.3	Fenster Reihenauswahl für VisuQuick	220
11.4	Fenster Zeitreihengruppen auswählen	221
11.5	Buttons zum Zoomen und Scrollen in VisuQuick	223
11.6	Systemeinstellungen: Voreinstellungen zu Standardauswertungen	223
11.7	Fenster VisuQuick (Standardmodus)	224
11.8	Funktionen zum Ändern des Zeitbereichs	224
11.9	Optionen von VisuQuick (Standardmodus)	226
11.10	Fenster VisuQuick (Gruppierung „alle in einer Axbox“) zusammen	228
11.11	Fenster VisuQuick (Gruppierung „je Zeitreihe“ sowie Y-Achsen „Gleich“)	228
11.12	Layoutverwaltung in VisuQuick	229
11.13	Layouts als Report ausgeben	231
11.14	Fenster Info Primärstatistik	232
11.15	Fenster Markierungen	233
11.16	Marker-Linear zum Vergleich von zwei Hochwasserwellen	233
11.17	Reportoptionen von VisuQuick (Standardmodus)	235
11.18	Darstellungsoptionen von VisuQuick (Expertenmodus, oben)	236
11.19	Darstellungsoptionen von VisuQuick (Expertenmodus, unten)	236
11.20	Funktionen zum Ändern des Zeitbereichs	236
11.21	Fenster Optionen (Expertenmodus)	237
11.22	Fenster Gitter-Details	238
11.23	Fenster DWA-A 118: Parameter relevanter Starkregenereignisse	239
11.24	Jährlichkeitsbereich: Parameter relevanter Starkregenereignisse	240
11.25	Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Grenzwertüberschreitung	241
11.26	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode maximale Steigung	242
11.27	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Median-Schlauch	242
11.28	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Sigma-Schlauch	243
11.29	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode lineare Abschnitte	243
11.30	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Rauschen	243

11.31	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Abhängigkeit von anderen Zeitreihen	245
11.32	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Driftprüfung	245
11.33	Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Lücken	246
11.34	Fenster Einzelwertanzeige	247
11.35	Auswahl der Qualität vor dem Laden in die Einzelwerterfassung	248
11.36	Fenster Einzelwerterfassung in VisuQuick	249
11.37	Temporäre Ganglinie und selektierter Wert in VisuQuick	250
11.38	Eingabefenster für den Text	252
11.39	Reportoptionen von VisuQuick (Expertenmodus)	253
11.40	Liste zum Wählen der Auswertung	254
11.41	Beispiele zu Auswertungen von VisuQuick	255
11.42	Fenster VisuAuswertungen mit Häufigkeit und Dauerlinie	261
12.1	Menü Bearbeiten auf der AQUAZIS-Oberfläche	263
12.2	Oberfläche Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen nach dem Aufruf	265
12.3	Funktionen zum Wählen der Bearbeitungsreihe	265
12.4	Funktionen zum Wählen der Vergleichsreihe	266
12.5	Fenster Vergleichsreihe konstruieren	267
12.6	Neue Zeile	267
12.7	Neue Zeile (erweitert)	267
12.8	Eingabe für die zu speichernde Formel	268
12.9	W/Q-Regression	269
12.10	Funktionen zum Darstellen der Reihe	269
12.11	Darstellungsoptionen	270
12.12	Qualitäten	272
12.13	Funktionen zum Setzen und Bearbeiten von Kommentaren	272
12.14	Funktionen zum Suchen von Auffälligkeiten	274
12.15	Fenster zur Definition der Suchmethode	275
12.16	„Sprung“ in der Ganglinie	276
12.17	Messbereichsüberschreitung (untere Grenze: 30 cm)	276
12.18	Sicherheitsabfrage vor dem Löschen aller Qualitäten	277
12.19	Eingabe des Zeitbereichs	278
12.20	Korrektur oder Bestätigung des Zeitbereichs	278
12.21	Registerseite Original (Ganglinieneditor)	279
12.22	Registerseite Original (Ganglinieneditor) mit Druckfunktionen	279
12.23	Registerseite Bereinigen (Ganglinieneditor)	280
12.24	Beispiel: Lücke eingefügt	280
12.25	Beispiel: Lücke linear geschlossen	281
12.26	Eingabe des neuen Anfangszeitpunkts	281
12.27	Beispiel: Ganglinienbereich gespiegelt	282
12.28	Beispiel: Hinzuaddieren eines Wertes	283
12.29	Beispiel: Multiplizieren mit einem Faktor	283
12.30	Messbereichsüberschreitung (obere Grenze: 220 cm)	284
12.31	Überschreitung gelöscht	284
12.32	Funktionen für die K-Prüfung	285
12.33	K-Schlauch in der Grafik	285

12.34Tabelle K-Prüfung	286
12.35Einstellungen zum grafischen Editieren	286
12.36Geformter Bereich	287
12.37Verschobener Bereich	288
12.38Eingefügter Punkt	289
12.39Beispiel: 1 Knickpunkt gelöscht	289
12.40Beispiel: 3 Quanten gelöscht	290
12.41Registerseite Bereinigen : Funktionen für Niederschlag	292
12.42Intensitäten prüfen: hohe Intensität (Ersatzreihe konstruiert)	292
12.43Intensitäten prüfen: konstante Intensität (Ersatzreihe konstruiert)	293
12.44Registerseite Kalibrieren/Synchronisieren (Ganglinieneditor)	294
12.45Beispiel für eine Synchronisation	295
12.46Eingabefenster zum Festlegen des Synchropunktes	296
12.47Eingabefenster zum Festlegen des Synchrozeitpunktes	296
12.48Auswahlfenster zum Aufnehmen des Synchropunktes	296
12.49Auswahlfenster zum Ersetzen eines bereits vorhandenen Synchropunktes	297
12.50Beispiel Synchronisation (temporär)	298
12.51Beispiel Kalibrierung (temporär)	299
12.52Beispiel Kalibrierung und Synchronisation (temporär)	300
12.53Information zum Kalibrierpunkt	300
12.54Information zum Synchropunkt	301
12.55Drift in einer Trübungsganglinie	301
12.56Korrektur der Drift in einer Trübungsganglinie	303
12.57Warnung, wenn bereits Daten in der Zielqualität oder höher vorliegen	304
12.58Auswahlfenster für den Fall, dass bereits Daten in der Zielqualität oder höher vorliegen	304
12.59Report Kalibrierung und Synchronisation	305
12.60Registerseite Lücken füllen (Ganglinieneditor)	306
12.61Auswahlliste für die Quelle der Ersatzreihe	306
12.62Registerseite Lücken füllen : Funktionen für Niederschlag	308
12.63Registerseite Korrigieren (Ganglinieneditor)	309
12.64Registerseite Korrigieren : Funktionen für Niederschlag	310
12.65Registerseite Justieren	310
12.66Prüfung und Rekonstruktion von Niederschlägen	311
12.67Station und Reihe	312
12.68Liste der Vergleichsstationen der Bearbeitungsstation	313
12.69Überlagerung von Zeitreihen zum Vergleich	314
12.70Bedienelemente zum Darstellen und Suchen	314
12.71Beispiel Starkregenereignis	317
12.72Beispiel hohe Intensität	318
12.73Beispiel Treppenlinie	319
12.74Definition der Prüfkriterien ändern	320
12.75Vermerke in die Zeitreihe schreiben, löschen und ändern	322
12.76Angleichen an Intervallsumme	323
12.77Ersetzen durch gegebene Summe	323
12.78Lücken mit <i>Niederschlag 0</i> füllen	323
12.79Zeitbereiche löschen	324

12.80	Niederschlag aus Vergleichsschreiber übernehmen	324
12.81	Eingabe der Zeitdistanz	325
12.82	Änderungen rückgängig machen	326
12.83	Original durch Korrigiert ersetzen	326
12.84	Reports erstellen	326
12.85	Report-Überschrift ändern	327
12.86	Report in der Vorschau (Ausgabe auf Bildschirm)	327
12.87	Darstellung von Abflusskurven und Abflussmessungen	328
12.88	Laden von Grafiken und Editieren	329
12.89	Grafik mit W/Q- und X/Y-Wertepaaren	331
12.90	Darstellung von Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten	332
12.91	Hilfskurven aus Fließgeschwindigkeit und Fließquerschnitt	333
12.92	Hilfskurven aus Profilbeiwert und $C * \sqrt{I}$	334
12.93	Hilfskurven nach Manning-Strickler	335
12.94	Optionen: Beeinflussung der Kurvendarstellung	336
12.95	Menü Editieren	338
12.96	Fenster zum Anlegen einer neuen Abflusskurve	338
12.97	Kopfdaten einer Kurve	339
12.98	Zwischenfrage: Löschen von Kurven	339
12.99	Markierte Abflussmessung	340
12.100	Markierte Abflussmessung in Tabelle, Kurveneditor und Abflüsse und Veränderungswerte	340
12.101	Tabellarisches Editieren von Abflussmessungen	341
12.102	Tabellarisches Editieren einer neuen Abflusskurve	342
12.103	Tabellarisches Editieren einer Hüllkurve	342
12.104	Tabellarisches Editieren einer Potenzfunktion	342
12.105	Tabellarisches Editieren von Veränderungswerten (Produktion)	343
12.106	Tabellarisches Editieren des Querprofils	343
12.107	Tabellarisches Editieren von Kurvengültigkeiten	344
12.108	Aufruf: Grafisches Editieren von Abflusskurven/Hüllkurven	345
12.109	Zwischenfrage Grafisches Editieren	345
12.110	Kurve im Editiermodus	346
12.111	Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Kurven	346
12.112	Fenster Abflusskurven: Parameter editieren, Kurven darstellen und speichern	349
12.113	Funktionen zum grafischen Editieren von Kurven	350
12.114	Kurve editieren: Punkt verschieben	351
12.115	Kurve editieren: Kurve formen	351
12.116	Kurve editieren: Kurve in W-Richtung	351
12.117	Report Abflussmessungen tabellarisch	353
12.118	Report Grafik Abflusskurve	354
12.119	Report Abflusskurve mit Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten (1)	355
12.120	Report Abflusskurve mit Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten (2)	356
12.121	Report Hilfskurve aus Fließgeschwindigkeit und Fließquerschnitt	357
12.122	Report Hilfskurve aus Profilbeiwert und $C * \sqrt{I}$	358
12.123	Ausgabe beider Hilfskurven in einem Report	359
12.124	Report Abflusstafel	360
12.125	Report Kurvengültigkeiten Stauverfahren	361

12.12	Report Kurvengültigkeiten Eta- und Stauverfahren	362
12.12	Report Veränderungswerte	363
12.12	Exportprotokoll	364
12.12	Benutzeroberfläche zur Berechnung von Abflüssen	365
12.13	Darstellungsoptionen	367
12.13	Sicherheitsabfrage vor dem dauerhaften Speichern der Veränderungswerte	369
12.13	Sicherheitsabfrage für den Fall, dass nicht alle Hilfspunkte dargestellt sind	369
12.13	Anpassung der Veränderungswerte an die Hilfskurve (Spline)	370
12.13	Auswahl für bilanziellen Abgleich der Veränderungswerte	370
12.13	Übertragung der Veränderungswerte von Test nach Produktion	371
12.13	Report Berechnung von Abflüssen aus kontinuierlichem Wasserstand	373
12.13	Report Berechnung von Abflüssen aus Terminwerten Wasserstand	374
12.13	Report Lippstädter Darstellung (mit Stempel)	375
13.1	Oberfläche zum Berechnen von Isohyeten	378
13.2	Berechnete Isolinien (hier: aus kontinuierlichen Reihen)	379
13.3	Berechnete Isoflächen (hier: aus Intervallreihen)	380
13.4	Beispiel: Layer im Hintergrund – Layer im Vordergrund	381
13.5	Zyklische Auswertung von Isohyeten	382
13.6	Report Isohyeten aus Reihen nach Attributfilter (Isoflächen)	384
13.7	Isohyeten aus Starkregenauswertungen berechnen	385
13.8	Report Isohyeten aus Starkregenauswertung (Isolinien)	386
13.9	Report Isohyeten aus Starkregenauswertung (Isoflächen)	387
13.10	Isohyeten aus Niederschlagsjährlichkeiten berechnen	388
13.11	Darstellung der Isohyeten aus Niederschlagsjährlichkeiten in der Karte	389
13.12	Tabelle ohne Ausgabe der maximalen Jährlichkeit	390
13.13	Tabelle mit Ausgabe der maximalen Jährlichkeit	390
13.14	Tabelle als pdf-Ausgabe	391
13.15	Darstellung in VisuQuick	391
13.16	Fenster Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen nach dem Öffnen	392
13.17	Fenster Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen nach der Auswertung	394
13.18	Report Niederschlag-Ereignisjährlichkeiten (Alle Dauerstufen, Hochformat)	395
13.19	Report Niederschlag-Ereignisjährlichkeiten (Alle Dauerstufen, Querformat)	396
13.20	Report Niederschlag-Ereignisjährlichkeiten (Gesamte Ereignisdauer)	397
13.21	Fenster KOSTRA-EWE	399
13.22	Eingabefenster zum Anlegen eines neuen Rasterfeldes	399
13.23	Report KOSTRA-Einzelwerte	400
13.24	Sachgebiet Niederschlagwasserbehandlung in den Stammdaten	401
13.25	Reihenauswahl für VisuQuick	402
13.26	Oberfläche Beckenanalyse: Einstau- und Entlastungsverhalten	403
13.27	Beckenanalyse in VisuQuick	404
13.28	Einzelwertanzeige für Klärüberlauf	405
13.29	Zulauf-Reihe als dbf-Datei	406
13.30	Report Einstau- und Entlastungszeiten	407
13.31	csv-Datei Einstau- und Entlastungszeiten	408
13.32	Report Entlastungsabfluss und Volumen	409

13.33	csv-Datei Entlastungsabfluss und Volumen	410
13.34	Report Einstau- und Entlastungsereignisse	411
13.35	csv-Datei Einstau- und Entlastungsereignisse	412
13.36	Volumen von Abfluss- bzw. Durchflusszeitreihen bestimmen	413
13.37	Bedienelemente zum Laden, Darstellen und Drucken	414
13.38	Bedienelemente zur Berechnung von Volumen	415
13.39	Eingabe des genauen Zeitbereichs für die Volumenberechnung	415
13.40	Bestätigung des Zeitbereichs mit grafischer Darstellung	416
13.41	Report Volumenberechnung	417
13.42	Fenster zur grafischen Darstellung von Häufigkeiten und Dauerlinien	418
13.43	Report Häufigkeiten, Balken, nebeneinander	420
13.44	Report Häufigkeiten tabellarisch	421
13.45	Report Häufigkeiten, Säulen, nur eine Station	422
13.46	Report Häufigkeiten, Säulen, gestaffelt	423
13.47	Report Dauerlinien, aufeinander	424
13.48	Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten nach dem Aufruf	425
13.49	Darstellungsoptionen	428
13.50	Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Korrelationsanalyse	430
13.51	Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Doppelsummenanalyse	431
13.52	Report Korrelationsanalyse	432
13.53	Report Doppelsummenanalyse	433
13.54	Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Registerseite Regressionsanalyse und Berechnung	434
13.55	Reihe aus Vergleichsstation berechnen	435
13.56	Schwellenwert-Ereignisse	436
13.57	Schwellenwert bestimmen	437
13.58	Ereignisse berechnen	437
13.59	Dokumentation	438
13.60	Fenster zum Editieren der Überschrift von Schwellenwert-Reports	438
13.61	Export	439
13.62	Report Schwellenwert-Überschreitungen grafisch (Hochformat)	440
13.63	Report Schwellenwert-Unterschreitungen grafisch (Querformat)	441
13.64	Report Schwellenwert-Überschreitungen tabellarisch (Hochformat)	442
13.65	Report Schwellenwert-Unterschreitungen tabellarisch (Querformat)	443
14.1	Fenster Reports	446
14.2	Tabelle Reihenauswahl für...	448
14.3	Register Übersicht auf der Reportoberfläche	449
14.4	Report Zeitreihenübersicht (Querformat)	451
14.5	Report Lückenanteile (Tabelle in AQUAZIS)	452
14.6	Report Lückenanteile (mit Excel dargestellt)	453
14.7	Report Lückenübersicht	455
14.8	Report Lücken- und Sperrbereichsübersicht	456

14.9 Report Lückentabelle	458
14.10Report Vermerke	459
14.11Report Qualitäten, Lücken, Vermerke (Grafik)	461
14.12Report Qualitäten, Lücken, Vermerke (Tabelle)	462
14.13Report Gültigkeiten und Abflusskurven (Tabelle in AQUAZIS)	463
14.14Report Gültigkeiten und Abflusskurven (mit Excel dargestellt)	463
14.15Report Trockenwetter	465
14.16Register Zeitreihenwerte auf der Reportoberfläche	466
14.17Report Letzter Messwert (Tabelle in AQUAZIS)	467
14.18Report Zeitreihenwert zum gewählten Zeitpunkt (Tabelle in AQUAZIS)	467
14.19Register Tabellen/Grafik auf der Reportoberfläche	468
14.20Report Monatsliste (Wasserstand)	470
14.21Einstellungen zur Skalierung der Y-Achse	472
14.22Report Halbjahresblatt (Grafik in Farbe)	473
14.23Report Halbjahresblatt (Grafik schwarz-weiß)	474
14.24Report Halbjahresblatt (Tabelle Mittelwerte)	475
14.25Report Halbjahresblatt (Tabelle Maxima)	476
14.26Report Jahresblatt (Grafik in Farbe)	477
14.27Report Jahresblatt (Grafik schwarz-weiß)	478
14.28Report Jahresblatt (Tabelle Mittelwerte)	479
14.29Report Jahresblatt (Tabelle Maxima)	480
14.30Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 1	482
14.31Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 2	483
14.32Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 3	484
14.33Report Haupttabelle Niederschlagsfreie Zeit, Seite 1	485
14.34Report Haupttabelle Niederschlagsfreie Zeit, Seite 2	486
14.35Register Langjähriges Verhalten auf der Reportoberfläche	487
14.36Report Tagessummenwerte Niederschlag (Hochformat)	489
14.37Report Tagessummenwerte Frachten (Querformat)	490
14.38Report Monatssummenwerte Niederschlag (Hochformat)	491
14.39Report Summenlinie Niederschlag (Querformat)	492
14.40Report Jahresganglinie Wasserstand (Querformat)	493
14.41Register Pegelvorschrift auf der Reportoberfläche	494
14.42Report Monatsliste WQ	496
14.43Report Jahresliste (Wasserstand)	498
14.44Report Jahresliste (Abfluss)	499
14.45Report Haupttabelle der Monatsmaxima (1.Seite)	501
14.46Report Haupttabelle der Monatsmaxima (2.Seite)	502
14.47Report Haupttabelle N/M/H (Wasserstand)	504
14.48Report Haupttabelle N/M/H (Abfluss)	505
14.49Hauptwerte N-MN-M-MH-H für W oder Q (linke Seite)	507
14.50Hauptwerte N-MN-M-MH-H für W oder Q (rechte Seite)	507
14.51Mittlere Niederschlag-Monatssummen	508
14.52Register Gewässerkundlich auf der Reportoberfläche	509
14.53Darstellung als Skyline	510
14.54Reguläre Darstellung	510

14.55	Report Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen (einjährig)	512
14.56	Report Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen (mehrjährig)	513
14.57	Report Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel: 3 Niederschlagstationen	515
14.58	Report Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel: 2 Pegel	516
14.59	Report Tagesmittel, mittlerer Jahresgang: 3 Niederschlagstationen	518
14.60	Report Tagesmittel, mittlerer Jahresgang: 2 Pegel	519
14.61	Report Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien: 3 Niederschlagstationen	521
14.62	Report Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien: 2 Pegel	522
14.63	Register Jahrbuch auf der Reportoberfläche	523
14.64	Report Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer	525
14.65	Report Dauerlinie	527
14.66	Report Dauertabelle	528
14.67	Report Jahrbuch 14 Monate (Wasserstand/Dauerlinie)	531
14.68	Report Jahrbuch 14 Monate (Wasserstand/Dauertabelle)	532
14.69	Report Jahrbuch 14 Monate (Abfluss/Dauertabelle)	533
15.1	Oberfläche zum Erstellen von Hochwasserscheitelstatistiken	536
15.2	Funktionen zum Auswählen und Darstellen von Reihen	537
15.3	Fenster zum Ändern der Darstellungsoptionen	537
15.4	Funktionen zum Bearbeiten von Serien	538
15.5	Funktionen zum Erstellen von Statistiken	539
15.6	Darstellung der Jährlichkeitsberechnung	541
15.7	Report Hochwasserscheitelstatistik (Jährlichkeiten ohne KS-Test)	542
15.8	Report Hochwasserscheitelstatistik (Jährlichkeiten mit KS-Test)	543
15.9	Report Hochwasserscheitelstatistik (Tabelle der Verteilungen)	544
15.10	Funktionen zum Erstellen von Reports	545
15.11	Report Grafik Hochwasserscheitelstatistik	546
15.12	Report Grafik Hochwasserscheitelstatistik (trendbereinigt)	547
15.13	Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie chronologisch)	548
15.14	Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie chronologisch mit trendbereinigten Werten)	549
15.15	Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie nach Größe)	550
15.16	Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie nach Größe mit trendbereinigten Werten)	551
15.17	Oberfläche zum Erstellen von Niedrigwasseranalysen	552
15.18	Funktionen zum Auswählen und Darstellen von Reihen	553
15.19	Angaben zur Verfügbarkeit von Reihen	553
15.20	Hinweis zu Kompatibilität der Einheit	554
15.21	Fenster zum Ändern der Darstellungsoptionen	554
15.22	Funktionen zum Festlegen der Niedrigwasserkenngrößen	555
15.23	Grafische Darstellung der Unterschreitungsdauer	556
15.24	Funktionen zum Bearbeiten von Serien	556
15.25	Funktionen zum Erstellen von Reports	557
15.26	Voreinstellungen für Reports	557
15.27	Report Grafik Niedrigwasser-Analyse	559
15.28	Report NMxW tabellarisch (chronologisch sortiert)	560

15.29Report Unterschreitungsdauer tabellarisch (Summe aller Unterschreitungsdauern) .	561
15.30Report Abflussdefizit tabellarisch (Größte Fehlmenge maxV)	562
15.31Oberfläche zum Erstellen von Abflussfüllenstatistiken	563
15.32Funktionen zum Wählen und Darstellen von Reihen	564
15.33Funktionen zum Berechnen der Füllenreihen	564
15.34Funktionen zum Bearbeiten der Serien	565
15.35Funktionen zum Erstellen von Statistiken	565
15.36Darstellung der Jährlichkeitsberechnung	567
15.37Grafik zum Kolmogorov-Smirnow-Anpassungstest	567
15.38Report Verteilungsfunktion für getroffene Auswahl mit KS-Test	568
15.39Report Theoretische Verteilung für mehrere Versionen	569
15.40Grafische Darstellung HQFüllen(T) über Rückhalteschwellenwert	570
15.41Report Grafik HQFüllen(T)	571
15.42Report Tabelle HQFüllen(T)	572
15.43Funktionen zur Ergebnisdokumentation	573
15.44Ergebnisübersicht	574
15.45Report Abflussfüllenstatistik (Grafik)	575
15.46Report HQFüllen zur gewählten Auswahl	576
15.47Report HQFüllen über alle Verteilungen und partiell/jährlich sowie logarithmiert/nicht logarithmiert	577
15.48Oberfläche zur Starkregenauswertung	578
15.49Reporttitel mit Kommentar	581
15.50Funktionen für die Bemessungsversion	582
15.51Auswahlfenster für die Bemessungsversion	582
15.52Darstellungsoptionen der Starkregenoberfläche	583
15.53Hinweis zum Berechnungszyklus	583
15.54Editier-Oberfläche zur Jährlichen Serie	585
15.55Ereignisübersicht zur Jährlichen Serie	586
15.56Ereignis in VisuQuick	587
15.57Warnung bei jährlicher Serie	588
15.58Warnung bei partieller Serie	589
15.59Tabelle zum Editieren der jährlichen bzw. partiellen Serie	590
15.60Verteilungsparameter auf der Starkregen-Oberfläche	590
15.61Verteilungsparameter auf der Starkregen-Oberfläche	592
15.62Berechnung der Verteilungsparameter	593
15.63Verteilung je Dauerstufe	594
15.64Report Grafik Starkregenanalyse	596
15.65Report Seite 1 der Tabelle Jährliche Serie	597
15.66Report Seite 1 der Tabelle Partielle Serie	598
15.67Report Verteilungsparameter der jährlichen Serie	599
15.68Report Verteilungsparameter der partiellen Serie	600
15.69Report Niederschlagshöhen der jährlichen Serie	601
15.70Report Niederschlagshöhen der partiellen Serie	602
15.71Report Regenspenden der jährlichen Serie	603
15.72Report Regenspenden der partiellen Serie	604
15.73Modul zum Berechnen von Starkregenserien nach dem Aufruf	608

15.74	Modul zum Berechnen von Starkregenserien	610
15.75	Darstellung der Starkregenereignisse im VisuQuick-Report	611
15.76	Ausgabe der Starkregenereignisse als Report	612
15.77	Modul zum Berechnen von Euler-Regen nach dem Aufruf	614
15.78	Modul zum Berechnen von Euler-Regen nach der Berechnung	614
15.79	Hinweis zum Export der Euler-Regen	615
15.80	Hinweis zum Export der Euler-Regen	615
15.81	Euler-Regen in Excel	616
15.82	Euler-Regen für Latex	616
15.83	Modul zum Berechnen von Modellregengruppen nach dem Aufruf	620
15.84	Modul zum Berechnen von Modellregengruppen nach der Berechnung der Modell- regengruppe	621
15.85	Export von Modellregen	622
16.1	Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter	624
16.2	Beispiel für korrigierte Grenzwertüberschreitungen	627
16.3	Beispiel für korrigierte Grenzwertunterschreitungen	627
16.4	Beispiel für einen Sigma-Schlauch	628
16.5	Beispiel für einen Median-Schlauch	628
16.6	Beispiel für Überschreitungen der maximalen Steigung	629
16.7	Beispiel für das Einfügen von Lücken in linearen Abschnitten	629
16.8	Beispiel für eingefügte Lücken	630
16.9	Beispiel für K-Schlauch und maximale Steigung	630
16.10	Beispiel für keine Korrektur durch den K-Schlauch, weil maximale Steigung nicht überschritten	631
16.11	Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 1	631
16.12	Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 2	632
16.13	Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 3	633
16.14	Median-Schlauch in VisuQuick	634
16.15	VisuQuick-Report: Beispiel für Ermittlung der maximalen Steigung	634
16.16	Import mit Zeitreihenkorrektur	635
16.17	Über einen Median-Schlauch erstellte Ersatzreihe in Prüfen und Korrigieren	636
16.18	Tabelle der K-Änderungen	637
17.1	Gebietsgeotools und freie Dateiauswahl	639
17.2	Gebietsgeotools mit Attributen der Layerdatei	640
17.3	Hinweisfenster zum Speichern der Layerdatei	640
17.4	Fenster Gebietszeitreihen	641
17.5	Darstellung eines Gebietslayers	642
17.6	Kilometer-Rasterung	643
17.7	Rastersegmente	643
17.8	Zuordnung der Stationen zu Rastersegmenten	644
17.9	Selektierte Polygone	647
17.10	VisuQuick mit Gebietszeitreihen	648
17.11	Ausschnitt aus einer Jahrbuchseite mit Gebietszeitreihen	649
19.1	Online-Hilfe	659

19.2 Kontextmenü	660
19.3 Eigenschaften des gewählten Programms	661
19.4 Stile von AQUAZIS: Platinum, Windows, Motif	662
19.5 Eingabefenster für Stationssuchbegriff	670
19.6 Eingabefenster zum Laden von Reihen	670
19.7 Text in der Zeitreihe	677
19.8 Intervalltext	678
19.9 Text senkrecht	678
19.10 Fenster Reihenauswahl	685
19.11 Fenster Zeitreihen-Auswahl	686
19.12 Fenster Freie Dateiauswahl	687
19.13 Fenster Freie Ordnerauswahl	688
19.14 Fenster Vorschau	689
19.15 Eingabefenster beim Exportieren in Datei	691
19.16 Hinweisfenster beim Exportieren in Datei	691
19.17 Visualisierung gesperrter Bereiche (Bearbeiter hat entsprechendes Zugriffsrecht)	694
19.18 Visualisierung gesperrter Bereiche (Bearbeiter hat kein entsprechendes Zugriffsrecht)	694

1 Allgemeine Einführung

AQUAZIS dient der Verwaltung, Pflege, Visualisierung, Berechnung und Auswertung zeitbezogener Beobachtungen in der Hydrologie. Daten der Sachgebiete Niederschlag, Hydrometrie, Grundwasser und Klima werden über ein Programmsystem bearbeitet.

AQUAZIS ist im Netzbetrieb oder lokal lauffähig. Es ermöglicht mehreren Benutzern, gleichzeitig zu arbeiten. So können Datenpflege, Auswertung und Datenimport parallel erfolgen. Die Daten befinden sich in einem zentralen Datenpool, der über ein LAN (Local Area Network) mit allen Arbeitsplätzen verbunden ist.

Durch eine Benutzerverwaltung mit Login kann der Administrator fachlich orientierte Zugriffsrechte vergeben.

Das gesamte System ist für den Anwender bzw. die Anwenderin sehr einfach grafisch-interaktiv zu bedienen. Zwei wesentliche interaktive Komponenten von AQUAZIS helfen Ihnen, sich im System zu orientieren:

- Die Karte

Hier werden die Geometrien des Beobachtungsgebietes mit allen vorhandenen Messstellen visualisiert. Durch Selektion per Mausklick merken Sie einzelne Stationen für die weitere Bearbeitung vor. Darüber hinaus können Sie hier direkt Kurzinformationen zu einzelnen Stationen aufrufen.

- Die Achsenkreuze

Zeitliche Auswertungen werden in interaktiven Achsenkreuzen dargestellt.

Zur weiteren Unterstützung sind die Bedienelemente mit einer Online-Hilfe hinterlegt.

Als Anwender bzw. Anwenderin bewegen Sie sich sehr schnell und sicher im Raum (der Karte) und in der Zeit (den Achsenkreuzen) und können alle Arbeitsgänge visuell verfolgen und kontrollieren. Dies kommt der Datenqualität sowie einer umfassenden und sicheren Fachauskunft sehr zugute.

Die Schnelligkeit des Systems, die umfangreichen Möglichkeiten und viele, die Arbeit erleichternde Hilfsmittel unterstützen Sie bei Ihrer Tätigkeit. Dies zeigt sich z. B. darin, dass alles, was Sie in der Karte selektieren und eingeben, an Unterfunktionen weitergegeben wird.

Eine pragmatische, effiziente und gründliche Prüfung der Daten wird vor allem durch die einfache Bedienung, die kurzen Antwortzeiten und die kleinen, aber wichtigen Funktionalitäten im Detail gewährleistet. Zudem sind generell alle Auswertungen und Prüfungen als Reports zu produzieren.

AQUAZIS basiert auf der **aquaplan**-Zeitreihenverwaltung, **AQUAGUI** (für die grafisch-interaktiven Benutzeroberflächen) und **AQUARUN** zum Arbeiten mit Zeitreihen.

Zusammenfassung der Funktionen

AQUAZIS gleicht im Aufbau und in der Bedienung den Programmsystemen AQUACOUP, AQUA-

RELL und AQUALOG. Die wesentlichen Funktionen sind in der folgenden Aufzählung benannt.

- **Zentrale Benutzeroberfläche**

Sie verfügt über eine interaktive Landkarte, die Messstationen und beliebige andere geographische Layer lagemäßig visualisiert. Gleichzeitig stellt sie Ihnen Bedienelemente bereit, mit denen Sie navigieren und selektieren können. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, Voreinstellungen zu machen, die an die Unterprogramme weitergegeben werden (Bearbeitungszeitraum, Parameter).

Die Landkarte können Sie im gewählten Ausschnitt mit allen dargestellten Elementen ausdrucken. Mit Hilfe der Kartenkontrolle können Sie die Kartendarstellung zu verändern, indem Sie Layer und Szenerien laden und entfernen oder die Darstellung von Layern und Texten ändern.

- **Systemwerkzeuge**

Hier entscheiden Sie über allgemeine Einstellungen und legen das Erscheinungsbild von AQUAZIS fest. Sie bestimmen z. B., ob die Karte angezeigt werden soll und machen die Voreinstellungen für den Drucker. Von hier aus können Sie die Messstellenübersicht aus den Stammdaten generieren. Sehr hilfreich ist ebenfalls die Möglichkeit, Gruppen von Stationen (auch unterschiedlicher Sachgebiete) definieren und ablegen zu können. Diese können Sie, einmal definiert, sehr einfach in der Karte selektieren und zur weiteren Verarbeitung benutzen. Darüber hinaus lassen sich Versionsinformationen abfragen.

- **Stammdaten**

Über diesen Menüpunkt können Sie Stammdaten erfassen, ändern und löschen. Mittels Filterfunktionen können Sie bestimmte Stationen selektieren und zur gezielten Bearbeitung bereitstellen. Ihre Auswahl dient somit als Basis für Auswertungen, Reports und Grafiken.

- **Code-Relationen**

Hierbei handelt es sich um Schlüssellisten, mit deren Hilfe Sie die Einträge sämtlicher Auswahllisten definieren.

- **Zeitreihen**

Zeitreihen sind in AQUAZIS den Messstellen zugeordnet und durch ihre Attribute eindeutig definiert. Über die Messstellen lassen sich die Reihen im System aufrufen. Dies erfolgt mit Hilfe der Karte, über die Stationsbezeichnung oder durch einen speziellen Zeitreihenfilter. Die Attribute vorhandener Reihen lassen sich ohne großen Aufwand bearbeiten. Darüber hinaus können Sie die Verfügbarkeit von Zeitreihen ausgewählter Messstellen in einem bestimmten Zeitraum abfragen.

Mit den Funktionen zum Editieren von Zeitreihenfolgen lassen sich beliebige Zeitreihenabschnitte unterschiedlicher Zeitreihen miteinander kombinieren und mit Hilfe von Formeln modifizieren (z. B. Zeitreihenfolge Abfluss aus Herkunftsreihe Wasserstand). In der Zeitreihenfolge werden keine Werte, sondern die Konstruktionsvorschrift gespeichert, auf welchem Zeitbereich auf welche Ausgangszeitreihe(n) zugegriffen werden soll. Dadurch sind Änderungen in den Ausgangsreihen immer sofort in den Zeitreihenfolgen verfügbar.

- **Import**

Sie können, nach vorheriger visueller Kontrolle und Ergänzung der fehlenden Attribute, Zeitreihen aus Fremd- bzw. Austauschformaten importieren. Realisiert sind z. Z. etwa 50

Formate, die automatisch erkannt und ausgelesen werden.

Das System prüft selbstständig, ob der zu importierende Zeitbereich in der empfangenden Zeitreihe schon vorhanden ist und warnt den Benutzer bei Überschneidungen. Vor dem Import wird die im System vorhandene zusammen mit der zu importierenden Reihe grafisch dargestellt.

Stammdaten können feldweise aus DBF- oder CSV-Dateien importiert werden.

- **Export**

Alle AQUAZIS-Zeitreihen können Sie von hier aus in das **aquaplan**-Pack-Format und ins DBF-Format exportieren.

Einzelne Stammdatenattribute oder alle Stammdaten lassen sich zur Weiterverarbeitung (z. B. in Excel) oder zum Datentausch ins DBF-Format exportieren.

- **Einzelwerterfassung**

Hierbei handelt es sich um die tabellarische Erfassung und Änderung von Intervall- und Momentanzeitreihen sowie von langjährigen Werten.

- **Visualisierung von Ganglinien mit VisuQuick**

Diese Schnelldarstellung lässt sich von zahlreichen Unterfunktionen aus aufrufen und gibt in Kürze einen Überblick über den Verlauf vorhandener Reihen. Kontinuierliche Zeitreihen sind für beliebig kombinierbare Stationen und Parameter übereinander darstellbar. Alle Grafiken sind zoom- und scrollbar. Immer wiederkehrende Darstellungen lassen sich als Layouts speichern.

- **Bearbeiten von Ganglinien**

- Ganglinien prüfen und korrigieren

Über lineare Regressionsrechnung kann unter Berücksichtigung einer zeitlichen Verschiebung (Lag) der Zusammenhang zwischen kontinuierlichen Zeitreihen (W und Q) bestimmt werden. Auf diese Weise können Ersatzreihen konstruiert und in Beobachtungslücken eingefügt werden. Derartige Änderungen werden als rekonstruiert kommentiert und können rückgängig gemacht werden. Die Reihen lassen sich aber auch einzeln grafisch editieren und kalibrieren bzw. synchronisieren.

- Niederschlag prüfen und korrigieren

AQUAZIS ermöglicht es Ihnen, Lücken zu suchen, Abweichungen zwischen Messer- und Schreibersummen aufzuspüren, aufbereitete Niederschläge zu untersuchen sowie Starkregenereignisse und andere Auffälligkeiten besonders unter die Lupe zu nehmen. Direkt im Anschluss nehmen Sie die entsprechenden Korrekturen bzw. Rekonstruktionen von Werten vor, indem Sie z. B. Schreiber- an Messerdaten angleichen, Lücken füllen und Daten aus Ersatzschreibern einfügen und angleichen.

- Abflusskurven editieren

Abflusskurven können Sie in einem W/Q-Diagramm erfassen, visualisieren, bearbeiten und grafisch bzw. tabellarisch drucken. Sie lassen sich u. a. aus Abfluss- bzw. Durchflussmessungen als Potenzfunktion oder Exponentialfunktion berechnen, oder aber auch aus den hydraulischen Randbedingungen nach Poleni oder Weisbach konstruieren. Eine Spline-Interpolation entlang von Zwangspunkten steht zur Verfügung.

1 Allgemeine Einführung

- Abflüsse und Veränderungswerte

Hier können Veränderungswerte (Eta, Stau) in Abstimmung mit den Abflüssen sehr umfangreich bearbeitet werden. Abflussmessungen lassen sich mit den Messergebnissen für W und Q auch über der Zeit mit den entsprechenden kontinuierlichen Zeitreihen darstellen. Abflüsse werden mit Hilfe der Abflusskurven aus Wasserstand berechnet.

• Auswerten von Ganglinien

- Isolinien/Isoflächen

Niederschlagsgleichen können Sie für folgende Daten berechnen und darstellen lassen: Intervallsummen, auch zyklischer Definition, aus Schreiber- und Messerdaten sowie Starkregenauswertungen gewählter Jährlichkeit und Dauerstufe. Die Darstellung und Berechnung der Daten sind für beliebige Stationskombinationen und Zeitbereiche möglich.

- Niederschlagsjährlichkeit

AQUAZIS ermöglicht Ihnen, die Jährlichkeit für beliebige Niederschlagsereignisse zu berechnen.

- Volumen

Für Abflusszeitreihen kann für ein beliebiges Zeitintervall das Abflussvolumen grafisch interaktiv bestimmt werden. Das Volumen ist absolut, über der Verbindung der Abflussordinaten in einem gewählten Zeitintervall oder als Differenz zu einer Vergleichsreihe berechenbar. Diese Anwendung gibt z. B. sehr schnell Auskunft, welches Volumen zwischen zwei Pegeln abgeflossen ist, bzw. eingeleitet oder entnommen wird.

- Häufigkeit und Dauer

Häufigkeiten und Dauerlinien des gewählten Parameters einer oder mehrerer Stationen lassen sich grafisch darstellen sowie zum Vergleich gegenüberstellen.

Untersucht werden Mittel, Minima, Maxima oder Frachten für gewählte Intervalle. Für kontinuierliche Daten lassen sich beliebige Intervallbreiten berechnen.

- Korrelation und Regression

Diese Untersuchungen werden für Auswertungen diskreter Zeitintervalle durchgeführt, die direkt aus den kontinuierlichen Zeitreihen berechnet werden. Auswertungen können u. a. Mittelwerte oder Frachten sein. Alle statistischen Parameter und die Regressionsgleichungen werden dokumentiert. Diese Verfahren sind sehr gut zur Plausibilitätsprüfung und zur Ergründung von Zusammenhängen einsetzbar. Auch eine zeitliche Verschiebung (Lag) der Reihen gegeneinander ist möglich.

- Schwellenwertüberschreitungen

Sowohl W- als auch Q-Reihen lassen sich auf die Überschreitung eines Schwellenwertes grafisch interaktiv untersuchen. Das Ergebnis lässt sich grafisch und tabellarisch mit Auflistung aller Ereignisse, deren Dauern, Scheitelwerten mit Zeitpunktsangabe, sowie der statistischen Auswertung dokumentieren.

• Reports

Während der Reporterstellung werden alle Auswertungen direkt aus den kontinuierlichen Zeitreihen berechnet. Es stehen u. a. Reports aus den folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Datenübersicht

- * Zeitreihenübersicht mit grafischer Darstellung der Datenverfügbarkeit
- * Lückenübersicht mit Ausweisung des Lückenanteils je Halbjahr, Jahr und Gesamtzeitraum
- * Halbjahres-Lückentabelle
- * chronologische Ausgabe aller Vermerke einer Zeitreihe für ein beliebiges Zeitintervall
- * Auflistung der Folge von Bearbeitungsstufen (Qualitäten), Lücken und Vermerken
- * Informationen zu (Abfluss-)Kurven und deren Gültigkeiten
- * Ausgabe von Trockenwettertagen
- Tabellen/Grafik
 - * Monatsliste für Minima, Summen/Frachten, Mittel und Maxima
 - * Halbjahres- und Jahresblatt, mit Grafik der kontinuierlichen Zeitreihen, sowie Auswertungen nach Minima, Mittel, Maxima, Frachten, Frachtsummenlinien, Häufigkeiten und Dauerlinien
 - * Haupttabellen für Minima, Summen/Frachten, Mittel oder Maxima
- Langjähriges Verhalten
 - * Tagessummenwerte
 - * Monatssummenwerte
 - * Summenlinien
 - * Jahresganglinie
- Pegelvorschrift

Reports entsprechend aktueller Pegelvorschrift

 - * Monatsliste zur gemeinsamen Ausgabe von Wasserstand, Abfluss und Reduktion (Stau- bzw. Etawerte)
 - * Jahresliste
 - * Haupttabelle der Monatsmaxima
 - * Haupttabelle für WWJ oder Kalenderjahre mit gemeinsamer Darstellung der **N**iedrigsten, **M**ittleren und **H**öchsten Wasserstände bzw. Abflüsse sowie der 10-Jahresreihe
- Gewässerkundliche Beschreibung

gemäß Richtlinie für die Aufstellung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs
- Jahrbuch
 - * Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer (Grafische Ausgabe von Tages- und Monatsmitteln sowie Dauerlinien)
 - * Dauerlinie/Dauertabelle
 - * Jahrbuchseite mit 14 Monatsspalten zur gemeinsamen Darstellung von WWJ und Kalenderjahr

1 Allgemeine Einführung

- **Statistik**

In das System eingebettet stehen eine vollständige Hochwasserscheitelstatistik, eine Niedrigwasseranalyse, eine Abflussfüllenstatistik sowie eine Starkregenanalyse zur interaktiven Anwendung bereit.

2 Login und Benutzerverwaltung

Alle **aquaplan**-Programmsysteme können Sie mit Login und Benutzerverwaltung bestellen oder ohne. Dieses Kapitel betrifft Sie also nur, wenn Sie ein Login besitzen.

2.1 Login

Nach dem Aufruf von AQUAZIS öffnet sich als erstes das Login-Fenster (↔ Abb. 2.1).




Abbildung 2.1: Login-Fenster

Tragen Sie in das Eingabefeld hinter **Benutzer** den Namen des Benutzers ein. Anschließend tragen Sie hinter das Eingabefeld **Passwort** das Passwort ein. Letzteres wird nicht dargestellt. Betätigen Sie die **Tabulator**-Taste oder benutzen Sie die Maus, um von einem Eingabefeld zum nächsten zu gelangen. Nachdem Sie beide Felder ausgefüllt haben, starten Sie das Login mit **Return** oder **OK**. Wenn Sie allerdings auf **Abbruch** klicken, wird das Login-Fenster geschlossen und das gesamte Programm wird nicht gestartet.

Bei der Ausführung des Login wird das Programm entsprechend den vorhandenen Zugriffsrechten (↔ Kap. 2.2.1) des eingeloggten Benutzers aktiviert.

HINWEIS:

Sie können das Login auch automatisch ausführen lassen. Welche Voreinstellungen Sie dafür machen müssen, lesen Sie in Kapitel 19.3.4.

2.2 Benutzerverwaltung

Der SuperUser verwaltet alle Benutzer, d. h. er legt fest, welche Zugriffsrechte jeder einzelne User hat.

2.2.1 Zugriffsrechte

Generell gilt:

- SuperUser: Als „root“ eingeloggter Benutzer. Hat uneingeschränkte Zugriffsrechte auf alle Funktionen. Ist damit automatisch Administrator.
- Administrator: Wird im Benutzerprofil eingestellt (☒ Administrator). Hat spezielle Administratorrechte. Kann alle Sachgebiete bearbeiten. Hat automatisch alle im Rahmen **Speziell** aufgeführten Rechte.
- Benutzer: Rechte werden im Benutzerprofil eingestellt (\leftrightarrow Kap. 2.2).

Bedienelemente in AQUAZIS, auf die ein Benutzer keinen Zugriff hat, werden grau dargestellt oder ausgeblendet.

2.2.2 Benutzer verwalten

Nur der SuperUser hat die Möglichkeit, die Oberfläche zum **Verwalten von Benutzern** (\leftrightarrow Abb. 2.2) aufzurufen. Um die im folgenden beschriebenen Änderungen vorzunehmen, müssen Sie also über die notwendigen Zugriffsrechte im Netzbetrieb verfügen. Wenn Sie nicht SuperUser sind, können Sie dieses Unterkapitel überspringen.

Wenn Sie sich als SuperUser einloggen möchten, tun Sie dies mit dem Benutzernamen **root** und dem entsprechenden Passwort. Die Oberfläche zum **Verwalten von Benutzern** erreichen Sie über das Menü (\leftrightarrow Kap. 5).

Mit Hilfe der Buttons

-
-
-
-

vergeben, ändern und löschen Sie Zugriffsrechte.

Verwalten von Benutzern

Vorhandene Benutzer:

Passwort:

Vollst. Benutzername:

Sachgebiet:

Datenpfleger:

☐ Administrator

☐ Nur Hauptstationen und Hauptreihen

☐ Standardversion

Benutzerprofil zuweisen: ☒ Frei ☐ Standardprofil

Rechte	Lesen	Schreiben/Ändern	Anlegen/Löschen
Stammdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitreihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Module

- ☐ Systemeinstellungen
- ☐ Import von Reihen
- ☐ Export von Reihen
- ☐ Import von Stammdaten
- ☐ Export von Stammdaten
- ☐ Reports erstellen
- ☐ Stammdaten
- ☐ Visualisieren von Zeitreihen
- ☐ Zeitreihentools
- ☐ Einzelwerte
- ☐ Korrelationsanalyse
- ☐ Stationsgruppen
- ☐ Prüfen und Korrigieren
- ☐ Kurveneditor
- ☐ Statistik
- ☐ Digitalisieren von Ganglinien

Speziell

- ☐ Zeitreihen (ent-)sperren
- ☐ Editieren von Qualität 0
- ☐ Zeitreihenfolgen
- ☐ Kurveneditor nur lesend
- ☐ ZR-Attribute
- ☐ Bemessungsniederschlag
- ☐ Nur Klassifizierung

Abbildung 2.2: Verwalten von Benutzern

2.2.2.1 Benutzer anlegen

Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf **Benutzer anlegen**. Es erscheint ein Eingabefenster (\leftrightarrow Abb. 2.3), das Sie dazu auffordert, einen Benutzernamen einzugeben. Nach der Eingabe klicken Sie auf **OK**.




Abbildung 2.3: Anlegen eines neuen Benutzers

Jetzt erscheint ein weiteres Eingabefenster. Hier müssen Sie das Passwort des Benutzers eingeben. Nach Drücken von **OK** werden Sie aufgefordert, das Passwort nochmals einzugeben. Nach abermaligem Bestätigen mit **OK** wird der neue Benutzer angelegt und erscheint in der Liste der vorhandenen Benutzer.

HINWEIS:

Für jeden neuen Benutzer wird ein Unterverzeichnis im Benutzerverzeichnis von AQUAZIS erstellt. Der SuperUser muss deshalb über Zugriffsrechte im Netzbetrieb verfügen, die es ihm erlauben, diese Unterverzeichnisse anzulegen.

Nach dem Anlegen des neuen Benutzers tragen Sie seinen vollständigen Namen in das Eingabefeld ein. Dieser Name erscheint dann beispielsweise auf Reports (erstellt von ...) oder im Exportprotokoll (exportiert von...). Außerdem definieren Sie die genauen Zugriffsrechte des Benutzers. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in Kapitel 2.2.2.3.

Sind alle Einstellungen gemacht, drücken Sie **Speichern**.

2.2.2.2 Benutzer löschen

Zum Löschen eines vorhandenen Benutzers wählen Sie ihn in der Auswahlliste neben **Vorhandene Benutzer** aus und klicken dann auf **Löschen**.

2.2.2.3 Zugriffsrechte ändern

Jedem Benutzer können Sie unterschiedliche Zugriffsrechte einräumen. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in den folgenden Abschnitten.

Sachgebiete zuweisen

Für das Zuweisen von Sachgebieten klicken Sie den Button **Sachgebiet(e)**. Es öffnet sich ein Tabellenfenster (\leftrightarrow Abb. 2.4). Hier markieren Sie per Klick mit der rechten Maustaste in die erste


Spalte der Tabelle das bzw. die Sachgebiete, die vom ausgewählten Benutzer bearbeitet werden dürfen. **Übernehmen** speichert die Eingaben.



Abbildung 2.4: Tabelle zum Zuweisen von Sachgebieten

HINWEIS:

Der Hilfstext zum Button **Sachgebiet(e)** zeigt Ihnen die Sachgebiete an, die der ausgewählte Benutzer bearbeiten darf:



Datenpfleger zuweisen

Was Datenpfleger sind und wie Sie damit arbeiten, lesen Sie in den Kapiteln 2.3 und 6.2.9). Um einem Benutzer einen Datenpfleger zuzuweisen, wählen Sie den entsprechenden Datenpfleger aus der Liste und klicken anschließend den Button **Speichern**.

Administrator

Darüber hinaus bestimmen Sie, ob er die Rechte eines Administrators bekommt. Administratorrechte benötigt man zum Ausführen bestimmter, meist besonders sensibler Eingaben in AQUAZIS. Benutzern ohne Administratorrechte weisen Sie die einzelnen Zugriffsrechte zu.

Hauptstationen und Hauptreihen

AQUAZIS bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Hauptstationen und Hauptreihen zu definieren (Hauptstationen \leftrightarrow Kap. 6.2, Hauptreihen \leftrightarrow Kap. 7.2.2). Mit dem Kästchen ☒ **Nur Hauptstationen und Hauptreihen** wird je Benutzer festgelegt, ob er die gesamte Datenmenge zur Verfügung gestellt bekommt oder nur ausgewählte Stationen und Zeitreihen. Dieses Prinzip dient in erster Linie der Vereinfachung und der besseren Übersichtlichkeit bei großen Datenmengen.

Standardversion

Mit Anwahl dieses Kästchens legen Sie fest, dass der jeweilige Benutzer ausschließlich die Standardversion von AQUAZIS verwenden darf. Ein Umschalten in den Expertenmodus ist für ihn dann nicht möglich. Diese Version ist aktuell noch in Bearbeitung und bisher nur in VisuQuick (\leftrightarrow Kap. 11.3) realisiert.

Allgemeine Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte des in der Benutzerliste gewählten Benutzers können ☒ **frei** über die Checkboxen in den Rahmen **Module** und **Speziell** festgelegt werden oder Sie weisen dem Benutzer ein ☐ **Standardprofil** (\leftrightarrow Kap. 2.2.2.4) zu.

Sind die Zugriffsrechte eingestellt, drücken Sie .

Für Stammdaten und Zeitreihen können Sie als **root** das Zugriffsrecht nach **Lesen**, **Schreiben/Ändern**) und **Anlegen/Löschen** differenzieren.

Alle übrigen Module bzw. Funktionen können in den Rahmen **Module** und **Speziell** zur Benutzung freigegeben oder verweigert werden. Freigegeben sind die Funktionen, die angekreuzt sind. Ein Benutzer kann ein Modul nicht benutzen wenn es nicht angekreuzt, also verweigert ist.

2.2.2.4 Profile erstellen

Beim Verwalten vieler Benutzer mit denselben Zugriffsrechten empfiehlt es sich, ein Benutzerprofil anzulegen. Dazu betätigen Sie den Button . Die Oberfläche **Verwalten von Benutzern** wird zur Oberfläche zum **Verwalten von Profilen** (\leftrightarrow Abb. 2.5), der Button wird zum Button und führt Sie wieder zurück auf die Seite zum Verwalten von Benutzern.

Im oberen Bereich der Profilverwaltung befindet sich die Liste der vorhandenen Profile, unterhalb wählen Sie die einzelnen Rechte aus.

Mit können Sie ein neues Profil definieren. Nach Drücken des Buttons erscheint ein Eingabefenster, in das Sie den Namen des neuen Profils eintragen. Dieses Profil ist nach Bestätigen

mit **OK** sofort in der Liste der Profile verfügbar. Wählen Sie es nun aus und weisen Sie ihm über die Sachgebietsliste und die Checkboxen die gewünschten Rechte zu. Drücken sie anschließend **Speichern**.

Wenn Sie einem Benutzer ein Profil zuweisen möchten gehen Sie mit Hilfe des Registerbuttons **Benutzer verwalten** zurück zur Benutzerverwaltung. Hier wählen Sie zuerst den Benutzer und dann unter **Benutzerprofil zuweisen** ☒ **Standardprofil**. Daraufhin erscheint anstelle der Checkboxen im Rahmen **Speziell** die Liste der Profile. Hier wählen Sie das gewünschte aus und **Speichern** anschließend.

Rechte	Lesen	Schreiben/Ändern	Anlegen/Löschen
Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitreihen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Module	
Systemeinstellungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Import von Reihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Export von Reihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Import von Stammdaten	<input type="checkbox"/>
Export von Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>
Reports erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualisieren von Zeitreihen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeitreihentools	<input checked="" type="checkbox"/>
Einzelwerte	<input checked="" type="checkbox"/>
Korrelationsanalyse	<input checked="" type="checkbox"/>
Stationsgruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfen und Korrigieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurveneditor	<input checked="" type="checkbox"/>
Statistik	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitalisieren von Ganglinien	<input checked="" type="checkbox"/>

Speziell	
Zeitreihen (ent-)sperren	<input checked="" type="checkbox"/>
Editieren von Qualität 0	<input type="checkbox"/>
Zeitreihenfolgen	<input type="checkbox"/>
Kurveneditor nur lesend	<input checked="" type="checkbox"/>
ZR-Attribute	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemessungsniederschlag	<input type="checkbox"/>
Nur Klassifizierung	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2.5: Verwalten von Benutzern: Profile verwalten

2.3 Zugriffsrechte für das Arbeiten mit Datenpflegern

Das Arbeiten mit Datenpflegern empfiehlt sich, wenn man zwischen den eigenen zu pflegenden Stationen und Kopien anderer AQUAZIS-Instanzen unterscheiden will. Dies ermöglicht die Definition der Zuständigkeit der Benutzer für den ihnen zugewiesenen Datenpfleger. Sind mehrere Datenpfleger an der lokalen AQUAZIS-Instanz definiert, wird einem die Rolle des Hauptdatenpflegers zugewiesen. Der Hauptdatenpfleger wird über die `ini`-Datei definiert und ist im Fenster **Über AQUAZIS** einsehbar (\leftrightarrow Abb. 5.30).

Wird an Ihrer AQUAZIS-Instanz nach Datenpflegern unterschieden (dies wird in der `ini`-Datei festgelegt), wird die Oberfläche **Verwalten von Benutzern** um die Liste **Datenpfleger** ergänzt (\leftrightarrow Abb. 2.6).

	Lesen	Schreiben/Ändern	Anlegen/Löschen	Attribute
Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zeitreihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2.6: Verwalten von Benutzern: Zugriffsrechte mit Datenpfleger

Ein Benutzer (oder Administrator) kann entweder einem Datenpfleger oder allen oder keinem zugewiesen sein. Aus Sicht des Datenpflegers besteht generelles Leserecht.

Auch hier gilt:

- Root (SuperUser): Darf alles (unabhängig von Datenpfleger und Sachgebiet).
- Administrator: Kann alle Sachgebiete bearbeiten.
- Benutzer: Rechte werden im Benutzerprofil eingestellt (einzeln für Stammdaten/Zeitreihen).

Zusätzlich gelten folgende Bedingungen:

Stammdaten	Lesen	Schreiben/Ändern	Anlegen/Löschen
Root	–	–	–
Administrator	–	DP ^a	DP
Benutzer	–	SG ^b , DP	SG, DP
Zeitreihen	Lesen	Schreiben/Ändern	Anlegen/Löschen
Root	–	–	–
Administrator	–	DP	DP
Benutzer	–	SG, DP	SG, DP

^aDer im Benutzerprofil gewählte Datenpfleger muss dem Datenpfleger der Station entsprechen und an der Instanz definiert sein.

^bDas im Benutzerprofil gewählte Sachgebiet muss dem Sachgebiet der Station entsprechen.

AUSNAHMEN:

Der Datenpfleger wird nicht berücksichtigt:

- beim Import von Zeitreihen
- wenn der SuperUser in den Systemeinstellungen das Editieren von Stammdaten fremder Datenpfleger erlaubt hat (↔ Kap. 5.2.4.2)

3 Erste Schritte

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie Grundsätzliches zum Zeitreiheninformationssystem AQUAZIS. Zum Aufbau der Hauptoberfläche lesen Sie Kapitel 4.1, wie Sie Ihre Arbeit vereinfachen, indem Sie Voreinstellungen machen, erfahren Sie in Kapitel 3.3 und die Belegung der Maustasten für den Umgang mit der Karte und den Achsenkreuzen wird in Kapitel 3.4 erklärt. Wie Sie das Erscheinungsbild und die dargebotenen Funktionen der einzelnen Oberflächen von AQUAZIS auf Ihre speziellen Bedürfnisse und Arbeitsweisen anpassen, ist in den Kapiteln 3.5, 3.6 und 5.2.1 beschrieben. In Kapitel 5.2.2 ist das Drucken unter AQUAZIS erläutert.

3.1 Messstellen und Zeitreihen

Zeitreihen sind in AQUAZIS den Messstellen zugeordnet und durch ihre Attribute eindeutig definiert (\hookrightarrow Kap. 7). Mit der Unterscheidung der Attribute wird der Ursprung (Herkunft) der Reihe eindeutig bestimmt. Zu einer Messstelle können verschiedene Reihen mit unterschiedlichem Ursprung verwaltet werden.

3.2 Karte und Achsenkreuze

Zentrale Elemente aller **aquaplan**-Programmsysteme sind die Landkarte auf der Hauptoberfläche (\hookrightarrow Abb. 4.1) und die Achsenkreuze, in denen Zeit- und Realreihen dargestellt werden. Die Karte gibt Ihnen einen Überblick über die Lage der Messstellen und ermöglicht Ihnen, Messstellen für die weitere Bearbeitung vorherzubestimmen. Achsenkreuze begegnen Ihnen immer wieder im Programm, sei es in VisuQuick (\hookrightarrow Kap. 11), mit dem Sie sich schnell und einfach Ganglinien ansehen können, oder in den verschiedensten Bearbeitungsoberflächen (Import, Ganglinieneditor, Statistiken etc.).

Die Funktionen der Karte werden in Kapitel 4.2.2 erläutert, allgemeine Informationen zu den Achsenkreuzen erhalten Sie in Kapitel 19.5.18.

3.3 Weitergabe von Informationen an die Unterprogramme

In allen **aquaplan**-Programmsystemen haben Sie die Möglichkeit, auf der Hauptoberfläche Voreinstellungen zu machen, die an die Unterfunktionen weitergegeben („vererbt“) werden.

So können Sie hier die zu bearbeitende(n) Messstelle(n) vorbestimmen („selektieren“), Attribute vorwählen und den Bearbeitungszeitraum festlegen. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie in den Kapiteln 4.2.3.2, 4.2.3.3 und 4.2.3.4.

HINWEIS:


Diese Vorauswahl ist kein „Muss“, auch die Unterprogramme bieten die entsprechenden Eingabemöglichkeiten.

Wenn Sie jedoch verschiedene Auswertungen zu einer Messstelle oder Messstellengruppe vornehmen, ist es eine Arbeitserleichterung, weil Sie diese Standardeinstellungen nur einmal machen müssen.

3.4 Belegung der Maustasten

Für das Arbeiten mit der Karte und in den Achsenkreuzen sowie für das Fenster **Vorschau** (\leftrightarrow Abb. 19.8.1) gibt es spezielle Maustastenbelegungen. Diese werden in Kapitel 19.4 genau erklärt.



3.5 Optionen

Es gibt immer wieder Funktionen in AQUAZIS, die von einzelnen Bearbeitern unterschiedlich häufig oder möglicherweise auch gar nicht benötigt werden. Diese sind als Optionen durch Rahmen oder Trennlinien zusammengefasst und können mit  in der rechten oberen Ecke auf Wunsch hinzu- bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch können Sie einzelne Oberflächen so gestalten, wie Sie sie benötigen. Diese Einstellungen werden für jeden Benutzer individuell gespeichert (\leftrightarrow Kap. 3.6).

HINWEIS:

Gestaltungsmöglichkeiten der Hauptoberfläche bieten die **Systemeinstellungen** (\leftrightarrow Kap. 5.2.1). Wie Sie das gesamte Erscheinungsbild von AQUAZIS ändern, lesen Sie in Kapitel 19.3.1.

3.6 Das „Gedächtnis“ von AQUAZIS

Beim ordnungsgemäßen Verlassen einer Oberfläche (über  oder ) bleiben die wichtigsten Einstellungen bis zum nächsten Aufruf erhalten. Dies gilt beispielsweise für

- den auf der Hauptoberfläche eingetragenen Zeitbereich,
- den dargestellten Kartenausschnitt,
- die Fensterposition und -größe,
- das An- und Abschalten von Optionen (\leftrightarrow Kap. 3.5),
- gewählte Listeneinträge und
- Alternativwahlen.

Das Speichern dieser Einstellungen erfolgt benutzerspezifisch. So zeigt AQUAZIS jedem einzelnen Anwender das ihm gewohnte „Gesicht“.

Wird ein Fenster über verlassen, so werden Änderungen des Erscheinungsbildes nicht bis zum nächsten Aufruf gespeichert.

HINWEIS:

Über → **Einstellungen speichern** können Sie alle aktuellen Einstellungen in einem Schritt speichern.

4 Zentrale Benutzeroberfläche und Karte

Nach dem Aufruf von AQUAZIS gelangen Sie auf die **zentrale Benutzeroberfläche** (\leftrightarrow Abb. 4.1). Sie ist die Basis, über die Sie die einzelnen Arbeitsschritte in Gang setzen. Im weiteren Text werden auch wir von der AQUAZIS-Oberfläche oder der Hauptoberfläche sprechen, wenn wir die zentrale Benutzeroberfläche von AQUAZIS meinen.

Die AQUAZIS-Oberfläche bietet die interaktive Landkarte sowie die Bedienelemente zum Aufruf aller Dienst- und Unterprogramme. Alle Einstellungen und Eingaben werden von hier an Unterprogramme vererbt.

HINWEIS:

Diese Übergabe von Informationen erfolgt nur von der Hauptoberfläche an die Unterprogramme, nicht umgekehrt.

4.1 Der Aufbau der Hauptoberfläche

Die zentrale Benutzeroberfläche gliedert sich in folgende Funktionseinheiten:

1. Die Menüleiste im oberen Bereich:
→ Alle Unterfunktionen von AQUAZIS werden von hier aus aufgerufen.
2. Die Karte:
→ Hier werden die Messstationen und beliebige andere geografische Layer lagemäßig dargestellt.
3. Die Basiswerkzeuge:
→ Dies sind die ab- und zuschaltbaren Funktionen zur Schnellabfrage, zum Navigieren und für die Voreinstellungen. Mit ihnen verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über Zeitreihen- und Stammdateninformationen, sie unterstützen Sie beim Zoomen und Scrollen in der Karte und geben Ihnen die Möglichkeit, den Bearbeitungszeitraum, die Messstellenart sowie einzelne Messstellen für die weitere Bearbeitung vorzubestimmen (\leftrightarrow Kap. 3.3).
4. Die Statuszeile:
→ Im unteren Bereich der Oberfläche werden Bearbeitungshinweise, Warnungen und Fehlermeldungen ausgegeben.

Wie Sie mit den Funktionseinheiten der Hauptoberfläche umgehen, lesen Sie in Kapitel 4.2.

4 Zentrale Benutzeroberfläche und Karte




Abbildung 4.1: Zentrale Benutzeroberfläche von AQUAZIS



Abbildung 4.2: Menüleiste auf der Hauptoberfläche von AQUAZIS

4.2 Die Funktionen der Hauptoberfläche

4.2.1 Menüleiste

Über die einzelnen Menüs im oberen Bereich rufen Sie die Unterfunktionen von AQUAZIS auf. Die Anzahl der angebotenen Menüs und Unterfunktionen wird über die Zugriffsrechte im Benutzerprofil begrenzt und kann über die Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.1) beliebig gesteuert werden.

4.2.2 Karte

Die Karte in AQUAZIS hat drei wesentliche Funktionen:

1. Sie gibt einen Überblick über die Lage der Messstellen und ihre räumlichen Bezüge.
2. Durch Selektion lassen sich einzelne Stationen für die weitere Bearbeitung vormerken (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.4).
3. Mit Hilfe der Maus können Schnellabfragen zu Messstellen und Kartenelementen gemacht werden (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.1).

Messstellensymbole

Die Messstellensymbole in der Karte werden gemäß DIN 2425 dargestellt. Die dazu notwendigen Angaben werden den Stammdaten (Geberdetails \hookrightarrow Kap. 6.12 und dem Kästchen ☒ mit Abfluss \hookrightarrow Abb. 6.3) entnommen. So geben die unterschiedlichen Symbole Auskunft darüber, auf welche Art welche Parameter an einer Station gemessen werden (z. B. ob bei Pegelstationen zusätzlich zum Wasserstand auch der Abfluss und die Wassertemperatur gemessen werden oder ob bei Niederschlagsstationen täglich abgelesen und/oder kontinuierlich aufgezeichnet wird).

Unterhalb der Karte werden Informationen zur Anzahl der selektierten Messstellen angezeigt.

Die Landkarte kann im gewählten Ausschnitt mit allen dargestellten Elementen gedruckt werden (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.6).

Bei Bedarf kann die Karte geschlossen werden (Menü ☐ Datei \rightarrow Karte schließen). Dies könnte z. B. an reinen Einzelwerterfassungs-Arbeitsplätzen gewünscht sein.

HINWEIS:

Wie Sie in der Karte navigieren, lesen Sie in Kapitel 4.2.3.5.

In Kapitel 19.4 sind die Maustastenbelegungen für den Umgang mit der Karte kurz und übersichtlich zusammengefasst.

4.2.3 Basiswerkzeuge

Die Basiswerkzeuge befinden sich im linken Bereich der Hauptoberfläche. Sie sind als Optionen in einzelne Funktionsbereiche eingeteilt und durch Rahmen zusammengefasst. Weil nicht jeder Bearbeiter alle Funktionen gleichermaßen nutzt, kann jeder einzelne Funktionsbereich in den Systemeinstellungen (\hookrightarrow Kap. 5.2.1) auf Wunsch hinzu- bzw. ausgeschaltet werden.

Wie Sie mit den einzelnen Basiswerkzeugen umgehen, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln 4.2.3.1 bis 4.2.3.6.

4.2.3.1 Schnellabfrage

Über die Stationen in der Karte können Sie direkt Informationen zur Zeitreihenverfügbarkeit, zu den Stammdaten, zu Messwerten und zur Karte aufrufen.

Dazu wählen Sie als erstes in der Auswahlliste ZR-Kurz ▽ (↔ Abb. 4.3) das Programm zur Schnellabfrage.




Abbildung 4.3: Auswahlliste Schnellabfrage

Klicken Sie dann mit der mittleren Maustaste das Messstellensymbol einer Station in der Karte oder ggf. ein Kartenelement an, wird das gewählte Programm ausgeführt.

Die Auswahlliste ist in vier Bereiche gegliedert:

1. *Infos*

Alle Informationen werden über die Infozeile oberhalb der Karte ausgegeben.

2. *Listen*

Alle Informationen werden über ein Tabellenfenster (↔ Abb. 4.6) ausgegeben. Diese Informationen sind ausführlicher als diejenigen unter *Infos*. Der Inhalt der Tabellen lässt sich mit DBF-Export als dbf-Tabellenrelation exportieren.

3. *Module*

Hier können Sie die entsprechende Unterfunktion von AQUAZIS mit Vorbelegung der angeklickten Messstelle aufrufen (ein Beispiel ↔ Abb. 4.4).

4. Karte

Die Darstellung einzelner Messstellen in der Karte wird geändert.

Folgende Einträge können ausgewählt werden:

- —*Infos*—————
 - *ZR-Kurz*
MaxFokus der vorhandenen Zeitreihen
 - *ZR-Lücken*
Lückeninformationen
 - *NW, MW, HW*
Informationen zu Hochwasser
 - *NQ, MQ, HQ*
Informationen zum Abfluss
 - *Fracht/Volumen*
Informationen zu Fracht und Volumen
 - *Stammdaten (Auszug)*
Informationen aus den Stammdaten
 - *Selektiere Vergleichsstationen*
Ausgabe der Vergleichsstationen der geklickten Station bei gleichzeitiger Selektion („Exklusiv“ oder „Hinzu“ gemäß Auswahl im Rahmen **Selektion**, \leftrightarrow Kap. 4.2.3.4); die geklickte Station wird in der Karte mit einem Kreis markiert (Layer „Vergleichsstationen“, \leftrightarrow Kap. 4.2.3.6 \rightarrow Kartenkontrolle)
 - *Kartenelement*
Informationen zu einzelnen Kartenelementen
 - *Koordinaten der Mausposition*
Angabe der Koordinaten des geklickten Punktes in der Karte
- —*Listen*—————
 - *Vorhandene Zeitreihen*
Ausgabe aller vorhandenen Zeitreihen
 - *Vorhandene Realreihen*
Ausgabe aller vorhandenen Abflusskurven
 - *Reihen nach Attributfilter*
Ausgabe ausführlicher Zeitreiheninformationen zu den über Attributfilter definierten Reihen
 - *Lückenübersicht*
Ausgabe aller vorhandenen Lücken sowie der gesperrten Bereiche (sofern ☒ **Sperrbereiche** in der Reportoberfläche (\leftrightarrow Kap. 14.4.3) angewählt ist)
 - *Min, Mittel, Max, Summe*
Ausgabe von Minimum, Mittel, Maximum und Summe/Fracht, Beispiel \leftrightarrow Abb. 4.6

4 Zentrale Benutzeroberfläche und Karte

- —Module—
 - Visualisierung: VisuQuick
Aufruf des VisuQuick, \hookrightarrow Kap. 11, Beispiel \hookrightarrow Abb. 4.4
 - Stammdaten
Aufruf der Stammdatenoberfläche, \hookrightarrow Kap. 6.2
 - ZR-Folgen editieren
Aufruf der Zeitreihenfolgen, \hookrightarrow Kap. 7.8
 - Stationsbilder
Anzeige von im System hinterlegten Fotos der angeklickten Messstelle, \hookrightarrow Kap. 6.2.1.3, Beispiel \hookrightarrow Abb. 4.5
- —Karte—
 - Texte AN/AUS
An- bzw. Ausschalten des Textes einzelner Messstellen

In Abbildung 4.4 ist die Visualisieroberfläche VisuQuick dargestellt, Abbildung 4.5 zeigt ein Beispiel für ein Stationsbild (beides Beispiele für über die Schnellabfrage aufgerufene Module).

In Abbildung 4.6 finden Sie ein Beispiel für eine über die Schnellabfrage aufgerufene Tabelle.




Abbildung 4.4: Beispiel einer Schnellabfrage (Module): VisuQuick




Abbildung 4.5: Beispiel einer Schnellabfrage (Module): Stationsbilder

Minimum, Mittel, Maximum, Summe: Holzkamp (49281071)							
<div> <div>Ende</div> <div>DBF-Export</div> <div>Entfernen</div> </div>							
Zeitreihe	Einheit	Von	Bis	Minimum	Mittel	Maximum	Summe
Wasserstand, kontinuierlich, ZR Folge	cm	17.03.2004 00:00	18.03.2004 00:00	Lücke	Lücke	Lücke	
Wasserstand, Tagesmittel, transformiert	cm	01.11.1966 00:00	01.01.2003 00:00	239.00	265.92	435.00	
Wasserstand, Terminmaxima-m, transformiert	cm	23.11.1966 12:00	01.01.2003 12:00	244.00		460.00	
Wasserstand, Messungen	cm	17.10.2001 16:20	04.01.2003 10:15	246.00		384.00	
Abfluss, Tagesmittel	m³/s	02.11.2001 00:00	31.12.2002 00:00	0.52	1.48	7.29	46420732.00
Abfluss, Tagesmittel, transformiert	m³/s	01.11.1966 00:00	01.01.2003 00:00	0.20	0.96	20.40	1100751232.00
Abfluss, Terminmaxima-m, transformiert	m³/s	23.11.1966 12:00	01.01.2003 12:00	0.41		25.70	
Abfluss, Messungen	m³/s	17.10.2001 16:20	04.01.2003 10:15	0.58		9.08	
Etawert, kontinuierlich, abgeleitet		01.01.2002 12:00	31.12.2002 12:00	-0.28	0.24	0.79	
Profilbeiwert, Messungen	m ² 5/2	17.10.2001 16:20	04.01.2003 10:15	Lücke		Lücke	

Abbildung 4.6: Beispiel einer Schnellabfrage (Listen): Min, Mittel, Max, Summe

4.2.3.2 Vorauswahl

Im Rahmen **Vorauswahl** können Sie ein oder mehrere Sachgebiet(e) und wahlweise die Messstellenart für die weitere Bearbeitung festlegen. Außerdem lässt sich hier der Attributfilter aufrufen oder alternativ der Parameter für die Bearbeitung vorwählen. In den Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.1) wählen Sie, ob Sie den Attributfilter oder die Parameterliste nutzen.

Ist das Kästchen ☒ **Gesperrte Zeitbereiche ausblenden** angewählt, werden alle gesperrten Ganglinienteilstücke versteckt. Das Kästchen ☒ **Nur Hauptstationen und Hauptreihen** beschränkt die Auswahl aller Stationen und Reihen auf Hauptstationen und Hauptreihen. Alle anderen werden vom System so behandelt, als würden sie nicht existieren.




Abbildung 4.7: Rahmen Vorauswahl

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Funktionen dieses Rahmens.

Sachgebiet

Über den Button **Sachgebiet(e): siehe Hilfetext** öffnen Sie ein Fenster, mit dem Sie die gesamte weitere Bearbeitung auf ein oder mehrere Sachgebiet(e) beschränken können (\leftrightarrow Abb. 4.8). Dazu markieren Sie die gewünschten Sachgebiete mit der rechten Maustaste in der ersten Tabellenspalte mit einem blauen Quadrat und speichern Ihre Eingabe mit **Übernehmen** oder **Ende**. Ist beispielsweise **20,Hydrometrie** gewählt, so werden in der Karte und in allen Messstellenlisten nur Stationen des Pegelwesens angezeigt. Nur diese Stationen können dann noch selektiert werden. Auch im Attributfilter (s. u.) wird nur noch das gewählte Sachgebiet angezeigt.

Um schnell Auskunft über die gewählten Sachgebiete zu erhalten, halten Sie den Mauscursor über den Button **Sachgebiet(e): siehe Hilfetext**. Der nun erscheinende Hilfetext (\leftrightarrow Abb. 4.7) gibt Ihnen die gewünschte Information.




Abbildung 4.8: Sachgebiets-Vorauswahl

Die Vorauswahl eines Sachgebietes wirkt auf die in der Karte dargestellten Stationen in folgender Weise:

- Vom dargestellten Layer werden nur die Stationen des gewählten Sachgebietes dargestellt.
- Werden Gruppen selektiert, werden nur die Stationen des gewählten Sachgebietes berücksichtigt.
- Bei der Suche einzelner Stationen wirkt ein gewähltes Sachgebiet als Filter.

HINWEIS:

Eine bereits bestehende Selektion geht bei der Vorauswahl eines anderen Sachgebietes verloren, weil die Vorauswahl auf den dargestellten Layer angewendet wird, nicht auf die in der Karte dargestellten Stationen.

Möchten Sie Stationen aus mehreren Gruppen für ein Sachgebiet selektieren, so ist erst das Sachgebiet zu wählen und dann sind nacheinander die Gruppen zu selektieren. Aus allen Gruppen werden dann nur die Stationen des vorausgewählten Sachgebietes selektiert.

Messstellenart




Abbildung 4.9: Liste Messstellenart

Neben der Unterscheidung nach Sachgebiet können Messstellen nach frei zu definierenden Messstellenarten unterschieden werden. Ob diese Unterscheidungsmöglichkeit angeboten wird, legen Sie über die Systemeinstellungen (→ Kap. 5.2.1) fest. Die in der Liste angebotenen Einträge werden über Schlüssel Listen (→ Kap. 6.3) definiert.

Die Auswahl einer Messstellenart schränkt u. a. die Stationsliste auf das entsprechende Sachgebiet ein und schaltet den Attributfilter auf das Sachgebiet um.

Attributfilter

In der **aquaplan**-Zeitreihenverwaltung werden die Zeitreihen nach ihren Attributen abgelegt und angesprochen. Mit dem Attributfilter (→ Abb. 4.10) haben Sie die Möglichkeit, die Zeitreihenattribute in der gewünschten Weise vorzuwählen. Beim Aufruf von Unterfunktionen sucht das System dann für gewählte Stationen die entsprechenden verfügbaren Zeitreihen. Durch diese Eingrenzung wird die Suche nach Zeitreihen erleichtert.

Einer Station können beispielsweise die folgenden Zeitreihen zugeordnet sein:

- kontinuierliche Daten aus Datenloggern oder von digitalisierten Pegelbögen,
- Tagesmittelwerte aus handausgewerteten analogen Pegelbögen,
- Pegellattenablesungen zu bestimmten Terminen (der Wert gilt nur für diesen Zeitpunkt), etc.

HINWEIS:

Mit der Unterscheidung der Identifikationsattribute wird die Reihe in AQUAZIS eindeutig bestimmt.

Dies hat keinen Einfluss auf die Ausgabemöglichkeiten. Aus kontinuierlichen Reihen lassen sich u. a. Intervall-Mittelwerte in beliebiger Bandbreite (z. B. 1 min, 15 min, 1 Tag, etc.) bilden.

Zum Filtern von Attributen wählen Sie als erstes das Sachgebiet, für das Sie die entsprechenden Voreinstellungen machen wollen (nur möglich, wenn die Vorauswahl **Sachgebiet** auf der Hauptoberfläche auf *Alle* steht). Beim ersten Aufruf des Attributfilters stehen die Listen zu den einzelnen Attributen auf *Alle*. Über diese Listen können Sie Ihre Suche weiter eingrenzen. Alle Einstellungen werden sofort beim Aufruf der Unterfunktionen berücksichtigt.




Abbildung 4.10: Attributfilter

ACHTUNG:

Im Attributfilter werden alle Einstellungen für jedes Sachgebiet einzeln gespeichert und für die Filterung verwendet.

HINWEIS:

Sämtliche Unterfunktionen von AQUAZIS (Visualisierung, Reports etc.) stellen sich beim Aufruf mit den hier definierten Reihen dar.

Das Kästchen ☒ **Hauptreihen** bewirkt, dass die Reihenauswahllisten auf Hauptreihen beschränkt werden. Welche Reihe eine Hauptreihe ist, wird in **Zeitreiheninfos** und **Attribute** (↔ Kap. 7.2.2) festgelegt. **HINWEIS:** Dieses Kästchen erscheint nicht, wenn auf der Hauptoberfläche das Kästchen ☒ **Nur Hauptstationen und Hauptreihen** angewählt ist.

Mit dem Kästchen ☒ **Basis (Parameter)** werden die Einträge der Parameterliste auf die Basisparameter (↔ Kap. 5.2.3) beschränkt. Ist das Kästchen abgewählt, enthält die Liste alle Parameter.

Der Button **Frei** setzt alle Listen unterhalb der Parameterliste auf den Eintrag *Alle* zurück.

Mit dem anderen Button können Sie die Attributeinstellungen, die Sie zu einem Parameter vorgenommen haben, Als Standardprofil speichern. Dieses Standardprofil rufen Sie erneut auf, indem Sie **vor** der Wahl des Parameters aus der Liste das nebenstehende Kästchen anwählen. Ist das Kästchen abgewählt, ändern sich die eingestellten Attribute beim Wechsel des Parameters nicht.

Parameterliste

Eine etwas einfachere Möglichkeit zur Vorauswahl ist die Parameterliste. Hier wählen Sie ausschließlich den Parameter vor, eine weitere Eingrenzung bei der Suche nach Zeitreihen ist nicht vorgesehen. Auch hier werden die Voreinstellungen in allen Unterfunktionen von AQUAZIS berücksichtigt. Das Kästchen ☒ Basis beschränkt – wie im Attributfilter – die Einträge der Parameterliste auf die Basisparameter.

Abbildung 4.11: Rahmen Vorauswahl: Parameterliste

Gesperrte Zeitbereiche ausblenden

Mit dem Kästchen ☒ Gesperrte Zeitbereiche ausblenden werden alle Sperrbereiche aller Zeitreihen auf dieselbe Art versteckt wie für Benutzer, die nicht das Recht haben, Sperrbereiche sehen zu dürfen (↔ Kap. 19.10). Die Anwahl des Kästchens empfiehlt sich z. B. für den Export, wenn gesperrte Bereiche nicht mit exportiert werden sollen.

HINWEIS:

Der Benutzer „root“ kann die Sperrbereiche nicht verstecken.

Nur Hauptstationen und Hauptreihen

Das Kästchen ☒ Nur Hauptstationen und Hauptreihen bewirkt zum einen, dass nur die in Teil 1 der Stammdaten (↔ Kap. 6.2) definierten Hauptstationen in der Karte dargestellt werden, zum anderen werden in allen Zeitreihenlisten nur die in Zeitreiheninfos und Attribute (↔ Kap. 7.2.2) definierten Hauptreihen aufgeführt.

4.2.3.3 Bearbeitungszeitraum

Den Bearbeitungszeitraum tragen Sie in die in Abbildung 4.12 dargestellten Eingabefelder ein. Er wird automatisch an alle Unterprogramme weitergegeben.

HINWEIS:

Welche Möglichkeiten Sie bei der Eingabe des Zeitbereiches haben und was gültige Zeitpunktseingaben sind, lesen Sie in Kapitel 19.5.12.

Bearbeitungszeitraum	
Von	1.3.07
Bis	heute

Abbildung 4.12: Eingabe des Bearbeitungszeitraumes

4.2.3.4 Selektion

Mittels Selektion werden Messstellen, mit denen Sie arbeiten möchten, „vorgemerkt“. Dies erleichtert die weitere Bearbeitung dieser Stationen.

Der Text und das Messstellensymbol werden daraufhin in der Karte in rot dargestellt (↔ Abb. 4.13)




Abbildung 4.13: Selektierte und nicht selektierte Messstellen

Beim Selektieren können Sie auf vier verschiedene Arten vorgehen:

1. **Selektieren über die linke Maustaste**

In der Karte können Sie Messstellen mit der linken Maustaste selektieren und deselektieren (↔ Kap. 19.4).

2. **Selektieren über die Funktionen auf der Hauptoberfläche**

Die in Abbildung 4.14 dargestellten Elemente haben die folgenden Funktionen:

Mit ● Exklusiv ○ Hinzu bestimmen Sie, ob beim Selektieren in mehreren Schritten die bereits bestehende Selektion verworfen oder die neue Selektion zur vorherigen Selektion hinzugefügt wird.



Abbildung 4.14: Funktionen zum Selektieren auf der Hauptoberfläche

tionen hinzugefügt wird. HINWEIS: Das Selektieren mit der Maus erfolgt immer nach dem Prinzip *Hinzu*.

Mit der darunterliegenden Liste werden alle vorhandenen Stationen bereitgestellt, aus denen Sie einzelne zur Selektion auswählen (ob die Stationsliste hier dargestellt wird, legen Sie über die Systemeinstellungen fest).

Mit dem Eingabefeld können Sie eine Station oder ein Kartenelement (je nach Vorauswahl in der nebenstehenden Liste) nach einem definierten Suchmuster (auch über die Wild Cards „*“ und „?“) selektieren. In dem Beispiel aus Abbildung 4.14 werden nach Drücken der **Return**-Taste Stationen selektiert, die mit „Berg“ anfangen.

Darüber hinaus lässt sich die Karte auf frei wählbare Koordinaten positionieren. Dazu wählen Sie in der Liste den Eintrag *Koordinaten* und geben im nebenstehenden Eingabefeld die gesuchte Koordinatenposition mit „X Y“ ein. **RETURN** setzt die Positionierung der Karte in Gang. Der Ausschnitt der Karte richtet sich nach der Angabe für den **Abstand der Selektion vom Kartenrand** in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.5). Das System, in dem die Koordinaten eingegeben werden, muss nicht dem Kartensystem entsprechen. Beispiel: Eingabe in Gauß-Krüger „2546150 5690350“ und Karte in UTM, gibt die korrekte UTM-Position „337158.65 5690898.0“ in der UTM-Zone 32U zurück.

Mit Liste rufen Sie eine Tabelle auf, in der die momentan selektierten Stationen angezeigt werden (↔ Abb. 7.3).

Mit Alle werden alle vorhandenen Stationen selektiert. Die Vorauswahl unter **Sachgebiet** wird dabei berücksichtigt.

Mit Keine werden alle selektierten Stationen deselektiert.

3. Selektieren von definierten Gruppen (s. u., „Stationsgruppen“)

4. Selektieren über Stammdatenfilter (↔ Kap. 6.1.3)

Stationsgruppen

Es kommt häufig vor, dass Informationen bestimmter Stationen zusammen benötigt werden. Dann ist es sinnvoll, diese Stationen zu einer Gruppe zusammenzufassen. Diese Selektionsgruppen lassen sich daraufhin jederzeit einfach über die Hauptoberfläche aufrufen.

Das Anlegen und Verwalten von Gruppen erfolgt über das Fenster **Stationsgruppen** (\leftrightarrow Abb. 4.15). Sie erreichen es über den Button **Gruppen** auf der Hauptoberfläche.




Abbildung 4.15: Fenster zum Anlegen von Stationsgruppen für die Selektion

Anlegen von Gruppen Selektieren Sie die entsprechenden Messstellen in der Karte und weisen ihnen in dem Eingabefeld einen eindeutigen Namen zu (jegliche Sonderzeichen dürfen hier verwendet werden). Mit **Selektion speichern unter** wird diese Auswahl in Ihrem Benutzerverzeichnis (Unterverzeichnis **selection**) abgelegt. Gleichzeitig erscheint sie als Eintrag in der Liste der verfügbaren Gruppen sowie in der Gruppenliste im Rahmen **Selektion**.

Editieren von Gruppen Die in der Liste gewählte Gruppe lässt sich mit Hilfe eines Tabellenfensters (\leftrightarrow Abb. 4.16) **Editieren**. Hier können Sie weitere Stationen einzeln **Einfügen** oder die selektierte bzw. alle markierten Stationen **Entfernen**. Die Buttons **^** und **v** dienen dem Verschieben der selektierten Station um eine Zeile nach oben bzw. nach unten.

Selektieren von Gruppen Die so zusammengefassten Stationen können Sie von nun an alle gleichzeitig durch Auswahl des Gruppennamens sowohl von diesem Fenster aus als auch über die Hauptoberfläche **Selektieren**.

Löschen von Gruppen Mit dem Button **Löschen** kann eine nicht mehr benötigte Gruppe wieder entfernt werden. Gelöscht wird die in der Liste ausgewählte Gruppe.

Zentrale Gruppen Zentrale Stationsgruppen stehen allen Nutzern zur Verfügung. Sie können nur von Benutzern mit Administratorrechten angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Sie legen eine zentrale Gruppe an, indem Sie vor dem Speichern der Selektion das Kästchen ☒ **Zentral** anwählen. Nach dem Speichern erscheint sie bei allen Nutzern mit dem Zusatz “Zentral:“ in der Liste der verfügbaren Gruppen sowie in der Gruppenliste im Rahmen **Selektion**. Zentrale Stationsgruppen werden im Unterverzeichnis **selection** des AQUAZIS-Startverzeichnisses abgelegt.




Abbildung 4.16: Tabellenfenster zum Editieren einer Gruppe

HINWEIS:

Stationsgruppen können auch an vielen anderen Stellen als Zusammenstellung definierter Stationen benutzt werden (↔ Kap. 19.7.1).

ÜBRIGENS:

Aus der Liste der verfügbaren Gruppen können Sie eine Gruppe Als persönliche Messstellen definieren. Im Rahmen **Karte** legen Sie fest, ob in der Karte diese persönlichen Messstellen oder alle Messstellen dargestellt werden sollen (↔ Kap. 4.2.3.6).

Verborgene Messstellen Es können grundsätzlich alle Messstellen selektiert werden, auch wenn sie (temporär) nicht in der Karte dargestellt sind. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn der persönliche Messstellenlayer (↔ Kap. 4.2.3.6) dargestellt ist und eine Gruppe selektiert wird, die Messstellen enthält, die nicht zu diesem Layer gehören. In diesem Fall können Sie mit dem unterhalb der Karte erscheinenden Button die verborgenen Stationen darstellen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich die verborgenen Stationen in einem Info-Fenster (↔ Abb. 4.18) ausgeben zu lassen. Diese Option muss jedoch in den Systemeinstellungen definiert werden (↔ Kap. 5.2.5).



Abbildung 4.17: Verborgene selektierte Stationen einblenden




Abbildung 4.18: Liste der verborgenen selektierten Stationen

4.2.3.5 Navigation

Für die Navigation in der Karte stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Zoomen und Scrollen mit der Maus (↔ Kap. 19.4)
 - Klicken und Ziehen mit der mittleren Maustaste (Maustaste gedrückt halten)
→ ermöglicht das Scrollen der Karte in die gewünschte Richtung
 - Drehen des Mausekkrades
→ ermöglicht das Zoomen des Kartenausschnittes; dabei ist die aktuelle Mausposition entscheidend: es wird immer um den Bereich herum verkleinert bzw. vergrößert, an dem sich der Mauszeiger gerade befindet
 - Aufziehen eines Rubberbands mit der rechten Maustaste
→ dient dem Heranzoomen des Gebietes in der Karte, in dem sich der Mauskursor aktuell befindet. Mit gleichzeitigem Gedrückthalten der **Shift**-Taste wird der dargestellte Ausschnitt vergrößert (Herauszoomen).
2. Zoomen und Scrollen über die Navigationsbuttons
Die Buttons zum Navigieren finden Sie im Rahmen **Navigation** (↔ Abb. 4.19) im linken Bereich der Oberfläche.



Abbildung 4.19: Navigationsbuttons auf der AQUAZIS-Oberfläche

Die Buttons haben die folgenden Funktionen:

- **Vollbild**
→ stellt alle geladenen Layer in voller Ausdehnung dar
- **Zoom vorher**
→ stellt den vorherigen Kartenausschnitt dar
- **Zoom Selektion**
→ fokussiert die Darstellung auf die aktuelle Selektion

4.2.3.6 Karte

Mit der Alternativwahl im Rahmen **Karte** können Sie vordefinierte ☒ **Persönliche** Messstellen anzeigen lassen. Die persönlichen Messstellen legen Sie im Fenster **Stationsgruppen** (↔ Abb. 4.15) fest. Und zwar können Sie eine Gruppe aus der Liste der verfügbaren Gruppen **Als persönliche Messstellen definieren**. Die Messstellen dieser Gruppe werden wie ein benutzereigener Layer im System gespeichert. Die Definition der persönlichen Messstellen kann jederzeit geändert werden, indem eine andere Gruppe ausgewählt und gespeichert wird. Sie können nun wahlweise diese persönlichen Messstellen oder ☒ **Alle** Messstellen in der Karte darstellen.



Abbildung 4.20: Rahmen Karte

HINWEIS:

Sind die persönlichen Messstellen gewählt, werden alle anderen Messstellen ausgeblendet. Es ist jedoch möglich, auch die ausgeblendeten Messstellen zu selektieren (z. B. über den Button **Alle** auf der Hauptoberfläche). In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, die ausgeblendeten selektierten Messstellen mit Hilfe eines neu unterhalb der Karte erschienenen Buttons wieder einzublenden (↔ Abb. 4.17).

Mit den beiden anderen Buttons rufen Sie die **Kartenkontrolle** und den **Kartendruck** auf. Mit dem Kästchen ☒ **Rahmen** können Sie einen Rahmen mit den Gauß-Krüger-Koordinaten einblenden.

HINWEIS:

Diese Einstellung wirkt **ausschließlich** auf die AQUAZIS-Oberfläche; für den Report wird die Einstellung übernommen, kann aber abweichend bestimmt werden.

Die aktuelle Position des Mauszeigers in der Karte (X- und Y-Koordinaten) wird in der darunterliegenden Zeile angezeigt.

Kartenkontrolle

Die Kartenkontrolle dient dem Laden und Darstellen von Layern und Szenarien.

HINWEIS:

Beim Einstieg in AQUAZIS ist es nicht notwendig, in der Kartenkontrolle Einstellungen vorzunehmen. Alle für Ihre Arbeit erforderlichen Layer und Szenarien sind im Auslieferungszustand geladen.




Abbildung 4.21: Kartenkontrolle

Layer

Über **Laden** können sie einen Layer in die Karte hinzuladen (↔ Kap. 19.7.4, freie Dateiauswahl). Gleichzeitig erscheint der Layername in der Liste.

Den in der Liste blau markierten Layer können Sie

- aus der Layerliste **Entfernen**,

4 Zentrale Benutzeroberfläche und Karte

- mit bzw. in eine andere Position der Darstellung bringen (höher liegende Layer legen sich in der Darstellung über die tiefer liegenden)
- mit ☒ Darstellen in die Karte übernehmen (HINWEIS: Der zuletzt dargestellte Layer legt sich in der Grafik über die bereits vorhandenen.),
- mit ☒ Texte in der Karte mit Texten versehen,
- mit ☒ Aktiv in den Modus bringen, der das Selektieren der Polygone ermöglicht,
- mit der Auswahlliste in der gewünschten Farbe darstellen,
- in der gewünschten Text-/Symbolgröße beschriften (Eingabe mit Return bestätigen).

Mit ☒ Maßstabsgetreu erhalten Sie eine maßstabsgetreue Darstellung der Kartenelemente und Texte. Mit ☒ Fix werden alle Texte und Messstellensymbole unabhängig vom Vergrößerungsfaktor der Kartenansicht dargestellt. Es wird die Größe übernommen, die Sie im Eingabefeld darüber angeben haben.

HINWEIS:

Die Einstellungen für die Text- und Symbolgröße beeinflussen den Kartendruck.

Szenerie

Im oberen Bereich ist die Datei der aktuellen Kartenansicht angegeben. Eine andere Szenerie Sie über die freie Dateiauswahl. Szenerien finden Sie in der Regel im geo-Verzeichnis. Welche Szenerie geladen ist, bleibt auch nach dem Verlassen des Systems benutzerspezifisch gespeichert.

Wenn Sie die aktuelle Szenerie verändert haben, können Sie sie unter ihrem Namen im geo-Verzeichnis (die bestehende Datei wird ohne Rückfrage überschrieben) oder unter einem neuen Namen im geo-Verzeichnis .

HINWEIS:

Da Szenerien nicht benutzerspezifisch, sondern zentral gespeichert werden, sollte ein Überschreiben mit Bedacht erfolgen. Dies gilt vor allem für das Ändern von `aquazis.szn`, weil das die Szenerie ist, die üblicherweise verwendet wird.

Kartendruck


In den einzelnen Rahmen im Fenster Kartendruck (\leftrightarrow Abb. 4.22) machen Sie die Voreinstellungen für das Drucken der Karte. Hier können Sie

- die Größe der Seitenränder verändern (Eingabe mindestens 10 mm),
- bestimmen, ob und in welcher Position (relativ zur linken unteren Ecke) das Logo auf dem Report ausgegeben wird,



Abbildung 4.22: Kartendruck

- den Kartentitel bearbeiten (Text, Schriftgröße, Font und Schriftstil),



- festlegen, ob die Karte im Hoch- oder Querformat ausgegeben wird,
- die Größe des Ausdrucks bestimmen (*DINA5* bis *DINA0* oder *benutzerdefiniert*),
- entscheiden, ob die Gauß-Krüger-Achsen mit ausgedruckt werden sowie
- den Maßstab und die Textgröße für den Ausdruck festlegen:

- ☒ **Maßstabsgetreu** → druckt im gesetzten Maßstab → nach Drücken von **Drucken** erscheint am Mauscursor ein grüner Bereichsrahmen, der die Ausschnittsgröße anzeigt (die Größe dieses Rahmens ergibt sich aus dem gewählten Ausgabe-Papierformat, dem gewählten Maßstab und dem auf der Oberfläche eingestellten Kartenausschnitt) → ein Mausklick an der gewünschten Stelle startet den Druck,

4 Zentrale Benutzeroberfläche und Karte

- ☒ **Best fit** → druckt den aktuell dargestellten Bereich und erweitert ggf. Breite oder Höhe auf die Größe der auszudruckenden Seite.

Wenn Sie alle Einstellungen für den Druck vorgenommen haben, starten Sie den Druckvorgang mit .

HINWEIS:

Um die allgemeinen Druckparameter (z. B. Ausgabemedium, Papierformat etc.) festzulegen, rufen Sie die Ausgabesteuerung auf (Menü → **Systemeinstellungen** → **Ausgabesteuerung**, ⇔ Kap. 5.6).

Abbildung 4.23 und Abbildung 4.24 zeigen zwei Möglichkeiten für das Ausdrucken der Karte.

4.2.4 Statuszeile

Die Statuszeile (⇔ Kap. 19.5.15) befindet sich im unteren Bereich der Hauptoberfläche. Hier werden Bearbeitungshinweise, Warnungen und Fehlermeldungen ausgegeben.

TIPP:

Sollte einmal einer Ihrer Arbeitsschritte nicht das gewünschte Ergebnis hervorbringen, schauen Sie als erstes auf die Statuszeile. Oft erhalten Sie hier die Informationen, die Sie weiterbringen.

Wesermarsch und Teufelsmoor




Abbildung 4.23: Ausdruck der Karte unter AQUAZIS (Hochformat ohne Rahmen mit Überschrift)




Abbildung 4.24: Ausdruck der Karte unter AQUAZIS (Querformat mit Gauß-Krüger-Koordinaten)

5 Datei (Systemwerkzeuge)

Von der zentralen AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü ▽ Datei allgemeine Anwendungen, wie z. B. die Funktionen zum Anlegen neuer Benutzer bzw. zum Ändern des Passworts, die Systemeinstellungen, Versionsinformationen etc. Mit **Beenden** können Sie das Programm ordnungsgemäß verlassen.




Abbildung 5.1: Menü Datei auf der AQUAZIS-Oberfläche

5.1 Benutzer verwalten/Passwort ändern

Den Eintrag **Benutzer verwalten** bekommen nur die als SuperUser (**root**) eingeloggten Anwender (↔ Kap. 2.2). Bei allen anderen erscheint der Menüeintrag **Passwort ändern**.

Wird der Eintrag **Passwort ändern** gewählt, so öffnet sich das Fenster aus Abbildung 5.2, mit dessen Hilfe der augenblicklich eingeloggte Benutzer sein Passwort ändern kann (zweimalige Eingabe des Passworts).




Abbildung 5.2: Fenster zum Ändern des Passworts

5.2 Systemeinstellungen

Mit Hilfe der Systemeinstellungen können Sie verschiedene Basiseinstellungen in AQUAZIS vornehmen (Erscheinungsbild der Hauptoberfläche verändern, Ausgabeeinstellungen vornehmen, Listen und Oberflächen modifizieren, etc.).

Über die Registerbuttons im oberen Bereich wird die gewünschte Seite geöffnet.




Abbildung 5.3: Registerbuttons der Systemeinstellungen

5.2.1 Registerseite: Hauptoberfläche

Das Erscheinungsbild der Hauptoberfläche von AQUAZIS kann über die Funktionen dieser Registerseite an die Arbeitsweise des eingeloggtten Benutzers angepasst werden.

5.2.1.1 Basiswerkzeuge

Mit Hilfe der Kästchen können einzelne Basiswerkzeuge komplett entfernt werden. Darüber hinaus lassen sich einzelne Elemente der Basiswerkzeuge an- und abschalten (das Infofeld zur Schnellabfrage oberhalb der Karte, die Selektionsinformationen unterhalb der Karte sowie die Stationsliste innerhalb des Rahmens **Selektion**). Für die Vorauswahl können Sie bestimmen, ob die Parameterliste oder der Attributfilter angezeigt werden soll und ob Sie die Liste **Messstellenart** nutzen möchten.




Abbildung 5.4: Systemeinstellungen: Hauptoberfläche

5.2.1.2 Menü

Im Rahmen **Menü** haben Sie die Möglichkeit, gesamte Menüs der Hauptoberfläche auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen. Dies erfolgt ganz einfach über die Buttons und .

Zum Entfernen eines Menüs wählen Sie dieses in der Liste **Sichtbare Menüs** aus und klicken dann . Daraufhin erscheint der Eintrag in der Liste **Unsichtbare Menüs**. Das abermalige Einblenden eines Menüs erfolgt auf dem umgekehrten Weg.

Mit werden die neuen Angaben sofort auf der Hauptoberfläche umgesetzt.

Darüber hinaus lässt sich grundsätzlich festlegen, ob gesperrte Funktionen in grau angezeigt oder ganz ausgeblendet werden (☒ zeigen ☐ ausblenden).

5.2.1.3 Details

Im Rahmen **Details** legen Sie fest, ob Sie den **Bearbeitungszeitraum** ☒ beim Beenden speichern und Sie die **Schnellabfrage** ☒ auch bei der Stationssuche ausführen möchten. Außerdem können Sie bestimmen, ob beim Aufruf von AQUAZIS neben der Hauptoberfläche noch ein weiteres Modul geöffnet wird.

Für den als „root“ eingeloggten Benutzer gibt es diese zusätzlichen Funktionen:

- Gesperrte Zeitbereiche ☒ ausblenden können
- Hauptstationen und -reihen ☒ Beschränkung wählen können

Bei angewählten Kästchen erscheinen die entsprechenden Funktionen auf der Hauptoberfläche im Rahmen **Vorauswahl** (\leftrightarrow Kap. 4.2.3.2).




Abbildung 5.5: Hauptoberfläche: Zusätzliche Funktionen für „root“

5.2.2 Registerseite: Ausgabesteuerung

Die Voreinstellungen zum Drucken tätigen Sie mit der Registerseite **Ausgabesteuerung** (↔ Abb. 5.6). Diese wirken dann auf alle Ausgaben, die Sie in AQUAZIS machen.

Abbildung 5.6: Systemeinstellungen: Ausgabeeinstellungen

Ausdrucken können Sie beispielsweise:

- die Karte,
- alle Reports,
- alle über die Visualisierung aufgerufenen Zeitreihen,
- sämtliche Zeitreihendarstellungen auch während des Bearbeitungsprozesses.

5.2.2.1 Bearbeitende Stelle

Mit den Listen in diesem Rahmen können Sie die bearbeitende Institution und Abteilung für diejenigen Reports angeben, in denen diese mit ausgegeben werden. Der Listeneintrag [*Keine*] bewirkt, dass auf Reports kein entsprechender Eintrag erfolgt.

Mit und lassen sich die Listen um einzelne Einträge erweitern bzw. reduzieren. Der Umfang der Listen gilt für alle Benutzer.

Mit dem Kästchen **Bearbeiter** legen Sie fest, ob der Name des Bearbeiters auf den Reports angegeben werden soll. Hier wird der in der Benutzerverwaltung unter **Vollst. Benutzername** (↔ Abb. 2.2) eingetragene Name verwendet.

5.2.2.2 Ausgabeparameter

Im Rahmen **Ausgabeparameter** werden grundsätzliche Voreinstellungen gemacht, die für alle Ausgaben gelten.

Sie können hier Folgendes festlegen:

- auf welches Medium bzw. in welches Dateiformat die Ausgabe erfolgt (↔ Abb. 5.7)
Besonderheiten:

→ ist *Drucker* gewählt, so können Sie mit dem neu erschienenen Button neben der Liste den :



→ ist *Bildschirm* gewählt, so erfolgt die Ausgabe in das Fenster **Vorschau** (↔ Kap. 19.8.1)

→ ist *PNG* oder *JPG* gewählt, können Sie die Auflösung ändern (Default: 70 dpi)




Abbildung 5.7: Liste **Ausgabemedium**

- ob der Name der Ausgabedatei von Ihnen frei wählbar sein soll
 - ist das Kästchen ☒ **Namen vor der Ausgabe zur Änderung anbieten** angewählt, werden Sie vor jeder Ausgabe um die Angabe des Dateinamens gebeten
 - ist das Kästchen abgewählt, erhält die Ausgabedatei einen vom System generierten Namen
- ob der als letztes verwendete Name für die Ausgabedatei vorgeschlagen werden soll (☒ **Letzter Name**)
- das Ausgabeverzeichnis
 - bei angewähltem Kästchen wird der im Eingabefeld angegebene Pfad für die Ausgabe verwendet (mit öffnen Sie die freie Dateiauswahl, über die Sie das gewünschte Verzeichnis anwählen können)
- das Papierformat:
 - ist *Benutzerdefiniert* gewählt, tragen Sie die Breite und Höhe in cm in die Eingabefelder ein,
- die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat),
- ob der Seitenrand auf der linken oder der rechten Seite des Papiers liegt oder ob es keinen Rand geben soll,
- wie der Titel dargestellt werden soll (nur bei einigen Reports möglich)
 - mit Begrenzungslinien
 - mit **aquaplan**-Kennung
 - oben oder unten auf dem Report
- ob die Grafik in ☒ **Farbe** dargestellt wird
- ob der ☒ **Ausgabezeitpunkt** (Datum und Uhrzeit) mit ausgegeben wird
- ob Reports mit einem ☒ **Logo** versehen werden

Die Auswahl des Logos können Sie nur durchführen, wenn Sie als SuperUser eingeloggt sind:

1. mit öffnen Sie die freie Dateiauswahl, über die Sie das Verzeichnis wählen, in dem das gewünschte Logo steht
2. nach Klicken von öffnet sich ein Fenster wie in Abbildung 5.8
3. wählen Sie hier das gewünschte Bild aus der Liste (die Liste enthält alle Dateien des jpg-Formats aus dem gewählten Verzeichnis); das Bild wird nach der Auswahl angezeigt
4. klicken Sie anschließend
5. nach der Auswahl wird das Bild im Startverzeichnis von AQUAZIS unter dem Dateinamen **logo.jpg** gespeichert




Abbildung 5.8: Fenster Logo definieren

- wie die Seitennummerierung erfolgen soll (bei mehrseitigen Reports)
 - ob die Seiten nummeriert werden sollen
 - mit welcher Seitenzahl begonnen werden soll

5.2.2.3 Systemwarnungen

Mit dem Kästchen im Rahmen **Systemwarnungen** legen Sie fest, ob AQUAZIS bei Beanstandungen und wichtigen Hinweisen einen Warnton geben soll oder nicht (Systemwarnungen ☒ akustisch begleiten).

5.2.3 Registerseite: Sachgebiete und Parameter

Auf dieser Registerseite werden die Sachgebiete und ihre zugehörigen Parameter verwaltet. Hier können Sie neue Parameter anlegen und löschen sowie weitere Einstellungen zu den einzelnen Parametern machen. Vor allem werden hier die Standard-Tages- und -Jahreswechsel für alle Sachgebiete und Parameter festgelegt. Dies hat Auswirkungen auf die Erfassung von Daten, auf Berechnungen, Darstellungen, Reportausgabe etc.

HINWEIS:

Die Einstellungen dieser Registerseite kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten vornehmen. In der Regel stellt dieser einmal zu Beginn die in Ihrer Institution üblichen Tages- und Jahreswechsel ein.

Standard-Tages- und -Jahreswechsel festlegen:

- Sachgebiet bzw. Parameter wählen
- Entsprechende Eingaben für den Tages-/Jahreswechsel machen
- Einstellungen mit dem zugehörigen Speicherbutton

ACHTUNG:

Die einmal eingestellten Tages- und Jahreswechsel sollten möglichst nicht geändert werden.

Einen neuen Parameter anlegen:

- Sachgebiet wählen, für das der Parameter angelegt werden soll
- im Rahmen **Parameter** den Namen des Parameters in das Eingabefeld oben rechts schreiben
- drücken → der neue Parameter wird in die Parameterliste aufgenommen
- Gewünschte Einstellungen zu Tages- und Jahreswechsel, Farben etc. für den neuen Parameter machen (s. u.)
- Einstellungen mit dem Speicherbutton im unteren Bereich

Ein Parameter für mehrere Sachgebiete:

Der Parameter muss zweimal angelegt werden, für jedes Sachgebiet einzeln. Das Abmelden einzelner Sachgebiete funktioniert entsprechend: man löscht den Parameter für das gewählte Sachgebiet.

Zusätzliche Einstellungen im Rahmen **Parameter:**

- Basisparameter festlegen: Parameter wählen und Kästchen anwählen, dann → nur die Basisparameter erscheinen in allen Parameterlisten
- Einem Parameter eine Farbe sowie eine Strichart und Strichstärke zuordnen: entsprechende Auswahl treffen bzw. Eingabe machen, dann → mit diesen Darstellungsoptionen werden die Reihen des jeweiligen Parameters bevorzugt dargestellt
- Maximale Lückenbreite festlegen, bis zu der Lücken automatisch geschlossen werden: Angabe der Minuten im Eingabefeld, dann
- Standardtexte anlegen (für den gewählten Parameter): den gewünschten Kommentar in das Eingabefeld unter **Lang** eintragen, eine Kurzform unter **Kurz** eingeben (optional), dann mit nebenstehendem Button → der Kommentar ist nun in der Liste verfügbar und kann nachträglich geändert oder gelöscht werden; in den Oberflächen **Einzelwerterfassung** (↔ Kap. 10.1.3) und **Prüfen und Korrigieren** (↔ Kap. 12.1.5) können die Standardkommentare verwendet werden (in der Zeitreihe wird die Langform der Kommentare abgelegt; die Kurzform erscheint in den Reports, in denen Bemerkungen mit ausgegeben werden)

Systemeinstellungen

Ende

Hauptoberfläche Ausgabesteuerung **Sachgebiete und Parameter** Stammdaten

Karte Import Export Visualisierung

Bearbeiten Allgemein

Sachgebiete

Hydrometrie (20)

Standard-Tageswechsel findet um 00:00 des gleichen Tages statt.
--> Die Zeitangabe 12.7.03 ergibt den 12.07.2003 00:00.

Standard-Jahreswechsel findet am 01.11 des ☐ gleichen Jahres statt.
☒ vorigen
--> Die Zeitangabe 1990 ergibt den 01.11.1989 zum Standard-Tageswechsel.

Speichern

Parameter

Wasserstand Wasserstand

☒ Dies ist ein Basisparameter und soll immer angezeigt werden

Tageswechsel findet um 00:00 des gleichen Tages statt.
--> Die Zeitangabe 12.7.03 ergibt den 12.07.2003 00:00.

Jahreswechsel findet am 01.11 des ☐ gleichen Jahres statt.
☒ vorigen
--> Die Zeitangabe 1990 ergibt den 01.11.1989 zum Standard-Tageswechsel.

Bevorzugte Farbe Bevorzugte Strichart Bevorzugte Strichstärke

Blau Durchgezogen 0.02

Lücken schließen, wenn Breite [min] kleiner gleich

Standardtexte Lang Kurz

Speichern Löschen

Neu Speichern Löschen

Abbildung 5.9: Systemeinstellungen: Sachgebiete und Parameter

5.2.4 Registerseite: Stammdaten




Abbildung 5.10: Systemeinstellungen: Stammdaten

Die Registerseite **Stammdaten** ermöglicht Ihnen, die Listeneinträge der „Anzeigerauswahl für die Stationsliste“ auf der **Stammdatenoberfläche** (↔ Abb. 6.3) und dem **Stammdatenfilter** (↔ Abb. 6.2) zu ergänzen. Darüber hinaus enthält diese Registerseite zusätzliche Funktionen, die nur dem Benutzer „root“ zugänglich sind.

5.2.4.1 Anzeigeschlüssel

Mit der Anzeigerauswahl wählen Sie den Stammdateneintrag bzw. die -einträge, unter dem/denen die Messstellen in der Stationsliste erscheinen sollen. Abbildung 5.11 (links) zeigt die Standardeinträge, auf der rechten Seite wurde die Liste um drei Einträge ergänzt.

In den Systemeinstellungen stehen Ihnen zur Änderung der Anzeigeschlüssel zwei Listen zur Verfügung (↔ Abb. 5.10). **Verfügbare Felder** stellt die möglichen Einträge für die Anzeigerauswahl



Abbildung 5.11: Definitionenliste auf der Stammdatenoberfläche

auf der Stammdatenoberfläche bereit, in **Anzeigeschlüssel** stellen Sie die gewünschten Einträge zusammen.

Sie können einzelne Einträge mit dem Button **Anzeigeschlüssel hinzufügen** in die Liste **Anzeigeschlüssel** übernehmen.

Der Anzeigeschlüssel kann auch Kombinationen von Stammdateneinträgen enthalten. Um einen **kombinierten Anzeigeschlüssel** zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. den gewünschten Eintrag aus der linken Liste markieren
2. diesen Eintrag mit **Feld hinzu** in das Eingabefeld im unteren Bereich holen
3. Punkte 1 und 2 wiederholen bis alle gewünschten Einträge im Feld im unteren Bereich stehen
4. ggf. mit **Leeren** alle Einträge aus dem unteren Feld entfernen (für den Fall dass Sie einen falschen Eintrag gewählt haben)
5. die Zeile aus dem unteren Feld mit **Anzeigeschlüssel übernehmen** in die rechte Liste befördern
6. den ganzen Vorgang wiederholen um einen weiteren Listeneintrag zu erzeugen

Um einen Eintrag aus der Anzeigerauswahl zu entfernen, markieren Sie diesen in der Liste **Anzeigeschlüssel** und drücken dann den Button **Anzeigeschlüssel entfernen**.

Einen der Anzeigeschlüssel, die Sie mit Hilfe der Funktionen im oberen Bereich erstellt haben, können Sie nun als **Standard-Anzeigeschlüssel** wählen. In allen Messstellenlisten von AQUAZIS wird nun diese Vorgabe beachtet, d. h. für jede Station werden alle diese Einträge in der gewählten Reihenfolge und durch Kommas getrennt aufgeführt. (Diese Funktion ist zur Zeit in Bearbeitung, möglicherweise steht sie noch nicht in allen Listen bereit.)

5.2.4.2 Zusätzliche Funktionen für „root“

The screenshot shows a user interface for the 'root' user. It contains three distinct sections, each with a title and a button or checkbox:

- Sperrung von Stationen aufheben:** Contains a button labeled 'Alle Stammdaten entsperren'.
- Datenpfleger setzen:** Contains a button labeled 'Datenpfleger der Selektion setzen (Minden (StAfUA OWL))'.
- Stammdaten editieren:** Contains a checkbox labeled 'Stammdaten fremder Datenpfleger editieren'.

Der als „root“ eingeloggte Benutzer erhält weitere Rahmen im unteren Bereich.

- **Sperrung von Stationen aufheben**

Alle Stammdaten entsperren ist unter Umständen nach einem Systemabsturz nötig, wenn ein Benutzer auf der Stammdatenoberfläche einen Änderungswunsch angemeldet hatte. Bevor der SuperUser die Stammdaten entsperrt, sollte er sich vergewissern, dass zu diesem Zeitpunkt kein anderer Benutzer dabei ist, Stammdaten zu editieren, weil noch nicht gespeicherte Änderungen durch das Entsperren verloren gehen.

- **Datenpfleger setzen**

Datenpfleger der Selektion setzen (...) legt für die selektierten Stationen die eigene Institution als Datenpfleger fest. Mehr Informationen zum Datenpfleger erhalten Sie in Kapitel 6.2.9.

Die folgenden beiden Funktionen gelten ausschließlich für Institutionen, die an ein Datendistributionssystem angeschlossen sind:

- **Datenbeschaffer setzen (ersetzt die Funktionen des Rahmens Datenpfleger setzen)**

The screenshot shows a sub-interface for setting the data provider. It includes a dropdown menu currently displaying 'aqua_plan GmbH' and a button labeled 'Datenbeschaffer der Selektion setzen'.

Datenbeschaffer der Selektion setzen legt für die selektierten eigenen Stationen eine fremde Institution, die auch ans Distributionssystem angeschlossen ist, als Datenbeschaffer fest.

- **Stammdaten editieren**

Mit ☒ **Stammdaten fremder Datenpfleger editieren** kann „root“ erlauben, dass auch Stammdaten fremder Datenpfleger geändert werden dürfen (Default ist NEIN). Ist dies freigeschaltet, gelten für die einzelnen Nutzer die in der Benutzerverwaltung festgelegten Stammdatenänderungsrechte. Ein Export von Stationen fremder Datenpfleger ist jedoch nicht möglich.

5.2.5 Registerseite: Karte

Mit dieser Registerseite machen Sie grundsätzliche Einstellungen für die Karte.




Abbildung 5.12: Systemeinstellungen: Karte

5.2.5.1 Kartenselektion

- Bei einer Selektion ☒ verborgene Stationen auflisten
Ist das Kästchen angewählt, erscheint immer dann, wenn bei einer Selektion nicht alle selektierten Stationen in der Karte dargestellt sind, zusätzlich zu dem Button aus Abbildung 4.17 ein Info-Fenster wie in Abbildung 4.18.
- Selektion beim Beenden speichern:
Sie haben die Möglichkeit festzulegen, ob die bestehende Selektion beim Verlassen des Programmes erhalten bleiben soll. Nach dem erneuten Aufruf von AQUAZIS sind dann automatisch wieder dieselben Messstellen selektiert.
- Kartenausschnitt:
Mit dieser Liste legen Sie das Verhalten des Kartenausschnitts bei der Selektion über Buttons oder Listen fest. Zur Verfügung stehen:
 - *folgt der Selektion*, d. h. der Kartenausschnitt passt sich immer der veränderten Selektion an
 - *auf Selektion erweitern*, d. h. der Kartenausschnitt verändert sich nur, wenn Stationen außerhalb des dargestellten Kartenausschnitts selektiert werden
 - *nicht verstellen*, d. h. der Kartenausschnitt verändert sich nicht durch Selektion
- Für die ersten beiden Möglichkeiten der Liste Kartenausschnitt können Sie den Abstand der Selektion vom Kartenrand festlegen.

5.2.5.2 Vollbild für Navigation definieren

Mit dem Button Aktueller Kartenausschnitt können Sie den augenblicklich herangezoomten Kartenausschnitt als Vollbild für Navigation definieren. Der Button Vollbild auf der Hauptoberfläche bewirkt daraufhin das Heranzoomen genau dieses Ausschnitts. Mit Aus Geometrie berechnen legen Sie fest, dass der mit Vollbild gezoomte Bereich alle dargestellten Kartenelemente umfasst.

5.2.5.3 Persönlicher Messstellenlayer (Messstellenlayer für Benutzer...)

Unter Beschriftung der Stationen in der Karte bestimmen Sie, mit welcher Bezeichnung die Messstellen Ihres persönlichen Messstellenlayers in der Karte beschriftet werden (dazu müssen die Texte des entsprechenden Layers angeschaltet sein). Eine Änderung der Stationskennzeichnung erfolgt über die Wahl des entsprechenden Eintrags in der Auswahlliste und anschließendes Drücken des Buttons Stationen in Karte neu erstellen. Diese Einstellung gilt dann nur für Sie und Ihre persönlichen Messstellen.

5.2.5.4 Allgemeiner Messstellenlayer

Üblicherweise enthält der allgemeine Messstellenlayer alle in den Stammdaten vorhandenen Stationen. Mit den Funktionen in diesem Rahmen können Sie Voreinstellungen machen, die bei

der Neuerstellung des allgemeinen Messstellenlayers über den Button **Stationen in Karte neu erstellen** berücksichtigt werden.

- Stationen für den allgemeinen Messstellenlayer ☒ auf Selektion beschränken
Auf Wunsch kann der allgemeine Messstellenlayer auf einen Teil der vorhandenen Stationen begrenzt werden. Dazu selektieren Sie die Stationen, die weiterhin enthalten sein sollen und wählen dann das Kästchen ☒ auf Selektion beschränken an. **Stationen in Karte neu erstellen** bewirkt die Änderung des Layers.
- ☒ Zeitreihen für das Symbol berücksichtigen bewirkt, dass beim Neuerstellen des Messstellenlayers neben den Einträgen in den Stammdaten auch die relevanten Informationen aus den Zeitreihen für die Darstellung des Messstellensymbols herangezogen werden sollen.
WARNUNG: Da bei dieser Aktion alle vorhandenen Zeitreihen „durchsucht“ werden, dauert die Erstellung des Messstellenlayers sehr lange.
- Für die Darstellung der selektierten Stationen können Sie festlegen, dass das ☒ Stationsymbol bei Selektion beibehalten wird. Ist das Kästchen abgewählt, stellen sich die selektierten Stationen mit einem kleinen Stern dar.
- ☒ Stationen ohne Koordinaten auflisten sorgt dafür, dass die beim Neuerstellen des Messstellenlayers gefundenen Stationen, die keine Koordinaten besitzen, in einem Info-Fenster ausgegeben werden (↔ Abb. 5.13).




Abbildung 5.13: Info-Fenster für Messstellen ohne Koordinaten

- Sie können bei der Neuerstellung des Layers ☒ Stillgelegte Stationen grau einfärben. Dabei werden die Informationen über die stillgelegten Stationen aus den Kerndaten der Stammdaten herangezogen.
- Die Beschriftung der Stationen in der Karte erfolgt beim allgemeinen Messstellenlayer analog zu Messstellenlayer für Benutzer....

HINWEIS:

Die Einstellungen des allgemeinen Messstellenlayers können nur durch einen Administrator geändert werden. Sie gelten dann jedoch für alle Benutzer.

Stationen in Karte neu erstellen

Die Darstellung der Messstellen in der Karte wird von den folgenden Stammdaten bestimmt:

- Name der Station
- Rechts- und Hochwert
- Symbolwinkel
- Art der vorhandenen Geber (Parameter, Registrierung)
- Kästchen ☒ mit Abfluss

Ändern Sie einen dieser Einträge, so bewirkt dies eine sofortige Änderung der Darstellung dieser Messstelle in der Karte.

Die Funktion, alle Messstellen in der Karte neu erstellen zu können, werden Sie in der Regel nach einer solchen Änderung nicht benötigen. Lediglich bei Systemabstürzen kann es u. U. vorkommen, dass die Darstellung in der Karte nicht mehr den aktuellen Vorgaben der Stammdaten entspricht.

HINWEIS:

Möchten Sie, dass Änderungen in den Vorgaben der Kästchen dieses Rahmens beachtet werden, müssen Sie die Stationen in Karte neu erstellen.

5.2.5.5 Koordinatensystem der Karte

Im unteren Bereich wählen Sie, sofern Sie über Administratorrechte in AQUAZIS verfügen, das Koordinatensystem der Karte. Für Gauß-Krüger-Koordinaten bestimmen Sie zusätzlich den Hauptmeridian sowie für UTM-Koordinaten das UTM-Zonenfeld.

5.2.5.6 Alternative Koordinaten

Aus den Koordinaten, die den einzelnen Stationen zugeordnet sind, lassen sich alternative Koordinaten eines anderen Koordinatensystems oder – bei Gauß-Krüger-Koordinaten – eines anderen Meridians berechnen. Alternative Koordinaten aktualisieren startet die Berechnung; die alternativen Koordinaten werden in den Stammdaten (Relation: Lage) abgelegt. Auch diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar. HINWEIS: UTM-Koordinaten sind zur Zeit noch mit leichten Ungenauigkeiten behaftet und werden noch nicht als alternative Koordinaten gespeichert, sondern als DBase-Relation im Startverzeichnis von AQUAZIS abgelegt.

5.2.6 Registerseite: Import

Systemeinstellungen

Ende

Hauptoberfläche Ausgabesteuerung Sachgebiete und Parameter Stammdaten

Karte **Import** Export Visualisierung

Bearbeiten Allgemein

ZR-Import

Stationssuchfelder

- ☒ Anlage
- ☒ Betreiber-ID
- ☒ Datensatz-ID
- ☒ Fremd-ID
- ☒ Kurz-ID
- ☒ Land-ID
- ☒ Wasserwirtschaft-ID
- ☐ Stationsnummer
- ☒ Stationsname
- ☐ Stationsnr. im Gerät

Einheitlicher Importmodus: Dem Benutzer freigestellt

Gebersuche über: ☐ Prozessvariable ☐ DASA-Nummer

Ignorierte Geber: ☒ bei >Öffne Datei(en)< auflisten

Stationskennung speichern: Datensatz-ID in den Kerndaten

Einheitliche Vorgaben: ☐ Station und Geber ☒ Attribute gemäß Auswahl

Extremwerte: ☒ Tägliche Extremwerte einmischen und importieren

Niederschlag: ☒ automatisch in Intensitäten

Niederschlagsimpulse: ☒ 4 Minuten

Plausibilisierung: ☐ K-Prüfung: Zeitreihen automatisch mit K-Parametern prüfen und korrigieren

Dokumentation: ☐ Automatische Plausibilisierung ☐ Messbereich Min/Max: Ersatzwerte

Rohdaten sperren

Sachgebiet	Rohdaten sperren
Niederschlag	Ja
Hydrometrie	Nein
Grundwasser	Nein

aquaplan-Pack-Format: ☒ Sperrvermerke übernehmen ☐ Änderungsstempel setzen

CSV-Dateien: ☐ Abgefragte Station und Geber in der CSV-Datei speichern

Datensätze archivieren: Dateinamen beibehalten

Systemreihe: Dunkelgrün

Niederschlagssummenlinie: Summenlinie

☐ Texte darstellen

Abbildung 5.14: Systemeinstellungen: Import

Hier können Sie Voreinstellungen zu den Importfunktionen in AQUAZIS machen:

- **Stationssuchfelder**

Hier stellt der Administrator ein, welche Stammdatenfelder für die Zuordnung der Messstellen beim Zeitreihenimport und Stammdatentausch verwendet werden sollen. Die Stationsnummer (Stations-ID) ist immer ein fixes Suchfeld, alle weiteren hier angegebenen Felder lassen sich hinzuwählen.

- **Einheitlicher Importmodus**

Der Administrator kann an dieser Stelle zentral für alle Benutzer den Importmodus festlegen. Dieser ist nun für Nicht-Administratoren nicht mehr auf der Importoberfläche wählbar. Ist der Eintrag *Dem Benutzer freigestellt* gewählt, entscheidet der einzelne User beim Import, in welchem Modus importiert wird. Analog dazu kann ein Administrator über ☒ **Datensätze archivieren** für alle Nicht-Administratoren festlegen, dass importierte Datensätze ins Archiv verschoben werden.

- **Gebersuche über**

Jedem Datensatz einer Importdatei wird formatspezifisch eine Kennung für die Station und den Geber entnommen. Mit der Kennung für die Station wird über die vereinbarten Stationssuchfelder eine Station in den Stammdaten gesucht. Wenn die Station gefunden wurde, wird dort ein Geber gesucht, der den Angaben im Datensatz entspricht.

Ist das Kästchen ☒ **Prozessvariable** angewählt, wird versucht, die Station und den Geber über die Gebernummer zu identifizieren. In diesem Fall darf die Gebernummer nur einmal im System vorhanden sein.

Mit der Anwahl des Kästchens ☒ **DASA-Nummer** kann der Geber und damit die Station über die DASA-Nummer gefunden werden. Diese Freigabe ist nur sinnvoll, wenn die DASA-Nummer in den Geber-Details eindeutig ist.

Wird kein Geber gefunden, können Geber auch über die in den Geberdetails definierten Zeitreihenattribute gesucht werden. Dazu muss das Kästchen ☒ **Zeitreihenattribute** angewählt sein.

- **Ignorierte Geber**

Mit diesem Kästchen bestimmen Sie, ob ignorierte Geber, d. h. Geber mit dem Parameter „–“, beim Öffnen von Dateien über in einem gesonderten Infofenster ausgegeben werden sollen.

- **Datensatz-ID speichern**

Hier legen Sie fest, ob beim Speichern des Gebers über die Importoberfläche die Stations-ID des Datensatzes als oder als gespeichert werden soll.

HINWEIS: Im Gegensatz zur Datensatz-ID, die in den Stammdaten der Station eingetragen wird, gilt die DASA-Nummer nur für diesen konkreten Geber (und hat demnach auch eine Historie). Wenn Datensammler ausgetauscht werden ist es daher zwingend notwendig die DASA-Nummer zu wählen um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.

- **Einheitliche Vorgaben**

Mit diesem Kästchen können Sie bestimmen, ob beim Import einheitliche Vorgaben gemacht werden. Wahlweise können ☒ Station und Geber oder ☒ Attribute gemäß Auswahl in der Importoberfläche nach der Auswahl der Importdatei als Vorgaben angeboten werden (\hookrightarrow Kap. 8.1.3, Abb. 8.12). Wird ein Attribut einheitlich vorgegeben, übersteuert es die Angabe aus den Geberdetails.

- **Extremwerte**

Hier legen Sie fest, ob beim Datenlogger-Import die täglichen Extremwerte mit importiert und eingemischt oder nicht mit importiert werden.

- **Niederschlag**

Hier können Sie wählen, ob AQUAZIS Niederschlag beim Import ☒ Automatisch in Intensitäten umrechnen soll (Defaulteinstellung: umrechnen).

- **Niederschlagimpulse**

Werden als Datensammler Wippengeräte eingesetzt, deren Datensätzen nicht entnommen werden kann, wann der Niederschlagsbeginn war, kann hier die maximale Breite einzelner Niederschlagsimpulse festgelegt werden (Default: 4 Minuten). Über das nebenstehende Kästchen wählen Sie diese Funktion generell an- und ab.

- **Plausibilisierung**

Hier stehen Ihnen zwei Methoden alternativ zur Verfügung. Bei beiden werden die Korrekturen der unplausiblen Werte zusätzlich zu den Rohdaten in Qualität **Bereinigt** in die Zeitreihe importiert. Die Auswahl der Methode kann nur von Benutzern mit Administratorrechten durchgeführt werden.

1. ☒ **Automatische Plausibilisierung**

Nach Anwahl des Kästchens werden unplausible Werte beim Import automatisch in der Bearbeitungsschicht **Bereinigt** mit Lücke überschrieben (unplausible Werte: Überschreitungen des in den Geberdetails festgelegten Messbereichs; nicht identifizierte Störsignale bei Pluvio-Daten \rightarrow 4 Werte im 1-Minuten-Abstand, die dieselbe Größe haben). Ist das Kästchen ☒ Messbereich Min/Max: Ersatzwerte angewählt, werden die Über- und Unterschreitungen nicht mit Lücke, sondern – sofern in den Geberdetails Einträge für Ersatzwerte gemacht sind – mit dem dort angegebenen Ersatzwert überschrieben.

Messbereich Minimum	<input type="text" value="0"/>	Maximum	<input type="text" value="200"/>
Ersatzwert Minimum	<input type="text" value="0"/>	Maximum	<input type="text" value="220"/>

Abbildung 5.15: Messbereich und Ersatzwerte in den Geberdetails

2. ☒ **K-Prüfung: Zeitreihen automatisch mit K-Parametern prüfen und korrigieren**

Bei angewähltem Kästchen wird beim Import automatisch die K-Prüfung (\hookrightarrow Kap. 8.1.3.4, S. 171) beim Laden der zu importierenden Zeitreihe vorgenommen.

HINWEIS: Die Funktionen zur K-Prüfung gehören nicht zum allgemeinen Lieferumfang von AQUAZIS. Sie können als Zusatzmodul erworben werden.

- **Dokumentation**

Alle automatisch hergestellten Anschlüsse von neu importierten Daten zu den bestehenden Daten werden bei angewähltem Kästchen mit dem Text „Anschluss“ in der Zeitreihe kommentiert.

- **Rohdaten sperren**

Hier bestimmen Sie, ob kontinuierliche Zeitreihen der Herkunft „Original“ beim Import automatisch gesperrt werden. Dies erfolgt sachgebietsspezifisch (durch Klicken in die entsprechende Zelle) über die Spalte **Rohdaten sperren** in der Tabelle. Diese Funktion steht nur Benutzern mit Administratorrechten zur Verfügung.

Ist der Parameter der zu importierende Reihe mehreren Sachgebieten zugeordnet, gilt Folgendes:

Darf der Benutzer nur ein spezielles Sachgebiet bearbeiten, wird das für dieses Sachgebiet definierte Verfahren angewandt. Ist der Benutzer keinem speziellen Sachgebiet zugeordnet, werden alle Sachgebiete, denen der Parameter zugeordnet ist, untersucht. Ist für ein Sachgebiet eine Sperrung vereinbart, werden die Daten gesperrt.

- **aquaplan-Pack-Format**

Für den Import aus dem **aquaplan-Pack-Format** können Sie festlegen, ob in der Importdatei vorhandene Sperrvermerke übernommen oder beseitigt werden sollen. Außerdem können Sie bestimmen, ob die importierten Datensätze einen Änderungstempel erhalten, d. h. als neu im System gekennzeichnet werden sollen. Diese Funktionen stehen nur Benutzern mit Administratorrechten zur Verfügung.

- **CSV-Dateien**

Für CSV-Dateien können Sie festlegen, ob die abgefragte Station und der Geber in der CSV-Datei gespeichert werden sollen. Dabei werden die im Fenster aus Abbildung 8.6 in den Feldern **Station(en)** und **Geber** eingetragenen Angaben nach Drücken von in die CSV-Datei geschrieben. ACHTUNG: Die Datei ist nun über das o. g. Fenster nicht mehr erreichbar, weil Station und Geber sofort zugeordnet werden können. Möchten Sie die Angaben korrigieren, muss dies über einen externen Editor erfolgen.

- **Datensätze archivieren**

Für den Fall, dass die Datensätze nach dem Import ins Archiv geschoben werden sollen, können Sie hier wählen, ob der Dateiname beibehalten werden soll oder aus der Kurz-ID, dem Zeitbereichsende und dem Format automatisch gebildet werden soll.

- **Systemreihe**

Mit der Liste wählen Sie die Farbe der Systemreihe für die Gegenüberstellung mit der zu importierenden Zeitreihe. Außerdem können Sie festlegen, ob Sie die ☒ Texte darstellen möchten.

- **Niederschlagsummenlinie**

Legt fest, welche Art der Summenlinie in der Importgrafik dargestellt werden soll.

5.2.7 Registerseite: Export




Abbildung 5.16: Systemeinstellungen: Export

5.2.7.1 ZR-Export

Hier machen Sie Voreinstellungen zu den Exportfunktionen in AQUAZIS:

- Mit der Liste **Exportqualität** wählen Sie, aus welcher Qualität die Daten exportiert werden sollen.
- Die **Abflussmessungen** können Sie beim Export von Abfluss in das aquaplan-Pack-Format mit einpacken lassen.
- Für das **CSV-Format** legen Sie fest, ob ein ☒ **Dezimalkomma statt Dezimalpunkt** ausgegeben werden soll.
- Das **Exportverzeichnis** lässt sich frei wählen, indem Sie es direkt in das Eingabefeld eintragen oder über **Browse** mit Hilfe der freien Datei-Auswahl (↔ Kap. 19.7.4) bestimmen. Mit

dem Kästchen legen Sie fest, ob der eingegebene Pfad verwendet werden soll oder – wenn abgewählt – der Default `benutzer/benutzername/export`.

- **FTP-Datenversand:** Bei angewähltem Kästchen erweitert sich die Exportoberfläche um den Rahmen Automatischer Datenversand per FTP (\leftrightarrow Kap. 9.1.5).
- **FTP-Server:** Eingabe der IP-Adresse des FTP-Servers und des gewünschten Pfades
- **FTP-User:** Eingabe des FTP-Users
- **FTP-Passwort:** Eingabe des FTP-Passworts

5.2.7.2 Zeitreihen sichern

Mit dem Kästchen neben **Zeitreihenliste** können Sie folgende Voreinstellung für das Sichern von Zeitreihen in einer `.tar`-Datei machen:

Mit der Abwahl des Kästchens ☒ **Aufzunehmende Reihen auf Einmaligkeit prüfen** wird darauf verzichtet, dass Reihen nur einmal in die Zeitreihenliste aufgenommen werden. Dies kann u. U. sehr viel Bearbeitungszeit sparen und ist bei der Sicherung unkritisch.

HINWEIS:

In diesem Fall kann es allerdings sein, dass eine Reihe zweimal in der Reihenliste auftaucht; einmal als Original-Zeitreihe und einmal als Ausgangsreihe einer Zeitreihenfolge (\leftrightarrow Abb. 5.17).

	Reihe	Von	Bis	Jahre	Wertepaare	Speicherplatz [MB]
<input checked="" type="checkbox"/>	aqua_plan Aquaplan: Niederschlag, kontinuierlich, ZRFolge (freie) [mm/h]	31.10.1980	01.04.2008	27.4	0	0.002
<input checked="" type="checkbox"/>	aqua_plan Aquaplan: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	14.03.2001	02.01.2009	7.8	78848	0.636
<input checked="" type="checkbox"/>	aqua_plan Aquaplan: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	14.03.2001	02.01.2009	7.8	78848	0.636
	zzzzzzzzzz Aufsummierung			35.2	78848	0.638

Abbildung 5.17: Beispiel einer Reihenliste für das Sichern von Zeitreihen

Die Kästchen neben **Zeitreiheninfos** entscheiden über die Ausgabe von zusätzlichen Informationen **in der Reihenliste**, die vor dem Sichern erscheint.

- ☒ **Anzahl Jahre, Wertepaare, Speicherplatz** bewirkt, dass diese Zeitreiheninfos in der Reihenliste als drei zusätzliche Spalten ausgegeben werden (\leftrightarrow Abb. 5.17).
- ☒ **Infos auf Fokus von Hauptoberfläche beziehen** berechnet die Zeitreiheninfos für den auf der Hauptoberfläche angegebenen Zeitbereich. Dies funktioniert nur, wenn ☒ **Anzahl Jahre, Wertepaare, Speicherplatz** angewählt ist.

5.2.8 Registerseite: Visualisierung

Auf dieser Registerseite machen Sie Voreinstellungen für die Visualisierung.




Abbildung 5.18: Systemeinstellungen: Visualisierung

5.2.8.1 Visualisierung allgemein

- Gitterlinienfarbe
Hier können Sie die Farbe der Gitterlinien in allen Achsenkreuzen festlegen.
- Ganglinienfarbe
Hier können Sie bestimmen, dass die Farben Gelb, Schwarz und Hellgrau in der Darstellung der Zeitreihen nicht verwendet werden.

5.2.8.2 VisuQuick

- Starten Sie VisuQuick mit einem vorher angelegten Layout, kann der Zeitbezug des Layouts folgendermaßen festgelegt werden:
 - : immer die letzten 30 Tage vor dem aktuellen Datum
 - : wie beim Speichern des Layouts festgelegt
 - : wie auf der AQUAZIS-Oberfläche eingegeben
- ☒ Layoutverwaltung geöffnet halten bewirkt, dass die Layoutverwaltung nach Auswahl des Layouts im Vordergrund bleibt und das Layout direkt durch die Auswahl aus der Liste dargestellt wird (\leftrightarrow Kap. 11.3.5).
- Layout-Legende ☒ nach aktuellem Standard neu berechnen bewirkt, dass die Legende eines Layouts beim Aufruf nicht so übernommen wird wie sie gespeichert wurde, sondern jedes Mal an die aktuellen Stammdaten angepasst wird.
- Mit dem Kästchen ☒ Summenangaben bestimmen Sie, ob generell die Summen des aktuell dargestellten Bereichs in die Legende aufgenommen werden sollen. Dies gilt für Zeitreihen der Parameter Niederschlag und Verdunstung sowie für Summenauswertungen der anderen Parameter. ☒ zusätzlich Summe Original bewirkt darüber hinaus die Angabe der Summe aus Qualität Original in der Legende (funktioniert nur, wenn ☒ Summenangaben angewählt ist).
- Mit ☒ Zeitreihen auch laden, wenn sie leer sind werden auch leere Zeitreihen in die Reihenauswahl übernommen.
- Mit den Funktionen im unteren Bereich legen Sie fest, wie ausgewertete Reihen in VisuQuick dargestellt werden sollen:
 - Sie können ausgewertete Reihen entweder ☒ ergänzend zur Ausgangsreihe darstellen oder – bei abgewähltem Kästchen – anstelle der Ausgangsreihe anzeigen lassen.
 - Mit dem darunterliegenden Kästchen legen Sie fest, ob die ausgewerteten Reihen bei der Darstellung mehrerer Reihen in einer Axbox die gleiche Farbe haben wie die Ausgangsreihe. Bei angewähltem Kästchen erfolgt dies, wenn
 1. die Ausgangsreihe dargestellt ist,
 2. es eine Auswertung ist, also Herkunft temporär und
 3. auch andere Messgrößen in der AxBox dargestellt sind.
 Dies erleichtert die Zuordnung der Reihen.
 - Mit den Funktionen im unteren Bereich des Rahmens definieren Sie Standardauswertungen für einzelne Parameter. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. einen Parameter aus der oberen Liste wählen
 2. drücken \rightarrow die untere Liste wird um den gewählten Parameter erweitert
 3. Standardauswertung und ggf. Auswerteintervall aus den beiden anderen Listen wählen

5 Datei (Systemwerkzeuge)

4. die Punkte 1-3 wiederholen, falls Sie für weitere Parameter Standardauswertungen definieren möchten

Wählen Sie ☐ anwenden, werden die Standardauswertungen bei der Darstellung berücksichtigt.

löscht die in der unteren Liste gewählte Standardauswertung.

5.2.9 Registerseite: Bearbeiten




Abbildung 5.19: Systemeinstellungen: Bearbeiten

Hier können Sie Voreinstellungen zu allen Unterprogrammen machen, die Sie über das Menü  **Bearbeiten** erreichen.

5.2.9.1 Prüfen und Korrigieren

- **Qualität Vergleichsreihe:** hier können Sie wählen, welche Qualitätsschicht der Vergleichsreihe beim Prüfen und Korrigieren verwendet werden soll (Default: KaliSync, Einstellung benutzerspezifisch)
- **Farbe der Vergleichsreihe/Farbe der Ersatzreihe:** hier können Sie eine Farbauswahl für die Darstellung der Vergleichs- sowie der Ersatzreihe im Ganglinieneditor (Prüfen und Korrigieren) treffen
- **Farbe des K-Schlauches:** hier können Sie eine Farbauswahl für die Darstellung des K-Schlauches (in Prüfen und Korrigieren, aber auch z. B. in der Importoberfläche) treffen
- **Dargestellter Zeitbereich:** für das Suchen nach der nächsten Auffälligkeit können Sie wählen, auf welchen Bereich sich die Darstellung fokussieren soll
- **Zeitreihenlisten:** die Einträge der Zeitreihenlisten können Sie ☒ beschränken auf Parameter nach Vorauswahl (Vorauswahl: Attributfilter oder Parameterliste)
- **Kalibrier-ZR unterscheiden:** sofern Sie Administratorrechte besitzen, können Sie mit den Kästchen festlegen, in welchen Attributen sich die Kalibrierzeitreihen unterscheiden bzw. nicht unterscheiden sollen (sind alle Kästchen abgewählt, kann nur **eine** Kalibrierreihe je Messstelle erstellt werden)

- **Synchro-ZR unterscheiden:** sofern Sie Administratorrechte besitzen, können Sie mit den Kästchen festlegen, in welchen Attributen sich die Synchronisationszeitreihen unterscheiden bzw. nicht unterscheiden sollen (sind alle Kästchen abgewählt, kann nur **eine** Synchroreihe je Messstelle erstellt werden)
- **Basisqualität für KaliSync:** Hier kann die Basisqualität für KaliSync mit dem Kontrollkästchen auf ☒ KaliSync gesetzt werden. Im ausgeschalteten Zustand, was die Regel ist, werden die Daten aus einer Qualität tiefer gelesen. Sollen aber Zeitabschnitte z. B. erst synchronisiert und dann kalibriert werden, müssen Sie das Kästchen anwählen. Dann erfolgt die Kalibrierung auf der Basis der synchronisierten Daten.
- **KaliSync-Punkte:** Jeder Benutzer kann in den Systemeinstellungen für sich einstellen, ob die Darstellung der Kalibrier- und Synchropunkte auf KaliSync-Ebene beschränkt werden soll oder nicht.

5.2.9.2 Kurveneditor, Abflüsse und Veränderungswerte

- **ZR-Folge Abfluss sperren:** Vom Benutzer „root“ kann vorgegeben werden, ob bei Änderungen in Kurven, Kurvengültigkeiten und Veränderungswerten die Abfluss-ZR-Folge und die Veränderungswerte auf dem relevanten Zeitbereich gesperrt werden soll.
- **Veränderungswerte:** Mit dem Kästchen steuern Sie, ob die Berechnung der Veränderungswerte über die letzte Abflussmessung hinaus konstant weitergeführt werden soll.
- **Kurveneditor:** Vom Administrator kann gewählt werden, ob der Kurveneditor für andere Parameter als freigegeben werden soll, und wenn ja, für welche. Dabei gehen Sie wie folgt vor: Aus der Parameterliste unterhalb des Kästchens einen Parameter auswählen und mit in die zweite Liste () übernehmen. Diesen Schritt wiederholen, bis alle gewünschten Parameter übernommen wurden. Zum Entfernen wählen Sie den entsprechenden Parameter aus der zweiten Liste und drücken den -Button.

5.2.10 Registerseite: Allgemein




Abbildung 5.20: Systemeinstellungen: Allgemein

Mit dieser Registerseite steuern Sie das Erscheinungsbild einzelner Oberflächen, z. B. die Größe oder die Menge der angebotenen Funktionen.

5.2.10.1 AquaZIS-Instanz

- AquaZIS-Instanzname
Über das Eingabefeld bestimmen Sie – sofern Sie über Administratorrechte verfügen – den Namen der AquaZIS-Instanz.
- Fenstertitel
Das Kästchen ☒ AquaZIS-Instanznamen integrieren legt fest, ob dieser in den einzelnen Fensterüberschriften mit aufgeführt wird.

5.2.10.2 Reihenauswahl allgemein

Die Funktionen in diesem Rahmen betreffen das Fenster **Reihenauswahl** (\leftrightarrow Kap. 19.7.2). Es wird bei allen Unterprogrammen zwischengeschaltet, die eine Vorauswahl von Reihen erfordern.

- Mit dem Kästchen ☒ immer wählen Sie, ob das Fenster zur Reihenauswahl (\leftrightarrow Abb. ??) grundsätzlich vor dem Öffnen von Unterprogrammen (z. B. **VisuQuick**) erscheinen soll.
Ist das Kästchen ☒ wenn mehr als ...*gefundene Reihen* aktiviert, wird die Reihenauswahl zwischengeschaltet, wenn die in der nebenstehenden Liste gewählte Anzahl an Reihen überschritten wird.
Sind beide Kästchen abgewählt, öffnet sich das Unterprogramm sofort ohne Reihenauswahl. Dies ist hilfreich und zeitsparend, wenn Sie durch Selektion der Stationen und Vordefinition der Reihen über den Attributfilter bereits eine Vorauswahl getroffen haben.
Das Anwählen von ☒ Systemzeitreihen bewirkt, dass spezielle Zeitreihen (z. B. Kalibrierungswertreihen) in der Reihenauswahl mit angeboten werden.
- ☒ Von und Bis direkt ausfüllen bewirkt, dass in der Reihenauswahl alle Reihen sofort mit Angabe des MaxFokus aufgelistet werden (HINWEIS: Ist dieses Kästchen angewählt, dauert das Öffnen der Reihenauswahl etwas länger.).
- Mit ☒ Reihen markieren legen Sie fest, ob beim Öffnen der Reihenauswahl alle Reihen automatisch markiert werden. Mit ☒ Zeitreihen markieren, wenn Lückenanteil kleiner % können Sie die Markierung auf **kontinuierliche und Intervallzeitreihen** mit einem Lückenanteil unterhalb einer festzulegenden Grenze einschränken.
(HINWEIS: Die Funktion ☒ Reihen markieren nimmt weniger Zeit in Anspruch, weil hier nicht geprüft werden muss, wie groß der Lückenanteil jeder einzelnen Reihe ist.)

Kombinationsmöglichkeiten der beiden Kästchen:

- ☒ ☒ \rightarrow Momentan- und Realreihen sowie die kontinuierlichen und Intervallzeitreihen, die die Bedingungen für den Lückenanteil erfüllen, werden markiert
- ☒ ☐ \rightarrow alle Reihen werden markiert
- ☐ ☒ \rightarrow nur kontinuierliche und Intervallzeitreihen, die die Bedingungen für den Lückenanteil erfüllen, werden markiert
- ☐ ☐ \rightarrow es wird nichts markiert

5.2.10.3 Zeitbereichsauswahl allgemein

Über die Liste machen Sie Voreinstellungen für den Zeitbereich. Sie wirken beim Öffnen von Modulen (außer Export), wenn auf der Hauptoberfläche kein Zeitbereich eingegeben oder nur eines der Felder ausgefüllt ist, sowie beim erneuten Darstellen, wenn mindestens eines der Zeiteingabefelder leer bleibt.

- *x Tage* führt zu einer Darstellung von x Tagen. Ist kein Zeitbereich eingegeben, sind dies die letzten x Tage der Reihe. Ist ein Anfangszeitpunkt angegeben, so werden x Tage ab diesem Zeitpunkt dargestellt. Bei Angabe des Endzeitpunktes auf der Hauptoberfläche werden x Tage bis zu diesem Zeitpunkt angegeben.
- *Standard* bewirkt – wenn keine Zeitangabe gemacht wurde – die Darstellung des aktuellen Tages. Wird nur **ein** Zeiteingabefeld ausgefüllt, wird genau dieses beachtet und nichts ergänzt.
- *MaxFokus* stellt die gesamte Reihe dar bzw. ergänzt Ihre Angaben durch Anfang bzw. Ende der Zeitreihe.

5.2.10.4 Zeitreiheninfos und Attribute

Mit dem Kästchen können Sie für den Parameter **Abflusskurve** die ☒ Umbenennung des Parameters erlauben (dies ist aus Sicherheitsgründen normalerweise nicht möglich).

5.2.10.5 Zeitreihenbeschreibung

Hier können Sie die Beschreibung der Zeitreihen beeinflussen:

- die Unterbezeichnung ☒ hinter dem Parameter ausgeben:
Die Beschreibung der Zeitreihen in Listen, Legenden etc. erfolgt normalerweise in der Reihenfolge: Standard-Anzeigeschlüssel (\leftrightarrow Kap. 5.2.4.1), Unterbezeichnung, Parameter. Mit Anwahl des Kästchen wird die Reihenfolge von Unterbezeichnung und Parameter vertauscht.
- einen Kommentar ☒ an die Beschreibung anhängen
(gemeint ist hier der Zeitreihen-Kommentar \leftrightarrow Abb. 7.6)

5.2.10.6 Kommentare in Zeitreihen einfügen

Hier kann für das manuelle Einfügen von Kommentaren gesteuert werden, ob an die eingefügten Texte der User und der Zeitpunkt des Einfügens angehängt werden sollen (\leftrightarrow Abb. 5.21). Das Format für den Zeitpunkt ist über die Liste wählbar.

Diese Steuerung gilt für alle User und ist damit dem Administrator vorbehalten.

HINWEIS: Das grafische Einfügen von Texten ist möglich über VisuQuick und Prüfen und Korrigieren.




Abbildung 5.21: Kommentar mit angehängter Benutzerkennung

5.3 Einstellungen speichern

Mit der Auswahl dieses Menüpunktes werden bestimmte Einstellungen, die Sie in AQUAZIS vorgenommen haben, gespeichert. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Einstellungen, die in Kapitel 3.6 („Gedächtnis“) beschrieben sind. Aber auch das aktuelle Layout von VisuQuick können Sie hier speichern. Mit Hilfe dieser Funktion bleiben Ihre Einstellungen auch nach einem Systemabsturz oder Stromausfall erhalten.

5.4 Distributionssystem

Für das Datendistributionssystem existiert eine eigene Dokumentation.

5.5 Geolayer-Tools

Über die Geolayer-Tools können Sie Kartenlayer bearbeiten und Kartenelemente aus AQUAZIS exportieren, um sie beispielsweise in *Google Earth* darzustellen (↔ Kap. 5.5.2). Darüber hinaus lassen sich Fremdformate (*Shape*-Dateien) einlesen (↔ Kap. 5.5.3).




Abbildung 5.22: Geolayer-Tools nach dem Öffnen

5.5.1 Layer bearbeiten

Mit den im Folgenden beschriebenen Funktionen können Sie die in der Karte geladenen Layer bearbeiten. Dabei bleibt der ursprüngliche Layer, der im *geo*-Verzeichnis liegt, unberührt. Die beschnittenen oder entkollinearisierten Layer werden als Kopie im AQUAZIS-Startverzeichnis abgelegt (der Dateiname wird dabei um „new“ ergänzt). Um diese in der Karte nutzen zu können, verschieben Sie sie ins *geo*-Verzeichnis. In AQUAZIS können sie dann über die Kartenkontrolle geladen und als neue Szenerie gespeichert werden.

5.5.1.1 Layer beschneiden

Über die Geolayer-Tools haben Sie die Möglichkeit, die bereits in der Karte enthaltenen Layer auf den aktuellen Kartenausschnitt zu beschneiden. Dazu zoomen Sie den Kartenausschnitt wie

gewünscht und klicken anschließend den Button Beschneide alle Layer auf aktuellen Kartenausschnitt.

5.5.1.2 Layer entkolinearisieren

Nicht selten haben die Polygone in den dargestellten Layern für den in AquaZIS zu erfüllenden Zweck der geografischen Orientierung eine viel zu hohe Genauigkeit, d. h., sie enthalten wesentlich mehr Punkte als erforderlich.

Mit diesem Tool können die Layer entkolinearisiert werden, was bedeutet, dass kaum bzw. gar nicht sichtbare Punkte entfernt werden. Die Layerdateien werden damit u. U. sehr viel kleiner und das Starten von AQUAZIS bedeutend schneller.

Zum Entkolinearisieren wählen Sie den gewünschten Layer aus der Liste. Die Anzahl der vorhandenen Punkte wird nun neben der Liste angezeigt. Über das Eingabefeld können Sie eine Fehlertoleranz vorgeben (Default=1). Drücken Sie nun den Button Entkolinearisieren, wird der Layer mit der angegebenen Fehlertoleranz geglättet und anschließend wird zum Vergleich die nun vorhandene Anzahl Punkte angezeigt.

5.5.2 Layer-Export

1. Gewünschte Messstellen selektieren


2. Format aus der Liste wählen

- *ai-Format* → **aquaplan**-spezifisches lesbares ASCII-Format
- *Binär* → **aquaplan**-spezifisches binäres Format (speicherplatzschonend, schnell lesbar)
- *KML* → Format für die Darstellung geografischer Daten in *Google Earth*
- *Shape* → **shp**-Format, zum Einlesen in *ArcView*

3. Namen für die Exportdatei eingeben


4. Exportiere Selektion drücken → Exportdatei wird erstellt (Pfad wird in der Statuszeile angezeigt)

5. Exportdatei im gewünschten Programm laden (↔ Abb. 5.23)

Abbildung 5.23: AQUAZIS-Messstellen in *Google Earth*

5.5.3 Layer-Import

1. Wähle Geo-File öffnet die Freie Datei-Auswahl (\leftrightarrow Kap. 19.7.4)
2. Geo-Datei auswählen
 - \rightarrow ist der gewählte Layer kein Shape-File (mit der Endung „.shp“), erweitert sich nach der Analyse der Layer-Datei der Rahmen Layer-Import wie in Abbildung 5.24

Abbildung 5.24: Rahmen Layer-Import – für alle Layer-Formate außer *Shape*

- Anzahl Polygone \rightarrow dient der Information
- ☒ Geschlossene Polygone füllen \rightarrow füllt die Fläche eines geschlossenen Polygons mit der Farbe des Layers
- Layer ins AquaGeo-Format umsetzen \rightarrow setzt den vorhandenen Layer ins AquaGeo-Format um

→ ist der gewählte Layer ein Shape-File (mit der Endung „.shp“), erweitert sich nach der Analyse der Layer-Datei der Rahmen **Layer-Import** wie in Abbildung 5.25




Abbildung 5.25: Rahmen Layer-Import – für *Shape*-Dateien

- Anzahl Polygone → dient der Information
- UTM-Koordinaten | ▾ → enthält das Koordinatensystem der Importdaten; rechts daneben wird das Zonenfeld oder – bei Gauß-Krüger-Koordinaten – der Hauptmeridian angegeben. Ist hier ein anderes Zonenfeld oder ein anderer Hauptmeridian eingetragen als in AQUAZIS verwendet wird, müssen Sie es entsprechend ändern, damit die Koordinaten auf Ihr System umgerechnet werden können.
- Vorhandene Attribute → öffnet ein Tabellenfenster (↔ Abb. 5.26) mit allen vorhandenen Layerattributen → über die Liste wählen Sie aus, welches den Polygonen zugeordnet werden soll
- ☒ Geschlossene Polygone füllen → füllt die Fläche eines geschlossenen Polygons mit der Farbe des Layers
- ☒ Polygone beschriften → bestimmt, ob die Texte entlang der Polygone verlaufen sollen (bei abgewähltem Kästchen liegt der Text im Schwerpunkt des Polygons), 3 → bestimmt den Beschriftungsabstand in cm

- ☒ CSV-Ausgabe: Kennung, Koordinaten...

Bei Shape-Dateien werden in der Regel sehr viele Informationen mitgeliefert, die, wenn es sich um einen Messstellen-Layer handelt, direkt zur Vorbereitung eines Stammdatenimportes über die CSV-Schnittstelle genutzt werden können. Durch Anwahl des Kästchens wird die Erstellung einer solchen CSV-Stammdatendatei beauftragt. Zusätzlich können die Informationen für die enthaltenen Geber ergänzt werden. Dazu stehen zur Verfügung:

- ☒ ...mit Gebern nach Attributfilter Liste der Attribute | ▾
- nach Sachgebiet Liste der Sachgebiete | ▾
- Messeinheit
- Messwert-Aussage Listenauswahl | ▾
- Einheit Zeitreihe
- Fehlertoleranz
- Anschließen bis [min]
- ...auch innen prüfen ☒ Lücke, wenn Abstand > Anschließen bis

Die CSV-Datei wird im Unterverzeichnis **ingang** der AQUAZIS-Umgebung abgelegt. Bevor diese mit der Importfunktion für Stammdaten importiert werden kann, muss der Header mit einem Tabellen-Programm oder einem Editor ergänzt werden.

- Polygone mit gewähltem Attribut ins AquaGeo-Format umsetzen → setzt den vorhandenen Layer unter Berücksichtigung der gewählten Attribute ins AquaGeo-Format um und erstellt, falls angewählt, die CSV-Stammdatendatei

3. Ergebnislayer mit der Endung „.agb“ wird erstellt und im AQUAZIS-geo-Verzeichnis abgelegt (Pfad des Ergebnislayers wird in der Statuszeile angezeigt)
4. Ergebnislayer kann nun über die Kartenkontrolle in AQUAZIS geladen werden

5 Datei (Systemwerkzeuge)

t:/geodaten/deutschland/kreise/vg2500_bld.dbf

[Ende] [Speichern] [Hinzufügen] [Löschen] [Suchen]


Use	Rs	Rs_alt	Gen	Shape_leng	Shape_area
2	02	020000000000	Hamburg	175253.846904857986374	760539820.796581029891968
2	03	030000000000	Niedersachsen	2016496.395906229969114	47716406484.521797180175781
2	04	040000000000	Bremen	154971.641430354007753	405480870.234043975872040
2	05	050000000000	Nordrhein-Westfalen	1352108.001795829972252	34047269991.015399932861328
2	06	060000000000	Hessen	1105092.796345969894901	21092318104.806800842285156
2	07	070000000000	Rheinland-Pfalz	910650.384927000966854	19834907487.137500762939453
2	08	080000000000	Baden-Württemberg	1298891.663279270054772	35801397076.876197814941406
2	09	090000000000	Bayern	2046039.249455349985510	70550070622.329803466796875
2	10	100000000000	Saarland	282910.802580220974050	2578541704.989590167999268
2	11	110000000000	Berlin	180751.203630762000103	886480138.752828001976013
2	12	120000000000	Brandenburg	1295460.370346389943734	29653902547.315200805664063
2	13	130000000000	Mecklenburg-Vorpommern	1780980.759671729989350	23044684849.168598175048828
2	14	140000000000	Sachsen	979294.313413296942599	18401642457.044101715087891
2	15	150000000000	Sachsen-Anhalt	949096.750682199024595	20494982262.401500701904297
2	16	160000000000	Thüringen	961942.738160945009440	16178531940.840799331665039
2	01	010000000000	Schleswig-Holstein	1217255.666907500009984	15857425538.913999557495117

Abbildung 5.26: Tabelle mit Layerattributen

5.6 Tabelle anzeigen

Über diesen Menüeintrag können Sie sich DBF- und XLS-Dateien anzeigen lassen. DBF-Tabellen, die nicht im **stammdir**-Verzeichnis liegen, können auch editiert und gespeichert werden. In erster Linie dient diese Funktion aber dazu, Tabellen anzuschauen.

Nach Anklicken von **Tabelle anzeigen** öffnet sich die freie Dateiauswahl (↔ Kap. 19.7.4), über die Sie die zu öffnende Tabelle suchen. Haben Sie eine Datei ausgewählt, klicken die auf **OK**. Die Datei wird in einem Tabellenfenster (DB-Grid) geöffnet. Wie sie mit DB-Grids arbeiten, lesen Sie in Kapitel 19.6.1.



Parameter	Ort	Defart	Aussage	Xdistanz	Xfaktor	Herkunft	Reihenart	Version
Abfluss	2741500000100	K		E	1	F	Z	0
Wasserstand	2741500000100	K		E	1	F	Z	0
Wasserstand	2741500000100	K		E	1	O	Z	0
Abflusskurven	2741500000100	K			0	O	Z	0
Stauwert	2741500000100	K			0	O	Z	0
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	14
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	15
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	16
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	17
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	18
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	19
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	20
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	21
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	22
Abflusskurve	2741500000100	K	Mit		0	O	R	23
Wasserstand	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Abfluss	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Fließgeschwindigkeit	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Fließquerschnitt	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Breite	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Profilbeiwert	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
benetzter Umfang	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Delta W	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Oberflächengeschw.	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0
Wassertiefe	2741500000100	M	Mes	E	1	O	Z	0

Abbildung 5.27: Tabellenfenster

5.7 Karte schließen/Karte öffnen

Bei Bedarf kann die Karte geschlossen werden. Alle Funktionen, die nicht die Karte betreffen, bleiben erhalten. Der Eintrag im Menü ▽ Datei lautet bei geschlossener Karte **Karte öffnen**.

HINWEIS:

In der Regel werden Sie die Karte geöffnet lassen, da sie Ihre Arbeit sinnvoll unterstützt. Das Schließen der Karte könnte möglicherweise an reinen Einzelwerterfassungs-Arbeitsplätzen gewünscht sein.

5.8 Sprache wählen

Über ▽ Datei → Sprache wählen erreichen Sie das Fenster aus Abbildung 5.28.



Abbildung 5.28: Sprache wählen

Hier können Sie zwischen den einzelnen Sprachen hin- und herwechseln. Mit Drücken eines der Buttons werden alle Texte in AQUAZIS gemäß den Einträgen der Datei `alingua.dbf` (↔ Abb. 5.29) übersetzt. Diese Tabellenrelation liegt im Startverzeichnis von AQUAZIS, also in dem Verzeichnis, von dem aus AQUAZIS gestartet wird.

DBF Viewer 2000 v1.95: J:\aqualingua\daten\alingua.dbf

Datei Bearbeiten Ansicht Werkzeuge Optionen Hilfe

alingua.dbf

ab	TERM	ab	FR	ab	EN
✓	Leer		Blanche	...	Blank
✓	In Bearbeitung		À réaliser	...	In process
✓	Korrigieren		Corriger	...	Correct
✓	Berechnen		Calcul	...	Calculate
✓	Selektion nach Gruppe	...	Sélection par groupe	...	Group selection
✓	Stammdatenfilter		Filtre de fichiers	...	Master data filter
✓	Reports		États de sortie	...	Reports
✓	Stammdaten aufrufen	...	Appeler fichiers	...	Open master data
✓	Karte aktualisiert		Carte actualisée	...	Map updated
✓	Station löschen		Supprimer station	...	Delete station
✓	Gefundene Zeitreihen	...	Séries correspondantes trouvées	...	Existing time series
✓	Keine Zeitreihen gefunden	...	Aucune série trouvée	...	No time series found
✓	Gefundene Geber		Capteurs correspondants trouvés	...	Existing sensors
✓	Diese Station mit allen Daten löschen	...	Effacer cette station avec toutes données	...	Delete this station including all related data
✓	Abbruch ohne Löschen	...	Annuler sans effacer	...	Cancel without deleting

Abbildung 5.29: Die Datei `alingua.dbf`

5.9 Über AQUAZIS

Mit dem Menüeintrag **Über AquaZIS** rufen Sie ein Fenster auf, das Angaben zur momentan aufgerufenen Version von AQUAZIS enthält (↔ Abb. 5.30).




Abbildung 5.30: Fenster Informationen

Im Rahmen **ag.exe** sehen Sie Informationen zu AQUAGUI (=ag), der Basisversion für alle **aquaplan**-Programme.

Unter **aquazis.ao** finden Sie Angaben zur Version von AQUAZIS.

Im darunterliegenden Rahmen wird das Startverzeichnis von AQUAZIS angezeigt.

Darüber hinaus wird angezeigt, welche Datenpfleger in der lokalen AQUAZIS-Instanz beheimatet sind, und ob die lokale Instanz ans Distributionssystem angeschlossen ist.

Im Rahmen **Benutzer online** werden Ihnen – sofern Sie Administrator-Rechte besitzen – alle Benutzer aufgelistet, die zur Zeit mit AQUAZIS arbeiten. Sind Sie kein Administrator, heißt der Rahmen Sie sind angemeldet als und gibt Ihnen die Information, unter welchem Benutzernamen

Sie eingeloggt sind.

5.10 Programm beenden

Mit **Beenden** im Menü  verlassen Sie AQUAZIS ordnungsgemäß.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Programm über  in der Titelleiste der Hauptoberfläche (oben rechts) zu beenden.

6 Stammdaten

Stammdaten haben in AQUAZIS eine zentrale Rolle: Stationen werden über die Stammdaten im System angelegt. Das System platziert sie daraufhin in der Karte.

Von der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü ▽ Stammdaten auf verschiedene Weise die Stammdatenoberfläche (↔ Kap. 6.2) sowie weitere Funktionen:

- **Alle Stationen**
zur Darstellung und Pflege der Stammdaten aller Stationen (↔ Kap. 6.1.1)
- **Selektierte Stationen**
zur Darstellung und Pflege der Stammdaten aller in der Karte selektierten Stationen (↔ Kap. 6.1.2)
- **Stammdatenfilter**
zum Filtern von Stationen nach einem bestimmten Muster → für den Aufruf der Stammdatenmaske und zur sonstigen weiteren Bearbeitung (↔ Kap. 6.1.3)
- **Code-Relationen pflegen**
zum Definieren von Listeneinträgen (der Stammdatenoberfläche) (↔ Kap. 6.3)
- **Stammdatenfelder**
für den Export und Report frei zu wählender Stammdatenattribute (↔ Kap. 6.4)
- **Hauptstationen definieren**
zum Festlegen der Hauptstationen (↔ Kap. 6.5)
- **Unterbezeichnungen definieren**
zum Vergeben von Unterbezeichnungen (↔ Kap. 6.6)

6.1 Aufruf der Stammdatenoberfläche

Über die Menüeinträge **Alle Stationen**, **Selektierte Stationen** und den **Stammdatenfilter** gelangen Sie zur Stammdatenoberfläche (↔ Abb. 6.3).

6.1.1 Stammdaten aller Stationen

Wird die Stammdatenoberfläche über **Alle Stationen** aufgerufen, so werden in der Messstellenliste alle im System vorhandenen Stationen präsentiert.

Ist beim Öffnen der Stammdatenoberfläche eine Station in der Karte selektiert, so wird diese automatisch in der Messstellenliste ausgewählt und ihre Stammdaten angezeigt.




Abbildung 6.1: Menü Stammdaten auf der AQUAZIS-Oberfläche

6.1.2 Stammdaten zu selektierten Stationen

Möchten Sie die Stammdatenoberfläche zur Präsentation und Bearbeitung der in der Karte selektierten Stationen nutzen, erfolgt der Aufruf über den Menüpunkt **Selektierte Stationen**.

Im Unterschied zum Aufruf über **Alle Stationen** werden in der Stationsliste der Stammdatenoberfläche ausschließlich die vorher selektierten Stationen angezeigt.

6.1.3 Stationen über beliebige Einträge filtern

Mit den Funktionen aus Abbildung 6.2 können Sie die Stationen vor dem Aufruf der Stammdatenmaske filtern. Die Stammdatenoberfläche stellt dann nur die von Ihnen gefilterten Messstellen bereit.

Filteraufträge können mehrfach hintereinander gestartet werden. Wie die Ergebnisse der Suchaufträge für die Selektion aneinander gefügt werden, entscheidet die Auswahl im Menü .

6.1.3.1 Aufbau der Filteroberfläche

Im oberen Bereich des Stammdatenfilters befinden sich die Filterfunktionen: ein Datumsfeld zum Filtern von zeitabhängigen Daten, das Menü zum und das Kästchen ☒ **Invers**.

Darüber hinaus wird hier die aktuelle Anzahl der in der Messstellenliste aufgeführten bzw. in der Karte selektierten Stationen angezeigt. Die Buttons und leiten Sie zu den entsprechenden Unterfunktionen.

Im linken Bereich der Oberfläche befindet sich die Messstellenliste, in der die gefilterten Messstellen angezeigt werden. Alle Stationen, die in der Liste stehen, sind gleichzeitig in der Karte selektiert. Bei Änderung der Selektion in der Karte wird gleichzeitig die Messstellenliste aktualisiert und umgekehrt.

Mit Hilfe der darüber liegenden Liste können Sie wählen, mit welchem Stammdateneintrag die Stationen in der Messstellenliste angezeigt werden (welche Einträge diese Liste hat, legen Sie über die Systemeinstellungen fest ↔ Kap. 5.2.4).

Auf der rechten Seite der Oberfläche befinden sich die Stammdateneinträge, über die Sie die Messstellen filtern können.

Abbildung 6.2: Stammdatenfilter

6.1.3.2 Vorgehensweise beim Filtern

Beim Aufruf des Filters werden die in der Karte selektierten Messstellen übernommen, d. h. sie erscheinen automatisch in der Messstellenliste im linken Bereich. Sind keine Stationen in der Karte selektiert, ist die Liste beim Aufruf leer.

Um die Auswahl zu verändern bzw. Messstellen auszuwählen, füllen Sie die Felder des Filters entsprechend Ihrer Suche aus. Dabei können Sie

- Zahl- und Datumsfelder mit einer Ober- bzw. Untergrenze belegen, indem Sie Ihrer Eingabe „>“ oder „<“ voranstellen (> bedeutet größer-gleich und < bedeutet kleiner-gleich)
- einen Bereich „von-bis“ eingrenzen
→ dies erfolgt in der Regel über das „-“-Zeichen, z. B. bei Datumseingaben

→ Ausnahme: Textfelder, hier können Bindestriche bereits im Text vorkommen, z. B. im Stationsnamen; damit die Eingabe eindeutig wird, geben Sie hier einen Doppelbindestrich „--“ für „bis“ ein

- in Zeichenfeldern WildCards (\leftrightarrow Kap. 19.5.16) verwenden.

Bei Anwahl des Kästchens ☒ **Invers** wirkt die Filterung umgekehrt, d. h. es wird nach allen Einträgen gesucht, die nicht auf den Sucheintrag zutreffen.

Beim Filtern von zeitabhängigen Attributen (\leftrightarrow Kap. 6.2.6) wird der Zustand zu dem im Feld **Datum** angegebenen Zeitpunkt berücksichtigt (\leftrightarrow BEISPIELE, Punkt 7). Ist kein gültiger Zeitpunkt eingetragen, wird „heute“ verwendet.

Bei den sachgebietsspezifischen Filtern legen Sie mit dem Kästchen im oberen Bereich fest, ob Einträge für das entsprechende Sachgebiet beim Filtern berücksichtigt werden sollen. Haben Sie beispielsweise für das Sachgebiet ☐ einen Eintrag gemacht, bleibt dieser bestehen, auch wenn Sie anschließend die Seite eines anderen Sachgebiets in den Vordergrund holen. Ist das Kästchen ☒ **Grundwasser** angewählt, werden die Filtervorgaben der Grundwasserseite befolgt, unabhängig davon, welche Seite sichtbar ist.

Nachdem Sie eines oder mehrere Felder zum Filtern ausgefüllt haben, legen Sie mit dem Menü ☐ **Filtern** fest, welche Auswirkungen das Filtern auf die Selektion haben soll:

- **Neue Selektion**
Die Auswahl erfolgt aus allen vorhandenen Stationen als neue Selektion (alle vorher selektierten Messstellen werden dabei deselektiert).
- **Selektion erweitern**
Die bestehende Auswahl soll neben der neuen Selektion (aus allen vorhandenen Stationen) erhalten bleiben.
- **Selektion einschränken**
Die neue Selektion soll auf Basis der bestehenden Auswahl erfolgen.

Die Filterfunktion wird sofort nach der Auswahl über das Menü gestartet. Die Anzahl der selektierten Stationen wird im oberen Bereich des Fensters angezeigt.

Haben Sie die Filterung abgeschlossen, rufen Sie mit die Stammdatenoberfläche (\leftrightarrow Abb. 6.3) mit den gefilterten Messstellen auf.

Der Button leitet Sie zur Oberfläche zum Anlegen und Editieren von Selektionsgruppen (\leftrightarrow Abb. 4.15). Hier können Sie die bestehende Selektion für einen späteren Zugriff speichern.

BEISPIELE:

1. **Filtern aller Stationen eines Sachgebietes**
→ Auswahl aus der Liste **Sachgebiet** und Filtervorgang starten
2. **Filtern aller Stationen eines Kreises**
→ Auswahl aus der Liste **Kreis** und Filtervorgang starten

3. **Filtern aller Stationen, die vor einem bestimmten Termin errichtet wurden**
→ Eingabe von $<(\textit{Datum})$ im Eingabefeld **Errichtet** und Filtervorgang starten
4. **Filtern aller Stationen eines Betreibers, die oberhalb einer bestimmten Höhe liegen**
→ Auswahl aus der Liste **Betreiber** sowie Eingabe von $>(\textit{Höhe})$ im Eingabefeld **Geodätische Höhe [m]** und Filtervorgang starten
5. **Filtern aller Stationen, deren Stations-ID mit „012“ beginnt**
→ Eingabe von 012^* im Feld **Stationsnummer** und Filtervorgang starten
6. **Filtern aller Pegel eines bestimmten Gewässers, die zwischen dem 1.5.1990 und dem 31.12.2005 errichtet wurden**
→ Auswahl des Gewässers im sachgebietsspezifischen Filter für

Hydrometrie	▽
-------------	---

, Auswahl des Kästchens ☒ **Hydrometrie**, Eingabe von $1.5.1990-31.12.2005$ im Feld **Errichtet** und Filtervorgang starten
7. **Filtern aller Stationen, für die der Beobachter Meier am 1.5.2012 zuständig war**
→ Eingabe von $1.5.12$ im Datumsfeld sowie Auswahl des Beobachters Meier aus der Liste **Beobachter** und Filtervorgang starten

6.2 Funktionen der Stammdatenoberfläche

Über die Stammdatenoberfläche (\hookrightarrow Abb. 6.3) können Sie Stammdaten ändern und Stationen neu anlegen oder löschen.

Im linken Bereich befindet sich die Messstellenliste, aus der Sie die zu bearbeitenden Messstelle auswählen.

In der Mitte werden die Kerndaten der einzelnen Messstellen angezeigt. Diese sind in vier Seiten unterteilt, die Sie über die Liste

Teil ...	▽
----------	---

 abrufen können.

Die rechte Seite der Oberfläche ist der Bereich für die sachgebietsspezifischen Daten sowie die Geber.

Die Oberfläche präsentiert sich immer mit denselben Funktionen, unabhängig von der Filterung, über die Sie sie aufrufen. Der einzige Unterschied liegt in den Einträgen der Messstellenliste. So kann diese Anwendung zur Präsentation ausgewählter Stammdaten genutzt werden.

[illegible]

Abbildung 6.3: Benutzeroberfläche Stammdaten

Stammdaten werden nach einem eindeutigen Schlüssel gespeichert, der Stations-ID. Unter dieser Bezeichnung wird die Messstelle im System abgelegt.


6.2.1 Stationen wählen und Bilder anzeigen

6.2.1.1 Messstellenliste

Über die Messstellenliste im linken Bereich wählen Sie die Station aus, zu der Sie Stammdaten bearbeiten möchten. Die alphanumerische Auflistung der Stationen ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Messstelle.


TIPP:

Geben Sie hier die erste Ziffer oder den ersten Buchstaben einer Messstelle über die Tastatur ein, so springt die Markierung auf den ersten Eintrag, der mit diesem Buchstaben bzw. mit dieser Zahl beginnt (\leftrightarrow Kap. 19.5.3).


Wird eine Station markiert, erscheinen automatisch alle zugehörigen Stammdateneinträge. Diese können jetzt beliebig ergänzt (\leftrightarrow Kap. 6.2.2), verändert (\leftrightarrow Kap. 6.2.3) oder gelöscht (\leftrightarrow Kap. 6.2.4) werden. Wie Sie Geber verwalten, erfahren Sie in Kapitel 6.2.7. Der Button  mit dem nebenstehenden Eingabefenster wird in Kapitel 6.2.6 erklärt.

6.2.1.2 Anzeigerauswahl

Nach dem Aufruf der Stammdatenoberfläche werden alle (oder alle selektierten) **Stationen** in der Messstellenliste angezeigt. Mit der Liste über der Messstellenliste, der „Anzeigerauswahl“, legen Sie fest, mit welchem Stammdateneintrag die Stationen in der Liste erscheinen. Standardmäßig wählen Sie zwischen der Stations-ID (*Stationsnummer*) und dem Namen (*Station*) der Stationen. Sie können sich die Messstellen aber auch unter jedem beliebigen anderen Stammdateneintrag und Kombinationen hieraus auflisten lassen. Dazu ergänzen Sie die Anzeigerauswahl über die Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.4).

Das Menü  im oberen Bereich ermöglicht es Ihnen, die Stationen in der Liste nach Sachgebieten aufzurufen (*Niederschlag/Klima, Hydrometrie, Güte, Grundwasser etc.*).

6.2.1.3 Stationsbilder

Mit  können Sie sich im System hinterlegte Bilder ansehen (\leftrightarrow Abb. 4.5).

Um Bilder in AQUAZIS zu hinterlegen, erstellen Sie in dem Verzeichnis, in dem AQUAZIS gestartet wird, ein Unterverzeichnis **pictures**. In diesem Verzeichnis speichern Sie die Bilder, die Sie zu Ihren Messstellen ablegen möchten. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1. Es muss sich um **jpg**-Bilder handeln.
2. Der Name jeder einzelnen Bilderdatei muss mit der Stations-ID der jeweiligen Station beginnen (wahlweise mit anschließendem Bindestrich), z.B. **51020011pegelfoto1.jpg** oder **goc-anfahrt.jpg**. Damit wird die Zuordnung zu den entsprechenden Stationen gewährleistet. Alternativ können Sie für jede Messstelle ein Unterverzeichnis in **pictures** anlegen, das der Namenskonvention ***Stationsnummer*** folgt. Die Bilder in diesem Unterverzeichnis können dann frei benannt werden. Beim Aufruf werden alle ***.jpg** und ***.JPG** aus diesem Verzeichnis aufgelistet.

HINWEIS:

Für den Fall, dass Sie das Verzeichnis **pictures** umbenennen möchten, geben Sie in der Datei **aquazis.ini** folgende Zuweisung ein:

PICTUREDIRE=*gewünschter Verzeichnisname*.

Soll das Verzeichnis den Namen „bilder“ bekommen, lautet die Eingabe demnach:

PICTUREDIRE=bilder.

Bilder öffnet die Oberfläche aus Abbildung 4.5. Mit der Liste im unteren Bereich wählen Sie das gewünschte Bild (hier werden die Bildernamen ohne Stations-ID und Bindestrich aufgeführt). Mit Hilfe der rechten Maustaste können Sie Bildausschnitte über das Aufziehen eines Rubberbands (↔ Kap. 19.4) heranzuzoomen. Die Shift-Taste + rechte Maustaste bewirkt das Herauszoomen.

6.2.2 Anlegen neuer Messstellen

Über den Button **Neu** in der oberen Zeile legen Sie ein neues Stammbblatt an. Es öffnet sich das Fenster **Neue Station anlegen** (↔ Abb. 6.4).



Abbildung 6.4: Fenster Neue Station anlegen

Dieses Eingabefenster fragt die folgenden, beim Anlegen eines neuen Stammbblatts zwingend erforderlichen Angaben ab:

- Stationsnummer (Stations-ID),
- Station (Stationsname),

- Sachgebiet,
- Betreiber,
- Wasserwirtschaftsverwaltung (Aufsichtsbehörde),
- Errichtet,
- Rechtswert und
- Hochwert.

Die Eingabe der geodätischen Höhe ist optional.

HINWEIS:

Zum einfachen Erfassen der Lagekoordinaten klicken Sie mit der mittleren Maustaste den entsprechenden Punkt in der Karte an (je weiter Sie in die Karte hereinzoomen, umso genauer können Sie klicken). Rechts- und Hochwert werden dann automatisch in die Eingabefelder übernommen.

Haben Sie alle diese Eingaben gemacht, so wird die neue Messstelle in die Liste aufgenommen und die Einträge werden in der Stammdatenoberfläche angezeigt. Hier können Sie nun Ergänzungen vornehmen (↔ Kap. 6.2.3).

Die neue Station erscheint nach dem Anlegen automatisch in der Karte.

6.2.3 Ändern von Stammdateneinträgen

Jeden Stammdateneintrag können Sie ändern und ergänzen, sofern Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen.

Um zu verhindern, dass sich im Multi-User-Betrieb die Änderungen zweier Bearbeiter überschneiden, ist es erforderlich, einen anzumelden. Daraufhin ist die zu bearbeitende Station für alle anderen Benutzer gesperrt. Der Button wird zum Button , mit dem Sie Ihre Änderungen im System ablegen können. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, Ihre Eingaben zu .

Die Änderungen sind nach dem Speichern sofort in allen Anwendungen verfügbar.

6.2.4 Messstellen löschen

Stationen können Sie über den Button mit allen Reihen aus dem System entfernen. Bevor die Löschung vorgenommen wird, erscheint als erstes ein Fenster, in dem genau aufgelistet wird, welche Station mit welchen Reihen und Gebern gelöscht werden soll (↔ Abb. 6.5). So können Sie sich vergewissern, ob Sie wirklich diese Station löschen wollen und den Löschvorgang gegebenenfalls abbrechen.

Da es sich hier um eine folgenreiche Entscheidung handeln kann, erfolgt nach dem Drücken des Buttons abermals eine Sicherheitsabfrage.




Abbildung 6.5: Fenster zum Löschen einer Station

6.2.5 Vergleichsstationen

In Teil 2 | ▽ der Kerndaten lassen sich für die gewählte Station Vergleichsstationen zuordnen. Diese können dann in verschiedenen Modulen zur Auswahl herangezogen werden (z. Zt. sind dies: „Prüfen und Korrigieren“ (\leftrightarrow Kap. 12.1) und „Niederschlag Prüfen/Korrigieren“ (\leftrightarrow Kap. 12.2). Zur Zuordnung von Vergleichsstationen melden Sie als erstes einen Änderungswunsch an und klicken dann den Button neben **Vergleichsstation**. Es öffnet sich das Fenster zum Zuordnen von Vergleichsstationen (\leftrightarrow Abb. 6.6). Gleichzeitig erhalten Sie den Hinweis (\leftrightarrow Abb. 6.7), dass Sie mit einem Klick in die Karte (mittlere Maustaste) Vergleichsstationen hinzufügen können.




Abbildung 6.6: Fenster zum Anlegen von Vergleichsstationen



Abbildung 6.7: Hinweis zum Anlegen von Vergleichsstationen per Klick in die Karte

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Vergleichsstation manuell einzugeben (Button Hinzufügen + Eingabe eines Suchbegriffs in die neue Zeile). Haben Sie alle gewünschten Vergleichsstationen eingetragen, drücken Sie Speichern (hier und auf der Stammdatenoberfläche).

HINWEIS:

Der Änderungswunsch muss **vor** dem Öffnen des Fensters zum Anlegen von Vergleichsstationen angemeldet werden.

6.2.6 Zeitabhängige Attribute

Einzelne Attribute werden zeitabhängig gespeichert. Dies sind:

- Geber,
- Pegellatte,
- Beobachter,
- Einzugsgebietsfläche,
- Rechtswert,
- Hochwert,
- Geodätische Höhe,
- Stationierung und
- Seilkrananlage.

Werden in der Stammdatenoberfläche Angaben zu einem dieser Attribute gemacht, so muss auf jeden Fall ein Zeitbezug mit angegeben werden. Dies erfolgt über ein Fenster **Relationen** (↔ Abb. 6.8), das sich automatisch öffnet, wenn auf der Stammdatenoberfläche der Button zu dem entsprechenden Attribut betätigt wird. Dieser Button kann auch unbeschriftet sein () , sofern noch keine Eingaben gemacht wurden.

Wenn Sie in das Eingabefeld neben einen Zeitpunkt eingeben und daraufhin den Button betätigen, werden alle zeitabhängigen Daten zu diesem Zeitpunkt in der Stammdatenoberfläche angezeigt.


	Gültig ab	UTM-Zonenfeld	Zone_alt	Rechtswert	Hochwert	Alt. Rechtswert	Alt. Hochwert
	01.05.1972		2	2524605.000000	5643348.000000	2524478.035432	5643198.793161
	25.11.2010	32U	2	313768.940300	5644955.850900	2524522.968759	5643338.164005

Abbildung 6.8: Tabelle zum Bearbeiten der Koordinaten

Besonderheit bei Pegellatte

In der Spalte **Änderungsgrund** der Relation **Pegellatte** (\leftrightarrow Abb. 6.9) sind die folgenden Einträge möglich:

- **G: gesetzt**
Die Latte wurde neu gesetzt (eigentlich nur bei Neueinrichtung, wirkt aber auch im laufenden Betrieb).
- **B: Bezugseinmessung**
Einmessung der Latte, Übergang von der letzten Höheneingabe ist gleitend.
- **V: Veränderung (Latte versetzt)**
Die Veränderung ist abrupt, es gibt keinen gleitenden Übergang vom vorherigen Wert bis hierher (wie G, aber im laufenden Betrieb).
- *kein Eintrag*
Wirkt wie B.



	Gültig ab	Pegelhullpunkt	Änderungsgrund	Höhensystem	Leitnivelement Pegellatte	Messbereich von [cm]	Messbereich bis [cm]	Lage am G
	24.05.1972 00:00	74.993	V	NHN		0	350	L
	01.06.1983 00:00	74.732		NHN		0	350	L
	21.08.1984 00:00	74.732		NHN		0	350	L
	23.11.2004 00:00	74.372		NHN		0	350	L

Abbildung 6.9: Relation Pegellatte

6.2.7 Geber einrichten und bearbeiten

Mit AQUAZIS können Sie einer Station einen oder mehrere Geber zuordnen, die Sie über die Stammdatenoberfläche verwalten.

Sind noch keine Geber zu einer Station angelegt, sieht der Bereich **Geber** auf der Stammdatenoberfläche so aus wie in Abbildung 6.10.




Abbildung 6.10: Bereich **Geber** auf der Stammdatenoberfläche, wenn noch keine Geber existieren

Die aktiven Geber werden in einer Tabelle auf der Stammdatenoberfläche aufgelistet (↔ Abb. 6.11). In dieser Zusammenfassung werden Gebernummer, Parameter, Einheit und Messbeginn zur Übersicht angezeigt. Alle Einträge editieren Sie auf der Oberfläche **Geberdetails** (↔ Abb. 6.12).

Gebernr.	Parameter	Einheit ZR	Messbeginn
1	Niederschlag	mm/h	01.11.1988
100	Niederschlag	mm/h	01.11.1988
107	Niederschlag	mm/h	01.11.1988
2	Behälterinhalt	mm	01.11.1988

Abbildung 6.11: Vorhandene Geber auf der Stammdatenoberfläche

The screenshot shows the 'Geberdetails' window with the following fields and values:

Field	Value
Stationsnummer	52040081
Gebernr.	1
Hauptgeber	<input type="checkbox"/>
Messbeginn	01.11.1988
Messende	
Messsystem	Ombrograf, Waage
Ganzjährig beobachtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Messperiodenbeginn	
Periodenende	
Ableseintervall	
Wartungsintervall	
Art der Kontrolle	
Registriersystem	Datenlogger
Hersteller	OTT
Bezugshöhe [cm]	120.0000
Gebäudehöhe	
Messbereich Minimum	
Maximum	
Ersatzwert Minimum	
Maximum	
Max. Sprungdifferenz	
Messeinheit	mm
Anschließen bis [min]	
Auch innen prüfen	<input type="checkbox"/>
Messwert-Aussage	
Y-Versatz	Faktor
Zeitlicher Nachlauf [min]	
DASA-Nummer	
Lagebeschreibung	
Kommentar	
Zeitreihenattribute	
Unterbezeichnung	
Parameter	Niederschlag
Param.-Merkmal	
Art des Zeitbezugs	Kontinuierlich
Version	0
Aussage	
Herkunft	Original
XDistanz	Tick (5s)
Einheit ZR	mm/h
Fehlertoleranz	0.1000
Datenquellenname	Produktion
Art der Werte	
Abruf erfolgt für Station	

Abbildung 6.12: Fenster Geberdetails

6.2.7.1 Beschreibung einzelner Geberdetails

Hier finden Sie Informationen zu einzelnen Geberdetails:

- **Anschließen bis [min]**
→ Eingabe eines maximalen Abstands, bis zu dem Datensätze an die bestehenden Daten angeschlossen werden.
- ☒ **Auch innen prüfen**
→ Der maximale Abstand unter **Anschließen bis** wird auch auf Daten innerhalb eines Datensatzes angewandt.

(HINWEIS:

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; wird fortgeschrieben.)

6.2.7.2 Neuen Geber anlegen

Mit dem Button **Neu** rufen Sie die Oberfläche **Geberdetails** (↔ Abb. 6.12) auf, mit der Sie einen Geber zu der gewählten Messstelle anlegen können. Vor dem Öffnen werden Sie aufgefordert, dem neuen Geber eine Nummer zuzuweisen und den Messbeginn einzugeben (↔ Abb. 6.13).

Abbildung 6.13: Eingabe der Gebernummer

Das System ordnet der zugewiesenen Gebernummer automatisch den Parameter zu. Dabei werden die Vorgaben der Anlage F der Pegelvorschrift (↔ [17]) berücksichtigt.

In der folgenden Aufstellung sind die möglichen Gebernummern mit den zugehörigen Parametern aufgelistet:

Gebernummer	Parameter
1 - 19:	Wasserstand
20 - 29:	Wassertemperatur
30 - 39:	Sauerstoff, gelöst
40 - 49:	pH-Wert
50 - 59:	Leitfähigkeit
60 - 69:	Trübung
70 - 79:	rH-Wert
80 - 89:	Chlorid
100 - 109:	Niederschlag
110 - 119:	Windgeschwindigkeit
120 - 129:	Globalstrahlung
130 - 139:	Temperatur
140 - 149:	Luftfeuchte
200 - 209:	Abfluss
210 - 219:	Fließgeschwindigkeit
220 - 229:	Druck

Im hier gezeigten Beispiel (↔ Abb. 6.13) bekommt der Geber die Nummer 20. Automatisch wird der Parameter „Wassertemperatur“ zugeordnet und in der Oberfläche **Geberdetails** werden die Felder **Stations-ID**, **Gebernummer**, **Parameter** und **Einheit ZR** belegt.

6.2.7.3 Vorhandenen Geber bearbeiten

Dieselbe Oberfläche können Sie auch zu einem vorhandenen Geber aufrufen. Dazu selektieren Sie den Geber in der Tabelle und klicken dann den Button **Details**. Im Fenster **Geberdetails** werden

die Eigenschaften des Gebers angezeigt und können hier direkt bearbeitet werden.

Im linken Bereich befindet sich eine Liste, in der alle vorhandenen Geber – ggf. mit Historie (s.u.) – aufgeführt sind und angewählt werden können.

Auch von dieser Oberfläche aus können Sie mit **Neu** einen neuen Geber anlegen (\leftrightarrow Kap. 6.2.7.2).

Vor dem Editieren eines Gebers müssen Sie Ihren **Änderungswunsch** anmelden.

Mit dem Button **Neuer Eintrag in der Historie** können Sie eine „Historie“ für den Geber erstellen und fortschreiben. Es erscheint das Fenster aus Abbildung 6.14, in dem Sie das Datum angeben, ab dem die neuen Daten gelten sollen. In der Auswahlliste neben dem Button werden die jeweiligen Anfangszeitpunkte bereitgestellt. Änderungen der Geberdaten erfolgen immer zu dem in der Liste gewählten Zeitbereich.



Abbildung 6.14: Zeitpunkt für die Änderung der Geberdaten

Löschen löscht die in der Liste markierte zeitliche Instanz des Gebers.

6.2.7.4 Vorhandenen Geber löschen

Mit **Löschen** im Bereich **Geber** auf der Stammdatenoberfläche entfernen Sie den rot markierten Geber nach einer Sicherheitsabfrage aus dem System.

6.2.8 Funktionen für Starkregenauswertungen

Im Bereich der sachgebietsspezifischen Daten für (Gebiets-)Niederschlag können Sie für die gewählte Station eine Vergleichsstatistik festlegen, die dann für verschiedene Auswertungen herangezogen werden kann (↔ Abb. 6.15).

Vergleichsstatistik	Eigene Starkregenanalyse	
KOSTRA-DWD 2000: Spalte	11	Zeile 56
Eigene Starkregenanalyse	N020+~+Niederschlag#~+pVP+M+A+P+Z-	

Abbildung 6.15: Funktionen für Starkregen in den Stammdaten

Mit der Auswahlliste **Vergleichsstatistik** wählen Sie, welche Starkregenauswertung als Vergleich herangezogen werden soll. Zur Auswahl steht die „Eigene Starkregenanalyse“ und Starkregen nach KOSTRA-DWD 2000.

- **Eigene Starkregenanalyse**

Hierzu wählen Sie über das Eingabefeld im unteren Bereich einen der über das Modul **Starkregenanalyse** (↔ Kap. 15.4) erstellten partiellen Verteilungsparameter. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

1. **Änderungswunsch** drücken
2. mit der Maus ins Eingabefeld **Eigene Starkregenanalyse** klicken
3. **RETURN** drücken → es öffnet sich ein Eingabefenster (↔ Abb. 19.5), über das Sie die Station bestimmen, deren Starkregenanalyse Sie verwenden möchten
4. Suchmuster eingeben und **OK** drücken
5. es öffnet sich die Reihenauswahl mit den vorhandenen partiellen Verteilungsparametern der gewählten Station(en) (↔ Abb. 6.16)
6. selektieren Sie hier die gewünschte Zeile mit Linksklick (Markieren mit blauem Quadrat wird ignoriert) und klicken Sie **Speichern**
7. die gewählten partiellen Verteilungsparameter werden ins Eingabefeld **Eigene Starkregenanalyse** auf der Stammdatenoberfläche übernommen
8. **Speichern** auf der Stammdatenoberfläche drücken um die Einträge dauerhaft zu übernehmen

- **KOSTRA-DWD 2000**

Hier definieren Sie mit **Spalte** und **Zeile** das Rasterfeld, das der Station zugeordnet werden soll (vorher Änderungswunsch anmelden).

HINWEIS: KOSTRA-DWD 2000 kann nur dann als Vergleichsstatistik gewählt werden, wenn die Funktionen für KOSTRA (↔ Kap. 13.2.2) Bestandteil Ihrer AQUAZIS-Umgebung sind.

Reihe	Von	Bis
■ Dünnwald: Niederschlag, 30a, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1980	07.01.1980
■ Dünnwald: Niederschlag, 35a, *, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1970	07.01.1970
■ Dünnwald: Niederschlag, 38a, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1970	07.01.1970
■ Dünnwald: Niederschlag, 40a, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1970	07.01.1970
■ Dünnwald: Niederschlag, 41a, Partielle Verteilungsparameter [mm]	02.01.1970	08.01.1970
■ Dünnwald: Niederschlag, Produktion, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1980	07.01.1980
■ Dünnwald: Niederschlag, test, Partielle Verteilungsparameter [mm]	01.01.1970	07.01.1970

Abbildung 6.16: Reihenauswahl für Eigene Starkregenanalyse

6.2.9 Datenpfleger

HINWEIS:

Dieses Kapitel betrifft Sie nur, wenn Sie AQUAZIS mit unterschiedlichen Datenpflegern betreiben.

In der Liste **Datenpfleger** wird die „datenpflegende Stelle“ bestimmt. Sie können nur Messstellen editieren, deren Datenpfleger zu Ihrem Benutzerprofil passt (\leftrightarrow Kap. 2.3). Bei allen anderen Stationen wird kein Änderungswunsch zugelassen und alle Listen werden als gesperrte Eingaben dargestellt.

Beim Stammdatentausch können nur die Stationen weitergegeben werden, die unter Ihrer eigenen Datenpflege stehen.

Auch in Code-Relationen können nur die eigenen Einträge gepflegt werden. Neu angelegte Codes bekommen eine entsprechende Dotierung der pflegenden Stelle.

HINWEIS:

Die datenpflegende Stelle muss nicht gleichzeitig **Betreiber** oder **Besitzer** sein, sondern diejenige, die unter AQUAZIS für die Station verantwortlich ist.

Einführung eines Datenpflegers an der eigenen Instanz

Die erstmalige Deklaration des Datenpflegers kann einfach vorgenommen werden:

1. als **root** einloggen
2. Stationen selektieren, z. B. durch Stammdatenfilterung nach Betreiber
3. ▽ Datei → Systemeinstellungen → Stammdaten → Datenpfleger der Selektion setzen (...)

HINWEIS:

Ein Stammdatentausch ist nach Einführung der „datenpflegenden Stelle“ gefahrlos möglich. Die Code-Relationen überschreiben sich nicht mehr.

Datenpfleger beim Anlegen neuer Messstellen

Wird eine Messstelle neu angelegt, erfolgt die Zuordnung des Datenpflegers nach Benutzerprofil:

- SuperUser → Hauptdatenpfleger
- Benutzer mit Zuständigkeit für alle Datenpfleger → Hauptdatenpfleger
- Benutzer mit Zuständigkeit für einen Datenpfleger → dieser (sein) Datenpfleger
- Benutzer ohne Zuständigkeit für einen Datenpfleger → kein Datenpfleger

6.3 Code-Relationen pflegen

Code-Relationen sind Schlüssellisten, über die Sie, sofern Sie Administratorrechte (\leftrightarrow Kap. 2.2) im System haben, Listeneinträge definieren können.

Sie haben also die Möglichkeit, alle Listen der Stammdatenoberfläche frei zu definieren.

Über den Menüpunkt Code-Relationen pflegen im Stammdatenmenü erreichen Sie das Fenster aus Abbildung 6.17.




Abbildung 6.17: Fenster Code-Relationen pflegen

Wählen Sie die Relation, die Sie bearbeiten möchten, aus der Liste, erscheinen im rechten Bereich Details zu dieser Relation. Mit Drücken des Buttons **Code-Relation bearbeiten** öffnet sich die Code-Relation als Tabelle (\leftrightarrow Abb. 6.18).

6.3.1 Code-Relationen bearbeiten

Über die Buttons **Neu** und **Löschen** lassen sich neue Einträge anlegen und vorhandene löschen. Anschließend müssen Sie Ihre Änderungen **Speichern**.

Nähere Informationen zum tabellarischen Editieren erhalten Sie in Kapitel 19.6.2.

Relation: code_ablesung

Ende Neu Löschen Speichern Vereinheitlichen ☐ Sortieren erlauben

Ableseintervall	monatlich
wöchentlich	
täglich 7:30 Uhr	
täglich, jedoch nicht regelmäßig 7:30 Uhr	
unregelmäßig	
monatlich	
monatlich	
täglich 7:30 Uhr	
täglich, jedoch nicht regelmäßig 7:30 Uhr	
3 * täglich (7:30, 14:30, 21:30 Uhr)	
nicht täglich	
14-täglich	
monatlich	
mehrmals täglich	
täglich um 8:00 Uhr	
täglich um 12:00 Uhr	
täglich um 14:00 Uhr	
täglich, unregelmäßig	
2-monatlich	
3-monatlich	

Abbildung 6.18: Tabelle zum Bearbeiten von Code-Relationen (Code: Ablesung)

6.3.2 Codes vereinheitlichen

Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass Codes mehrfach im System vorhanden und demnach nicht einheitlich sind. Mit den hier beschriebenen Funktionen können diese Codes vereinheitlicht werden.

HINWEIS:

Codes können nur vom Benutzer „root“ vereinheitlicht werden.

Sind Sie als Benutzer „root“ eingeloggt, erhält die Oberfläche aus Abbildung 6.18 den Button **Vereinheitlichen** und das Kästchen ☒ Sortieren erlauben.

HINWEIS:

Nach Anwahl des Kästchens ☒ Sortieren erlauben lassen sich die Codes über Klick in die erste Zeile alphabetisch sortieren. Dies hilft, doppelte Einträge einfacher zu erkennen.

Die grün hinterlegten Codes wurden bereits vereinheitlicht.

Am Beispiel des Codes „monatlich“ wird hier kurz erläutert, wie Sie beim Vereinheitlichen vorgehen. Der Vorgang des Vereinheitlichens ist zweistufig:

1. In der Tabelle aus Abbildung 6.18 ist der Code „monatlich“ dreimal vorhanden. Markieren Sie nun einen der drei Einträge und drücken Sie den Button **Vereinheitlichen**. Es erscheint das Auswahlfenster aus Abbildung 6.19.




Abbildung 6.19: Auswahlfenster zum Vereinheitlichen von Codes

Wählen Sie hier **Auftragsdatei fortschreiben**. Es erscheint die Oberfläche **Codes vereinheitlichen** (↔ Abb. 6.20) mit dem einen gewählten Eintrag „monatlich“ in der grünen Spalte. In der Spalte **Vereinheitlichter Code** wählen Sie *hinzufügen* (nach Doppelklick in die Zelle) und lassen den **Auftrag ausführen**. Es entsteht ein Einheitscode für den Eintrag „monatlich“, der mit „000“ beginnt. Daran erkennt das System einen Einheitscode. Sie schließen die Oberfläche **Codes vereinheitlichen**.




Abbildung 6.20: Fenster Codes vereinheitlichen

2. Nun wählen Sie die verbliebenen „monatlich“-Eintrag, die nicht grün hinterlegt sind und demnach nicht als Ablese-Code mit „000“ beginnen, und rufen abermals die Oberfläche **Codes vereinheitlichen** auf. Jetzt weisen Sie diesen Einträgen den vorher generierten Einheitscode „monatlich“ zu und lassen den **Auftrag ausführen**. Dann schließen Sie diese Oberfläche. Jetzt befindet sich in der Tabelle aus Abbildung 6.18 nur noch ein Eintrag „monatlich“ (grün hinterlegt). Im Hintergrund wurden alle bereits verwendeten „monatlich“-Einträge in allen Stammdaten diesem einen Eintrag zugeordnet.

Ableseintervall
wöchentlich
monatlich
täglich 7:30 Uhr
täglich, jedoch nicht regelmäßig 7:30 Uhr
unregelmäßig
täglich 7:30 Uhr
täglich, jedoch nicht regelmäßig 7:30 Uhr
3 * täglich (7:30, 14:30, 21:30 Uhr)
nicht täglich
14-täglich
mehrmals täglich
täglich um 8:00 Uhr
täglich um 12:00 Uhr
täglich um 14:00 Uhr
täglich, unregelmäßig
2-monatlich
3-monatlich

Abbildung 6.21: Liste mit vereinheitlichtem Code „monatlich“

Auftragsdatei

Mit jeder Änderung der Codes wird eine Auftragsdatei entweder neu angelegt oder fortgeschrieben. In ihr werden alle Änderungen protokolliert.

```

# Datum: 01.03.2012 13:32:35
#===== code ablesung
code_ablesung | ABLESECODE | change
| SAC00016|00000006| <inhalt>| "00000006"; "monatlich"

# Datum: 01.03.2012 13:40:10
#===== code ablesung
code_ablesung | ABLESECODE | change
| 00000008|00000006| <inhalt>| "00000006"; "monatlich"
  
```

Abbildung 6.22: Auftragsdatei

6.4 Stammdatenfelder




Abbildung 6.23: Fenster Report: Stammdatenfelder

Alle Stammdatenfelder einer oder mehrerer Stationen lassen sich in beliebiger Zusammenstellung als Report ausgeben und, zur Weiterverarbeitung (z. B. in Excel), ins DBF- oder CSV-Format exportieren. Diese Funktion erreichen Sie über ▽ Stammdaten → Stammdatenfelder.





6.4.1 Vorauswahl Stationen

Über Vorauswahl Stationen (↔ Kap. 19.7.1) stellen Sie die Stationen bereit, für die Sie die Stammdaten ausgeben möchten. Es wird pro Station ein eigener Report ausgegeben. Beim Export werden alle Stationen in eine Datei geschrieben.

6.4.2 Feldauswahl

Im Rahmen Feldauswahl stellen Sie die auszugebenden Stammdatenfelder zusammen. In der Liste Verfügbare Felder befinden sich alle existierenden Stammdatenfelder, in der Liste Ausgewählte Felder alle Felder, die ausgegeben werden sollen. Die Zusammenstellung der Felder erfolgt über die folgenden Funktionen:

- Mit den Buttons > und < transportieren Sie einzelne Felder (blau selektiert) von links nach rechts bzw. wieder zurück von rechts nach links.

- Die Buttons  und  dienen dem Sortieren der Einträge in der Liste **Ausgewählte Felder** für die Ausgabe. Der selektierte Eintrag wird per Klick um eine Stelle nach oben bzw. nach unten verschoben.
-  dient dem Einfügen eines Trenners. Über das nach dem Anklicken erscheinende Eingabefenster kann ein Text für den Trenner eingegeben werden (↪ Abb. 6.24). Mit diesem Text wird dann der Trenner auf dem Report beschriftet. Wird kein Text eingegeben, wird ein Trenner ohne Text erstellt. Um einen Trenner zu löschen, verschieben Sie ihn mit .





Abbildung 6.24: Eingabe des Textes für den Trenner

Damit Ihnen die gewählten Einträge nicht verloren gehen, wenn Sie eine andere Zusammenstellung machen, haben Sie die Möglichkeit, die Einträge zu speichern. Drücken Sie dazu den Button  und geben Sie in das Eingabefeld (↪ Abb. 6.25) einen Namen für die Vorlage ein.





Abbildung 6.25: Eingabe des Namens für die Vorlage

6.4.3 Vorlage

Nach dem Speichern einer Vorlage wird diese in die Liste im Rahmen **Vorlage** aufgenommen. Über diese Liste legen Sie fest, nach welcher Vorlage der Export bzw. Report erstellt werden soll. Mit  löschen Sie die in der Liste gewählte Vorlage.

Jeder Benutzer kann beliebig viele unterschiedliche Vorlagen von Stammdatenattributen definieren. Die Vorlagen werden im Benutzerverzeichnis gespeichert.

HINWEIS:

aquaplan hat Muster-Vorlagen für jedes Sachgebiet erstellt, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

6.4.4 Drucken

Mit den Funktionen im Rahmen **Drucken** können Sie

- die Ausgabesteuerung aufrufen, um allgemeine Einstellungen (z. B. Hoch-/Querformat, Ausgabemedium etc.) für den Report zu machen,
- angeben, ob der Report ein- oder zweispaltig ausgegeben werden soll,
- bestimmen, ob Sie die ☒ Geber mit ausgeben möchten sowie
- die ☒ Historie der Geber,
- den Report für die gewählten Stationen starten.

Abbildung 6.26 zeigt einen Beispielreport.

6.4.5 Export

Im Rahmen **Export** stehen Ihnen die Funktionen zum Export der Stammdatenfelder ins DBF- und ins CSV-Format zur Verfügung.

Im Feld **Dateiname** können Sie einen Dateinamen vorgeben. Bleibt das Feld leer, so wird der Systemvorschlag verwendet.

Weil beim DBF-Format die Feldnamen nicht mehr als 10 Zeichen lang sein dürfen, werden statt der Klartextnamen, die Sie in den beiden Listen **Verfügbare Felder** und **Ausgewählte Felder** sehen, immer die internen Feldnamen (z. B. BETRID statt Betreiber-ID) für die Spaltenbezeichnung verwendet. Beim CSV-Format müssen Sie das Kästchen anwählen, wenn Sie ☒ **Interne Feldnamen als Überschrift** verwenden möchten.

Export der gewählten Stationen führt den Export entsprechend den Voreinstellungen durch. Anschließend wird der Ausgabepfad in der Statuszeile angezeigt.

HINWEIS: Wenn beim DBF-Export das Feld „Bemerkung“ mit ausgegeben wird, entsteht neben der DBF-Datei eine DBT-Datei.

Stammdatenfelder		aqua_plan	Seite 1
aqua_plan			
Dokumentation		Selhausen	
Stationsnummer: 2823900000100		28.10.2008 11:02	
Stationsname	:	Selhausen	
Land-ID	:	2823900000100	
Betreiber-ID	:	24004002	
Betreiber	:	StUA Aachen	
Datenpfleger	:	LANUV, Aachen	
Errichtet	:	01.05.1960	
____ 1. Trennertext			
Rechtswert (zeit_lage)	:	2530569.0000	
Hochwert (zeit_lage)	:	5636122.0000	
____ 2. Trennertext			
Kreis (kreis)	:	Düren	
Kommune	:	Niederzier	
Gesamtgebiet	:	Rur	
Flussgebietskennzahl	:	28239	
____ Kerndaten, Teil 2			
Jahrbuch	:	Rheingebiet, Teil III	
Besitzer	:	StUA Aachen	
Wasserwirtschaftsverw.	:	StUA Aachen	
Lagerung der Originale	:	StUA Aachen	
____ Kerndaten, Teil 3			
Kommentar	:	Referenzpegel KfA	
Adresse	:	Niederziehr	
Weitere Ausstattung	:	Seilkrananlage	
Bemerkung	:	Ursprünglich zur Untersuchung von Rurwasserverlusten eingerichtet	
13.06.1966: PNP = 100,709 müNN			
21.10.1969: PNP = 100,576 müNN			
01.06.1983: PNP = 100,286 müNN			
31.08.1984: PNP = 100,286 müNN (Überprüfung)			
01.01.2004: PNP nach neuem Höhensystem			
DHHN92 = 100,325 NHN (Diff.: + 0,039 m)			
23.11.2004: PNP neu eingemessen			
= 99,992 müNN; nach DHHN92 = 100,031 NHN (Diff.: +0,039 m)			
____ Kerndaten, Teil 4			
Abrufbar (erweiterung_callisto)	:	nein	
Aktiv (erweiterung_callisto)	:	nein	
____ Geber:			
Gebernr.Q	:	Parameter=Abfluss	
Einheit ZR=m³/s			
Messbeginn=01.05.1960			
Gebernr.W	:	Parameter=Wasserstand	
Einheit ZR=cm			
Messbeginn=01.05.1960			

Abbildung 6.26: Report Stammdatenfelder

6.5 Hauptstationen definieren

Der Aufruf des Fensters zum Definieren von Hauptstationen (\hookrightarrow Abb. 6.27) erfolgt über das Menü

▽ Stammdaten .




Abbildung 6.27: Hauptstationen definieren

In der Tabelle werden alle selektierten Stationen aufgelistet. Zum Definieren von Hauptstationen markieren Sie die gewünschten Stationen in der ersten Spalte mit der rechten Maustaste (es erscheint ein blaues Quadrat) und klicken anschließend auf **Hauptstationen definieren**. Beim erneuten Aufruf dieses Fensters sind diese Hauptstationen markiert, und auch in der Stammdatenoberfläche (Kerndaten Teil 1) werden diese Messstellen als ☒ Hauptstation gekennzeichnet.

HINWEIS:

Diese Funktion steht nur Benutzern mit Administratorrechten zur Verfügung.

6.6 Unterbezeichnungen definieren

Auch der Aufruf des Fensters zum Definieren von Unterbezeichnungen (\leftrightarrow Abb. 6.28) erfolgt über das Menü ▽ Stammdaten.




Abbildung 6.28: Unterbezeichnungen definieren

Dieses Fenster dient dem Definieren vorgegebener Unterbezeichnungen für Ihre AQUAZIS-Instanz. Geben Sie die gewünschte Unterbezeichnung in das Eingabefeld ein und klicken Sie anschließend Hinzufügen oder drücken Sie die **Return**-Taste. Die neue Unterbezeichnung erscheint in der Tabelle und ist damit in allen Combolisten für die Unterbezeichnung verfügbar.

HINWEIS:

Diese Funktion steht nur Benutzern mit Administratorrechten zur Verfügung.

7 Zeitreihen

Über das Menü ▽ Zeitreihen erreichen Sie die Funktionen zum Verwalten und Löschen von Zeitreihen.




Abbildung 7.1: Menü Zeitreihen auf der AQUAZIS-Oberfläche

WICHTIG:

Zeitreihen sind in AQUAZIS den Messstellen zugeordnet.

Identifikationsattribute

Zu einer Messstelle können verschiedene Reihen mit Hilfe ihrer Identifikationsattribute unterschieden werden. Über die Identifikationsattribute erfolgt der Zugriff auf eine Reihe.

Wird ein Identifikationsattribut einer Reihe geändert, so entsteht dadurch eine andere Reihe.

HINWEIS:

Über ihre Identifikationsattribute ist eine Zeitreihe eindeutig definiert.

Die Identifikationsattribute einer Reihe:

1. Station (Ort)
2. Unterbezeichnung (Sub-Ort)
3. Parameter
4. Parameter-Merkmal

7 Zeitreihen

5. Quelle
6. Aussage
7. Herkunft
8. Version
9. Reihenart
10. Zeitbezug
11. Zeitschritt (X-Distanz + X-Faktor)

Mögliche Konsequenzen der Änderung von Identifikationsattributen

Werden Identifikationsattribute geändert, hat dies Auswirkungen auf Layouts (\hookrightarrow Kap. 11.3.5) und auf Zeitreihenfolgen (\hookrightarrow Kap. 7.8), die diese Reihe benutzen.

Für Layouts gilt:

Nach dem Ändern eines Identifikationsattributs einer Reihe werden alle auf diese Reihe zugreifenden Layouts (zentral und benutzerspezifisch) angepasst, unabhängig davon, ob sie zu derselben oder einer anderen Station gehören.

Sollte ein Layout (z.B. eines anderen Nutzers) nicht gespeichert werden dürfen, wird dies im AquaInfo-Fenster gemeldet.

Für Zeitreihenfolgen gilt:

Nach dem Ändern eines Identifikationsattributs einer Reihe werden nur die Zeitreihenfolgen derselben Station angepasst. (Es wäre unverhältnismäßig, bei jedem Ändern eines Identifikationsattributs den gesamten Datenpool durchsuchen zu lassen.) Greift eine Zeitreihenfolge einer anderen Station auf diese Reihe zu, obliegt es dem Benutzer, diese anzupassen.

Identifikationsattribute

Neben den Identifikationsattributen besitzt jede Reihe Interpretationsattribute (Einheit und Fehlertoleranz). Interpretationsattribute legen fest, wie die Reihe vom System interpretiert wird.

Durch die Einheit können alle Zeitreihenwerte dimensionsbehaftet verarbeitet werden. Die Fehlertoleranz dient originär dem Entfernen kolinearer, überflüssiger Stützstellen in kontinuierlichen Zeitreihen. Zusätzlich wird sie in vielen Anwendungen genutzt, um die Anzahl der Nachkommastellen in der Darstellung von Zahlen festzulegen.

7.1 Zeitreihenverfügbarkeit

Mit der Oberfläche **Zeitreihenverfügbarkeit** können Sie ohne großen Zeitaufwand das Vorhandensein von Reihen ausgewählter oder aller Stationen überprüfen. Die Suche nach Reihen lässt sich wahlweise auf einen Zeitabschnitt beschränken.




Abbildung 7.2: Zeitreihenverfügbarkeit

Bei der Suche nach Zeitreihen gehen Sie wie folgt vor:

1. Stationen, für die die Zeitreihenverfügbarkeit abgefragt werden soll, in der Karte selektieren
2. das Sachgebiet wählen, für das Reihen gesucht werden sollen (Sie können hier auch *Alle* wählen)
3. im **Attributfilter** (↔ Kap. 4.2.3.2 und Abb. 4.10) die entsprechenden Voreinstellungen machen oder den gewünschten Parameter aus der **Parameterliste** (↔ Abb. 4.11) wählen
4. wenn die Suche auf einen bestimmten Zeitbereich eingegrenzt werden soll (optional):
 - a) für kontinuierliche und Intervallzeitreihen:
das Kästchen ☒ **Maximaler Lückenanteil [%]** anwählen und den entsprechenden Prozentsatz eingeben
 - b) für Momentanzeitreihen:
das Kästchen ☒ **Mindestanzahl Werte** anwählen und die entsprechende Anzahl eingeben

7 Zeitreihen


c) den Zeitbereich eingeben

→ bleiben die Kästchen abgewählt, wird das generelle Vorhandensein von Reihen überprüft (die Werte in den Eingabefeldern werden nicht berücksichtigt)

5. Button **Stationen filtern** drücken

Nur Messstationen, die die angegebenen Voraussetzungen erfüllen, bleiben nach der Suche selektiert. Der Kartenausschnitt fokussiert sich ggf. auf diese Stationen.

Über **Stationen zeigen** rufen Sie eine Tabelle auf, in der alle gefundenen Stationen aufgelistet werden (↔ Abb. 7.3).



	Stationsnummer	Stationsname
<input type="checkbox"/>	51020051	Aachen Soers KA
<input type="checkbox"/>	52020051	Bildchen
<input type="checkbox"/>	Aquaplan	aqua_plan
<input type="checkbox"/>		

Abbildung 7.3: Auflistung der gefundenen Messstellen

7.2 Zeitreiheninformationen und Attribute

Über den Menüeintrag **Zeitreiheninfos und Attribute** erreichen Sie das Fenster **Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen** (↔ Abb. 7.4). Hier können Sie zum einen eine **Reihe** auswählen, deren Attribute Sie bearbeiten möchten (↔ Kap. 7.2.2), zum anderen eine **Station** wählen, zu der Sie eine Reihe anlegen oder mehrere Reihen sichern oder löschen möchten (↔ Kap. 7.2.1.1).

7.2.1 Dialog „Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen“




Abbildung 7.4: Fenster **Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen**

Dieser Dialog enthält drei Listen, mit denen Sie Ihre Auswahl schrittweise eingrenzen. Von oben nach unten sind dies die Sachgebietsliste, die Stationsliste und die Reihenliste.

Mit der Sachgebietsliste können Sie die Einträge der Stationsliste auf ein Sachgebiet eingrenzen. Wählen Sie eine Station aus der Stationsliste, werden deren Reihen in der Reihenliste bereitgestellt. Auf diese Weise können Sie die vorhandenen Reihen zu Ihren Messstellen abfragen. Haben Sie das Kästchen ☒ **Filtern nach Vorauswahl auf der Hauptoberfläche** angewählt, erscheinen in der Reihenliste nur die Reihen, die durch Ihre Voreinstellungen im Attributfilter (↔ Abb. 4.10) bzw. der Parameterliste (↔ Abb. 4.11) gefunden werden. Existiert zur gewählten Station keine Reihe, so bleibt die Liste leer.

HINWEIS:

Sind Messstellen selektiert, so werden nur diese **selektierten** Stationen in der Stationsliste aufgeführt. Ist keine Station selektiert, öffnet sich die Messstellenliste mit **allen vorhandenen** Stationen.

Die über die Sachgebietsliste getroffene Auswahl wird in beiden Fällen berücksichtigt.

Möchten Sie die Attribute einer Reihe ansehen oder ändern, lesen Sie weiter in Kapitel 7.2.2.

7.2.1.1 Alle Zeitreihen einer Station anlegen, sichern, löschen


Um die Funktionen der Buttons zu verwenden, wählen Sie die Station aus, mit deren Reihen Sie arbeiten möchten.


Anlegen Dieser Button öffnet das Fenster **Reihe anlegen** (↔ Abb. 7.5). Hier definieren Sie eine neue Reihe zu der gewählten Messstelle.

Nach Auswahl bzw. Eingabe der Attribute für die neue Reihe klicken Sie **Anlegen**. Bei einer fehlerhaften oder unvollständigen Eingabe werden Sie beim Speichern vom System geleitet (↔ Abb. 7.8 bis 7.11). Ist die Eingabe komplett, wird die neue Reihe angelegt und ist sofort in der Reihenliste verfügbar.

Attribute	Werte
01. Sachgebiet	Niederschlag
02. Station	aqua_plan
03. Stationsnummer	Aquaplan
04. Unterbezeichnung	
05. Parameter	
06. Param.-Merkmal	
07. Hauptreihe	<input type="checkbox"/> Hauptreihe
08. ZR-ID	
09. Quelle	Keine
10. Aussage	Keine
11. Herkunft	Original
12. Version	
13. Reihenart	Zeitreihe
14. Zeitbezug	
15. Zeitschritt	
16. Einheit	
17. X-Einheit	
18. Fehlertoleranz	
19. Kommentar	
20. Lebenslauf	
21. Infos:	Wertepaare
22. MaxFokus	
23. Höchste Qualität	
24. Gültigkeit	
25. Messgenauigkeit	
26. Nachweisgrenze	
27. Wertedatei	
28. Datenpool	
29. Art der Y-Werte	Werte

Abbildung 7.5: Fenster Reihe anlegen


Sichern Mit Hilfe dieses Buttons können Sie alle oder einige ausgewählte Reihen einer Station in einer tar-Datei sichern. Diese Funktion können Sie auch direkt über das Menü  **Zeitreihen** erreichen. Lesen Sie mehr dazu in Kapitel 7.4.

Löschen Auch diese Funktion können Sie direkt über das Menü  **Zeitreihen** erreichen. Wie Sie beim Löschen vorgehen, lesen Sie in Kapitel 7.6.

7.2.1.2 Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen

Durch Auswahl einer Reihe aus der Reihenliste auf der Oberfläche **Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen** werden deren Attribute in der Oberfläche **Zeitreiheninfos und Attribute** (\leftrightarrow Abb. 7.6) dargestellt. Wie Sie die Attribute dieser Reihe editieren oder die Reihe löschen oder freigeben, lesen Sie in Kapitel 7.2.2.

7.2.2 Zeitreihen editieren über „Zeitreiheninfos und Attribute“

Die Oberfläche **Zeitreiheninfos und Attribute** erreichen Sie durch die Auswahl einer Station aus der Reihenliste des Fensters **Zeitreiheninfos und Attribute aufrufen** (\leftrightarrow Abb. 7.4). Sie können sie aber auch über  auf der Importoberfläche (\leftrightarrow Kap. 8.1.3), in der Einzelwerterfassung (\leftrightarrow Kap. 10.1.1.3) und in den Optionen von VisuQuick (\leftrightarrow Kap. ??) aufrufen.

Über diese Oberfläche erhalten Sie genaue Auskunft über die Reihe und können ihre Attribute ändern (\leftrightarrow Kap. 7.2.2), die Zeitreihe löschen (\leftrightarrow Kap. 7.2.2.6) oder entsperren (\leftrightarrow Kap. 7.2.2.7).

HINWEIS:

Je Sachgebiet öffnet sich eine eigene Oberfläche. Wird eine Reihe eines Sachgebietes aufgerufen, zu dem bereits ein Fenster geöffnet ist, erscheint die Zwischenfrage, ob die Oberfläche mit neuen Inhalten gefüllt werden soll.

Diejenigen Attribute, die nur als Texte dargestellt sind, können nicht editiert werden. Wird ein Attribut in einem Eingabefeld oder einer Auswahlliste angeboten, so kann es geändert werden.

HINWEIS:

Der Text *+-Infty - +-Infty* bedeutet, dass die Reihe keine Werte enthält.

19. MaxFocus	+-Infty - +-Infty
--------------	-------------------

Bei fehlerhaften oder unvollständigen Eingaben werden Sie durch Dialogfenster (\leftrightarrow Kap. 19.5.13 und Abb. 7.8 bis 7.11) geleitet und können die Eintragungen gegebenenfalls korrigieren.

Zeitreiheninfos und Attribute		Ende	K-Parameter	Speichern	Löschen	Freigeben
01. Sachgebiet	Hydrometrie					
02. Station	aqua_plan					
03. Stationsnummer	Aquaplan					
04. Unterbezeichnung						
05. Parameter	Wasserstand					
06. Param.-Merkmal						
07. Hauptreihe	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptreihe					
08. ZR-ID	XibLCH5h9T_lyPV4I6KαXQ					
09. Quelle	Keine					
10. Aussage	Keine					
11. Herkunft	Original					
12. Version	0					
13. Reihenart	Zeitreihe					
14. Zeitbezug	Kontinuierlich					
15. Zeitschritt	1	Tick (5s)				
16. Einheit	cm					
17. X-Einheit						
18. Fehlertoleranz	0.0100					
19. Kommentar	Geber W					
20. Lebenslauf	Digitalisiert am 21.01.2009					
21. Infos:	Wertepaare	66264	Kopfdaten	ZRFolgen?		
22. MaxFokus	01.05.1972 00:00 - 02.01.2009 07:30					
23. Höchste Qualität	Korrigiert					
24. Gültigkeit						
25. Messgenauigkeit	0.0100					
26. Nachweisgrenze	0.1000					
27. Wertedatei	aquaplan.wk0					
28. Datenpool	i:/testumgebung/stua_ac/reihen.dir/wasserst.dir/konti.dir/					
29. Art der Y-Werte	Werte					
Diese Reihe	Rekonstruieren		Reorganisieren			
Qualitäten vereinen	Höchste Qualität nach		Korrigiert			

Abbildung 7.6: Benutzeroberfläche Zeitreiheninfos und Attribute

Verlassen Sie das Fenster über **Ende**, ohne dass Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, erfolgt eine Abfrage (\hookrightarrow Abb. 7.7), ob die Attribute gespeichert werden sollen.




Abbildung 7.7: Abfrage zum Speichern der Attribute

HINWEIS:

Beim Ändern der Einheit und der Fehlertoleranz gibt es ein paar Besonderheiten, die in den Kapiteln 7.2.2.1 und 7.2.2.2 erläutert werden. Diese beiden Interpretationsattribute können nur über die Oberfläche **Zeitreiheninfos** und **Attribute** geändert werden.

7.2.2.1 Besonderheiten beim Attribut „Einheit“

Die Einheit ist ein wichtiges Interpretationsattribut der Reihe. Ändern Sie die Einheit einer Zeitreihe oder Abflusskurve, prüft das System, ob die Einheiten kompatibel sind. Sind sie es nicht, erfolgt nach Betätigen des Buttons **Speichern** die Abfrage, ob die Einheit trotzdem so gesetzt werden soll (\hookrightarrow Abb. 7.8).




Abbildung 7.8: Abfrage bei nicht kompatiblen Einheiten

Sind die Einheiten kompatibel, werden Sie gefragt, ob die Einheit nur gesetzt oder die Reihe gleichzeitig auch umgerechnet werden soll (\hookrightarrow Abb. 7.9).




Abbildung 7.9: Abfrage bei Änderung der Einheit

Speichern Sie eine Reihe ohne Angabe der Einheit, werden sie aufgefordert, diese anzugeben (\hookrightarrow Abb. 7.10). Bei **Abbruch** behält die Reihe die ursprüngliche Einheit.




Abbildung 7.10: Eingabefenster für die Einheit

7.2.2.2 Besonderheiten beim Attribut „Fehlertoleranz“

Die Fehlertoleranz hat unterschiedliche Auswirkungen auf kontinuierliche Reihen, Intervall- und Momentanreihen:

- Kontinuierliche Reihen:
Haben Sie die Fehlertoleranz einer Reihe vergrößert, erfolgt nach Drücken von Speichern die Abfrage aus Abbildung 7.11. Mit dem linken Button wird die Fehlertoleranz nur gesetzt, d. h. die neue Fehlertoleranz wirkt sich nur auf zukünftige Importe aus. Der rechte Button bewirkt eine sofortige Änderung der Fehlertoleranz und eine Glättung der gesamten Reihe.




Abbildung 7.11: Abfrage bei Änderung der Fehlertoleranz von kontinuierlichen Reihen

- Intervall- und Momentanreihen:
Bei diesen Reihen hat die Fehlertoleranz Auswirkungen auf die Anzahl der Nachkommastellen in der Einzelwerterfassung (\hookrightarrow Kap. 10).

7.2.2.3 Besonderheiten beim Attribut „Infos“

Unter Punkt 21. Infos werden die folgenden Funktionen zur Verfügung gestellt:

- Anzeige der Anzahl der Wertepaare der Reihe (nach Betätigen des Buttons)
- Aufruf eines Dialogs zur Pflege der Kopfdaten (bis zu 980 Zeichen) als allgemeine Information zu einer Reihe (↔ Abb. 7.12)




Abbildung 7.12: Fenster zum Pflegen der Kopfdaten einer Reihe

- Abfrage über die Verwendung dieser Reihe in irgendeiner Zeitreihenfolge (↔ Kap. 7.8) im gesamten System
HINWEIS: Da hierfür alle ZR-Folgen durchsucht werden müssen, kann diese Aktion länger dauern, i. d. R. aber nicht länger als 5 Minuten.




Abbildung 7.13: Ausgabe der ZR-Folgen einer Ausgangsreihe

7.2.2.4 Korrekturparameter ändern

Mit K-Parameter erreichen Sie die Oberfläche zum Ändern der Zeitreihen-Korrekturparameter. Genaueres dazu erfahren Sie in Kapitel 16.

7.2.2.5 Änderungen der Zeitreihenattribute speichern

Mit werden die geänderten Attribute in die Zeitreihe übernommen.

7.2.2.6 Zeitreihe löschen

Mit dem Button wird die mit ihren Attributen angezeigte Reihe gelöscht. Dies ist beim MultiUser-Betrieb mit individuell erteilten Zugriffsrechten nur Benutzern möglich, die die entsprechenden Zugriffsrechte besitzen. Wegen der Tragweite der Entscheidung wird vor der Ausführung eine Sicherheitsabfrage zwischengeschaltet, in der das Löschen bestätigt oder abgebrochen werden kann (\leftrightarrow Abb. 7.14).




Abbildung 7.14: Sicherheitsabfrage vor dem Löschen einer Reihe

HINWEIS:

Eine weitere Funktion zum Löschen von Zeitreihen ist in Kapitel 7.6 beschrieben. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Reihen in einem Arbeitsgang aus dem System zu entfernen.

7.2.2.7 Zeitreihe freigeben (entsperren)

Über wird die Zeitreihe über ihren gesamten vorhandenen Zeitbereich entsperrt. Diese Funktion steht nur Benutzern zur Verfügung, die das Recht haben, Zeitreihen zu (ent-)sperrern.

7.2.2.8 Höchste Qualität in eine niedrigere schieben

Mit werden die Daten aller höheren Qualitäten in die zu wählende Zielqualität gedrückt (nur für Benutzer mit Administratorrechten). In die Zielqualität „Original“ können Sie nur verschieben, wenn Sie neben den Administratorrechten die Rechte haben, diese Qualität zu editieren.

7.2.2.9 Wiederherstellen

In seltenen Fällen können Zeitreihen ihre chronologisch korrekte Struktur verlieren. Dies kann nur durch eine der folgenden Ursachen entstehen:

1. Das Programm stürzt während des Schreibens einer Zeitreihe ab.
2. Der Netzwerkzugriff auf die Wertedatei der Zeitreihe geht während eines Schreibvorgangs verloren.
3. Die Wertedatei einer Zeitreihe wird auf dem Hardware-Datenspeicher beschädigt.

In der Wertedatei einer Zeitreihe sind ihre Daten binär in verketteten Blöcken gespeichert. Y-Werte und Texte stehen in voneinander getrennten Blöcken. Verliert ein Block aus einem der oben genannten Gründe seine chronologische Integrität, kann die Zeitreihenmaschine von AQUAZIS diesen Block nicht mehr auslesen. Alle Daten dieses Blocks scheinen deshalb verloren gegangen zu sein. Die nicht mehr sichtbaren Daten müssen aber nicht unbedingt abhandengekommen sein.

WARNUNG:

Wird die Zeitreihe **reorganisiert** (\leftrightarrow Kap. 7.2.2.10), gehen diese Daten unwiderruflich verloren!

Wiederherstellung

Um derart beschädigte Zeitreihen zu rekonstruieren, wurde das Modul **Wiederherstellen von Zeitreihen** entwickelt.

Grundsätzlich gilt:

- Die wiederhergestellten Daten werden in einer Kopie der Zeitreihe gespeichert, die als Zeitreihenattribut die Herkunft *Wiederherstellungskopie* erhält. Es werden alle in der Ausgangsreihe noch enthaltenen Daten übernommen, auch wenn diese in einem binären Block chronologisch falsch sortiert abgelegt sein sollten.
- Im Lebenslauf dieser Wiederherstellungskopie wird vermerkt, wer diese Aktion wann gemacht hat.
- Werden keine chronologischen Inkonsistenzen vorgefunden und keine Unterschiede zwischen Ausgangsreihe und zu erstellender Wiederherstellungskopie in Werten oder Texten entdeckt, wird keine Wiederherstellungskopie angelegt und der Benutzer darüber informiert.
- An der Ausgangsreihe werden keine Änderungen vorgenommen.
- Es können ausschließlich kontinuierliche Zeitreihen wiederhergestellt werden, die die folgenden weiteren Bedingungen erfüllen:
 - Keine Abflusskurvengültigkeiten
 - Nur kontinuierliche Zeitreihen

7 Zeitreihen

- Keine temporären Zeitreihen
- Keine realisierten Zeitreihenfolgen
- Keine Zeitreihenfolgen
- Keine Wiederherstellungskopien

Aufruf des Moduls

Das Modul **Wiederherstellen von Zeitreihen** ist Administratoren vorbehalten und kann zurzeit nur genutzt werden, wenn AQUAZIS unter dem Betriebssystem Linux gestartet wurde.

Sie erreichen es über den Button **Wiederherstellen** am unteren Ende der Oberfläche **Zeitreiheninfos und Attribute**. Nach Klicken des Buttons öffnet sich die Oberfläche aus Abbildung 7.15.

Von hier starten Sie den Vorgang mit dem Button **Wiederherstellen starten**.




Abbildung 7.15: Oberfläche zum Wiederherstellen von Zeitreihen nach dem Aufruf

Der recht aufwändige Vorgang dauert einige Minuten. Der Arbeitsfortschritt wird Ihnen angezeigt. Nach erfolgreicher Bearbeitung wird Ihnen das Ergebnis auf dieser Oberfläche präsentiert (→ Abb. 7.16).




Abbildung 7.16: Oberfläche zum Wiederherstellen von Zeitreihen nach der Wiederherstellung

7 Zeitreihen

In der **Zusammenfassung** wird Ihnen die Anzahl der entdeckten rückläufigen Bereiche getrennt nach Qualitätsschichten und Werten bzw. Texten aufgelistet.

Als **Ergebnis** wird Ihnen die soeben erstellte Wiederherstellungskopie mit ihren wichtigsten Merkmalen (Bezeichnung, Anzahl Wertepaare, MaxFokus, Höchste Qualität, Gesamtsumme, Lückenanteil) zum Vergleich mit der ursprünglichen Reihe angezeigt.

Unter **Details** erhalten Sie eine Tabelle, in der die Zeitbereiche (Von, Bis) aufgelistet werden, für die sich die Wiederherstellungskopie von der Ausgangsreihe unterscheidet.

Angegeben ist hier weiterhin:

- für **was** der Unterschied besteht: Texte oder Werte
- in welcher Qualitätsschicht der Unterschied auftritt und
- die Dauer des **zusammenhängenden Zeitbereiches**, in dem die Unterschiede auftreten.

Die Suche nach Unterschieden wird für einzelne Tage (0:00 bis 24:00 Uhr) durchgeführt. Treten in aufeinanderfolgenden Tagen Unterschiede auf, werden sie zu einem zusammenhängenden Zeitbereich zusammengefasst.

Die Tabelle können Sie nach der gewünschten Spalte sortieren, indem Sie im Header auf das entsprechende Feld klicken.

Durch einen Klick in die Tabelle, werden die Ausgangsreihe und ihre Wiederherstellungskopie gemeinsam in **VisuQuick** in dem betreffenden Zeitbereich und der Qualitätsschicht dargestellt, in der der Unterschied festgestellt wurde (↔ Abb. 7.17).




Abbildung 7.17: Wiederhergestellte Bereiche in VisuQuick

Ziel der Wiederherstellung

Abschließendes Ziel einer solchen Wiederherstellung ist es, sich von der ordnungsgemäßen Rekonstruktion zu überzeugen, die Ausgangsreihe in AQUAZIS zu löschen und die Herkunft der Wiederherstellungskopie auf die Herkunft der Ausgangsreihe zu ändern.

Diese Reihe ist nun wieder korrekt, chronologisch integer und enthält alle Daten, die noch in der Ausgangsreihe zu finden waren, auch jene, die chronologisch falsch sortiert waren.

7.2.2.10 Reihe reorganisieren

Die Reorganisation überprüft die optimale Speicherung der Zeitreihe.


In der Regel ist ein Reorganisieren von Zeitreihen durch einen Administrator nicht erforderlich, weil das System beim Schreiben in Zeitreihen den Bedarf einer Reorganisation automatisch überprüft und ggf. selbstständig durchführt.

ACHTUNG!

Bei der Reorganisation werden alle chronologisch falsch abgelegten Daten gelöscht!

7.3 Datenübersicht

Mit Hilfe dieses Menüeintrags können Sie sich die im Attributfilter bzw. der Parameterliste gefilterten Reihen der selektierten Stationen in einer Tabelle anzeigen lassen (↔ Abb. 7.18). Wie Sie mit der Tabelle umgehen, lesen Sie in Kapitel 19.6.1 (Abschnitt „Vorauswahl“) und Kapitel 19.7.2.



Reihe	Von	Bis	Jahre	Wertepaare	Speicherplatz [MB]
aqua_plan: Lufttemperatur, Einzelmessung, Momentan [°C]	16.06.2012	27.06.2012	0.0	8	0.004
aqua_plan: Niederschlag, 0, ZR-Folge, Tagessummen [mm]	01.01.1950	18.06.2014	64.5	0	0.002
aqua_plan: Niederschlag, Kalibrierpunkte [mm/h]	leer	leer		0	0.002
aqua_plan: Niederschlag, Tagessummen [mm]	02.05.2002	18.06.2014	12.1	3117	0.072
aqua_plan: Niederschlag [mm/h]	14.03.2001	02.01.2009	7.8	66245	0.636
aqua_plan: Niederschlag [mm/h]	14.03.2001	02.01.2009	7.8	62277	0.542
zzzzzzzzzz Aufsummierung			92.3	131647	1.257

Zusammenstellung fertig: 5s

Abbildung 7.18: Fenster Datenübersicht ausgewählter Reihen

In der Tabelle werden neben dem MaxFokus der Reihen

- die Anzahl der Jahre
- die Anzahl der Wertepaare und
- der Speicherplatzbedarf

für die ausgewählten Reihen aufgelistet und zusammenaddiert.

HINWEIS:

In den Systemeinstellungen, Registerseite **Export** (↔ Kap. 5.2.7), Rahmen **Reihen sichern/Datenübersicht** können Sie festlegen, ob die Spalten **Jahre**, **Wertepaare** und **Speicherplatz** (und damit auch die Summenzeile) mit ausgegeben werden. Je nach Anzahl der gefundenen Reihen kann die zusätzliche Ausgabe dieser Spalten allerdings zu einer längeren Berechnungszeit führen.

Mit ☒ **Infos auf Fokus der Hauptoberfläche beziehen** wählen Sie, ob der jeweilige MaxFokus einer Reihe für die Datenübersicht genutzt wird oder der Fokus von der Hauptoberfläche maßgeblich ist.

Drücken Sie den Button **Speichern**, wird die Datenübersicht als DBF-Datei im Unterverzeichnis **print** in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt.

7.4 Zeitreihen sichern

Mit Hilfe dieses Menüeintrags können Sie alle oder einige ausgewählte Reihen einer Station in einer tar-Datei sichern.

Nach Auswahl von ▽ Zeitreihen sichern öffnet sich die Reihenauswahl (↔ Abb. 7.19), über die Sie die Reihen zum Sichern wählen können. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in Kapitel 19.6.1 (Abschnitt „Vorauswahl“) und Kapitel 19.7.2.

Sind die gewünschten Reihen markiert, klicken Sie Sichern. Daraufhin wird die tar-Datei in das Unterverzeichnis **export** des eingeloggten Benutzers geschrieben. Der Pfad wird in einem Hinweisfenster ausgegeben.

Die tar-Datei dient zum einen als Sicherungskopie, kann aber auch hilfreich sein, wenn eine Reihe fehlerbehaftet ist und zur Identifizierung des Fehlers zu **aquaplan** geschickt werden soll. Im Gegensatz zum Export, bei dem möglicherweise Fehler eliminiert werden, bleiben die Reihen in einer tar-Datei unverfälscht.




Abbildung 7.19: Fenster Reihen sichern

HINWEIS:

Auch für diese Tabelle können Sie in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.7) festlegen, ob die Spalten **Jahre**, **Wertepaare** und **Speicherplatz** – wie in Abbildung 7.18 – mit ausgegeben werden. Dies führt jedoch möglicherweise zu einer längeren Berechnungszeit.

7.5 Zeitreihen wiederherstellen

Über die Funktion ▽ Zeitreihen wiederherstellen lassen sich in tar-Dateien gesicherte Reihen für das System wiederherstellen.

Es öffnet sich zunächst die freie Dateiauswahl (↔ Abb. 7.20), über die Sie tar-Datei auswählen, die die wiederherzustellenden Reihen enthält. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in Kapitel 19.7.4.

Haben Sie die gewünschte Datei ausgewählt, erscheint die Reihenauswahl (↔ Abb. 7.21), in der alle in der tar-Datei gefundenen Reihen aufgelistet sind. Wählen Sie hier nun die Reihen, die wiederhergestellt werden sollen, und drücken Sie anschließend Ausgewählte Reihen wiederherstellen.

Zur Übersicht wird abschließend ein Protokoll über die Zeitreihen-Wiederherstellung ausgegeben (↔ Abb. 7.22).




Abbildung 7.20: Freie Dateiauswahl zum Wiederherstellen von Reihen




Abbildung 7.21: Reihenauswahl zum Wiederherstellen von Reihen

HINWEIS:

Für diese Funktion benötigen Sie Administratorrechte im System.




Abbildung 7.22: Protokoll zum Wiederherstellen von Reihen

7.6 Zeitreihen löschen

Über den Menüeintrag **Zeitreihen löschen** erreichen Sie die Reihenauswahl zum Löschen von Reihen (↔ Abb. 7.23). Hier können Sie die Reihen bestimmen, die Sie löschen möchten. Zum Umgang mit dem Fenster **Reihenauswahl** lesen Sie Kapitel 19.6.1 (Abschnitt „Vorauswahl“) und Kapitel 19.7.2. Sind die gewünschten Reihen markiert, klicken Sie **Löschen**. Vor dem endgültigen (unwideruflichen!) Löschen der Reihen erfolgt eine Sicherheitsabfrage.




Abbildung 7.23: Reihenauswahl zum Löschen von Reihen

HINWEIS:

Für diese Funktion benötigen Sie das Recht, Reihen löschen zu dürfen (↔ Kap. 2.2).

7.7 Hauptreihen definieren

Auch der Aufruf des Fensters zum Definieren von Hauptreihen (\leftrightarrow Abb. 6.27) erfolgt über das Menü ▽ Zeitreihen.




Abbildung 7.24: Hauptreihen definieren

In der Tabelle werden die Reihen aller selektierten Stationen gemäß Vorauswahl aufgelistet. Zum Definieren von Hauptreihen markieren Sie die gewünschten Reihen in der ersten Spalte mit der rechten Maustaste (es erscheint ein blaues Quadrat) und klicken anschließend auf Hauptreihen definieren. Es erscheint der Hinweis, dass die Hauptreihen nach Auswahl definiert worden sind.

Beim erneuten Aufruf dieses Fensters sind diese Hauptreihen markiert, und auch in den Zeitreiheninfos und Attributen (\leftrightarrow Abb. 7.6) bekommt jede dieser Reihen das Attribut ☒ Hauptreihe.

7.8 Zeitreihenfolgen

Die Oberfläche ZR-Folgen editieren (\hookrightarrow Abb. 7.26) erreichen Sie über ▽ Zeitreihen \rightarrow Zeitreihenfolgen.

Mit diesem Modul lassen sich beliebige Zeitreihenabschnitte unterschiedlicher Zeitreihen miteinander kombinieren. Diese Abschnitte können aus unterschiedlichen Stationen stammen, auch Parameter, Aussage, DefArt, Herkunft und Version können unterschiedlich sein. Lediglich die Einheit muss kompatibel sein.

Mit Hilfe einer Vielzahl von Umrechnungsfunktionen lassen sich alle einzelnen Teilstücke einer Zeitreihenfolge bearbeiten. Die meisten Zeitreihenfolgen in AQUAZIS bestehen nur aus einem oder zwei Teilstücken. Abfluss-, Pegelnullpunkt- und Sauerstoffsättigungs-Zeitreihen bestehen immer nur aus einem Teilstück.

Das Ergebnis ist eine Zeitreihe, die keine Werte, sondern eine Vorschrift speichert, auf welchem Bereich auf welche Ausgangszeitreihe(n) zugegriffen werden soll. Die Zeitreihenfolgen werden also nicht als Kopie ihrer zugeordneten Reihen abgelegt, sondern als Konstruktionsvorschrift. Dies hat den großen Vorteil, dass Änderungen in den zugeordneten Reihen immer sofort in den Zeitreihenfolgen verfügbar sind. Die Zeitreihenfolgen brauchen und dürfen deshalb nicht selbst editiert werden. Das System unterbindet daher automatisch ihr Editieren.

HINWEIS:

Mit den Funktionen zum Bearbeiten von Zeitreihenfolgen ist es auch möglich, Vorgänger und Nachfolger einer Station miteinander zu verknüpfen.

7.8.1 Attribute einer Zeitreihenfolge

Die Ergebniszeitreihe einer Zeitreihenfolge hat immer die Herkunft **F** und die Reihenart **Z**. Zeitreihenfolgen stehen demnach als zusätzliche Herkunft von Zeitreihen zur Verfügung und können so in allen relevanten Menüs (z. B. in der Zeitreihen-Auswahl (\hookrightarrow Kap. 19.7.3) oder im Attributfilter) gewählt werden. In Abbildung 7.25 ist beispielhaft die Auswahlliste **Herkunft** des Attributfilters (\hookrightarrow Abb. 4.10) dargestellt.




Abbildung 7.25: Auswahl einer Zeitreihenfolge im Attributfilter

ZR-Folgen editieren

Station: Andelfingen > Änderungen speichern

2044

ZR-Folge
Andelfingen: Abfluss, Tagesmittel, ZRFolge [m ³ /s]
Andelfingen: Abfluss, Terminmaxima-mon, ZRFolge [m ³ /s]
Andelfingen: Abfluss, kontinuierlich, ZRFolge [m ³ /s]
Andelfingen: Diff_STF01, kontinuierlich, ZRFolge (freie) [m ³ /s]
Andelfingen: Diff_STF02, kontinuierlich, ZRFolge (freie) [m ³ /s]

Anlegen Entfernen

Zugeordnete Reihen:

Kennung	Reihe
ZR1	Andelfingen: ABFLUSS, kontinuierlich, ZRFolge []
ZR2	Andelfingen: ABFLUSS, Tagesmittel, original []

Einfügen Löschen ☒ Zeitreihe ☐ Realreihe

Formeln:

Von (Datum)	Von (Zeit)	Formel	Kommentar
01.01.1904	00:00	ZR2	
01.01.2004	00:00	IMIT(ZR1,1d)	

Einfügen Löschen

Abbildung 7.26: Fenster zum Editieren von Zeitreihenfolgen

7.8.2 Texte einer Zeitreihenfolge

Für die Texte einer Zeitreihenfolge gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Texte der Ausgangszeitreihen

Eine Zeitreihenfolge übernimmt grundsätzlich die Texte ihrer Ausgangszeitreihen. Diese las-

sen sich in den einzelnen Modulen sichtbar machen oder abschalten.

2. Eigene Texte

Für Zeitreihenfolgen lassen sich alternativ eigene Texte erstellen. Dies erfolgt über die üblichen Module (z. B. VisuQuick). Mit dem Anlegen des ersten Textes einer Zeitreihenfolge wird eine Begleit-Zeitreihe angelegt, die ausschließlich die Texte dieser ZR-Folge enthält. Besteht für eine Zeitreihenfolge eine Begleit-Zeitreihe, ist keine Übernahme der Texte der Ausgangsreihen (s. Punkt 1) mehr möglich.

7.8.3 Zeitreihenfolge anlegen und löschen

Um eine Zeitreihenfolge anzulegen, wählen Sie die entsprechende Station aus der Messstellenliste. Möglicherweise bereits vorhandene Zeitreihenfolgen werden nun auf der Oberfläche angezeigt. Ist noch keine Zeitreihenfolge vorhanden, bleiben die Tabellen leer.

Zum Anlegen einer neuen Zeitreihenfolge drücken Sie den Button **Anlegen**. Es öffnet sich die Oberfläche aus Abbildung 7.27, mit der Sie die Zeitreihenfolge definieren.

Abbildung 7.27: Fenster zum Anlegen einer neuen Zeitreihenfolge

Haben Sie die gewünschten Einstellungen gemacht und mit **OK** bestätigt, wird die neue Zeitreihenfolge angelegt und in die Tabelle **ZR-Folge** auf der Oberfläche **ZR-Folgen editieren** aufgenommen. Sie enthält jedoch noch keine Daten.

Im zweiten Schritt ordnen Sie der neuen Folge eine oder mehrere Zeitreihen zu. Dies erfolgt über den Button **Einfügen** unter **Zugeordnete Reihen**. Es öffnet sich das Fenster **Zeitreihen-Auswahl** (↔ Kap. 19.7.3, Abb. 19.11). Mit seiner Hilfe filtern Sie aus den vorhandenen Zeitreihen die Reihen, die Sie für die Folge benötigen. Möchten Sie eine der hier aufgelisteten Reihen in Ihre Zeitreihenfolge

7 Zeitreihen

einfügen, so markieren Sie die entsprechende Zeile und drücken . (Ein Doppelklick in die entsprechende Zeile führt zum selben Ergebnis.)

Das Fenster schließt sich daraufhin und die Reihe wird in der Tabelle **Zugeordnete Reihen** angezeigt.

Eine Zeitreihenfolge wird aufgebaut, indem Sie jeweils den Gültigkeitsbeginn der einzelnen Sequenzen angeben. In die Spalte **Von** in der Tabelle **Formeln:** geben Sie nach Drücken von den Beginn der Sequenz ein.

Eine Sequenz wird beendet, indem eine neue beginnt. In Spalte **Formel** kann – abschnittsweise oder am Ende der Zeitreihenfolge – auch kein Eintrag erfolgen.

Mit dem entsprechenden Button entfernen Sie entweder eine der zugeordneten Reihen oder eine der Formeln.

Die rot markierte Zeitreihenfolge können Sie jederzeit mit Hilfe des Buttons .

7.8.4 Formeln einer Zeitreihenfolge

Beim Anlegen einer Zeitreihenfolge werden je nach Typ der Folge automatisch die relevanten Reihen zugeordnet und in einer Formel verknüpft.

Die Formel für

Art: *Intervallwerte - Minima*

Parameter: *Wasserstand*

Zeitschritt: *Tag*

lautet beispielsweise:

$IMIN(ZR1, 1d)$

und wird so automatisch in der Spalte **Formel** ausgegeben.

HINWEIS:

Die Formel und die Zuordnung werden nicht automatisch erstellt, wenn Sie beim Anlegen unter **Typ:** *kontinuierlich (frei)* gewählt haben.

7.8.4.1 Aufbau einer Formel

Eine Formel kann aus beliebig vielen durch + verbundenen Termen bestehen. Jeder Term besteht aus einer Zeitreihenkenennung oder einer Zeitreihenauswertung mit optionalem Faktor oder einer Konstanten.

Beispiele:

- $zr1 * 10 + 1490$
- $IMit(zr2, 1d) + zr1$

- $ZR1 * ZR2$
verwendbar z. B. für Gewässergüte:
 $Ammoniumtransport[g/s] = Abfluss[m^3/s] * Ammoniumkonzentration[mg/l]$
oder Abflussberechnung:
 $Fließquerschnittszeitreihe * Geschwindigkeitszeitreihe$

HINWEIS:

Dezimalzahlen in Formeln müssen mit einem Dezimal**punkt**(!) eingegeben werden.

7.8.4.2 Mögliche Operationen

- $IMit(zr, breite[, maxlueckproz])$
berechnet Intervallmittel (breite: beliebige Distanz z. B. T oder M). Mit *maxlueckproz* (optional) können Sie Lückenintervalle erzeugen, wenn zu viele Lücken in der Ausgangsreihe vorhanden sind.
- $IMax$ (wie $IMit$)
berechnet Intervallmaxima.
- $IMin$ (wie $IMit$)
berechnet Intervallminima.
- $ISum$ (wie $IMit$)
berechnet Intervallsummen.
- $ILck$ (wie $IMit$)
berechnet Lückenanteile [%] pro Intervall.
- $MMax(zr, breite)$
berechnet Maxima als Momentanwerte (mit Zeitpunkt).
- $MMin$ (wie $MMax$)
berechnet Minima.
- $GMit(zr, breite)$
berechnet gleitende Mittelwerte. Die Berechnung ist für breite Distanzen (>1 Tag) sehr zeitaufwändig.
- $GMin$ (wie $GMit$)
berechnet gleitende Minima.
- $GMax$ (wie $GMit$)
berechnet gleitende Maxima.
- $Q(zr)$ oder $Q(zr, quelle)$
berechnet den Abfluss aus der Wasserstandszeitreihe.

Der Parameter Abfluss kann generell als Test- oder Produktionsversion vorhanden sein. Soll diese Unterscheidung ermöglicht werden, muss dies in der Datei **aquazis.ini** mit dem folgenden Eintrag vereinbart sein:

ABFLUSSPRODUKTIONTEST=TRUE

Die Testversion dient der Erstellung überprüfter und getesteter Abflusskurven, Kurven-gültigkeiten und Veränderungswerte. Sie kann frei und parallel zu den Produktionsdaten entwickelt und bearbeitet werden. Die Produktionsdaten dienen der Veröffentlichung. Sind die Testdaten zufriedenstellend gesichert, können sie in die Produktionsversion übernommen werden. Die Unterscheidung in Test- und Produktionsversion erfolgt für Kurvengültigkeiten, Veränderungswerte und Abfluss.

Das System lässt entweder **eine** Abfluss-Zeitreihenfolge ohne Angabe der Quelle zu (z. B. $Q(zr1)$) oder **zwei** parallel existierende Abflussfolgen, bei denen eine Angabe der Quelle erforderlich ist (z. B. $Q(zr1, P)$ bzw. $Q(zr1, T)$).

- $QvonV(vzr, wzr, FvonW[, kvonW \text{ oder } k])$
berechnet den Abfluss aus der Fließgeschwindigkeit v und dem Wasserstand w . $FvonW$ ist die Kurve, die die durchströmte Fläche über den Wasserstand berechnet. Wenn v nicht die mittlere Fließgeschwindigkeit ist, sondern nur eine Annäherung daran (z. B. eine Ultraschallmessung), kann mit $kvonW$ eine zweite Kurve angegeben werden, die die Beziehung zwischen dem gemessenen v und dem mittleren v angibt, oder ein Faktor k , der nicht von W abhängt.
- $O2Sat(o2zr, tmpzr)$
berechnet die Sauerstoffsättigung aus der Sauerstoffkonzentration und der Wassertemperatur. Für die Berechnung wird die Höhe der Messung benötigt, die sich im Attribut $Hoehe()$ der O_2 -Zeitreihe finden muss.
- $I2K(zr)$
wandelt Intervallzeitreihen in kontinuierliche Zeitreihen um. Die Diskretisierung geht dabei verloren und es kann der Eindruck entstehen, die Reihe weise eine höhere Informationsdichte auf, als wirklich vorhanden. Diese Operation ist also mit Bedacht zu wählen.
- $M\ddot{U}0(zr)$
greift nicht auf die Zeitreihe, sondern nur auf deren Ort zu. Berechnet anhand der zugehörigen Stammdaten (**Pegellatte**) eine kontinuierliche Pegelnullpunkt-Zeitreihe.
- $SCHWELLE(zr, > wert \text{ oder } < wert)$
berechnet eine Zeitreihe, die alle Werte unterhalb oder oberhalb eines Schwellenwerts herausfiltert. Zeitbereiche, die das Kriterium nicht erfüllen, werden zu Lücke gesetzt.
- $VH(zr)$
berechnet die Verdunstung nach Haude. zr ist die Temperatur-Zeitreihe. Es wird auch auf die Luftfeuchte-Zeitreihe mit gleichem Ort zugegriffen (wenn diese nicht da ist, auf die Dampfdruck-Zeitreihe). Die beteiligten Zeitreihen können beliebiger DefArt sein, zugegriffen wird immer auf das Maximum zwischen 12 und 15 Uhr pro Tag. Das Ergebnis ist eine Tagesmittel-Zeitreihe.
- $PRIO(zr1, zr2, \dots)$
erzeugt eine Zeitreihe, die die Daten von $zr1$ enthält, oder, wenn $zr1$ eine Lücke aufweist, die Daten von $zr2$ usw. (HINWEIS: Mathematische Operationen sind in einer Prio-Zeitreihenfolge nicht möglich.)

- *Func*(*zr1*, *kurve*)
setzt die Werte in *zr1* mittels der Funktion um, die durch *kurve* definiert ist. *kurve* muss eine Realreihe sein.
- *Kalib*(*zr1*, *kzr*)
kalibriert *zr1* mit Hilfe der Zeitreihe *kzr*, die Kalibrierungswerte (Kontrollmessungen) enthält. *kzr* muss eine Momentan-Zeitreihe sein.
- *MPH*(*zr1*[, *zr2*])
berechnet die Zeitreihe der Messpunkthöhe (Rohroberkante) einer Grundwassermessstelle. Die Höhen werden den Stammdaten entnommen (Ort von *zr1*). Der Grund des Höheneintrags (Bezugsmessung oder Veränderung) führt entweder zu einem gleitenden Übergang von Messung zu Messung oder zu einer abrupten Veränderung. Die Daten von *zr1* werden nicht herangezogen. Ist neben *zr1* auch *zr2* angegeben, handelt es sich um Senkungen (Quartalswerte), die gleitende Übergänge stückeln.
- *GOK*(*zr1*[, *zr2*])
arbeitet analog zu *MPH*. Es wird jedoch statt der Messpunkthöhe die Zeitreihe der Geländeoberkante berechnet. Es werden keine abrupten Veränderungen erzeugt.
- *GWStand*(*zr1*[, *zr2*])
berechnet die Differenz *zr1*-*zr2*, wobei jedoch im Ergebnis nur die Knickpunkte aus *zr2* erscheinen. Die Texte werden aus *zr2* übernommen.
- *Ueberfall*(*b*, *wktyp*, μ , *h* | *hZR*, *Woben*[, *Wunten*])
erzeugt durch hydraulische Berechnung den Abfluss über ein Wehr. *b* ist die Wehrbreite, *wktyp* der Typ der Wehrkrone (1=breitkronig, 2=Dachwehr, 3=Standardprofil (1), 4=Standardprofil (0.42), 5=scharfkantig) und μ der Überfallbeiwert. Wahlweise kann eine Wehrhöhe *h* oder eine Wehrhöhen-Zeitreihe angegeben werden. Es folgt die Zeitreihe des Oberwasserstands und ggf. die Zeitreihe für den Unterwasserstand. Ist diese angegeben, wird automatisch bestimmt, wann ein vollkommener und wann ein unvollkommener Überfall vorliegt. Anhand des Typs der Wehrkrone *wktyp* wird der Beiwert σ_{uv} berechnet. Die Angaben zu *b*, *wktyp*, μ und *h* können alternativ auch statt Zahlen Feldnamen aus den Stammdaten sein, die die Werte enthalten. Das Tupel wird über den Ort der ZR-Folge automatisch bestimmt.
- *Mul*(*zr1*, *zr2*)
berechnet das Produkt aus *zr1* und *zr2*. Die Einheiten werden überprüft und die Werte ggf. angepasst.
- *Div*(*zr1*, *zr2*)
berechnet den Quotient aus *zr1* und *zr2*. Die Einheiten werden überprüft und die Werte ggf. angepasst.
- *Mittel*(*zr1*, *zr2*, ...)
berechnet den Mittelwert aller Zeitreihen. Dort wo eine Zeitreihe Lücke enthält, bleibt diese Zeitreihe unberücksichtigt, d. h. das Mittel wird bereichsweise nur aus den Zeitreihen gebildet, die dort Werte enthalten.

7 Zeitreihen

- *Abl*(*zr1*)
berechnet die Ableitung von *zr1*.
- *QSpende*(*zr1*)
berechnet die Abflussspende zu *zr*. *zr* muss eine Abflusszeitreihe sein. Die Größe der Fläche wird aus den Stammdaten gewonnen.
- *AEO*(*zr1*)
erzeugt die Zeitreihe der Einzugsgebietsfläche in km^2 zum Ort von *zr1*.
- *Luecke*
fügt eine Lücke ein.

7.9 Zeitreihenfilter

Der Zeitreihenfilter hilft Ihnen bei der Auswahl bzw. Zusammenstellung von Messstellen oder Zeitreihen für die weitere Bearbeitung. Die hier angelegten Zeitreihengruppen können in allen Modulen von AQUAZIS verwendet werden, die über den Rahmen **Vorauswahl Stationen** (↔ Kap. 19.7.1) verfügen.




Abbildung 7.28: Zeitreihenfilter

Im oberen Bereich des Filters wird nach Stationen gesucht, im mittleren Bereich werden diese und ihre Reihen zur Verfügung gestellt und im unteren Bereich können einzelne Reihen herausgezogen werden. Mit jedem Arbeitsschritt, der mit dem Filter durchgeführt wird, wird die Eingrenzung genauer und detaillierter.

Und so arbeiten Sie mit dem Filter:

1. Im Rahmen **Vorauswahl** wird die erste grobe Filterung vorgenommen. Hier lassen sich Stationen und Zeitreihen auf verschiedene Weise eingrenzen:
 - anhand der Selektion in der Karte,
 - nach einem zu definierenden Suchstring (auch Wild Cards möglich),
 - als Stationsgruppen, falls solche bereits angelegt wurden (\leftrightarrow S. 34, „Stationsgruppen“),
 - als Zeitreihengruppen, falls solche bereits angelegt wurden (\leftrightarrow Punkt 3) oder
 - aus einem zu wählenden Flussgebiet.

Mit Anklicken von Auswahl exklusiv werden die hier definierten Stationen in die Stationsliste des darunterliegenden Rahmens übernommen. Nach Änderung des Suchmusters können die dort aufgelisteten Messstellen mit Auswahl hinzu ergänzt werden.

2. Die in Schritt 1 ausgewählten Stationen werden im linken Bereich aufgelistet. Zu diesen Stationen können Sie sich auf der rechten Seite die Zeitreihen anzeigen lassen. Es erscheinen immer die Zeitreihen der blau markierten Station.

Über das Menü unterhalb der Stationsliste können Sie diese ▽ Stationen... als Gruppe speichern (\leftrightarrow Abb. 7.29) oder in der Karte selektieren (exklusiv oder hinzu) oder die Stammdaten zu diesen Stationen aufrufen.

Mit den Buttons oberhalb der Ergebnisliste lässt sich die Auswahl weiter eingrenzen. Die Buttons im linken Bereich dienen dem Selektieren und Filtern der Messstellen, die im rechten Bereich der Auswahl von Zeitreihen. Wie sie im einzelnen funktionieren, erfahren Sie aus der Online-Hilfe.

Um einzelne Reihen direkt in die Ergebnisliste zu übertragen, können Sie auch mit Doppelklick arbeiten.

3. In der Ergebnisliste erscheinen die in Schritt 2 gefilterten Zeitreihen. Mit den Buttons -ZR und - -ZR werden einzelne oder alle Zeitreihen aus dieser Liste entfernt.

Die Zusammenstellung der Zeitreihen können Sie als ZR-Gruppe speichern. Das erfolgt über das Fenster aus Abbildung 7.30.




Abbildung 7.29: Fenster zum Anlegen von Stationsgruppen




Abbildung 7.30: Fenster zum Anlegen von Zeitreihengruppen

8 Import

Von der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü  **Import** die Importfunktionen:

- **Zeitreihen** (\leftrightarrow Kap. 8.1)
Über diese Funktionen lassen sich Zeitreihen der unterschiedlichsten Formate importieren.
- **Pack-Format direkt** (\leftrightarrow Kap. 8.2)
Eine reduzierte Form des Zeitreihen-Imports, ausschließlich mit den Funktionen für den Import des aquaplan-Pack-Formates.
- **Gebietsniederschlag** (\leftrightarrow Kap. 8.3)
Mit diesen Funktionen lassen sich Gebietszeitreihen importieren.
- **Stammdaten** (\leftrightarrow Kap. 8.4)
Hier können Stammdaten importiert werden, die aus AQUAZIS exportiert wurden.




Abbildung 8.1: Menü **Import** auf der AQUAZIS-Oberfläche

8.1 Zeitreihen-Import

Mit den Funktionen der Oberfläche **Importiere Reihen** haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Dateien einzulesen. Es werden über 100 Formate unterstützt. Alle Formate werden automatisch erkannt.

Nach dem Aufruf präsentiert sich die Oberfläche zum Zeitreihenimport wie in Abbildung 8.2 dargestellt.




Abbildung 8.2: Fenster Importiere Reihen nach dem Aufruf

Hinweis zum aquaplan-Pack-Format

Einige der im Folgenden beschriebenen Funktionen (Geberzuordnung und automatische Messwertkorrektur) wirken nicht beim aquaplan-Pack-Format.

Der Vorteil des binären aquaplan-Pack-Formates liegt darin, dass beliebig viele Reihen unterschiedlicher Stationen mit allen Qualitäten und Kommentaren in einer Datei zusammengefasst und ex- bzw. importiert werden können.

Der Import von Pack-Dateien wird in Kapitel 8.2 erklärt. Die Erstellung von Pack-Dateien (Export) wird in Kapitel 9.1 näher erläutert.

8.1.1 Voreinstellungen




Abbildung 8.3: Voreinstellungen

Mit den beiden Kästchen im oberen Bereich können Sie folgende Voreinstellungen für den Import machen:

- ☒ **Datenpaket ergänzend**
Hier können Sie steuern, ob Datenpakete, die in eine **bei diesem Importvorgang** schon eingeleseene Zeitreihe geschrieben werden, ergänzend oder überschreibend aufgenommen werden. Datenpakete sind entweder Importdateien, die mehrere Datensätze enthalten, die in ein und dieselbe Reihe geschrieben werden, oder mehrere Importdateien aus einem Verzeichnis, die über Wähle Ordner (s. u.) für den Import bereitgestellt werden.
- ☒ **Alle erkannten Reihen sofort importieren**
Bei angewähltem Kästchen werden alle Reihen nach dem Öffnen über Öffne Datei(en) (s. u.) sofort importiert, wenn
 1. sie einer gültigen Station zugeordnet werden konnten,
 2. ihr Parameter erkannt wurde und
 3. ihre Attribute geprüft und für gut befunden wurden.

Die Einstellungen für das Importprotokoll und das Bewegen der importierten Dateien ins Archiv (s. u.) werden so ausgeführt, wie beim normalen interaktiven Import. Das Importprotokoll wird allerdings für jede importierte Datei einzeln geschrieben und überschreibt als Datei so immer das vorherige.

8.1.2 Datensatz wählen und öffnen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine oder mehrere Dateien für den Import bereitzustellen. Über die freie Dateiauswahl lässt sich entweder direkt eine Datei (\hookrightarrow Kap. 8.1.2.1) auswählen oder aber ein Verzeichnis (\hookrightarrow Kap. 8.1.2.2), aus dem alle Dateien herangezogen werden.



Abbildung 8.4: Rahmen Datensatz wählen und öffnen

8.1.2.1 Wähle Datei

Mit Betätigen des Buttons **Wähle Datei** öffnet sich die freie Dateiauswahl (↔ Kap. 19.7.4). Hier wählen Sie eine zu importierende Datei aus dem entsprechenden Verzeichnis. Doppelklick auf die Datei bewirkt die Aufnahme in das Eingabefeld (↔ Abb. 8.4). Gleichzeitig werden die Datensatz-Informationen im darunter liegenden Rahmen **Datensatz-Infos und Importauswahl** (↔ Abb. 8.9) angezeigt. Alle Datenformate werden automatisch erkannt.

Möchten Sie mehrere Dateien gleichzeitig für den Import bereitstellen, geben Sie nach der Auswahl einer Datei im Eingabefeld ein Suchmuster vor (z. B. *.asc oder exp*). **HINWEIS:** Werden in einer dieser Dateien keine Reihen gefunden, wird dies am Ende der Vorgangs zum Öffnen der Datei(en) in einer Oberfläche gemeldet (↔ Abb. 8.5).




Abbildung 8.5: Information über Importdatei ohne Reihen

8.1.2.2 Wähle Ordner

Über den Button **Wähle Ordner** wählen Sie ein Verzeichnis. Aus diesem Ordner sowie aus allen seinen Unterordnern werden alle Dateien für den Import bereitgestellt, die in ein zu definierendes Suchmuster passen.

Nach dem Klicken von **Wähle Ordner** öffnet sich das Fenster **Freie Ordnerauswahl** (↔ Kap. 19.7.5). Hier wählen Sie das gewünschte Verzeichnis mit Doppelklick und klicken anschließend **OK**. Danach geben Sie im Eingabefeld der Importoberfläche das gewünschte Suchmuster ein (z. B. *.asc oder exp*). Mit **Öffne Datei(en)** werden alle Dateien geöffnet, die in dem gewählten Ordner und allen Unterordnern gefunden werden und auf das Suchmuster passen.

HINWEIS:

Diese Auswahlmöglichkeit ist nicht für aquaplan-Pack-Dateien geeignet. Sollten Pack-Dateien auf Ihr Suchmuster passen, werden diese übergangen.

8.1.2.3 Besonderheiten beim Import von CSV-Dateien

Wenn bei einer CSV-Datei weder Station noch Geber erkannt wird, öffnet sich der Dialog aus Abbildung 8.6.

Hier ordnen Sie die entsprechenden Stationen und Geber zu, indem Sie diese in die Eingabefelder eintragen. Um dies zu erleichtern, können Sie die Zeile mit den Angaben zur Station im Feld **Inhalt** selektieren und mit Hilfe der Buttons **>** in das nebenstehende Eingabefeld kopieren (↔ Abb. 8.7). Eventuell nicht benötigte Informationen aus der Zeile löschen Sie dann wieder.




Abbildung 8.6: Fenster CSV-Import: Stationen und Geber definieren

Enthält die Datei Daten zu mehreren Stationen und Gebern, trennen Sie diese in den Eingabefeldern durch das in der Datei verwendete Trennzeichen voneinander ab (dieses kann auch ein Leerzeichen sein). Da die Datei spaltenweise ausgegeben wird, muss für jede Station ein Geber vorhanden sein. Auch bei mehreren Reihen einer Station muss im Feld **Station(en)** die Station entsprechend oft eingetragen werden (↔ Abb. 8.8).

Das Kästchen ☒ **Station nach erster Spalte** bewirkt, dass die Messstelle immer der ersten Spalte entnommen wird. Voraussetzung ist, dass die erste Spalte die Stationsnummer(n) enthält.

Besitzt die Datei eine einheitliche Kennung für Lücken (z. B. „Luecke“, „-777“ oder „999“), können Sie diese in das Eingabefeld **Lückenkenung** eintragen. Das System setzt dann jeden Wert zur Lücke,




Abbildung 8.7: CSV-Import: Zeile kopieren




Abbildung 8.8: CSV-Import: Mehrere Reihen zu einer Station

der die hier eingegebene Zeichenfolge enthält. Aber Vorsicht: Ist beispielsweise „999“ als Kennung eingegeben, wird auch ein Wert wie 12,999 zur Lücke gesetzt.

OK schließt den Dialog und führt Sie zurück auf die Importoberfläche. Hier werden nun die Informationen zum Datensatz im Rahmen **Datensatz-Infos und Importauswahl** angezeigt.

8.1.2.4 Öffne Datei(en)

Öffne Datei(en) oder **Return** bewirken, dass alle gefundenen Reihen der gewählten Datei(en) aufgelistet werden (Genaueres s. u.). Werden mehrere Teilstücke einer Reihe in unterschiedlichen Dateien gefunden, so werden diese in **einer** Reihe zusammengefasst.

Mit dem oberen Kästchen legen Sie fest, ob die Datei ☒ **nach Import aller** Reihen ins Archiv verschoben werden soll. Mit **ins Archiv** bewegen Sie die Datei manuell ins Archiv (z. B. wenn Sie nicht alle Reihen importiert haben oder nicht alle Reihen erfolgreich importiert werden konnten).

8.1.3 Datensatz-Infos und Importauswahl

Im Rahmen **Datensatz-Infos und Importauswahl** werden nach **Wähle Datei** bzw. **Wähle Ordner** über die freie Dateiauswahl allgemeine Informationen zur Datei dargestellt (↔ Abb. 8.9).



Abbildung 8.9: Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl

In den Systemeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, einheitliche Vorgaben für den Umgang mit der Importdatei zu machen. Welche Auswirkungen das hat, wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

8.1.3.1 Systemeinstellungen: Einheitliche Vorgaben

Über die Kästchen ☒ Station und Geber und ☒ Attribute gemäß Auswahl in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.6) können Sie einheitliche Vorgaben für den Import machen. Hier bestimmen Sie, wie AQUAZIS mit der Importdatei umgeht, wenn die Geberzuordnung nicht automatisch funktioniert.



Abbildung 8.10: Einheitliche Vorgaben in den Systemeinstellungen

1. ☒ Station und Geber

Haben Sie dieses Kästchen angewählt, erscheint im Rahmen **Datensatz-Infos und Importauswahl** auf der Importoberfläche eine Stationsliste und eine Geberliste (↔ Abb. 8.11). Mit dem entsprechenden Kästchen legen Sie fest, dass die im Datensatz enthaltenen Reihen nur dieser ☒ Station und ggf. diesem ☒ Geber zugeordnet werden.

(HINWEIS: Es muss immer zuerst eine Station gewählt werden, erst dann kann die Liste mit den zugehörigen Gebern aufgebaut werden.)



Abbildung 8.11: Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Beispiel CSV-Datei mit Gebervorgabe

2. ☒ Attribute gemäß Auswahl

Ist dieses Kästchen voreingestellt, enthält der Rahmen **Datensatz-Infos und Importauswahl** eine zusätzliche Zeile, in der Sie für den Import **Einheitliche Vorgaben** für einzelne Parameter machen können (↔ Abb. 8.12). Wird ein Attribut einheitlich vorgegeben (Anwahl über das entsprechende Kästchen neben der Liste), übersteuert es die Angabe aus den Geberdetails. Dies wirkt je Aufruf mit **Öffne Datei(en)** generell, also auch auf mehrere Dateien, wenn sie mit einer Wildcardangabe gesucht werden.

8 Import




Abbildung 8.12: Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Beispiel ASCII-Datei mit Attributvorgabe

HINWEIS:

Bei einigen Dateiformaten erscheint im unteren Bereich der Button **Vorschau Datei(en)**. Mit diesem erstellen Sie eine Vorschau, für die Sie mit dem nebenstehenden Eingabefeld die Anzahl der auszugebenden Zeilen bestimmen können.

Mit Drücken des Buttons **Öffne Datei(en)** werden die vorhandenen Reihen der gewählten Datei(en) in einer Liste (→ Kap. 8.1.3.2) angezeigt. Gleichzeitig werden Ihnen Werkzeuge zum Vorbereiten des Imports (→ Kap. 8.1.3.4) zur Verfügung gestellt (→ Abb. 8.13).

8.1.3.2 Importliste auf der Importoberfläche

Hier werden alle Reihen aufgezählt, die in der/den zu importierenden Datei(en) enthalten ist/sind. Diese können von unterschiedlichen Stationen und aus mehreren Datensätzen stammen.




Abbildung 8.13: Rahmen Datensatz-Infos und Importauswahl: Auflistung der enthaltenen Reihen

Datensätze für den Import vormerken:

- Ein Sternchen am Anfang der Zeile zeigt, welche der Reihen **markiert**, d. h. für den Import vorgesehen sind (nach Aufruf der Datei sind dies alle, die einer Station zugeordnet werden konnten und deren Parameter bekannt ist).
- Mit dem Button links oberhalb der Reihenauswahl können Sie entweder **Keine markieren** oder **Alle markieren**.

- Durch Doppelklick auf eine Zeile kehren Sie die Markierung dieses Eintrags um.
- Durch einfachen Klick mit der linken Maustaste wird die Reihe **selektiert**, d. h. die gesamte Zeile wird blau oder grau hinterlegt. Gleichzeitig wird der MaxFokus der Reihe in der Statuszeile ausgegeben.
- Reihe entfernen löscht die blau oder grau hinterlegte Reihe aus der Importliste.

Info Importliste:

Mit Info Importliste öffnen Sie ein Tabellenfenster, in dem detaillierte Angaben zu den Zeitreihen gemacht werden.

Die Spalte **Neu [%]** gibt an, um wieviel % sich der vorhandene Zeitbereich durch den Import der neuen Daten ändern würde.

Darüber hinaus ist diese Tabelle beim Markieren der zu importierenden Datensätze sehr hilfreich. Die Zeilen, die in der Importliste markiert sind, werden beim Aufruf der Tabelle in der ersten Spalte mit einem blauen Quadrat markiert (Umgang mit Tabellen \leftrightarrow Kap. 19.6.1). Werden die Markierungen in der Tabelle verändert, so wird dies beim Beenden der Tabelle auf die Importliste übertragen.

EIN BEISPIEL:

Sie möchten nur Niederschlag in der Importliste markieren:

1. Alle Markierungen über den Button Keine markieren aufheben
2. Mit Info Importliste Tabelle aufrufen
3. Im Tabellenkopf **Parameter** anklicken \rightarrow die Reihen werden nach Parameter sortiert
4. Erste Zeile mit Niederschlag suchen
5. Mit rechter Maustaste erste Spalte markieren
6. Letzte Zeile mit Niederschlag suchen
7. Shift-Taste drücken und halten
8. Mit rechter Maustaste in erster Spalte diese Zeile markieren \rightarrow Es werden alle Zeilen zwischen diesen beiden Klicks markiert
9. Tabelle schließen
10. In der Importliste sind alle Niederschlag-Reihen markiert und können jetzt zusammen importiert werden

Das #-Zeichen bei nicht erkannten Reihen:

Sind zu einer Reihe keine Stammdaten vorhanden oder ist der Parameter oder der Geber bisher unbekannt, so wird dies mit einer Raute (#) am Anfang der entsprechenden Zeile markiert. Diese Reihe kann nicht importiert werden bevor die Stammdaten der Station bzw. der Parameter oder Geber angelegt sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Reihen importierbar zu machen:

I. Über die **Attribute**:

1. Reihe in der Importliste selektieren
2. **Attribute** öffnet die Zeitreiheninfos und Attribute (\leftrightarrow Kap. 7.2)
3. Attribute zuordnen (z. B. Station, Parameter, Einheit)
4. **Speichern**

HINWEIS: Die Zuordnung der Importreihe zu einer im System vorhandenen Reihe erfolgt nur für diesen einen Import. Bei zukünftigen Importen gleichartiger Reihen müssen die Attribute jedesmal wieder neu gesetzt werden.

II. Über die **Geberdetails** (\leftrightarrow Kap. 8.1.3.3):

1. Mit dem Button die Tabelle **Geberdetails Import** öffnen \rightarrow Die Tabelle enthält alle gefundenen Geber der aktuellen Importdatensätze
2. Falls erforderlich: die Zeitreihenattribute ändern
3. Geber speichern
4. Der/die Geber sind nun dauerhaft im System gespeichert und über die Stammdaten erreichbar.

VORTEIL: Wird zu einer Importreihe ein Geber angelegt, bewirkt dies auch bei zukünftigen Importen gleichartiger Reihen die automatische Zuordnung. Hilfreich ist dies auch, wenn Sie eine Reihe dauerhaft **nicht** importieren möchten. Stellen Sie dazu den Parameter auf „–“ ein.

Zeige in Karte:

Mit dem Button **Zeige in Karte** werden die Stationen der zu importierenden Reihen in der Karte exklusiv selektiert (Voraussetzung: das System erkennt sie).

HINWEIS: Diese Funktion ist sehr hilfreich um direkt die Stammdaten aufzurufen oder Stationsgruppen (\leftrightarrow Abb. 4.15) anzulegen.

8.1.3.3 Geberdetails

Geberdetails öffnet eine Oberfläche, in der die Zuordnung der Geber zu den Zeitreihen erfolgt (\leftrightarrow Abb. 8.14). Dies geschieht durch Auswahl der entsprechenden Attribute.

Das Speichern von Gebern erfolgt dann entweder für alle Geber in einem Schritt mit **Speichern** oder nur für einen Geber über **Selektierten Geber speichern**

Über den Button **Importdatei(en) anzeigen** können die Dateien, aus denen die Reihen ausgelesen wurden, in einem neuen Fenster (\leftrightarrow Abb. 8.15) aufgelistet werden. Aus diesem Fenster kann über den Button **Zeigen** direkt die gewählte Datei geöffnet und angezeigt werden (\leftrightarrow Abb. 8.16).




Abbildung 8.14: Fenster Geberdetails Import




Abbildung 8.15: Fenster Importdatei(en) anzeigen

HINWEIS:

- Geber stellen die Verbindung zwischen Datensatz-Kennung (Stationsnummer mit Geber oder Prozessvariable) und Zeitreihe her.
- Sind Geber und Zeitreihe einmal im System bekannt, können die Geberdetails hier nicht mehr geändert werden. In diesem Fall muss der Geber in den Stammdaten geändert werden.

Folgende Geberdetails können im linken Teil der Tabelle definiert werden:

- ZR-Nr. zählt die gefundenen Reihen durch.
- Station enthält die zugeordnete Station bzw. kann sie hier gewählt werden.
- Datensatz-ID (aus Stammdaten, Teil 2) bzw. DASA-Nr. (aus den Geberdetails) ist die Stationskennung, die entweder in der Datei gefunden oder, wie in diesem Beispiel einer CSV-Datei, im Anfangsdialog abgefragt wurde.
 - Ob hier die Datensatz-ID oder die DASA-Nr. erscheint, legen Sie in den Systemeinstellungen fest (Registerseite Import → Stationskennung speichern).




Abbildung 8.16: Importdatei

→ Empfehlung:

- * Datensatz-ID → wenn es eine einheitliche Kennung der Station für alle Datensätze gibt
 - * DASA-Nr. → wenn die Stationskennung pro Datensatz und Geber variiert (z. B. wenn der Datensammler öfter versetzt wird)
- Gebernummer ist die Gebernummer aus der Datei.
 - für Station ist nur wichtig, falls die Daten einer anderen Station zugewiesen werden sollen.
 - Messeinheit ist die Einheit der Messung (oft schon im Header der Importdatei enthalten). Sie muss ggf. richtig vorgegeben werden, damit die Umrechnung auf die Einheit der Zeitreihe korrekt vorgenommen werden kann.
 - Messaussage ist nur bei Niederschlag wichtig.
 - anschließen [min] definiert den maximalen zeitlichen Abstand, damit einzelne Datensätze oder Datenblöcke aus einer Datei an bereits vorhandene Daten angeschlossen werden können, also ohne Lücke verbunden werden.
 - innen wendet bei der Einstellung Ja die Anschlussregeln aus Spalte anschließen[min] auch auf alle Wertepaare innerhalb eines Datensatzes an. Das bedeutet: Haben zwei aufeinanderfol-

gende Werte einen größeren zeitlichen Abstand als maximal zulässig, wird zwischen ihnen eine Lücke eingefügt.

Beispiel:

- **anschießen [min]** gegeben mit 1440, also 1 Tag
- **innen** steht auf Ja

⇒ es wird eine Lücke eingefügt, wenn zwei aufeinanderfolgende Wertepaare mehr als 1440 Minuten (1 Tag) Abstand haben

- **Y-Versatz, Faktor und Lag** dienen dazu, die Werte in X- und Y-Richtung zu transformieren.
- **Messbeginn** verwendet das Anfangsdatum aus der Importdatei oder, wenn die Station erkannt wurde, ihr Errichtungsdatum aus den Stammdaten. Falls erforderlich, sollte der Messbeginn früh genug gewählt werden, damit alle Daten dieses Gebers über diese Zuordnung importiert werden können.

Im rechten Teil der Tabelle folgen die Attribute der Zeitreihen, die den Gebern zugeordnet werden sollen.

- **Unterbezeichnung** sind Unterorte oder Bezeichnungen in einem Bauwerk, wie z. B. *Entleerung, Kammer 1, Kammer 2, Abwasserschacht, Vorschacht IDM* oder *MID*.

HINWEIS:

Unterbezeichnungen können zentral definiert werden (Menü **Stammdaten** auf der Hauptoberfläche). Die zentral definierten Unterbezeichnungen können daraufhin an allen relevanten Stellen als Liste verwendet werden. Dieses Vorgehen empfiehlt sich unbedingt im Sinne einer Standardisierung.

- **Parameter** stellt den physikalischen Parameter der Messgröße dar, z. B. *Wasserstand, Füllstand, Durchfluss*

HINWEIS:

Nicht relevante Geber, die in Zukunft ignoriert werden sollen, bekommen den Parameter „-“ zugewiesen. Sie werden beim nächsten Einlesen einer Datei übersprungen.

- **Param.-Merkmal** sind spezifische Ausprägungen eines Parameters, z. B. *Drossel* zur Beschreibung des Parameters Durchfluss.
- **Einheit ZR** stellt die Einheit dar, mit der die Daten im System abgelegt werden sollen. Sie muss kompatibel zur **Messeinheit** sein. Eine Umrechnung wird beim Import vollzogen.

HINWEIS:

Eine Ausnahme stellt z. B. der Parameter Niederschlag dar. Er wird i. d. R. als Änderung der Niederschlagshöhe (**Messaussage** = *Änderungen*) in der Messeinheit **mm** gemessen und beim Import in die kontinuierliche Niederschlagsintensität in **mm/h** umgerechnet.

- **Fehlertoleranz** sollte als Faustregel mit der Hälfte der Messgenauigkeit gesetzt werden. Sie sorgt für die Verdichtung der Daten auf das erforderliche Maß, um den Gang der Messgröße richtig zu beschreiben. Meist werden Daten äquidistant (z. B. im Minutentakt) gemessen. Alle Werte, die mit einer gewissen Fehlertoleranz auf einer linearen Verbindung liegen, sind aber überflüssig. Die Verbindung des ersten mit dem letzten Punkt einer kolinearen Strecke, stellt dieselbe Aussage dar.

Empfehlungen für die Fehlertoleranz:

m \rightarrow 0,005

l/s \rightarrow 1

°C \rightarrow 0,1

- **DefArt** (Definitionsart) beschreibt die zeitliche Auflösung. Meist ist sie kontinuierlich und wird vom Importer korrekt erkannt.
- **Version**, **Aussage**, **Herkunft**, **XDistanz** und **Quelle** werden i. d. R. auch richtig erkannt und brauchen nicht geändert zu werden.
- **Y-Werte** ist ein Listenfeld, über das Sie *Werte* oder *Status* wählen können. Werte sind normale Zeitreihenwerte, Status gibt bei Zeitreihen ohne Einheit den Status an (z. B. an/aus).
- **Messminimum** und **Messmaximum** sollten, wenn bekannt, hier als später nutzbare Plausibilitätsgrenzen eingegeben werden.
- **Ersatzminimum** und **Ersatzmaximum** werden eingetragen, wenn die Über- und Unterschreitungen von Messmaximum und Messminimum nicht mit Lücke, sondern mit diesen Ersatzwerten überschrieben werden sollen.

Geber ignorieren:

Enthält eine Importdatei Geber, die nicht importiert werden sollen, können Sie für diese Geber in der Spalte **Parameter** den Eintrag „–“ wählen (\Leftrightarrow Abb. 8.17). Dies bewirkt, dass sie beim Einlesen der Importdatei ignoriert werden.

In den Geberdetails auf der Stammdatenoberfläche erscheinen diese Geber wie in Abbildung 8.18 dargestellt. In der Tabelle **Geberdetails Import** werden sie nicht mehr aufgelistet, weil sie beim Einlesen ignoriert wurden.




Abbildung 8.17: Geberdetail Parameter „-“ wählen

Haben Sie in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.6) festgelegt, dass ignorierte Geber bei Öffne Datei(en) aufgelistet werden sollen (↔ Abb. 8.19), werden diese nach Klicken des Buttons im Fenster **Aqua Info** (↔ Abb. 8.20) angezeigt.

HINWEIS:

Enthält Ihre Parameterliste den Eintrag „-“ noch nicht, legen Sie ihn über die Systemeinstellungen → Sachgebiete und Parameter (↔ Kap. 5.2.3) an, indem Sie hier ein Minuszeichen als neuen Parameter für das gewünschte Sachgebiet eingeben und speichern.

Zusammenführen von Datensegmenten aus mehreren Dateien

Datensegmente aus einer oder mehreren Dateien werden automatisch zusammengeführt, wenn diese laut Geberdefinition in dieselbe Zeitreihe münden. Dies geschieht bereits beim Öffnen der Datei(en). Laufen dabei Datensegmente mit unterschiedlichen Gebernummern zusammen, wird der Benutzer im Fenster **Aqua Info** darauf hingewiesen.

Geber

9 aktive Geber Details Tabelle Neu Löschen

	Gebernr.	Parameter	Einheit ZR	Messbeginn
	4_1_3_0_31.	Durchfluss	l/s	01.11.1989
	PW_Isern_A	-	m	01.01.1801
	PW_Isern_A	-	mA	10.02.2011
	PW_Isern_A	-	V	10.02.2011
	PW_Isern_A	-	m	01.01.1801
	PW_Isern_D	Durchfluss	l/s	10.02.2011
	PW_Isern_Fü	Füllstand	m	10.02.2011
	PW_Isern_G	Fließgeschwindigkeit	m/s	10.02.2011
	PW_Isern_T	Wassertemperatur	°C	10.02.2011

Abbildung 8.18: Stammdaten: Geberdetails mit Parameter „–“

Ignorierte Geber ☒ bei >Öffne Datei(en)< auflisten

Abbildung 8.19: Systemeinstellungen: Ignorierte Geber auflisten




Abbildung 8.20: Fenster Aqua Info mit den ignorierten Gebern

8.1.3.4 Weitere Import-Werkzeuge




Abbildung 8.21: Fenster Importiere Reihen mit Grafik

- Über den Button **Darstellen** werden die letzten drei Monate der zu importierenden Reihe – ggf. zusammen mit der bereits vorhandenen Reihe – dargestellt (↔ Abb. 8.21). Mit **|<-->|** unterhalb der Grafik können Sie sich den gesamten Bereich der zu importierenden Reihe anzeigen lassen.

Abbildung 8.21 zeigt die Importoberfläche mit dargestelltem Importdatensatz.

- **O.** öffnet ein Fenster (↔ Abb. 8.22), mit dessen Funktionen Sie
 - die ☒ Legende,
 - ☒ Alle Qualitäten,
 - die ☒ Texte sowie
 - die ☒ Knickpunkte

der zu importierenden Reihe in der Importgrafik ein- und ausschalten können.

Darüber hinaus können Sie

- festlegen, ob Löschvorgänge über **L **** oder **P **** (\leftrightarrow S. 170) automatisch mit einem Kommentar versehen werden,
- die Linienstärke wählen,
- die Y-Achsenkalierung steuern,
- den genauen Anfangs- und Endzeitpunkt für die Darstellung festlegen (anschließend **Return drücken**) sowie
- die Systemreihe und den Importdatensatz **Getrennt darstellen** (in zwei übereinander liegenden Achsenkreuzen). Währenddessen werden alle Funktionen der Importoberfläche deaktiviert, bis Sie die Reihen wieder **Zusammen darstellen**.




Abbildung 8.22: Darstellungsoptionen der Importgrafik

- Zum besseren Vergleich von Importdatensatz und Systemreihe können Sie die Importreihe in der Grafik wahlweise **Ausblenden** bzw. **Einblenden**.
- Um alle Reihen aus der Importliste darzustellen, öffnen Sie **VisuQuick**.
- **MEZ** schiebt den gesamten Importdatensatz um eine Stunde zurück.
- Mit **| < -** und **- > |** können Sie den gesamten Datensatz auf einen beliebigen Anfangs- bzw. Endzeitpunkt schieben (Eingabefenster).
- **Attribute** öffnet das Fenster **Zeitreiheninfos und Attribute** (\leftrightarrow Kap. 7.2/Abb. 7.6). Hier können Sie alle Attribute der zu importierenden Reihe überprüfen und ggf. ändern.

- **Wertepaare** gibt die vorhandenen Wertepaare der markierten Reihe tabellarisch aus. Der Trigger **Tabelle?** positioniert die Markierung in der Wertepaartabelle auf den Wert, der in der Grafik angeklickt wurde. An dieser Stelle wird die Reihe in der Grafik mit einem senkrechten Pfeil gekennzeichnet. Genauso führt das Anklicken eines Wertes in der Tabelle dazu, dass dieser in der Grafik mit einem Pfeil markiert wird. (→ Abb. 8.23)




Abbildung 8.23: Einzelnes Wertepaar in Importgrafik und Tabelle

- Mit den im Folgenden beschriebenen Triggern können Sie den Importdatensatz vor dem Import bearbeiten. Die ursprüngliche Importdatei bleibt davon unberührt. Der jeweilige **U**-Button macht die Änderung(en) wieder rückgängig (auch in mehreren Schritten).

HINWEIS:

Diese Funktionen sind nicht anwendbar beim Pack-Format, weil der Importdatensatz in diesem Fall von der datenpflegenden Institution aus AQUAZIS exportiert wurde.

- **P *** ermöglicht das Löschen einzelner Punkte des Importdatensatzes durch Mausklick. Beim Import werden diese Änderungen automatisch in Qualität *Bereinigt* übernommen.
- **L **** fügt in einem zu definierenden Zeitbereich (zwei Mausklicks in die Grafik) eine Lücke in den Datensatz ein. Importiert wird mit der Lücke.
- Mit **S **** lassen sich unplausible Zeitbereiche vor dem Import abschnittsweise sperren. Der Importdatensatz wird mit den Sperrvermerken in die Zeitreihe übernommen. HINWEIS: In den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.6) kann eingestellt werden, ob kontinuierliche Zeitreihen der Herkunft „Original“ beim Import automatisch gesperrt werden. Ist dies der Fall, erscheint der Button nicht.
- Mit **K **** können Sie einen beliebigen Kommentar in die zu importierende Zeitreihe schreiben. So lassen sich hier Bearbeitungsvermerke anbringen, wenn in der Importgrafik bereits Fehler bemerkt werden. Den Kommentar tragen Sie in das nebenstehende Eingabefeld ein und betätigen dann den Trigger. Zwei Mausklicks in die Grafik legen den Zeitbereich fest, für den der Kommentar gelten soll, der Text wird sofort eingetragen (↔ Abb. 8.24) und mit importiert. HINWEIS: Beim Prüfen und Korrigieren (↔ Kap. 12.1) können Sie die Kommentare chronologisch ansteuern.




Abbildung 8.24: Eingefügter Kommentar in der Importzeitreihe

- Auch mit den Funktionen zur Zeitreihenkorrektur lässt sich der Datensatz vor dem Import bearbeiten:
 - Mit rufen Sie die Korrekturparameter auf (\hookrightarrow Kap. 16.2).
 - Mit führen Sie eine Zeitreihenkorrektur durch (\hookrightarrow Kap. 16.3.3), d. h. Sie bereinigen die ankommenden Daten mit Hilfe der vorher definierten . Die Korrektur wird Ihnen in der Grafik angezeigt.
 - Haben Sie das Kästchen ☒ angewählt, wird darüberhinaus bei der Zeitreihenkorrektur der K-Schlauch mit eingezeichnet.
 - öffnet eine Tabelle, in der alle Änderungen aufgelistet werden (\hookrightarrow Abb. 12.34). Durch Anwählen einer Zeile fokussiert die Grafik auf die entsprechende Korrektur.

In der Importoberfläche können Sie die K-Parameter ändern und die K-Prüfung wiederholen. Die Korrekturen werden immer aus der Original-Qualität neu berechnet.

Beim Import wird neben der Originalreihe in Qualität **Original** auch die korrigierte Reihe in Qualität **Bereinigt** ins System übernommen. Möchten Sie den Datensatz unkorrigiert importieren, drücken Sie erneut .

- Der Button startet die Ausgabe der Grafik wie sie auf der Importoberfläche dargestellt ist. Die Art der Ausgabe richtet sich danach, welches Medium Sie in der Ausgabe-steuerung (\hookrightarrow Kap. 5.6) gewählt haben (Bildschirm, Drucker oder eines der angegebenen Dateiformate).
- Die Auswahlliste legt fest, in welche Bearbeitungsstufe die zu importierenden Daten geschrieben werden. Enthält die zu importierende Reihe mehrere Qualitätsschichten (aus Pack-Datei), so bestimmen Sie hier, ab welcher Qualität die Daten importiert werden sollen.
- Importmodus: Mit der Auswahlliste bestimmen Sie, wie bei einer zeitlichen Überschneidung zwischen den bereits vorhandenen und den zu importierenden Reihen importiert werden soll:
 - *Überschreibend* \rightarrow die vorhandenen Daten werden komplett über den gesamten Bereich der Importreihe überschrieben, auch mit ggf. in der Importreihe vorhandenen eingeschlossenen Lücken
 - *Überschreibend, keine Lücken* \rightarrow die vorhandenen Daten werden über den gesamten Bereich der Importreihe überschrieben, aber nicht mit Lücke
 - *Ergänzend* \rightarrow die Systemreihe bleibt erhalten, importiert wird nur in Bereiche, in denen keine Werte vorhanden sind (Lückenbereiche sowie vor dem ersten und nach dem letzten Punkt der Zeitreihe)
 - *Anhängend* \rightarrow die Systemreihe bleibt mit allen eingeschlossenen Lücken erhalten, importiert wird nur vor den Anfang und hinter das Ende der Reihe
 - *Unterschiebend* \rightarrow importiert wird überschreibend in die gewählte Qualität (alle höheren Qualitäten bleiben erhalten)

Als Administrator können Sie in den Systemeinstellungen (\hookrightarrow Kap. 5.2.6) einen einheitlichen Importmodus für Ihre Institution vorgeben, der dann vom einzelnen Nutzer in der Importoberfläche nicht mehr zu ändern ist.

8.1.4 Starten des Importvorganges

Bevor Sie den Import in Gang setzen, wählen Sie, welche Reihe(n) importiert werden soll(en). Hier stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. *Alle markierten Reihen* \rightarrow es werden alle Reihen aus der Liste importiert, die mit einem Sternchen markiert sind
2. *Selektierte Reihe* \rightarrow es wird nur die in der Liste blau gekennzeichnete Reihe importiert
3. *Zeitbereich *** \rightarrow es wird nur der mit zwei Mausklicks markierte Bereich der dargestellten Zeitreihe importiert

Das ☒ Protokoll dokumentiert den Import und schaltet alle Dialoge während des Importvorganges ab. Es werden nur eindeutig identifizierbare Reihen importiert. Bei abgewähltem Kästchen erfolgen ggf. Rückfragen.

Haben Sie alle Voreinstellungen gemacht, starten Sie den Importvorgang. Der Fortschritt des Importprozesses wird in der Statuszeile angezeigt. Importierte Dateien werden nach dem Import aus der Liste entfernt. Was nicht importiert wurde, bleibt in der Liste stehen. Wurde alles importiert, wird die Importoberfläche komplett geleert.

8.1.5 Besonderheiten beim Einlesen von Excel-Dateien

AQUAZIS kann einfaches XLS-Format einlesen. Dabei ist zu beachten:

- Es werden alle Arbeitsblätter ausgelesen.
- Zeitspalte und Datenspalte müssen nebeneinander stehen.
- Es wird nur eine Datenspalte ausgewertet.
- Der Name des Arbeitsblattes wird zu Datensatz-ID.
- Es wird versucht, einen Header nach Geberinformationen abzuscannen. Das kann natürlich nicht immer klappen. Wird kein Geber gefunden, bleibt der Defaultname „unbekannt“ bestehen.

8.2 Pack-Format direkt

Der Vorteil des binären aquaplan-Pack-Formats liegt darin, dass beliebig viele Reihen unterschiedlicher Stationen in einer Datei zusammengefasst und im- bzw. exportiert werden können. Es dient in erster Linie dem Datentausch zwischen unterschiedlichen AQUAZIS-Instanzen. Der Import von Pack-Dateien ist zum einen über den allgemeinen Zeitreihen-Import möglich, zum anderen über eine vereinfachte Importoberfläche, die speziell dem Import von Pack-Dateien dient, allerdings nicht uneingeschränkt über alle Importfunktionen verfügt.

Die wichtigsten Unterschiede zur allgemeinen Importoberfläche:

- Eine Darstellung der Reihen vor dem Import ist mit dieser Oberfläche nicht möglich.
- Es kann kein Importzeitbereich festgelegt werden; importiert wird immer die gesamte gewählte Reihe.
- Das „Pack-Format direkt“ wird **immer überschreibend** importiert!

8.2.1 Pack wählen und öffnen

Über den Menüpunkt Pack-Format direkt öffnen Sie die Pack-Import-Oberfläche (↔ Abb. 8.25).




Abbildung 8.25: Fenster Importieren von Reihen aus Aqua-Pack-Format nach dem Aufruf

Die ersten Schritte zum Wählen und Öffnen der Pack-Datei entsprechen denen beim regulären Zeitreihen-Import. Die Buttons Wähle Datei und Öffne Datei(en) (↔ Kap. 8.1.2) heißen hier Wähle Pack und Öffne Pack.

8.2.2 Pack-Infos und Importauswahl

Nach dem Öffnen der Pack-Datei werden im Rahmen Pack-Infos und Importauswahl Informationen zur geöffneten Pack-Datei angezeigt und Werkzeuge für den Import zur Verfügung gestellt (→ Abb. 8.26).




Abbildung 8.26: Fenster Importieren von Reihen aus Aqua-Pack-Format mit geöffneter Pack-Datei

8.2.2.1 Pack-Infos

Im oberen Bereich des Rahmens können Sie ablesen, für welchen Zeitbereich die Daten vorhanden sind und um wie viele Reihen es sich handelt. Der Kommentar, den die Import-Datei enthält, kann bis zu 200 Zeichen enthalten. Aus diesem Grund wird er in einem Eingabefeld ausgegeben, in dem Sie beliebig scrollen können um die gesamten Informationen zu lesen.

8.2.2.2 Pack-Importwerkzeuge

Pack-Datei:

Mit dem Kästchen legen Sie fest, ob die Pack-Datei nach dem Import ins Archiv verschoben werden soll. HINWEIS: Ist das Kästchen angewählt, wird die gesamte Pack-Datei ins Archiv verschoben, auch wenn nur eine Reihe importiert wurde.

Interpretationsattribute:

Der Pack-Import setzt normalerweise keine Interpretationsattribute, wie z. B. die Einheit. Benutzer mit Administratorrechten haben jedoch die Möglichkeit, Interpretationsattribute zu übernehmen. Dies sollte jedoch mit Bedacht geschehen, denn es ist immer gefährlich, wenn nicht die komplette Reihe geschickt wird. Es könnte einen Bruch in den Daten geben, wenn der Absender zwischenzeitlich die Einheit seiner Reihe geändert hat.

Importliste Pack:

In der Liste sind alle Reihen ausgegeben, die in der zu importierenden Pack-Datei enthalten sind. Ein Sternchen am Anfang der Zeile zeigt an, welche der Reihen markiert, d. h. für den Import vorgesehen sind (nach Aufruf der Pack-Datei sind dies alle). Doppelklick auf eine Zeile kehrt die Markierung um.

Sind zu einer Reihe keine Stammdaten vorhanden, so wird dies mit einer Raute am Anfang der entsprechenden Zeile markiert. Diese Reihe kann nicht importiert werden bevor die Stammdaten der Station angelegt sind.

Mit Hilfe der ersten beiden Buttons können Sie in einem Schritt oder , d. h. alle Reihen der Liste mit einem Sternchen markieren oder alle vorhandenen Markierungssternchen entfernen.

Was die Buttons und bewirken, wird in Kapitel 8.1.3.2 beschrieben.

8.2.3 Starten des Pack-Importvorganges

startet den Importvorgang. Ohne weitere Warnung bei eventueller Überschneidung von Daten und ohne jegliche Zwischenfrage werden nun die gewählten Reihen importiert.

Während des Importes wird ein Importprotokoll (*packdateiname.log*) in Ihrem Benutzerverzeichnis erstellt und nach Abschluss des Imports auf dem Bildschirm ausgegeben (↔ Abb. 8.27).




Abbildung 8.27: Log-Datei des Pack-Imports

8.3 Import von Gebietsniederschlag

Neben Stationsniederschlagszeitreihen können auch Gebietsniederschläge von allgemeinem Interesse sein. Mit diesem Importmodul können Gebietsniederschlagszeitreihen als Zeitreihenfolgen erstellt werden, in denen die Stationsniederschlagszeitreihen flächengewichtet überlagert werden. Das Gebietsniederschlagsmodul (↔ Abb. 8.28) erreichen Sie über ▽ Import → Gebietsniederschlag.




Abbildung 8.28: Modul zum Importieren von Gebietsniederschlägen nach dem Öffnen

Das Gebietsniederschlagsmodul besitzt folgende Leistungsmerkmale.

- Die relevanten Gebiete werden aus der externen Erstellung im GIS in Form von zwei Relationen eingelesen.
 - a) Eine Relation für die Flächengewichte (\leftrightarrow Abb. 8.29) mit den folgenden Spalten:
 - UG: Untersuchungsgebiet
 - NAME: Name des Gebietes
 - NUMMER: Nummer des Gebietes
 - STA_NAME: Name der Niederschlagsstation
 - STA_NUMMER: Stationsnummer der Niederschlagsstation
 - STAND: Bearbeitungsstand der Flächengewichtung
 - AREA_QM bzw. AREA oder AREA_QKM: Größe des Flächenanteils der Station am Gebiet [km²]

Datensätze wählen und öffnen

Wähle Flächengewichte

untersuchungsgebiete_2013_tabelle_gewichtsfaktoren.dbf

Ug	Name
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach 2+900 oh Hammerb	GEB_0490_Alsbach (oh Hammer Bach)
Cloer	GEB_0390_Cloer

Abbildung 8.29: Flächengewichtung

- b) Eine Relation zur Übergabe der Referenzpunkte der Gebiete (\leftrightarrow Abb. 8.30) mit
 - NUMMER: Nummer des Gebietes
 - RP_RECHTS: Rechtswert des Referenzpunktes
 - RP_HOCH: Hochwert des Referenzpunktes
- In dem Importmodul werden diese Relationen einzeln gewählt und geöffnet.




Abbildung 8.30: Referenzpunkte

- Im nächsten Schritt müssen für die Vorbereitung des Importes zwei Randbedingungen definiert werden:

a) Mindestflächenanteil [%] (↔ Abb. 8.31)

Er bestimmt, ab welchem relativen Flächenanteil einer Station an einem Gebiet, diese überhaupt zum Gebietsniederschlag des Gebietes beiträgt. Bei der Flächenverschneidung von Gebieten und Thiessenpolygonen können winzige Flächen entstehen, die so herausgefiltert werden.




Abbildung 8.31: Mindestflächenanteil

- b) Der Attributfilter von AQUAZIS (↔ Abb. 8.33) muss so eingestellt werden, dass mit der angegebenen Stationsnummer der Niederschlagsstation genau eine Niederschlagszeitreihe gefunden wird, die in der Bildung der Zeitreihenfolge für den Gebietsniederschlag verwendet wird. Wird mehr als eine oder keine Niederschlagszeitreihe gefunden, scheitert die Bildung des Gebietsniederschlags.

- Damit kann die Vorbereitung des Importes angestoßen werden.



Abbildung 8.32: Import vorbereiten

Hierbei werden je Gebiet:

- Die Flächenanteile der beteiligten Stationen addiert, wobei die wegen zu kleinen Anteils entfallenden Stationen unberücksichtigt bleiben.
- Die mehrfach für ein Gebiet genannten Flächenanteile einer Station addiert und das relative Gewicht dieser Station an dem Gebiet berechnet.




Abbildung 8.33: Einstellungen im Attributfilter

- c) Der Referenzpunkt als Lage-Koordinaten für das Gebiet übernommen.
- d) Der Name des Gebietes als Gebietsname, der Bearbeitungsstand als Kommentar, das Untersuchungsgebiet als Lagebeschreibung übernommen und Felder für die Modell-ID und Messnetzordnung angelegt.
- e) Abschließend erhält jedes Gebiet einen Status, der anzeigt, ob die Stationszeitreihen eindeutig und vollständig erkannt und zugeordnet werden konnten (Status = „OK“) oder unvollständig waren (Status = „ZR fehlt“ oder „ZR ungenau“)

Diese Informationen werden in einer Relation für die Stammdaten der Gebiete und einer Relation mit den Flächengewichten der Stationsreihen zwischengespeichert (↔ Abb. 8.34).

Die Oberfläche des Gebietsniederschlag-Importmoduls ist nun mit den Informationen fertig gefüllt (↔ Abb. 8.35).

Import vorbereiten und Daten überprüfen

Mindestflächenanteil [%]

Stammdaten der Gebietsniederschlagsreihen ☒ Auswahl für gesamte Spalte ausführen (nur: Messnetzordnung, Kommentar)

	Status	Gebietsnummer	Gebietsname	ModellID
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	geb0110	GEB_0110_Venrather Fließ	
<input type="checkbox"/>	OK	geb0200	GEB_0200_Papierbach	
<input type="checkbox"/>	OK	geb0280	GEB_0280_Gladbach	
<input type="checkbox"/>	OK	geb0390	GEB_0390_Cloer	
<input type="checkbox"/>	OK	geb0370	GEB_0370_Schwarzbach	

Flächengewichte der Stationsreihen

	Gebietsnummer	Stationsreihe	Gewicht [%]	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/>	geb0110	Obere Niers: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	70.696	GL-GH/Mr 08.08.2013
<input checked="" type="checkbox"/>	geb0110	Kückhoven: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	29.304	GL-GH/Mr 08.08.2013
<input type="checkbox"/>	geb0120	Obere Niers: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	18.016	GL-GH/Mr 08.08.2013
<input type="checkbox"/>	geb0120	Kückhoven: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	76.574	GL-GH/Mr 08.08.2013
<input type="checkbox"/>	geb0120	Keine Reihe gefunden: EV-Kelzenberg (Kelzenberg)		GL-GH/Mr 08.08.2013

Abbildung 8.34: Importdaten: Stammdaten und Flächengewichte

8 Import

Anlegen flächengewichteter Gebietsniederschläge AquaZIS Niersverband

Ende

Datensätze wählen und öffnen

Wähle Flächengewichte

untersuchungsgebiete_2013_tabelle_gewichtsfaktoren.dbf

Ug	Name
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach	GEB_0500_Alsbach
Alsbach 2+900 oh Hammerb	GEB_0490_Alsbach (oh Hammer Bach)
Cloer	GEB_0390_Cloer

Wähle Referenzpunkte

untersuchungsgebiete_rp_2013.dbf

Nummer	Rp_rechts
geb0010	32316084
geb0020	32317373
geb0030	32318329
geb0040	32321636
geb0060	32317941

Import vorbereiten und Daten überprüfen

Mindestflächenanteil [%] 3 Attributfilter Import vorbereiten

Stammdaten der Gebietsniederschlagsreihen ☒ Auswahl für gesamte Spalte ausführen (nur: Messnetzordnung, Kommentar)

Status	Gebietsnummer	Gebietsname	ModelHD
ZR ungenau	geb1010	GEB_1010_Nette (Pegel Boisheim)	
ZR fehlt	geb0640	GEB_0640_Willicher Fleuth	
OK	geb0630	GEB_0630_Kanal 3b	
ZR fehlt	geb0620	GEB_0620_Willicher Fleuth (uh Votzhöfer Graben)	
OK	geb0610	GEB_0610_Votzhöfer Graben	

Flächengewichte der Stationsreihen

Gebietsnummer	Stationsreihe	Gewicht [%]	Kommentar
geb0110	Obere Niers: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	70.696	GL-GH/Mr 08.08.2013
geb0110	Kückhoven: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	29.304	GL-GH/Mr 08.08.2013
geb0120	Obere Niers: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	18.016	GL-GH/Mr 08.08.2013
geb0120	Kückhoven: Niederschlag, Freie ZR-Folge [mm/h]	76.574	GL-GH/Mr 08.08.2013
geb0120	Keine Reihe gefunden: EV-Kelzenberg (Kelzenberg)		GL-GH/Mr 08.08.2013

Gebietsniederschläge importieren

Flächenpolygone aus Layer Kostra_NRW

Beginn der Zeitreihenfolgen 1.1.1990 aus beteiligten Stationsreihen berechnen

Modi für den Import ☐ Alle Stammdaten ersetzen ☐ ZR-Folgen ersetzen

Alle mit >Status: OK<

Stammdaten importieren ZR-Folgen importieren

Stammdaten und ZR-Folgen importieren

Abbildung 8.35: Gebietsniederschlag fertig vorbereitet zum Import

- Als nächster Arbeitsschritt folgt „Gebietsniederschläge importieren“.
 - a) Hierfür kann ein Layer gewählt werden, aus dem ein Flächenpolygon dem Gebiet zugeordnet und in den Stammdaten hinterlegt werden kann (\leftrightarrow Abb. 8.36).




Abbildung 8.36: Flächenpolygon zuordnen

- b) Weil die Stationszuordnung zu den Gebieten mit der Historie der Stationszeitreihen variiert, kann für den Aufbau der Zeitreihenfolgenformeln ein Anfangszeitpunkt für die aktuelle zu importierende Wichtung definiert werden (\leftrightarrow Abb. 8.37).



Abbildung 8.37: Anfangszeitpunkt der Zeitreihenfolgenformeln eingeben

- c) Alternativ wird gewählt, ob der eingetragene Anfangszeitpunkt oder der aus der Verfügbarkeit der Stationsreihen sich ergebende Anfangszeitpunkt für die Generierung der Zeitreihenfolgenformel genutzt werden soll (\leftrightarrow Abb. 8.38).



Abbildung 8.38: Anfangszeitpunkt der Zeitreihenfolgenformeln aus Zeitreihen entnehmen

- d) Der Import kann wahlweise für alle Gebiete mit dem Status = „OK“ und eine Auswahl von Status = „OK“ durchgeführt werden (\leftrightarrow Abb. 8.39).

	Status	Gebietsnummer
<input type="checkbox"/>	ZR ungenau	geb1010
<input type="checkbox"/>	ZR fehlt	geb0640
<input type="checkbox"/>	OK	geb0630
<input type="checkbox"/>	ZR fehlt	geb0620
<input type="checkbox"/>	OK	geb0610

Abbildung 8.39: Status der Zeitreihen

- e) Der Import kann einzeln auf die Stammdaten oder auf die ZR-Folgen beschränkt werden, aber auch beide Datenarten gemeinsam importieren.
- f) Die Stammdaten können in dieser ersten Version nur nahezu vollständig ersetzt werden.

8 Import

- g) Für den Import der Zeitreihenfolgen ist der überschreibende bzw. ergänzende Import dagegen vollständig ausprogrammiert.

Überschreibend löscht zunächst die existente ZR-Folge und legt sie mit der aktuellen Gewichtung neu an.

Ergänzend bedeutet hierbei: In eine bestehende ZR-Folge wird die aktuelle Formel zur Überlagerung der Stationszeitreihen ab dem gewählten Anfangszeitpunkt eingetragen.

So kann eine Gebietsniederschlagszeitreihe wegen der unterschiedlichen Anzahl zu beteiligender Stationen, zeitabhängige, unterschiedlich gewichtete und überlagerte Stationszeitreihen erhalten.

- h) Die Zeitreihenfolgen erhalten den Parameter „Gebietsniederschlag“ (\leftrightarrow Abb. 8.40).




Abbildung 8.40: Gebietsniederschläge importieren

- Gebietsniederschlagszeitreihen können wie jede andere Zeitreihe visualisiert (\leftrightarrow Abb. 8.41), reportet und exportiert werden. Sie können ebenfalls in der Starkregenanalyse ausgewertet werden.




Abbildung 8.41: Zeitreihenfolge Gebietsniederschlag in VisuQuick

- Das in den Stammdaten der Gebiete hinterlegte Flächenpolygon bzw. Flächenobjekt wird bei der Selektion eines Gebietes in der Karte mit selektiert (\hookrightarrow Abb. 8.42). So ist die räumliche Relevanz gut zu erkennen.




Abbildung 8.42: Selektion eines Gebietes in der Karte von AQUAZIS

- Gebiete bekommen das Sachgebiet „15, Gebietsniederschlag“ zugewiesen.

8.4 Stammdaten-Import

In den folgenden Abschnitten geht es um verschiedene Möglichkeiten des Stammdatenimports. Sie erfolgen alle über die in Kapitel 8.4.1 beschriebene Oberfläche. Sonderfälle werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

8.4.1 Import von Stammdaten aus AQUAZIS

Über → Stammdaten erreichen Sie die Oberfläche zum Importieren von Stammdaten (↔ Abb. 8.43). Wie Sie Stammdaten exportieren lesen Sie in Kapitel 9.2.




Abbildung 8.43: Fenster Importiere Stammdaten nach dem Öffnen

öffnet die freie Dateiauswahl (↔ Kap. 19.7.4). Hier gehen Sie ins gewünschte Verzeichnis und wählen die Importdatei aus.

Daraufhin erweitert sich die Oberfläche **Importiere Stammdaten** wie in Abbildung 8.44 gezeigt.

In der Liste **Vorhanden** befinden sich die Datensätze der Importdatei; in der Liste **Importieren** sammeln Sie die Importdatensätze:

- bringt die markierte Station von links nach rechts
- bringt alle Stationen von links nach rechts
- bringt die markierte Station von rechts nach links
- bringt alle Stationen von rechts nach links

Im unteren Bereich werden die vorhandenen Relationen aufgelistet und können mit einzeln angezeigt werden.

gibt ein Importprotokoll aus.

EMPFEHLUNG:

Importtest unbedingt durchführen lassen! Das Protokoll listet alle Änderungen, Ergänzungen und Übereinstimmungen auf.

HINWEIS:

Beim Import wird geprüft, ob die zu importierenden Stammdaten eindeutig auf eine Station treffen. Wenn nicht, wird dies im Protokoll unter Nennung der verwechslungsfähigen Stationen an oberster Stelle vermerkt und die Daten werden nicht importiert. Zu dieser Situation kann es kommen, wenn die Stationsnummer der zu importierenden Stammdaten bei anderen Stationen auch als Stationsname, Kurz-ID, Betreiber-ID, Wasserwirtschafts-ID, Land-ID oder Fremd-ID verwendet wurde.




Abbildung 8.44: Fenster Importiere Stammdaten nach dem Wählen einer Datei

Stationen in Karte zeigen stellt die zum Export gewählten Stationen in der Karte dar und fokussiert den Zoombereich.

Durch Anwählen des Kästchens ☒ Alle vorhandenen Einträge ersetzen werden alle Stammdateneinträge der Stationen komplett durch die Importdaten ersetzt. Ist das Kästchen abgewählt, werden nur die Einträge überschrieben, die in der Importdatei vorhanden sind, alle anderen bleiben bestehen.

Stationen importieren importiert die in der Liste **Importieren** gesammelten Messstellen (vorher müssen Sie zustimmen, dass der Messstellenlayer neu erzeugt wird).

8.4.2 Import von Stammdaten aus einer CSV-Datei

In AQUAZIS lassen sich nahezu alle Stammdatenfelder aus einer CSV-Datei importieren. Den Vorgang rufen Sie über **▽ Import** → **Stammdaten** auf. **Wähle Datei** öffnet das Fenster **Importdatei wählen**. Hier muss in der Zeile **Pfad** das Suchmuster richtig eingestellt sein: `.../*.csv` (Default `.../*.rdb`).

Die Importdatei muss zwingend die Spalten **Station**, **Name**, **Sachgebiet**, **Errichtet**, **Rechtswert** und **Hochwert** enthalten. Für die Aufnahme einer Station muss auf jeden Fall die Spalte für die Station ausgefüllt sein.

Aufbau des von AQUAZIS lesbaren CSV-Formates

```
# Station;
# Name;
# Sachgebiet;      enthält entweder 10, 20, 30, 40, 50
#                  für Niederschlag, Hydrometrie, Grundwasser, Güte,
#                  Niederschlagwasserbehandlung
# Errichtet;       Messstelle errichtet => Datum
# Rechtswert;      geografische Lage => Rechtswert
# Hochwert;        geografische Lage => Hochwert
#
# optional:
# Höhe:            Geodätische Höhe
#
```

```
Station; Name; Sachgebiet; Errichtet; Rechtswert; Hochwert; Höhe
```

```
1111; aquaplan; 10; 2000; 2506387; 5625594; 186
```

Die Zeilen mit `#` sind auskommentiert und dienen lediglich der Erläuterung.

Es reicht, wenn die Datei so wie in den letzten beiden Zeilen aufgebaut ist. Die erste der beiden Zeilen ist der Header, der zur Erkennung und Spaltenzuordnung dient. Die zweite Zeile enthält beispielhaft einige Einträge für die Spalten.

Zur Zeit importierbare Stammdatenfelder:


- Station
- Name
- Datensatz-ID
- Sachgebiet
- Errichtet
- Rechtswert
- Hochwert
- Höhe
- Kurz-ID
- Betreiber-ID
- Wasserwirtschaft-ID
- Land-ID
- Fremd-ID
- Flussgebietskennzahl
- TK 25
- DGK 5
- Zweck
- Messstellenart
- Messnetzordnung
- Betreiber
- Besitzer
- Wasserwirtschaftsverwaltung
- Verband
- Datenpfleger
- Datenbeschaffer
- Beobachter
- Funktionsfähig
- Hauptstation
- Stillgelegt
- Gesamtgebiet
- Mit Abfluss
- Stromgebiet
- Gewässer
- Gewässerfolge
- Einzugsgebietsfläche
- Stationierung
- Pegelnullpunkt
- Höhensystem
- Pegellatte vorhanden
- Pegellatte von
- Pegellatte bis
- Lage am Gewässer
- Geber
- MessMin
- MessMax

8 Import

- ErsatzMin
- ErsatzMax
- MaxDiff
- Messeinheit
- Anschließen bis
- Auch innen prüfen
- Messwert-Aussage
- Y-Versatz
- Faktor
- zeitlicher Nachlauf
- DASA-Nummer
- Unterbezeichnung
- Parameter
- Param.-Merkmal
- Art des Zeitbezugs
- Version
- Aussage
- Herkunft
- Xdistanz
- Einheit
- ZR
- Fehlertoleranz
- Quelle

HINWEIS:

Auf Nachfrage senden wir Ihnen gern eine Vorlage (\hookrightarrow Abb. 8.45) mit allen importierbaren Stammdatenfeldern zu.



Microsoft Excel - Stammdaten_Muster.csv

Frage hier eingeben

Aus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Station	Name	Datensatz-ID	Sachgebiet	Errichtet	Rechtswert	Hochwert	Höhe	Kurz-ID	Betreiber-ID	Wasserwirtschaft-ID	Land
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												

Stammdaten_Muster

Bereit

NF

Abbildung 8.45: Vorlage einer CSV-Datei mit allen importierbaren Stammdatenfeldern

8.4.3 Import von Stammdaten aus Hygris C

Neben Stammdaten, die aus AQUAZIS exportiert wurden, ist es auch möglich, Grundwasser-Stammdaten aus Hygris C (Landesgrundwasserdienst NRW) sowie Stammdaten aus einem CSV-Format mit untenstehendem Aufbau zu importieren.

Aufbau des Formates Hygris C:

```
# Leerzeilen und #-Zeilen werden grundsätzlich überlesen
# MSTNR;                _020060208;
# MSTBEZ;                VI/20  VERSMOLD;
# TK25;                 3914;
# NAME;                 Versmold;
# GWKOERPER_MON;        3_06;
# GWKOERPER;            3_06;
# FLUSSGEB;            3168;
# R_WERT;               3437860;
# H_WERT;               5768070;
# EIG_ID;               02001;
# GWREGION;            391401;
# STOCKWERK;           1;
# GWLEITER;            ;
# GWHORIZONT;          ;
# MSTART;              1;
# MESSPROGRAMM;        50;
# GWB_BEG;             1988;
# GWB_END;             ;
# FILTERLAGE;          im oberen Drittel;
# GW_ART               Grundwasser

MSTNR; MSTBEZ; TK25; NAME; GWKOERPER_MON; GWKOERPER; FLUSSGEB; R_WERT;
H_WERT; EIG_ID; GWREGION; STOCKWERK; GWLEITER; GWHORIZONT; MSTART;
MESSPROGRAMM; GWB_BEG; GWB_END; FILTERLAGE; GW_ART
_020060208; VI/20 VERSMOLD; 3914; Versmold; 3_06; 3_06; 3168; 3437860;
5768070; 02001; 391401; 1; ; ; 1; 50; 1988; ; im oberen Drittel;
Grundwasser
```

Aufbau des CSV-Formates:

```
#                kerndaten
#                Sachgebiet immer 20(Hydrometrie)
# DB;            47            -> ORT
# LH;            2016          -> LANDID
# BILANZ-ID;     20-800        -> WAWIID
# MESSSTATION;   Aare-Brugg    -> NAME
```

```

#                                zeit_lage
# X;                            657000    -> KOORDX
# Y;                            259360    -> KOORDY
# FN;                           11750
#                                zeit_hoehe
# H;                            332        -> KOORDZ        Stationshöhe
# MH;                           1010
# FVGL; 2
# BEGINN_1;                     1916      -> zeit_lage, zeit_hoehe -> BEGINN
#                                kerndaten        -> AUFGEBAUT

# ENDE_1;
# BEGINN_2;
# ENDE_2;
# BEGINN_3;
# ENDE_3;
# DATENQUELLE;    BAFU - LHG -> kerndaten -> Lagerung der Originale -> LAGERUNG
# BEMERKUNG              -> kerndaten -> BEMERKUNG

DB;LH;BILANZ-ID;MESSSTATION;X;Y;FN;H;MH;FVGL;BEGINN_1;ENDE_1;BEGINN_2;
  ENDE_2;BEGINN_3;ENDE_3;DATENQUELLE;BEMERKUNG
47;2016;20-800;Aare-Brugg;657000;259360;11750;332;1010;2;1916;;;;;
  BAFU - LHG;750;2232;20-100;Allenbach-Adelboden;608710;148300;
  28.8;1297;1856;0;1950;1965;1970;1999;2001;;BAFU - LHG;

```


9 Export

Von der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü ▽ Export die Anwendungen:

- **Zeitreihen** (\leftrightarrow Kap. 9.1)
Mit dieser Funktion können Sie alle verfügbaren Reihen und Abflusskurven exportieren.
- **Stammdaten** (\leftrightarrow Kap. 9.2)
Die Funktionen dieser Oberfläche dienen dem Export der Stammdaten zum Import in AQUAZIS.
- **Daten für Monitoring** (\leftrightarrow Kap. 9.3)
Diese Anwendungen dienen dem Export von Daten in das spezielle Monitoring-Format für die Beobachtung der Auswirkungen des Braunkohletagebaus in NRW.




Abbildung 9.1: Menü Export auf der AQUAZIS-Oberfläche

9.1 Export von Zeitreihen

Über das Menü ▽ Export → **Zeitreihen** erreichen Sie die Funktionen zum Export von Zeit- und Realreihen. Hier werden Ihnen die Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen Sie die in AQUAZIS verwalteten Reihen in unterschiedliche Formate exportieren können. Die Besonderheiten einiger Formate werden in Kapitel 9.1.4 näher erläutert.

Exportiere Reihen

Ende

Vorauswahl Stationen

☒ Selektion

☐ Eine Station ☐ Alle 2914H >

☐ Stationsgruppen

Zeige Auswahl

Zeitbereich festlegen

Zeitbereich -

Vorauswahl Reihen

Attributfilter

Exporteinstellungen

Exportformat aquaplan-ASCII Zusammenhängend

☐ ID ändern ☒ Zeitreihe mit ihren Texten exportieren ☐ Umlaute ersetzen

Stationsnum ☐ Nur Texte, keine Werte exportieren

Zeit verändern Zeitreihe auf gesetzliche Zeit verschieben

☐ Wert-Umrechnung

Reihen exportieren

Kommentar Exportiert 29.02.2012, Gaby Sonnenblume

Exportdatei

Protokoll ☒ Protokoll erstellen

Zeige Reihen -- Export selektierter Reihen **Visualisieren**

Exportiere gewählte Reihen nach gewählter Definition

Abbildung 9.2: Fenster Exportiere Reihen

9.1.1 Stationen und Reihen wählen und Zeitbereich festlegen

Im Rahmen **Vorauswahl Stationen** (\leftrightarrow Kap. 19.7.1) befinden sich die Funktionen zum Festlegen der Messstellen, zu denen Sie Reihen exportieren möchten.

Im Rahmen **Zeitbereich festlegen** legen Sie den Bearbeitungszeitraum (\leftrightarrow Kap. 19.5.12) fest. Der Zeitbereich der Hauptoberfläche wird bei Aufruf übernommen.

Im Rahmen **Vorauswahl Reihen** öffnen Sie den **Attributfilter** (\leftrightarrow Abb. 4.10). Dieser hilft Ihnen, die Reihen der gewählten Messstellen einzugrenzen.

9.1.2 Reihen exportieren

9.1.2.1 Exportformat und weitere Optionen



Abbildung 9.3: Funktionen zum Bestimmen von Exportformat und weiteren Optionen

Mit den Listen in der oberen Zeile des Rahmens **Reihen exportieren** (\leftrightarrow Abb. 9.3) wählen Sie das Exportformat (\leftrightarrow Kap. 9.1.4) und die Ausgabeblockung.

Die darunter liegenden Funktionen ändern sich entsprechend dem gewählten Format. Hier können Sie weitere Exportoptionen festlegen:

- ☒ **ID ändern**
Ist dieses Kästchen angewählt, wird der Exportdatei die in der darunterliegenden Liste gewählte Stationskennung mitgegeben (Default: Stationsnummer, nur bei Zeitreihen, nicht bei Pack-Format). Wenn das gewählte Stammdatenfeld bei einer Station nicht gefüllt ist, erfolgt für diese keine Umsetzung, d. h. es wird die Stationsnummer verwendet.
- ☒ **Zeitreihe mit ihren Texten exportieren**
- ☒ **Umlaute ersetzen**
- ☒ **Nur Texte, keine Werte exportieren** (nur bei aquaplan-ASCII)
- **Linke Seite des Zeitintervalls mit Intervallwert** | ▾
- **;** | ▾
Auswahl des Spaltentrenners für CSV- und MultiCSV-Format
- **Tag.Monat.Jahr** | ▾
Ausgabeformat für den Zeitpunkt beim MultiCSV-Format und MultiDBF-Format

- ☒ Ohne Messersummen
Tagessummen aus Messerzeitreihe beim DVWK123-Format nicht mit exportieren
- Genauigkeit der Intervallsummen beim MD-Format
- Zeit verändern
Hier können Sie entweder beim Export die Zeitreihe komplett verschieben oder ausgewählte Bereiche, z. B. nur Winterhalbjahre exportieren.
Zeitreihe auf gesetzliche Zeit verschieben:
Bei dieser Auswahl werden die Daten, die in der Sommerzeit liegen, auf MESZ geschoben, die übrigen Zeitbereiche bleiben unverändert. Diese Anwendung ist nur dann sinnvoll, wenn die Daten extern mit anderen Daten verglichen werden sollen, die auch in gesetzlicher Zeit gespeichert werden. (Nicht möglich beim Pack-Format.)

9.1.2.2 Umrechnung

Mit Anwählen des Kästchens ☒ Wert-Umrechnung erreichen Sie die Funktionen zum Umrechnen von kontinuierlichen Reihen und Realreihen (\leftrightarrow Abb. 9.4). Die Umrechnung ist nur möglich für die Formate ASCII, ASCII-Liste, (Multi)CSV, (Multi)DBF, UVF, UVF-Liste und MD.

The screenshot shows a dialog box titled 'Wert-Umrechnung'. It is divided into two main sections. The left section, 'Zeitreihen', contains a checked checkbox 'Wert-Umrechnung', a checked checkbox 'Intervalle', an unchecked checkbox 'Komprimieren', a text input 'Max. Lück. [%]' with the value '0', a dropdown menu for 'Auswertung' set to 'Mittelwerte', and a dropdown menu for 'Zeitreihen' set to '1 Minute'. The right section, 'Abflusskurven/Teilfüllungskurven', contains a checked checkbox 'Q-Werte runden', a checked checkbox 'Schrittweite', and a dropdown menu set to '1'.

Abbildung 9.4: Rahmen zur Umrechnung kontinuierlicher Reihen

Zeitreihen:

Im Bereich **Zeitreihen** können Sie kontinuierliche Reihen mit ☒ **Intervalle** diskretisieren. Hierzu wählen Sie mit der darunter liegenden Liste das Zeitintervall und geben, falls gewünscht, den maximalen Lückenanteil je Intervall an. In der untersten Zeile wählen Sie die Art der Auswertung.

HINWEIS zu Auswertung:

Export von Werten $>$ oder \leq Schwellenwert:

Bei kontinuierlichen Reihen wird die Reihe $>$ bzw. \leq Schwellenwert als kontinuierliche Reihe exportiert. Die Bereiche außerhalb der Schwellenwerte werden zu Lücke.

Bei Intervall- und Momentanreihen werden die gefundenen Werte ohne Einfügen von Lücken als Einzelwerte exportiert. Der Zusammenhang als Zeitreihe geht verloren.

Intervall-Reihen können Sie auf Wunsch ☒ **Komprimieren** (gleiche Werte werden bis auf den letzten eliminiert).

Realreihen:

Im Bereich **Abflusskurven/Teilfüllungskurven** legen Sie fest, ob Sie

- ☒ Q-Werte runden möchten (auf drei Nachkommastellen) und
- Abflusskurven/Teilfüllungskurven in festen ☒ Schrittweiten exportieren möchten. Wenn ja, wählen Sie diese in der Liste.


9.1.3 Export

Mit der Liste wählen Sie die Export-Qualität (außer beim Pack-Format, das immer alle Qualitäten weitergibt), mit dem Kästchen legen Sie fest, ob Sie ☒ Gespernte Zeitbereiche verstecken möchten. Beim Export ins aquaplan-Pack-Format haben Sie die Möglichkeit, der Exportdatei einen begleitenden **Kommentar** mitzugeben. Dafür wird ein Vorschlag im Eingabefeld gemacht, der beliebig bis auf eine Länge von 200 Zeichen geändert oder herausgenommen werden kann (innerhalb des Eingabefeldes können Sie beliebig scrollen). Dieser Kommentar wird beim Import der Datei auf der Importoberfläche ausgegeben (↔ Abb. 8.13).

Wird durch den Export nur **eine** Datei erzeugt (z. B. beim Pack-Format oder wenn nur eine Reihe zusammenhängend exportiert wird), können Sie der **Ausgabedatei** einen Namen geben, in die die Exportreihe(n) geschrieben wird/werden. Diese Datei wird beim Export in Ihrem Benutzerverzeichnis (Unterverzeichnis **export**) angelegt. Lassen Sie dieses Feld frei, so wird der Exportdatei automatisch ein Name zugewiesen. Dies ist auch der Fall, wenn beim Export mehrere Dateien entstehen.

Mit Anwahl des Kästchens ☒ Protokoll erstellen lassen Sie sich ein Exportprotokoll auf das in der Ausgabesteuerung (↔ Kap. 5.6) angegebene Medium ausgeben (EMPFEHLUNG: Erstellen Sie immer ein Protokoll. So bekommen Sie direkt einen Überblick über die exportierten Reihen.).

Mit dem Button Zeige Reihen – Export selektierter Reihen öffnen Sie die Reihenauswahl (↔ Kap. 19.7.2), eine Tabelle, in der alle auf das Suchmuster passenden Reihen aufgelistet sind (↔ Abb. 9.5). Nur von hier aus können Sie einzelne Reihen selektiv exportieren. Dazu markieren Sie diese in der Tabelle (rechte Maustaste → blaues Quadrat in der ersten Spalte). Export selektierter Reihen bewirkt den sofortigen Export.



Reihe	Von	Bis
Jülich Stadion: Pegelnullpunkt, kontinuierlich, ZRfolge [mNHN]	01.05.1972	07.11.2007
Jülich Stadion: Pegelnullpunkt, kontinuierlich [müNN]	30.04.1972	01.05.1972
Jülich Stadion: Stauwert, kontinuierlich, Produktion [cm]	17.05.1972	13.01.2005
Jülich Stadion: Stauwert, kontinuierlich, Test [cm]	26.04.1972	16.06.2001
Jülich Stadion: WasserstandNN, kontinuierlich, ZRfolge [mNHN]	01.05.1972	07.11.2007
Jülich Stadion: Wasserstand, kontinuierlich, ZRfolge (freie) [cm]	01.05.1972	07.11.2007
Jülich Stadion: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	01.05.1972	07.11.2007
Jülich Stadion: Wassertemperatur, kontinuierlich [°C]	12.07.2007	06.09.2007

Abbildung 9.5: Tabelle Reihenauswahl

Visualisieren öffnet VisuQuick (↔ Kap. 11) mit allen gefilterten Reihen.

9 Export

Mit Exportiere gewählte Reihen nach gewählter Definition wird der Export in Gang gesetzt. Nach Abschluss des Vorganges wird auf der Statuszeile ausgegeben, wohin die Exportdatei geschrieben wurde.

Besonderheiten beim Export von Zeitreihenfolgen:

- Export ins Pack-Format: Formel der Zeitreihenfolge wird zusammen mit den Ausgangsreihen exportiert
(Attributfilter → Herkunft

Zeitreihenfolge	▽
-----------------	---

 → Filterergebnis: Zeitreihenfolgen und zugeordnete Reihen)
- Export in andere Formate (z. B. ASCII): Zeitreihenfolge wird „realisiert“, d. h. es wird eine neue Reihe mit der Herkunft R gebildet
(Attributfilter → Herkunft

Zeitreihenfolge	▽
-----------------	---

 → Filterergebnis: Zeitreihenfolgen)

9.1.4 Hinweise zu einzelnen Formaten

In diesem Kapitel werden die Besonderheiten einzelner (zur Zeit noch nicht aller) Formate beschrieben, die mit AQUAZIS exportiert werden können.

9.1.4.1 Allgemeines

Mit Hilfe des aquaplan-Pack-Formats, der aquaplan-ASCII-Liste, der UVF-Liste sowie von MultiCSV und MultiDBF können Sie beliebig viele Reihen unterschiedlicher Stationen in einer Datei für den Export zusammenfassen.

Abflusskurven lassen sich in die Formate ASCII, ASCII-Liste, Pack, DBF und CSV exportieren.

9.1.4.2 Pack-Format

Das aquaplan-Pack-Format ist das allgemeine Tauschformat von AQUAZIS nach AQUAZIS. Sollen die exportierten Daten bei einer anderen AQUAZIS-Instanz importiert werden, empfiehlt sich auf jeden Fall das Pack-Format, weil hier alle Informationen verlustfrei weitergegeben werden (z. B. alle Qualitäten und Zeitreihenattribute, gesperrte Bereiche etc.)

Der Import von Pack-Dateien wird in den Kapitel 8.1 und 8.2 näher erläutert.

9.1.4.3 MultiCSV und MultiDBF

Beide schreiben die exportierten Zeitreihen in **eine** Datei. In der ersten Spalte steht die Zeit, dann folgen die Spalten mit den Werten.

- Lückenkennung ist Leerzeichen.
- Exportiert werden nur Intervallwerte.
- Beim Export wird die Auswertung der Reihen abgefragt.
- Jede Reihe kann eine andere Auswertung haben. So können z. B. Temperaturmittel mit Wasserstandmaxima und Niederschlagssummen kombiniert werden.
- Die Auswertungen aller Reihen werden synchronisiert.
- Zeitpunktformat und Spaltentrenner sind wählbar.

9.1.4.4 Abflusskurven-Kopfdaten

Die Kopfdaten von Abflusskurven werden beim **aquaplan-Pack-Format** immer mit exportiert. Sie können jedoch mit Hilfe des Formates **Abflusskurven-Kopfdaten** auch einzeln exportiert werden. Beim Export entsteht eine spezielle Textdatei, die von einem anderen AQUAZIS importiert werden kann.

Ist das Kästchen angewählt, werden ☒ Auch leere Kopfdaten mit exportiert.




Abbildung 9.6: Exportformat aquaplan-ZRInfo(Kopfdaten)

9.1.5 Automatischer Datenversand (Pack-Format)

Sie haben die Möglichkeit, Zeitreihendaten, die ins aquaplan-Pack-Format exportiert werden, per FTP sofort und automatisch an eine von Ihnen bestimmte Institution weiterzuleiten.

Dazu müssen als erstes in den Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.7) genaue Angaben zum FTP-Datenversand (Server, User, Passwort) gemacht werden. Ist dies geschehen, erscheinen im unteren Bereich der Exportoberfläche (\leftrightarrow Abb. 9.2) die Funktionen aus Abbildung 9.7.



Abbildung 9.7: Rahmen Automatischer Datenversand per FTP auf der Exportoberfläche

Mit dem Kästchen bestimmen Sie, ob nach dem Export die Exportdatei sofort per FTP an die gewünschte Adresse versendet wird.

9.2 Export von Stammdaten

Vor dem Aufruf des Stammdatenexports empfiehlt es sich, die betreffenden Messstellen zu selektieren.

Mit ▽ Export → Stammdaten rufen Sie die Oberfläche Stammdatentausch – Export (↔ Abb. 9.8) auf.



Abbildung 9.8: Fenster Stammdatentausch – Export

Im Rahmen **Vorauswahl Stationen** (↔ Kap. 19.7.1) legen Sie die Messstelle(n) fest.

In das Eingabefeld können Sie einen Namen für die Exportdatei eintragen (bleibt das Feld leer, vergibt das System einen Dateinamen).

Aus Datenschutzgründen werden persönliche Daten (z. B. Beobachterdaten) nicht mit exportiert. Ist das Kästchen ☒ **Einträge vertraulicher Schlüssellisten mitschicken** angewählt, werden die Beobachterdaten einbezogen.

Stationen exportieren schreibt die Datei in Ihr Benutzerverzeichnis (Unterverzeichnis **Export**). Zur Information wird der Pfad in der Statuszeile ausgegeben.

HINWEIS:

Der Stammdatentausch ist nur möglich zwischen aquaplan-Programmsystemen.

9.3 Export von Daten für Monitoring

Der Monitoring-Export produziert ein spezielles Exportformat für die Beobachtung des Wasserhaushaltes im Braunkohlentagebau-Gebiet in NRW. Dieses Format wurde von den beteiligten Verbänden und Institutionen vereinbart. Es lassen sich spezielle Stammdatenauszüge sowie aus den Zeitreihen die Monatsmittel und Monatsminima für Wasserstand und Abfluss exportieren.

Vor dem Aufruf des Monitoring-Exports empfiehlt es sich, die betreffenden Messstellen zu selektieren.

Mit ▽ Export → Daten für Monitoring rufen Sie die Oberfläche Monitoring-Export (↔ Abb. 9.9) auf.




Abbildung 9.9: Fenster Monitoring-Export

Im Rahmen Vorauswahl Stationen (↔ Kap. 19.7.1) legen Sie die Messstelle(n) fest.

Zum Exportieren von Stammdaten drücken Sie den Button Stammdaten. Die Exportdatei wird unter dem im Eingabefeld stehenden Namen ins das Benutzerverzeichnis → Unterverzeichnis **Export** geschrieben.

Um Zeitreihen zu exportieren geben Sie den Zeitbereich ein (wird das Feld für den Beginn freigelassen, wird der Anfang, wird das Feld für das Ende freigelassen, wird das Ende der Zeitreihe(n) angenommen). Monatsmittel und Monatsminima für W und Q exportieren setzt den Export in Gang.

10 Einzelwerte

Von der zentralen AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü Einzelwerte die Funktionen zum Erfassen von einzelnen Daten.




Abbildung 10.1: Menü Einzelwerte auf der AQUAZIS-Oberfläche

Es können Einzelwerte der Sachgebiete

- Niederschlag,
- Hydrometrie und
- Grundwasser

sowie die statistischen Kenngrößen

- langjährige Monatswerte und
- langjährige Hauptwerte

und die Einzelwerte für

- KOSTRA

aufgenommen werden.

10.1 Einzelwerterfassung

Mit Hilfe der Einzelwerterfassung können Sie Einzelwerte wie z. B. Tageswerte, Kommentare etc. eingeben.

Einzelwerte werden in einer speziellen Tabelle (\leftrightarrow Abb. 10.2 und 10.5) erfasst. Prinzipiell gelten auch hier die Anwendungsregeln zum tabellarischen Editieren (\leftrightarrow Kap. 19.6.2).

HINWEIS:

Der Aufbau der Oberfläche zur Einzelwerterfassung ist immer gleich, egal, welches Sachgebiet Sie gewählt haben.

The screenshot shows a software window titled "Einzelwerterfassung Niederschlag". The interface is divided into several sections:

- Reihe wählen und Programm beenden:** Contains buttons "Ende" and "Neu", a text field with "010204-10", a dropdown menu with "Niederschlag, Tagessummen, transformiert", and a right arrow button.
- Laden:** Includes input fields for "von" and "bis", a "Qualität" dropdown menu set to "Original", and a "Laden" button.
- Arbeitsregeln:** Features a "Zeile und Zeitschritt" dropdown menu set to "Tag", a checked checkbox for "Uhrzeit belegen", and input fields for "Minimum" and "Maximum". Below these are buttons for "Zeile einfügen" and "Zeile löschen".
- Arbeit sichern:** Contains buttons for "Prüfen+Grafik" and "Speichern", and a checkbox for "autom." followed by a dropdown menu set to "30Min".

Abbildung 10.2: Benutzeroberfläche Einzelwerterfassung nach dem Aufruf

Die einzelnen Funktionen der Oberfläche werden anhand der Einzelwerterfassung Niederschlag näher erläutert.

10.1.1 Reihe wählen/anlegen/Attribute ändern

10.1.1.1 Reihe wählen

Die Station, die Sie bearbeiten möchten, können Sie über die Stationsliste (↔ Kap. 19.5.4) im oberen Bereich des Fensters wählen. Mit dem Auswählen einer Messstelle erscheint automatisch eine weitere Liste, die alle vorhandenen Reihen der Station und des Sachgebietes bereithält (↔ Abb. 10.3). Alle weiteren Arbeitsschritte beziehen sich ausschließlich auf die mit dieser Liste ausgewählte Reihe.




Abbildung 10.3: Liste zum Wählen der Reihe

10.1.1.2 Reihe anlegen

Mit dem Button **Neu** öffnen Sie die Oberfläche Reihe anlegen (↔ Abb. 7.5). Wie Sie eine neue Reihe anlegen ist in Kapitel 7.2.1.1 beschrieben.

10.1.1.3 Attribute einer Reihe ändern

Zum Editieren einer bereits bestehenden Reihe öffnen Sie über den Button **Attribute** die Oberfläche Zeitreiheninfos und Attribute (↔ Kap. 7.2.2, Abb. 7.6). Hier können Sie die Attribute der gewählten Reihe überprüfen und ggf. ändern.

10.1.2 Laden

Abbildung 10.4: Rahmen **Laden** auf der Benutzeroberfläche EWE

Um eine Reihe in die Tabelle zu laden geben Sie den Bearbeitungszeitraum an. AQUAZIS erbt diesen aus der Hauptoberfläche oder Sie tragen ihn in die Felder **von** und **bis** ein. Werden beide Felder frei gelassen, wird der Zeitbereich vom letzten Wertepaar bis zum aktuellen Datum geöffnet (sind noch keine Werte vorhanden, lädt AQUAZIS automatisch den letzten Monat bis zum aktuellen Datum). Lassen Sie das Feld **bis** frei und liegt der Anfangszeitpunkt außerhalb der vorhandenen Reihe, so wird der Anschlusswert links mit angezeigt. Entsprechendes gilt umgekehrt: wenn **von** freigelassen wird und der Endzeitpunkt nicht in der vorhandenen Zeitreihe liegt, erscheint der Anschlusswert rechts in der Tabelle.

Die zu bearbeitende Qualitätsschicht können Sie mit der Liste

Original	▽
----------	---

 ändern.

Mit Betätigen des Buttons

Laden

 oder Drücken von **Return** während der Cursor in einem der Zeiteingabefelder steht, wird die Reihe in Tabellenform geladen (↔ Abb. 10.5).

HINWEIS:

Der Bearbeitungszeitraum kann während der Erfassung nicht geändert werden.

10.1.3 Arbeitsregeln

Bei der Erfassung neuer Daten geben Sie das Datum, die Uhrzeit und den Messwert in die Tabelle ein. Zusätzlich können Sie jedem Zeitpunkt in der Spalte **Kommentar** einen freien Text zuweisen.

Neue Daten können Sie an den Anfang, das Ende oder zwischen bereits vorhandene Zeilen einfügen. Selbst wenn sie die chronologische Reihenfolge nicht einhalten, wird die Eingabe angenommen und an die richtige Stelle sortiert.

Bei der Eingabe springt der Cursor nach Betätigen von **Return** automatisch in das nächste Feld. Mit den Kästchen ☒ aktiv oberhalb der Tabelle können Sie vorab bestimmen, ob Sie nur den Wert, nur den Kommentar oder beides für den Cursor vorbelegen möchten (eine von beiden Spalten muss auf jeden Fall ausgefüllt werden, denn die Eingabe macht nur dann Sinn, wenn einem Zeitpunkt ein Wert und/oder ein Kommentar zugeordnet wird). Zum Navigieren in der Tabelle empfiehlt sich die **Tabulator**-Taste oder die Cursortasten (← ↑ ↓ →).

Reihe wählen und Programm beenden

Ende aqua_plan >

Neu Attribute Niederschlag, Tagessummen, transformiert

Laden

von 01.11.1995 00:00

bis 01.11.1996 07:30

Qualität Original

Laden

Arbeitsregeln

Zeile und Zeitschritt Tag

☒ Uhrzeit belegen

Minimum 0

Maximum 59

☐

Zeile einfügen

Zeile löschen

Arbeit sichern

Prüfen+Grafik

Speichern

☐ autom. 30Min

aqua_plan Niederschlag, Tagessummen, transformiert

☒ aktiv ☐ inaktiv

Datum	Uhrzeit	Wert [mm]	Kommentar
27.06.1996	07:30	0.000	
28.06.1996	07:30	0.500	
29.06.1996	07:30	2.100	
30.06.1996	07:30	8.900	
01.07.1996	07:30	0.500	
02.07.1996	07:30	2.900	
03.07.1996	07:30	8.000	
04.07.1996	07:30	3.100	
05.07.1996	07:30	2.200	
06.07.1996	07:30	7.600	
07.07.1996	07:30	3.300	
09.07.1996	07:30	0.000	
10.07.1996	07:30	1.800	
11.07.1996	07:30	0.300	
23.07.1996	07:30	0.000	
24.07.1996	07:30	1.500	!
25.07.1996	07:30	11.900	
26.07.1996	07:30	1.100	
29.07.1996	07:30	0.000	
30.07.1996	07:30	2.800	!
31.07.1996	07:30	2.900	
05.08.1996	07:30	0.000	

Abbildung 10.5: Benutzeroberfläche Einzelwerterfassung Niederschlag

Im Rahmen **Arbeitsregeln** (↔ Abb. 10.6) finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen die Arbeit beim Erfassen größerer Datenmengen erleichtern.

Mit der Liste **Zeile und Zeitschritt** können Sie eine Vorauswahl treffen, in welchem zeitlichen Abstand Sie die Daten aufnehmen wollen.

Nach Erfassung der letzten Tabellenzeile und Abschluss mit **Return** wird dann eine neue Zeile angehängt und direkt mit dem entsprechenden Zeitpunkt vorbelegt.

Dabei müssen sich die Zeitintervalle der erfassten Summen keinesfalls, wie normal üblich, von 7:30 bis 7:30 Uhr (für das Beispiel Niederschlag) erstrecken, sondern können etwa beim Messer den tatsächlichen Uhrzeiten der vorgenommenen Ausliterungen entsprechen. Ein Summenwert erstreckt sich zeitlich immer von der vorangehenden Zeitangabe bis zu der Zeitangabe, die mit dem Messwert in eine Zeile eingetragen wird. In der Tabelle erfassen Sie also einen Messersummenwert




Abbildung 10.6: Rahmen **Arbeitsregeln** auf der Benutzeroberfläche EWE

mit dem Ausliterungszeitpunkt.

Zur Vorbelegung stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Keine neue Zeile** → nach der letzten Zeile wird keine neue angehängt
- **Nicht vorbelegen** → es wird eine Zeile angehängt, deren Spalten leer bleiben (z. B. wenn die Daten in unregelmäßigen Abständen aufgenommen wurden)
- **2 Werte pro Tag** → belegt die folgenden Zeilen so, dass zwei Werte pro Tag erfasst werden können; die Zeitpunkte können Sie über den Button vorbelegen
- **3 Werte pro Tag** → belegt die folgenden Zeilen so, dass drei Werte pro Tag erfasst werden können; die Zeitpunkte können Sie über den Button vorbelegen
- **30 Minuten** → die nächste Zeile wird mit dem Zeitpunkt 30 Minuten später vorbelegt
- **1 Stunde** → die nächste Zeile wird mit dem Zeitpunkt 1 Stunde später vorbelegt
- **2 Stunden** → die nächste Zeile wird mit dem Zeitpunkt 2 Stunden später vorbelegt
- **Tag** → die nächste Zeile wird mit dem nächsten Tag vorbelegt
- **Woche** → es wird das Datum genau eine Woche später vorbelegt
- **Monat** → es wird der Tag genau einen Monat später vorbelegt
- **Jahr** → es wird der Tag genau ein Jahr später vorbelegt

Bei immer gleichen Messzeitpunkten können Sie mit dem Kästchen ☒ **Uhrzeit belegen** die Uhrzeit für die folgende Zeile setzen. Es wird automatisch die Uhrzeit der vorherigen Zeile oder die mit vorbestimmte Uhrzeit eingetragen (für diese Funktion muss das Datum vorbelegt sein).

Mit den Eingabefeldern **Minimum** und **Maximum** wird ein Bereich definiert, außerhalb dessen keine Werte angenommen werden. Auf diese Weise werden Plausibilitätsgrenzen gesetzt, die für die

bearbeitete Reihe sinnvoll sind. Das System schlägt automatisch ein Minimum und ein Maximum vor. Diese entsprechen den vorhandenen Minimal- und Maximalwerten des letzten Jahres. Sie können diese Werte jedoch auch beliebig ändern. Sollten Sie einen Wert in die Tabelle eingeben, der diese Grenzen unter- bzw. überschreitet, so erscheint ein Auswahlfenster wie in Abbildung 10.7. Ist der eingegebene Wert korrekt, obwohl er außerhalb liegt, können Sie nun sofort die Grenze anpassen.




Abbildung 10.7: Hinweis zur Plausibilitätsgrenze

Die darunter liegende Liste ermöglicht das Einfügen eines Standardtextes in die Kommentarzeile. Mit dem nebenstehenden Kästchen legen Sie den Einfügemodus fest: ist das Kästchen angewählt, wird der Text an einen bereits bestehenden Kommentar angehängt, bei abgewähltem Kästchen wird der Kommentar durch den Standardtext ersetzt. Zum Einfügen eines Kommentars selektieren Sie die gewünschte Zeile mit der Maus (rote Markierung in der ersten Spalte) und wählen dann den gewünschten Kommentar aus der Liste.

HINWEIS:

Die Eingabe eines nicht nachweisbaren Niederschlages wird durch den Niederschlag 0 und den Kommentar *nicht nachweisbar* vorgenommen. In einem später produzierten tabellarischen Report erscheint der Wert dann als '0.0' im Unterschied zu '●'.

Mit Hilfe des Buttons Zeile einfügen öffnen Sie eine neue Tabellenzeile unterhalb der mit dem roten Feld markierten.

Mit Zeile(n) löschen werden alle mit einem blauen Quadrat markierten Zeilen gelöscht. Sind keine Zeilen markiert, aber eine selektiert, wird die Selektierte gelöscht. (↔ Kap. 19.6.2, entspricht Löschen).

TIPP:

Die Tabelle der Einzelwerte kann auch nach Wert- oder Kommentarspalte sortiert werden (↔ Kap. 19.6.1). Dazu klicken Sie in die oberste Zelle (Überschrift) der entsprechenden Spalte.

Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn unplausible Werte gelöscht werden sollen (z. B. alle Werte größer einem bestimmten Grenzwert). Dazu klicken Sie als erstes die Überschrift **Wert [mm]** an. Die höchsten erfassten Werte befinden sich nun im oberen Bereich der Tabelle. Markieren Sie nun mit der rechten Maustaste die erste der zu löschenden Zeilen, drücken Sie die Shift-Taste und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste die letzte der zu löschenden Zeilen an. Alle markierten Zeilen löschen Sie nun in einem Schritt mit Zeile(n) löschen.

Beim jedem Zugriff des Programms, der eine chronologische Sortierung benötigt, wird diese automatisch wieder hergestellt.

10.1.4 Arbeit sichern



Abbildung 10.8: Rahmen Arbeit sichern auf der Benutzeroberfläche EWE

Mit **Prüfen+Grafik** im Rahmen **Arbeit sichern** (\leftrightarrow Abb. 10.8) haben Sie die Möglichkeit, die Einträge vor dem Speichern zu prüfen. Es erscheint ein Fenster mit der Prüfgrafik (\leftrightarrow Abb. 10.9), in der Sie Ihre Arbeit noch einmal visuell kontrollieren können. Gleichzeitig werden die Eingaben vom System auf Plausibilität geprüft. Eventuelle Beanstandungen werden in der Statuszeile angezeigt.




Abbildung 10.9: Grafikkontrolle Einzelwerterfassung

Besonderheit der Prüfgrafik:

Klicken Sie bei geöffneter Prüfgrafik eine Zeile in der Tabelle an, so erscheint ein Pfeil in der Grafik, der diesen Zeitpunkt im Achsenkreuz markiert. Umgekehrt lässt sich über den Trigger **Tab.?** und Anklicken eines Zeitpunktes in der Grafik dieser in der Tabelle markieren. (\leftrightarrow Abb. 10.10)




Abbildung 10.10: Markierter Zeitpunkt in Tabelle und Grafik

Mit dem Button werden Ihre Eingaben abgespeichert. Verlassen Sie die Oberfläche nach dem Editieren ohne vorher gespeichert zu haben, erfolgt eine Abfrage, ob Ihre Änderungen gespeichert werden sollen (\leftrightarrow Abb. 10.11).



Abbildung 10.11: Speicherabfrage beim Verlassen der Einzelwerterfassung

Über die Funktionen im unteren Bereich können Sie Ihre Arbeitsfortschritte auch automatisch speichern lassen. Mit der Liste wählen Sie das Intervall und über das Kästchen ☒ **autom.** aktivieren Sie das automatische Speichern.

10.2 Erfassung statistischer Kenngrößen

Über die Menüeinträge **Langjährige Monatswerte** und **Langjährige Hauptwerte** öffnen Sie zwei Erfassungsoberflächen für die Speicherung des mittleren Verhaltens der Monatswerte aus der langjährigen Beobachtung (\leftrightarrow Abb. 10.12) und der Hauptwerte (\leftrightarrow Abb. 10.13).

Die zu bearbeitende Station muss vor dem Aufruf selektiert sein. Den Parameter wählen Sie über die Parameterliste bzw. den Attributfilter auf der Hauptoberfläche.

Langjährige Werte können für jede vorhandene Reihe eingegeben werden. Diese werden für bestimmte Auswertungen weiterverwendet (Reports, Grafiken).


Der Umgang mit Tabellen wird in Kapitel 19.6.2 genau erklärt.

Die über die beiden Tabellen erfassten Werte des langjährigen Verhaltens werden in den Reports zum langjährigen Verhalten den Werten eines gewählten Wasserwirtschaftsjahres gegenübergestellt (\leftrightarrow Kap. 14.7).

HINWEIS:

Demnächst wird es möglich sein, von hier aus die statistischen Kenngrößen aus den im System vorhandenen Daten zu berechnen. Der eigentliche Zweck dieser Erfassungsoberflächen ist jedoch die Zusammenstellung von langjährigen Werten über die im System vorhandene Datenwirklichkeit hinaus.

10.2.1 Langjährige Monatswerte



Aussage	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Min	4.600	5.500	7.700	5.500	15.700	31.000	25.200	13.000	31.400	8.200	20.100	27.000
Mit	70.200	58.400	67.800	54.000	71.300	86.900	65.900	65.700	73.000	69.500	60.700	78.200
Max	135.400	113.000	156.500	153.700	190.500	150.300	207.200	201.900	180.700	159.600	104.800	185.100

Abbildung 10.12: Tabelle zum Erfassen der langjährigen Monatswerte

Für Niederschlag werden in der Tabelle für die Monatswerte ausschließlich kleinste, mittlere und höchste Monatssummen, für Wasserstand und Abfluss kleinste, mittlere und höchste Monatsmittelwerte hinterlegt.

10.2.2 Langjährige Hauptwerte

Hauptwerte lassen sich nur zu den Parametern *Wasserstand* bzw. *Abfluss* bearbeiten. In der Tabelle hinterlegen Sie die Werte für NNW, MNW, MW, MHW und HHW bzw. NNQ, MNQ, MQ, MHQ und HHQ mit Bezugszeitraum.

Hauptwert	Gueltvon	Gueltbis	Wert	Jahr	Einheit
HHW	1949	2000	267.000000	1984	cm
MHW	1949	2000	255.000000		cm
MW	1949	2000	156.000000		cm
MNW	1949	2000	80.000000		cm
NNW	1949	2000	70.000000	1957	cm

Abbildung 10.13: Tabelle zum Erfassen der langjährigen Hauptwerte

10.3 Kostra-EWE

Der Menüeintrag **Kostra** führt Sie direkt zur Erfassungsoberfläche für die KOSTRA-Starkregenwerte. Wie Sie dieses Modul bedienen, lesen Sie in Kapitel 13.2.2.

11 Visualisierung mit VisuQuick

Von der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü ▽ Visualisieren die Anwendung zur Darstellung von Reihen (VisuQuick).




Abbildung 11.1: Menü Visualisieren auf der AQUAZIS-Oberfläche

VisuQuick gibt Ihnen schnell Auskunft über den Verlauf Ihrer Zeitreihen. Es lassen sich zahlreiche Ganglinien unterschiedlicher Parameter in einem oder mehreren Achsenkreuzen darstellen. Zur schnellen visuellen Kontrolle Ihrer Reihen benutzen Sie VisuQuick im Standardmodus (\leftrightarrow Kap. 11.3), zum Gebrauch als umfassendes Visualisierungswerkzeug nutzen Sie den Expertenmodus (\leftrightarrow Kap. 11.4).

11.1 Aufruf

Sie können VisuQuick auf unterschiedliche Weise starten. Dazu stehen Ihnen im Menü ▽ Visualisieren die folgenden Einträge zur Verfügung:

- VisuQuick \rightarrow der reguläre Aufruf der Oberfläche (\leftrightarrow Kap. 11.1.1)
- VisuQuick: Aktuelles Layout (\leftrightarrow Kap. 11.1.2)
- VisuQuick: Gespeichertes Layout (\leftrightarrow Kap. 11.1.3)
- VisuQuick: Zeitreihengruppen (\leftrightarrow Kap. 11.1.4)

11.1.1 Regulärer Aufruf

Beim Aufruf sollte mindestens eine Station selektiert sein. Falls Sie auf der AquaZIS Hauptoberfläche keine Station selektiert haben, öffnet sich ein Dialog wie in Abbildung 11.2. Dort können Sie direkt eine Station eingeben bzw. per Wild-Card-Suche filtern. Ein vorgeschaltetes Tabellenfenster (\leftrightarrow Abb. 11.3) zeigt Ihnen die vorhandenen Reihen der selektierten Station(en) an, die Sie dann mit Laden in VisuQuick nachladen können.




Abbildung 11.2: Fenster zum Nachladen von Reihen

HINWEIS:

Das Erscheinen dieser Reihenauswahl können Sie über die Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.10) steuern.

Reihenauswahl für VisuQuick			
Ende	Speichern	Einfachklick: Verfügbarkeit Doppelklick: VisuQuick	17/36 ? VisuQuick
Reihe	Von	Bis	
■ Aachen D\WD: Dampfdruck, Momentan [hPa]	01.01.2002	31.12.2010	
Aachen D\WD: Dampfdruck, Tagesmittel [hPa]	01.01.2002	01.01.2011	
■ Aachen D\WD: Luftdruck, Momentan [hPa]	01.01.2002	31.12.2010	
Aachen D\WD: Luftdruck, Tagesmittel [hPa]	01.01.2002	01.01.2011	
■ Aachen D\WD: Luftfeuchte, Momentan [%]	01.01.1951	31.12.2010	
Aachen D\WD: Luftfeuchte, Tagesmittel [%]	01.01.1951	01.01.2011	
Aachen D\WD: Lufttemperatur, Erdboden, Tagesminima [°C]	01.01.2002	01.01.2011	
■ Aachen D\WD: Lufttemperatur, Feucht, Momentan [°C]	01.01.2002	31.12.2010	
■ Aachen D\WD: Lufttemperatur, Momentan [°C]	01.01.1951	31.12.2010	
Aachen D\WD: Lufttemperatur, Tagesmaxima [°C]	01.01.2002	01.01.2011	
Aachen D\WD: Lufttemperatur, Tagesminima [°C]	01.01.2002	01.01.2011	
Aachen D\WD: Lufttemperatur, Tagesmittel [°C]	01.01.1951	01.01.2011	
Aachen D\WD: Neuschneehöhe, Tagessummen [cm]	01.01.2000	01.01.2011	
■ Aachen D\WD: Niederschlag, Abgl., Jährliche Serie [mm]	01.11.1979	01.11.2009	
■ Aachen D\WD: Niederschlag, Abgl., Jährliche Verteilungsparameter [mm]	01.11.1979	01.11.2009	

Abbildung 11.3: Fenster Reihenauswahl für VisuQuick

HINWEIS:

In der Tabelle (↔ Abb. 11.3) werden die einzelnen Zeitreihen nach ihren Stationen von Norden nach Süden sortiert.

Klicken Sie mit der linken Maustaste eine Reihe in der Tabelle an, so wird Ihnen der Definitionsbereich der Reihe in den Spalten **Von** und **Bis** angegeben. Doppelklick in die Zeile bewirkt

das Öffnen des VisuQuick mit dieser Reihe. Sie können aber auch vor dem Öffnen per Selektion (rechte Maustaste in die entsprechende Zeile → blaues Quadrat, ↔ Kap. 19.6.2) mehrere Reihen bestimmen, die Sie darstellen möchten und anschließend **VisuQuick** betätigen.

Haben Sie auf der Hauptoberfläche von AQUAZIS einen Zeitbereich eingegeben, wird dieser automatisch in VisuQuick übernommen. Ansonsten werden die Eingaben berücksichtigt, die Sie in den Systemeinstellungen gemacht haben (↔ Kap. 5.2.10).

11.1.2 Aufruf mit aktuellem Layout

VisuQuick öffnet sich mit den Einstellungen, die vor dem letzten Schließen geladen waren.

11.1.3 Aufruf mit gespeichertem Layout

In VisuQuick lassen sich beliebige Layouts speichern. Dabei werden sämtliche Einstellungen übernommen (geladene Reihen, Zeitbereich, Darstellungsoptionen). Nach dem Anklicken dieses Menüeintrages erscheint die Layoutverwaltung, aus der Sie das gewünschte Layout auswählen und aufrufen können (↔ Kap. 11.3.5).

11.1.4 Aufruf mit Zeitreihengruppen

VisuQuick kann auch mit Zeitreihengruppen gestartet werden. Wählen Sie diese Option, erscheint zunächst ein Fenster, mit dem sie eine Zeitreihengruppe auswählen können (↔ Abb. 11.4). Die Reihenauswahl für VisuQuick (↔ Abb. 11.3) erscheint dann automatisch.




Abbildung 11.4: Fenster Zeitreihengruppen auswählen

11.1.5 Reihen nachladen

Sie haben die Möglichkeit, Reihen in ein bereits geöffnetes VisuQuick nachzuladen. Dazu ändern Sie ggf. die Selektion und rufen erneut den Menüpunkt VisuQuick unter **Visualisieren** auf. Abermals erscheint das Tabellenfenster, das Sie nun mit neuen Inhalten füllen lassen. Die Reihen, die Sie daraufhin auswählen, werden zusätzlich zu den bereits vorhandenen Reihen in VisuQuick dargestellt.

Eine weitere Möglichkeit, Reihen nachzuladen wird in Abschnitt 11.3.2 beschrieben.

11.2 Allgemeines

In den letzten Jahren wurde **VisuQuick** – den unterschiedlichsten Anwenderbedürfnissen folgend – kontinuierlich mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Alle diese Funktionen sind nützliche Werkzeuge, jedoch nicht unbedingt für jeden Benutzer in seiner alltäglichen Arbeit erforderlich. Dies war der Anlass für eine weitgehende Überarbeitung von **VisuQuick**. Als Ergebnis kann **VisuQuick** nun in seiner Vollversion („Expertenmodus“) genutzt werden oder mit seinen wichtigsten Grundfunktionen („Standardmodus“).

HINWEIS:

In der Benutzerverwaltung (\leftrightarrow Kap. 2.2) kann für jeden einzelnen Benutzer festgelegt werden, dass er nur den Standardmodus verwenden darf (☒ Standardversion).

11.2.1 Unterschiede zwischen Standard- und Expertenmodus

Mit dem Button bzw. neben dem -Button auf der **VisuQuick**-Oberfläche können Sie zwischen Standard- und Expertenmodus wechseln.

Standardmodus

Um **VisuQuick** als einfaches Visualisierungswerkzeug nutzen zu können, drücken Sie für den Standardmodus. Er enthält, neben den Darstellungsoptionen, alle wichtigen Grundfunktionen zur Darstellung von Reihen (\leftrightarrow Kap. 11.3).

Expertenmodus

Den Expertenmodus rufen Sie über den Button auf. Er verfügt zusätzlich zu den Grundfunktionen des Standardmodus über einige erweiterte Darstellungsoptionen, sowie der Möglichkeit, Texte einzufügen oder zu löschen (\leftrightarrow Kap. 11.4).

11.2.2 Bearbeitungsregeln für beide Modi

Der Zeitbereich wird von der Hauptoberfläche übernommen. Mit Hilfe der Maus (\leftrightarrow Kap. 19.4) und über die Buttons im unteren Bereich können Sie zoomen und scrollen (\leftrightarrow Kap. 19.5.2.2, Abb. 11.5). Der dargestellte Grafikbereich lässt sich als Report (\leftrightarrow Kap. 11.3.11 und Kap. 11.4.12) ausgeben.



Abbildung 11.5: Buttons zum Zoomen und Scrollen in VisuQuick

HINWEIS:

Die Bezeichnung der Station in der Legende erfolgt konform zum Standard-Anzeigeschlüssel (\leftrightarrow Kap. 5.2.4).

11.2.3 Standardauswertungen

In den Systemeinstellungen (Registerseite Visualisierung \leftrightarrow Kap. 5.2.8) können Sie parameterspezifische Standardauswertungen definieren (\leftrightarrow Abb. 11.6). Diese Auswertungen werden temporär angelegt und nach dem Beenden von VisuQuick verworfen.




Abbildung 11.6: Systemeinstellungen: Voreinstellungen zu Standardauswertungen

11.3 Standardmodus von VisuQuick

Beim ersten Öffnen erscheint VisuQuick im Standardmodus (\leftrightarrow Abb. 11.7). Dieser Modus stellt alle wichtigen Funktionen für die Visualisierung zur Verfügung. In den folgenden Abschnitten lesen Sie, wie Sie mit diesen umgehen.




Abbildung 11.7: Fenster VisuQuick (Standardmodus)

11.3.1 Zeitbereich eingeben und verändern



Abbildung 11.8: Funktionen zum Ändern des Zeitbereichs

Beim Start übernimmt VisuQuick den Zeitbereich aus der Hauptoberfläche. In den Systemeinstellungen unter ▽ Allgemein (↔ Kap. 5.2.10) legen Sie fest, wie fehlende Eingaben im VON- und/oder BIS-Feld ergänzt werden (↔ Abb. 11.8). Über die direkte Eingabe und Drücken von Return oder über die Buttons zum Zoomen und Scrollen unterhalb des Canvas (↔ Abb. 11.5) lässt sich der dargestellte Zeitbereich ändern.


Die in den Eingabefeldern angezeigte Zeit wird mit jedem Zoomen und Scrollen an den aktuell dargestellten Zeitbereich angepasst.

Der Button sorgt dafür, dass der in den Feldern eingegebene Zeitbereich auf die Hauptoberfläche übertragen wird.


Genaueres zu Zeiteingabefeldern lesen Sie in Kapitel 19.5.12.


11.3.2 Reihenliste und Buttons zum Laden und Entfernen von Reihen

Die Reihenliste befindet sich im oberen linken Bereich von VisuQuick. Über sie können Sie eine der geladenen Reihen auswählen. Das entsprechende Achsenkreuz wird dadurch in der Darstellung in den Vordergrund geholt. Umgekehrt führt ein Selektieren des Achsenkreuzes (d. h. die Y-Achse


wird etwas dicker dargestellt) durch direktes Anklicken mit der Maus zur Auswahl der entsprechenden Reihe in der Liste. Damit ist diese Reihe für weitere Aktionen vorgemerkt. So löscht z. B. der Button  die gewählte Reihe aus der Darstellung.

HINWEIS:

Ist das Optionsfenster geöffnet, werden mit dem Button  alle in der Tabelle selektierten Reihen gelöscht. Ist dieses geschlossen, wird nur die auf der VisuQuick-Hauptoberfläche gewählte Reihe gelöscht.



Über den Button  können Sie, ohne vorher in der Karte Stationen selektiert zu haben, weitere Reihen in VisuQuick nachladen (↔ Kap. 11.1.1).

11.3.3 Darstellung neu laden




Über den Button  können Sie einen „Redraw“ durchführen. Dabei wird die Darstellung komplett neu aufgebaut. Alle Reihen und der eingestellte Zeitbereich bleiben erhalten, temporäre Elemente, z. B. Auswertungen oder Markierungen werden entfernt.

11.3.4 Optionen aufrufen

Über den Button  rufen Sie die Darstellungsoptionen von VisuQuick auf. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Darstellung der Reihen beeinflussen.

Auch innerhalb der Optionen wird zwischen einem Standard- und einem Expertenmodus unterschieden. Das Hin- und Herschalten zwischen den beiden Modi erfolgt wie bei VisuQuick über den Button  bzw. . Die Optionen im Standardmodus werden im folgenden beschrieben. Zu den Optionen im Expertenmodus lesen Sie Kapitel 11.4.3.

Für beide Modi gilt:

Haben Sie alle gewünschten Einstellungen gemacht, drücken Sie den Button  oder verlassen die Optionen mit , damit Ihre Änderungen berücksichtigt werden.  schließt die Optionen ohne zu speichern.


 selektiert alle Stationen, von denen Reihen in VisuQuick dargestellt sind. Hilfreich ist dies beispielsweise, um bei der Verwendung gespeicherter Layouts eine Übersicht über die beteiligten Stationen zu erhalten. Ob die Stationen exklusiv oder ergänzend selektiert werden, entscheidet die Auswahl auf der Hauptoberfläche.

Abbildung 11.9 zeigt die Optionen im Standardmodus.

Im oberen Bereich befinden sich die Funktionen zum Ändern der Darstellung. Unterhalb liegt eine Tabelle, die zum einen Auskunft über die Darstellungsart der einzelnen Reihen gibt und über die zum anderen die Änderungen direkt vorgenommen werden können.

HINWEIS:

In der Tabelle werden die einzelnen Zeitreihen nach ihren Stationen von Norden nach Süden sortiert. Zur Änderung dieser Sortierung lesen Sie Kapitel 11.3.4.1 und 11.3.4.2



Abbildung 11.9: Optionen von VisuQuick (Standardmodus)

11.3.4.1 Achsen: Lage

- verschiebt die gewählte Axbox nach oben.
- verschiebt die gewählte Axbox nach unten.
- ☒ X oben → verlegt die X-Achse nach oben und spiegelt die Darstellung.
- ☒ Y gleich → setzt je Parameter alle Y-Achsen zum besseren Vergleich der Zeitreihen gleich. Dabei wird die Y-Achse mit der größten Ausdehnung zugrunde gelegt.

HINWEIS:

Möchten Sie Y-Achse für einzelne Reihen anders skalieren, geben Sie in der Tabelle die gewünschten Werte für Y-Min* und Y-Max* ein. Sind für Reihen, die in derselben Axbox dargestellt werden, unterschiedliche Grenzen angegeben, setzen sich die Angaben derjenigen Reihe durch, die als letzte dargestellt wird. Diese Einstellungen werden nicht in Layouts gespeichert und wirken nicht, wenn ☒ Y gleich angewählt ist.

11.3.4.2 Selektierte Reihe

- verschiebt die gewählte Reihe nach oben.
- verschiebt die gewählte Reihe nach unten.

Welche Reihe aktuell gewählt ist, wird neben dem oberen Button ausgegeben.

11.3.4.3 Allgemein

- ☒ Legende → schaltet die Legenden aller Axboxen ein- und aus.
- ☒ Gitterlinien → blendet Gitterlinien in den Achsenkreuzen ein.
- ☒ Farbe frei wählbar → macht die die Farben der einzelnen dargestellten Reihen editierbar.

HINWEIS:

Neu geladene Reihen werden in einer Farbe dargestellt, die keiner der bereits dargestellten Reihen zugeordnet ist.

- ☒ **Änderung für alle markierten Reihen** → bewirkt, dass die Änderung, die Sie in der Tabelle in einer Spalte mit * machen (z. B. **Texte***), für alle mit einem blauen Quadrat markierten Reihen gelten.
- **Textgröße** legt die Textgröße aller Axboxen fest (bezieht sich auf Legende, Beschriftung der Achsenkreuze sowie Zeitreihenkommentare).
- **Symbolgröße** bestimmt die Symbolgröße für **alle** dargestellten Reihen. Sie können einen fixen Wert wählen oder mit alternativ die Symbolgröße an die jeweilige Linienstärke der Reihe anpassen. Daraufhin wird das Fünffache des unter **Stärke*** eingegebenen Wertes als Symbolgröße verwendet.
- **Gruppierung** ermöglicht eine Änderung der Achsenanordnung:
 - *Frei (Kontrolle über Tabelle):*
Mit dieser Auswahl können Sie die Anordnung der Zeitreihen in den Axboxen komplett von Hand über die untenstehende Tabelle vornehmen. Insbesondere können Sie so eine Zeitreihe einer anderen Axbox zuordnen. Die Abbildungen 11.10 und 11.11 dienen als Beispiel für zwei verschiedene Darstellungsmöglichkeiten derselben Ganglinien mit VisuQuick.
 - *Alle in einer Achse* → stellt alle Zeitreihen zusammen in einer Axbox dar.
 - *je Ausgangsreihe* → erstellt je Ausgangsreihe eine eigene Axbox
 - *je Aussage* → erstellt je Aussage eine eigene Axbox
 - *je Parameter* → erstellt je Parameter eine eigene Axbox
 - *je Parameter-Merkmal* → erstellt je Parameter-Merkmal eine eigene Axbox
 - *je Station* → erstellt je Station eine eigene Axbox
 - *je Unterbezeichnung* → erstellt je Unterbezeichnung eine eigene Axbox
 - *je Zeitreihe* → erstellt je Zeitreihe eine eigene Axbox

ZUR ERINNERUNG:

Mit werden die Einstellungen umgesetzt.

11.3.4.4 Tabelle

Mit Hilfe der Tabelle lässt sich die Darstellung der einzelnen Reihen beeinflussen. So können Sie beispielsweise den Text der Legende bearbeiten oder Linienstärke und -muster ändern sowie die Knickpunkte der Reihe mit ihren Werten beschriften.

HINWEIS:

Es gelten die in Kapitel 19.6.1 beschriebenen Prinzipien zum Umgang mit Tabellen.

Neu in der Tabelle ist die Spalte **Show***. In dieser können sie steuern, ob sie die Legende einer Zeitreihe darstellen wollen („Ja“) oder nicht („Nein“).

Über Y-Min* und Y-Max* können Sie die Skalierung der Y-Achse vorgeben. Wenn sie für Reihen, die in zusammen in einer Axbox dargestellt werden unterschiedliche Grenzen angeben, so setzen sich die Angaben der Reihe durch, die als letzte dargestellt wird.

Diese Einstellungen werden nicht in Layouts gespeichert.

HINWEIS:

Diese Steuerung wirkt nicht, wenn ☒ Y gleich eingeschaltet ist, die Y-Achsen also je Parameter gleich skaliert werden sollen.




Abbildung 11.10: Fenster VisuQuick (Gruppierung „alle in einer Axbox“) zusammen





Abbildung 11.11: Fenster VisuQuick (Gruppierung „je Zeitreihe“ sowie Y-Achsen „Gleich“)

11.3.5 Layouts erstellen und verwenden

Für den Fall, dass Sie eine bestimmte Kombination von Reihen häufiger darstellen, besteht die Möglichkeit, diese als Layout in VisuQuick zu speichern. Diese Layouts sind jederzeit in VisuQuick verfügbar und können über  (↔ Kap. 14) direkt an das gewählte Ausgabemedium geschickt werden.

Zum Öffnen der Layoutverwaltung (↔ Abb. 11.12) drücken Sie den Button .






Abbildung 11.12: Layoutverwaltung in VisuQuick

Layouts können zentral, d. h. für alle Nutzer verfügbar, oder privat, d. h. nur für den jeweils eingeloggten Benutzer angelegt werden. Zentrale Layouts können nur von Benutzern mit Administratorrechten angelegt und bearbeitet werden. Sie werden im Startverzeichnis von AQUAZIS (Unterverzeichnis `layout`) gespeichert. Private Layouts werden im Benutzerverzeichnis des jeweiligen Benutzers (Unterverzeichnis `layout`) gespeichert.

11.3.5.1 Ein neues Layout anlegen

Mit der Layoutverwaltung können Sie die aktuelle Darstellung in VisuQuick speichern. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit ☒ Zentral ☐ Privat wählen, ob das Layout zentral oder privat angelegt werden soll.
2. Im linken Feld ein Verzeichnis wählen bzw. mit  ein neues anlegen.
3. Den Button  drücken und im Eingabefenster den Namen für das Layout eingeben.

4. Mit bestätigen.

⇒ Das Layout ist nun gespeichert (entweder zentral oder in Ihrem Benutzerverzeichnis) und erscheint im rechten Feld, in dem die Layoutdateien aufgelistet sind.


11.3.5.2 Ein gespeichertes Layout aufrufen

Ein vorhandenes Layout können Sie entweder beim Start von VisuQuick aufrufen oder in das bereits geöffnete VisuQuick nachladen.

1. VisuQuick mit Layout öffnen:

- a) → VisuQuick: Gespeichertes Layout öffnet die Layoutverwaltung
- b) Layout wählen und drücken
- c) VisuQuick wird mit diesem Layout gestartet

2. Ein Layout in das bereits geöffnete VisuQuick laden:

- a)  → Fenster Layoutverwaltung wird geöffnet
- b) Layout wählen und drücken
- c) das gewählte Layout wird in VisuQuick geladen

11.3.5.3 Layout bzw. Layoutverzeichnis löschen

In der Layoutverwaltung können Sie mit das gewählte Verzeichnis und mit das gewählte Layout löschen.

Verzeichnisse können nur gelöscht werden, wenn sie leer sind. Enthält das gewählte Verzeichnis eine oder mehrere Layoutdateien, ist der Button deaktiviert.

11.3.5.4 Zeitbereich für das Layout

Beim Speichern des Layouts wird der Zeitbereich mit abgelegt. In den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.8) können Sie wählen, ob das Layout mit aktuellem Zeitbezug geladen, ob der Zeitbereich des Layouts oder der auf der Hauptoberfläche angegebene Zeitbereich verwendet werden soll. | bewirkt, dass die Breite des gespeicherten Zeitbereichs benutzt wird, der Fokus jedoch bis an das aktuelle Datum herangeschoben wird.

11.3.5.5 Überschrift für das Layout

Das Layout wird mit der aktuellen Überschrift gespeichert. Dies ist entweder die vom System vorgegebene oder die in den Report-Optionen (↔ Kap. 11.4.12) eingegebene Überschrift.

11.3.5.6 Layoutverwaltung geöffnet halten

In den Systemeinstellungen können Sie mit ☒ **Layoutverwaltung geöffnet halten** festlegen, dass die Layoutverwaltung nach Auswahl des Layouts im Vordergrund bleibt und das Layout direkt durch die Auswahl aus der Liste dargestellt wird (ohne den „Umweg“ über den Button **Laden**).

11.3.5.7 VisuQuick-Layouts als Report ausgeben

Über **▽ Reports** → VisuQuick-Layouts auf der AquaZIS Hauptoberfläche erreichen sie das Modul für die direkte Ausgabe der Layouts (↔ Abb. 11.13) als Report.






Abbildung 11.13: Layouts als Report ausgeben

Durch Rechtsklick in die erste Spalte der Tabelle (blaues Quadrat) selektieren Sie die Layouts, die ausgegeben werden sollen. **Plote ausgewählte Layouts** startet die Ausgabe auf das in der Ausgabe-steuerung (↔ Kap. 5.2.2) vereinbarte Medium.

11.3.6 Geklickter Wert in Tabelle

Wenn Sie den Button  klicken, öffnet sich entweder die Einzelwertanzeige oder die Einzelwerterfassung. Lesen Sie dazu mehr in Kapitel 11.4.5.

11.3.7 Primärstatistik

Mit dem Button **Primärstatistik** werden die Ergebnisse der Primärstatistik als Tabelle ausgegeben. Nach Anklicken von  können Sie in der Tabelle mit „Ja“ oder „Nein“ auswählen, welche Werte in der Primärstatistik für die gewählten Zeitreihen ausgegeben werden sollen (Minimum, Mittel, Maximum, Summe, Trend).

HINWEIS:

Der Berechnung des linearen Trends wird jetzt ein Signifikanztest angeschlossen, wenn

die Zeitreihe auf dem untersuchten Zeitbereich mehr als fünf Werte enthält. Geprüft wird die nach **Student** verteilte Prüfgröße.


Ist vorher ein Marker gesetzt worden, gibt die Tabelle der Primärstatistik zusätzlich zu dem Minimal- und dem Maximalwert den entsprechenden Zeitpunkt an. Den Inhalt der Tabelle können Sie auch als CSV- oder DBF-Format Speichern.

Legende	Marker	MarkerZP	Minimum	Zeitpunkt	Mittel	Maximum	Zeitpunkt
Aachen DWD: Niederschlag, Stundenwerte [mm/h]	0.600	08.03.1998 03:25:25	0.000	02.09.1995 21:59:50	0.085	21.500	20.08.1996 21:00:20
Aachen DWD: Niederschlag, Stundenwerte, Summenlinie [mm]	1548.654	08.03.1998 03:25:25	0.000	02.09.1995 21:59:50	1989.108	4328.234	11.06.2001 11:00:20

Abbildung 11.14: Fenster Info Primärstatistik

11.3.8 Markierungen

Mit dem Button Markierungen öffnet sich ein Fenster, mit dem Sie Voreinstellungen für Markierungen in der Grafik machen können (\leftrightarrow Abb. 11.15). Dazu stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Mit dem oberen Kästchen können Sie wählen, ob Sie den ☒ Zeitbereich in allen Axboxen markieren oder nur in der Axbox, in der Sie die Markierung vornehmen.
- In das Eingabefeld geben Sie einen freien Text ein. Dieser wird als Markierungstext verwendet, wenn das nebenstehende Kästchen gewählt ist.
- Mit den anderen beiden Kästchen wählen Sie die Art der Markierung aus.
 - ☒ Rechteck in einer Axbox markieren \rightarrow Sie markieren den Bereich in der Grafik, indem Sie ein Rubberband mit der linken Maustaste aufziehen.
 - ☒ Linie in einer Axbox ziehen \rightarrow Sie zeichnen eine (Freihand-)Linie, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und den Cursor bewegen.
- Wird der Button Alle Lücken markieren gedrückt, werden alle Lücken der ▽ Gewählte Zeitreihe oder ▽ aller Zeitreihen in der gewählten Farbe markiert.
- Alle Markierungen sind nur temporär, Sie verschwinden, sobald ein Redraw stattfindet (z.B. beim Zoom und Scrollen oder nach Betätigen von ). Alternativ können Sie die Markierungen auch über Alles entfernen rückgängig machen.

HINWEISE:

Der Button Alles entfernen entfernt auch Marker-Lineale.

Möchten Sie diese Darstellung plotten, sollten Sie die Markierungen direkt vor dem Aufruf eines Reportes herstellen, da Markierungen nicht in den Layouts gespeichert werden.








Abbildung 11.15: Fenster Markierungen

11.3.9 Marker-Lineal

Mit dem Trigger  können Sie ein „Marker-Lineal“ (\leftrightarrow Abb. 11.16) setzen. Dabei wird zum geklickten Zeitpunkt in alle Achsenkreuze eine senkrechte Zeitmarke eingezeichnet. Der jeweilige Y-Wert aller Zeitreihen wird zu diesem Zeitpunkt ermittelt und an dieser Zeitmarke in das jeweilige Achsenkreuz eingezeichnet. Zusätzlich werden diese „Marker“ im Info-Fenster (\leftrightarrow Abb. 11.14) aufgelistet und können so auch exportiert werden. Mit den Buttons  und  kann die Zeitmarke nach links bzw. rechts verschoben werden. Die Darstellung von mehr als einer Zeitmarke ist nicht möglich.

Der Button  entfernt die Zeitmarke mit den eingezeichneten Markern wieder aus der Darstellung.




Abbildung 11.16: Marker-Lineal zum Vergleich von zwei Hochwasserwellen

11.3.10 Lücken und Texte nach rechts suchen

Im Standardmodus haben Sie die Möglichkeit, Lücken und Texte zu suchen:

Mit suchen Sie die nächste Lücke nach rechts.

Mit suchen Sie den nächsten Text nach rechts.

11.3.11 Grafik als Report ausgeben

Über auf der VisuQuick-Oberfläche im Standardmodus erreichen Sie die Standard-Report-Optionen (\leftrightarrow Abb. 11.17), mit deren Hilfe Sie Voreinstellungen für den Report-Kopf und die Überschriftszeilen machen können:

- ☒ Ohne Titel drucken \rightarrow gibt die Grafik komplett ohne Kopf aus
- ☒ Titel mit Begrenzungslinien \rightarrow begrenzt den Kopf durch zwei horizontale Linien
- ☒ Standardtexte \rightarrow stellt die Standardtexte der Überschriftszeilen wieder her
- \rightarrow speichert die aktuell in den beiden Zeilen eingetragenen Texte als Standardtexte
- 1. Zeile \rightarrow Eingabefeld für die 1. Zeile der Überschrift, Default: **Zeitreihen-Report** (ist diese leer, werden dennoch die weiteren Angaben – z.B. Institution, Abteilung, Datum, Bearbeiter – gemacht)
- 2. Zeile \rightarrow Eingabefeld für die 2. Zeile der Überschrift, Default: *leer*

HINWEISE:

Das Setzen von Standardtexten ist Administratoren vorbehalten, weil der **eine** Satz Standardtexte für alle Anwender gilt. Das Betätigen des Buttons überschreibt die bisherigen Standardtexte sofort ohne Nachfrage.

In den Systemeinstellungen für VisuQuick können Sie wählen, ob Sie im Report die ☒ Legende vollkommen freistellen oder auf maximal 3 Zeilen beschränken wollen.





Abbildung 11.17: Reportoptionen von VisuQuick (Standardmodus)

Mit starten Sie die Ausgabe der Grafik auf das in der Ausgabesteuerung (\hookrightarrow Kap. 5.2.2) gewählte Medium.

11.4 Expertenmodus von VisuQuick

Wird im Standardmodus von VisuQuick der Button  gedrückt, erscheint eine erweiterte Version von VisuQuick (↔ Abb. 11.18 und Abb. 11.19). Diese gibt Ihnen die Möglichkeit, die Darstellung der geladenen Zeitreihen durch weitere Funktionen zu steuern.




Abbildung 11.18: Darstellungsoptionen von VisuQuick (Expertenmodus, oben)




Abbildung 11.19: Darstellungsoptionen von VisuQuick (Expertenmodus, unten)

Über den Button  im linken Bereich gelangen Sie zurück in den Standardmodus.

11.4.1 Zeitbereich eingeben und verändern







Abbildung 11.20: Funktionen zum Ändern des Zeitbereichs

Im Expertenmodus können Sie mit ☒ Akt. auswählen, ob die Eingabefelder Von und Bis durch Zoomen und Scrollen aktualisiert werden sollen.



Darüber hinaus können Sie, ausgehend vom ersten dargestellten Tag, mit den Buttons ,  und  einen Tag weniger, einen Tag mehr bzw. genau einen Tag darstellen. Die linke Grenze des Zeitbereichs bleibt dabei **immer** erhalten.

Für weitere Informationen zur Zeitbereichseingabe lesen Sie die Kapitel 11.3.1 und 19.5.12.

11.4.2 Reihenliste und Button zum Laden von Reihen

Die Funktionen der Buttons ,  und  sind in Kapitel 11.3.2 (Standardmodus) beschrieben.

11.4.3 Optionen aufrufen

Über den Button  rufen Sie die Darstellungsoptionen von VisuQuick auf (↔ Kap. 11.3.4). Wird im Standardmodus der Optionen der Button  gedrückt, erscheint eine erweiterte Version von VisuQuick (↔ Abb. 11.21). Mit dieser können Sie die Darstellung der Reihe(n) beeinflussen.




Abbildung 11.21: Fenster Optionen(Expertenmodus)

11.4.3.1 Achsen: Lage

- ☒ Y ab 0 → lässt die Y-Achse bei 0 beginnen.

Alle weiteren Optionen zur Lage der Achsen werden in Kapitel 11.3.4.1 beschrieben.

11.4.3.2 Selektierte Reihe

Hier können Sie eine Y-Konstante in ein Achsenkreuz einzeichnen. Selektieren Sie dafür die entsprechende Axbox in der Tabelle und geben anschließend die Höhe (Y-Wert) in der linken Liste ein bzw. wählen diese aus. In das Eingabefeld können Sie einen Text für die Beschriftung der Konstanten eingeben (mit **Return** setzen). Die Lage des Textes und die Farbe der Konstanten legen Sie über die Listen fest. Möchten Sie weitere Konstanten einzeichnen, wiederholen Sie diese Schritte.

HINWEIS:

Die Konstante wird erst eingezeichnet, wenn Sie nach der Eingabe bzw. Wahl der Lage eins der weiteren Darstellungsmerkmale (Text, Lage des Textes oder Farbe) festlegen.

Mit **Entfernen** löschen Sie die in der linken Liste gewählte Konstante aus der selektierten Axbox.

Alle weiteren Optionen zur selektierten Reihe werden in Kapitel 11.3.4.2 beschrieben.

11.4.3.3 Achsen und Reihen: Allgemein

Mit ☒ Achsen aufeinander → können Sie bestimmen, ob alle Axboxen aufeinander dargestellt werden sollen oder getrennt:

- **Aufeinander** bedeutet, dass die Axboxen aufeinandergeschichtet angezeigt werden. Die Ganglinien liegen im selben Bereich des Canvas'. Die Y-Achsenkalierung wird entfernt.

HINWEIS:

Im Modus **Aufeinander** können gesperrte Zeitbereiche andere Axboxen abdecken.


- **Getrennt** bedeutet, dass die Axboxen einzeln angezeigt werden. Die Ganglinien liegen übereinander in unterschiedlichen Bereichen des Canvas'.

Die übrigen Werkzeuge in diesem Rahmen haben die folgenden Funktionen:

- ☒ **Y-Bezug** → bestimmt, ob in der Legende aufgeführt wird, welche Y-Achse zu dieser Reihe gehört (nur bei mehr als einer Y-Achse in einer AxBox).
- **Gitteroptionen** → öffnet das Fenster **Gitter-Details** (↔ Abb. 11.22) zum Ein- und Ausschalten von X- und Y-Gitter und Festlegen der Abstände der Gitterlinien (erst mit **Übernehmen** in den Optionen werden die Einstellungen umgesetzt).



Abbildung 11.22: Fenster Gitter-Details

- ☒ **Gesperrte Zeitbereiche** → stellt gesperrte Zeitbereiche grau hinterlegt dar.
- **Sperren** und **Freigeben** → sperrt bzw. entsperrt alle markierten Zeitreihen im dargestellten Zeitbereich; bei angewähltem Kästchen werden die Sperrbereiche grau hinterlegt, bei abgewähltem Kästchen werden sie nicht dargestellt.
- ☒ **Aktualisieren** **1 h** | ▾ → aktualisiert die Darstellung im gewählten Zeitschritt immer wieder automatisch (sinnvoll bei automatischem Abruf, wenn die Visualisierung über längere Zeit geöffnet bleibt).
-  → Selektierte Reihen können jetzt auch in den Optionen entfernt werden.

Alle weiteren Optionen zur allgemeinen Achseneinstellung werden in Kapitel 11.3.4.3 unter **Allgemein** beschrieben.

11.4.3.4 Tabelle

Im Expertenmodus können Sie mit Hilfe der Tabellen auch Auswertungen vornehmen. Lesen sie dazu mehr in Kapitel 11.5. Zusätzlich zu den in Kapitel 11.3.4.4 beschriebenen Optionen können hier auch die Höhe der Axboxen, die Qualität der Zeitreihe und die Ausgabe der Werte eingestellt werden.

11.4.3.5 Starkregenereignisse

HINWEIS:

Die Starkregen-Funktionen in VisuQuick erscheinen nur, wenn Sie das Starkregenmodul für AQUAZIS erworben haben.

Mit dem Button **Ereignisparameter** öffnen Sie ein Fenster (↔ Abb. 11.23), über das Sie die Parameter zur Auswahl relevanter Starkregenereignisse verändern können. Diese Einstellungen werden beispielsweise bei der Suche nach Starkregenereignissen mit VisuQuick (↔ Kap. 11.4.11) berücksichtigt.

Als Methode für die Ereignisauswahl können Sie zwischen **DWA-A_118** und **Jährlichkeitsbereich** wählen.

- **DWA-A_118** → berechnet Starkregenereignisse gemäß Arbeitsblatt DWA-A 118. Dieselben Funktionen lassen sich auch über andere Fenster erreichen, z. B. über die Starkregenanalyse (↔ Kap. 15.4.7.1, Abb. 15.73). Einzige Abweichung in VisuQuick: Mit ☒ **Auswertung von Niederschlagsjährlichkeit direkt anschließen** können Sie steuern, ob nach dem Finden des nächsten Starkregenereignisses sofort die Jährlichkeitsauswertung angeschlossen wird. Die Jährlichkeit können Sie auch mit den Button **Jährlichkeitsberechnung** in den Optionen berechnen.





Abbildung 11.23: Fenster DWA-A 118: Parameter relevanter Starkregenereignisse

- **Jährlichkeitsbereich** → berechnet Starkregenereignisse in Abhängigkeit der gewählten maximalen und minimalen Jährlichkeit. Dem zugrunde liegt folgende empirische Formel:

$$N = 2,71 * M / T_n$$



Methode zur Ereignisauswahl

DWA-A_118 Jährlichkeitsbereich

Ereignis-Grundmenge $N = 2,71 * 2 * M$

Tmin: minimale Jährlichkeit

Tmax: maximale Jährlichkeit

Jährlichkeiten > Tmax ☐ Ereignisse gesperrt aufnehmen

Abbildung 11.24: Jährlichkeitsbereich: Parameter relevanter Starkregenereignisse

11.4.3.6 K-Prüfung

Die K-Prüfung mit den Korrekturparametern bietet Ihnen eine Reihe von Methoden, die je Zeitreihe

- in der Anwendung
- mit den spezifischen Parametern und
- in der Bearbeitungsreihenfolge

individuell definiert werden können. Dabei hat die Bearbeitungsreihenfolge einen entscheidenden Einfluss auf das Gesamtergebnis. Jede Methode arbeitet mit den bis dahin vollzogenen Änderungen aus den vorangegangenen Methoden weiter.

Die K-Prüfung arbeitet immer auf einer Kopie der zu untersuchenden Zeitreihe, in VisuQuick werden also keine Änderungen an der untersuchten Zeitreihe vorgenommen. Der Beauftragung einer K-Prüfung wird mitgegeben, ob aus den gefundenen Auffälligkeiten nur die Kommentare oder auch die Änderungen in der Zeitreihenkopie auf die zu untersuchende Zeitreihe übertragen werden sollen.

Untersuchungen mit K-Prüfung können Sie in folgenden Modulen und Arbeitsgängen durchführen:

- VisuQuick
- Prüfen und Korrigieren (Kap. 16.3.4)
- Interaktiver Importer und
- AutoImporter

VisuQuick und Prüfen und Korrigieren empfehlen sich zum Finden und zur Einstellung der optimalen Parameter. In beiden Modulen wird das Ergebnis der gefundenen Auffälligkeiten grafisch dargestellt und in einer Tabelle angeboten, aus der der Zeitbereich gezielt angesprungen werden kann.

Viele Methoden liefern zudem eine grafische Darstellung des Plausibilitätsbereiches als Plausibilitätsschlauch um die untersuchte Zeitreihe. Auf diese Weise kann die Sensitivität der Methoden und Parameter hervorragend erprobt werden. Wenn die Korrekturparameter zufriedenstellend definiert sind, können sie freigeschaltet werden für:

- ☒ im interaktiven Import
- ☒ im AutoImporter.

Mit dem Button **K-Parameter** öffnen Sie zunächst das Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter, in dem sie die mit den Buttons **^** und **v** die Bearbeitungsreihenfolge der Methoden und deren Parameter zur Plausibilitätsprüfung und Korrektur festlegen können. Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Methoden:

- **Grenzwertüberschreitung**

Diese Methode definiert fixe Grenzwerte, deren Über- bzw. Unterschreiten durch die Ganglinie als Auffälligkeit erkannt wird. (\leftrightarrow Abb. 11.25)

Die erkannten Auffälligkeiten können zu Lücke gesetzt oder mit Ersatzwerten gefüllt werden. Ersatzwerte machen aber nur Sinn, wenn der Ersatzwert sicher angenommen werden kann, wie z.B. ein Füllstand mit einem Ersatzwert-Minimum von 0, wenn die Ultraschallmessung negative Werte liefert.




Abbildung 11.25: Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Grenzwertüberschreitung

- **Maximale Steigung**

Mit einem Grenzwert für die Maximale Steigung werden Sprünge, also unplausibel plötzliche

Veränderungen detektiert. Der Grenzwert wird in [Einheit der Zeitreihe/Minute] angegeben. Ein plausibler Grenzwert für die maximale Steigung lässt sich gut mit der Auswertung Ableitung in VisuQuick ermitteln.(↔Abb. 11.26)



Abbildung 11.26: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode maximale Steigung

• Median-Schlauch

Mit der Methode Median-Schlauch wird ein Vertrauensbereich definiert, der in einem gleitenden Median-Intervall den Median ermittelt und um den Median-Offset nach oben und unten versetzt. Der Median (Zentralwert) wird aus der Reihe äquidistanter Mittelwerte mit einem Zeitschritt gezogen, der sich nach dem gewählten Median-Intervall richtet.

Verlässt die Zeitreihe den Vertrauensbereich des Median-Schlauches, ist dies eine Auffälligkeit, die zur Lücke gesetzt werden kann. Als zusätzliche Bedingung kann die Verletzung des Vertrauensbereiches auf Fälle eingeschränkt werden, ☒ wenn maximale Steigung überschritten wird.




Abbildung 11.27: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Median-Schlauch

• Sigma-Schlauch

Mit der Methode Sigma-Schlauch wird ein Vertrauensbereich definiert, der in einem gleitenden Sigma-Intervall die Standardabweichung, das Sigma ermittelt, mit einem (Sigma)Faktor multipliziert und um das Sigma-Offset um die Reihe äquidistanter Mittelwerte der Ausgangsreihe nach oben und unten versetzt.

Das Sigma (die Standardabweichung) wird aus der Reihe äquidistanter Mittelwerte mit einem Zeitschritt berechnet, der sich nach dem gewählten Sigma-Intervall richtet. Auf diese Mittelwertreihe bezieht sich auch der Vertrauensbereich.

Verlässt die Zeitreihe den Vertrauensbereich des Sigma-Schlauches, ist dies eine Auffälligkeit, die zur Lücke gesetzt werden kann. Als zusätzliche Bedingung kann die Verletzung des Vertrauensbereiches auf Fälle eingeschränkt werden, ☒ wenn maximale Steigung überschritten wird.

Bei der Suche nach den individuell plausiblen Parametern hilft die Darstellung des Korrekturparameter-Schlauches (K-Schlauch) in VisuQuick oder dem Modul Prüfen und Korrigieren.

• Lineare Abschnitte

Diese Methode weist in der Ganglinie lineare Abschnitte aus, deren Breite größer ist, als die mit Lineares Intervall gewählte Intervallbreite. Die Steigung der linearen Abschnitte ist dabei egal. Es werden nicht nur Bereiche mit konstanten Werten gefunden.

Abbildung 11.28: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Sigma-Schlauch

Die Ergebnisse werden in der Visualisierung dargestellt und in der Liste der Auffälligkeiten dokumentiert.

Abbildung 11.29: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode lineare Abschnitte

- **Rauschen**

Mit dieser Methode können Zeitbereiche einer Zeitreihe identifiziert werden, in denen die Messwerte außergewöhnlich streuen. Die Streuung wird anhand der für ein gleitendes Rausch-Intervall berechneten Standardabweichung (Sigma) festgestellt. Um auf die typischen Irritationen unterschiedlicher Messgeräte reagieren zu können, kann in dieser Methode ebenfalls eine Korrekturmethode angegeben werden.

Abbildung 11.30: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Rauschen

Erläuterungen und Empfehlungen zum Finden der individuellen Methodenparameter:

1. Rausch-Intervall und Glätten Int.-Faktor

In Abhängigkeit vom Rausch-Intervall ergeben sich andere Ergebnisse für die Standardabweichung (Sigma) eines Intervalls, weil sie aus unterschiedlich vielen Werten berechnet wird. Als Eingangswerte für Sigma dienen äquidistante Mittelwerte der zu untersuchenden Zeitreihe für kleinere Zeitschritte. Die Breite des kleineren Zeitschrittes richtet sich nach dem gewählten Rausch-Intervall.

Der Parameter Glätten Int.-Faktor berechnet für das Zwischenergebnis des gleitenden Sigmas einen gleitenden Mittelwert über einem Zeitintervall von Int.-Faktor * Rausch-Intervall. In VisuQuick kann das Verhalten einer Zeitreihe mittels der Auswertung Gleitendes Sigma untersucht werden.

2. Rausch-Grenzwert und Überschreitungsdauer

Ist das Gleitende Sigma markant definiert worden, kann ein Rausch-Grenzwert definiert werden, der mindestens für die gewählte Überschreitungsdauer überschritten werden muss, um ein außergewöhnliches Streuen (Rauschen) der untersuchten Zeitreihe festzustellen. Mit der Überschreitungsdauer lassen sich plausible kurzzeitige Änderungen der Zeitreihe von Irritationen des Messgerätes unterscheiden.

3. Rausch-Korrektur

Für die Korrektur einer gefunden Auffälligkeit werden vier Verfahren angeboten:

- Keine (keine Korrektur an der Reihe vornehmen)
- Lücke (setzen)
- Gleitendes Mittel
- Minima

Beim der Zeitreihe aus dem oben genannten Beispiel bietet sich ein Gleitendes Mittel als Rausch-Korrektur an. Hat man dagegen eine Zeitreihe, deren Messgerät Ausreißer auf einen fixen und zu großen Wert produziert, so bietet sich als Rausch-Korrektur die Methode Minima an.

• Abhängigkeit von anderen Zeitreihen

Diese Methode verfügt über zwei Untermethoden, die unabhängig voneinander angewandt und definiert werden können:

- Mit der Untermethode ☒ **Schwellenwerte** kann z.B. der hydraulische Zusammenhang abgebildet werden, dass der zu prüfende Füllstand eines Beckens nur dann einen Schwellenwert überschreiten kann, wenn der Füllstand des entlastenden Beckens (die abhängige Zeitreihe) die Schwellenhöhe, also deren Schwellenwert überschreitet.
- Die Methode ☒ **Entleerung durch Pumpen** überprüft bei einem ausschließlich durch Pumpen entleerten Becken, ob mindestens eine Pumpe läuft, wenn der Füllstand im Becken sinkt. Zur Zeit können zwei Zeitreihen für die Pumpenlaufzeiten referenziert werden.

Abbildung 11.31: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Abhängigkeit von anderen Zeitreihen

- **Driftprüfung**

Mit der Driftprüfung lässt sich eine Verschmutzungszeitreihe

- in Abhängigkeit vom Niederschlagsverhalten und
- dem Verlauf eines korrespondierenden Wasserstandes
- auch auf Drift der Verschmutzungsreihe selbst untersuchen

Abbildung 11.32: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Driftprüfung

- **Lücken**

Mit der Methode Lücken können Lücken in Abhängigkeit ihrer Breite geschlossen oder eingefügt werden.




Abbildung 11.33: Zeitreihen-Korrekturparameter für die Methode Lücken


Mit ☒ **K-Schlauch** können Sie den K-Schlauch darstellen lassen.

Der Button **K-Prüfung** führt dann die K-Prüfung im dargestellten Zeitintervall der Original-Zeitreihe durch. Die gefundenen Unplausibilitäten werden in einer Kopie dargestellt. Änderungen und Bearbeitung der Reihe bleiben dem Modul **Prüfen und Korrigieren** vorbehalten.


Mit dem Button **?** können sie sich eine Änderungsliste für die K-Prüfung ausgeben lassen. Und

R wirft den Bericht zur K-Prüfung als Report aus.

11.4.4 Layouts erstellen und verwenden

 : Diese Funktion ist in Kapitel 11.3.5 (Standardmodus) beschrieben.

11.4.5 Geklickter Wert in Tabelle

Klicken Sie den Button  an, öffnet sich entweder die VisuQuick-Einzelwerterfassung (↔ Abb. 11.36) oder die Einzelwertanzeige (↔ Abb. 11.34). Welches Modul erscheint, ist von der Reihenart abhängig.

In der Einzelwerterfassung können prinzipiell nur **Zeitreihen** bearbeitet werden. Das Editieren von Realreihen (z. B. Abflusskurven) bleibt den jeweiligen Fachschalen vorbehalten. Bei Reihen, die nicht editiert werden können, wird automatisch die Einzelwertanzeige geöffnet. Diese dient zum Anzeigen des in der Grafik angeklickten Wertepaares in einer Tabelle. Ist die Tabelle noch nicht geöffnet, wird sie nach dem Klick geöffnet und auf den gewünschten Wert positioniert. In der Grafik wird dieser Wert durch eine Markierung gekennzeichnet.

Für das Editieren von Zeitreihen mit der Einzelwerterfassung gibt es einige sinnvolle Einschränkungen. Es können nicht bearbeitet werden:

- Zeitreihenfolgen
- kontinuierliche Niederschlagsintensitäten
- temporäre Reihen



	Datum	Zeit	Wert [mm/h]	Kommentar
	19.12.2004	02:02:35	0.492	
	19.12.2004	02:03:05	0.000	
	20.12.2004	01:47:05	0.000	
	27.12.2004	05:05	Lücke	
	03.01.2005	08:23	0.000	

Abbildung 11.34: Fenster Einzelwertanzeige

- Spezialzeitreihen, wie z. B. die einzelnen Parameter aus den momentanen Abflussmessungen → hier muss die Synchronizität zu den anderen Parametern gewahrt bleiben, deshalb bleibt das tabellarische Editieren für Abflussmessungen dem speziellen Editor im Kurveneditor vorbehalten
- Veränderungswertreihen → diese sind ebenfalls den speziellen Editoren im Kurveneditor und in **Abflüsse und Veränderungswerte** vorbehalten
- Anschlüsse innerhalb einer Zeitreihe, also die erste und die letzte Zeile in der tabellarischen Einzelwerterfassung, wenn die Zeitreihe dort keine Lücke besitzt
- Zeitbereiche, auf denen die Zeitreihe Daten in höheren Qualitäten besitzt → Auskunft zu den Qualitäten gibt Ihnen die Qualitätsübersicht über der Tabelle

Die Editierfähigkeit folgt Ihren Zugriffsrechten auf die geladene Zeitreihe:

- Datenpfleger, Sachgebiet
- Zeitreihen schreiben/ändern dürfen
- Qualität *Original* (also 0) nur dann, wenn Sie das Recht dafür besitzen
- nur Reihen mit der Herkunft *Original*, *Simuliert* und *Transformiert*

Vor dem Laden einer Zeitreihe in die Einzelwerterfassung wird eine eine Abfrage nach der zu ladenden Qualität vorangestellt (Abb. 11.35). Dafür muss die gewählte Zeitreihe entweder in VisuQuick in einer höheren Qualität als it Bereinigt oder der höchsten Qualität der Zeitreihe auf dem zu ladenden Zeitbereich dargestellt sein. Sie können Wählen zwischen:

- Einzelwerterfassung in der dargestellten Qualität starten

- Einzelwerterfassung in Qualität *Original* starten. Dies geht jedoch nur, wenn der Nutzer die entsprechenden Rechte hat.
- Einzelwerterfassung in Qualität *Bereinigt* starten
- Aktion abbrechen




Abbildung 11.35: Auswahl der Qualität vor dem Laden in die Einzelwerterfassung

Die Einzelwerterfassung in VisuQuick (\leftrightarrow Abb. 11.36) wird grundsätzlich genauso bedient wie die allgemeine Einzelwerterfassung (\leftrightarrow Kap. 10). Bei der VisuQuick-EWE gibt es jedoch folgende Abweichungen/Ergänzungen:

- Ein schmaler Grafkbereich oberhalb der Tabelle informiert Sie über die vorhandenen Qualitätsschichten im aktuellen Zeitbereich (blaue Linie) und die aktuelle Editierqualität (rote Linie). Ein grüner senkrechter Balken zeigt Ihnen an, wo der aktuell in der Tabelle selektierte Wert liegt. Unterhalb der Grafik wird Ihnen der aktuelle Zeitpunkt des Mauscursors angezeigt, wenn Sie ihn über der Grafik bewegen.

Einzelwerterfassung Hydrometrie

Reihe wählen und Programm beenden

Ende Jülich Stadion

Neu Attribute Wasserstand

Laden

von 05.11.2003 02:15

bis 01.07.2004 17:00

☒ mit Zukunft

Qualität Veröffentlicht

Laden

Arbeitsregeln

Zeile und Zeitschritt Keine_neue_Zeile

☒ Uhrzeit belegen

Minimum 95

Maximum 232

☐ Einfügen

☐ Löschen

Arbeit sichern

Prüfen+Grafik

Speichern

☐ autom 15Min

Jülich Stadion: Wasserstand [cm]

aktiv aktiv

Datum	Uhrzeit	Wert [cm]	Kommentar
19.02.2004	09:00	138.00	
19.02.2004	13:15	138.00	
19.02.2004	13:30	137.00	
19.02.2004	17:00	137.00	
19.02.2004	17:03	136.00	
19.02.2004	17:45	136.00	
19.02.2004	18:00	137.00	
19.02.2004	19:45	137.00	
19.02.2004	20:00	136.00	
20.02.2004	05:00	136.00	
20.02.2004	05:15	135.00	
20.02.2004	05:30	135.00	
20.02.2004	05:45	134.00	
20.02.2004	10:00	134.00	
20.02.2004	10:15	135.00	
20.02.2004	11:00	135.00	
20.02.2004	11:15	134.00	
20.02.2004	12:30	134.00	
20.02.2004	12:45	135.00	
20.02.2004	13:00	135.00	
20.02.2004	13:15	136.00	
20.02.2004	15:30	136.00	
20.02.2004	15:45	135.00	
20.02.2004	16:15	135.00	
20.02.2004	16:30	134.00	

Abbildung 11.36: Fenster Einzelwerterfassung in VisuQuick

11 Visualisierung mit VisuQuick

- Die VisuQuick-EWE übernimmt beim Öffnen aus VisuQuick den dargestellten Zeitbereich und die Editierqualität (Optionen → Tabelle). Beides können Sie nachträglich in der Einzelwerterfassung im Rahmen Laden ändern. Hier ist zu beachten, dass durch das erneute Laden die Einzelwertoberfläche ganz kurz geschlossen und erneut geöffnet wird.
- In VisuQuick erscheint auf dem in der Einzelwerterfassung geladenen Zeitbereich eine temporäre Ganglinie. Diese ist in einer dickeren Linienstärke und in grün dargestellt und besitzt den Legendeneintrag „Editierzustand“ (↔ Abb. 11.37).
- Über den Trigger ☐ können Sie den in VisuQuick angeklickten Wert in der Einzelwerttabelle selektieren. Dazu muss das entsprechende Achsenkreuz vorher angewählt werden (entweder durch linken Mausklick in die Grafik oder über die Reihenliste).
- Umgekehrt wird der Wert der in der EWE selektierten Zeile in VisuQuick mit einem vertikalen Pfeil markiert (↔ Abb. 11.37).




Abbildung 11.37: Temporäre Ganglinie und selektierter Wert in VisuQuick

- Der erste und der letzte Tabellenwert sind als „Anschlusspunkte“ zu den Werten außerhalb des Editierbereichs nicht editierbar (grüne Tabellenzeile), wenn der angeforderte Editierbereich hier keine Lücke aufweist.
- Grundsätzlich sind ebenfalls alle Werte grün, die in Zeitbereichen mit Daten in höheren Qualitäten oder in gesperrten Zeitbereichen liegen.

- Die Änderung des Zeitbereichs in der EWE (über die Zeiteingabefelder + **Return** bzw. **Laden**) wirkt sich direkt auf den Fokus der temporären Reihe aus.
- Alle Änderungen, die in der EWE gemacht werden, wirken sich erst einmal nur auf die temporäre Reihe aus.
- **Prüfen+Grafik** öffnet hier nicht die Prüfgrafik, weil ja bereits VisuQuick geöffnet ist.
- **Speichern** übernimmt alle Änderungen aus dem Editierzustand in der editierten Qualität in die Zeitreihe.
- Nach dem Beenden der EWE wird die temporäre Reihe aus VisuQuick entfernt.

11.4.6 Attribute

Der Button **Attr.** öffnet die Zeitreiheninfos und Attribute der gewählten Reihe.





11.4.7 Primärstatistik

Primärstatistik: Diese Funktion ist in Kapitel 11.3.7 (Standardmodus) beschrieben.

11.4.8 Markierungen

Markierungen: Diese Funktion ist in Kapitel 11.3.8 (Standardmodus) beschrieben.

11.4.9 Marker-Lineal

    : Diese Funktionen sind in Kapitel 11.3.9 (Standardmodus) beschrieben.

11.4.10 Texte eingeben und entfernen

Mit Hilfe der Trigger **+** und **-** haben Sie die Möglichkeit, Texte in die dargestellte Reihe einzufügen und bei Bedarf wieder zu entfernen. Für temporäre Zeitreihen ist es nicht möglich, Texte einzufügen.

HINWEIS:

In der Spalte **Senkrecht*** in den Optionen (↔ Kap. 11.4.3) legen Sie fest, ob der Text senkrecht („Ja“) oder horizontal („Nein“) angezeigt wird. Der Zeitbereich, über den sich der Text erstreckt, wird nur bei der horizontalen Darstellung der Texte dargestellt. Daher ist diese Darstellung zu empfehlen.




Abbildung 11.38: Eingabefenster für den Text

Text eingeben Nach Drücken von werden Sie aufgefordert, zwei Punkte anzuklicken, die den Zeitbereich für den Text festlegen. Nach Klicken des zweiten Punktes öffnet sich das Fenster aus Abbildung 11.38. Hier tragen Sie den Kommentar ein und bestätigen die Eingabe mit . Sofort wird der Text in Qualität „Bereinigt“ in die Zeitreihe geschrieben und in der Grafik dargestellt.

ACHTUNG:

Alle bereits vorhandenen Texte in höheren Qualitäten werden auf dem Zeitbereich des neuen Textes gelöscht!

HINWEIS:

Sind mehrere Achsenkreuze dargestellt, wird der Text in die Reihe eingefügt, die in der Reihenliste gewählt ist.

Text entfernen Nach Drücken von werden Sie aufgefordert, zwei Punkte anzuklicken, die den Zeitbereich für die Löschung des Textes festlegen. Sofort nach dem 2. Klick wird der Text entfernt.

ACHTUNG:

Alle vorhandenen Texte in allen Qualitäten außer „Original“ werden auf dem geklickten Zeitbereich gelöscht!

11.4.11 Lücken, Texte und Starkregen nach rechts suchen

Im Expertenmodus haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, neben Lücken und Texten, auch Niederschlagsereignisse zu suchen.

- → Sucht die nächste Lücke nach rechts
- → Sucht den nächsten Text nach rechts
- → Sucht das nächste Starkregenereignis nach rechts (Starkregendefinition gemäß den Einstellungen im Fenster aus Abbildung 11.23).

11.4.12 Grafik als Report ausgeben

Über **Rp.** erreichen Sie die Report-Optionen (\leftrightarrow Abb. 11.39), mit deren Hilfe Sie folgende Voreinstellungen für Reports machen können:

- Report-Kopf und Überschriftszeilen
 - Die Funktionen dieses Rahmens sind in Kapitel ?? (Standardmodus) beschrieben.
- Zeitbereich ausgeben in folgenden Optionen:
 - ☒ gesamter Zeitbereich → erstellt einen einseitigen Report der Grafik des dargestellten Zeitbereichs
 - ☒ jahresweise → erstellt vom dargestellten Zeitbereich je Jahr eine eigene Reportseite
 - ☒ monatsweise → erstellt vom dargestellten Zeitbereich je Monat eine eigene Reportseite, wobei Sie die ☒ Wochenenden farblich markieren können
 - ☒ wochenweise → erstellt vom dargestellten Zeitbereich je Woche eine eigene Reportseite, wobei Sie die ☒ Wochenenden farblich markieren können
 - ☒ tageweise → erstellt vom dargestellten Zeitbereich je Tag eine eigene Reportseite, wobei Sie, wenn Sie eine Trockenwetterreihe dargestellt haben, ☒ nur Trockenwettertage ausgeben können (dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie den Trockenwettergang einer Wasserstandszeitreihe im Kanal darstellen möchten)
 - ☒ tageweise aufeinander → erstellt vom dargestellten Zeitbereich eine einzelne Reportseite, bei der alle Tage gemeinsam von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr aufeinander dargestellt werden; auch hier können Sie ☒ nur Trockenwettertage darstellen




Abbildung 11.39: Reportoptionen von VisuQuick (Expertenmodus)

Mit **Report** starten Sie die Ausgabe der Grafik auf das in der Ausgabesteuerung (\leftrightarrow Kap. 5.2.2) gewählte Medium.

11.5 Auswertungen mit VisuQuick

Auswertungen lassen sich in VisuQuick über die Tabelle in den Optionen (↔ S. 238) erstellen.

Neben der Primärstatistik (Minimum, Mittel, Maximum, Trend) sind mit den Spalten **Auswertung**, **Intervall** sowie **Bezug von** und **Bezug bis** weitere Auswertungen möglich.

Auswertungen sind temporäre abgeleitete Zeitreihen, die beim Beenden von VisuQuick wieder verschwinden.

HINWEIS:

In den Layouts wird die Berechnungsvorschrift gespeichert, so dass die Auswertung beim Aufruf des Layouts erneut hergestellt wird

Wählen Sie in der Spalte **Auswertung** den gewünschten Eintrag (↔ Abb. 11.40) und klicken Sie **Übernehmen**. Daraufhin wird die temporäre Auswertungsreihe berechnet, in die Tabelle übernommen und in der Grafik dargestellt.

Y-Achse*	Y-Min*	Y-Max*	Auswertung	Intervall	Max. Lück [%]	Bezug von	Bezug bis
Links			Mittel				
Links						2	
Links			Summenlinie			1980	2000
Links			Summen			Januar	Februar
			Trockenwettertage				
			Überfallhöhe				
			Schwellenwert-Überschreitung				
			Schwellenwert-Unterschreitung				
			Überschreitungszeiten				
			Pumpenförderstrom				
			Minima				
			Mittel				
			Maxima				
			Distanz-Minima				
			Distanz-Maxima				
			5%-Quantil-Minimum				
			Lokale Minima				
			Lokale Maxima				
			Gleitende Minima				
			Gleitende Mittel				
			Gleitende Maxima				
			Gleitendes Sigma				
			Gleitende Mittel + Sigma				
			Gleitende Mittel - Sigma				
			Gleitender Median				
			Gleitender Median + Offset				

Abbildung 11.40: Liste zum Wählen der Auswertung

Eine **Auswertung** können Sie entsprechend Ihren Systemeinstellungen anstelle der Ausgangsreihe oder ☒ ergänzend zur Ausgangsreihe darstellen lassen. Ändern Sie die Auswertung einer Reihe, so ersetzt diese immer die bisherige Auswertung.

Einige Auswertungen erfordern vor ihrer Berechnung zusätzliche Angaben. Diese werden nach ihrer Auswahl auf der Statuszeile ausgegeben, z. B.:

Falsche oder fehlende Angabe: Intervall

Gleichzeitig springt die Markierung in der Tabelle automatisch auf die entsprechende Zelle, so dass die Eingabe direkt erfolgen kann.

HINWEIS:

Sie **muss** auch sofort erfolgen, ansonsten ist eine weitere Eingabe nicht möglich.

Abbildung 11.41 zeigt Beispiele für Auswertungen, die weitere Angaben erfordern.

Auswertung	Intervall	Bezug von	Bezug bis
Überfallhöhe		2	
Summenlinie			
Trockenwettertage		1980	2000
Ableitung		1990	2010
Tagesgang-Minima	15 Minuten	2000	2000
Maxima	Monat		
Summen	Tag		

Abbildung 11.41: Beispiele zu Auswertungen von VisuQuick

Die Auswertungen erfolgen i. d. R. für den aktuell dargestellten Zeitbereich und ändern sich automatisch, wenn der Zeitbereich geändert wird. Folgende Auswertungen sind zur Zeit möglich:

- **Summenlinie**
→ stellt die Summenlinie dar
- **Summen**
→ berechnet Intervallsummen gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden)
- **Trockenwettertage**
→ stellt die Ganglinie für die Trockenwettertage dar; unter **Bezug bis** ist die Trockenwetterbedingung in mm einzugeben (z. B. 0,3 mm: Niederschlagssumme am Trockenwettertag und am Vortag $\leq 0,3$ mm)
- **Überfallhöhe**
→ berechnet die Überfallhöhe aus der gewählten Zeitreihe über dem einzugebenden Schwellenwert (in der Einheit der Zeitreihe)

- **Schwellenwert-Überschreitung**
→ zieht von der Ganglinie den Schwellenwert ab und setzt Lücken für alle Bereiche, in denen der Schwellenwert nicht überschritten wird
- **Schwellenwert-Unterschreitung**
→ gibt die Werte an sich an, die den Schwellenwert unterschreiten und setzt Lücken in allen Bereichen, in denen der Schwellenwert überschritten wird
- **Überschreitungszeiten**
→ visualisiert die Zeiten, in denen die auszuwertende Reitreihe einen Schwellenwert überschreitet, bis sie einen kleineren Schwellenwert unterschreitet. Damit ist also eine Hysterese abzubilden. Besonders gut eignet sich diese Auswertungsmethode für Wasserstandsreihen.
- **Pumpenförderstrom**
→ berechnet methodisch die Einschaltzeiten einer Pumpe nach der Auswertung **Überschreitungszeiten**, für die dann eine Konstante Förderleistung angesetzt wird.
- **Minima**
→ berechnet Intervallminima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** als Intervallwerte z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden) (Ergebnis: Intervallreihe)
- **Mittel**
→ berechnet Intervallmittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden) (Ergebnis: Intervallreihe)
- **Maxima**
→ berechnet Intervallmaxima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden) (Ergebnis: Intervallreihe)
- **Distanz-Minima**
→ berechnet Minima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden) mit Zeitpunktangabe (Ergebnis: Momentanreihe)
- **Distanz-Maxima**
→ berechnet Maxima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** z. B. 15 Minuten, Tag, Monat oder für einen Teilbereich (z. B. Winter, 1. Halbjahr, einzelne Monate oder zusammenhängende Perioden) mit Zeitpunktangabe (Ergebnis: Momentanreihe)
- **5% Quantil-Minimum**
→ berechnet das Minimum der Zeitreihe ohne die 5 % der kleinsten Werte.
- **Lokale Minima**
→ berechnet die kleinsten lokalen Minima der Zeitreihe innerhalb einer Toleranzbreite (Intervall), um kleine Schwankungen unberücksichtigt zulassen. Ab dem gefundenen Minimum wird dann wieder ein neuer Toleranzbereich betrachtet

- **Lokale Maxima**
→ berechnet die größten lokalen Maxima der Zeitreihe innerhalb einer Toleranzbreite (Intervall), um kleine Schwankungen unberücksichtigt zulassen. Ab dem gefundenen Maximum wird dann wieder ein neuer Toleranzbereich betrachtet
 - **Gleitende Minima**
→ berechnet Gleitende Minima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; diesem Zeitpunkt wird das Minimum dieses Intervalls der Ausgangsreihe zugeordnet)
 - **Gleitende Mittel**
→ berechnet Gleitende Mittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; diesem Zeitpunkt wird der Mittelwert dieses Intervalls der Ausgangsreihe zugeordnet)
- HINWEIS:
Die Auswertungsmethoden Minima, Mittel, Maxima, Distanz-Minima und -Maxima, sowie gleitende Minima, Mittel und Maxima können auch auf Momentanreihen angewandt werden.
- **Gleitende Maxima**
→ berechnet Gleitende Maxima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; diesem Zeitpunkt wird das Maximum dieses Intervalls der Ausgangsreihe zugeordnet)
 - **Gleitendes Sigma**
→ zur reinen Beurteilung der gleitenden Standardabweichung. Diese Auswertung ist hilfreich, um für die K-Prüfung Rauschen den kritischen Grenzwert feststellen zu können.
 - **Gleitende Mittel + Sigma**
→ berechnet Gleitende Mittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; zusätzlich wird die Standardabweichung Sigma für dasselbe Intervall berechnet; Sigma kann zusätzlich mit einem Faktor versehen werden; diesem Zeitpunkt wird der Betrag aus $Mittelwert + Sigma \cdot Faktor$ zugeordnet)
 - **Gleitende Mittel - Sigma**
→ berechnet Gleitende Mittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; zusätzlich wird die Standardabweichung Sigma für dasselbe Intervall berechnet; Sigma kann zusätzlich mit einem Faktor versehen werden; diesem Zeitpunkt wird der Betrag aus $Mittelwert - Sigma \cdot Faktor$ zugeordnet)
 - **Gleitender Median**
→ berechnet den gleitenden Median gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt)
 - **Gleitender Median + Offset**
→ berechnet den gleitenden Median gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte

Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt); diesem Zeitpunkt wird der Betrag aus *Median + Offset* zugeordnet

- **Gleitender Median - Offset**

→ berechnet den gleitenden Median gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall** (das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt); diesem Zeitpunkt wird der Betrag aus *Median - Offset* zugeordnet

- **Tagesgang-Minima**

→ berechnet Tagesgang-Minima aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall (auf der Grundlage der Intervallminima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Tagesgang-Mittel**

→ berechnet Tagesgang-Mittelwerte aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall (auf der Grundlage der Intervallmittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Tagesgang-Maxima**

→ berechnet Tagesgang-Maxima aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall (auf der Grundlage der Intervallmaxima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Tagesgang-Mittel-TW-Tage**

→ berechnet Tagesgang-Mittelwerte (s. **Tagesgang-Mittel**) für die Trockenwettertage aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall (vorher muss die Auswertung „Trockenwettertage“ erstellt werden)

- **Jahresgang-Minima**

→ berechnet Jahresgang-Minima gemäß den Einträgen in den Spalten **Bezug** (auf der Grundlage der Intervallminima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Jahresgang-Mittel**

→ berechnet Jahresgang-Mittelwerte gemäß den Einträgen in den Spalten **Bezug** (auf der Grundlage der Intervallmittelwerte gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Jahresgang-Maxima**

→ berechnet Jahresgang-Maxima gemäß den Einträgen in den Spalten **Bezug** (auf der Grundlage der Intervallmaxima gemäß der Auswahl in Spalte **Intervall**)

- **Jahresgang-Mittel + Sigma**

→ berechnet Jahresgang-Mittelwerte aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall und addiert die Standardabweichung

- **Jahresgang-Mittel - Sigma**

→ berechnet Jahresgang-Mittelwerte aus dem in den Spalten **Bezug von** und **Bezug bis** angegebenen Zeitintervall und subtrahiert die Standardabweichung

- **Ableitung**

→ differenziert die gewählte Zeitreihe.

- **Ableitung ≥ 0**
→ differenziert die gewählte Zeitreihe und ersetzt negative Werte durch 0 (dies ist z. B. hilfreich, wenn man den Behälterinhalt eines Pluvios abgeleitet dem von Ott berechneten Niederschlag gegenüberstellen möchte.) In der Spalte **Bezug von** kann ein Faktor übergeben werden
- **Summenlinie aus Ableitung ≥ 0**
→ differenziert die gewählte Zeitreihe und ersetzt negative Werte durch 0 und bildet anschließend die Summenlinie. In der Spalte **Bezug von** kann ein Faktor übergeben werden
- **Häufigkeit**
→ berechnet in einem ersten Schritt die Mittelwertzeitreihe aus der Ausgangsreihe für das gewählte Intervall (z. B. Stunde, 15 Minuten) und erstellt aus diesen Werten die Klassenhäufigkeiten (der ausgewertete Wertebereich wird in 100 Klassen unterteilt); das Ergebnis wird in einem Zusatzfenster (\leftrightarrow Abb. 11.42) dargestellt
- **Summenhäufigkeit**
→ berechnet die Summe der Häufigkeiten, die die Zeitreihe einen bestimmten Wert unterschreitet
- **Unterschreitungshäufigkeit**
→ berechnet die Häufigkeit, die ein bestimmter Wert unterschritten wird
- **Dauerlinie**
→ berechnet in einem ersten Schritt die Mittelwertzeitreihe aus der Ausgangsreihe für das gewählte Intervall (z. B. Stunde, 15 Minuten) und erstellt aus diesen Werten die Dauerlinie; das Ergebnis wird im selben Zusatzfenster wie Häufigkeiten dargestellt (\leftrightarrow Abb. 11.42)
- **Differenz-Qualität**
→ stellt die Änderungen einer Reihe der Herkunft *Original* dar, die in der gewählten Qualitätsschicht gemacht wurden. Die Qualitätsschicht wird durch eine Ziffer von 1 bis 4 angegeben (1 = Bereinigt, 2 = KaliSync, 3 = Lücken gefüllt, 4 = Korrigiert). Diese Auswertung ist nur zugelassen, wenn genau **eine** Ausgangsreihe dargestellt ist.
- **Zeitreihen-Division**
→ verknüpft die gewählte Reihe mit einer zweiten vorher dargestellten Reihe durch Division
- **Zeitreihen-Multiplikation**
→ verknüpft die gewählte Reihe mit einer zweiten vorher dargestellten Reihe durch Multiplikation
- **Zeitreihen-Subtraktion**
→ verknüpft die gewählte Reihe mit einer zweiten vorher dargestellten Reihe durch Subtraktion
- **Zeitreihen-Addition**
→ verknüpft die gewählte Reihe mit einer zweiten vorher dargestellten Reihe durch Addition

HINWEISE zu Zeitreihen-Division, -Multiplikation, -Subtraktion und -Addition:

1. Der Zeitbezug der zu verknüpfenden Reihen muss nicht gleich sein. Sie können z. B. die momentanen Fließgeschwindigkeiten aus Abflussmessungen durch die kontinuierliche Reihe der Fließgeschwindigkeit einer Durchflussmessstation dividieren, um die Korrekturwerte der Fließgeschwindigkeit zu erhalten. Öffnen Sie parallel der Kurveneditor, können z. B. diese Korrekturwerte in Relation zur kontinuierlichen Wasserstandsreihe gesetzt werden. Mit diesen Werten ist es schließlich möglich, eine Korrekturkurve $K(W)$ zu erstellen, die in der Zeitreihenfolgeformel $Q_{von} V()$ genutzt werden kann.
2. Die Verknüpfung von Zeitreihen kann mit einem Faktor versehen werden. Er wird in das Feld **Bezug von** eingetragen. Ist er eine gültige Zahl, wird das Ergebnis der Verknüpfung mit diesem Faktor multipliziert. Möchten Sie die Einheit der Ergebnis-Zeitreihe explizit vorgeben, kann diese in dem Feld **Bezug bis** mitgegeben werden. Soll die Einheit leer sein, ist dies über eins der folgenden Steuerzeichen möglich: `--`, `nix`, `keine`, `leer`.
3. Die Verknüpfung von Zeitreihen lässt jetzt auch temporäre Zeitreihen zu. Allerdings wird das Ergebnis beim Zoomen oder Scrollen jedoch nicht berücksichtigt.
4. Jetzt können Sie auch Zeitreihen mit nicht kompatiblen Einheiten addieren und substrahieren. Eine Umrechnung der Einheiten findet dabei jedoch nicht statt. Sinnvoll kann eine derartige Verknüpfung z. B. zur Bestimmung der mittleren Luftfeuchte an Trockenwettertagen sein.

- **Energiefluss**

→ berechnet aus den Zeitreihen für Abfluss und Temperatur den potentiellen Energiefluss unter Berücksichtigung eines Grenzwertes für die Absenkttemperatur, der Dichte sowie der spezifischen Wärmekapazität des Abflussmediums

- **Anzahl Tage**

→ berechnet die Anzahl der Tage, an denen ein bestimmter Wert unterschritten wird (eignet sich insbesondere für Niederschlagsreihen) für Summe, Minima, Mittel, Maxima oder Tockenwert nach den Operatoren `j`, `j=`, `j` und `j=` (auch für Teilbereiche)

HINWEIS für Auswertungen mit Intervallangabe:

Unter Auswertungen links über der Tabelle in den Optionen kann mit

100	▽
-----	---

 der maximale Lückenanteil in % für die Berechnung von Intervallwerten bestimmt werden. Ist in einem Intervall der Lückenanteil größer, wird das gesamte Intervall der temporären Zeitreihe als Lücke gesetzt. Wenn Sie für mehrere Zeitreihen unterschiedliche maximale Lückenanteile angeben wollen, können sie dies auch in der entsprechenden Spalte in der Tabelle machen.




Abbildung 11.42: Fenster VisuAuswertungen mit Häufigkeit und Dauerlinie

12 Bearbeiten

Von der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie über das Menü ▽ Bearbeiten die folgenden Werkzeuge:

- **Prüfen und Korrigieren**
setzt die Funktionen zum grafisch-interaktiven statistischen Prüfen, Korrigieren, Vergleichen und Rekonstruieren von Zeitreihen in Gang. Dies beinhaltet auch das Verschieben fehlerhafter Ganglinienteilstücke in Y- sowie in X-Richtung (Kalibrieren und Synchronisieren) (\leftrightarrow Kap. 12.1).
- **Niederschlag Prüfen/Korrigieren**
öffnet die Funktionen zum grafisch-interaktiven statistischen Prüfen, Korrigieren, Vergleichen und Rekonstruieren von Niederschlagszeitreihen (\leftrightarrow Kap. 12.2).
- **Kurveneditor**
enthält die Funktionen zur Visualisierung und Bearbeitung von Abflusskurven und Veränderungswerten (\leftrightarrow Kap. 12.3).
- **Abflüsse und Veränderungswerte**
öffnet die Benutzeroberfläche zur Berechnung von Abflüssen aus Wasserstand mit Abflusskurven. Darüber hinaus lassen sich hier Veränderungswerte (Eta, Stau) in Abstimmung mit den Abflüssen ausführlich bearbeiten (\leftrightarrow Kap. 12.4).




Abbildung 12.1: Menü Bearbeiten auf der AQUAZIS-Oberfläche

12.1 Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen

Die in Abbildung 12.2 dargestellte Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Wasserstands- und Abflusszeitreihen zu vergleichen, zu prüfen und zu korrigieren sowie Messlücken zu füllen. Verändern können Sie nur kontinuierliche Zeitreihen der Herkunft „Original“, keine abgeleiteten, also berechneten Zeitreihen oder Zeitreihenfolgen. Dies wäre nicht sinnvoll, weil abgeleitete Zeitreihen nicht im System abgelegt, sondern jedesmal erneut aus der Originalreihe berechnet werden.

Als wichtigste Kriterien der hier realisierten Methode sind zu nennen:

- Die Anwendung erbt aus AQUAZIS den Bearbeitungszeitraum und den zu bearbeitenden Parameter. Vor dem Öffnen der Oberfläche werden alle selektierten Messstellen in einem Auswahlfenster zur weiteren Bearbeitung angeboten.
- Alle Arbeitsgänge werden interaktiv im Dialog mit dem Rechner durchgeführt.
- Alle Zwischen- und Endergebnisse werden mit Parametern und berechneten Ganglinien dargestellt, können editiert oder rückgängig gemacht werden.
- Alle Änderungen bauen auf den Daten der bearbeiteten Qualitätsschicht auf. Eventuell auf dem bearbeiteten Zeitbereich vorhandene Änderungen in höheren Qualitäten werden verworfen.
- Die Einheit der Vergleichsreihe wird auf die Einheit der bearbeiteten Reihe umgerechnet (bei von der bearbeiteten Reihe abweichender, aber kompatibler Einheit).
- Korrigierte Ganglinien und gefüllte Messlücken werden in der Zeitreihe mit einem Bearbeitungs- und Herkunftsvermerk versehen und gespeichert.
- Die Auswertungen basieren auf einer linearen Regressionsrechnung, in der Steigungsphänomene und die Fließzeit („Lag“) berücksichtigt werden können.
- Der methodische Hintergrund bleibt für den Bearbeiter überschaubar. Erst so wird es Ihnen ermöglicht, mit Eingriffen in die Parameter einen sinnvollen Einfluss auf das Ergebnis auszuüben.

HINWEIS:

Keine Entscheidung wird durch den Rechner getroffen. Kontrolle und Verantwortung bleiben in vollem Umfang beim Bearbeiter.

AQUAZIS stellt Ihnen verschiedene Möglichkeiten für die Bearbeitung und Korrektur der geladenen Reihe(n) zur Verfügung. In den Kapiteln 12.1.1 bis 12.1.8 sind die allgemeinen Bedienelemente beschrieben, die Sie für die Bearbeitung benötigen. Die unterschiedlichen Korrekturmöglichkeiten lassen sich über die Registerbuttons im rechten Bereich oberhalb des Canvas' aufrufen und werden in den Abschnitten 12.1.10 bis 12.1.13 erklärt.




Abbildung 12.2: Oberfläche Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen nach dem Aufruf

12.1.1 Rahmen Bearbeitungsreihe





Abbildung 12.3: Funktionen zum Wählen der Bearbeitungsreihe

- Ist **eine** Messstelle selektiert, wird diese automatisch in die Messstellenliste übernommen.
- Sind **mehrere** Messstellen selektiert, erscheint vor dem Öffnen der Oberfläche ein Auswahl-fenster, mit dem Sie die Station wählen, die Sie bearbeiten möchten.
- Haben Sie **keine** Messstelle selektiert, wählen Sie über die Messstellenliste (↔ Kap. 19.5.4) im Rahmen **Bearbeitungsreihe** die Station, zu der Sie eine Reihe bearbeiten möchten.

In der Reihenliste unterhalb der Messstellenliste werden die Reihen der in der Messstellenliste gewählten Station angezeigt. Wählen sie auch hier die gewünschte.

HINWEIS:

Für die Einträge der Reihenliste werden die Angaben des Attributfilters beachtet. Um alle vorhandenen Reihen der gewählten Station in die Liste aufzunehmen, klicken Sie auf .

12.1.2 Rahmen Vergleichsreihe




Abbildung 12.4: Funktionen zum Wählen der Vergleichsreihe

Möchten Sie eine Reihe zum Vergleich heranziehen, wählen Sie diese über die Listen im Rahmen **Vergleichsreihe**.

HINWEIS:

Ist beim Öffnen des Ganglinieneditors **eine** Messstelle selektiert, überprüft das System, ob in den Stammdaten eine oder mehrere Vergleichsstation(en) definiert ist/sind. Wird eine Vergleichsstation gefunden, so wird diese automatisch in die Messstellenliste im Rahmen **Vergleichsreihe** übernommen. Sind mehrere Vergleichsstationen vorhanden, so wird die erste Station verwendet, die innerhalb des Sachgebietes der Bearbeitungsstation gefunden wird.

HINWEIS:

Welche Qualitätsschicht der Vergleichsreihe hier verwendet werden soll, legen Sie in den Systemeinstellungen fest (↔ Kap. 5.2.9).

Die Vergleichsreihe können Sie einfach zum Vergleich darstellen oder auch zum Füllen von Lücken in der Bearbeitungsreihe benutzen (↔ Kap. 12.1.13).

Hier können Sie auch eine Zeitreihenfolge (↔ Kap. 7.8) oder die W/Q-Regression (↔ Kap. 12.1.2.2) wählen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Vergleichsreihe (↔ Kap. 12.1.2.1) zu konstruieren.

12.1.2.1 Vergleichsreihe konstruieren

Mit Hilfe der Oberfläche aus Abbildung 12.5 können Sie bis zu zehn Stationen zum Vergleich heranziehen.




Abbildung 12.5: Fenster Vergleichsreihe konstruieren

Mit **Neue Zeile** wird eine neue Zeile zur Definition der Vergleichsreihe bereitgestellt (\leftrightarrow Abb. 12.6).

Station	Parameter	Herkunft	Version
entf.			

Abbildung 12.6: Neue Zeile

Nach Auswahl von Station, Parameter, Herkunft und Version erweitert sich die Zeile wie in Abbildung 12.7, sofern die definierte Reihe im System vorhanden ist.

Station	Parameter	Herkunft	Version	Grafik	Zeitversatz	Y-Versatz	Y-Faktor	Operator	
entf.	aquaplan1	Abfluss	berechnet	Registrierung	<input checked="" type="checkbox"/>	0 [min]	0	1	+

Abbildung 12.7: Neue Zeile (erweitert)

Mit dem Kästchen in der Spalte **Grafik** können Sie die entsprechende Reihe laden bzw. aus der Grafik entfernen. Über den Hilfetext wird angezeigt, in welcher Farbe die Reihe dargestellt ist.

Die eingegebenen Werte für **Zeitversatz**, **Y-Versatz** und **Y-Faktor** werden nicht in der Grafik dargestellt, jedoch in der Berechnung berücksichtigt. Die Operation **Y-Faktor** wird vor **Y-Versatz** berechnet (Punktrechnung vor Strichrechnung).

Mit **Operator** legen Sie die Verknüpfungsart der entsprechenden Zeile mit der darunterliegenden fest. Reihen, die durch die Operatoren $+$ und $-$ miteinander verknüpft werden, müssen kompatible Einheiten haben.

Der Button **Entf.** löscht die entsprechende Zeile, also auch die Reihe aus der Berechnung.

Mit **Speichern** wird diese Zusammenstellung der Reihen in einem eigenen Ordner **Formeln** unter dem angegebenen Namen (\hookrightarrow Abb. 12.8) abgelegt. Mit **Laden** können Sie eine bereits erstellte Formel über die nebenstehende Liste laden.



Abbildung 12.8: Eingabe für die zu speichernde Formel

Sind alle gewünschten Reihen zusammengestellt, wird mit **Berechnen** eine Vergleichsreihe für den **angezeigten** Bereich errechnet. Diese wird mit ☒ **Ergebnis darstellen** in schwarz dargestellt. Die Vergleichsreihe wird nicht berechnet für Zeitbereiche, in denen eine der Reihen lückenbehaftet ist. Die Berechnung wird Zeile für Zeile abgearbeitet und auf das bisherige Zwischenergebnis angewandt. In der Oberfläche **Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen** wird nun dieses Ergebnis als Vergleichsreihe verwendet.

12.1.2.2 W/Q-Regression

Für den Fall, dass im zu bearbeitenden Bereich keine Abflusskurve vorhanden ist, können Sie sich den Abfluss aus dem kontinuierlichen Wasserstand für den **angezeigten** Bereich errechnen lassen. In den Listen der Vergleichsreihe wählen Sie *W/Q-Regression* sowie die entsprechende Station. Mit **Darstellen** wird die aus Wasserstand berechnete Abflussganglinie als Vergleichsreihe dargestellt. Dafür wird über eine Potenzfunktion der regressive Zusammenhang zwischen der kontinuierlichen Wasserstands- und der Abflusszeitreihe abgeleitet. Die Abflusskurve aus der Regressionsrechnung wird zusammen mit den Regressionswerten gleichzeitig in einem weiteren Fenster angezeigt (\hookrightarrow Abb. 12.9).




Abbildung 12.9: W/Q-Regression

12.1.3 Rahmen Darstellen

12.1.3.1 Zeitbereich

Der Zeitbereich, den Sie auf der Hauptoberfläche eingegeben haben, wird übernommen. Sie können diesen aber auch in die Eingabefelder eintragen. Mit dem Kästchen bestimmen Sie, ob der in den Eingabefeldern stehende Zeitpunkt mit jedem Zoomen und Scrollen aktualisiert wird oder nicht. (↪ Kap. 19.5.12)





Abbildung 12.10: Funktionen zum Darstellen der Reihe

Mit dem darunterliegenden Button lässt sich dieser Zeitbereich der Bearbeitungsreihe und ggf. der Vergleichsreihe auf dem Canvas Darstellen.

12.1.3.2 Optionen

Mit  öffnen Sie das Fenster für die Darstellungsoptionen (↔ Abb. 12.11).



 Einzelwerte

öffnet die Tabelle **Einzelwertanzeige**, in der die Wertepaare zur Übersicht dargestellt werden (↔ Kap. 19.6.3). Klicken Sie ein Wertepaar in der Tabelle an, wird die Stelle in der Grafik mit einem Pfeil markiert.

☒ Alle Qualitäten

stellt alle Qualitäten der Bearbeitungsreihe dar (wenn deaktiviert: bearbeitete Qualität)

☒ Sperrbereiche

schaltet die graue Einfärbung der Sperrbereiche aus

☒ Legende

schaltet die Legende in der Darstellung an oder aus (hilfreich z. B. bei mehrzeiliger Legende)

☒ Gitterpunkte

rastert die Darstellung mit Hilfspunkten

☒ Gitterlinien

hinterlegt die Darstellung mit horizontalen und vertikalen Hilfslinien

☒ Y-Achse ab 0

lässt die Y-Achse bei 0 beginnen

Linienstärke

0,025 ▾

legt die Linienstärke der dargestellten Ganglinien fest

☒ Texte

zeigt die in der Zeitreihe enthaltenen Kommentare

☒ Knickpunkte

zeichnet die Knickpunkte in das Polygon

☒ Maximum

stellt das Maximum der Werte innerhalb des dargestellten Zeitintervalls dar (wird beim schnellen Scrollen aktualisiert)

☒ Vergl.-Achse rechts

stellt die Y-Achse der Vergleichsreihe im rechten Bereich dar

☒ S-Linie

bewirkt, dass Niederschlagsreihen zusammen mit ihrer Summenlinie dargestellt werden

▬ ▾

Y-Achse

Links außen ▾

legt die Position der Y-Achse fest


Y-Konst.



stellt nach Eingabe eines Wertes und Return eine Y-Konstante dar (mit  Leeren → Y-Konstante wird diese wieder entfernt)


Abbildung 12.11: Darstellungsoptionen

Y oben <input type="text"/>	legt nach Eingabe eines Wertes und Return die obere Grenze der Y-Achse fest (→ mit <input type="text" value="Frei"/> unterhalb des Canvas' wird diese Eingabe rückgängig gemacht)
Y unten <input type="text"/>	legt nach Eingabe eines Wertes und Return die untere Grenze der Y-Achse fest (→ mit <input type="text" value="Frei"/> unterhalb des Canvas' wird diese Eingabe rückgängig gemacht)
Y-Skala <input type="text" value=""/> >< <>	ändert die Y-Skaleneinteilung (weiter/ enger)
Von/Bis	ermöglicht Voreinstellungen für den Zeitbereich: <ul style="list-style-type: none"> → <i>x Tage</i> führt zu einer Darstellung von x Tagen. Ist kein Zeitbereich eingegeben, sind dies die letzten x Tage der Reihe. Ist ein Anfangszeitpunkt angegeben, so werden x Tage ab diesem Zeitpunkt dargestellt. Bei Angabe des Endzeitpunktes auf der Hauptoberfläche werden x Tage bis zu diesem Zeitpunkt angegeben. → <i>Standard</i> bewirkt – wenn keine Zeitangabe gemacht wurde – die Darstellung des aktuellen Tages. Wird nur ein Zeiteingabefeld ausgefüllt, wird genau dieses beachtet und nichts ergänzt. → <i>MaxFokus</i> stellt die gesamte Reihe dar.
VisuQuick	ermöglicht bei paralleler Darstellung beliebiger Zeitreihen in VisuQuick eine sofortige Anpassung des Zeitbereichs. Dabei folgt VisuQuick der Zeitbereichsauswahl in Prüfen und Korrigieren, wenn dieselbe Zeitreihe dargestellt ist.
<input checked="" type="checkbox"/> Synchronisieren	

12.1.4 Die Funktionen „Leeren“ und „Report“ sowie die Anzeige der Qualitäten

 Alle über den Rahmen Darstellen oder auf anderem Wege aufgerufenen Ganglinien, Kalibrier- und Synchropunkte, Markierungen und Y-Konstanten lassen sich über dieses Menü aus der Darstellung entfernen.

 Mit Hilfe des -Buttons können Sie die Grafik so wie sie dargestellt ist auf das in der Ausgabesteuerung vereinbarte Medium ausgeben.

Der Text unterhalb des Buttons  gibt die höchste Qualität (Bearbeitungsstufe) der bearbeiteten Reihe im dargestellten Zeitbereich an (↔ Abb. 12.12).








Abbildung 12.12: Qualitäten

Die Liste zeigt die aktuelle Bearbeitungsstufe für das Darstellen und Ändern von Reihen sowie für die Suche nach Lücken und anderen Auffälligkeiten (↔ Kap. 12.1.6). Die hier angezeigte Qualität richtet sich nach der gewählten Bearbeitungsart (↔ Registerseiten, Kap. 12.1.9 bis 12.1.15).

12.1.5 Rahmen Kommentare

Mit den Funktionen aus Abbildung 12.13 lassen sich Kommentare , ,  und .

Weitere Informationen zu Texten in Zeitreihen erhalten Sie in Kapitel 19.5.18.2.





Abbildung 12.13: Funktionen zum Setzen und Bearbeiten von Kommentaren

HINWEIS:

Um die Texte einer Zeitreihe sichtbar zu machen, müssen Sie diese ggf. einschalten (↔ Abb. 12.11).

Setzen Möchten sie einen Vermerk in die Zeitreihe einfügen, geben Sie diesen in das Eingabefeld ein. Sie haben nun die Möglichkeit, diesem Kommentar einen **Zeitpunkt** oder auch einen **Zeitbereich** in der Zeitreihe zuzuordnen. Aus diesem Grund werden Sie nach Drücken des Triggers  aufgefordert, nacheinander zwei Punkte anzuklicken. Klicken Sie zweimal an die gleiche Stelle, wird dieser Zeitpunkt zugeordnet, liegen die Mausklicks auseinander, erstreckt sich

der Kommentar über den so gewählten Zeitbereich. Vor dem Anklicken haben Sie die Möglichkeit, durch Zommen und Scrollen an die gewünschte Stelle zu gelangen. Nachdem Sie zwei Punkte angeklickt haben, werden Sie über Dialogfenster gefragt, ob der Zeitbereich so richtig gewählt ist, und haben hier die Möglichkeit, die Zeitpunkte zu korrigieren.

Ein „Zeitpunkt-Kommentar“ ist in Abbildung 19.7, ein „Zeitbereichs-Kommentar“ in Abbildung 12.24 dargestellt.

Laden Mit diesem Trigger können Sie einen bereits in der Zeitreihe vorhandenen Kommentar zur Bearbeitung in das Eingabefeld holen. Dazu klicken Sie den gewünschten Vermerk im X-Bereich seiner Zeitmarke an (vertikaler Strich mittig unterhalb des Textes oder horizontale Linie bei Intervalltexten). Der Text erscheint nun im Eingabefeld und kann hier beliebig geändert werden.

Ändern Den überarbeiteten Kommentar fügen Sie mit Hilfe dieses Triggers in die Zeitreihe ein. Der ursprüngliche Text wird durch den geänderten Text ersetzt.

Löschen Zum Löschen eines Kommentares betätigen Sie diesen Trigger. Hier sind zwei Mausklicks erforderlich (erkennbar an der Aufforderung in der Statuszeile). Mit diesen beiden Klicks „rahmen“ Sie den zu löschenden Kommentar ein, d. h. Sie klicken erst einen Punkt links des Kommentars, dann einen Punkt rechts des Kommentars an. Sofort wird der Vermerk gelöscht.

HINWEIS:

Das Einfügen, Löschen und Ändern von Kommentaren erfolgt in der aktuell bearbeiteten Qualitätsstufe. Diese richtet sich danach, welche Registerseite (\leftrightarrow Kap. 12.1.10 bis 12.1.15) geöffnet ist und wird oberhalb des Rahmens **Bearbeitungsreihe** in der Auswahlliste angezeigt. Der Text gibt die höchste vorhandene Qualität auf dem dargestellten Zeitbereich an. (\leftrightarrow Abb. 12.12)

Automatisches Einfügen von Vermerken Zu allen Eingriffen in die Schreiberzeitreihe der bearbeiteten Station, die Sie über diese Oberfläche vornehmen, erstellt das System einen beschreibenden Text. Dieser wird sofort beim Ändern der Reihe automatisch in das Eingabefeld geschrieben und – sofern das Kästchen ☒ **Automatisch setzen** angewählt ist – in die Zeitreihe eingetragen. Auch die auf diese Weise erstellten Vermerke können Sie mit Hilfe der Buttons **Ändern** oder **Löschen**.

HINWEIS:

Ist das Kästchen ☒ **Automatisch setzen** angewählt, werden die Werkzeuge zur interaktiven Kommentarbearbeitung (Setzen, Laden, Ändern, Löschen) deaktiviert.

12.1.6 Rahmen Suchmethode

Hier sind die Funktionen zum Suchen nach Auffälligkeiten zusammengefasst.

Mit den Buttons **<=** und **=>** setzen Sie die Suche nach der jeweils nächsten Auffälligkeit in Gang und bestimmen gleichzeitig die Richtung.




Abbildung 12.14: Funktionen zum Suchen von Auffälligkeiten

Das Kästchen dient dem Eingrenzen des Zeitbereichs, in dem gesucht wird:

→ Ist es abgewählt, wird der gesamte Focus der Reihe durchsucht.

→ Ist es angewählt, wird in dem Bereich gesucht, der im Rahmen **Darstellen** als Zeitbereich angegeben ist.

HINWEIS:

Dies funktioniert natürlich nur, wenn das dortige Kästchen zur Fokusänderung **nicht** angewählt ist, weil ansonsten der tatsächlich dargestellte Zeitbereich in den Eingabefeldern steht.

Nach welcher Auffälligkeit Sie suchen, bestimmen Sie über die Auswahlliste:

- *Lücken*
- *Kommentare*
- *gesperrte Zeitbereiche*
- *Sprünge*
- *Messbereichsüberschreitungen*
- *Intensitäten*

Für die Suche nach Sprüngen, Messbereichsüberschreitungen und Intensitäten können Sie die Suchmethode über das Fenster aus Abbildung 12.15 definieren (Aufruf über Methodendefinition).

Sprünge Ein „Sprung“ ist der Höhenabstand zwischen zwei Knickpunkten und kann auf folgende Arten definiert werden:

- ☒ Relativ zum max. Wertebereich (legt die Differenz aus größtem und kleinstem Wert der gesamten Reihe zu Grunde)
- ☒ Absolut, in Einheit der Reihe (verwendet den Wert aus dem Eingabefeld)

Sprünge werden durch zwei kleine Dreiecke an den entsprechenden Knickpunkten gekennzeichnet (↔ Abb. 12.16). Diese Markierungen lassen sich über das Menü ▽ Leeren wieder aus der Darstellung entfernen.

Suchmethoden definieren

Ende

Sprünge

☐ Absolut **Aus Geberdetails**

☒ Relativ zum max. Wertebereich

Messbereichsüberschreitungen

Messbereich aus Geberdetails holen

Maximum

Minimum

Niederschlagsintensitäten prüfen

Defaults setzen

☒ Kleine mm/h min

☒ Hohe mm/h mm

Abbildung 12.15: Fenster zur Definition der Suchmethode

Messbereichsüberschreitungen Messbereichsüberschreitungen sind alle Bereiche der Ganglinie, die außerhalb eines definierten Y-Bereichs liegen. Dabei ist es unerheblich, ob eine obere oder eine untere Grenze überschritten wird.

In den Geberdetails (\leftrightarrow Abb. 6.12) wird der Messbereich definiert (Eingabefelder **Messbereich Maximum** und **Messbereich Minimum**). Die dort eingegebenen Werte werden zur Suche nach Über- und Unterschreitungen herangezogen. Zur Information können sie mit **Messbereich aus Geberdetails holen** in die Eingabefelder der Methodendefinition übernommen werden. Geben Sie abweichende Werte für den Messbereich in die Eingabefelder ein, werden diese bei der Suche berücksichtigt. Beim erneuten Darstellen oder nach Verlassen der Oberfläche **Prüfen und Korrigieren** werden die eingegebenen Werte gelöscht.

HINWEIS:

Wenn Sie den Messbereich aus den Geberdetails holen, müssen Sie darauf achten, dass die **Zeitreihenattribute** auf der Geberoberfläche mit den Attributen der Bearbeitungsreihe übereinstimmen.

Messbereichsüberschreitungen werden durch zwei kleine Dreiecke und eine horizontale Verbindungslinie gekennzeichnet (\leftrightarrow Abb. 12.17 und 12.30). Diese Markierungen lassen sich über das Menü **▽ Leeren** wieder aus der Darstellung entfernen.

In Kapitel 12.1.10.8 wird das Werkzeug beschrieben, mit dem Sie gezielt die Werte oberhalb eines oberen bzw. unterhalb eines unteren Grenzwerts löschen können.




Abbildung 12.16: „Sprung“ in der Ganglinie




Abbildung 12.17: Messbereichsüberschreitung (untere Grenze: 30 cm)

Intensitäten (Sachgebiet Niederschlag) Sehr hohe und auch kleine anhaltende Intensitäten entstehen entweder bei der Digitalisierung oder bei der digitalen Datenaufnahme. Die Niederschlagshöhe ist in der Bilanz meist korrekt. Nur die Verteilung muss korrigiert werden.

- Suchkriterien für kleine Intensitäten: Obergrenze und Mindestdauer
- Suchkriterien für hohe Intensitäten: Untergrenze und maximale Ereignissumme

bringt die Einträge in den Ausgangszustand zurück.

12.1.7 Alle Qualitäten löschen

Mit dem Trigger können Sie über zwei Mausklicks in die Grafik alle auf dem gewählten Zeitbereich vorhandenen Qualitäten löschen. Voraussetzung ist, dass Sie die Zugriffsrechte zum Bearbeiten von Zeitreihen und zum Editieren von Qualität 0 besitzen (\leftrightarrow Kap. 2.2). Vor dem Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage (\leftrightarrow Abb. 12.18).

ACHTUNG:

Diese Aktion ist nicht mehr rückgängig zu machen!




Abbildung 12.18: Sicherheitsabfrage vor dem Löschen aller Qualitäten

12.1.8 Die Funktionen „Sperren“ und „Freigeben“

HINWEIS:

Das Konzept „Sperren“ und „Freigeben“ ist nicht in allen Applikationen umgesetzt. Dieses Kapitel betrifft Sie also nur, wenn die entsprechenden Buttons auf der Oberfläche Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Zeitreihen vorhanden sind.

Sperren** Mit diesem Trigger werden Ganglinienabschnitte gesperrt (ggf. \leftrightarrow Kap. „Spezielle Hinweise zu ...“ \rightarrow „Gesperrte Bereiche“). Nach Anklicken des 2. Punktes für den Zeitbereich erscheint eine Abfragebox (\leftrightarrow Abb. 12.19), in der Sie das Intervall nachjustieren können. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis Sie zufrieden sind oder Sie brechen die Prozedur ab (\leftrightarrow Abb. 12.20).

The 'Eingabe' dialog box has a title bar 'Eingabe'. It contains two text input fields: 'Zeitbereich von:' with the value '15.02.2004 00:42:25' and 'Zeitbereich bis:' with the value '01.12.2005 00:10:55'. Below these fields is an 'OK' button.

Abbildung 12.19: Eingabe des Zeitbereichs




Abbildung 12.20: Korrektur oder Bestätigung des Zeitbereichs

Freigeben** Mit diesem Trigger werden gesperrte Ganglinienabschnitte wieder entsperrt.

12.1.9 Registerseite: Original

In der Qualität „Original“ können an dieser Stelle keine Änderungen vorgenommen werden. Diese Registerseite dient in erster Linie der Visualisierung der Qualität 0 (\leftrightarrow Abb. 12.21).





Abbildung 12.21: Registerseite **Original** (Ganglinieneditor)

Druckfunktion für Parameter, die den String „stand“ im Namen enthalten:

Mit den Funktionen im Rahmen  **Pegelbogen drucken** (\leftrightarrow Abb. 12.22) können Sie die dargestellte Zeitreihe als Pegelbogen ausgeben. Dazu wählen Sie mit der oberen Liste das Format (Maßstab) des Pegelbogens und mit der unteren Liste die Qualitätsschicht, die ausgegeben werden soll. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob die Ganglinie in ☒ **Umkehr** gezeichnet werden soll. **Pegelbogen** startet die Ausgabe auf das in den Systemeinstellungen gewählte Medium. Die Ausgabe des Pegelbogens beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die Darstellung in der Grafik beginnt. Werden mehrere Seiten erzeugt, schließt der Anfang der folgenden Seite immer nahtlos ans Ende der vorhergehenden an. Die Ausgabe in A4-Größe erfolgt im Hochformat, A3 im Querformat.




Abbildung 12.22: Registerseite **Original** (Ganglinieneditor) mit Druckfunktionen

12.1.10 Registerseite: Bereinigen

Original	Bereinigen	KaliSync	Lücken füllen	Korrigieren	Justieren
Lücke einfügen **	Spiegele an **		B** Aus Ü. weg		
Lücke schließen *	Addiere hinzu **		Glätte gleitendes I 0.1000		
Zeitbereich <-> **	Multipliziere mit **		Ganglinie einfügen **		
Sommerzeit -> MEZ **	Auf Messbereich begrenzen		Qualität löschen **		

Abbildung 12.23: Registerseite Bereinigen (Ganglinieneditor)

Auf dieser Registerseite befinden sich die Funktionen zum Bereinigen kleinerer Fehler in der Ganglinie. Hier lassen sich Lücken einfügen oder linear schließen, Ganglinienteilstücke an einer Geraden spiegeln, zu einem Wert hinzuaddieren bzw. mit einem Faktor multiplizieren.

12.1.10.1 Lücke einfügen

Nach Betätigen des Triggers Lücke einfügen ** überschreibt das Programm die vorhandene Ganglinie mit Lücke in einem durch zwei Mausklicks gewählten Bereich. Nach dem zweiten Mausklick werden Sie gefragt, ob Sie den Zeitbereich richtig angeklickt haben und können ihn ggf. ändern (gleiches Prinzip wie beim Sperren von Ganglinienteilstücken \leftrightarrow Abb. 12.19 und 12.20).

Mit dem Setzen der Lücke wird diese automatisch mit einem Vermerk versehen, sofern Sie dies mit dem Kästchen ☒ Automatisch setzen (\leftrightarrow Kap. 12.1.5) voreingestellt haben. Im Lückenbereich wird die X-Achse in gelb dargestellt.




Abbildung 12.24: Beispiel: Lücke eingefügt

12.1.10.2 Lücke schließen

Diese Funktion empfiehlt sich nur zum Schließen von kleinen Lücken, da Anfang und Ende der Lücke linear verbunden werden.

Nach Anklicken des Triggers Lücke schließen ** klicken Sie in die Lücke. Diese wird linear geschlossen und ggf. mit einem Vermerk versehen.




Abbildung 12.25: Beispiel: Lücke linear geschlossen

12.1.10.3 Zeitbereich verschieben

Mit Zeitbereich < -| - > ** können Sie einen Zeitbereich verschieben. Nach Betätigen des Triggers legen Sie durch zwei Klicks in die Axbox zuerst den Anfangszeitpunkt, dann den Endzeitpunkt des zu verschiebenden Bereichs fest. Nach dem zweiten Klick erscheint ein Fenster wie in Abbildung 12.19, das Ihnen die Gelegenheit gibt, die angeklickten Zeitpunkte zu korrigieren. Nach Klicken von OK werden Sie gefragt, ob der gewählte Zeitbereich korrekt ist (\hookrightarrow Abb. 12.20). Haben Sie dies mit Ja bestätigt, werden Sie aufgefordert, den neuen Anfangszeitpunkt einzugeben (\hookrightarrow Abb. 12.26). Nach Bestätigung der Eingabe wird der gewählte Bereich verschoben.

Abbildung 12.26: Eingabe des neuen Anfangszeitpunkts

ACHTUNG:

Beim Verschieben wird das Ganglinienteilstück aus seinem ursprünglichen Zeitbereich entfernt, es entsteht also hier eine Lücke. Der neue gewählte Zeitbereich wird komplett mit dem verschobenen Bereich überschrieben; an dieser Stelle vorhandene Werte gehen verloren.

12.1.10.4 Sommerzeit nach MEZ

Mit schieben Sie die Zeitreihe innerhalb des geklickten Bereiches von Sommerzeit auf MEZ.

12.1.10.5 Spiegele an

Mit diesen Funktionen können Sie Ganglinienteilstücke an einer Geraden spiegeln, zu einem Wert hinzuaddieren bzw. mit einem Faktor multiplizieren.

Die Ganglinie lässt sich mit dem Trigger in einem festgelegten Zeitbereich an einer beliebigen Konstanten parallel zur X-Achse spiegeln. Die Konstante geben Sie in das Eingabefeld ein und mit **Return** wird sie (in rot) eingezeichnet. Nach Drücken von legen Sie mit zwei Mausklicks den Bereich fest, der gespiegelt werden soll.

(Um die Y-Konstante aus der Darstellung zu entfernen, wählen Sie → Y-Konstante.)




Abbildung 12.27: Beispiel: Ganglinienbereich gespiegelt

12.1.10.6 Addiere hinzu

Mit addieren Sie einen gewählten Betrag im gewünschten Zeitreihenbereich hinzu.




Abbildung 12.28: Beispiel: Hinzuaddieren eines Wertes

12.1.10.7 Multipliziere mit

Entsprechend können Sie mit Multipliziere mit ** die Ganglinie in einem gewählten Zeitbereich mit dem gesetzten Faktor multiplizieren.




Abbildung 12.29: Beispiel: Multiplizieren mit einem Faktor

12.1.10.8 Auf Messbereich begrenzen

Haben Sie über die Funktion **Messbereichsüberschreitungen** im Rahmen **Suchmethode** (\leftrightarrow Kap. 12.1.6) eine Über- bzw. Unterschreitung des definierten Messbereichs gefunden, können sie diese mit Hilfe des Buttons **Auf Messbereich begrenzen** entfernen. Der Zeitbereich des „abgeschnittenen“ Peaks wird in Höhe der Messbereichsgrenze horizontal geschlossen.




Abbildung 12.30: Messbereichsüberschreitung (obere Grenze: 220 cm)




Abbildung 12.31: Überschreitung gelöscht

12.1.10.9 Zeitreihenkorrektur über K-Parameter

HINWEIS:

Diese Funktion steht nur Nutzern zur Verfügung, die das Zusatzmodul **Zeitreihenkor-**

rektur besitzen. Es ersetzt dann die Funktion Auf Messbereich begrenzen.



Abbildung 12.32: Funktionen für die K-Prüfung

K-Parameter → öffnet die Oberfläche aus Abbildung 16.1. Hier legen Sie die Korrekturparameter und Methoden fest. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in Kapitel 16.2.

☒ → zeichnet bei der K-Prüfung den in den K-Parametern definierten K-Schlauch in die Grafik (↔ Abb. 12.33). Der K-Schlauch begrenzt den Plausibilitätsbereich, der durch die K-Parameter definiert ist.




Abbildung 12.33: K-Schlauch in der Grafik

K-Prüfung → erstellt im dargestellten Bereich die Ersatzreihe unter Berücksichtigung der Korrekturparameter. Die Ersatzreihe können Sie wie in Kapitel 12.1.10.11 beschrieben, in die Bearbeitungsreihe übernehmen.

? → fragt die K-Prüfungs-Änderungen der dargestellten Reihe ab und zeigt diese in einer Tabelle an (↔ Abb. 12.34). In dieser Tabelle lässt sich per Klick auf eine Zeile die Grafik auf den bereinigten Fehler fokussieren.

Ein Beispiel für eine Bereinigung mit Hilfe der **K-Prüfung** finden sie in Abbildung 16.17.

Von	Bis	Änderung
27.01.2002 08:15	31.01.2002 23:45	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
13.02.2002 03:15	15.02.2002 06:30	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
20.02.2002 09:00	06.03.2002 17:00	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
05.05.2002 11:15	05.05.2002 23:30	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
02.01.2003 01:22:40	05.01.2003 21:58:40	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt

Abbildung 12.34: Tabelle K-Prüfung

12.1.10.10 Grafisches Editieren

Abbildung 12.35: Einstellungen zum grafischen Editieren

Mit der Auswahlliste setzen Sie den Modus für das grafische Editieren. Durch Klicken oder Ziehen mit der linken Maustaste werden die Änderungen ausgeführt. Ist der Listeneintrag *Aus* gewählt, ist der Editiermodus ausgeschaltet.

HINWEIS:

Das grafische Editieren wird automatisch ausgeschaltet, wenn einer der in den Kapiteln 12.1.10.1 bis 12.1.10.8 und 12.1.10.11 bis 12.1.10.12 beschriebenen Trigger betätigt wird oder die **K-Prüfung** gestartet wird. Damit wird verhindert, dass das grafische Editieren nach einer Triggeraktion noch unvermutet aktiv ist und dann versehentlich Daten grafisch editiert werden.

Allgemeines zum Formen und Verschieben

- Für die Funktionen *Formen* und *Verschieben* müssen Sie mit **B **** einen Editierbereich definieren, innerhalb dessen die Änderungen erfolgen sollen. Mit dem nebenstehenden Button **weg** können Sie diesen Bereich wieder entfernen.
- Alle Änderungen durch *Formen* bzw. *Verschieben* gelangen zunächst in einen Zwischenspeicher, der als „bereinigte Ganglinie“ in der Legende ausgegeben wird und in dem die Anpassungen vorgenommen werden, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Die Übernahme in die Bearbeitungsreihe erfolgt dann mit dem Button **Ü.**.

Der Zwischenspeicher wird geleert durch:

- a) den Button weg
- b) ein erneutes Darstellen
- c) das Nachladen einer anderen Vergleichsreihe.

Diese Vorgehensweise ist notwendig, weil das häufige Schreiben von Werten und Texten während der Editiervorganges in die Bearbeitungsreihe beim Verschieben oder Formen zu Schwierigkeiten in der Konsistenz der Reihe führen kann.

Formen Dieser Modus erlaubt ein Ziehen eines beliebigen Punktes innerhalb des mit B ** definierten Editierbereichs in X- sowie in Y-Richtung. Der ursprüngliche Ganglinienverlauf wird gedehnt bzw. gestreckt. Dabei werden die im äußeren Bereich liegenden Knickpunkte weniger geformt als die in der Mitte liegenden. Die Übergänge zwischen dem Editierbereich und dem daran anschließenden unveränderten Bereich der Ganglinie sind dadurch „fließend“ (\leftrightarrow Abb. 12.36).




Abbildung 12.36: Geformter Bereich

Verschieben Dieser Modus führt Parallelverschiebungen durch. Dabei ist es unerheblich, welchen Punkt innerhalb des Editierbereichs Sie anklicken und ziehen. Es wird immer der gesamte Bereich um die gleiche Entfernung in Y-Richtung verschoben. Die Übergänge zwischen dem Editierbereich und den außerhalb liegenden Punkten sind vertikal und müssen ggf. weiter bearbeitet werden (⇨ Abb. 12.37).




Abbildung 12.37: Verschobener Bereich

Punkte setzen In diesem Modus können Sie Knickpunkte durch Anklicken in die Reihe einfügen.




Abbildung 12.38: Eingefügter Punkt

Punkte löschen Mit dieser Funktion werden Knickpunkte gelöscht. Es empfiehlt sich, die Knickpunkte vorher einzuschalten (\leftrightarrow Abb. 12.39).




Abbildung 12.39: Beispiel: 1 Knickpunkt gelöscht

Quanten löschen In diesem Editiermodus werden die Verbindungslinien zwischen zwei Punkten gelöscht (\leftrightarrow Abb. 12.40). Die beiden Punkte werden mit einer Markierung versehen. Gleichzeitig

entsteht eine Lücke in diesem Ganglinienbereich (erkennbar an der gelben Einfärbung der X-Achse).




Abbildung 12.40: Beispiel: 3 Quanten gelöscht

Quanten einfügen In diesem Modus wird der geklickte Punkt (nach Bestätigung im Eingabefenster) mit seinen Verbindungen zu den Nachbarpunkten links und/oder rechts aufgenommen, wenn mindestens einer der Nachbarpunkte weniger als 1/10 des dargestellten Zeitbereiches entfernt ist.

12.1.10.11 Glätte

Mit dem Button wird die Bearbeitungsreihe in der vorher im Eingabefeld angegebenen Fehlertoleranz oder über einen gleitenden Mittelwert geglättet und als Ersatzreihe dargestellt. Die beiden ersten Funktionen dienen in erster Linie der Suche nach der optimalen Fehlertoleranz für die gewählte Reihe. Dabei kann als Modus oder gewählt werden. kann sinnvoll eingesetzt werden, um Zeitbereiche von Rohdaten zu glätten und in die Reihe einzufügen.

- *absolut*
Dies ist die Default-Einstellung. Die gewünschte Fehlertoleranz (z. B. 0,1) wird in das nebenstehende Eingabefeld eingetragen.
- *prozentual*
Hier wird eine relative Toleranz zwischen 0 und 100 gewählt. Das Resultat weicht von den Ausgangsdaten an jeder Stelle höchstens um die gewählte Toleranz ab.
- *gleitendes Mittel*
Hier geben Sie eine Zeitdistanz (z. B. 1h) in das nebenstehende Feld ein. Dieses Intervall

wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt; diesem Zeitpunkt wird der Mittelwert dieses Intervalls der Ausgangsreihe zugeordnet.

Mit Ganglinie einfügen ** können Sie ein Teilstück der Ersatzreihe mit der neuen Fehlertoleranz in die Bearbeitungsreihe übernehmen.

HINWEIS:

Die Fehlertoleranz der gesamten Zeitreihe ändern Sie über **Zeitreiheninfos und Attribute** (\hookrightarrow Kap. 7.2.2). Dies ist zur Zeit nur *absolut* möglich.

12.1.10.12 Qualität löschen

Alle Änderungen, die Sie über diese Oberfläche machen, können Sie mit dem Trigger Qualität löschen ** in der gewählten Qualität > 0 (!) rückgängig machen. Dazu klicken Sie nacheinander zwei Punkte im Achsenkreuz an, zwischen denen alle bereits erfolgten Änderungen gelöscht werden.

12.1.11 Registerseite: Bereinigen (Niederschlag)

Original	Bereinigen	KaliSync	Lücken füllen	Korrigieren	Justieren
Lücke einfügen **				Aus	B** weg
Lücke zu Null *	Dargestellte Lücken zu Null				
Zeitbereich <-> **	Multipliziere mit **				
Sommerzeit -> MEZ **	Intensitäten prüfen	Bereinigen	Qualität löschen **		

Abbildung 12.41: Registerseite Bereinigen: Funktionen für Niederschlag

Ist als Bearbeitungsreihe eine Niederschlagsreihe geladen, enthält die Registerseite **Bereinigen** teilweise andere Funktionen. Alle Funktionen, die bereits in Kapitel 12.1.10 erklärt wurden, werden hier nicht weiter aufgeführt.

Der Button **Lücke zu Null *** entspricht dem Button **Lücke schließen ***. Beim Parameter Niederschlag werden Lücken nicht linear geschlossen, sondern mit „keinem Niederschlag“ gefüllt.

Dargestellte Lücken zu Null füllt alle aktuell in der Grafik dargestellten Lücken mit Null.

Mit dem Button **Intensitäten prüfen** lässt sich eine Ersatzreihe konstruieren, in der die Vorgaben der Methodendefinition (\leftrightarrow Kap. 12.1.6, Abb. 12.15) umgesetzt werden.




Abbildung 12.42: Intensitäten prüfen: hohe Intensität (Ersatzreihe konstruiert)

Abbildung 12.42 zeigt ein Beispiel für hohe Intensitäten. Intensitäten größer 100 mm/h wurden erkannt und in der Ersatzreihe (grün) – unter Beibehaltung der Niederschlagssumme – entzerzt.

HINWEIS:

Sehr hohe Intensitäten entstehen entweder bei der Digitalisierung, wenn der Zeitbezug nicht ganz korrekt erfasst wird, oder durch Zeitbezugsfehler bei der digitalen Datenaufnahme. Die Niederschlagshöhe ist in der Bilanz meist korrekt.

Auch kleine Intensitäten über einen längeren Zeitbereich bei geringer Niederschlagsmenge geben Fehler in der Datenaufnahme wieder. In Abbildung 12.43 sehen Sie ein Beispiel für eine konstante Intensität über mehrere Tage bei einer Niederschlagsmenge von ca. 1 mm.




Abbildung 12.43: Intensitäten prüfen: konstante Intensität (Ersatzreihe konstruiert)

Mit Bereinigen speichern Sie den Vorschlag auf dem dargestellten Zeitbereich in Qualität *Bereinigt*.

HINWEIS:

Die Funktionen zum grafischen Editieren sind inaktiv, weil sie für das Bearbeiten von Niederschlägen nicht geeignet sind.

12.1.12 Registerseite: Kalibrieren/Synchronisieren




Abbildung 12.44: Registerseite Kalibrieren/Synchronisieren (Ganglinieneditor)

Mit der Registerseite zum Kalibrieren und Synchronisieren (\leftrightarrow Abb. 12.44) können Sie bei der Aufzeichnung entstandene Zeitfehler synchronisieren und fehlerhafte Ganglinien in Y-Richtung kalibrieren.

Werden Schreibstreifen von **aquaplan** digitalisiert, erfolgt dies bereits bei der Digitalisierung. Stammen die Daten jedoch aus Quellen, wo dies nicht passiert (z. B. Datenlogger), können Sie die noch vorhandenen Aufzeichnungsfehler an dieser Stelle korrigieren.

HINWEIS:

Beim Parameter Niederschlag ist die Kalibrierung nicht möglich, weil es sich hier um Intensitäten handelt. Deshalb sind die entsprechenden Funktionen deaktiviert, wenn eine Niederschlagsreihe geladen ist.

Änderungen der Niederschlagshöhe nehmen Sie mit Hilfe der Oberfläche **Prüfung und Rekonstruktion von Niederschlägen**.

Grundsätzlich gilt folgendes Verfahren:

Kalibrier- und Synchropunkte werden in einem eigenen Arbeitsgang als unabhängige Werte in die Zeitreihenverwaltung aufgenommen. Sie können jederzeit abgefragt, geändert und gelöscht werden. Erst in einem zweiten Arbeitsschritt wird die Korrektur abschnittsweise auf die kontinuierliche Reihe angewandt.

12.1.12.1 Synchronisieren

Für die Synchronisation eines Zeitbereiches ist das Setzen von mindestens zwei Synchropunkten erforderlich; synchronisiert wird der Bereich zwischen diesen beiden Punkten.

Es empfiehlt sich jedoch, mit drei Synchropunkten zu arbeiten. Der erste markiert den letzten Zeitpunkt, an dem die Uhrzeit des Schreibers noch korrekt ist, der zweite gibt die vorhandene Zeitverschiebung an, der dritte wiederum markiert den ersten Zeitpunkt danach, an dem die Uhr wieder richtig läuft.




Abbildung 12.45: Beispiel für eine Synchronisation

Ein Beispiel:

Der Pegelbeobachter war am 1.1.2003 um 9:00 Uhr vor Ort und hat einen neuen Streifen aufgelegt. Man kann also davon ausgehen, dass die Uhrzeit auf dem Schreibstreifen mit der tatsächlichen Uhrzeit übereinstimmt. Das nächste Mal war er am 17.1.2003 um 11:30 Uhr am Pegel und hat bemerkt, dass das Uhrwerk extrem nachgeht. Die aktuelle Streifenzeit liegt bei 3:45 Uhr am 15.1.2003.

Er markiert nun die entsprechende Stelle auf dem Streifen und notiert die wahre Uhrzeit ohne den Stift zu versetzen.

Bei der nächsten Kontrolle am 1.2.2003 um 10:30 legt er erneut einen neuen Streifen auf. Ab diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass die Uhr wieder richtig geht. Das Ende des Januar-Streifens ist natürlich immer noch falsch, wird aber üblicherweise beim Digitalisieren an den Anfang des Februar-Streifens synchronisiert.

Es wird jedoch festgestellt, dass bei der Digitalisierung der Synchronpunkt am 15.1. nicht gesetzt worden ist.

Um den Bereich zwischen dem 1.1. und dem 1.2. zu synchronisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Sie bestätigen den Synchronpunkt am 1.1.2003. In der Auswahlliste wählen Sie dazu den Eintrag **Setzen** und betätigen dann den Trigger **Synchronpunkt***. In der Statuszeile erscheint die Aufforderung „Bitte einen Punkt anklicken.“. Mit der linken Maustaste klicken Sie nun einen Punkt an, der in der Nähe des Synchronpunktes liegt (genau werden Sie ihn kaum treffen). Es

erscheint das Fenster aus Abbildung 12.46.




Abbildung 12.46: Eingabefenster zum Festlegen des Synchropunktes

Im Eingabefeld können Sie nun die Uhrzeit korrigieren (auf der Abbildung ist dies bereits erfolgt). Nach Drücken des -Buttons wird über ein weiteres Fenster (↔ Abb. 12.47) abgefragt, wohin dieser Punkt synchronisiert werden soll.




Abbildung 12.47: Eingabefenster zum Festlegen des Synchrozeitpunktes

Den vorgeschlagene Zeitpunkt bestätigen Sie in diesem Fall (weil hier ja noch kein Zeitfehler vorlag).

Nach Drücken von erscheint nun ein drittes Fenster (↔ Abb. 12.48), in dem angezeigt wird, mit welchen Vorgaben der Synchropunkt in die Reihe der Synchropunkte aufgenommen wird. Entweder bestätigen Sie hier die Aufnahme des Synchropunktes oder Sie brechen den Vorgang ab.




Abbildung 12.48: Auswahlfenster zum Aufnehmen des Synchropunktes

Ist an der gewählten Stelle bereits ein Synchropunkt vorhanden, so erfolgt eine Abfrage, ob der bisherige Synchropunkt durch den neuen ersetzt werden soll (\leftrightarrow Abb. 12.49).




Abbildung 12.49: Auswahlfenster zum Ersetzen eines bereits vorhandenen Synchropunktes

Beim zweiten Punkt am 15. bzw. 17.1. liegt eine zeitliche Verschiebung vor. Die Auswahlliste steht immer noch auf *Setzen*. Nach Betätigen des Triggers **Synchropunkt*** klicken Sie nun einen Punkt in der Nähe des 15.1.2003 um 3:45 Uhr an (dies ist der Zeitpunkt, den der Beobachter am Streifen markiert und mit der korrekten Uhrzeit versehen hat als er am 19.3. vor Ort war). Es erscheint wieder ein Fenster wie in Abbildung 12.46, in dem Sie ggf. die Eingabe korrigieren auf 15.1.2003, 3:45 Uhr. Im Eingabefeld des zweiten Fensters (entsprechend Abb. 12.47) geben Sie nun den Zeitpunkt ein, zu dem der Beobachter an der Messstelle war (17.7.2003 11:30, also die wahre Zeit).

Der Beobachter hat den Stift nicht umgesetzt und bei der Digitalisierung ist die Zeitverschiebung nicht berücksichtigt worden. In diesem Fall setzen Sie den nächsten Synchropunkt am 1.4.1999 (an diesem Tag hat die nächste Kontrolle stattgefunden, es wurde der Februar-Streifen aufgelegt, die Zeit muss demnach korrekt sein) und bestätigen diesen.

Bei der nun folgenden Synchronisation wird der Zeitreihenbereich zwischen dem 1.1. um 9:00 Uhr und dem 15.1. um 3:45 Uhr bis an den 17.1. um 11:30 gestreckt; der Bereich zwischen dem 15.1. um 3:45 Uhr und dem 1.2. um 10:30 Uhr wird entsprechend gestaucht.

Sie haben die Möglichkeit, die Synchronisation zuerst testweise durchzuführen. Dazu wählen Sie das Kästchen ☒ **temporär** an.

Zum Synchronisieren der Bereiche betätigen Sie den Trigger **Synchronisieren ****. In der Statuszeile erscheint die Aufforderung "Bitte 1. von 2 Punkten anklicken.". Nun klicken Sie als erstes in den Bereich zwischen den ersten beiden Synchropunkten, als zweites in den Bereich zwischen dem mittleren und dem letzten Synchropunkt. In der Grafik wird der synchronisierte Bereich der Ganglinie daraufhin andersfarbig dargestellt (\leftrightarrow Abb. 12.50).

Soll nur **ein** Bereich zwischen zwei Synchropunkten synchronisiert werden, klicken Sie zweimal hintereinander zwischen diese beiden Punkte.

Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Synchronisation nur eines Bereiches zwischen zwei Punkten Probleme mit sich bringt.

Gehen wir davon aus, dass nur der Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten Synchropunkt synchronisiert wird. Der Bereich zwischen dem 1.1. und dem 15.1. wird bis auf den 17.1. gestreckt. Dabei geht in der bearbeiteten Zeitreihe der Bereich verloren, der im Original zwischen dem 15.1. 3:45 Uhr und dem 17.1. 11:30 Uhr liegt. Ab dem 17.1. um 11:30 Uhr bleibt alles wie es ist.

Umgekehrte Probleme entstehen bei der Synchronisation des Bereiches zwischen dem mittleren und dem dritten Punkt. Ab dem 15.1. um 3:45 Uhr wird die Reihe an den 17.1. um 11:30 Uhr

12 Bearbeiten




Abbildung 12.50: Beispiel Synchronisation (temporär)

gezogen, der gesamte Bereich wird bis zum 1.2. gestaucht. Die Synchrozeitreihe beginnt demnach erst am 17.1., der Verlauf zwischen dem 15. und dem 17.1. ist dadurch doppelt vorhanden, einmal in der Original-Reihe und einmal gestaucht im ersten Abschnitt der Synchro-Reihe.

Nun wird klar, warum es sinnvoll ist, mit drei Synchropunkten zu arbeiten, bei denen ein „falscher“ Punkt von zwei bestätigten „wahren“ Punkten eingerahmt sein soll.

12.1.12.2 Kalibrieren

Die Kalibrierung einer Ganglinie erfolgt im Prinzip genauso wie die Synchronisation, nur dass die Punkte nicht in X- sondern in Y-Richtung verschoben werden.

Gehen wir auch hier davon aus, dass der Pegelbeobachter die richtige Höhe lediglich auf dem Streifen markiert hat ohne umzusetzen, und dass das bei der Digitalisierung nicht berücksichtigt wurde.

Die Vorgehensweise bei der Kalibrierung entspricht der bei der Synchronisation (\leftrightarrow Kap. 12.1.12.1). Die Buttons **Korrekturwert** und **Kalibrieren** entsprechen den Buttons **Synchropunkt** und **Synchronisieren**.

Abbildung 12.51 zeigt die Ergebnisse der Kalibrierung zu genau denselben Zeitpunkten wie in unseren oberen Beispielen. Die Wasserstände des Schreibpegels am 4.3. und am 1.4. stimmen mit den Lattenpegeln überein. Am 19.3. stellt der Beobachter fest, dass nicht nur die Uhr falsch läuft, sondern auch Schreibpegel und Lattenpegel nicht übereinstimmen. Das Ende des Aufschriebes zu diesem Zeitpunkt liegt am 17.3. um 3:00 Uhr auf der Höhe von 128 cm. Laut Lattenpegel liegt der Wasserstand (am 19.3.) jedoch bei 135 cm.





Abbildung 12.51: Beispiel Kalibrierung (temporär)

12.1.12.3 Kalibrieren und Synchronisieren

Über den Trigger **Kalibrieren und Synchronisieren** können Sie beide beschriebenen Operationen in einem Schritt durchführen. Das Ergebnis unseres Beispiels ist in Abbildung 12.52 dargestellt.

Sind in einer Reihe viele Kalibrier- und Synchropunkte vorhanden, können Sie über den Button **Kalibrieren und Synchronisieren** den gesamten Bereich anpassen, indem Sie ihn mit den beiden Mausklicks komplett einschließen. Alle Bereiche zwischen Kalibrierpunkten werden in Y-Richtung, alle Bereiche zwischen Synchropunkten in X-Richtung angepasst. Das System passt dabei zuerst die Kalibrierpunkten an, ohne zeitlich zu verschieben; das Zwischenergebnis wird dann an die Synchropunkte angepasst.

Abbildung 12.52: Beispiel Kalibrierung **und** Synchronisation (temporär)

12.1.12.4 Weitere Funktionen

Entfernen und Darstellen

Entfernen Kalibrier- und Synchronpunkte werden entweder über aus der Darstellung entfernt oder indem Sie die Reihe über neu laden.

HINWEIS:

Dies bedeutet nicht, dass die Punkte aus der Zeitreihe gelöscht werden.

Darstellen Ist das Kästchen ☒ Punkte darstellen angewählt, werden alle in der Zeitreihe vorhandenen Kalibrier- und Synchronpunkte dargestellt.

Abfragen, Setzen, Löschen

Kalibrier- und Synchronpunkte können Sie mit der Auswahlliste *Abfragen*, *Setzen* und *Löschen*.

Abfragen Wählen Sie *Abfragen* und klicken dann auf den Trigger oder , können Sie sich durch Mausklick in die Nähe eines dieser Punkte Informationen zu diesem in der Statuszeile ausgeben lassen.

Der Kalibrierpunkt am 26.12.1994 18:20 korrigiert von 62.525 auf 67.0

Abbildung 12.53: Information zum Kalibrierpunkt

Setzen Mit *Setzen* setzen Sie neue Kalibrier- und Synchronpunkte (wie bereits beschrieben).

Der Synchropunkt am 05.02.1995 11:00:25 synchronisiert auf 07.02.1995 07:15

Abbildung 12.54: Information zum Synchropunkt

Löschen Über die Einstellung *Löschen* entfernen Sie bereits gesetzte Kalibrier- bzw. Synchropunkte aus der Reihe, indem Sie den entsprechenden Trigger aktivieren und daraufhin den gewünschten Punkt anklicken.

Kalibrierpunkte tabellarisch editieren

Möchten , rufen Sie über den Button die Einzelwerterfassung (\leftrightarrow Kap. 10) auf.

Die Ganglinie parabolisch korrigieren

Die parabolische Korrektur empfiehlt sich zur Beseitigung einer Drift (\leftrightarrow Abb. 12.55) im Verlauf der Ganglinie. Eine solche Drift kann beispielsweise durch die Verschmutzung der Optik bei Trübungsmessungen entstehen. Man kann dann davon ausgehen, dass die Drift quadratisch zunimmt.




Abbildung 12.55: Drift in einer Trübungsganglinie

Möchten Sie eine Drift korrigieren, betätigen Sie den Trigger . Nun definieren Sie mit Hilfe von drei Klicks in das Achsenkreuz die Konstruktionspunkte für eine quadratische Parabel:

Klick 1: definiert den ersten Konstruktionspunkt der Parabel (zeitlicher Beginn der Abweichung):

x_1 aus Klick 1,

y_1 aus Zeitreihe (wenn $y_1 = \text{Lücke} \Rightarrow y_1$ aus Klick 1)

→ der Y-Wert wird der Zeitreihe entnommen, unabhängig davon, in welcher Höhe Sie klicken (Ausnahme: weist die Ganglinie zum geklickten Zeitpunkt Lücke auf, wird die geklickte Höhe verwendet); als X-Wert wird der geklickte Zeitpunkt verwendet

Klick 2: definiert den mittleren Konstruktionspunkt der Parabel:

x_2 und y_2 aus Klick 2

→ X- und Y-Wert werden wie geklickt übernommen

Klick 3: definiert den rechten Konstruktionspunkt der Parabel:

x_3 aus x_{links} (letzter Knickpunkt der Ganglinie links von Klick 3)

wenn $x_3 < x_2 \Rightarrow x_3 = x_{rechts}$ (erster Knickpunkt rechts von Klick 3),

y_3 aus Klick 3

→ der X-Wert ist der nächste Knickpunkt links von Klick 3; liegt der nächste linke Knickpunkt links von x_2 , wird der Knickpunkt rechts von Klick 3 verwendet; als Y-Wert wird die geklickte Höhe verwendet

definiert den Anschlusspunkt der Ersatzreihe an die Bearbeitungsreihe:

x_4 und y_4 aus: x_{rechts} und y_{rechts} (erster Knickpunkt rechts von Klick 3)

→ als letzter Punkt der Ersatzreihe wird der nächste Knickpunkt rechts von Klick 3 verwendet, sowohl für X als auch für Y

Die Reihenfolge beim Klicken ist egal; die drei Klicks werden zeitlich sortiert und bekommen dadurch ihre Rolle. Nach dem 3. Klick wird die Parabel mit den drei Konstruktionspunkten sowie die aus ihr errechnete Ersatzreihe dargestellt. Die Punkte 1-3 werden eingezeichnet, Punkt 4 ist der letzte Punkt der Ersatzreihe (Schnittpunkt mit der Bearbeitungsreihe) und liegt nicht auf der Parabel.

Abbildung 12.56 zeigt die Trübungsganglinie (grün), die Hilfsparabel mit ihren drei Konstruktionspunkten sowie die Ersatzreihe mit der parabolischen Korrektur (hellrot).

Die Berechnung der Ersatzreihe erfolgt folgendermaßen:

1. Berechnung des Korrekturbandes K_P :

$$\text{Korrekturband} K_P = \frac{(\text{Parabel} - y_1) \cdot (y_3 - y_4)}{y_3 - y_1}$$

2. K_P wird auf der gesamten Erstellungsbreite von ZR abgezogen

Die Konstruktionspunkte 1-3 lassen sich mit der linken Maustaste grafisch verschieben. Sollten Sie (möglicherweise durch Zoomen und Scrollen) den grafischen Editiermodus verlassen haben, können sie ihn mit Hilfe des Buttons Grafisch wiederherstellen.

Einfügen bewirkt die Übernahme der Ersatzreihe in die Ganglinie in der Qualität *Kalibriert/Synchronisiert*.

Die Pfeilbuttons und die Kästchen „Temporär“ und „Differenz“




Abbildung 12.56: Korrektur der Drift in einer Trübungsganglinie

Die Pfeilbuttons und erweitern die Darstellung bis zum nächsten Kalibrier- bzw. Synchropunkt nach links oder nach rechts.

Temporär Sie haben die Möglichkeit, die Kalibrierung bzw. Synchronisation zuerst testweise durchzuführen. Dazu wählen Sie das Kästchen ☐ temporär an.

Differenz Das Kästchen ☐ Differenz steuert das Kalibrieren. Ist es angewählt, erfolgt die Kalibrierung nach der Differenz zwischen Soll- und Ist-Wert, ansonsten nach dem Quotienten aus Soll- und Ist-Wert.

Qualität löschen

Der Trigger macht bereits erfolgte Kalibrierungen bzw. Synchronisationen im angeklickten Bereich rückgängig.

Daten in der gleichen oder einen höheren Qualität

Für den Fall, dass Daten in der gleichen oder einer höheren Qualität als der Zielqualität für die Synchronisation oder Kalibrierung vorliegen, wird bei der Darstellung des entsprechenden Bereichs in der Statuszeile darauf hingewiesen:




Abbildung 12.57: Warnung, wenn bereits Daten in der Zielqualität oder höher vorliegen

Soll dieser Bereich synchronisiert oder kalibriert werden, wird mit einem Fenster wie in Abbildung 12.58 die weitere Vorgehensweise abgefragt. An dieser Stelle können Sie die bereits vorhandenen Daten der höheren Qualität verwerfen oder den Vorgang abbrechen.




Abbildung 12.58: Auswahlfenster für den Fall, dass bereits Daten in der Zielqualität oder höher vorliegen

Report

Mit geben Sie die Grafik im dargestellten Bereich als Report aus. Ein Beispiel ist auf der folgenden Seite abgebildet.




Abbildung 12.59: Report Kalibrierung und Synchronisation

12.1.13 Registerseite: Lücken füllen

Abbildung 12.60: Registerseite Lücken füllen (Ganglinieneditor)

HINWEIS:

Die Änderungen, die sie mit dieser Registerseite vornehmen, erfolgen auf Basis einer Ersatzreihe. Diese konstruieren Sie entweder aus einer Vergleichsreihe oder als Kopie der Bearbeitungsreihe.

Mit dem Trigger **Zeitverzug**** können Sie die zeitliche Verschiebung (Lag) zwischen bearbeiteter Reihe und Vergleichsreihe abschätzen. Dazu klicken Sie als erstes einen Punkt aus der bearbeiteten Reihe, dann einen aus der Vergleichsreihe an. Läuft die Vergleichsreihe der bearbeiteten Reihe zeitlich hinterher, ist das Lag, der Nachlauf, positiv. Das über den Trigger ermittelte Lag (in Std.) wird im nebenstehenden Eingabefeld angezeigt und kann hier auch geändert werden.

Der Button **Parameter berechnen** berechnet für die Reihen im dargestellten Zeitbereich die statistischen Parameter (Korrelations-Koeffizient, Regressions-Koeffizient und die Mittelwerte für die bearbeitete und die Vergleichsstation) durch Regressionsrechnung und präsentiert sie auf der Oberfläche.

Mit der Auswahlliste aus Abbildung 12.61 legen Sie fest, ob die Ersatzreihe *Als Kopie der Bearbeitungsreihe*, *Als Kopie der Vergleichsreihe* oder der *Aus Regression mit Vergleichsreihe* konstruiert werden soll.

Abbildung 12.61: Auswahlliste für die Quelle der Ersatzreihe

Der Button **Ersatzreihe konstruieren** holt die statistischen Parameter von der Oberfläche, berechnet eine Ersatzreihe **im dargestellten Zeitbereich** und stellt diese dar.

Diese Ersatzreihe können Sie mit Hilfe der Funktionen im Rahmen **Ersatzreihe editieren** weiter anpassen.

Die Ersatzreihe können Sie mit der Maus *Formen* oder *Verschieben*, je nachdem, was Sie in der Auswahlliste **Ersatzreihe editieren** angegeben haben:

- **Formen** Dieser Modus erlaubt ein Ziehen eines beliebigen Punktes der Ersatzreihe in X- sowie in Y-Richtung. Der ursprüngliche Ganglinienverlauf wird gedehnt bzw. gestreckt. Dabei werden die im äußeren Bereich liegenden Knickpunkte weniger bewegt als die in der Mitte liegenden. Die Übergänge zwischen dem Bereich der Ersatzreihe und dem daran anschließenden Bereich der Bearbeitungsreihe sind dadurch „fließend“.
- **Verschieben** Dieser Modus führt Parallelverschiebungen durch. Dabei ist es unerheblich, welchen Punkt der Ersatzreihe Sie anklicken und ziehen. Es wird immer der gesamte Bereich um die gleiche Entfernung in Y-Richtung verschoben. Die Übergänge zwischen der Ersatzreihe und der daran anschließenden Bearbeitungsreihe sind vertikal und müssen ggf. weiter bearbeitet werden.

HINWEIS:

Zum Prinzip des Formens und Verschiebens siehe auch Kapitel 12.1.10.10 mit den Abbildungen 12.36 und 12.37. Der dort beschriebene „definierte Bereich“ entspricht hier dem Bereich der Ersatzreihe.

Mit dem Trigger Ganglinie einfügen ** wird der zu überschreibende Zeitbereich der bearbeiteten Reihe in der Darstellung angegeben und das korrigierte Ganglinienteilstück (Ersatzreihe) in die zu bearbeitende Reihe eingefügt.

Der Trigger Qualität löschen ** macht bereits erfolgte Einfügungen im angeklickten Bereich rückgängig.

HINWEIS:

Alle Parameter können editiert werden. Allerdings hat das Editieren des Korrelationskoeffizienten keinen Einfluss auf das Berechnungsergebnis und wäre somit eine kosmetische Verfälschung des Reports.

12.1.14 Registerseite: Lücken füllen (Niederschlag)




Abbildung 12.62: Registerseite Lücken füllen: Funktionen für Niederschlag

Ist als Bearbeitungsreihe eine Niederschlagsreihe geladen, enthält die Registerseite **Lücken füllen** teilweise andere Funktionen.

Auch hier gilt: Die Änderungen, die sie mit dieser Registerseite vornehmen, erfolgen auf Basis einer Ersatzreihe.

Ersatzreihe Die Ersatzreihe konstruieren Sie entweder als Kopie der Vergleichsreihe oder der Bearbeitungsreihe. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag aus der Liste und drücken Sie anschließend Ersatzreihe konstruieren. Die Ersatzreihe wird für den dargestellten Zeitbereich konstruiert.

Grafisch editieren Die Ersatzreihe kann grafisch editiert werden. Dazu wählen Sie in der Liste neben **Ersatzreihe** den Eintrag *Verschieben*. In diesem Modus können Sie mit Hilfe der Maus Parallelverschiebungen in X-Richtung (Zeit) durchführen. Klicken Sie dabei irgendeinen Punkt in der Darstellung an und ziehen Sie diesen bei gedrückter Maustaste nach rechts oder links.

Ganglinie einfügen Mit Hilfe des Triggers fügen Sie den Niederschlag der Ersatzreihe auf dem geklickten Zeitbereich in die Bearbeitungsreihe ein. Diese Änderung wird in **Qualität Lücken gefüllt** sofort auf der Oberfläche umgesetzt.

Qualität löschen Um Ihre Änderungen in dieser Qualität rückgängig zu machen, benutzen Sie den Trigger Qualität löschen.

12.1.15 Registerseite: Korrigieren




Abbildung 12.63: Registerseite Korrigieren (Ganglinieneditor)

Die hier angebotenen Funktionen sind bereits in Abschnitt 12.1.10 beschrieben. Lediglich für das Schließen von Lücken gibt es eine kleine Erweiterung (\hookrightarrow Kap. 12.1.15.1).

12.1.15.1 Lücke schließen

Steht die Auswahl neben **Lücke schließen*** wie dargestellt auf **linear**, wird die durch Klick gekennzeichnete Lücke linear geschlossen.

Steht die Auswahl neben **Lücke schließen*** auf **Akima**, wird die durch Klick gekennzeichnete Lücke mittels eines Akima-Splines geschlossen. Dazu müssen Sie mindestens 3 einzelne Punkte in die Lücke einfügen. Dies erfolgt über das grafische Editieren, das bereits in Abschnitt 12.1.10.10 \rightarrow **Punkte setzen** | **▽** beschrieben wurde.

12.1.16 Registerseite: Korrigieren (Niederschlag)




Abbildung 12.64: Registerseite Korrigieren: Funktionen für Niederschlag

Alle Funktionen auf dieser Registerseite wurden bereits in Abschnitt 12.1.11 erklärt.

12.1.17 Registerseite: Justieren

Die Ebene Justieren (früher: NachKaliSync) kann bei Bedarf freigeschaltet werden. Die Funktionen zum Justieren sind dieselben wie die zum Kalibrieren in KaliSync (\leftrightarrow Kap. 12.1.12).




Abbildung 12.65: Registerseite Justieren

Die Besonderheit dieser Ebene ist, dass die Ganglinien nach dem Korrigieren noch kalibriert werden können, **ohne dass** bereits vollzogene Änderungen verworfen werden.

12.2 Prüfen und Korrigieren kontinuierlicher Niederschläge

Die Oberfläche zur Prüfung und Rekonstruktion (\leftrightarrow Abb. 12.66) erbt beim Start aus der AQUAZIS-Oberfläche bis zu zwei der selektierten Stationen mit Schreiberzeitreihe und das Datum, welches unter **von** eingegeben ist.




Abbildung 12.66: Prüfung und Rekonstruktion von Niederschlägen

Sind mehrere Stationen selektiert, wird vor dem Öffnen ein Auswahlfenster (\leftrightarrow Kap. 19.5.13.3) zwischengeschaltet, mit dem die zu bearbeitende Station abgefragt wird. Als Vergleichsstation wird aus den selektierten Stationen und den in den Stammdaten definierten Vergleichsstationen diejenige herangezogen, die der bearbeiteten geografisch am nächsten liegt.

Bei nur einer selektierten Station wird diese als Bearbeitungsstation in die Oberfläche eingetragen. Besitzt diese Station mehrere Niederschlagsreihen, wird ein Auswahlfenster zwischengeschaltet. Als Vergleichsstation wird von den in den **Stammdaten** – Teil 2 – definierten Vergleichsstationen die geografisch am nächsten liegende Station herangezogen. Sind für die Bearbeitungsstation keine Vergleichsstationen definiert, öffnet sich die Oberfläche ohne Vergleichsstation.

12.2.1 Reihen einzeln wählen

Die bearbeitete Station und die Vergleichsstation können Sie auch über die Stationsliste wählen und mit ihren Schreiber- und Intervallzeitreihen in die Prüfungsoberfläche laden.

Zum Laden einer Reihe wählen Sie zunächst mit den Bedienelementen oberhalb des Canvas' die gewünschten Stationen (☒ Bearbeitete Station oder ☒ Vergleichsstation(en)), und mit ☒ Schreiber ▼ die kontinuierliche (*Schreiber, Logger* etc.) bzw. mit ☒ Messer ▼ die Intervallreihe der eingestellten Herkunft (*Messer, Handauswertung* oder *Simulation*). Die Herkunft *simuliert* haben z. B. über Regressionsrechnung erstellte Reihen.

The screenshot shows a software interface for selecting stations. On the left, there are input fields for 'Aachen Soers', a date '29.01.1999 07:30', and radio buttons for 'ohne' and 'Intensitäten'. In the center, there are checkboxes for 'Alle' and 'Alle' under a 'V' icon. On the right, there is a table with columns: 'Bearbeitete Station', 'Synchro.', 'Korrigiert', 'Vergleichsstation(en)', and 'Synchronisiert'.

<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeitete Station	Synchro.	Korrigiert	<input type="checkbox"/> Vergleichsstation(en)	Synchronisiert
<input checked="" type="checkbox"/> Horbach	10.8 mm	10.8 mm	Aachen Soers	9.8 mm
<input type="checkbox"/> Horbach	Lücke mm	Lücke mm	Aachen Soers	9.9 mm

Abbildung 12.67: Station und Reihe

Mit der Messstellenliste wählen Sie daraufhin die gewünschte Station. Existiert für diese Station die zu ladende Reihe, so wird der MaxFokus der Zeitreihe in der Statuszeile ausgegeben und der Stationsname in die Oberfläche eingetragen. Existiert die gewählte Reihe nicht, wird dies in der Statuszeile gemeldet und der Stationsname wird nicht in die Oberfläche eingetragen.

Bei Wahl einer neuen Station wird die Reihe sofort gegen die bisherige ausgetauscht und dargestellt. Dieses Verhalten gilt für die bearbeitete und die Vergleichsstation.

HINWEIS:

Die Niederschlagssummen in Abbildung 12.67 werden erst später bei der Darstellung der Reihen auf die Oberfläche ausgegeben. Wählen Sie eine neue Reihe, so werden die Summen wieder entfernt.

Überlagerung von Vergleichsreihen

Als Vergleichsreihe kann auch die Überlagerung mehrerer Niederschlagsreihen unterschiedlicher Stationen herangezogen werden. Hier werden die Ausgangszeitreihen verwendet, die parallel in VisuQuick dargestellt sind und zu einer der in den Stammdaten definierten Vergleichsstationen gehören. Verwendung finden ausschließlich kontinuierliche Niederschlag-Intensitäts-Zeitreihen.

Bei dieser Methode werden die relevanten Zeitreihen entfernungsgewichtet überlagert und als Vergleichsreihe in der Grafik dargestellt. Die Formel für die Überlagerung lautet:

$$N = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{N_i}{d_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^2}}$$

mit

N = entfernungsgewichtet überlagert Niederschlag


N_i = Niederschlag an der Station i

d_i = Abstand der Station i zur bearbeiteten Station

Bei der Überlagerung der Vergleichsreihen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Kästchen ☒ Vergleichsstation(en) an.
2. Öffnen Sie mit den Dialog **Vergleichsstationen** (\leftrightarrow Abb. 12.68).
3. Falls noch nicht geschehen: Rufen Sie von hier aus auf.
(HINWEIS: Zu der bearbeiteten Station, der Vergleichsstation und zu allen selektierten Vergleichsstationen werden alle kontinuierlichen Niederschlagzeitreihen gesucht und in der Reihenauswahl zur Verfügung gestellt. Von hier an geht alles Weitere den Standardweg zum Starten von VisuQuick.)
4. Markieren Sie die gewünschten Vergleichsstationen der Bearbeitungsstation (aus Teil 2 der Stammdaten) im Dialog **Vergleichsstationen**.
5. Wählen Sie *VisuQuick/Vergleichsstationen* aus der Stationsliste in VisuQuick.

Die Grafik wird nun neu geladen. Als Vergleichsstation wird die Überlagerung dargestellt.



	Station	Stationsnummer	Zeitverschiebung
<input checked="" type="checkbox"/>	Juelich_Klg	50040051	
<input type="checkbox"/>	stelternich	50040071	
<input checked="" type="checkbox"/>	Krauthausen	51040031	Gesetzliche Zeit
<input type="checkbox"/>	Inden	51040041	

Abbildung 12.68: Liste der Vergleichsstationen der Bearbeitungsstation

Zeitverschiebung:

Bei der Berechnung der Vergleichszeitreihe über *VisuQuick/Vergleichsstationen* kann jede Vergleichsstation vor der entfernungsgewichteten Überlagerung (s. u.) individuell auf die Zeit verschoben werden, die an der bearbeiteten Station gilt. (Im ersten Schritt ist hierfür nur die Umrechnung der Vergleichsstation von MEZ auf *Gesetzliche Zeit* realisiert.)

Abbildung 12.69 zeigt die Bedienelemente zur Auswahl von Reihen mit der Überlagerung als Vergleichsreihe.




Abbildung 12.69: Überlagerung von Zeitreihen zum Vergleich

12.2.2 Darstellung der Reihen und Suche nach Auffälligkeiten









Abbildung 12.70: Bedienelemente zum Darstellen und Suchen

12.2.2.1 Bedienelemente zur Darstellung der Reihen

Ist mindestens eine Reihe gewählt, kann diese unter Berücksichtigung der gesetzten Vorgaben mit Hilfe der folgenden Bedienelemente angezeigt werden:

Die Alternativwahl \bigcirc mit \bullet ohne Intensitäten legt fest, ob die Intensitäten [mm/h] der Schreiberreihe von der bearbeiteten Station mit dargestellt werden oder nicht. Manchmal ist es erwünscht, neben der Summenlinie auch die Intensitäten zu sehen.

Das darzustellende Zeitintervall (1 Tag) tragen sie in das Eingabefeld ein (wenn nicht bereits aus der AQUAZIS-Oberfläche übernommen). Die Darstellung erfolgt durch Betätigung der **Return**-Taste, wenn der Cursor in der Eingabe steht. Mit den Buttons  und  links und rechts von der Eingabe des Datums, wird das Intervall vor bzw. nach dem dargestellten Intervall präsentiert.

Über die Buttons  und  wird der dargestellte Zeitbereich in Tagesschritten reduziert bzw. erweitert. Dies ist besonders bei der Beurteilung von Tagesübergängen und falscher zeitlicher Zuordnung einer der beteiligten Reihen hilfreich.  stellt die Darstellung auf das ursprünglich angezeigte Intervall zurück.

Darstellungsregeln

Für die Darstellung der Zeitreihen gelten folgende Regeln:


- Es wird immer das Intervall dargestellt, in dem der verlangte Zeitpunkt liegt.
- Der dargestellte Zeitbereich wird von den Intervallreihen (Messer oder Handauswertung) vorgegeben. Sind keine Intervallreihen geladen oder haben die geladenen Intervallreihen im verlangten Zeitbereich nur Lücke, wird genau ein Tag von 7:30 Uhr bis 7:30 Uhr dargestellt, sofern nicht in den Systemeinstellungen ein anderer Tageswechsel für den Niederschlag definiert ist (\hookrightarrow Kap. 5.2.3).
 - Ist eine Intervallreihe für die **bearbeitete Station** geladen, so wird das Intervall (mit Zeitbereich und Wert) dieser Reihe dargestellt, in dem der in der Eingabe eingetragene Zeitpunkt liegt.
 - Ist keine Intervallreihe der **bearbeiteten Station**, aber eine der **Vergleichsstation** vorhanden, so wird das Intervall in der Intervallreihe der **Vergleichsstation** gesucht.
Die hydrologische Begründung liegt darin, dass andernfalls die Schreiberzeitreihe nicht an die Messer- bzw. Handauswertungssumme angepasst werden kann. Die Intervalle der Intervallzeitreihen sind hierbei beliebig und müssen sich keinesfalls von 7:30 bis 7:30 Uhr erstrecken.
- Die Summenwerte der Intervallreihen werden als „**Balken**“ dargestellt.
- Die kontinuierlichen Schreiberzeitreihen werden zur Darstellung im oben beschriebenen Intervall zur Summenlinie integriert dargestellt. Wenn verlangt, wird zusätzlich auch die Intensitätszeitreihe der bearbeiteten Schreiberreihe dargestellt.
- Der bearbeitete Schreiber wird immer in den Bearbeitungsstufen **Original** und **Korrigiert** dargestellt, die natürlich auch gleich sein können, wenn keine Änderungen vorliegen. Der Vergleichsschreiber wird in der Bearbeitungsstufe **synchronisiert** dargestellt, darin sind das Angleichen an die Ausliterungsmenge (falls beim Import vorgenommen) und die Synchronisationen enthalten. Aus dieser Bearbeitungsstufe werden (bei entsprechender Anweisung) die Informationen übernommen.
- Auf der X-Achse werden die Lücken der bearbeiteten kontinuierlichen Reihe in gelb dargestellt.
- Es werden die Texte aller Reihen in der Grafik präsentiert.

Die Buttons unterhalb des Canvas



Die Buttons unterhalb des Canvas dienen der Beeinflussung der Y-Achse sowie der Abfrage des Wochentages.

Mit den Buttons , ,  und  können Sie innerhalb des dargestellten Intervalls zoomen und scrollen. Das Zoomen mit der rechten Maustaste ist darüber hinaus möglich.



 stellt den vorher dargestellten Ausschnitt wieder her.

Mit Hilfe des Triggers unten rechts auf der Oberfläche kann man sich anzeigen lassen, um welchen  es sich bei dem dargestellten Zeitbereich handelt. Nach Mausklick in das Achsenkreuz wird das genaue Datum auf die Statuszeile ausgegeben.

12.2.2.2 Suche nach Auffälligkeiten (Prüfmethoden)

Innerhalb des Rahmens darstellen und suchen (\leftrightarrow Abb. 12.70) finden sich auch die Bedienelemente zur Auswahl der Prüfmethode. Die Methode wählen Sie in der Auswahlliste zwischen den Buttons  und . Derzeit werden vom System die folgenden Prüfmethoden zur Verfügung gestellt:

- *Lücken*
- *Abweichungen*
- *Starkregen*
- *Konst. Intensität*
- *Hohe Intensität*
- *Treppenlinien*
- *Verstopfungen*

Mit dem Button  wird die nächste gewählte Auffälligkeit links vom dargestellten Zeitintervall gesucht und dargestellt, und mit  rechts davon. Konstante und hohe Intensitäten sowie Treppenlinien können Sie nur nach rechts suchen.

Es folgt je ein Beispiel für Starkregen, hohe Intensitäten und Treppenlinien.

Starkregen Haben Sie *Starkregen* gewählt, so präsentiert sich eine weitere Auswahlliste zum Einstellen der gewünschten Dauerstufe. Es wird das nächste Ereignis der gewählten Dauerstufe gesucht. Für jede Dauerstufe können Sie Mindestereignissummen (\leftrightarrow Abb. 12.74) festlegen. Entspricht ein Ereignis den vereinbarten Kriterien, so wird es wie in Abbildung 12.71 dargestellt. Das Ereignis wird durch Pfeile eingegrenzt und auf der rechten Seite mit der Ereignissumme beschriftet.




Abbildung 12.71: Beispiel Starkregenereignis

Hohe Intensitäten Sehr *Hohe Intensitäten* entstehen entweder bei der Digitalisierung, wenn der Zeitbezug nicht ganz korrekt erfasst wird, oder durch Zeitbezugsfehler bei der digitalen Datenaufnahme. Die Niederschlagshöhe ist in der Bilanz meist korrekt. Der zeitlich extrem konzentrierte Niederschlag muss i. d. R. nur entzerrt werden.

Ein kleiner Vorgriff auf Kapitel 12.2.4

Um einmal identifizierte und für unsinnig befundene Intensitäten einfach entzerren zu können, haben Sie folgende Möglichkeit:

Im Rahmen **Schreiber selbst** setzen Sie die Alternativwahl auf **ersetzen**, unter dem **Betrage nach** wählen Sie die entsprechende *Schreibersumme* (*korrigiert* oder *synchronisiert*) und **zeitlich über** stellen Sie auf *gew. Zeitbereich*. Mit **N setzen** wird die im durch Mausklick gewählten Zeitbereich enthaltene Bereichssumme konstant auf den Zeitbereich verteilt und so die Intensität reduziert.




Abbildung 12.72: Beispiel hohe Intensität

Treppenlinien Mit *Treppenlinien* sind fehlerhafte Aufzeichnungen eines Datenloggers gemeint (↔ Abb. 12.73).




Abbildung 12.73: Beispiel Treppenlinie

Jede der Prüfmethode wird durch ihre änderbaren Kriterien beschrieben. Zur Änderung dieser Kriterien steht eine eigene Oberfläche bereit (↔ Abb. 12.74), die Sie über Methodendefinition aufrufen. Alle vorgenommenen und dem System mitgeteilten Änderungen bleiben auch beim Schließen dieser Oberfläche erhalten.

Mit Lücken suchen im bearbeiteten Schreiber in der gewählten —

Bearbeitungsstufe wird die nächste Lücke im bearbeiteten Schreiber in der hier gewählten Qualität gesucht. Standardeinstellung ist die Bearbeitungsstufe **Korrigiert**.

Mit Abweichungen suchen zwischen den Intervallsummen —

können Sie zunächst wählen, zwischen welchen Intervallsummen nach Abweichungen gesucht werden soll. Zur Auswahl steht zum einen der Vergleich von Schreibersummen mit den Summen des **Messers** bzw. der **Handauswertung**, die für die bearbeitete Station angegeben wurden. Zum anderen können Sie auch nach Abweichungen suchen, die sich für den Schreiber der bearbeiteten Station ergeben, wenn die Intervallsummen aus der Bearbeitungsstufe **Synchronisiert** mit den entsprechenden Summen aus der Bearbeitungsstufe **Korrigiert** verglichen werden.

Abbildung 12.74: Definition der Prüfkriterien ändern

Als Regel für die Abweichungsauffälligkeit gilt:

Es werden die Wertepaare gesucht und dargestellt,

- bei denen beide **Summen** > der Eingabe [mm] sind,
- deren **absolute Abweichung** > der Eingabe [mm] ist **und**
- deren **relative Abweichung** > der Eingabe [%] ist.

HINWEIS:

Die hier genannten Werte sind die Anfangsvereinbarungen. Die Werte können

einzelnen verändert werden. Vom System übernommen werden sie immer dann, wenn in einem der Eingabefelder die **Return**-Taste betätigt wird oder das Fenster mit Ende verlassen wird.)

Mit └ **Suche nach Starkregenereignissen** —

→ lässt sich mit Hilfe der Kästchen ☒ **minutengenau** und ☒ **alle** wählen, auf welche Art nach Starkregenereignissen gesucht werden soll:

1. nach DVWK 124 bzw. ATV-A 121 (\leftrightarrow [10] und [19]):
→ beide Kästchen abgewählt
2. nach ExUS NRW (\leftrightarrow [2]):
→ ☒ **minutengenau** angewählt
3. DWA-A 531 (\leftrightarrow [21]):
→ ☒ **minutengenau** und ☒ **alle** angewählt

(Für genauere Informationen zu den Berechnungsmethoden der Starkregenereignisse lesen Sie Kapitel 15.4.1.)

→ können Sie für jede **Dauerstufe** 5 min ▽ einzeln eine **Mindestereignissumme** festlegen. Sie wählen dazu die Dauerstufe aus, tragen die gewünschte Mindestsumme in die Eingabe alle ein (in mm) und teilen diese Änderung dem System durch Betätigen der **Return**-Taste mit. Möchten Sie alle Ereignisse darstellen, so tragen Sie in die Eingabe *0* oder *alle* ein. Vom System werden je Dauerstufe bis zu 100 Ereignisse pro Jahr gesucht. Es werden also wesentlich mehr Ereignisse aufgesucht, als später einmal in die partielle Serie der Starkregenanalyse einfließen werden. Aufgesucht und dargestellt werden aber nur diejenigen, die den oben vereinbarten Kriterien entsprechen.

Wollen Sie alle Dauerstufen auf einmal mit einer Mindestereignissumme vorbelegen oder alle einzeln eingetragenen Mindestsummen wieder entfernen, so können Sie dies mit der Auswahlliste Alle Ereignisse ▽ erreichen. Zur Auswahl stehen *Alle Ereignisse*, *Benutzerdefiniert*, *Halfte von 1-jährlich*, *Mittlere 1- ,5*, und *10-jährliche* Dauerstufen-Ereignissummen.

Mit └ **Suche konstanter Intensitäten langer Dauern und großer N-Summen** —

können Sie die Voreinstellungen für die Suche nach konstanten Intensitäten machen. Auch hier kann jeder Dauerstufe eine Mindestereignissumme zugeordnet werden.

Mit └ **Suche hoher Intensitäten gegebener N-Summen** —

lassen sich die Suchkriterien für hohe Intensitäten festlegen. Nach Vorbelegung wird nach **Intensitäten größer** 100 mm/h und jeder Ereignissumme gesucht.

Mit └ **Suche von Treppenlinien langer Dauern und großer N-Summen** —

machen Sie die Voreinstellungen für die Suche nach Treppenlinien.

Mit └ **Suche nach Verstopfungen gewählter Dauer und N-Summe** —

legen Sie die Mindestdauer der Verstopfung, die minimale Niederschlagssumme während der gewählten Dauer und einen Filter fest, mit dem Intensitätsschwankungen herausgefiltert werden können.

12.2.3 Dokumentation in der Zeitreihe durch Vermerke

Alle Eingriffe in die Schreiberzeitreihe der bearbeiteten Station können in der Zeitreihe als Texte vermerkt werden. Die zur Beeinflussung verfügbaren Methoden erstellen jeweils einen beschreibenden Text.



Abbildung 12.75: Vermerke in die Zeitreihe schreiben, löschen und ändern

Haben Sie das Kästchen ☒ **Vermerke** angewählt, werden die Vermerke sofort beim Ändern der Reihe automatisch in die Zeitreihe eingetragen. In jedem Fall (auch bei abgewähltem Kästchen) wird der beschreibende Text aber in die Eingabe geschrieben, wie es Abbildung 12.75 zu sehen ist. Den Text können Sie in dieser Eingabe ändern und durch Betätigung der **Return**-Taste oder des Buttons **Ändern** in die Zeitreihe übertragen.

Dies ist auch mit bereits bestehenden Kommentaren möglich: mit dem Trigger **Laden** übertragen Sie einen beliebigen Kommentar der Zeitreihe durch Mausklick in das Eingabefeld um ihn zu bearbeiten.

Ein bereits in die Zeitreihe eingetragener Vermerk kann mit **Löschen** wieder entfernt werden.

Mit der Auswahlliste wählen Sie die Bearbeitungsstufe, in der die Änderungen vorgenommen werden sollen.

12.2.4 Beeinflussung der Schreiberreihe

Grundsätzlich werden alle Eingriffe und Veränderungen der Schreiberreihe in die Bearbeitungsstufe **Korrigiert** eingetragen. Auf diese Weise bleibt die Originalmessung in der Bearbeitungsstufe **Original** erhalten. Zeitlich bewegen sich die Änderungen immer innerhalb eines dargestellten Intervalls. Die unterschiedlichen Methoden können auch nacheinander auf dasselbe Intervall angewandt werden.

12.2.4.1 Niederschlag angleichen oder ersetzen (ohne Vergleichsreihe)

Innerhalb des Rahmens \lrcorner **Schreiber selbst** \lrcorner stehen die Werkzeuge bereit, mit denen Sie die bearbeitete Schreiberreihe selbst, ohne Informationen aus Vergleichsstationen zu verwenden, beeinflussen können (\leftrightarrow Abb. 12.76 und 12.77).

Mit der Alternativwahl ☐ **angleichen** ☒ **ersetzen** entscheiden Sie zunächst, ob die vorzunehmende Aktion ein vorhandenes Zeitreihenteilstück **angleichen** soll oder dieses verwerfen und **ersetzen** soll. **Angleichen** bedeutet, dass der Ganglinienverlauf übernommen und auf die angegebene (Intervall-) Summe gestaucht oder gestreckt wird. **Ersetzte** Zeitreihenteilstücke haben immer eine konstante Intensität, und damit eine Summenline konstanter Steigung.

Weiterhin ist zu entscheiden, welchen Niederschlagsbetrag die Änderung annehmen soll und über welchen Zeitbereich sie sich erstreckt.

Bei \lrcorner dem Betrage nach mit \lrcorner

können Sie zwischen der *Intervallsumme(korrigiert)* der bearbeiteten Station, der *Schreiber-*




Abbildung 12.76: Angleichen an Intervallsumme




Abbildung 12.77: Ersetzen durch gegebene Summe

$summe(korrigiert)$, der $Schreibersumme(synchronisiert)$ und einer frei anzugebenden $Summe =>$ wählen. Bei Auswahl von $Summe =>$ ist die Niederschlagssumme (in mm) in die neu entstandene Eingabe einzutragen (\leftrightarrow Abb. 12.77).

Bei — zeitlich über —

wählen Sie zwischen dem gesamten Intervall und einem zu wählenden Zeitbereich.

Sind diese Voreinstellungen gemacht, so wird mit **N setzen** die Durchführung dieser Änderung begonnen.

Haben Sie *ges. Intervall* gewählt, so wird die Änderung daraufhin für das gesamte Intervall durchgeführt. Wurde *gew. Zeitbereich* eingestellt, so ist **N setzen** ein Trigger. Betätigen Sie diesen, ist mit der Maus der Anfang und das Ende des zu ändernden Zeitbereiches in der Grafik anzuklicken. Möchten Sie die Aktion abbrechen, müssen Sie den Trigger **N setzen** erneut drücken.

12.2.4.2 Lücken mit Null füllen

Mit dem Werkzeug im Rahmen **Lücke zu Null für** können Sie Zeitbereiche, in denen Beobachtungslücken vorliegen, mit Null, also keinem Niederschlag, füllen. Diese Bearbeitungsmöglichkeit wird eingesetzt, wenn die Schreiberaufzeichnung nicht auswertbar oder nicht vorhanden ist und Sie die Gewissheit haben, dass zu dieser Zeit kein Niederschlag gefallen ist.




Abbildung 12.78: Lücken mit Niederschlag 0 füllen

Auch hier können Sie zeitlich zwischen der Bearbeitung des gesamten Intervalles und einem zu wählenden Zeitbereich unterscheiden.

Durch Betätigen von **0 setzen** wird die Änderung eingeleitet. Haben Sie *ges. Intervall* gewählt, so werden alle Lücken im gesamten Intervall sofort zu Null gesetzt. Haben Sie einen *gew. Zeitbereich* eingestellt, so ist **0 setzen** ein Trigger. Betätigen Sie diesen, müssen Sie anschließend mit der Maus den Anfang und das Ende des Zeitbereiches in der Grafik anklicken, in dem die Lücken zu Null gesetzt werden sollen.

12.2.4.3 Zeitbereiche löschen

Auch im Rahmen **Bereich löschen** finden Sie die Auswahlliste mit den Einträgen *ges. Intervall* und *gew. Zeitbereich*. Zeitbereiche werden mit Hilfe des Buttons bzw. Triggers (s.o.) **L setzen** gelöscht, d. h. mit Lücke überschrieben. Auch dieser Eingriff wird in der Bearbeitungsstufe **Korrigiert** vollzogen. Dadurch können Sie ihn bei Bedarf später wieder rückgängig machen.



Abbildung 12.79: Zeitbereiche löschen

12.2.4.4 Niederschlag aus einem Vergleichsschreiber übernehmen

Sie können auch Zeitreihenteilstücke aus einem Vergleichsschreiber übernehmen.



Abbildung 12.80: Niederschlag aus Vergleichsschreiber übernehmen

Bevor Sie die Übernahme mit dem Trigger **E setzen** einleiten, ist zu entscheiden, welchen Betrag die übernommene Niederschlagssumme erhalten soll und wie das Ganglinienteilstück zeitlich zu übertragen ist.

Bei ☐ **dem Betrage nach** — können Sie wählen zwischen

- *mit Summe übernehmen*
(die Ganglinie des Vergleichsschreibers wird komplett übernommen),
- *Summe =>*
(die Ganglinie des Vergleichsschreibers wird übernommen, die Summe jedoch an eine gewünschte Summe angepasst, die in das nebenstehende Eingabefeld in [mm] eingegeben werden muss (\leftrightarrow Abb. 12.80, rechts)) und
- *Int.Summe (bearb. Station)*
(die Ganglinie des Vergleichsschreibers wird übernommen und an die Intervallsumme der bearbeiteten Station angepasst)

Wählen Sie **dem Betrage nach mit Summe übernehmen** oder *an Int.Summe (bearb.St.)*, haben Sie die Möglichkeit, den gewählten Zeitbereich aus dem Vergleichsschreiber in einen Zwischenspeicher zu **Kopieren**. So lassen sich Abschnitte der Vergleichsganglinie auch in andere Intervalle

übertragen. Den Inhalt des Zwischenspeichers fügen Sie über die Liste im Rahmen zeitlich von – > nach an der gewünschten Stelle ein.

Die zeitliche Übertragung wählen Sie im Rahmen \sqsubset zeitlich von – > nach – mit der dort vorhandenen Auswahlliste:

- Zeitlich unverändert übernehmen mit *zeitlich übernehmen*:
Nach Betätigen des Triggers E setzen wählen Sie mit 2 Mausklicks den Beginn und das Ende des Bereichs, auf dem die Ganglinie dem Vergleichsschreiber entnommen werden soll. Auf dem so gewählten Zeitbereich wird das Ganglinienstück in den bearbeiteten Schreiber eingefügt.
- Zeitlich um eine wählbare Zeitdistanz parallel verschieben mit *zeitlich verschieben*:
Mit zwei Mausklicks wählen Sie den Bereich aus dem Vergleichsschreiber, der zeitlich verschoben in die zu bearbeitende Ganglinie übernommen werden soll. Daraufhin erscheint ein Fenster, in das Sie die gewünschte Zeitdistanz eingeben (\hookrightarrow Abb. 12.81).



Abbildung 12.81: Eingabe der Zeitdistanz

Nach der Eingabe und Bestätigen mit OK wird die Ganglinie im gewünschten Zeitbereich um das entsprechende Teilstück ergänzt.

- Zeitlich verschieben, dabei nach Bedarf dehnen oder stauchen mit *zeitlich in gewähltes Ziel*:
Nach Betätigen des Triggers E setzen wählen Sie mit 2 Mausklicks den Beginn und das Ende des Bereichs, auf dem die Ganglinie dem Vergleichsschreiber entnommen werden soll, und mit weiteren 2 Mausklicks legen Sie Beginn und Ende des zeitlichen Ziels im bearbeiteten Schreiber fest.
- Die gesamte Ganglinie des Vergleichsschreibers übernehmen Sie mit *ges. Intervall übernehmen*.
- Mit *Zwischenspeicher einfügen* wird der Zeitbereich der Vergleichsstation, den Sie mit der darüber liegenden Liste kopiert haben, an einer beliebigen Stelle in die bearbeitete Station eingefügt. Die Methode arbeitet wie *zeitlich in gewähltes Ziel*, aber in zwei Schritten, erster Schritt „woher“, zweiter Schritt „wohin“.

12.2.4.5 Änderungen rückgängig machen

Alle Änderungen, die in einer Schreiberreihe vorgenommen wurden, können Sie jederzeit wieder rückgängig machen. Auch hier können Sie wählen, ob dies für das *ges. Intervall* oder einen *gew. Zeitbereich* geschehen soll. Durch Anklicken des Buttons bzw. Triggers Rückgängig werden die Änderungen gelöscht.




Abbildung 12.82: Änderungen rückgängig machen

12.2.4.6 Original durch Korrigiert ersetzen

Für den Fall dass Bereiche der Originalreihe nicht auswertbar sind, ist es möglich, diese durch die Bearbeitungsstufe **Korrigiert** zu ersetzen. Dies geschieht wahlweise für das *ges. Intervall* oder den *gew. Zeitbereich*.



Abbildung 12.83: Original durch Korrigiert ersetzen

ACHTUNG:

Die in der Bearbeitungsstufe **Korrigiert** vorgenommenen Änderungen überschreiben die Originaldaten. Was vorher **Original** war, geht dabei verloren!

12.2.5 Dokumentation in Reports

Die auf dem Bildschirm dargestellte Grafik wird beim Drücken des Buttons **Report** auf die Schnittstelle ausgegeben, die in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.2) vereinbart wurde.




Abbildung 12.84: Reports erstellen

Soll der Report in schwarz-weiß erstellt werden, so aktivieren Sie das Kästchen ☒. Die auf dem Bildschirm bunt dargestellten Zeitreihen werden dann beim Erstellen des Reports in Strichmuster umgesetzt. Soll der Report auch ein gekennzeichnetes Starkregenereignis in schwarz-weiß ausgeben, so muss das Kästchen schon vor der Darstellung auf dem Bildschirm aktiviert worden sein, um die Kennzeichnung in schwarz zu erstellen.

Mit dem Button **Überschrift** wird eine Oberfläche aufgerufen, in der die Überschrift für den Report geändert werden kann. Die Voreinstellung der Überschrift ist *Niederschlagsprüfung*.

In Abbildung 12.86 ist beispielhaft die Vorschau eines Reports auf dem Bildschirm wiedergegeben. Weitere Informationen zum Fenster **Vorschau** erhalten Sie in Kapitel 19.8.1.



Abbildung 12.85: Report-Überschrift ändern




Abbildung 12.86: Report in der Vorschau (Ausgabe auf Bildschirm)

12.3 (Abfluss-)Kurven erstellen und bearbeiten

Diese Oberfläche hilft Ihnen bei der Auswertung von Abflussmessungen, dem Aufstellen von Kurven und Kurvengültigkeiten sowie der Berechnung von Veränderungswerten.

Hier können Sie sich zu einer Station die Abflussmessungen für einen beliebigen Zeitraum, Veränderungswerte und Abflusskurven Ihrer Wahl darstellen lassen.




Abbildung 12.87: Darstellung von Abflusskurven und Abflussmessungen

12.3.1 Laden von Grafiken und Editieren

Um Abflussmessungen, Häufigkeiten, Kurven, Veränderungswerte, Kurvengültigkeiten und Hilfskurven grafisch bzw. tabellarisch darzustellen und zu bearbeiten stehen die Funktionen aus Abbildung 12.88 zur Verfügung.

Abbildung 12.88: Laden von Grafiken und Editieren

HINWEIS:

Die Menüs unterhalb des **Ende**-Buttons werden in den folgenden Abschnitten erklärt:

▽ Leeren	→ Kap. 12.3.1.4
▽ Report	→ Kap. 12.3.3
▽ Export	→ Kap. 12.3.4

12.3.1.1 Voreinstellungen**Messstelle und Unterbezeichnung**

In der Messstellenliste (↔ Kap. 19.5.4) neben dem **Ende**-Button wählen Sie den zu bearbeitenden Pegel aus, in der darunter liegenden Liste ggf. die Unterbezeichnung.

HINWEIS:

In der Liste der Unterbezeichnungen kann auch ein * gewählt werden. Damit werden alle Abflusskurven und Teilfüllungskurven angeboten ohne diese nach Unterbezeichnung zu filtern.

Kurve

Falls mehrere Kurven existieren, wählen Sie im Auswahlmenü **Abflusskurve XY** | ▽ unterhalb der Stationsliste die gewünschte.

Querprofil

Unterhalb der Kurvenliste können Sie ein Querprofil wählen. Querprofile lassen sich entweder importieren oder über **▽ Edit** (↔ Kap. 12.3.1.5) anlegen und bearbeiten.

Test oder Produktion

Darüber hinaus entscheiden Sie, ob die Test- oder die Produktionsversion (nicht in allen Programmversionen vorhanden, wird auf Wunsch freigeschaltet) nach Eta- oder Stauwertverfahren bearbeitet werden soll.

Eta oder Stau

Außerdem wählen Sie, ob Ihre Kurven im Eta- oder Stauverfahren dargestellt, angelegt und bearbeitet werden.

Darstellung der Abflussmessungen

In der Liste

Alle	▽
------	---

 können Sie Voreinstellungen für die Darstellung von Abflussmessungen machen. So können Sie eine Periode selektieren, aus der die Abflussmessungen für den angegebenen Zeitraum dargestellt werden sollen. Sie können auch Perioden (oder andere Zeitbereiche) hinzuladen, die dann automatisch andersfarbig dargestellt werden.

Bei der Auswahl von *Kommentar* erscheint ein Eingabefenster, in das Sie ein Suchmuster für Kommentare der Abflussmessungen eintragen können, beispielsweise: ***unbedenklich***. Bei der Darstellung von Abflussmessungen erscheinen daraufhin nur diejenigen Messungen, die den Wortlaut **unbedenklich** im Kommentar enthalten.

Bearbeitungszeitraum

Der Bearbeitungszeitraum ist in erster Linie für die Darstellung der Abflussmessungen relevant. Er wird auch bei der Berechnung und Darstellung der Veränderungswerte berücksichtigt.

12.3.1.2 Historische Messungen

In der Einzelwerterfassung der Abflussmessungen (\leftrightarrow Abb. 12.101) können Sie ausgewählte Abflussmessungen als „historisch“ deklarieren. Mit Anwählen des Kästchen werden ☒ **Historische Messungen** unabhängig vom angegebenen Zeitraum im Kurveneditor dargestellt und zur Berechnung eines Kurvenvorschlages herangezogen. Die Deklaration „Historisch“ wird in den Abflussmessungen bleibend abgelegt. Im Kurveneditor wird für das nächste Darstellen von Abflussmessungen bestimmt, ob die historischen Messungen mit geladen werden oder nicht. Auch historische Messungen können gesperrt werden, wenn einzelne bei der Kurvenkonstruktion nicht berücksichtigt werden sollen. Werden die Abflussmessungen nach Periode gefiltert, wird dieser Filter auch auf die historischen Messungen angewandt. Eine historische Messung vom 12.02.1970 würde z. B. nicht berücksichtigt werden, wenn nur Messungen aus dem Sommer verwendet werden sollen.

12.3.1.3 Darstellen

Mit ▽ Darstellen können Sie sich die Abflussmessungen, Kurven, W/Q-Wertepaare, Häufigkeiten und das Querprofil auf dem Canvas darstellen lassen (\leftrightarrow Abb. 12.87).

W/Q-Wertepaare

Mit W/Q-Wertepaare können Sie Mittelwerte aus einer Wasserstands- und einer Abflussreihe im Kurveneditor gegenüberstellen. Dabei werden alle Reihen mit Parameter ***stand** und mit ***fluss** zur Auswahl angeboten. Alle Reihen müssen gemessene Reihen (mit Herkunft: Original) sein. Die Diskretisierung dieser Reihen muss vorher in den Optionen gewählt worden sein.

Wenn parallel zum Kurveneditor VisuQuick geöffnet ist, können zwei beliebige Reihen zur Berechnung von X/Y-Wertepaaren herangezogen werden. Es erscheint ein neuer Trigger K** in der Werkzeugleiste von VisuQuick. Mit diesem Feature ist Folgendes möglich:

1. Sie markieren in den VisuQuick-Optionen (\leftrightarrow Kap. ??) zwei beliebige der dargestellten Zeitreihen und selektieren die Reihe des Leitparameters.
2. Sie drücken den Trigger K** und wählen den gewünschten Zeitbereich grafisch aus.
3. Daraufhin werden automatisch z. B. die 15-min-Mittelwerte (gemäß Voreinstellung in den Kurveneditor-Optionen) beider Reihen aus diesem Zeitbereich im Kurveneditor gegenüber gestellt.
4. Den Zusammenhang dieser „Punktwolke“ können Sie beispielsweise mit einer Potenzfunktion berechnen, diese grafisch bearbeiten und speichern, wenn Sie diese später als Übertragungsfunktion nutzen wollen.




Abbildung 12.89: Grafik mit W/Q- und X/Y-Wertepaaren

Veränderungswerte und Kurvengültigkeiten werden jeweils als *Test* oder *Produktion* in einem gesonderten Fenster (VisuQuick) über der Zeit ausgegeben (↔ Abb. 12.90). Veränderungswerte lassen sich hier wie im System vorhanden (Berechnung erfolgt über die in Kapitel 12.4 beschriebenen Funktionen) oder temporär aus geladener Kurve ausgeben. Kurvengültigkeiten und Veränderungswerte können auch über die entsprechenden Funktionen im Menü ▽ Editieren (↔ Kap. 12.3.1.5) tabellarisch bearbeitet werden (↔ Abb. 12.107 und 12.105).




Abbildung 12.90: Darstellung von Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten

Hilfskurven können Sie sich entweder aus Fließgeschwindigkeit und Fließquerschnitt (↔ Abb. 12.91) oder aus $C \cdot \sqrt{I}$ und Profilbeiwert (↔ Abb. 12.92) oder aus Fließquerschnitt und hydraulischem Radius (Manning-Strickler ↔ Abb. 12.93) in eigenen Fenstern darstellen lassen.

Die Hilfskurven lassen sich grafisch editieren und damit extrapolieren. Dazu nutzen Sie die Funktionen im oberen Bereich des entsprechenden Fensters.

Mit der Auswahlliste wählen Sie die zu bearbeitende Kurve („schwarz“ oder „rot“). Die Anzeige zur Position des Mauscurors im unteren Bereich bezieht sich immer auf die hier eingestellte Kurve und ihre X-Achse. Im nebenstehenden Feld geben Sie die Anzahl der Konstruktionspunkte an, in die die Kurve zerlegt werden soll (Anfangs- und Endpunkt nicht eingeschlossen). Es müssen mindestens 5 sein. Dargestellt werden sie über den Button Konstruktionspunkte oder über **Return** im Eingabefeld. Mit den Triggern können Sie zusätzliche Konstruktionspunkte Einfügen bzw. Löschen. Die Kurve passt sich sofort den veränderten Konstruktionspunkten an.

Abbildung 12.91 stellt ein Beispiel für eine editierte Hilfskurve dar.

Aus dem Produkt der (ggf. editierten) Hilfskurven können Sie sich eine Abflusskurve bzw. einen Abflusskurvenentwurf berechnen lassen.




Abbildung 12.91: Hilfskurven aus Fließgeschwindigkeit und Fließquerschnitt




Abbildung 12.92: Hilfskurven aus Profilbeiwert und $C * \sqrt{I}$




Abbildung 12.93: Hilfskurven nach Manning-Strickler

Beeinflussung der Grafikdarstellung Über den Button neben gelangen Sie zu einem Fenster, mit dem Sie die Kurvendarstellung beeinflussen können (\leftrightarrow Abb. 12.94).




Abbildung 12.94: Optionen: Beeinflussung der Kurvendarstellung

- Nach Anwahl des Kästchens ☒ Qo und Qz werden beide Hüllkurven gemeinsam dargestellt, wenn eine aufgerufen wird.
- Das Kästchen ☒ Kurve mit Messungen stellt die Abflussmessungen aus dem Gültigkeitsbereich der Kurve gemeinsam mit der Kurve dar.
- Das Kästchen ☒ Gitter hinterlegt das Achsenkreuz mit einem Gitter.
- Mit ☒ Texte werden die Abflussmessungen mit ihrem Datum beschriftet.
- Mit ☒ Punkte können die Knickpunkte der gewählten Kurve dargestellt werden.
- Die Grafik kann mit ☒ Farbe farbig oder in Strichmuster dargestellt werden.
- Die Auswahlliste | legt die Text- und Symbolgröße des Achsenkreuzes fest.
- Mit Punkt groß bestimmen Sie, mit welchem Symbol die Abflussmessungen dargestellt werden.

- Das Kästchen ☒ W/Q ab 0 lässt die X- und die Y-Achse bei 0 beginnen.
- Den dargestellten Wertebereich können Sie ändern, indem Sie die Werte für **W oben** (Y-Max), **W unten** (Y-Min), **Q links** (X-Min) und **Q rechts** (X-Max) verändern. Mit **Return** wird der neue Wertebereich gesetzt.
- ☒ Log. W-Achse stellt die Wasserstands-Achse logarithmisch dar.
- ☒ Log. Q-Achse stellt die Abfluss-Achse logarithmisch dar.

Zur weiteren Veränderung der Darstellung stehen Ihnen unterhalb des Canvas die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Die Buttons links unter dem Canvas verschieben bzw. skalieren den Y-Achsenbereich.
- Die mittleren Buttons unter dem Canvas verschieben bzw. skalieren den X-Achsenbereich (↔ Kap. 19.5.18).
Der Button  lässt die Darstellung auf den zuletzt dargestellten Bereich springen (↔ Kap. 19.5.18).
- positioniert die Tabelle der Abflussmessungen (↔ Abb. 12.101) auf die Abflussmessung, die nach Betätigen des Triggers angeklickt wurde.
- stellt den vollen Darstellungsbereich wieder ein.

12.3.1.4 Darstellung rückgängig machen (Leeren)

Mit dem Menü können Sie alle geladenen Abflussmessungen, Kurven oder andere Darstellungen, wie z. B. Häufigkeiten oder Hilfspunkte wieder aus der Grafik entfernen.

HINWEIS:

Sind verschiedene Zeitbereiche oder Perioden der Abflussmessungen dargestellt, erfolgt vor dem Leeren zu jedem Zeitbereich eine Abfrage, ob dieser entfernt werden soll.

HINWEIS:

Soll eine Kurve komplett aus dem System gelöscht werden, so erfolgt dies über die Funktion (↔ Kap. 12.3.1.5).

12.3.1.5 Editieren

Mit (↔ Abb. 12.95) öffnen Sie die jeweilige Oberfläche zum tabellarischen Editieren der Abflussmessungen, Kurven, Kurvengültigkeiten, Veränderungswerte und Querprofile (↔ Abb. 12.101 - 12.105). Die Kurvengültigkeiten und Veränderungswerte können Sie als Test- und als Produktionsversion bearbeiten (je nachdem, was Sie in der entsprechenden Liste vorgewählt haben). Darüber hinaus können Sie Kurven anlegen, grafisch editieren und löschen sowie ihre Kopfdaten und ihren Lebenslauf verwalten.




Abbildung 12.95: Menü Editieren

HINWEIS:

In den Systemeinstellungen kann festgelegt werden, dass bei Änderungen in den Ausgangsgrößen einer Abfluss-Zeitreihenfolge (Kurven, Kurvengültigkeiten und Veränderungswerte) diese und die Veränderungswertreihe auf dem relevanten Zeitbereich gesperrt werden (\hookrightarrow Kap. 5.2.9.2). Das Entsperren erfolgt dann über die Oberfläche **Abflüsse und Veränderungswerte** (\hookrightarrow Kap. 12.4).

Anlegen einer neuen Abflusskurve oder Potenzfunktion Mit ▽ Editieren \rightarrow Kurven \triangleright \rightarrow W/Q tabellarisch \triangleright \rightarrow Anlegen öffnen Sie das Fenster aus Abbildung 12.96.




Abbildung 12.96: Fenster zum Anlegen einer neuen Abflusskurve

Hier legen fest, ob es sich um eine Abflusskurve nach Stauverfahren, eine obere oder eine untere Hülle handelt. Unter **Version** geben Sie die Versionsnummer der neuen Kurve ein (nur Zahleneingabe von 0 bis 9999 möglich). Mit **Wmin** und **Wmax** bestimmen Sie den Definitionsbereich für die Abflusskurve. Nach Betätigen des Buttons Anlegen öffnet sich die Erfassungstabelle (\hookrightarrow Abb. 12.102 oder 12.103), über die Sie die Kurve tabellarisch erfassen können.

Unter ▽ Editieren \rightarrow Kurven \triangleright \rightarrow Potenzfunktion \triangleright \rightarrow Anlegen öffnet sich ebenfalls das Fenster aus Abbildung 12.96. Nach dem Anlegen erscheint das Fenster aus Abbildung 12.104. Hier können Sie die Abflusskurve als Potenzfunktion mit mehr als zwei Ästen (also W-Bereichen) bearbeiten. Beim Speichern der Gleichung wird die Kurve automatisch neu berechnet.

Kopfdaten zu einer Kurve Mit → Kurven ▷ → Kopfdaten öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie Bemerkungen zur aktuellen Kurve eingeben, ändern und löschen können.




Abbildung 12.97: Kopfdaten einer Kurve

Lebenslauf zu einer Kurve Mit → Kurven ▷ → Lebenslauf öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie vom System erzeugte Texte zum Lebenslauf der aktuellen Kurve einsehen können.

Löschen einer Kurve Die aktuell in der Auswahlliste der Kurven eingestellte Kurve können Sie über das Menü → Kurven ▷ → Kurve löschen aus dem System entfernen. Zur Sicherheit erfolgt vor dem Löschen eine Zwischenfrage.




Abbildung 12.98: Zwischenfrage: Löschen von Kurven

Beim Löschen wird automatisch überprüft, in welchen Zeitbereichen die Kurve gültig war. Für diese Bereiche wird der berechnete Abfluss zu Lücke gesetzt.

Tabellarisches Editieren Das tabellarische Editieren von Abflussmessungen, Kurven, Kurvengültigkeit, Veränderungswerten und des Querprofils erfolgt über die im Folgenden abgebildeten Tabellen. Die generelle Vorgehensweise beim tabellarischen Editieren wird im Kapitel 19.6.2 (Allgemeine Hinweise) erklärt.

HINWEIS:

Ist das Kästchen ☒ Grafik angewählt, wird automatisch der in der Tabelle selektierte Wert in der Darstellung mit einer roten Umrandung markiert (↔ Abb. 12.99).

Umgekehrt lässt sich eine dargestellte Messung nach Betätigen des Triggers und Anklicken in der Grafik in der Tabelle markieren.

SONDERFALL: Ist in der Oberfläche zum tabellarischen Editieren von **Abflussmessungen** das Kontrollkästchen ☒ Grafik angewählt, wird die Messung nicht nur im Kurveneditor markiert, sondern auch in der Oberfläche **Abflüsse und Veränderungswerte** (↔




Abbildung 12.99: Markierte Abflussmessung

Kap. 12.4). So ist die Situation in der kontinuierlichen Ganglinie für Wasserstand und Abfluss besser einzuschätzen (\leftrightarrow Abb. 12.100).




Abbildung 12.100: Markierte Abflussmessung in Tabelle, Kurveneditor und Abflüsse und Veränderungswerte

12.3 (Abfluss-)Kurven erstellen und bearbeiten

Abflussmessungen Burg Veynau

Ende Einfügen Löschen Prüfen Speichern ☐ Zeitpunkt vorgeben ☐ Grafik Export

Abflussmessungen bearbeiten im Intervall: 15.11.1979 00:00 bis 01.11.2000 00:00

Datum	Zeit	Historisch	Wasserstand [cm]	Abfluss [m³/s]	Fließgeschw. [m/s]	Oberflächengeschw. [m/s]	Fließquerschnitt [m²]	Breite [cm]	Profilbeiwert [m ^{5/2}]	benetz. Umfang
15.11.1979	12:00		34.0	0.455000	0.511	Lücke	0.8900	285	Lücke	318
27.11.1979	12:00		39.0	0.535000	0.535	Lücke	1.0000	315	Lücke	345
10.12.1979	12:00		54.0	1.418000	0.886	Lücke	1.6000	435	Lücke	471
08.01.1980	12:00		43.0	0.877000	0.877	Lücke	1.0000	370	Lücke	400
22.02.1980	12:00		37.0	0.663000	0.698	Lücke	0.9500	365	Lücke	380
14.03.1980	12:00		37.0	0.586000	0.689	Lücke	0.8500	365	Lücke	386
26.05.1980	12:00		36.0	0.522000	0.600	Lücke	0.8700	345	Lücke	363
23.06.1980	12:00		35.0	0.455000	0.623	Lücke	0.7300	350	Lücke	365
14.07.1980	12:00		43.0	0.853000	0.845	Lücke	1.0100	360	Lücke	388
25.07.1980	12:00		40.0	0.823000	0.840	Lücke	0.9800	355	Lücke	392
01.09.1980	12:00		37.0	0.509000	0.628	Lücke	0.8100	360	Lücke	386
16.03.1981	12:00		54.0	1.391000	1.023	Lücke	1.3600	390	Lücke	421
22.06.1981	12:00		40.0	0.550000	0.618	Lücke	0.8900	360	Lücke	384
29.06.1981	12:00		88.0	4.098000	1.552	Lücke	2.6400	475	Lücke	523
12.08.1981	12:00		48.0	0.975000	0.903	Lücke	1.0800	370	Lücke	395
30.11.1981	12:00		50.0	1.017000	0.807	Lücke	1.2600	365	Lücke	401
27.05.1983	12:00		82.0	3.541000	1.595	Lücke	2.2200	440	Lücke	488
26.08.1983	12:00		46.0	0.738000	0.710	Lücke	1.0400	410	Lücke	427
16.08.1984	12:00		47.0	0.649000	0.595	Lücke	1.0900	420	Lücke	450
06.05.1985	12:00		52.0	0.864000	0.702	Lücke	1.2300	415	Lücke	441
26.08.1985	12:00		50.0	0.587000	0.559	Lücke	1.0500	390	Lücke	434
23.09.1985	12:00		50.0	0.573000	0.551	Lücke	1.0400	395	Lücke	428
14.10.1985	12:00		50.0	0.551000	0.510	Lücke	1.0800	395	Lücke	427
15.01.1986	12:00		65.0	1.297000	0.777	Lücke	1.6700	420	Lücke	470
23.04.1986	12:00		53.0	0.842000	0.772	Lücke	1.0900	420	Lücke	450
31.07.1986	12:00		48.0	0.543000	0.590	Lücke	0.9200	405	Lücke	427
23.10.1986	12:00		58.0	1.168000	0.865	Lücke	1.3500	430	Lücke	452

Abbildung 12.101: Tabellarisches Editieren von Abflussmessungen

12.3 (Abfluss-)Kurven erstellen und bearbeiten

Stauwerte (Produktion) Stah

Ende Bearbeiten im Intervall: 14.10.1994 12:00 bis 24.12.1998 13:00

☐ Zeitpunkt vorgeben ☐ aktiv

Einfügen Löschen Prüfen Speichern

Datum	Zeit	Stauwert [cm]	Kommentar
14.10.1994	12:00:00	2.952	
29.12.1994	12:00:00	9.957	
30.12.1994	12:00:00	6.339	
07.01.1995	12:00:00	6.713	
27.01.1995	12:00:00	1.736	
20.03.1995	12:00:00	6.659	
17.08.1995	12:00:00	4.976	
12.10.1995	12:00:00	6.180	
15.11.1995	12:00:00	9.027	
20.11.1995	12:00:00	7.414	
12.01.1996	12:00:00	3.921	
11.04.1996	09:45:00	3.052	
19.07.1996	13:45:00	5.295	
30.08.1996	12:20:00	6.812	
28.01.1997	12:00:00	4.266	
15.04.1997	13:30:00	2.714	
29.04.1997	13:30:00	4.637	
31.07.1997	12:00:00	4.091	
11.08.1997	13:40:00	4.420	
25.09.1997	10:39:00	6.023	
13.10.1997	11:00:00	6.415	
28.10.1997	11:50:00	5.188	
11.11.1997	15:53:00	3.809	

Abbildung 12.105: Tabellarisches Editieren von Veränderungswerten (Produktion)

Querprofil, Version 56, 07.09.1995 Villigst

Ende Gefälle des Gerinnes in Promille Lücke

☐ Grafik Höhenangaben beziehen sich auf Pegelnulld

Querprofil Version 56, gültig ab 07.09.1995

Einfügen Löschen Prüfen Speichern

Station [m]	Höhe [cm]	Rauheit [m ^{1/3} /s]	Trennlinie
13.600	118.000	0.00	Nein
13.610	38.000	0.00	Nein
13.800	45.000	0.00	Nein
14.300	40.000	0.00	Nein
15.000	19.000	0.00	Nein
16.000	-22.000	0.00	Nein
17.500	-40.000	0.00	Nein
19.000	-36.000	0.00	Nein
20.500	-34.000	0.00	Nein
22.000	-30.000	0.00	Nein
24.000	-30.000	0.00	Nein
26.000	-33.000	0.00	Nein
28.000	-37.000	0.00	Nein
30.000	-68.000	0.00	Nein
32.000	-39.000	0.00	Nein
34.000	19.000	0.00	Nein
35.500	25.000	0.00	Nein
36.500	50.000	0.00	Nein
37.300	74.000	0.00	Nein
37.800	86.000	0.00	Nein

Abbildung 12.106: Tabellarisches Editieren des Querprofils

Tabellarisches Editieren von Kurvengültigkeiten Kurvengültigkeiten werden so definiert, dass eine Kurve immer ab dem angegebenen Datum gültig ist. Mit Eintrag einer weiteren Kurve mit Anfangsdatum erhält diese neue Kurve Gültigkeit. Es kann auch ein „l“ für Lücke eingetragen werden oder ein „ü“ für Übergang. Lücke bedeutet, dass ab dem gewählten Datum kein Abfluss berechnet wird. Übergang definiert ab dem Zeitpunkt einen gleitenden Übergang von der bisherigen zur nächsten Kurve.

Als Verfahren wählen Sie *Stau* oder *Eta*. Darüber hinaus wählen Sie, inwieweit die Veränderungswerte einbezogen werden sollen:

- *mit*
berechnet Abfluss nur, wenn Veränderungswerte vorhanden sind (ansonsten Lücke in der Abfluss-ZR)
- *ohne*
berechnet Abfluss immer ohne Veränderungswerte
- *frei*
berechnet Abfluss mit Veränderungswerten, wenn sie vorhanden sind, ansonsten ohne (Lücke bei den Veränderungswerten wird wie 0 behandelt)

Datum	Zeit	Kurve	Verfahren	Veränderungswerte
01.05.1972	00:00	101	Stau	frei
20.04.1976	00:00	102	Stau	frei
19.05.1980	00:00	103	Stau	frei
01.06.1981	00:00	104	Stau	frei
01.01.1983	00:00	Übergang	Stau	frei
01.04.1984	00:00	106	Stau	frei
01.05.1986	00:00	107	Stau	frei
30.03.1988	00:00	108	Stau	frei
01.04.1990	00:00	Lücke	Stau	frei
01.04.1991	00:00	110	Stau	frei
01.04.1992	00:00	111	Stau	frei
01.06.1993	00:00	112	Stau	frei
01.02.1997	00:00	113	Stau	frei

Abbildung 12.107: Tabellarisches Editieren von Kurvengültigkeiten

Grafisches Editieren Bereits bestehende Kurven können Sie über das Menü ▽ Editieren (↔ Abb. 12.108) wieder in den Editiermodus (↔ Abb. 12.110) holen.

Alle gespeicherten markanten Konstruktionspunkte der gewählten Kurve werden in die Liste der Zwangspunkte übertragen. Mit diesen Zwangspunkten stehen alle unter Kapitel 12.3.2 beschriebenen Bearbeitungsmöglichkeiten offen, z. B. lässt sich die Kurve durch das Anhängen von Punkten




Abbildung 12.108: Aufruf: Grafisches Editieren von Abflusskurven/Hüllkurven

verlängern oder der Verlauf durch das Setzen von zusätzlichen Zwangspunkten verändern. Sind bereits Zwangspunkte vorhanden, erscheint die Zwischenfrage aus Abbildung 12.109.




Abbildung 12.109: Zwischenfrage Grafisches Editieren

Das grafische Editieren kann also nur erfolgen, wenn zunächst alle vorher verwendeten Zwangspunkte entfernt werden.

Entsprechend lässt sich auch ein Kurvenentwurf editieren. (Menü Editieren → Abflusskurven → Kurvenentwurf grafisch).

Ist die Kurve oder der Kurvenentwurf im Editiermodus, bearbeiten Sie sie mit den Funktionen im Rahmen Kurven konstruieren (↔ Kap. 12.3.2). Das Speichern erfolgt dann über das Fenster zum Editieren der Parameter (↔ Abb. 12.112).

Über die Auswahl Zwangspunkte aus Datei können Sie eine CSV-Datei mit X-Y-Werten einlesen. Es öffnet sich die freie Dateiauswahl (↔ Kap. 19.7.4), über die Sie die Datei einlesen. Dabei werden die Werte als Zwangspunkte interpretiert und – sofern mehr als vier Punkte vorhanden sind – mittels Akimaspline eine Kurve konstruiert und in der Grafik wie in Abbildung 12.110 dargestellt. Dieser Kurvenentwurf kann daraufhin ggf. bearbeitet und als neue Kurve gespeichert werden.

12.3.1.6 Qz durch Qo begrenzen

Qz <= Qo (Test) ☐ bewirkt, dass Qz durch Qo testweise begrenzt wird (hilfreich, wenn sich Hüllkurven schneiden).

Mit angewähltem Kästchen wird die o.g. Aktion bleibend durchgeführt (Qz <= Qo (Bleibend) ☒).




Abbildung 12.110: Kurve im Editiermodus

12.3.2 Konstruieren von Kurven

Im Rahmen Kurven konstruieren befinden sich die Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von (Abfluss-)Kurven (\leftrightarrow Abb. 12.111). AQUAZIS gibt Ihnen hier die Möglichkeit, Kurven nach verschiedenen Berechnungsmethoden (\leftrightarrow Kap. 12.3.2.1) oder grafisch (\leftrightarrow Kap. 12.3.2.2) zu konstruieren.




Abbildung 12.111: Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Kurven

12.3.2.1 Kurven nach verschiedenen Berechnungsmethoden konstruieren

Um eine neue Abflusskurve zu erstellen, müssen die Abflussmessungen dargestellt sein. Dann wählen Sie die Methode zur regressiven Berechnung bzw. Spline-Interpolation der Abflusskurve. Dies erfolgt über die Auswahlliste Potenzfunktion ▾. Für *Akimaspline* müssen Sie mindestens fünf Zwangspunkte in die Grafik einzeichnen. Für *Geschw.*Querschnitt*, *C*Wurzel(I)*Profilbeiwert* und *Manning-Strickler* müssen Sie vorher die entsprechende Hilfskurve geladen haben (\leftrightarrow Kap. 12.3.1.3, Abb. 12.91 - 12.93). Mit Kurvenentwurf wird die entsprechende Kurve berechnet und grafisch dargestellt.

HINWEIS:

Gesperrte Abflussmessungen werden bleibend in den Zeitreihen der Abflussmessungen für die Parameter Wasserstand und Abfluss gespeichert. Das stellt sich in der Zeitreihe als grauer Sperrvermerk von 2 Minuten Breite dar. Im Abflusskurveneditor werden diese Messungen beim Laden automatisch entsprechend gekennzeichnet und nehmen an der Berechnung von Kurven und Hilfskurven nicht teil.

Mit den Triggern im linken Bereich des Rahmens können Sie den Verlauf der Kurven nach Wunsch beeinflussen:

- Mit können Sie einzelne Abflussmessungen markieren, die nicht mit in die Berechnung der Abflusskurve einbezogen werden sollen. Entsprechend geben Sie die gesperrten Punkte über diese Funktion auch wieder frei. (Alternativ können Sie alle gesperrten Punkte über → **gesperrte Messungen freigeben.**)
Gesperrte Abflussmessungen gehen auch nicht in die Berechnung von Veränderungswerten ein.
- Zur Beeinflussung der regressiven Abflusskurvenberechnung können Sie im Achsenkreuz setzen, die bei der Erstellung der Kurve wie Messpunkte mit einem größeren Gewicht betrachtet werden.
- Für die Berechnung einer Abflusskurve mittels Spline ist es erforderlich, dass Sie setzen. Als Splineverfahren wird der interpolierende Akimaspline angewendet.
- Die Hilfs- und Zwangspunkte entfernen Sie einzeln über das zugehörige . (Alternativ können Sie alle **Hilfspunkte** bzw. **Zwangspunkte** über | komplett entfernen.)
- Die -Buttons öffnen das Ausgabenfenster, in dem alle gesperrten Messungen, gesetzten Hilfspunkte bzw. Zwangspunkte aufgelistet werden.

Zur präziseren Beeinflussung sowie zum Speichern der zu erstellenden Abflusskurve wählen Sie . Es öffnet sich das Fenster zum Editieren von Parametern (↔ Abb. 12.112).

Hier können Sie

- die Gliederung des Fließquerschnittes auf folgende Arten beeinflussen:
 - ☒ W0: Bei der Berechnung wird von minimalem Wasserstand ausgegangen, wie z. B. bei einer Schwelle oder einem Wehr.
Im danebenliegenden Fenster stellen Sie den minimalen Wasserstand des Pegels bei Abfluss=0 ein. Der Default-Zustand ist immer W0=0.
 - ☒ W1: Die Abflusskurve wird in Niedrig- und Mittelwasserbereich gegliedert.
Im danebenliegenden Fenster bestimmen Sie den Übergang vom Niedrigwasser- in den Mittelwasserbereich.
- sich die Konstruktion des Übergangsbogens zwischen Niedrig- und Mittelwasserbereich darstellen lassen (☒ **zeige Konstruktion**).

- die Anzahl darzustellender Kurvenentwürfe begrenzen. Dadurch wird beim Anlegen eines neuen Kurvenentwurfs der älteste Entwurf aus der Darstellung entfernt, wenn die maximale Anzahl der Kurvenentwürfe überschritten wird.
- die Funktionsgleichungen zur Berechnung von Potenz- sowie Exponentialfunktion ändern, die entsprechende Abflusskurve darstellen und speichern.
- bei der Berechnung von Hilfskurven aus Fließgeschwindigkeit * Fließquerschnitt den ☐ Fließquerschnitt aus gewähltem Querprofil berechnen lassen sowie die zuvor bereits als Hilfskurve dargestellte Abflusskurve aus Fließgeschwindigkeit * Fließquerschnitt speichern.
- die zuvor bereits als Hilfskurve dargestellte Abflusskurve aus $C * \sqrt{I} * \text{Profilbeiwert } (P)$ speichern.
- den aus den gesetzten Zwangspunkten gebildeten Akimaspline speichern. Außerdem können Sie hier wählen, ob der Akimaspline sofort nach Einfügen oder Löschen der Zwangspunkte berechnet wird (☐ Spline sofort konstruieren).
- Abflusskurven nach Manning-Strickler aufstellen. Dazu werden die Hilfsgrößen Fließquerschnitt und hydraulischer Radius aus den Abflussmessungen eines gewählten Zeitbereiches in einem Hilfsgrößen-Fenster dargestellt. In diesem Fenster werden ebenfalls die funktionalen Zusammenhänge als Kurven präsentiert. Diese lassen sich, wie die anderen Hilfsgrößen auch, grafisch editieren.
Aus den Hilfsgrößen, dem Manning-Strickler-Beiwert „kst“ und einem gegebenen Gefälle wird schließlich der Kurvenentwurf nach Manning-Strickler berechnet.
Manning/Strickler-Beiwert „kst“ und „Gefälle“ können Sie in der Oberfläche zum Editieren der Kurvenparameter ändern.
- den Abfluss nach Poleni sowie nach Weisbach darstellen und speichern, wobei Sie die hydraulische Eigenschaft des Überfalls aus Listen auswählen und den Überfallbeiwert sowie die Überfallbreite festlegen.

Abbildung 12.112: Fenster Abflusskurven: Parameter editieren, Kurven darstellen und speichern

Vor dem Speichern müssen Sie der neu berechneten Abflusskurve eine Versionsnummer zuordnen sowie die untere und die obere Grenze bestimmen.

HINWEIS:

Eine bearbeitete Kurve können Sie so unter der bestehenden oder einer anderen Versionsnummer **speichern**. Auf diese Weise wird auch das Kopieren einer Kurve ermöglicht.

Das **Umbenennen** einer Abflusskurve nehmen Sie in **Zeitreiheninfos** und **Attribute** (↔ Kap. 7.2/Abb. 7.6) vor.

12.3.2.2 Kurven grafisch konstruieren

In der unteren Zeile des Rahmens **Kurven konstruieren** liegen die Funktionen zum grafischen Editieren.




Abbildung 12.113: Funktionen zum grafischen Editieren von Kurven

Um eine Kurve grafisch zu editieren, muss sie im Editiermodus sein. Dazu wählen Sie im Menü ▽ Editieren den Eintrag **Kurven ▸ Grafisch**. Um einen Kurvenentwurf zu bearbeiten wählen Sie **Kurvenentwurf grafisch**. Die markanten Punkte der Kurve bzw. des Kurvenentwurfs werden zu Zwangspunkten gewandelt und als rote Kreuze dargestellt.

Mit der Auswahlliste bestimmen Sie, auf welche Weise die Kurve bearbeitet werden soll:

- *Aus*
→ das grafische Editieren ist ausgeschaltet
- *Punkt verschieben*
→ ermöglicht das Verschieben von Zwangspunkten (mit der gedrückten linken Maustaste „ziehen“)
- *Kurve formen*
→ formt die Kurve durch Verschieben eines Zwangspunktes (mit der gedrückten linken Maustaste „ziehen“)
→ soll nur ein Kurvenabschnitt geformt werden, können Sie zwei Zwangspunkte bestimmen, die diesen Bereich begrenzen:
 - Wu betätigen und anschließend unteren Zwangspunkt anklicken (Wu wird mit einem roten Kreis umrandet)
 - Wo betätigen und anschließend oberen Zwangspunkt anklicken (Wo wird mit einem roten Kreis umrandet)
- *Kurve in W-Richtung*
→ verschiebt die Kurve in W-Richtung (mit der gedrückten linken Maustaste „ziehen“)
- *Kurve in Q-Richtung*
→ verschiebt die Kurve in Q-Richtung (mit der gedrückten linken Maustaste „ziehen“)

Die Abbildungen 12.114 bis 12.116 zeigen Beispiele für die unterschiedlichen Editiermodi.




Abbildung 12.114: Kurve editieren: Punkt verschieben




Abbildung 12.115: Kurve editieren: Kurve formen




Abbildung 12.116: Kurve editieren: Kurve in W-Richtung

12.3.3 Report

Unter  **Report** können Reports zu den Kurven erstellt werden.

Abflussmessungen, Abflusstafel(n), Kurvengültigkeiten und Veränderungswerte werden als Tabellen ausgegeben, Kurven (Grafik allein oder mit Veränderungswerten/Kurvengültigkeiten) und Hilfskurven so, wie in dieser Oberfläche dargestellt.

Wählen Sie das Untermenü **Überschrift Kurve**, so können Sie in dem nun erscheinenden Fenster eine neue Überschrift für die Kurve editieren. Löschen Sie diese Überschrift wieder aus dem Fenster, so erhält die Kurve wieder die ursprüngliche Überschrift. Die Wahl, ob der Report im Quer- oder Hochformat gedruckt wird, nehmen Sie in den Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.2) vor.

Abflusstafeln werden immer zu der Kurve ausgegeben, die in der Liste der vorhandenen Kurven ausgewählt ist. Bei Hüllkurven reicht es, eine Kurve mit der gewünschten Versionsnummer in dieser Liste zu wählen.

Die **Lippstädter Darstellung** stellt die vorhandenen Veränderungswerte den aus den Abflussmessungen berechneten gegenüber. Zusätzlich werden dargestellt: Wasserstandsreihe, Abflussmessungen und Kurvengültigkeiten. Dieser Report kann für beliebige Zeitintervalle, für Test- und Produktionsdaten und für beliebige Papierformate erstellt werden.

Es ist zu beachten, dass der Report „Kurvengültigkeiten“ die Über- bzw. Unterschreitung von Kurven prüft. Dieser Report gibt Kurvengültigkeiten von Eta- und Stauverfahren wie definiert auch gemeinsam in chronologischer Reihenfolge (\leftrightarrow Abbildung 12.126) aus. Reportbeispiele befinden sich auf den nächsten Seiten.

Abflussmessungen Rekingen (Rhein)

Intervall: 01.07.1997 00:00 bis 02.04.2000 00:00

Datum	Zeit	Wasserstand [cm]	Abfluss [m³/s]	Fließgeschw. [m/s]	Fließquers. [m²]	Breite [cm]	Profilbeiwert [m³s/2]	benetz. Umfang [cm]	gültige Abflusskurve Kommentar	berechneter Etawert [l]
09.07.1997	12:00	90.0	1.46	0.160	9.15	1250	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.965
13.08.1997	12:00	81.0	1.49	0.180	8.09	1230	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.902
03.09.1997	12:00	82.0	2.26	0.280	8.00	1230	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.707
01.10.1997	12:00	80.0	1.81	0.220	8.12	1260	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.809
05.11.1997	12:00	66.0	1.60	0.250	6.29	1140	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.746
01.04.1998	12:00	50.0	1.61	0.350	4.61	1080	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.538
13.05.1998	12:00	84.0	1.97	0.250	8.01	1250	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.799
03.06.1998	12:00	115	4.34	0.350	12.25	1350	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.584
02.07.1998	12:00	102	2.87	0.280	10.17	1310	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.742
12.08.1998	12:00	88.0	1.45	0.160	8.82	1250	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.956
02.09.1998	12:00	102	1.73	0.160	10.66	1290	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.982
15.09.1998	12:00	180	8.88	0.420	21.29	1440	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.754
14.10.1998	12:00	88.0	2.15	0.240	8.77	1240	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.786
19.11.1998	12:00	73.0	2.22	0.320	6.91	1200	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.626
05.05.1999	12:00	82.0	2.14	0.260	8.24	1230	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.737
09.06.1999	12:00	86.0	1.78	0.210	8.46	1200	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.860
07.07.1999	12:00	94.0	1.99	0.210	9.56	1280	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.867
25.08.1999	12:00	70.0	1.84	0.270	6.69	1170	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.711
08.09.1999	12:00	80.0	1.86	0.240	7.87	1220	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.795
06.10.1999	12:00	67.0	1.74	0.270	6.34	1150	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.711
03.11.1999	12:00	72.0	2.40	0.350	6.87	1200	Lücke	Lücke	Huelle02 Nautilus-Messung	0.563

Abbildung 12.117: Report Abflussmessungen tabellarisch




Abbildung 12.118: Report Grafik Abflusskurve




Abbildung 12.119: Report Abflusskurve mit Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten (1)




Abbildung 12.120: Report Abflusskurve mit Veränderungswerten und Kurvengültigkeiten (2)





Abbildung 12.121: Report Hilfskurve aus Fließgeschwindigkeit und Fließquerschnitt

Abbildung 12.122: Report Hilfskurve aus Profilbeiwert und $C * \sqrt{I}$




Abbildung 12.123: Ausgabe beider Hilfskurven in einem Report

Abflusstafel Rekingen							aqua_plan			
							Blatt 1			
							15.12.03 10:33			
Hüllkurven und	OHuelle02 UHuelle02		gültig von gültig bis		01.11.1993 00:00 01.01.2001 00:00					
Wasserstand von	1.70 bis 6.20 m									
Messstelle	Rekingen		Gültigkeiten nach		Produktion					
Stationsbezeichnung	00621		Entf. von der Mündung		77.6 km					
Gewässer	Rhein		Lage am Gewässer							
Gewässernummer	101		Pegelnullpunkt		320 müNN					
Gebietskennzahl			oberird. Einzugsgeb.		Aeo 14718 km²					
Stromgebiet	Rheingebiet		Rechtswert		667060					
Topogr. Karte			Hochwert		269230					
Bundesland										
Bemerkungen										
Umhüllende Abflüsse in m³/s										
cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-10						0.000 0.000	0.001 0.022	0.003 0.052	0.005 0.085	0.008 0.120
0	0.011 0.157	0.015 0.196	0.020 0.236	0.024 0.277	0.029 0.319	0.035 0.363	0.041 0.407	0.047 0.452	0.053 0.498	0.060 0.545
10	0.067 0.592	0.074 0.640	0.082 0.689	0.090 0.738	0.098 0.788	0.107 0.838	0.115 0.889	0.124 0.941	0.134 0.993	0.143 1.045
20	0.153 1.098	0.163 1.151	0.173 1.205	0.183 1.259	0.194 1.314	0.205 1.369	0.216 1.424	0.227 1.480	0.239 1.536	0.251 1.593
30	0.263 1.649	0.275 1.707	0.287 1.764	0.300 1.822	0.313 1.880	0.326 1.938	0.339 1.997	0.353 2.056	0.366 2.115	0.380 2.175
40	0.394 2.235	0.408 2.295	0.423 2.356	0.437 2.416	0.452 2.477	0.467 2.539	0.482 2.600	0.497 2.662	0.513 2.724	0.528 2.786
50	0.544 2.849	0.560 2.911	0.577 2.974	0.593 3.038	0.610 3.101	0.626 3.165	0.643 3.229	0.660 3.293	0.677 3.357	0.695 3.422
60	0.712 3.486	0.730 3.551	0.748 3.616	0.766 3.682	0.784 3.747	0.803 3.813	0.821 3.879	0.840 3.945	0.859 4.012	0.878 4.078
70	0.897 4.145	0.917 4.212	0.936 4.279	0.956 4.346	0.975 4.413	0.995 4.481	1.016 4.549	1.036 4.617	1.056 4.685	1.077 4.753
80	1.098 4.822	1.118 4.891	1.139 4.959	1.161 5.028	1.182 5.098	1.203 5.167	1.225 5.236	1.247 5.306	1.269 5.376	1.291 5.446
90	1.313 5.516	1.335 5.586	1.359 5.657	1.384 5.727	1.409 5.798	1.436 5.869	1.463 5.940	1.491 6.011	1.520 6.082	1.551 6.154
100	1.582 6.225	1.615 6.297	1.648 6.369	1.684 6.441	1.720 6.513	1.758 6.586	1.798 6.647	1.840 6.717	1.884 6.788	1.930 6.859
110	1.978 6.930	2.029 7.001	2.081 7.072	2.133 7.144	2.186 7.215	2.240 7.286	2.295 7.358	2.350 7.429	2.407 7.501	2.464 7.572
120	2.522 7.644	2.582 7.716	2.642 7.787	2.703 7.859	2.765 7.931	2.827 8.002	2.891 8.074	2.956 8.146	3.022 8.217	3.088 8.289
130	3.156 8.358	3.224 8.427	3.294 8.496	3.364 8.565	3.436 8.635	3.508 8.704	3.582 8.774	3.656 8.843	3.732 8.913	3.808 8.983

Abbildung 12.124: Report Abflusstafel

Abflusskurvengültigkeiten (Produktion): Porte du Scex (Rhône)									
Intervall: 31.10.1905 00:00 bis 14.07.1999 00:00									
gültig bis Datum	Zeit	Abflusskurven	Wasserstand [cm] von bis	Abfluss [m³/s] von bis	letzter Eintrag im Lebenslauf				
31.10.1905 00:00:05	keine Kurve								
01.01.1926 00:00		Abflusskurve01	30.0 330	5.40 282	zuletzt bearbeitet am 13.12.2000 20:12 durch Gerhard Langstädtler				
01.11.1936 00:00		Abflusskurve02	30.0 330	4.60 278	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:08 durch Hubertus Gustav Nebe				
31.10.1937 00:00		Abflusskurve03	30.0 310	4.60 200	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:08 durch Hubertus Gustav Nebe				
01.11.1947 00:00		Abflusskurve04	20.0 310	2.70 200	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:09 durch Hubertus Gustav Nebe				
08.11.1955 00:00		Abflusskurve05	0.000 350	0.000 205	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:09 durch Hubertus Gustav Nebe				
01.11.1960 00:00		Abflusskurve06	0.000 260	0.199 114	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:09 durch Hubertus Gustav Nebe				
01.11.1964 00:00		Abflusskurve07 Warnung: W überschreitet (z.B. 05.06.1961) Abflusskurve07	20.0 270	2.20 121	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:10 durch Hubertus Gustav Nebe				
01.11.1970 00:00		Abflusskurve08	20.0 290	6.80 132	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:10 durch Hubertus Gustav Nebe				
15.01.1975 00:00		Abflusskurve09	10.0 300	5.50 173	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:10 durch Hubertus Gustav Nebe				
01.08.1980 00:00		Abflusskurve10	-40.000 271	0.000 139	AkimaSpline(Zwangspunkten)				
01.10.1983 00:00		Abflusskurve11	20.0 280	7.20 145	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:11 durch Hubertus Gustav Nebe				
02.10.1984 00:00		Abflusskurve12	20.0 270	7.50 138	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:11 durch Hubertus Gustav Nebe				
13.03.1988 00:00		Abflusskurve13	20.0 269	5.70 144	Potenzfunktion: Qg := e ^ (-9.208 + (2.433 * Log(W - W0)))				
01.11.1996 00:00		Abflusskurve14	20.0 260	5.70 157	Import aus Hygris am 26.05.1999 14:12 durch Hubertus Gustav Nebe				

Abbildung 12.125: Report Kurvengültigkeiten Stauverfahren

Kurvengültigkeiten (Produktion): Frauenthal (Lorze)									
Intervall: 01.11.1979 00:00 bis 01.11.2002 00:00									
15.04.2002 15:41									
gültig bis Datum	Zeit	Abflusskurven bzw. Hüllkurven	Wasserstand [cm] von bis	Abfluss [m³/s] von bis	letzter Eintrag im Lebenslauf				
01.11.1980 00:00		keine Kurve							
01.11.1990 00:00		OHbelle02 UHbelle02	-17.0 200 -17.0 200	0.000 10.7 0.000 13.4	Potenzfunktion: $Qg := e^{(-9.04 + (1.949 * \text{Log}(W - W0)))} e^{(-17.26 + (3. * \text{Log}(W - W0)))}$ Potenzfunktion: $Qg := e^{(-4.394 + (1.299 * \text{Log}(W - W0)))}$				
31.10.1994 00:00		Abflusskurve01	-10.0 187	0.000 12.9	Parameter, zuletzt am 23.11.2000 07:30 geändert durch Gerhard Langstädtler				
01.11.1994 00:00		keine Kurve							
01.11.2001 00:00		OHbelle02 UHbelle02	-17.0 200 -17.0 200	0.000 10.7 0.000 13.4	Potenzfunktion: $Qg := e^{(-9.04 + (1.949 * \text{Log}(W - W0)))} e^{(-17.26 + (3. * \text{Log}(W - W0)))}$ Potenzfunktion: $Qg := e^{(-4.394 + (1.299 * \text{Log}(W - W0)))}$				
01.11.2002 00:00		keine Kurve							

Abbildung 12.126: Report Kurvengültigkeiten Eta- und Stauverfahren

12.3.4 Export

Unter lässt sich die in der Liste gewählte Abflusskurve ins CSV-, ins DBF- oder ins Ascii-Format exportieren. Es wird ein Exportprotokoll (↔ Abb. 12.128) erstellt und auf das in der Ausgabesteuerung festgelegte Medium ausgegeben. Gleichzeitig wird auf der Statuszeile der Pfad der neu erstellten Datei angezeigt.

Aquaplan

Exportprotokoll: DBF

Seite 1

Oberflächenhydrologie

18.01.2007 11:18

Export der folgenden Reihen:

Altenburg 1, Abflusskurve, kontinuierliche Mittel, Version 101, Realreihe [cm, m³/s], 06.05.1960 00:00 => [20,165]
 Abflusskurve01, Herkunft A, Version 0
 in Datei: altenburg1_abflusskurve101.dbf

Abbildung 12.128: Exportprotokoll

12.4 Abflüsse und Veränderungswerte

Diese Oberfläche dient speziell der Bearbeitung von Veränderungswerten. Es lässt sich der berechnete Abfluss ohne Veränderungswerte, wie z. B. an Messwehren üblich, oder mit Veränderungswerten nach dem Eta- oder Stauwerte-Verfahren überprüfen.

Gewählt wird die gewünschte Abfluss-Zeitreihenfolge. Über diese sind der verwendete Wasserstand, die Kurvengültigkeiten und die Veränderungswertreihe definiert.




Abbildung 12.129: Benutzeroberfläche zur Berechnung von Abflüssen

HINWEIS:

Welches Verfahren zur Abflussberechnung angewandt wird und ob Veränderungswerte in die Abflussberechnung einbezogen werden, wird in den Kurvengültigkeiten entschieden (→ Abschnitt **Tabellarisches Editieren von Kurvengültigkeiten**, S. 344 → Auswahl von *mit*, *ohne* oder *frei* in der Spalte **Veränderungswerte**).

12.4.1 Station wählen und Reihen darstellen

Die im Folgenden beschriebenen Elemente dienen der Auswahl einer Abflusszeitreihe auf einem bestimmten Zeitbereich.

HINWEIS:

Dargestellt werden kann nur

- **berechneter** Abfluss
- als Test- oder Produktionsreihe
- in der **Version 0**.

Beim Darstellen gehen Sie folgendermaßen vor:

- In der Messstellenliste neben dem Button wählen Sie die zu bearbeitende Station (falls nicht aus AQUAZIS geerbt), deren Abflusszeitreihe verwendet werden soll.
- Mit | unterhalb der Messstellenliste wählen Sie eine Unterbezeichnung (falls vorhanden).
- Mit | wählen Sie die Quelle von Kurvengültigkeiten, Veränderungswerten und Abflusszeitreihe (diese Funktion ist nicht in allen Programmversionen vorhanden, kann jedoch auf Wunsch freigeschaltet werden).
- Mit | stellen Sie das Verfahren für die Darstellung und die Berechnung der Veränderungswerte ein.
- Mit den Eingabefeldern legen Sie den Bearbeitungszeitraum fest.
- stellt die Abflusszeitreihe dar und zusätzlich die zugehörigen Kurvengültigkeiten, die Veränderungswerte (falls vorhanden) sowie der verwendete Wasserstand.

Darstellungsoptionen

öffnet die Darstellungsoptionen (\leftrightarrow Abb. 12.130).

- ☒ **Abflussmessungen** bestimmt, ob die Abflussmessungen mit dargestellt werden sollen.
- ☒ **Test und Produktion** stellt den Abfluss und die Veränderungswerte sowohl in der Test- als auch in der Produktionsversion (soweit vorhanden) dar.





Abbildung 12.130: Darstellungsoptionen

- ☒ **Krautwuchsreihe** stellt die Krautwuchsreihe dar. Bei Krautwuchsreihen handelt es sich um Messungen der Krautlänge zu gemessenen Terminen. Sie werden im Achsenkreuz für Wasserstand dargestellt.



- ☒ **Texte** schaltet die Texte aller Zeitreihen (außer Abflussmessungen) ein.
- ☒ **Y-Achse fix** fixiert die Y-Achsen aller Achsenkreuze im aktuell dargestellten Bereich.
- ☒ **Y-Achse ab 0** lässt die Y-Achsen bei 0 beginnen.
- ☒ **Synchronisieren** synchronisiert den hier dargestellten Zeitraum mit VisuQuick (falls geöffnet).

12.4.2 Veränderungswerte bearbeiten 1)

- ☒ **Aus Mess.** stellt die Veränderungswerte, wie sie sich allein aus den Abflussmessungen ergeben, in der Grafik dar. Dabei werden die Veränderungswerte nicht dauerhaft im System abgelegt. Die Kurvengültigkeiten werden der gewählten Version (Test oder Produktion) entnommen.
- **Berechnen** berechnet die Veränderungswerte aus den Abflussmessungen für das gewählte Verfahren und die gewählte Version. Hier können die Veränderungswerte nur fortgeschrieben werden. Angelegt werden sie im Abflusskurveneditor (↔ Kap. 12.3).

- fixiert den Veränderungswert am angeklickten Zeitpunkt auf Höhe der Ganglinie.
- fügt den angeklickten Punkt mit Zeit und Wert ein. Wird der Punkt vor Beginn der Reihe eingefügt, erfolgt ein linearer Anschluss bis zum Anfang der Reihe. Bei eingeschlossenen Lücken wird der geklickte Punkt eingefügt und die Lücke linear nach links und rechts geschlossen. Das Setzen eines Punktes nach dem Ende der Reihe führt zu einem linearen Anschluss vom Ende der Reihe.
- löscht einen vorhandenen oder gesetzten Punkt aus der Reihe.
- berechnet den Veränderungswert so, dass der Abfluss dem geklickten Wert entspricht. Dies ist sinnvoll, wenn der Abfluss z. B. durch Rückstau beeinflusst wurde. Der Klick zur Vorgabe des gewünschten Abflusses erfolgt in dem Achsenkreuz für den Abfluss.
- berechnet den Veränderungswert für den zweiten angeklickten Punkt in der Wasserstandsreihe so, dass der zugehörige Abfluss dem des ersten angeklickten Punktes entspricht.
- öffnet eine Oberfläche zum tabellarischen Editieren wie sie bereits in Abbildung 12.105 dargestellt ist. Die Möglichkeiten zum grafischen Editieren sind gesperrt, solange die Tabelle geöffnet ist. Die Vorgehensweise beim tabellarischen Editieren wird in Kapitel 19.6.2 näher erklärt. Beim Speichern der Tabelle werden alle Änderungen in die Grafik übertragen.

12.4.3 Veränderungswerte bearbeiten 2)

HINWEIS:

Diese Funktionen sind nur in den Versionen von AQUAZIS enthalten, die nach Test- und Produktionsversion unterscheiden (s. o.).

- ist der Trigger zum Setzen von Hilfspunkten. Durch diese können Veränderungswerte manuell beeinflusst werden. Zu beachten ist, dass Hilfspunkte und Hilfskurven beim erneuten Laden der Achsenkreuze (z. B. durch oder) gelöscht werden.
- dient dem Löschen einzelner Hilfspunkte durch Anklicken.
- listet alle gesetzten Hilfspunkte im Ausgabenfenster auf.
- entfernt alle gesetzten Hilfspunkte sowie die temporär aus ihnen berechneten Kurven.
- ☒ legt fest, ob das Angleichen an die Hilfspunkte temporär erfolgt. Es empfiehlt sich, das Kästchen aktiviert zu lassen und die Veränderungswerte zunächst temporär anzugleichen. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, wird das Kästchen deaktiviert und der Button (s. u.) abermals betätigt. Vor dem Angleichen erfolgt eine Sicherheitsabfrage (↔ Abb. 12.131).




Abbildung 12.131: Sicherheitsabfrage vor dem dauerhaften Speichern der Veränderungswerte

- | ▾ bestimmt, ob die Hilfspunkte linear oder mittels Spline verbunden werden. Für die Auswahl *Linear* sind drei, für die Auswahl *Spline* fünf Hilfspunkte erforderlich. Ist das Spline-Verfahren gewählt, jedoch weniger als fünf Hilfspunkte gesetzt, erfolgt die Verknüpfung der Hilfspunkte automatisch linear.
- gleicht die vorhandenen Veränderungswerte an den Linienverlauf der Hilfspunkte an (*Linear* oder mittels *Spline*). Beim Angleichen von Etawerten wird das Angleichergebnis für den Etawert auf den Wertebereich zwischen 0 und 1 begrenzt. (Beispiel für eine Angleichung mittels Spline: \hookrightarrow Abb. 12.133.)

Sind Hilfspunkte in Bereichen vorhanden, die beim Betätigen von nicht auf dem Canvas dargestellt sind, wird abgefragt, ob mit allen vorhandenen Punkten fortgefahren werden soll (\hookrightarrow Abb. 12.132).




Abbildung 12.132: Sicherheitsabfrage für den Fall, dass nicht alle Hilfspunkte dargestellt sind




Abbildung 12.133: Anpassung der Veränderungswerte an die Hilfskurve (Spline)

- **Station** öffnet das Fenster aus Abbildung 12.134, mit dem Sie einen Vergleichspegel und unterschiedliche Parameter für das bilanzielle Angleichen festlegen können.




Abbildung 12.134: Auswahl für bilanziellen Abgleich der Veränderungswerte

- **Bilanz** gleicht die Abflussbilanz auf dem gewählten Zeitbereich an. Im Fenster aus Abbildung 12.134 legen Sie mit der Liste **Bereich** fest, ob der Zeitbereich genau auf Abflussmesszeitpunkte gesetzt wird (Mausklick in die Nähe) oder per Mausclick frei gewählt wird.
- **Test -> Produktion** überträgt die Veränderungswerte von der Test- in die Produktionsversion. Der Zeitbereich wird durch Mausclick in der Grafik definiert und in Auftrag gegeben. Zur Kontrolle wird der zu übertragende Linienzug in grün auf die Veränderungswerte der Produktionsversion gezeichnet. Gleichzeitig erscheint ein Auswahlfenster zum Fertigstellen der Aktion oder Abbruch (↔ Abb. 12.135).




Abbildung 12.135: Übertragung der Veränderungswerte von Test nach Produktion

12.4.4 Einfluss der Veränderungswerte – W aus Q zurückrechnen

W aus Q zurückrechnen berechnet temporär W aus Q ohne Veränderungswerte zurück. Für das Etaverfahren wird sowohl mit unterer als auch mit oberer Hüllkurve gerechnet.

12.4.5 Der Rahmen Kontinuierliche Reihen

Die Funktionen in diesem Rahmen wirken nur auf kontinuierliche Reihen.

- Mit den Triggern +Text ** und -Text ** können Sie Texte einfügen bzw. löschen. Nach dem Anklicken des Zeitbereichs erscheint – je nach Button – entweder ein Eingabefenster für den Text oder der Text wird ohne Rückfrage gelöscht.
- Der Button >> sucht Lücken in der Abflusszeitreihe nach rechts.
- Darüber hinaus können Sie die Abfluss-Zeitreihenfolge und die Veränderungswerte über die entsprechenden Trigger Sperren ** und Freigeben **. Je nachdem, in welches der Achsenkreuze Sie klicken, erfolgt die Sperrung bzw. Freigabe nach folgendem Schema:

Abfluss		Veränderungswerte	Wasserstand
sperren	⇒	–	–
freigeben	⇒	werden auch freigegeben	werden auch freigegeben
Veränderungswerte		Abfluss	Wasserstand
sperren	⇒	wird auch gesperrt	–
freigeben	⇒	–	–
neu erstellen	⇒	wird auch gesperrt	–
Wasserstand		Veränderungswerte	Abfluss
sperren	⇒	–	wird auch gesperrt
freigeben	⇒	–	–

ZUSAMMENFASSUNG:

Die Sperrung einer Ausgangsreihe bewirkt die gleichzeitige Sperrung des Abflusses. Die Freigabe des Abflusses bewirkt, dass alle Ausgangsreihen freigegeben werden.

HINWEIS:

Bleibt in der Wasserstandsreihe dennoch eine Sperrung bestehen, so liegt diese in den Ausgangsreihen der Wasserstands-Zeitreihenfolge vor.

Weitere Informationen über das Sperren und Freigeben von Zeitreihen(-abschnitten) erhalten Sie in Kapitel 12.1.8. In Kapitel 5.2.9.2 ist beschrieben, wie der Administrator ein automatisches Sperren bei Änderung einstellen kann.

12.4.6 Reports

▽ Report dokumentiert das Bearbeitungsergebnis auf dem gewählten Ausgabemedium (↔ Kap. 5.2.2). Es stehen zwei Reports zur Verfügung:

- **Dargestellte Grafik** → Ausgabe der aktuell auf dem Canvas dargestellten Grafik
- **Lippstädter Darstellung** → Hier werden die im System vorliegenden Veränderungswerte den aus den Abflussmessungen unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Kurve berechneten Veränderungswerten gegenübergestellt. Dieser Report kann für beliebige Zeitintervalle, für Test- und Produktionsdaten und für beliebige Papierformate ausgegeben werden und ist auch über den Abflusskurveneditor (↔ Kap. 12.3) erreichbar. Beim Aufruf wählen Sie, ob der Report mit oder ohne Stempel ausgegeben wird.

Reportbeispiele siehe nächste Seiten.




Abbildung 12.136: Report Berechnung von Abflüssen aus kontinuierlichem Wasserstand




Abbildung 12.137: Report Berechnung von Abflüssen aus Terminwerten Wasserstand




Abbildung 12.138: Report Lippstädter Darstellung (mit Stempel)

13 Auswerten

Über das Menü ▽ Auswerten auf der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie die folgenden Funktionen:

- **Niederschlagsgleichen**
erstellt Gleichenpläne unter Berücksichtigung beliebiger Stationen (\leftrightarrow Kap. 13.1).
- **Niederschlagsjährlichkeit**
berechnet die Jährlichkeit für beliebige Niederschlagsereignisse (\leftrightarrow Kap. 13.2).
- **Beckenanalyse**
erstellt eine Beckenanalyse mit Einstau- und Entlastungsverhalten (\leftrightarrow Kap. 13.3).
- **Volumen**
ermittelt für Abflusszeitreihen das Abflussvolumen beliebiger Ereignisse nach unterschiedlichen Verfahren (\leftrightarrow Kap. 13.4).
- **Häufigkeit und Dauer**
stellt Häufigkeiten und Dauerlinien einer oder mehrerer Stationen grafisch dar bzw. zum Vergleich gegenüber (\leftrightarrow Kap. 13.5),
- **Korrelation und Regression**
dient der Untersuchung der Beziehung zweier beliebiger Zeitreihen mit Hilfe der Korrelation, der Regression sowie der Doppelsummenanalyse (\leftrightarrow Kap. 13.6).
- **Schwellenwert**
ermittelt zu einer beliebigen Zeitreihe und zu einem vorgegebenen Schwellenwert Maxima und Minima zum jeweiligen Über- bzw. Unterschreitungsbereich. (\leftrightarrow Kap. 13.7).

13.1 Niederschlagsgleichen

AQUAZIS bietet die Möglichkeit, Linien gleicher Niederschlagshöhe (Isohyeten) durch Interpolation der Niederschlagshöhen benachbarter Stationen zu erstellen. Zur Berechnung können beliebige Stationen herangezogen werden.

13.1.1 Isohyeten berechnen

Die Berechnung von Niederschlagsgleichen erfolgt über das Fenster aus Abbildung 13.1.




Abbildung 13.1: Oberfläche zum Berechnen von Isohyeten

Die Vorgehensweise:




Abbildung 13.2: Berechnete Isolinen (hier: aus kontinuierlichen Reihen)

1. Zeitreihen festlegen
 - a) Selektieren Sie die gewünschten Messstellen in der Karte oder legen Sie sie über die Funktionen im Rahmen **Vorauswahl Stationen** (\leftrightarrow Kap. 19.7.1) fest und wählen Sie anschließend die Datengrundlage für die Zeitreihen über die Liste im unteren Bereich ein (Beschreibung s. u.).
 - b) Haben Sie bereits Zeitreihengruppen angelegt (\leftrightarrow Kap. 19.7.2) können Sie im Rahmen **Vorauswahl Stationen** eine dieser Gruppen direkt auswählen. (HINWEIS: Werden Isohyeten für die Datengrundlage **Starkregenhöhen/-spenden** (\leftrightarrow Kap. 13.1.3) berechnet, so werden aus dieser Zeitreihengruppe die Stationen extrahiert und dazu die statistischen Verteilungsparameter gesucht.)
2. Zeitbereich auf der Hauptoberfläche festlegen
3. Auswahl, ob Sie oder darstellen möchten.
4. Weitere Einstellungen machen




Abbildung 13.3: Berechnete Isoflächen (hier: aus Intervallreihen)

- Einstellungen **nur** für Isoflächen:
 - die Farben für den Farbverlauf der Isoflächen festlegen mit

Farbe a

▽ nach

Farbe b

▽
 - Höhengrenzen bestimmen
 - * in den Niederschlagsdaten vorhandene Grenzen als Höhengrenzen verwenden mit dem Kästchen ☒ Grenzenanpassung oder alternativ
 - * eigene Höhengrenzen festlegen mit dem Kästchen ☒ Fixe Grenzen

Minimum

Maximum
 - die ☒ Legende darstellen
 - die Lage der Legende festlegen, z. B.

Links oben

▽
 - automatisch den ☒ Ergebnislayer in den Hintergrund legen (dies ist nicht sinnvoll, wenn die normale Karte Layer mit gefüllten Flächen enthält)

Jeweils ein Beispiel für den Layer im Vordergrund und im Hintergrund gibt Abbildung 13.4.




Abbildung 13.4: Beispiel: Layer im Hintergrund – Layer im Vordergrund

- Einstellungen für Isolinien **und** Isoflächen:
 - den **Höhenabstand [mm]** festlegen und bestimmen, ob die ☒ Layertexte (Höhenangaben) mit angegeben werden sollen
 - für den Fall, dass Isoflächen zusammen mit Isolinien dargestellt werden sollen, kann der ☒ Höhenabstand Isolinien [mm] abweichend eingegeben werden (Default: das 100-fache der gewählten Isoflächen-Farbabstufung)
 - die Datengrundlage für die Isohyetenberechnung (Quelle der Zeitreihen) auswählen, z. B. Messer/Handauswertung ▽
(zum Listeneintrag *Starkregenhöhen/-spenden* lesen Sie Kapitel 13.1.3, zu *Niederschlagsgleichen* 13.1.4)
 - den maximalen Lückenanteil je Summenbildung und für den gesamten Auswertzeitraum angeben, bis zu dem die gewählten Reihen in die Berechnung eingehen sollen
 - die zu untersuchende Größe wählen (*Summen* oder *Anzahl der Tage ohne Niederschlag*)
 - festlegen, ob eine ☒ **Jahresweise** zyklische Auswertung durchgeführt werden soll → wird das Kästchen angewählt, erweitert sich das Fenster wie in Abbildung 13.5 (links):
 - * wählen, welche **Auswertung** (*Mittel*, *Maximum* oder *Minimum*) mit den Bereichssummen durchgeführt werden soll
 - * festlegen, welcher **Zeitbereich** aus jedem Jahr zur Berechnung herangezogen werden soll → wählen Sie *je (von - bis)*, erweitert sich das Fenster wie in Abbildung 13.5 (rechts):
 - Zeitbereich bestimmen mit den Zeiteingabefeldern nach dem Muster “*Tag.Monat.*“ → Eingabe von “*1.5.*“ führt zu einer Berechnung für den 1. Mai, 7:30 Uhr bis zum 2. Mai, 7:30 Uhr eines jeden Jahres des gewählten Zeitbereichs (sofern als Tageswechsel 7:30 festgelegt ist, ⇔ Kap. 5.2.3)

Das Bild zeigt zwei Dialogfelder für die zyklische Auswertung von Isohyeten. Das linke Fenster ist für die Untersuchung 'Tage ohne Niederschlag' konfiguriert. Es ist auf 'Jahresweise' (Zyklisch) und 'Mittel' (Auswertung) eingestellt. Der Zeitbereich ist auf 'WWJahr' (Zeitbereich) gesetzt. Das rechte Fenster ist für die Untersuchung 'Summen' konfiguriert. Es ist ebenfalls auf 'Jahresweise' (Zyklisch) und 'Mittel' (Auswertung) eingestellt. Der Zeitbereich ist auf 'Je (von - bis)' (Zeitbereich) gesetzt, mit den Werten 1.3 und 31.8.

Abbildung 13.5: Zyklische Auswertung von Isohyeten

HINWEIS:

„Tage ohne Niederschlag“ lassen sich für beliebige Zeitintervalle auswerten, nicht nur bei zyklischer Bearbeitung über mehrere Jahre. Zyklisch können „Tage ohne Niederschlag“ neben Mittel auch für Minimum und Maximum ermittelt werden. Bei den zyklischen Auswertungen Minimum und Maximum wird das Ereignisjahr zusammen mit dem Ereigniswert in der Karte dargestellt.

5. Isohyetenberechnung starten

Sind alle Voreinstellungen gemacht, setzen Sie die Berechnung über den Button **Isohyeten** in Gang. AQUAZIS entwirft nun ein Dreiecksnetz für die beteiligten Stationen und berechnet die Isohyeten im angegebenen Höhenabstand.

Der so neu entstandene Layer wird sofort in der Karte dargestellt (\leftrightarrow Abb. 13.2) und als Datei in ihrem Benutzerverzeichnis (Unterverzeichnis **isohyeten**) abgelegt.

Nach Berechnung der Isohyeten lässt sich mit den Buttons **<** und **>** das vorhergehende bzw. das folgende Zeitintervall einfach durch Knopfdruck darstellen.

13.1.2 Reports

Mit den Funktionen im Rahmen **Report** können beliebige Auswertungen als Kartendarstellungen gesammelt und in einen Report ausgegeben werden. Der Text im Infofeld auf der Hauptoberfläche wird bei der Erstellung der Isohyeten automatisch erstellt und als Seitenüberschrift verwendet (kann aber auch abweichend geändert werden).

- **Neu** leert den Report (alle hier bereits gesammelten Reports werden gelöscht)
- **Karte hinzu** fügt die aktuelle Kartendarstellung dem Report hinzu (als neue Reportseite)
- **?** öffnet ein Tabellenfenster, in dem die einzelnen Reports mit ihren Überschriften aufgelistet sind
- **Report** gibt die Reportzusammenstellung auf das gewählte Medium aus
- Kartenausschnitt:
 - ☒ **Kartenausschnitt merken** speichert den aktuellen Kartenausschnitt bei der Reporterstellung (anschließend muss das Kästchen wieder abgewählt werden)

- ☒ Kartenausschnitt verwenden nutzt den zuletzt gemerkten Kartenausschnitt für den Report

→ Wird keine dieser Optionen genutzt, wird der aktuell in der Karte dargestellte Ausschnitt für den Report genutzt.

HINWEIS:

Nach dem Schließen des Isohyeten-Fensters wird die aktuelle Reportzusammenstellung gelöscht.




Abbildung 13.6: Report Isohyeten aus Reihen nach Attributfilter (Isoflächen)

13.1.3 Besonderheit bei Starkregenauswertungen

Abbildung 13.7: Isohyeten aus Starkregenauswertungen berechnen

Wählen Sie *Starkregenhöhen/-spenden* aus der Auswahlliste für die Datengrundlage, so erweitert sich das Fenster **Isohyeten** wie in Abbildung 13.7 dargestellt. Im unteren Bereich wählen Sie *Grundlage*, *Dauerstufe*, *Wiederkehrzeit* und *Berechnungsart* für die Starkregenauswertung.

Isohyeten berechnet aus einem vorgegebenen Zeitraum die maximale Niederschlagssumme der vorgewählten Dauerstufe und stellt, je nach Vorauswahl, die Summe oder die Jährlichkeiten als Isolinien bzw. -flächen dar.

In den Abbildungen 13.8 und 13.9 sind Beispiele für Grafikreports von Starkregenauswertungen dargestellt.




Abbildung 13.8: Report Isohyeten aus Starkregenauswertung (Isolinien)




Abbildung 13.9: Report Isohyeten aus Starkregenauswertung (Isoflächen)

13.1.4 Besonderheit bei Niederschlagsjährlichkeiten

Wählen Sie *Niederschlagsjährlichkeiten* aus der Auswahlliste für die Datengrundlage, so erweitert sich das Fenster Isohyeten wie in Abbildung 13.10 dargestellt.

Abbildung 13.10: Isohyeten aus Niederschlagsjährlichkeiten berechnen

Niederschlagsjährlichkeiten berechnet aus einem vorgegebenen Zeitraum die maximale Niederschlagssumme der vorgewählten Dauerstufe und stellt, nach Vorauswahl, als Isolinien die Summe oder die Jährlichkeiten dar.

Daüber hinaus können Sie unter **Statistik nach** die Basis der Vergleichsstatistik (*Eigene Starkregenanalyse, KOSTRA-DWD 2000* oder *Stammdaten*) wählen.

HINWEIS:

Bei der Berechnung der Jährlichkeiten nach KOSTRA wird für Ergebnisse j 0,5 Jahre die berechnete Jährlichkeit ausgegeben, bei Jährlichkeit j 100 Jahre wird 110 für die grafische Interpolation eingesetzt, damit sie im Gleichenplan dargestellt werden kann. In der Tabelle werden die theoretischen Berechnungsergebnisse eingetragen. Das System weist Sie durch eine entsprechende Warnung darauf hin.

Das Kästchen ☒ Dauerstufe max. Jährlichkeit ausgeben bewirkt die Ausgabe der Dauerstufe der größten vorhandenen Jährlichkeit in einer zusätzlichen Tabellenzeile je Station sowie in VisuQuick. Mit dem darunter befindlichen Kästchen bestimmen Sie, ob Sie zusätzlich zur Isohyetendarstellung in der Karte und der Ausgabe der Jährlichkeiten in der Tabelle ☒ VisuQuick automatisch aufrufen. Mit im oberen Bereich starten Sie die Ausgabe. Nach der Berechnung werden die Isohyeten in der Karte dargestellt (\hookrightarrow Abb. 13.11), die Ergebnisse aller Stationen in einer Tabelle ausgegeben (\hookrightarrow Abb. 13.12 und 13.13) und – sofern das entsprechende Kästchen angewählt ist – VisuQuick gestartet.




Abbildung 13.11: Darstellung der Isohyeten aus Niederschlagsjährlichkeiten in der Karte

13 Auswerten

Maximale Niederschlagssummen für 30 Minuten im Zeitraum [14.07.2012 13:11,16.07.2012 19:14]: JÄHRLICHKEITEN AquaZIS - ...

Ende DBF-Export Einfügen Entfernen ? 0/9

	Dauer	Maximale Summe im Zeitintervall	Summe [mm]	Spende [l/s*ha]	Tn [a]	Kommentar
le Verteilu	30min	15.07.2012 12:19 - 15.07.2012 12:49	2.3	13.0	0,2 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 12:52 - 15.07.2012 13:22	2.1	11.6	0,1 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 12:39 - 15.07.2012 13:09	4.2	23.6	0,1 Jahre	
le Verteilu	30min	15.07.2012 12:28 - 15.07.2012 12:58	2.3	13.0	0,2 Jahre	
Verteilun	30min	15.07.2012 07:01 - 15.07.2012 07:31	2.2	12.3	0,1 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 13:26 - 15.07.2012 13:56	1.5	8.6	0,1 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 12:47 - 15.07.2012 13:17	2.6	14.2	0,1 Jahre	
le Verteilu	30min	15.07.2012 19:39 - 15.07.2012 20:09	3.3	18.6	0,2 Jahre	
le Verteilu	30min	15.07.2012 12:41 - 15.07.2012 13:11	2.3	12.7	0,2 Jahre	

Abbildung 13.12: Tabelle ohne Ausgabe der maximalen Jährlichkeit

Maximale Niederschlagssummen für 30 Minuten im Zeitraum [14.07.2012 13:11,16.07.2012 19:14]: JÄHRLICHKEITEN AquaZIS - ...

Ende DBF-Export Einfügen Entfernen ? 0/18

	Dauer	Maximale Summe im Zeitintervall	Summe [mm]	Spende [l/s*ha]	Tn [a]	Kommentar
le Verteilu	30min	15.07.2012 12:19 - 15.07.2012 12:49	2.3	13.0	0,2 Jahre	
	15min	15.07.2012 12:19 - 15.07.2012 12:34	1.6	17.3	0,2 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 12:52 - 15.07.2012 13:22	2.1	11.6	0,1 Jahre	
	5min	15.07.2012 16:30 - 15.07.2012 16:35	0.6	20.3	0,1 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 12:39 - 15.07.2012 13:09	4.2	23.6	0,1 Jahre	
	5min	15.07.2012 12:51 - 15.07.2012 12:56	1.1	35.2	0,1 Jahre	
le Verteilu	30min	15.07.2012 12:28 - 15.07.2012 12:58	2.3	13.0	0,2 Jahre	
	15min	15.07.2012 12:27 - 15.07.2012 12:42	1.6	18.1	0,2 Jahre	
Verteilun	30min	15.07.2012 07:01 - 15.07.2012 07:31	2.2	12.3	0,1 Jahre	
	1h	15.07.2012 08:42 - 15.07.2012 09:42	3.7	10.2	0,2 Jahre	
ielle Verte	30min	15.07.2012 13:26 - 15.07.2012 13:56	1.5	8.6	0,1 Jahre	

Abbildung 13.13: Tabelle mit Ausgabe der maximalen Jährlichkeit

Station	Vergleich	Dauerstufe	Intervall	Summe	Spende	Jährlichkeit	Kommentar
Weststation	17	30min	29.06.2012 13:41 - 29.06.2012 14:11	14,5	80,7	1,7 Jahre	
		5min	29.06.2012 13:45 - 29.06.2012 13:50	9,9	330,8	9,6 Jahre	
Mitte1	2	30min	29.06.2012 13:54 - 29.06.2012 14:24	37,1	206,4	181,0 Jahre	Vorsicht! Vergleichsstatistik nur auf Basis von 32 Jahren
		45min	29.06.2012 13:48 - 29.06.2012 14:33	41,3	152,9	203,9 Jahre	
Südoststation	2	30min	29.06.2012 14:02 - 29.06.2012 14:32	25,5	141,6	13,0 Jahre	
		20min	29.06.2012 14:05 - 29.06.2012 14:25	22,7	189,0	16,2 Jahre	
Oststation	2	30min	29.06.2012 14:02 - 29.06.2012 14:32	33,0	183,5	71,7 Jahre	
		45min	29.06.2012 13:53 - 29.06.2012 14:38	37,6	139,1	94,6 Jahre	
Südstation	17	30min	29.06.2012 13:52 - 29.06.2012 14:22	30,3	168,6	36,2 Jahre	
		45min	29.06.2012 13:51 - 29.06.2012 14:36	36,9	136,8	49,3 Jahre	
Mitte2	17	30min	29.06.2012 13:48 - 29.06.2012 14:18	28,5	158,5	25,4 Jahre	
		20min	29.06.2012 13:52 - 29.06.2012 14:12	25,7	214,0	34,1 Jahre	

Abbildung 13.14: Tabelle als pdf-Ausgabe




Abbildung 13.15: Darstellung in VisuQuick

13.2 Niederschlagsjährlichkeit

Über die Funktionen dieses Fensters können Sie sich – in Kombination mit VisuQuick – die Niederschlagsjährlichkeit von Einzelereignissen berechnen lassen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Starkregenanalyse (→ Kap. 13.2.1) zu erstellen, zum anderen können Sie die Jährlichkeit nach KOSTRA-DWD (→ Kap. 13.2.2) errechnen lassen.

Zur besseren Übersicht gibt Ihnen die Oberfläche die einzelnen Arbeitsschritte vor, die Sie Punkt für Punkt durchgehen.

The screenshot shows a software window titled "Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen". On the left is a sidebar with steps: 1) Visualisierung (VisuQuick) starten, 2) VisuQuick =>, 3) VisuQuick =>, 4) Vergleichsstatistik, 5) Auswertung für, 6) Ausführen, 7) Dokumentation. The main area contains a button "1) Visualisierung (VisuQuick) starten". Below it is a dropdown menu "Auszuwertende Zeitreihe aus Liste wählen, bzw. Klick in Axbox". Then another dropdown "Zu untersuchenden Zeitbereich wählen [B**]". Below these are two radio buttons: "Eigene Starkregenanalyse" (unselected) and "KOSTRA-DWD 2000" (selected). Below the radio buttons is a dropdown menu. Then there are two rows of controls: "Jan-Dez" (selected) with a "Spalte" dropdown, "Apr-Okt" (unselected) with a "Zeile" dropdown, and "Nov-Mar" (unselected). Below these is a text field containing "Kostra-EWE". Then a dropdown menu "Alle Dauerstufen im Ereignis". Below that is a button "Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen". At the bottom are three buttons: "Report", "Export -> CSV", and "Export -> DBF".

Abbildung 13.16: Fenster Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen nach dem Öffnen

13.2.1 Eigene Starkregenanalyse

1. VisuQuick starten

Über den Button Visualisierung (VisuQuick) starten öffnen Sie VisuQuick (→ Kap. 11) (falls Sie es nicht bereits aufgerufen haben). Dazu muss mindestens eine Messstelle selektiert sein. Der eingegebene Zeitbereich wird aus AQUAZIS übernommen oder so eingestellt, wie Sie es in den Systemeinstellungen vorgegeben haben. Falls erforderlich ändern Sie diesen Zeitbereich durch Zoomen und Scrollen bzw. über die Zeiteingabefelder.

HINWEIS:

Sobald die Oberfläche **Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen** geöffnet ist, erscheint im Expertenmodus von VisuQuick (\leftrightarrow Kap. 11.4) ein neuer Trigger:

B**. Diesen benötigen Sie zur weiteren Betrachtung der Jährlichkeiten (s. u.).

2. Zeitreihenauswahl für VisuQuick

Haben Sie **VisuQuick** mit mehreren Reihen geöffnet, wählen Sie aus der Reihenliste oder über Mausklick in das entsprechende Achsenkreuz die Reihe, die Sie näher betrachten möchten.

3. Zeitbereich einstellen

Mit dem Trigger B** grenzen Sie das zu untersuchende Starkregenereignis ein. Der maximal mögliche Untersuchungszeitbereich beträgt 31 Tage.

4. Vergleichsstatistik

Hier wählen Sie, ob Sie eine ☒ **Eigene Starkregenanalyse** oder eine Statistik nach ☒ **KOSTRA-DWD 2000** erstellen möchten. Die folgenden Punkte beschreiben die eigene Starkregenanalyse. Für die KOSTRA-Funktionen lesen Sie weiter in Kapitel 13.2.2.

In der Messstellenliste werden alle Stationen angezeigt, bei denen bereits eine Starkregenanalyse für die partielle Serie durchgeführt wurde. Wählen Sie hier die Station, die Sie für den Vergleich verwenden möchten.

Als Vergleichsstatistik werden nur Produktionsergebnisse herangezogen (\leftrightarrow Kap. 15.4.2.6).

5. Auswertung für

In diesem Arbeitsschritt entscheiden Sie, ob die Untersuchung für alle Dauerstufen innerhalb des mit B** markierten Bereichs oder für die gesamte Ereignisdauer durchgeführt werden soll.

6. Ausführen

Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen startet die Auswertung der Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen.

7. Dokumentation

Die fertige Auswertung (\leftrightarrow Abb. 13.17) können Sie als Report auf das in der Ausgabesteuerung (\leftrightarrow Kap. 5.2.2) angegebene Medium ausgeben sowie als CSV- oder DBF-Datei in Ihr Benutzerverzeichnis schreiben lassen (Unterverzeichnis **Export**).

Reportbeispiele finden Sie in den Abbildungen 13.18, 13.19 und 13.20.

13 Auswerten

Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen

1) Visualisierung (VisuQuick) starten

2) VisuQuick => Auszuwertende Zeitreihe aus Liste wählen, bzw. Klick in Axbbox

3) VisuQuick => Zu untersuchenden Zeitbereich wählen [B**]

4) Vergleichsstatistik ☒ Eigene Starkregenanalyse ☐ KOSTRA-DWD 2000

Horbach, 51020031

☒ Jan-Dez Spalte ☐ Apr-Okt Zeile ☐ Nov-Mar

Kostra-EWE

5) Auswertung für Alle Dauerstufen im Ereignis

6) Ausführen Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen

7) Dokumentation Report Export -> CSV Export -> DBF

Dauerstufe	Ereignis-Zeitintervall	Summe [mm]	Spende [l/s*ha]	Wiederkehrzeit	Kommentar
5min	18.05.1982 16:39 - 18.05.1982 16:44	6.4	213.9	1,3 Jahre	
10min	18.05.1982 16:35 - 18.05.1982 16:45	10.1	168.2	2,3 Jahre	
15min	18.05.1982 16:30 - 18.05.1982 16:45	13.6	150.8	3,9 Jahre	
20min	18.05.1982 16:28 - 18.05.1982 16:48	16.7	139.0	6,1 Jahre	
30min	18.05.1982 16:26 - 18.05.1982 16:56	20.9	115.9	8,9 Jahre	
45min	18.05.1982 16:02 - 18.05.1982 16:47	28.5	105.7	23,9 Jahre	
1h	18.05.1982 16:02 - 18.05.1982 17:02	33.6	93.4	38,2 Jahre	
1h 30min	18.05.1982 15:52 - 18.05.1982 17:22	34.6	64.0	21,9 Jahre	
2h	18.05.1982 15:59 - 18.05.1982 17:59	39.0	54.1	27,6 Jahre	
3h	18.05.1982 15:59 - 18.05.1982 18:59	41.8	38.7	21,0 Jahre	
4h	18.05.1982 15:24 - 18.05.1982 19:24	42.1	29.3	14,2 Jahre	
6h	18.05.1982 15:30 - 18.05.1982 21:30	42.7	19.7	8,6 Jahre	
9h	18.05.1982 15:45 - 19.05.1982 00:45	43.0	13.3	5,4 Jahre	
12h	18.05.1982 13:25 - 19.05.1982 01:25	43.0	9.9	3,8 Jahre	
Dauerstufe mit	maximaler Wiederkehrzeit:				
1h	18.05.1982 16:02 - 18.05.1982 17:02	33.6	93.4	38,2 Jahre	
Summe im	gesamten untersuchten Zeitbereich				
12h 31min 40s	18.05.1982 13:25 - 19.05.1982 02:00	43.0	9.5		

Untersuchung für Dauerstufe 6d

Abbildung 13.17: Fenster Niederschlagsjährlichkeit von Ereignissen nach der Auswertung




Abbildung 13.18: Report Niederschlag-Ereignisjährlichkeiten (Alle Dauerstufen, Hochformat)




Abbildung 13.19: Report Niederschlag-Ereignisjhrlichkeiten (Alle Dauerstufen, Querformat)






Abbildung 13.20: Report Niederschlag-Ereignisjährlichkeiten (Gesamte Ereignisdauer)

13.2.2 Jährlichkeit nach KOSTRA-DWD 2000




HINWEIS:


Das Modul zur Berechnung der Jährlichkeit nach KOSTRA gehört nicht zum regulären Lieferumfang von AQUAZIS. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.


1. – 3. \Rightarrow s. Kapitel 13.2.1
4. Wählen Sie hier  KOSTRA-DWD 2000 und über die Messstellenliste die Station, die für den Vergleich herangezogen werden soll (hier werden alle Stationen angezeigt, bei denen bereits eine Starkregenanalyse nach KOSTRA-DWD hinterlegt ist). In den Eingabefeldern zu **Spalte** und **Zeile** erscheint nun automatisch das entsprechende Rasterfeld. (Umgedreht ist es auch möglich, das Rasterfeld zu definieren. Daraufhin erscheint in der Messstellenliste die entsprechende Station). Im linken Bereich wählen Sie den Auswertungszeitraum. Mit  wird die Berechnung der Niederschlagshöhen ausgeführt und die Oberfläche KOSTRA-EWE mit den Ergebnissen aufgerufen (\leftrightarrow Abb. 13.21).
5. Fenster KOSTRA-EWE:


Im rechten oberen Bereich werden die Grundwerte (Niederschlagshöhen) angezeigt. Sie sind editierbar und werden bei der Berechnung der Niederschlagsspenden über den entsprechenden Auswahlbutton berücksichtigt.

Die in der Tabelle grün hinterlegten Werte sind die Grundwerte sowie dazwischenliegende, aus den Grundwerten interpolierte Werte.

Sind für ein Rasterfeld noch keine Werte vorhanden, können Sie über  angelegt werden. Es öffnet sich ein Eingabefenster wie in Abbildung 13.22. Hier geben Sie Spalte und Zeile des Rasterfeldes und ggf. den Namen ein und drücken . Im Fenster KOSTRA-EWE können Sie nun im rechten oberen Bereich die Grundwerte eingeben und mit dem untenstehenden Button .

Über die Eingabefelder **D**, **T** und **hN/rN** lassen sich auch Zwischenwerte berechnen, die nicht in der grünen Tabelle ausgegeben werden. Füllen Sie 2 der drei Felder aus und drücken Sie anschließend . Beispiel: Geben Sie *8min* für die Dauerstufe und *1a* für die Wiederkehrzeit ein und drücken Sie den Button. In der Spalte **hN/rN** erscheint daraufhin der errechnete Wert.

 erstellt einen Report wie in Abbildung 13.23.

Mit  wird das gewählte Rasterfeld unwiderruflich gelöscht.

Kostra-EWE

Ende Neues Rasterfeld Report Rasterfeld löschen

Aachen-Horbach
Jülich-Nord (5/55)
Kesternich (5/60)
Langerwehe (5/57)

Spalte: 2 - Zeile: 57

☒ Jan-Dez
☐ Nov-Mar
☐ Apr-Okt

☒ Niederschlagshöhe
☐ Niederschlagsspende

1a 100a

	15min	60min	12h	1d	2d	3d
1a	8.75	14.50	32.00	37.50	45.00	55.00
100a	23.00	36.00	75.00	90.00	100.00	110.00

Dauerstufe	0.5	1	2	3.3	5	10	20	25	33.3	50	100
5min	2.70	4.25	5.80	6.92	7.85	9.40	10.94	11.44	12.08	12.99	14.54
10min	5.02	6.92	8.82	10.20	11.34	13.24	15.14	15.75	16.54	17.65	19.56
15min	6.61	8.75	10.89	12.44	13.73	15.87	18.02	18.71	19.60	20.86	23.00
20min	7.75	10.08	12.42	14.11	15.51	17.84	20.18	20.93	21.90	23.27	25.60
30min	9.26	11.89	14.53	16.43	18.01	20.65	23.28	24.13	25.22	26.76	29.40
45min	10.54	13.51	16.48	18.63	20.41	23.38	26.36	27.31	28.54	30.28	33.25
60min	11.26	14.50	17.74	20.07	22.01	25.25	28.49	29.53	30.87	32.76	36.00
90min	12.88	16.50	20.12	22.74	24.91	28.54	32.16	33.33	34.83	36.95	40.57
2h	14.16	18.08	22.01	24.85	27.20	31.13	35.05	36.32	37.94	40.24	44.17
3h	16.18	20.58	24.97	28.15	30.78	35.18	39.58	40.99	42.81	45.39	49.79
4h	17.79	22.55	27.31	30.76	33.61	38.38	43.14	44.67	46.64	49.44	54.20
6h	20.33	25.66	30.99	34.85	38.05	43.38	48.71	50.43	52.64	55.77	61.10
9h	23.22	29.20	35.17	39.49	43.07	49.04	55.01	56.94	59.41	62.91	68.88
12h	25.53	32.00	38.47	43.15	47.03	53.50	59.97	62.06	64.73	68.53	75.00
18h	27.84	35.11	42.38	47.64	52.00	59.27	66.55	68.89	71.90	76.16	83.44
1d	29.60	37.50	45.40	51.11	55.85	63.75	71.65	74.20	77.46	82.10	90.00
2d	36.72	45.00	53.28	59.26	64.22	72.50	80.78	83.44	86.87	91.72	100.00
3d	46.72	55.00	63.28	69.26	74.22	82.50	90.78	93.44	96.87	101.72	110.00

D
T
hN/n

Alles berechnen

Abbildung 13.21: Fenster KOSTRA-EWE

Eingabe

Bezeichnung:

Spalte:

Zeile:

OK Abbruch

Abbildung 13.22: Eingabefenster zum Anlegen eines neuen Rasterfeldes

13 Auswerten

Kostra-Einzelwerte

Bezeichnung: Kesternich (5/60)

Niederschlagsspende [l/s*ha]

Zeitspanne: Jan-Dez

Rasterfeld: Spalte: 5, Zeile: 60

Berechnung der Dauerstufen nach Kostra DWD 2000

Berechnung der Dauerstufen ($D \leq 60$) u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Berechnung der Dauerstufen ($D > 60$) u und w doppelt logarithmisch

	0.0	0.5	1.0	2.0	3.3	5.0	10.0	20.0	25.0	33.3	50.0	100.0
5min	109.0	171.3	233.6	278.6	315.9	378.2	440.5	460.6	486.3	522.9	585.2	
10min	94.0	134.8	175.5	205.0	229.4	270.1	310.8	324.0	340.8	364.7	405.4	
15min	79.3	111.1	142.9	165.8	184.9	216.7	248.4	258.7	271.8	290.4	322.2	
20min	67.9	94.5	121.2	140.4	156.4	183.0	209.6	218.2	229.2	244.9	271.5	
30min	52.0	72.8	93.5	108.6	121.0	141.8	162.6	169.3	177.9	190.0	210.8	
45min	37.9	54.1	70.3	82.0	91.7	107.9	124.1	129.4	136.1	145.6	161.8	
60min	29.5	43.1	56.6	66.5	74.6	88.2	101.8	106.2	111.8	119.7	133.3	
90min	22.5	32.3	42.1	49.2	55.1	64.9	74.7	77.9	81.9	87.7	97.5	
2h	18.6	26.4	34.1	39.8	44.4	52.2	60.0	62.5	65.7	70.3	78.1	
3h	14.2	19.8	25.4	29.5	32.8	38.5	44.1	45.9	48.2	51.5	57.1	
4h	11.7	16.1	20.6	23.8	26.5	31.0	35.4	36.9	38.7	41.3	45.8	
6h	8.9	12.1	15.3	17.7	19.6	22.8	26.0	27.1	28.4	30.3	33.5	
9h	6.8	9.1	11.4	13.1	14.5	16.8	19.1	19.9	20.8	22.2	24.5	
12h	5.6	7.4	9.3	10.6	11.7	13.5	15.4	16.0	16.7	17.8	19.7	
18h	4.9	6.0	7.1	8.0	8.6	9.7	10.9	11.2	11.7	12.3	13.5	
1d	4.4	5.2	6.0	6.6	7.0	7.8	8.6	8.8	9.2	9.6	10.4	
2d	2.6	3.2	3.7	4.2	4.5	5.1	5.6	5.8	6.0	6.4	6.9	
3d	1.7	2.1	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	

Basierend auf den Grundwerten:

T/D	15min	60min	12h	24h	48h	72h
1	10.00	15.50	32.00	45.00	55.00	55.00
100	29.00	48.00	85.00	90.00	120.00	130.00

Abbildung 13.23: Report KOSTRA-Einzelwerte

13.3 Beckenanalyse

13.3.1 Sachgebiet Niederschlagwasserbehandlung in den Stammdaten

Wählen Sie auf der Stammdatenoberfläche das Sachgebiet **Niederschlagwasserbehandlung** ▾, werden im rechten Bereich der Oberfläche alle Informationen angezeigt, die für die Beckenanalyse mit Einstau- und Entlastungsverhalten relevant sind.

Sachgebiet: Niederschlagwasserbehandlung + - Teil 1 ▾

— Einstau

Sohlenhöhe [m]: 44.20

Einstauhöhe [m]: 44.55

zugeordnete Reihe: RÜB+Zulauf+Wasserstand#~+~+K+F+F+Z

— Klärüberlauf

Schwellenhöhe [m]: 45.48

Oberwasser-Reihe: RÜB+Zulauf+Wasserstand#~+~+K+F+F+Z

Schwellenlänge [m]: 10.00

Überfallbeiwert: 0.500

Wehr-Abminderungsfaktor: Standardprofil h/w < 0,42 ▾

Unterwasser-Reihe:

Entlastungsreihe: RÜB+Zulauf+Abfluss#KUE+~+K+F+~+Z+E

— Drosselablauf

zugeordnete Reihe: RÜB+MID1+Durchfluss#~+~+K+Q+~+Z+E

— Geber

7 aktive Geber Details Tabelle Neu Löschen

Gebernr.	Parameter	Einheit ZR	Messbeginn
001	Wasserstand	m	14.03.1955
002	Wasserstand	m	14.03.1955
009	Wasserstand	m	14.03.1955
011	Wasserstand	m	14.03.1955
021	Wassertemperatur	°C	14.03.1955

Sachgebiet: Niederschlagwasserbehandlung + - Teil 2 ▾

— Beckenüberlauf

Schwellenhöhe [m]: 45.71

Oberwasser-Reihe: RÜB+Zulauf+Wasserstand#~+~+K+F+F+Z

Schwellenlänge [m]: 10.00

Überfallbeiwert: 0.500

Wehr-Abminderungsfaktor: ▾

Unterwasser-Reihe:

Entlastungsreihe: RÜB+Zulauf+Abfluss#KUE+~+K+F+~+Z+E

— Trennbauwerk

Schwellenhöhe [m]:

Oberwasser-Reihe:

Schwellenlänge [m]:

Überfallbeiwert:

Wehr-Abminderungsfaktor: ▾

Unterwasser-Reihe:

Entlastungsreihe:

— Geber

7 aktive Geber Details Tabelle Neu Löschen

Gebernr.	Parameter	Einheit ZR	Messbeginn
001	Wasserstand	m	14.03.1955
002	Wasserstand	m	14.03.1955
009	Wasserstand	m	14.03.1955
011	Wasserstand	m	14.03.1955
021	Wassertemperatur	°C	14.03.1955

Abbildung 13.24: Sachgebiet Niederschlagwasserbehandlung in den Stammdaten

Um eine Reihe auszuwählen, drücken Sie in dem entsprechenden Eingabefeld (Einstau → zugeordnete Reihe, Klärüberlauf → Oberwasser-Reihe/Unterwasser-Reihe/Entlastungsreihe, Drosselablauf → zugeordnete Reihe) die RETURN-Taste. Es werden die verfügbaren Reihen der bearbeiteten Station gesucht und in einem Auswahlfenster zur Verfügung gestellt.

HINWEIS:

Sobald Sie eine Oberwasser-Reihe auswählen, wird die ZR-Folge für die hydraulische Berechnung der Entlastungsreihe angelegt und ist ab dann als **Entlastungsreihe** wählbar.




Abbildung 13.25: Reihenauswahl für VisuQuick

13.3.2 Einstau- und Entlastungsverhalten

Für die Beckenanalyse öffnen Sie die Oberfläche aus Abbildung 13.26 über das Menü **Auswerten**.

1) Vorauswahl

Hier wählen Sie die Anlage und den gewünschten Zeitbereich für die nachfolgenden Auswertungen.

2) Visualisierung

Entscheiden Sie zunächst, welche Reihen nach Häufigkeit und Dauerlinie ausgewertet werden sollen (☒ **Einstau**, ☒ **Entlastung**, ☒ **Trennbauwerk**, ☒ **Drosselablauf**) und starten Sie dann VisuQuick mit .

3) Reports

Die zusammenfassenden Report für Einstau- und Entlastungszeiten sowie Entlastungsabfluss und -volumen werden fix für Kalenderjahre produziert. Der dritte Report für Einstau- und Entlastungsereignisse kann dagegen für frei wählbare Zeitintervalle aufgerufen werden. Einzelne Ereignisse sind damit also genauso zu reporten wie Kalenderjahre.

Die Tabellenteile aller Reports werden parallel zur Reportfertigung als CSV-Datensätze im Benutzerverzeichnis (Unterverzeichnis **print**) abgelegt.


13.3.3 Visualisierung

Der Button holt sich aus den Stammdaten die spezifischen Informationen wie Schwellenwerte und zugeordnete Zeitreihen, fertig ein Layout an und startet die Visualisierung (↔ Abb. 13.27).

Abbildung 13.26: Oberfläche Beckenanalyse: Einstau- und Entlastungsverhalten

HINWEIS:

Sie können VisuQuick auch durch Auswahl eines vorhandenen Layouts aus der Liste unterhalb des Buttons zum Starten von VisuQuick aufrufen.

Das Layout wird unter dem Namen der gewählten Anlage gespeichert. Möchten Sie weitere Layouts zu dieser Anlage anlegen, speichern Sie das Layout zunächst über den Button  in VisuQuick unter einem anderen Namen.

Die parallele Darstellung von Ganglinien und Häufigkeit bzw. Dauerlinie ist sehr hilfreich, um optisch die Lagen des sohnahen Einstaubereiches und der verschiedenen Entlastungsschwellen zu kontrollieren.

Soll ein Schwellenwert geändert werden, so tragen Sie dies in den Stammdaten ein. Damit steht er sofort für die grafische Darstellung und die Berechnung der Überfallmengen zur Verfügung.

Mit AQUAZIS lassen sich auch Messdaten auswerten, die nach dem „delta-event-Verfahren“ aufgezeichnet wurden, weil die Häufigkeit von z. B. „5-Minuten-Mittelwerten“ berechnet werden. Diese

13 Auswerten




Abbildung 13.27: Beckenanalyse in VisuQuick

Mittelwerte werden aus der kontinuierlichen Messwertaufzeichnung gebildet, unabhängig davon, welchen zeitlichen Abstand die einzelnen Messwerte voneinander haben.

Die Ergebnisse der Häufigkeiten und Dauerlinien können über die Darstellungsoptionen tabellarisch dargestellt (\leftrightarrow Abb. 13.28) und exportiert (\leftrightarrow Abb. 13.29) werden.

Einzelwertanzeige

Ende Export ?

RÜB: Abfluss, Klärüberlauf, Klärüberlauf, temp., 5-Minutenmittel-Dauerlinie [l/s, h] (Veröffentlicht)

X [l/s]	Y [h]	Kommentar
0.00	0.00	
72.00	15.67	
108.00	13.83	
144.00	12.08	
180.00	10.67	
216.00	9.67	
252.00	8.33	
288.00	7.25	
324.00	6.17	
360.00	5.25	
396.00	4.67	
432.00	4.42	
468.00	4.17	
504.00	3.83	
540.00	3.67	
576.00	3.42	
612.00	3.33	
648.00	3.25	
684.00	3.08	
720.00	2.83	
756.00	2.75	
792.00	2.67	
828.00	2.42	
864.00	2.33	
900.00	2.17	
936.00	2.08	
972.00	1.83	
1008.00	1.75	
1044.00	1.58	
1080.00	1.42	
1116.00	1.08	

Abbildung 13.28: Einzelwertanzeige für Klärüberlauf

13 Auswerten

RUEB_Wasserstand_Zulauf_Minutenmittel-Haeufigkeit_freie_mNN_Anz_Veroeffentlicht.dbf - OpenOffice.org Calc

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster Hilfe

Arial 10 F K U

A1 \sum = X,N,10,2

	A	B	C
2			RÜB: Wasserstand, Zulauf, Minutenmittel-Häufigkeit (freie) [mNN, Anz.] (Veröffentlicht)
3	44,18	0	
4	44,19	56	
5	44,2	460	
6	44,21	1096	
7	44,22	460	
8	44,23	5440	
9	44,24	5426	
10	44,25	5723	
11	44,26	6144	
12	44,27	8301	
13	44,28	9597	
14	44,29	12756	
15	44,3	12204	
16	44,31	11192	
17	44,32	7799	
18	44,33	4563	
19	44,34	2312	
20	44,35	1356	
21	44,36	709	

Abbildung 13.29: Zulauf-Reihe als dbf-Datei

13.3.4 Reports



1. Einstau- und Entlastungszeiten (Jahresauswertung)

Wasserstandsmessung
an Regenbecken



Kläranlage: RÜB
Einstau: 44,55 [m]
Klärüberlauf: 45,48 [m] Schwellenlänge: 10,00 [m] Überfallbeiwert: 0,500
Beckenüberlauf: 45,71 [m] Schwellenlänge: 10,00 [m] Überfallbeiwert: 0,500

2010	Einstau		Klärüberlauf		Beckenüberlauf		Ausfall Tage
	Anzahl	Dauer in Tagen	Anzahl	Dauer in Tagen	Anzahl	Dauer in Tagen	
Januar	8,00	0,87	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Februar	8,00	0,93	2,00	0,16	0,00	0,00	0,00
März	9,00	2,02	7,00	0,89	0,00	0,00	0,00
April	1,00	0,19	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Mai	14,00	2,93	8,00	1,32	1,00	0,02	0,20
Juni	2,00	0,27	1,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Juli	10,00	2,14	6,00	0,94	1,00	0,09	0,00
August	16,00	5,58	14,00	3,89	15,00	0,87	0,00
September	11,00	1,89	4,00	0,77	0,00	0,00	0,00
Oktober	10,00	1,77	4,00	0,62	1,00	0,04	0,00
November	8,00	2,71	7,00	1,66	3,00	0,14	0,00
Dezember	6,00	1,15	2,00	0,33	0,00	0,00	0,00
Jahr	103,00	22,45	57,00	10,86	21,00	1,16	0,20



Die Ereignisse des Jahres entsprechen nicht unbedingt der Summe der Ereignisse der einzelnen Monate.

Abbildung 13.30: Report Einstau- und Entlastungszeiten

13 Auswerten

Der Tabellenteil dieses Reports wird parallel in eine CSV-Datei geschrieben und steht so für eine einfache Weiterverarbeitung zur Verfügung.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kläranlage:	RÜB	Auswertejahr:	2010				
2	Einstau:	44.55 [m]						
3	Klärüberlauf:	45.48 [m]	Schwellenlänge:	10.00 [m]	Überfallbeiwert:	0.500		
4	Beckenüberlauf:	45.71 [m]	Schwellenlänge:	10.00 [m]	Überfallbeiwert:	0.500		
5								
6	2010	Einstau		Klärüberlauf		Beckenüberlauf		Ausfall
7		Anzahl	Dauer in Tagen	Anzahl	Dauer in Tagen	Anzahl	Dauer in Tagen	Tage
8	Januar	8	0,87	1	0,1	0	0	0
9	Februar	8	0,93	2	0,16	0	0	0
10	März	9	2,02	7	0,89	0	0	0
11	April	1	0,19	1	0,09	0	0	0
12	Mai	14	2,93	8	1,32	1	0,02	0,2
13	Juni	2	0,27	1	0,09	0	0	0
14	Juli	10	2,14	6	0,94	1	0,09	0
15	August	16	5,58	14	3,89	15	0,87	0
16	September	11	1,89	4	0,77	0	0	0
17	Oktober	10	1,77	4	0,62	1	0,04	0
18	November	8	2,71	7	1,66	3	0,14	0
19	Dezember	6	1,15	2	0,33	0	0	0
20	Jahr	103	22,45	57	10,86	21	1,16	0,2
21								
22								

Abbildung 13.31: csv-Datei Einstau- und Entlastungszeiten

2. Entlastungsabfluss und -volumen (Jahresauswertung)



Wasserstandsmessung
an Regenbecken



Kläranlage: RÜB
Einstau: 44,55 [m]
Klärüberlauf: 45,48 [m] Schwellenlänge: 10,00 [m] Überfallbeiwert: 0,500
Beckenüberlauf: 45,71 [m] Schwellenlänge: 10,00 [m] Überfallbeiwert: 0,500

Auswertejahr: 2010

2010	Entlastungs- dauer (Klärüberlauf) h	Überfallhöhe (Klärüberlauf) cm	Entlastungs- abfluss max Q _{ges amt} l/s	Entlastungs- volumen Q _{ges amt} 1000 m ³	Ausfall Tage
Januar	2,47	13,00	692,07	4,42	0,00
Februar	3,80	19,00	1222,80	8,45	0,00
März	21,41	23,00	1628,62	47,06	0,00
April	2,15	17,00	1034,93	4,87	0,00
Mai	31,78	26,00	2034,19	66,85	0,20
Juni	2,23	17,00	1034,93	4,91	0,00
Juli	22,49	38,00	4316,42	75,60	0,00
August	93,30	55,00	8695,14	417,91	0,00
September	18,54	20,00	1320,61	46,24	0,00
Oktober	14,79	24,00	1750,77	42,81	0,00
November	39,94	33,00	3265,92	145,05	0,00
Dezember	7,80	18,00	1127,56	17,12	0,00
Jahr	260,70	55,00	8695,14	881,27	0,20



Die Ereignisse des Jahres entsprechen nicht unbedingt der Summe der Ereignisse der einzelnen Monate.

Abbildung 13.32: Report Entlastungsabfluss und Volumen

13 Auswerten

Auch der Tabellenteil dieses Reports wird parallel in eine CSV-Datei geschrieben:

	A	B	C	D	E	F
1	Kläranlage:	RÜB	Auswertejahr:	2010		
2	von:	44,55 [m]				
3	Klärüberlauf:	45,48 [m]	Schwellenlänge:	10,00 [m]	Überfallbeiwert:	0,5
4	Beckenüberlauf:	45,71 [m]	Schwellenlänge:	10,00 [m]	Überfallbeiwert:	0,5
5						
6	2010	Entlastungsdauer	Überfallhöhe	Entlastungsabfluss	Entlastungsvolumen	Ausfall
7		(Klärüberlauf)	(Klärüberlauf)	max Q_gesamt	Summe Q_gesamt	Tage
8		h	cm	l/s	1000 m³	
9	Januar	2,47	13	692,07	4,42	0
10	Februar	3,8	19	1222,8	8,45	0
11	März	21,41	23	1628,62	47,06	0
12	April	2,15	17	1034,93	4,87	0
13	Mai	31,78	26	2034,19	66,85	0,2
14	Juni	2,23	17	1034,93	4,91	0
15	Juli	22,49	38	4316,42	75,6	0
16	August	93,3	55	8695,14	417,91	0
17	September	18,54	20	1320,61	46,24	0
18	Oktober	14,79	24	1750,77	42,81	0
19	November	39,94	33	3265,92	145,05	0
20	Dezember	7,8	18	1127,56	17,12	0
21	Jahr	260,7	55	8695,14	881,27	0,2
22						
23						
24						

Abbildung 13.33: csv-Datei Entlastungsabfluss und Volumen

3. Einstau- und Entlastungsereignisse (freier Zeitbereich)

Dieser dritte Report kann für frei wählbare Zeitintervalle aufgerufen werden. Einzelne Ereignisse sind damit genauso zu reporten wie Kalenderjahre. Er listet alle Einzelereignisse für Einstau, Klär- und Beckenüberlauf auf.

Als Ereignisparameter werden ausgegeben:

- Beginn
- Ende
- Dauer [h]
- maximaler Wasserstand
- entlastete Mischwassermengen über
den Klärüberlauf $Q_{Kü}$, den Beckenüberlauf $Q_{Bü}$ und die Summe Q_{Gesamt}

Entlastungsereignisse an Regenbecken



Kläranlage:	RÜB	Auswertebereich:	
Einstau:	44.55 [m]	[21.05.2007 00:00,05.06.2007 00:00]	
Klärüberlauf:	45.48 [m]	Überfallbeiwert:	0.500
Beckenüberlauf:	45.71 [m]	Schwellenlänge:	10.00 [m]
		Überfallbeiwert:	0.500

Ereignis	Beginn	Ende	Dauer h	Max W mNN	Q_K 1000m³	Q_B 1000m³	Q_Gesamt 1000m³
⌈ Klärüberlauf	22.05.2007 17:46:00	22.05.2007 20:18:00	2,53	45,69	8,33	0,00	8,33
Einstau	22.05.2007 17:06:55	22.05.2007 22:03:30	4,94	45,69	-	-	-
⌈ Beckenüberlauf	25.05.2007 11:57:00	25.05.2007 13:01:00	1,07	45,75	-	0,25	-
⌈ Klärüberlauf	25.05.2007 11:43:00	25.05.2007 16:07:00	4,40	45,75	18,69	0,25	18,94
Einstau	25.05.2007 11:16:15	25.05.2007 17:51:20	6,58	45,75	-	-	-
Einstau	26.05.2007 01:59:00	26.05.2007 04:59:00	3,00	45,22	-	-	-
⌈ Beckenüberlauf	26.05.2007 21:35:15	26.05.2007 23:34:00	1,98	45,78	-	1,24	-
⌈ Klärüberlauf	26.05.2007 21:27:50	27.05.2007 02:03:00	4,59	45,78	23,28	1,24	24,51
Einstau	26.05.2007 21:20:10	27.05.2007 04:36:30	7,27	45,78	-	-	-
⌈ Beckenüberlauf	27.05.2007 12:44:55	27.05.2007 15:02:00	2,28	45,76	-	0,71	-
⌈ Klärüberlauf	27.05.2007 12:33:00	27.05.2007 17:34:00	5,02	45,76	24,13	0,71	24,84
Einstau	27.05.2007 10:01:00	27.05.2007 20:11:00	10,17	45,76	-	-	-
⌈ Klärüberlauf	28.05.2007 12:34:55	28.05.2007 18:57:00	6,37	45,67	18,64	0,00	18,64
Einstau	28.05.2007 10:06:00	28.05.2007 21:58:00	11,87	45,67	-	-	-
Einstau	29.05.2007 15:05:00	29.05.2007 15:23:00	0,30	44,56	-	-	-
Einstau	31.05.2007 06:13:00	31.05.2007 12:51:00	6,63	45,07	-	-	-
Einstau	31.05.2007 18:25:55	31.05.2007 19:38:00	1,20	44,67	-	-	-

Seite 1

Abbildung 13.34: Report Einstau- und Entlastungsereignisse

13 Auswerten

Auch der Tabellenteil dieses Reports wird parallel in eine CSV-Datei geschrieben:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kläranlage:	RÜB	Auswertebereich:	[21.05.2007 00:00,05.06.2007 00:00]				
2	Einstau:	44,55 [m]						
3	Klärüberlauf:	45,48 [m]	Schwellenlänge:	10,00 [m]	Überfallbeiwert:	0,5		
4	Beckenüberlauf:	45,71 [m]	Schwellenlänge:	10,00 [m]	Überfallbeiwert:	0,5		
5								
6	Ereignis	Beginn	Ende	Dauer	Max W	Q_K	Q_B	Q_Gesamt
7				h	mNN	1000m³	1000m³	1000m³
8								
9	Klärüberlauf	22.05.2007 17:46:00	22.05.2007 20:18:00	2,53	45,69	8,33	0	8,33
10	Einstau	22.05.2007 17:06:55	22.05.2007 22:03:30	4,94	45,69	-	-	-
11	Beckenüberlauf	25.05.2007 11:57:00	25.05.2007 13:01:00	1,07	45,75	-	0,25	-
12	Klärüberlauf	25.05.2007 11:43:00	25.05.2007 16:07:00	4,4	45,75	18,69	0,25	18,94
13	Einstau	25.05.2007 11:16:15	25.05.2007 17:51:20	6,58	45,75	-	-	-
14	Einstau	26.05.2007 01:59:00	26.05.2007 04:59:00	3	45,22	-	-	-
15	Beckenüberlauf	26.05.2007 21:35:15	26.05.2007 23:34:00	1,98	45,78	-	1,24	-
16	Klärüberlauf	26.05.2007 21:27:50	27.05.2007 02:03:00	4,59	45,78	23,28	1,24	24,51
17	Einstau	26.05.2007 21:20:10	27.05.2007 04:36:30	7,27	45,78	-	-	-
18	Beckenüberlauf	27.05.2007 12:44:55	27.05.2007 15:02:00	2,28	45,76	-	0,71	-
19	Klärüberlauf	27.05.2007 12:33:00	27.05.2007 17:34:00	5,02	45,76	24,13	0,71	24,84
20	Einstau	27.05.2007 10:01:00	27.05.2007 20:11:00	10,17	45,76	-	-	-
21	Klärüberlauf	28.05.2007 12:34:55	28.05.2007 18:57:00	6,37	45,67	18,64	0	18,64
22	Einstau	28.05.2007 10:06:00	28.05.2007 21:58:00	11,87	45,67	-	-	-
23	Einstau	29.05.2007 15:05:00	29.05.2007 15:23:00	0,3	44,56	-	-	-
24	Einstau	31.05.2007 06:13:00	31.05.2007 12:51:00	6,63	45,07	-	-	-
25	Einstau	31.05.2007 18:25:55	31.05.2007 19:38:00	1,2	44,67	-	-	-
26								
27								

Abbildung 13.35: csv-Datei Einstau- und Entlastungsereignisse

13.4 Volumen in Abflusszeitreihen bestimmen

Dieses Werkzeug ermöglicht es Ihnen, sehr einfach und schnell Aussagen über das Abflussvolumen eines beliebigen Ereignisses zu treffen. Alle verwendbaren Informationen, wie Bearbeitungszeitraum, bearbeitete Reihe und Vergleichsreihe, werden aus der Hauptoberfläche von AQUAZIS übernommen.

Sie können das Volumen

- absolut, also zur Nulllinie,
- zwischen der Verbindungslinie und der bearbeiteten Reihe,
- zu einer Konstanten,
- über einer Konstanten oder
- zu einer Vergleichsganglinie, z. B. einer Einleitung

bestimmen.




Abbildung 13.36: Volumen von Abfluss- bzw. Durchflusszeitreihen bestimmen

13.4.1 Laden, Darstellen und Drucken

The screenshot shows a control panel with the following elements:

- Buttons: **Ende**, **Report**, **Darstellen**
- Checkbox: ☒ **Farbe**
- Dropdown: **Abfluss** (showing 'Abfluss')
- Row labels: **Bearb.-Reihe** and **Vergl.-Reihe**
- Dropdowns: **Registrierur** (under Bearb.-Reihe), **Jülich Stadion** (under Bearb.-Reihe), **Zeitreihenfc** (under Vergl.-Reihe), **Altenburg 1** (under Vergl.-Reihe)
- Date/Time inputs: **von** (14.01.2000 05:50) and **bis** (03.05.2000 10:37)

Abbildung 13.37: Bedienelemente zum Laden, Darstellen und Drucken

Die in Abbildung 13.37 gezeigten Bedienelemente haben folgende Funktionen:

- Unter **Abfluss** legen Sie den Parameter für die zu bearbeitenden Zeitreihen fest.
- Mit den Auswahllisten neben **Bearb.-Reihe** wählen Sie die Station, für die das Abfluss- bzw. Durchflussvolumen berechnet werden soll und den Ursprung ihrer Reihen.
- Mit den Auswahllisten neben **Vergl.-Reihe** stellen Sie die Vergleichsstation bereit. Als Vergleichsreihe können Sie auch das Ergebnis der Überlagerung zweier Reihen oder des Formeleditors (\hookrightarrow Kap. 12.1.2) oder eine Zeitreihenfolge (\hookrightarrow Kap. 7.8) verwenden. Es ist nicht zwingend erforderlich, eine Vergleichsreihe festzulegen. In diesem Fall kann das Volumen jedoch lediglich **absolut, zur Verbindung, zur Konstanten und über der Konstanten** (\hookrightarrow Kap. 13.4.2) berechnet werden.
- Mit den Eingaben **von** und **bis** legen Sie den Darstellungszeitraum fest.
- Der Button **Darstellen** stellt die zu bearbeitende Reihe und, wenn gewählt, die Vergleichsreihe dar.
- Ob die nächste Darstellung in Farbe oder schwarz/weiß und Strichmuster erscheint, entscheiden Sie mit dem Kästchen ☒ **Farbe**.
- Der Button **Report** gibt die dargestellte Grafik auf das gewählte Medium aus. Ein Beispiel findet sich in Abbildung 13.41.

13.4.2 Volumenberechnung

The screenshot shows a dialog box titled 'Volumen **' with a timestamp '[15.02.2000 00:19,24.03.2000 00:56]'. It contains five radio button options for calculation methods, each with a corresponding volume value in hm^3 :

Berechnungsart	Volumen (hm^3)
<input type="radio"/> absolut	117.3700
<input type="radio"/> zur Verbindung	61.7800
<input type="radio"/> zur Konstanten	54.9460
<input type="radio"/> über der Konstanten	55.4420
<input checked="" type="radio"/> zur Vergleichsreihe	26.5880

Input fields for 'zur Konstanten' and 'über der Konstanten' both contain the value '19'.

Abbildung 13.38: Bedienelemente zur Berechnung von Volumen

Bei der Berechnung des Volumens gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Zunächst wählen Sie die Berechnungsart: ☒ absolut, ☐ zur Verbindung, ☐ zur Konstanten (vorher Konstante ins Eingabefeld eintragen) oder ☒ zur Vergleichsreihe.
2. Danach betätigen Sie den Trigger Volumen **, der Sie auffordert, den auszuwertenden Zeitbereich in der grafischen Darstellung mit der Maus zu selektieren.
3. Nach dem zweiten Klick erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie den angeklickten Zeitbereich ändern können (\hookrightarrow Abb. 13.39).

The screenshot shows a dialog box titled 'Eingabe' with a timestamp '[11.12.1998 06:49:55]'. It contains two input fields for the time range:

Zeitbereich von: 11.12.1998 06:49:55

Zeitbereich bis: 21.12.1998 08:57:25

An 'OK' button is located at the bottom.

Abbildung 13.39: Eingabe des genauen Zeitbereichs für die Volumenberechnung

4. Nachdem Sie mit OK bestätigt haben, werden Sie in einem weiteren Fenster nochmals gefragt, ob der eingegebene Zeitbereich korrekt ist. Gleichzeitig wird dieser Zeitbereich vergrößert auf dem Canvas angezeigt (\hookrightarrow Abb. 13.40).
5. Das Volumen wird nach Bestätigung mit Ja entsprechend der gewählten Methode berechnet. Das System gibt den gewählten Zeitraum und das berechnete Volumen auf der Benutzeroberfläche aus. Je nach Größe wird das Volumen in m^3 oder hm^3 ausgegeben.
6. Möchten Sie nun für denselben Zeitraum das Volumen zusätzlich nach einer anderen Methode bestimmen, so genügt es, die gewünschte Methode in der Oberfläche auszuwählen. Das berechnete Volumen erscheint dann rechts neben der Auswahl.




Abbildung 13.40: Bestätigung des Zeitbereichs mit grafischer Darstellung

Unterschied zwischen „zur Konstanten“ und „über der Konstanten“

- ⊙ zur Konstanten → berechnet werden die Welleninhalte über der Konstanten abzüglich der Fehlmenge unter der Konstanten
- über der Konstanten → nur Welleninhalte über der Konstanten werden gezählt, die Fehlmenge unter der Konstanten wird nicht abgezogen




Abbildung 13.41: Report Volumenberechnung

13.5 Häufigkeiten und Dauerlinien

13.5.1 Funktionen der Oberfläche

Mit den Funktionen dieser Oberfläche können Sie Häufigkeiten und Dauerlinien des gewählten Parameters einer oder mehrerer Stationen grafisch darstellen sowie zum Vergleich gegenüberstellen. Untersucht werden Mittel, Minima, Maxima oder Frachten für gewählte Intervalle. Für kontinuierliche Daten lassen sich beliebige Intervallbreiten berechnen.

Bei der Auswertungsmethode **Häufigkeiten** werden die einzelnen Intervallwerte entsprechend ihrer Größe den Klassen zugeordnet. Dargestellt wird letztlich die Belegungsanzahl der einzelnen Klassen.

In der Auswertungsmethode **Dauerlinien** werden die Intervallergebnisse nach ihrer Größe geordnet dargestellt.




Abbildung 13.42: Fenster zur grafischen Darstellung von Häufigkeiten und Dauerlinien

13.5.2 Vorgehensweise

Station(en), Parameter, Herkunft und Zeitraum werden aus der AQUAZIS-Oberfläche übernommen, können aber auch über die entsprechenden Auswahllisten bzw. Eingabefelder im linken oberen Be-

reich festgelegt werden.

HINWEIS:

Sollen mehrere Stationen gegenübergestellt werden, erfolgt dies ausschließlich über die Selektion in der Karte. Auf diese Weise können auch Messstellen hinzugeladen oder entfernt werden. Nach der Änderung der Selektion legen Sie die Oberfläche wieder in den Vordergrund und starten die erneute Darstellung.

Neben diesen Einstellungen können Sie das vorgegebene Diskretisierungsintervall und die Auswertungsart (*Mittel*, *Minima*, *Maxima*, *Frachten*) ändern.

Die übrigen Funktionen dienen der Beeinflussung der Darstellung. Grundsätzlich legen Sie als erstes fest, ob *Häufigkeiten* oder *Dauerlinien* dargestellt werden sollen und ob die Achsenkreuze *Aufeinander*, *Nebeneinander* oder *Gestaffelt* angeordnet werden. Für den Fall, dass Sie *Häufigkeiten* gewählt haben, können Sie im unteren Bereich die Einstellungen für die Klassendefinition und die Darstellungsart der Klassenhäufigkeiten ändern.

Bei der Klassendefinition geben Sie die linke und die rechte Grenze der ersten Klasse an. Bei der Auswertung von *Minima* empfiehlt es sich, als rechte Grenze 0 und als linke Grenze den Wert der Schrittweite als negativen Wert einzugeben. So wird gewährleistet, dass die Häufigkeit von z. B. 0 mm Wasserstand in derselben Breite wie die übrigen Klassen dargestellt wird. Neben der Schrittweite legen Sie die obere Grenze der Klasseneinteilung fest.

Als Darstellungsart der Klassenhäufigkeiten stehen *Balken*, *Gefüllte Balken*, *Säulen* und *Striche* zur Verfügung. Welche dieser Darstellungsarten die günstigste ist, ergibt sich auch aus der gewählten Anordnung.

Sind alle Voreinstellungen gemacht, aktivieren Sie die Darstellung mit Darstellen oder mit Betätigen der **Return**-Taste in einem der Felder für den Zeitraum. Auf diese Weise werden auch Änderungen in den Einstellungen in die Darstellungen übernommen.

13.5.3 Reports

Die auf dem Canvas dargestellte Grafik kann als Report ausgegeben werden. Bei den ausgewerteten Häufigkeiten gibt es neben der grafischen Darstellung einen tabellarischen Teil. Für alle Reports werden die Voreinstellungen der Ausgabesteuerung auf der AQUAZIS-Oberfläche berücksichtigt. Auf den folgenden Seiten sind Beispiele für Reports abgebildet.




Abbildung 13.43: Report Häufigkeiten, Balken, nebeneinander

StUA Aachen		Häufigkeiten für Mittel von Abfluss (berechnet)										Seite 2		
Dez. 53.2		Intervalle nach Zeitreihe an 2922 Tagen in [01.11.1989 00:00,01.11.1997 00:00]										27.09.2001 14:19		
Klassen- grenzen m³/s	Altenburg 1		Selhausen		Jülich-Stadion		Linnich-Rur		Stah		Eschweiler		Kirchberg	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1886	1292		
4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	597	1029		
6	63	309	20	1	1	1	0	0	0	0	209	306		
8	725	300	160	100	100	100	0	108	129					
10	596	566	397	326	326	326	61	42	67					
12	640	651	496	212	212	212	23	25	25					
14	453	276	680	664	664	664	397	17	20					
16	85	127	350	458	458	458	9	16	16					
18	42	108	161	217	217	217	485	7	5					
20	54	168	96	101	101	101	277	8	5					
22	41	104	104	77	77	77	157	5	3					
24	42	98	96	48	48	48	123	4	7					
26	39	30	55	43	43	43	84	2	3					
28	9	21	49	66	66	66	1	5	5					
30	20	32	36	35	35	35	58	0	2					
32	13	19	32	36	36	36	58	1	2					
34	3	5	27	20	20	20	49	0	1					
36	7	3	26	11	11	11	22	1	0					
38	5	5	15	17	17	17	29	0	1					
40	8	7	11	16	16	16	17	1	0					
42	9	1	7	9	9	9	24	0	0					
44	7	7	7	6	6	6	18	0	0					
46	11	13	7	10	10	10	16	0	0					
48	11	10	8	9	9	9	5	1	0					
50	9	4	7	7	7	7	10	0	1					

Abbildung 13.44: Report Häufigkeiten tabellarisch




Abbildung 13.45: Report Häufigkeiten, Säulen, nur eine Station




Abbildung 13.46: Report Häufigkeiten, Säulen, gestaffelt




Abbildung 13.47: Report Dauerlinien, aufeinander

13.6 Korrelations-, Doppelsummen- und Regressionsanalyse

Die Funktionen für die Korrelations- und Doppelsummenanalyse und die Funktionen für die Regressionsanalyse und Berechnung sind auf einer Oberfläche (\hookrightarrow Abb. 13.48) zusammengefasst.

In dieser Anwendung können Sie die Beziehung zweier Zeitreihen statistisch untersuchen. Ob Sie dies mit Hilfe der Korrelations- und Doppelsummenanalyse oder über die Regressionsanalyse tun, wählen Sie über die Registerbuttons oberhalb des Canvas'.

Beim Aufruf wird automatisch die Registerseite **Korrelations- und Doppelsummenanalyse** angewählt. Alle verwendbaren Informationen werden auch hier aus der Hauptoberfläche übernommen. Im Beispiel aus Abbildung 13.48 wurden zwei selektierte Pegel und der Zeitraum aus dem Hauptprogramm geerbt. Die kontinuierlichen Wasserstandsreihen wurden über den Attributfilter vorgewählt. Auf der Statuszeile wird der MaxFokus der X-Komponente angezeigt. Sind Sie mit den allgemeinen Voreinstellungen einverstanden, können Sie die Korrelation sofort starten.




Abbildung 13.48: Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten nach dem Aufruf

13.6.1 Allgemeine Funktionen der Benutzeroberfläche

Im einzelnen stehen die im folgenden benannten Instrumente bereit:

X- und Y-Komponente

Wenn Sie keine Messstelle selektiert haben, wählen Sie diese mit der Messstellenliste (↔ Kap. 19.5.4). Daraufhin werden in der darunter liegenden Reihenliste alle Reihen zu dieser Station bereitgestellt.

Für den Parameter Wasserstand kann eine Umrechnung auf NN veranlasst werden.

Zeige Zeitreihen (VisuQuick) öffnet VisuQuick mit der Ausgangs- sowie der diskretisierten Zeitreihe.

Auswertung

Es werden, wie einleitend schon erwähnt, diskrete Werte, also Aussagen für Zeitintervalle miteinander korreliert. In den Auswahllisten neben **Auswertung** wählen Sie die entsprechende Auswertungsart je Intervall.

Intervallwechsel

Der Intervallwechsel erfolgt so, wie in den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.3) vorgegeben (in Deutschland üblicherweise 0:00 Uhr im Pegelwesen und Grundwasser, beim Niederschlag 7:30). Es kann unter **Intervallwechsel** aber von diesem Vorschlag abgewichen werden.

Diskretisierung

Das System vergleicht diskrete Werte. Bei kontinuierlichen Reihen genügt es, ein Diskretisierungsintervall anzugeben, um das System mit der Berechnung zu beauftragen. Das Diskretisierungsintervall setzt sich aus der Auswahl der Distanz (Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat) und einem ganzzahligen Vielfachen in der Eingabe links davon zusammen.

Auswertungszeitraum

Die Angaben für das Bearbeitungsintervall werden mit **von** und **bis** aus der Hauptoberfläche übernommen, können hier aber auch editiert werden.

Zeitliche Verschiebung


Die zu untersuchenden Reihen können gegeneinander versetzt, also mit einem **Lag** versehen sein. Bei der Korrelation lässt sich diese zeitliche Verschiebung berücksichtigen.


HINWEIS: Unter ▽ Bearbeiten → Prüfen und Korrigieren (↔ Kap. 12.1) können Sie das Lag zwischen zwei Ganglinien abschätzen.

Randbedingungen

Unter Randbedingungen sind die weiteren Einstellungen zusammengefasst, die Sie für die Korrelation bzw. für die Regression vornehmen können.

- Darstellungsoptionen

Mit dem Button  öffnen Sie das Fenster für die Darstellungsoptionen (\leftrightarrow Abb. 13.49). Hier beeinflussen Sie die Darstellung der Wertepaare in der Grafik.



<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Blau</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0.3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Stern</div> <div style="margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Gitterlinien <input checked="" type="checkbox"/> Gitterpunkte <input checked="" type="checkbox"/> Achsen gleich <input type="checkbox"/> Achsen ab 0 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1.5</div> Werte beschriften <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: -5px; left: 0;">0</div> <div style="position: absolute; top: -5px; right: 0;">100</div> <div style="position: absolute; bottom: -5px; left: 0;">0</div> <div style="position: absolute; bottom: -5px; right: 0;">100</div> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 50%; transform: translateX(-50%);">26</div> </div> <input type="checkbox"/> Chronologisch </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">bestimmt die Farbe für die Wertepaardarstellung</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">legt die Textgröße für alle Texte des Achsenkreuzes fest (Beschriftung der Wertepaare, Legende, Beschriftung des Achsenkreuzes)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">bestimmt das Symbol für die Wertepaardarstellung</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">hinterlegt die Darstellung mit horizontalen und vertikalen Hilfslinien</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">hinterlegt die Darstellung mit einem Punktraster</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">skaliert X- und Y-Achse gleich</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">skaliert beide Achsen ab 0 (abgewählt: best fit)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">setzt den Abstand der Achsenbeschriftung (in cm)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">dieser Slider regelt die Anzahl der zu beschriftenden Wertepaare (je kleiner der Anteil der zu beschriftenden Werte, desto weniger Werte werden beschriftet; als erstes werden die Werte beschriftet, die die größte Abweichung von den Regressionsgeraden haben)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">bestimmt bei der Doppelsummenanalyse, ob die Filterung der zu beschriftenden Werte chronologisch oder nach Abweichung von den Regressionsgeraden durchgeführt werden soll (wenn Anteil der zu beschriftenden Werte \leq 100 %)</div>
---	--

Abbildung 13.49
Darstellungsoptionen

- Max. Lückenanteil [%]

10

Hier wird der maximale Lückenanteil in Prozent definiert, bis zu dem eine Aussage für ein Zeitintervall berechnet wird. Liegt der Lückenanteil darüber, wird der gesamte Wert in diesem Zeitintervall zur Lücke gesetzt, und damit geht auch das Wertepaar nicht in die Auswertung ein.
- ☒ Mit (0,0)-Wertepaaren

Für die statistische Auswertung ist es relevant, ob Wertepaare, deren beide Werte Null sind, in die Berechnung einfließen oder nicht. Standardmäßig werden (0,0)-Wertepaare im Pegelwesen berücksichtigt, im Niederschlag dagegen nicht. Die Voreinstellung lässt sich hier aber einfach ändern.

☒ Achsenabschnitt zu 0

Bei der Korrelation und Regression von Niederschlägen ist oft sinnvoll, den Achsenabschnitt, also das Absolutglied der Regressionsgleichung zu Null setzen zu können. Dies erfolgt über das Kästchen ☒ Achsenabschnitt zu 0. Ohne diese Vorgabe könnte beispielsweise die folgende Regressionsgleichung errechnet werden:

$$y = 0.47 + 0.89 * x$$

Dies bedeutet mathematisch, dass immer mindestens 0,47 mm Niederschlag an Station Y fallen. Um dies zu vermeiden, werden bei einer Verwendung der Gleichung für die Rekonstruktion Werte für $x = 0$ auch $y = 0$ gesetzt. Auch für kleine $x > 0$ steigt der Y-Wert nach diesem Beispiel sprunghaft über 0,47.

Mit Hilfe dem Kästchen wird in der Regressionsgleichung $y = a + b * x$ a zu 0 gesetzt und b entsprechend anders berechnet.

☒ Regressionsgeraden

Neben den Wertepaaren werden die Regressionsgeraden in die grafische Darstellung eingezeichnet. Wenn Sie als Farbe der Wertepaardarstellungen (siehe Darstellungsoptionen

(HINWEIS: Dieses Kästchen erscheint nur auf der Registerseite

13.6.2 Korrelations- und Doppelsummenanalyse

Mit der Korrelations- und Doppelsummenanalyse können Sie die Beziehung zweier Zeitreihen beliebiger Parameter, auch in unterschiedlicher Kombination, statistisch untersuchen und grafisch darstellen.

HINWEIS:

Um eine Korrelations- oder eine Doppelsummenanalyse durchzuführen, muss – wie bereits erwähnt – mit dem linken Registerbutton oberhalb des Canvas' gewählt sein. (Dies ist beim Öffnen der Oberfläche automatisch eingestellt.)

Nachdem Sie alle allgemeinen Voreinstellungen gemacht haben, können Sie mit den Buttons die bzw. die durchführen.

Das jeweilige Ergebnis wird auf dem Canvas dargestellt (\leftrightarrow Abb. 13.50 und 13.51).

Report

gibt die Ergebnisse auf das in den Systemeinstellungen (\leftrightarrow Kap. 5.2.2) gewählte Medium aus. Der Report weist auch die Regressionsgleichungen aus.

Ausgabebeispiele befinden sich am Ende dieses Abschnittes.




Abbildung 13.50: Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Korrelationsanalyse




Abbildung 13.51: Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Doppelsummenanalyse




Abbildung 13.52: Report Korrelationsanalyse




Abbildung 13.53: Report Doppelsummenanalyse

13.6.3 Regressionsanalyse und Berechnung

Mit der Regressionsanalyse können Sie die Beziehung zweier Zeitreihen beliebiger Parameter, auch in unterschiedlicher Kombination, statistisch untersuchen und in ihren statistischen Kenngrößen ausgeben.

Auch hier vergleicht das System diskrete Werte. Bei kontinuierlichen Reihen genügt es, ein Diskretisierungsintervall anzugeben, um das System mit der Berechnung zu beauftragen.

Um eine Regressionsanalyse durchzuführen, schalten Sie auf die Registerseite **Regressionsanalyse und Berechnung** um.

Das Kästchen ☒ **Regressionsgeraden** und die Buttons **Korrelationsanalyse**, **Doppelsummenanalyse** und **Report** verschwinden.

Dafür erscheint der Button **Regressionsanalyse**.

Regressionsanalyse und Berechnung

Ende X-Komponente Zeige Zeitreihen [VisuQuick] Y-Komponente Zeige Zeitreihen [VisuQuick]

Intervallwechsel 7:30 Selhausen Altenburg 1

Diskretisierung 1 Tag Wasserstand, kontinuierlich Wasserstand, kontinuierlich

Umrechnung ☒ auf PNP ☐ auf NN Umrechnung ☒ auf PNP ☐ auf NN

Auswertung Mittel Auswertung Mittel

Auswertungszeitraum von 01.11.2001 bis 01.11.2002

Zeitliche Verschiebung X-Lag 0 Minute Y-Lag 0 Minute

Randbedingungen Max. Lückenanteil [%] 10

☐ Mit (0,0)-Wertepaaren

☐ Achsenabschnitt zu 0

Regressionsanalyse

☒ Nur Fehlzeiten

Regression X aus Y

Regression Y aus X

Regressionsanalyse fertig

Korrelations- und Doppelsummenanalyse

Name: Selhausen

MaxFokus: [31.10.1960, 07.12.2004]

Korrelationskoeffizient: 0.983

Kovarianz: 1454.024

Anzahl gültiger Wertepaare: 365

Für die gültigen Wertepaare dieser Reihen:

	X-Reihe	Y-Reihe
Minimum:	53.60	1.32
Mittel:	90.20	40.49
Maximum:	205.22	167.07
Median:	73.95	19.70
Standardabweichung:	37.04	39.92
Achsenabschnitt:	53.2527	-55.1027
Regressionskoeffizienten:	0.9124	1.0598

$X = 53.2527 + 0.9124 * Y$

$Y = -55.1027 + 1.0598 * X$

berechnen von bis

Kommentar

Abbildung 13.54: Benutzeroberfläche für die Untersuchung statistischer Abhängigkeiten: Registerseite **Regressionsanalyse und Berechnung**

Der Hauptunterschied zur Korrelationsanalyse besteht darin, dass Sie nach erfolgter Berechnung die Möglichkeit haben, für eine der beiden Stationen nach der im Eingabefeld eingetragenen Gleichung eine Reihe aus der anderen Station zu berechnen.

Nachdem Sie alle Voreinstellungen gemacht haben, starten Sie die Regressionsanalyse. Das Ergebnis wird in tabellarischer Form auf die Oberfläche ausgegeben (\hookrightarrow Abb. 13.54).

Gleichzeitig erscheinen im unteren Bereich des Fensters die Funktionen für die Berechnung einer Reihe aus der jeweils anderen Station:

<input checked="" type="checkbox"/> nur Fehlzeiten			
Regression X aus Y	$\hat{X} = -1.4162 + 0.5726 * Y$	berechnen von	90 bis 95
Regression Y aus X	$\hat{Y} = 5.9315 + 1.6811 * X$	Kommentar	

Abbildung 13.55: Reihe aus Vergleichsstation berechnen

Die Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt:

- Mit dem Kästchen wählen Sie, ob in der Ergebnisreihe ☒ nur Fehlzeiten (Default) oder alle Werte durch Regression ersetzt werden sollen.
- In den Eingabefelder neben **berechnen von** müssen Sie den Zeitraum für die Berechnung festlegen.
- Darüber hinaus können Sie einen abweichenden **Kommentar** eingeben. Bei keiner Eingabe wird die Regressionsgleichung in die neu entstandene Zeitreihe eingetragen.
- Die Regressionsgleichungen können Sie unter Berücksichtigung der vorgegebenen Syntax verändern.
- Regression X aus Y berechnet für Station X nach nebenstehender Gleichung eine Reihe aus Station Y. Diese Berechnung erfolgt lediglich als Simulation. Es werden keine Reihen überschrieben.
- Regression Y aus X berechnet für Station Y nach nebenstehender Gleichung eine Reihe aus Station X. Auch diese Berechnung erfolgt als Simulation.

Ist die Ausgangsreihe selbst vorhanden, wird aus dieser die Berechnung vorgenommen; nur bei Lücke wird über die Regressionsgleichung aus der Vergleichsstation gerechnet.

Die neue entstandene Reihe wird unter Herkunft „simuliert“ abgelegt.

13.7 Schwellenwert

Mit dem Fenster Schwellenwert-Ereignisse (↔ Abb. 13.56) lassen sich die Ereignis-Maxima bzw. -Minima einer Station ober- bzw. unterhalb eines gewählten Schwellenwertes berechnen und grafisch darstellen.




Abbildung 13.56: Schwellenwert-Ereignisse

13.7.1 Berechnen der Schwellenwert-Ereignisse

Zur Berechnung legen Sie als erstes die Station, die zu betrachtende Reihe und den gewünschten Zeitraum fest (falls Sie dies nicht bereits in der AQUAZIS-Oberfläche getan haben).

Mit dem Kästchen neben dem Eingabefeld für den Anfangszeitpunkt bestimmen Sie, ob die Zeiteingabe dem Zoomen und Scrollen folgen soll. Haben Sie es nicht aktiviert, bleiben der Anfangs- und der Endzeitpunkt nach dem Zoomen bzw. Scrollen in den Eingabefeldern stehen. So können Sie jederzeit durch Drücken der Return-Taste bequem den ursprünglichen Zeitbereich einstellen. Den aktuell angezeigten Zeitbereich können Sie mit Aktivierung des Kästchens aus der Darstellung in die Eingabefelder holen.

Mit dem Button **Darstellen** stellen Sie die kontinuierliche Reihe grafisch dar. Bei Bedarf können Sie das Achsenkreuz mit Hilfe der Kästchen ☒ Y ab 0, ☒ Gitterpunkte und ☒ Gitterlinien modifizieren.

13.7.1.1 Schwellenwert bestimmen

Um die Ereignisse zu berechnen, müssen Sie als erstes den Schwellenwert bestimmen. Dieser kann für den **Dargestellten** Bereich oder die gesamte **Zeitreihe** ermittelt werden. Darüber hinaus wählen Sie, ob die Mittelwertberechnung für den oben gewählten Parameter oder den MNW (mittlerer Niedrigwasserstand) bzw. MNQ (mittlerer Niedrigwasserabfluss) erfolgen soll. Durch die Auswahl aus dieser Liste wird die Berechnung des Mittelwertes in Gang gesetzt; der Schwellenwert erscheint nun als Wert im darunter liegenden Fenster und als horizontale Linie in der Grafik.



Abbildung 13.57: Schwellenwert bestimmen

Auf Wunsch können Sie den Schwellenwert durch Überschreibung oder durch Addition eines Wertes (der auch negativ sein kann) verschieben.

13.7.1.2 Ereignisse berechnen

Die Berechnung der Ereignisse erfolgt über die untenstehenden Funktionen:




Abbildung 13.58: Ereignisse berechnen

Die Maxima werden je Überschreibungsbereich des gesetzten Schwellenwertes berechnet und in der Grafik ausgegeben.

Für die Berechnung der Minima müssen Sie die Mindest-Unterschreitungsdauer in der Auswahlliste festlegen. Alle Unterschreitungen des Schwellenwertes, die von kürzerer Dauer sind als angegeben, werden nicht als Ereignisse betrachtet.

13.7.2 Report

Die errechneten Schwellenwert-Ereignisse können Sie sich als Report ausgeben lassen. Dabei werden die Einstellungen berücksichtigt, die Sie in der Ausgabesteuerung gemacht haben (\leftrightarrow Kap. 5.2.2).




Abbildung 13.59: Dokumentation

Im Report (Beispiele s. nächste Seiten) werden die jeweils errechneten Über- bzw. Unterschreitungen sowohl grafisch als auch tabellarisch für den dargestellten Zeitraum dokumentiert.

- Im Menü ▽ Reports haben Sie die folgende Auswahl:
 - Grafik Überschreitung
 - Grafik Unterschreitung
 - Ereignis-Maxima tabellarisch
 - Ereignis-Minima tabellarisch

Die ersten beiden Möglichkeiten geben die dargestellte Grafik als Report aus. Die Auswahl Überschreitung oder Unterschreitung gibt an, welche Überschrift für den Report verwendet wird.

Bei der Darstellung als Tabelle werden die Maxima bzw. Minima tabellarisch aufgelistet und die entsprechende Überschrift verwendet.

- Die Überschrift lässt sich über ein Fenster ändern, das Sie mit Überschrift aufrufen.



Abbildung 13.60: Fenster zum Editieren der Überschrift von Schwellenwert-Reports

Hier können Sie die bestehenden Überschriften des Reports (obere Zeile: Ereignis-Maxima, untere Zeile: Ereignis-Minima) ändern oder ergänzen. Zu beachten ist hierbei, dass bei der Auswahl Grafik Überschreitung unter ▽ Reports die Überschrift der oberen Zeile und bei Grafik Unterschreitung die Überschrift der unteren Zeile herangezogen wird.

Außerdem können Sie Schriftgröße, Font und Stil dieser Ergänzung nach Wunsch ändern.

13.7.3 Export

Zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen (z. B. Excel) lassen sich die Ereignis-Maxima und -Minima ins DBF-Format und ins CSV-Format exportieren. Auf der Statuszeile wird nach dem Export angezeigt, in welche Datei das Ergebnis geschrieben wurde.




Abbildung 13.61: Export




Abbildung 13.62: Report Schwellenwert-Überschreitungen grafisch (Hochformat)




Abbildung 13.63: Report Schwellenwert-Unterschreitungen grafisch (Querformat)

aqua_plan

Dokumentation

Schwellenwert-Überschreitungen

Selhausen

Seite 1

29.01.2007 14:30

Ereignisse in [08.06.2001 00:00,08.06.2002 00:00], Schwellenwert = 18.9 m³/s

Nr.	Von	Bis	Dauer	Scheitelwert	Scheitelzeitpunkt
1.	30.06.2001 21:55	30.06.2001 22:04	8min 5s	19.00 m³/s	30.06.2001 22:00
2.	08.09.2001 07:26	08.09.2001 08:26	59min 10s	20.43 m³/s	08.09.2001 07:52
3.	18.09.2001 16:30	22.09.2001 21:44	4d 5h 14min	27.32 m³/s	20.09.2001 02:08
4.	22.09.2001 22:50	25.09.2001 16:06	2d 17h 16min 20s	23.22 m³/s	24.09.2001 18:59
5.	25.09.2001 16:26	25.09.2001 18:41	2h 14min 50s	20.10 m³/s	25.09.2001 17:02
6.	08.10.2001 08:45	08.10.2001 11:05	2h 20min 50s	19.04 m³/s	08.10.2001 09:00
7.	07.11.2001 12:20	16.11.2001 16:32	9d 4h 12min 5s	30.12 m³/s	10.11.2001 12:09
8.	28.11.2001 15:01	14.12.2001 16:01	16d 59min 25s	31.54 m³/s	01.12.2001 04:13
9.	25.12.2001 12:42	25.12.2001 16:34	3h 51min 30s	21.62 m³/s	25.12.2001 13:26
10.	27.12.2001 16:57	27.12.2001 23:04	6h 6min 5s	20.11 m³/s	27.12.2001 17:36
11.	28.12.2001 00:25	28.12.2001 02:49	2h 23min 5s	19.00 m³/s	28.12.2001 00:30
12.	28.12.2001 03:10	28.12.2001 03:49	38min 5s	19.00 m³/s	28.12.2001 03:15
13.	28.12.2001 07:40	05.01.2002 15:47	8d 8h 6min 5s	32.51 m³/s	30.12.2001 18:31
14.	21.01.2002 17:25	08.02.2002 17:54	18d 28min 50s	78.03 m³/s	28.01.2002 21:15
15.	12.02.2002 14:26	16.03.2002 15:49	32d 1h 23min 45s	84.51 m³/s	25.02.2002 23:42
16.	18.03.2002 21:50	19.03.2002 12:19	14h 28min 35s	23.15 m³/s	19.03.2002 01:07
17.	20.03.2002 15:10	29.03.2002 17:09	9d 1h 58min 55s	42.00 m³/s	22.03.2002 22:26
18.	05.05.2002 03:29	06.05.2002 14:33	1d 11h 4min 10s	23.08 m³/s	05.05.2002 12:19

Statistik der 18 Ereignisse

Minimale Dauer im 1. Ereignis

8min 5s

Gesamte Dauer aller Ereignisse

102d 11h 53min 50s

Mittlere Dauer je Ereignis

5d 16h 39min 35s

Maximale Dauer im 15. Ereignis

32d 1h 23min 45s

Überschreitung

Minimaler Scheitelwert im 1. Ereignis

19.00 m³/s

0.099 m³/s

Mittlerer Scheitelwert aller Ereignisse

30.80 m³/s

11.90 m³/s

Maximaler Scheitelwert im 15. Ereignis

84.50 m³/s

65.60 m³/s

Abbildung 13.64: Report Schwellenwert-Überschreitungen tabellarisch (Hochformat)

aqua_plan Dokumentation		Schwellenwert-Unterschreitungen, Mindest-Ereignisdauer 7 Tage Selhausen		aqua_plan	Seite 1
		Ereignisse in [01.11.2001 00:00, 01.11.2002 00:00], Schwellenwert = 17.8 m³/s		29.01.2007 14:24	
Nr.	Von	Bis	Dauer	Minimalwert	Minimumzeitpunkt
1.	16.11.2001 16:54	28.11.2001 14:52	11d 21h 56min	10.54 m³/s	21.11.2001 12:54
2.	14.12.2001 16:16	25.12.2001 12:19	10d 20h 2min 50s	13.50 m³/s	19.12.2001 03:45
3.	05.01.2002 16:09	21.01.2002 16:42	16d 32min 55s	6.677 m³/s	19.01.2002 08:50
4.	29.03.2002 17:32	05.05.2002 02:13	36d 8h 41min 15s	5.218 m³/s	13.04.2002 08:50
5.	06.05.2002 23:45	31.07.2002 16:20	85d 16h 35min 40s	5.025 m³/s	25.06.2002 16:30
6.	01.08.2002 10:17	09.08.2002 17:53	8d 7h 36min 10s	7.618 m³/s	02.08.2002 18:55
7.	09.08.2002 21:09	24.08.2002 13:18	14d 16h 8min 40s	7.618 m³/s	15.08.2002 08:45
8.	24.08.2002 14:16	26.10.2002 01:55	62d 11h 38min 55s	7.138 m³/s	17.09.2002 17:57
Statistik der 8 Ereignisse					
Minimale Dauer im 6. Ereignis			8d 7h 36min 10s		
Gesamte Dauer aller Ereignisse			246d 7h 14min 25s		
Mittlere Dauer je Ereignis			30d 18h 54min 15s		
Maximale Dauer im 5. Ereignis			85d 16h 35min 40s		
Kleinstes Minimalwert im 5. Ereignis				5.030 m³/s	Unterschreitung
Mittlerer Minimalwert aller Ereignisse				7.920 m³/s	-12.800 m³/s
Größter Minimalwert im 2. Ereignis				13.50 m³/s	-9.880 m³/s
					-4.300 m³/s

Abbildung 13.65: Report Schwellenwert-Unterschreitungen tabellarisch (Querformat)

14 Reports

Über das Menü  **Reports** auf der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie folgende Module:

- die Reportoberfläche für **Zeitreihen**
→ in den folgenden Abschnitten beschrieben
- das Modul zur Ausgabe von **VisuQuick-Layouts**
→ unter **VisuQuick** beschrieben (↔ Kap. 11.3.5).

Den Stammdatenreport finden Sie unter dem Menü  **Stammdaten** → **Stammdatenfelder** (↔ Kap. 6.4).

14.1 Allgemeines zu Zeitreihenreports

Jeder Report ist ein eigenständiges vorgefertigtes Modul. Die Reports werden auf das Medium ausgegeben, das Sie in der Ausgabesteuerung (↔ Kap. 5.6) angegeben haben.

Die meisten der Zeitreihenreports sind bestimmten Parametern zugeordnet. Aus diesem Grund können verständlicherweise nur Reihen des entsprechenden Parameters zur Reportausgabe herangezogen werden. Bevor Sie einen Report in Auftrag geben, haben Sie die Möglichkeit, sich die Reihen, die in Frage kommen, anzeigen zu lassen.

Einige der Reports lassen sich für mehr als eine Station gleichzeitig aufrufen, manche (besonders arbeitsintensive) nur für einzelne Stationen.

- Bearbeitung für **alle** Stationen in der Vorauswahl:
z. B. Zeitreihenübersicht, Lückenübersicht, Lückenliste, Vermerke, Qualitäten-Lücken-Vermerke, Monatsliste, Halbjahresblatt, Hauptwerte, Jahresblatt
- Bearbeitung für **eine** Station:
z. B. Haupttabelle, Jahrbuchseite

Im oberen Bereich der Reportoberfläche (↔ Abb. 14.1) machen Sie die Voreinstellungen für die Reports:

Im Rahmen **Vorauswahl Stationen** legen Sie die Station(en) fest, zu der/denen Sie Reports erstellen möchten. Im darunterliegenden Rahmen geben Sie den **Zeitbereich** ein.

Im unteren Bereich (Rahmen **Reports**) werden die Funktionen zum Erstellen der Reports angeboten. Hier wählen Sie mit Hilfe der Registerbuttons die Art des Reports, den Sie erstellen möchten.




Abbildung 14.1: Fenster Reports

14.2 Vorauswahl

Das Prinzip des Filterns von Stationen und Reihen ist Ihnen sicherlich bereits geläufig. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. Falls Sie doch noch einmal nachlesen möchten, wie Sie mit den Funktionen im Rahmen **Vorauswahl Stationen** umgehen, schlagen Sie im Kapitel 19.7.1 nach.

Für die Eingabe des Zeitbereiches gelten die in Kapitel 19.5.12 beschriebenen Bedingungen.

Darüber hinaus gilt:

Bei allen Reports, die feste Bearbeitungsintervalle haben, wie z. B. Monate, Halbjahre oder Jahre, genügt es, nur ein Datum für **von** anzugeben. Es wird immer das Intervall bearbeitet, in dem das angegebene Datum liegt, z. B. die Monatsliste Juli 1999 für die Eingabe .

Für alle anderen Reports gilt: Wird für **von** bzw. **bis** keine Angabe gemacht, so wird diese durch Anfang bzw. Ende der Zeitreihe ersetzt.

14.3 Funktionen zum Erstellen der einzelnen Reports

Im unteren Bereich der Reportoberfläche werden die Funktionen zum Erstellen der einzelnen Reports zur Verfügung gestellt. Mit dem oben liegenden Register wechseln Sie bequem zwischen den einzelnen Bereichen:

- Übersicht
- Tabellen/Grafik
- Langjähriges Verhalten
- Pegelvorschrift
- Gewässerkundlich
- Jahrbuch

Unterhalb der Registerbuttons haben Sie die Möglichkeit, den für die Eingrenzung der Reihenauswahl sowie die zu öffnen.

Haben Sie eine Reportart über das Register gewählt, erscheinen im darunterliegenden Bereich die zugehörigen Buttons zum Erstellen der einzelnen Reports. Ein Mausklick setzt die Reporterstellung in Gang.

Vorher können Sie über den -Button neben dem zu erstellenden Report ein Tabellenfenster öffnen (↔ Abb. 14.2), das die Reihen anzeigt, für die der entsprechende Report erstellt wird. Für die Auswahl der Reihen sind die Voreinstellungen (Auswahl der Stationen und eventuelle Filterung über den Attributfilter) und die Art des gewählten Reports ausschlaggebend (nicht alle Reports lassen sich zu allen Parametern erstellen).

In dem Tabellenfenster können Sie nun die Reihen selektieren (Mausklick rechts), die in den Report aufgenommen werden sollen. Ein Anklicken des Reportbuttons oben rechts startet die Erstellung des Reports.




Abbildung 14.2: Tabelle Reihenauswahl für...

Im unteren Bereich der Reportoberfläche sind die **Optionen** angeordnet. Hier können Sie zusätzliche Voreinstellungen zu den Reports machen. Tun Sie das nicht, verwendet AQUAZIS seine Basiseinstellungen. Mit ☒ lassen sich die Optionen auf der Oberfläche ein- und ausblenden.

In den nächsten Kapiteln wird erklärt, wie Sie die Reports erstellen. Zu jedem Report werden Beispiele dargestellt.

14.4 Reportbereich Übersicht

Reports

Übersicht Zeitreihenwerte Tabellen/Grafik

Langjähriges Verhalten Pegelvorschrift Gewässerkundlich

Jahrbuch

Attributfilter Ausgabesteuerung

Zeitreihenübersicht	?	Zeitreihenübersicht
Lückenanteile	?	Lückenanteile
Lückenübersicht	?	Lückenübersicht
Lückentabelle	?	Halbjahres-Lückentabelle
Vermerke	?	Vermerke
Qualitäten, Lücken, ...	?	Qualitäten, Lücken, Vermerke
Gültigkeiten, Kurven, ...	?	Gültigkeiten und Abflusskurven
Trockenwettertage	?	Trockenwettertage

— Optionen —

Überschrift:

Reportbestandteile: ☒ Tabelle ☐ Grafik ☒ Kurzüberschrift bei Querformat

Zeitreihenübersicht: ☐ Grafik extra

Lückenübersichten: ☐ Sperrbereiche

Trockenwettertage: ☐ TW 00:00 Uhr Trockenwettergrenzwert

Max. Lückenanteil [%]

Abbildung 14.3: Register Übersicht auf der Reportoberfläche

In diesem Reportbereich (↔ Abb. 14.3) können Sie sich Übersichten zur Verfügbarkeit von Zeitreihen, zu Lücken, zu Vermerken in der Zeitreihe, zu Bearbeitungsstufen und zu Abflusskurven sowie deren Gültigkeiten anfertigen lassen.

Unter **Optionen** können Sie vor der Erstellung der Reports folgendes festlegen:

- **Überschrift:** Geben Sie hier einen Text ein, so wird dieser abweichend zu der vom System vorgeschlagenen Überschrift verwendet.
- **Reportbestandteile:** Hier wählen Sie, ob der Report in Tabellenform und/oder als Grafik ausgegeben wird. (HINWEIS: Zu Lückenübersicht, Halbjahres-Lückentabelle und Vermerken wird keine Grafik ausgegeben.)
Außerdem können Sie mit ☒ **Kurzüberschrift bei Querformat** zusätzlich zur Überschrift an der

langen oberen Seite eine vom System generierte Kurzüberschrift an der rechten Querseite ausgeben, die bei einer Heftung an der langen Seite zur oberen Seite wird.

14.4.1 Zeitreihenübersicht

- Ausgewertet werden alle Zeitreihen der gewählten Stationen. Es können beliebig viele Stationen sein, der Seitenumbruch findet automatisch statt.
- Die Grafik wird immer für den angegebenen Bearbeitungszeitraum dargestellt. Sie dient dem groben Überblick der Zeitreihenverfügbarkeit.
- Beginn und Ende der Zeitreihe wird unabhängig von der gewünschten Grafik korrekt in der Tabelle ausgegeben.
- Wird kein **von** angegeben, stellt der Report den frühesten Beginn der gefundenen Zeitreihen fest und nimmt diesen als linke Grenze der Grafik.
- Wird kein **bis** angegeben, stellt der Report das späteste Ende der gefundenen Zeitreihen fest und nimmt dieses als rechte Grenze der Grafik.
- Die Zuordnung zwischen Tabelle und Grafik wird über die Nummer hergestellt.
- Gesperrte Bereiche werden in grau dargestellt.
- Optionen:



- In der Auswahlliste können Sie festlegen, ob die Reihenfolge der Stationen im Report nach **Name**, nach **Stations-ID** oder nach der vom System vorgegebenen Reihenfolge sortiert wird.
- Mit dem Kästchen ☒ **Grafik extra** können Sie die grafische Darstellung der Zeitreihenverfügbarkeit auf einer eigenen Seite ausgeben lassen.

Ein Reportbeispiel befindet sich auf der nächsten Seite.




Abbildung 14.4: Report Zeitreihenübersicht (Querformat)

14.4.2 Lückenanteile

- Listet für alle gewählten Zeitreihen den prozentualen Lückenanteil im gewählten Zeitbereich auf (Attributfilter und Bearbeitungszeitraum müssen entsprechend eingestellt sein).
- **DBF-Export** fertigt den Report als Relation an (dbf-Datei im Verzeichnis **print** in Ihrem Benutzerverzeichnis). Diese kann dann z. B. mit Excel geöffnet werden.
- **CSV-Export** erstellt eine CSV-Datei im Unterverzeichnis **print** Ihres Benutzerverzeichnisses, die auch beispielsweise in Excel verwendet werden kann.
- Der Umgang mit Tabellen wird in Kapitel 19.6.1 erklärt.


Zeitreihe	von	bis	Lückenanteil
Lückenanteile in Qualität: Veröffentlicht			
aqua_plan: Niederschlag, Tagessummen, original [mm]	01.11.1999	01.11.2002	4.10
aqua_plan: Niederschlag, kontinuierlich, ZRFolge (freie) [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0.87
aqua_plan: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	56.63
aquaplan1: Niederschlag, Tagessummen, original [mm]	01.11.1999	01.11.2002	0.00
aquaplan2: Niederschlag, Tagessummen, transformiert [mm]	01.11.1999	01.11.2002	38.87
aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, Logger [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	100.00
aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, Test [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0.00
aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, ZRFolge (freie) [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0.87
aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0.87


Abbildung 14.5: Report Lückenanteile (Tabelle in AQUAZIS)

	A	B	C	D	E
	ZEITREIHE	VON	BIS	LUECKENANT	
2	Lückenanteile in Qualität: Veröffentlicht				
3	aqua_plan: Niederschlag, Tagessummen, original [mm]	01.11.1999	01.11.2002	4,10	
4	aqua_plan: Niederschlag, kontinuierlich, ZR Folge (freie) [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0,87	
5	aqua_plan: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	56,63	
6	aquaplan1: Niederschlag, Tagessummen, original [mm]	01.11.1999	01.11.2002	0,00	
7	aquaplan2: Niederschlag, Tagessummen, transformiert [mm]	01.11.1999	01.11.2002	38,87	
8	aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, Logger [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	100,00	
9	aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, Test [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0,00	
10	aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich, ZR Folge (freie) [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0,87	
11	aquaplan2: Niederschlag, kontinuierlich [mm/h]	01.11.1999	01.11.2002	0,87	
12					
13					
14					
15					

Abbildung 14.6: Report Lückenanteile (mit Excel dargestellt)

14.4.3 Lücken- und Sperrbereichsübersicht

- Mit Hilfe des Buttons  wird ein Report ausgegeben, der alle Lücken des gewählten Zeitraumes als Übersicht auflistet. Möchten Sie darüber hinaus die Sperrbereiche ausgeben, wählen Sie das entsprechende Kästchen in den Optionen an.
- Die Auswertung erfolgt für alle Zeitreihen aller gewählten Stationen. Es können beliebig viele Stationen sein, der Seitenumbruch findet automatisch statt (Ausgabe wahlweise im Hoch- oder Querformat).
- Die Bearbeitung erfolgt für den gewählten Zeitraum. Werden unter **von** bzw. **bis** nur Jahreszahlen angegeben, so wird die Lückenliste für das entsprechende Wasserwirtschaftsjahr erstellt. Bleiben diese Felder leer, so wird der Anfang bzw. das Ende der Zeitreihe herangezogen.
- Für den eingestellten Zeitbereich werden alle Lücken mit Anfangs- und Endzeitpunkt sowie Gesamtdauer aufgelistet. Zusätzlich erfolgt die Angabe der Gesamtsumme aller Lücken am Ende der Liste. Entsprechendes gilt für die gesperrten Bereiche.
- Die Ausgabe der Lückenliste sowie der gesperrten Bereiche kann auch ins **DBF**-Format erfolgen (wird in der Ausgabesteuerung unter **Ausgabemedium** festgelegt).
- Optionen:



- Mit der Liste wählen Sie die Qualität, die für die Auswertung herangezogen werden soll (funktioniert nicht bei Zeitreihenfolgen).
- Ob die gesperrten Bereiche mit ausgegeben werden, legen sie mit dem Kästchen ☒ Sperrbereiche fest.

Je ein Beispiel für eine Lückenübersicht sowie eine Lücken- und Sperrbereichsübersicht folgen auf den nächsten Seiten.

aqua_plan

aqua_plan

Seite 1

Lückenübersicht

Dokumentation

05.02.2007 11:47

Jülich Stadion, 2825190000200 Wasserstand, Tagesmittel, original, Handeingabe

Lückenübersicht: [01.11.2004 00:00:00,24.10.2005 00:00:00]

Von	Bis	Dauer
07.12.2004 00:00:00	26.09.2005 00:00:00	293d
30.09.2005 00:00:00	02.10.2005 00:00:00	2d
14.10.2005 00:00:00	16.10.2005 00:00:00	2d
21.10.2005 00:00:00	22.10.2005 00:00:00	1d
Summe der Lücken		298d

Jülich Stadion, 2825190000200 Wasserstand, kontinuierlich

Lückenübersicht: [01.05.1972 00:00:00,25.10.2005 06:45:00]

Von	Bis	Dauer
08.06.2004 21:15:00	08.06.2004 21:45:00	30min
09.06.2004 20:00:00	09.06.2004 20:30:00	30min
15.06.2004 01:15:00	15.06.2004 01:45:00	30min
18.06.2004 14:00:00	18.06.2004 14:30:00	30min
24.06.2004 02:15:00	24.06.2004 02:45:00	30min
27.06.2004 23:00:00	27.06.2004 23:30:00	30min
28.06.2004 14:45:00	28.06.2004 15:15:00	30min
28.06.2004 22:30:00	28.06.2004 23:00:00	30min
08.07.2004 04:15:00	08.07.2004 04:45:00	30min
01.09.2004 00:00:00	01.11.2004 00:00:00	61d
07.12.2004 00:00:00	25.09.2005 00:15:00	292d 15min
30.09.2005 22:00:00	01.10.2005 00:15:00	2h 15min
14.10.2005 23:45:05	15.10.2005 00:15:05	30min
21.10.2005 10:37:30	21.10.2005 11:00:00	22min 30s
24.10.2005 08:49:05	24.10.2005 09:00:00	10min 55s
Summe der Lücken		353d 8h 3min 25s

Linnich, 50030011 Niederschlag, Tagessummen, transformiert

Lückenübersicht: [01.10.1976 07:30:00,01.09.2001 07:30:00]

Von	Bis	Dauer
Keine Lücken enthalten		

Linnich, 50030011 Niederschlag, kontinuierlich

Lückenübersicht: [20.09.1976 07:30:00,02.01.2003 07:40:15]

Von	Bis	Dauer
23.10.2000 17:58:55	23.10.2000 18:23:00	24min 5s
18.01.2001 02:02:35	18.01.2001 02:27:45	25min 10s
06.07.2001 23:00:00	06.07.2001 23:42:15	42min 15s
01.09.2001 07:30:00	03.09.2001 07:13:00	1d 23h 43min
10.01.2002 23:00:15	16.01.2002 13:45:00	5d 14h 44min 45s
01.04.2002 08:18:50	12.04.2002 12:38:50	11d 4h 20min
25.04.2002 05:58:50	26.04.2002 06:59:40	1d 1h 50s
26.04.2002 18:53:25	27.04.2002 10:10:15	15h 16min 50s
17.07.2002 10:58:00	22.07.2002 07:07:10	4d 20h 9min 10s
01.08.2002 07:26:00	18.08.2002 21:51:10	17d 14h 25min 10s
23.08.2002 23:00:00	02.09.2002 12:57:50	9d 13h 57min 50s
Summe der Lücken		52d 13h 9min 5s

Abbildung 14.7: Report Lückenübersicht

aqua_plan		aqua_plan	Seite 1
Lücken- und Sperrbereichsübersicht			
Dokumentation			
Linnich, 50030011 Niederschlag, Tagessummen, transformiert			
Lückenübersicht: [01.10.1976 07:30:00,01.09.2001 07:30:00]			
Von	Bis	Dauer	
Keine Lücken enthalten			
Übersicht gesperrter Bereiche: [01.10.1976 07:30:00,01.09.2001 07:30:00]			
Von	Bis	Dauer	
Keine Sperrbereiche enthalten			
Selhausen, 2823900000100 Wasserstand, kontinuierlich			
Lückenübersicht: [31.10.1960 09:38:00,07.12.2004 00:00:00]			
Von	Bis	Dauer	
30.03.2004 09:45:00	30.03.2004 10:45:00	1h	
01.05.2004 22:45:00	03.05.2004 11:00:00	1d 12h 15min	
09.05.2004 00:00:00	10.05.2004 00:15:00	1d 15min	
11.05.2004 16:00:00	11.05.2004 17:15:00	1h 15min	
19.06.2004 06:30:00	19.06.2004 07:45:00	1h 15min	
01.09.2004 00:00:00	01.11.2004 00:00:00	61d	
Summe der Lücken		63d 16h	
Übersicht gesperrter Bereiche: [31.10.1960 09:38:00,07.12.2004 00:00:00]			
Von	Bis	Dauer	
03.02.2004 11:45:00	10.08.2004 00:00:00	188d 12h 15min	
01.11.2004 00:00:00	07.12.2004 00:00:00	36d	
Summe der Sperrbereiche		224d 12h 15min	

Abbildung 14.8: Report Lücken- und Sperrbereichsübersicht

14.4.4 Halbjahres-Lückentabelle

- Die Auswertung erfolgt für alle gewählten Zeitreihen. Es wird für jede Station eine Seite ausgegeben.
- Die Bearbeitung wird für ganze Wasserwirtschafts- oder Kalenderjahre durchgeführt und nach Halbjahren aufgeschlüsselt.
- Die Lücken werden prozentual und in absoluter Dauer je Halbjahr, Jahr und im Mittel bzw. insgesamt über alle ausgewerteten Jahre ausgegeben.
- Machen Sie keine Angaben zum Zeitbereich, so werden der Anfang bzw. das Ende der Zeitreihe herangezogen.

Ein Beispiel für eine Lückentabelle folgt auf der nächsten Seite.

StaFUA OWL
Dez. 52.5

aqua_plan
1984 - 2003
Seite 1

Lückentabelle

Niederalme 1 (45170046): Niederschlag, kontinuierlich, Schreiber
Bereich 01.11.1983 07:30 - 01.11.2003 07:30

Auswertung	Lückenanteile		
Zeit- bereich	1. Halbjahr Anteil Dauer	2. Halbjahr Anteil Dauer	Jahr Anteil Dauer
1984	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1985	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1986	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1987	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1988	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1989	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1990	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1991	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1992	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1993	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1994	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1995	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1996	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1997	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1998	0.0 %	0.0 %	0.0 %
1999	0.0 %	0.0 %	0.0 %
2000	83.4 % 151 d, 17 h, 14 Min	100.0 % 184 d	91.7 % 335 d, 17 h, 13 Min
2001	43.5 % 78 d, 16 h, 30 Min	0.0 %	21.6 % 78 d, 16 h, 30 Min
2002	0.0 %	0.0 %	0.0 %
2003	81.4 % 147 d, 7 h, 29 Min	100.0 % 184 d	90.8 % 331 d, 7 h, 28 Min
Mittel in 1984-2003	10.4 % 18 d, 21 h, 15 Min	10.0 % 18 d, 9 h, 36 Min	10.2 % 37 d, 6 h, 51 Min
Gesamt in 1984-2003	10.4 % 377 d, 17 h, 13 Min	10.0 % 368 d	10.2 % 745 d, 17 h, 12 Min

31.01.2007 14:08

Abbildung 14.9: Report Lückentabelle

14.4.5 Vermerke

- Die Vermerke werden für den angegebenen Zeitraum chronologisch sortiert ausgegeben.
- Es können mehrere Reihen auf einem Report ausgegeben werden.
- Wird für **von** oder **bis** keine Angabe gemacht, so wird diese durch Anfang bzw. Ende der Zeitreihe ersetzt.

Auch hierzu ein Beispiel:

aqua_plan

Dokumentation

Vermerke

Seite 1

01.02.2007 14:45

Altenburg 1 (2823900000200), Wasserstand, kontinuierlich

Vermerke: [03.07.1999 00:00:00,10.05.2000 00:00:00]

03.07.1999 23:46 bis 04.07.1999 01:11 Lücke linear geschlossen

04.07.1999 01:11 bis 04.07.1999 13:05 eingefügt

12.07.1999 15:47 Beginn: addiert wurde -74

22.07.1999 02:32 Vorlauf durch falschen Rollenwechsel => Abwicklung funktionierte nicht einwandfrei

07.08.1999 22:07 bis 16.08.1999 23:14 rekonstruiert aus Jülich-Stadion

16.08.1999 23:14 bis 17.08.1999 00:00 Lücke linear geschlossen

10.09.1999 05:06 Zulaufrohr zum Pegelschacht gereinigt

22.09.1999 23:46 bis 23.09.1999 09:00 Lücke linear geschlossen

04.10.1999 23:46 bis 05.10.1999 00:00 Lücke linear geschlossen

19.11.1999 14:06 Beginn: addiert wurde +2.0

19.11.1999 20:36 Ende: addiert wurde +2.0

26.11.1999 17:13 Zulaufrohr gereinigt; Abflussmessung; Wasserstandsfeder: 19 cm, Lattenpegel:18 cm

03.01.2000 22:17 Schwache Verkrautung

20.01.2000 03:37 Eis

01.02.2000 09:46 Bogenwechsel während eines Gewitterregens

15.02.2000 23:45 bis 16.02.2000 00:01 Lücke linear geschlossen

23.04.2000 05:41 Algen an der Sohle, schwache Verkrautung; Wasserstandsfeder: 8 cm, Lattenpegel: 9 cm

06.05.2000 23:45 bis 07.05.2000 14:45 Lücke linear geschlossen

08.05.2000 06:53 gelöscht

08.05.2000 17:51 gelöscht

09.05.2000 00:01 gelöscht

Selhausen (2823900000100), Wassertiefe, Messungen

Vermerke: [03.07.1999 00:00:00,10.05.2000 00:00:00]

27.07.1999 10:00 unbedenklich

13.09.1999 10:30 unbedenklich

01.10.1999 10:20 unbedenklich

09.11.1999 09:45 unbedenklich

23.11.1999 08:50 unbedenklich

21.01.2000 09:55 unbedenklich

24.03.2000 12:40 unbedenklich

Abbildung 14.10: Report Vermerke

14.4.6 Qualitäten, Lücken, Vermerke

- Der Report besteht aus einer Grafik und einer Tabelle. Mit den Kästchen unter Optionen haben Sie die Möglichkeit, sich nur eines dieser beiden Bestandteile ausgeben zu lassen.
- Der Report listet abschnittsweise die jeweils höchste Qualität (Bearbeitungsstufe) auf.
- In der Zeitreihenverwaltung wird nur dort etwas in einer höheren Qualität abgelegt, wo die Daten von den darunter vorhandenen Daten abweichen.
- Gesperrte Bereiche werden in der Grafik in grau dargestellt.
- Für diesen Report empfiehlt sich das Querformat.

Auf den nächsten Seiten finden Sie Beispiele.




Abbildung 14.11: Report Qualitäten, Lücken, Vermerke (Grafik)

Erftverband				Qualitäten, Lücken, Vermerke: Wasserstand (kont.)		agua_plan
Vorflut u. Hydrologie				Messstelle: Schoenau PNP: 0.00 mÜNN		Seite 1
Jahr	Mon.	Qualität Anfang / Ende Tag hh:mm	Lücken Anfang / Ende Tag hh:mm	Zeitpunkt Tag hh:mm	Vermerke	
1972	Nov	1. 07:30		6. 09:45	Neueis	
	Dez			19. 17:37	Zulaufrohr zum Pegelschacht gereinigt	
				22. 09:15	Eis	
1973	Feb		2. 12:30 Anfang 2. 13:10 Dauer: 39 Min	26. 12:00	Uhrwerk stehengeblieben; Ganglinie korrigiert	
	März			12. 11:30	Vorlauf durch falschen Rollenwechsel => Abwicklung funktionierte nicht einwandfrei	
	Apr		2. 15:00 Anfang 2. 17:30 Dauer: 2 h, 30 Min	9. 10:30	Lattenpegel: 14 cm	
	Jun			12. 19:10	Lattenpegel: 14 cm	
	Jul			15. 16:00	Böschung gemäht u. Zulaufrohr gereinigt	
	Aug			2. 19:50	Bogenwechsel während eines Gewitterregens	
	Sep			12. 10:15	Algen an der Sohle; schwache Verkrautung; Wasserstandsfeder: 8,5 cm, Lattenpegel: 9 cm	
				18. 08:00	Algen an der Sohle; schwache Verkrautung; Wasserstandsfeder: 8 cm; Lattenpegel: 9 cm	
				21. 07:55	schwache Verkrautung	
				25. 11:15	schwache Verkrautung	
				28. 20:00	schwache Verkrautung	
	okt	1. 00:12		2. 18:00	schwache Verkrautung; Wasserstandsfeder: 8 cm, Lattenpegel: 8,5 cm	
		3. 00:07		5. 15:45	schwache Verkrautung	
		6. 14:56				
		7. 17:23				
		15. 07:38				
		19. 00:01				
		20. 16:01				
		26. 00:02				

09.01.2001 12:44

Abbildung 14.12: Report Qualitäten, Lücken, Vermerke (Tabelle)

14.4.7 Gültigkeiten und Abflusskurven

- Listet für alle gewählten Stationen und den gewählten Zeitbereich die Abflusskurven auf, die für die Abflussberechnung benutzt werden.
- Zusätzlich werden Gültigkeitszeitraum und Definitionsbereich (Wvon, Wbis und Qvon, Qbis) der Kurven ausgegeben.
- Attributfilter auf den Parameter *Abflusskurven* und ggf. die Quelle *Produktion* stellen.
- **DBF-Export** fertigt den Report als Relation an (dbf-Datei im Verzeichnis print in Ihrem Benutzerverzeichnis). Diese kann dann z. B. mit Excel geöffnet werden.
- Der Umgang mit Tabellen wird in Kapitel 19.6.1 erklärt.

Station	Stationsnr	Quelle	Parameter	Kurve	Aussage	Gueltvon	Gueltbis
Stah	2829100000100	Test	Abflusskurve	121	Mittel	01.01.1999	15.11.1999
Stah	2829100000100	Test	Abflusskurve	122	Mittel	15.11.1999	21.04.2004
Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	120	Mittel	20.09.1998	01.01.2400

Abbildung 14.13: Report Gültigkeiten und Abflusskurven (Tabelle in AQUAZIS)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	STATION	STATIONSNR	QUELLE	PARAMETER	KURVE	AUSSAGE	GUELTVON	GUELT BIS	WVON	WBIS	QVON	QBIS	KOMMENTAR
2	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	1	Mittel	31.10.1905	01.01.1926	30,00	330,00	5,399	282,000	
3	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	2	Mittel	01.01.1926	01.11.1936	30,00	330,00	4,599	278,000	
4	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	3	Mittel	01.11.1936	31.10.1937	30,00	310,00	4,599	200,000	
5	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	4	Mittel	31.10.1937	01.11.1947	20,00	310,00	2,699	200,000	
6	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	5	Mittel	01.11.1947	08.11.1955	0,00	350,00	0,000	205,000	
7	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	6	Mittel	08.11.1955	01.11.1960	0,00	260,00	0,199	114,000	
8	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	7	Mittel	01.11.1960	01.11.1964	20,00	270,00	2,199	121,000	
9	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	8	Mittel	01.11.1964	01.11.1970	20,00	290,00	6,799	132,000	
10	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	9	Mittel	01.11.1970	15.01.1975	10,00	300,00	5,500	173,000	
11	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	10	Mittel	15.01.1975	01.08.1980	20,00	260,00	6,599	120,000	
12	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	11	Mittel	01.08.1980	01.10.1983	20,00	280,00	7,199	145,000	
13	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	12	Mittel	01.10.1983	02.10.1984	20,00	270,00	7,500	138,000	
14	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	113	Mittel	02.10.1984	13.03.1988	20,00	269,00	5,698	143,546	
15	Stah	2829100000100	Produktion	Abflusskurve	14	Mittel	13.03.1988	01.11.1996	20,00	260,00	5,699	157,000	
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

Abbildung 14.14: Report Gültigkeiten und Abflusskurven (mit Excel dargestellt)

14.4.8 Trockenwettertage

- Erstellt eine Niederschlagsaufstellung für ein Jahr, in der monatsweise die Niederschlagtagessummen sowie die Trockenwettertage aufgelistet werden. Im unteren Bereich wird die Anzahl der Trockenwettertage je Monat und für das gesamte Jahr angegeben.
- Optionen:

Trockenwettertage	<input type="checkbox"/> TW 00:00 Uhr	<input type="text" value="0.3"/>	Trockenwettergrenzwert
		<input type="text" value="0"/>	Max. Lückenanteil [%]

- ☒ TW 00:00 Uhr → Festlegung, ob der Tageswechsel abweichend von den Angaben in den Systemeinstellungen um 00:00 Uhr stattfinden soll
- **Trockenwettergrenzwert** → Festlegung der Trockenwetterbedingung: Niederschlag am Tag und am Vortag \leq dieser Wert (in mm)
- **Max. Lückenanteil [%]** → Festlegung eines maximalen Lückenanteils: wird dieser (am Tag oder am Vortag) überschritten, erfolgt keine Ausgabe

Niederschlagtagessummen und Trockenwettertage im Kalenderjahr 2000													aqua_plan	Seite 1	
Referenzstation: Aquaplan (51020051), Niederschlag, kontinuierlich (Tageswechsel 7:30 Uhr)													21.08.2007 11:35		
Tag	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
1.	1.5	0.1*	3.6	3.2	. *	. *	8.8	. *	3.1	8.8	5.4	2.3			
2.	. *	1.1	1.1	. *	0.5	0.0*	20.6	0.2*	6.6	1.0	4.5	. *			
3.	2.5	0.5	15.9	. *	10.1	19.4	5.4	. *	1.5	0.0	. *	0.1*			
4.	6.8	0.5	2.3	5.2	. *	0.1	15.2	. *	1.5	0.4	. *	1.4			
5.	. *	. *	. *	0.4	. *	12.4	1.8	. *	0.0	3.6	. *	. *			
6.	2.5	1.7	. *	. *	. *	0.3	. *	0.4	2.8	1.2	0.2*	0.9			
7.	. *	2.6	6.9	. *	7.1	. *	23.8	0.0	. *	. *	3.6	0.2			
8.	0.2*	12.7	5.1	. *	. *	. *	1.9	4.2	. *	2.9	1.4	. *			
9.	. *	0.3	1.0	. *	. *	1.0	7.3	. *	. *	0.8	0.1	0.8			
10.	. *	6.3	0.3	. *	0.4	. *	5.5	. *	. *	4.5	. *	5.0			
11.	. *	. *	0.2*	1.6	1.4	. *	28.6	Lücke	. *	0.2	. *	4.6			
12.	. *	8.8	0.0*	0.5	. *	. *	2.7	Lücke	. *	. *	3.0	5.2			
13.	. *	0.4	0.3*	5.2	. *	. *	2.3	. *	. *	. *	. *	9.2			
14.	. *	1.6	6.0	2.7	. *	0.2*	11.9	0.1*	. *	. *	. *	8.3			
15.	. *	5.8	0.4	. *	. *	0.9	7.8	5.3	11.0	0.6	0.9	5.0			
16.	2.0	3.9	0.4	2.6	3.3	. *	15.9	11.3	24.7	0.3	0.3	. *			
17.	1.8	2.8	0.4	1.0	1.1	. *	. *	0.2	3.1	. *	. *	. *			
18.	1.3	11.3	1.3	. *	3.5	. *	1.1	19.0	. *	7.7	. *	2.1			
19.	0.1	3.2	. *	. *	12.9	. *	. *	5.1	0.0*	0.2	0.2*	0.4			
20.	1.4	. *	. *	. *	1.0	. *	. *	5.6	10.7	. *	0.9	. *			
21.	2.5	0.6	. *	. *	3.7	10.8	. *	5.7	. *	. *	1.4	. *			
22.	5.7	. *	. *	7.8	0.2	0.2	. *	. *	. *	. *	1.1	. *			
23.	1.1	1.0	0.0*	15.1	2.4	5.3	. *	. *	. *	2.7	5.0	. *			
24.	. *	13.5	3.1	. *	1.2	4.0	18.9	. *	0.3	. *	. *	0.5			
25.	. *	0.5	2.8	. *	1.4	1.4	3.5	. *	. *	0.8	5.0	1.4			
26.	. *	. *	1.0	. *	. *	. *	. *	5.0	. *	0.0	0.9	0.7			
27.	. *	. *	5.5	. *	1.2	. *	27.1	3.6	0.2*	3.9	6.3	3.2			
28.	5.4	9.5	0.7	3.9	0.8	0.1*	1.9	. *	. *	0.1	. *	. *			
29.	21.9	10.5	4.3	0.4	1.6	0.0*	10.1	. *	. *	2.1	. *	. *			
30.	4.0	. *	2.5	. *	2.9	0.1*	. *	. *	22.7	9.9	. *	3.7			
31.	0.1	. *	1.4	. *	. *	. *	. *	. *	. *	0.2	. *	0.9			
Niederschlagssumme	60.8	99.3	66.6	49.5	56.7	56.1	222.1	65.7	88.3	52.0	40.2	56.0			
* = Trockenwettertag															
Monat	11	2	8	11	7	15	5	14	14	6	10	7			
Jahr	11	13	21	32	39	54	59	73	87	93	103	110			
Trockenwetterbedingung: Niederschlag am Tag und Vortag < oder = 0.3 mm															

Abbildung 14.15: Report Trockenwetter

14.5 Reportbereich Zeitreihenwerte

Mit diesen Reports lässt sich zu einer oder zu mehreren Zeitreihen entweder der jeweils letzte Zeitreihenwert oder der jeweilige Wert zu einem gewählten Zeitpunkt in eine **dbf**- oder eine **csv**-Datei speichern. Diese lassen sich dann bequem in anderen Anwendungen (z. B. Excel) öffnen.





Abbildung 14.16: Register Zeitreihenwerte auf der Reportoberfläche

14.5.1 Letzter Messwert

Dieser Report arbeitet ohne Zeitpunktsvorgabe und listet zu den gewählten Zeitreihen den letzten Messwert mit seinem Zeitstempel auf (↔ Abb. 14.17). Damit kann sehr schnell eine Übersicht über die Aktualität der Messwerte hergestellt werden.


14.5.2 Zeitreihenwert zum gewählten Zeitpunkt

Für diesen Report ist die Angabe eines Zeitpunktes im Feld **Zeitbereich VON** erforderlich. Es werden die jeweiligen Zeitreihenwerte der gewählten Reihen zum gewählten Zeitpunkt aufgelistet (↔ Abb. 14.18).



Zeitreihe	Bis	Letzter Messwert
Altenburg 1: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	07.11.2007 00:00	72.50
Jülich Stadion: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	07.11.2007 07:45	157.90
Linnich 1: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	07.11.2007 05:00	138.00
Randerath: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	07.11.2007 06:30	84.80

Abbildung 14.17: Report Letzter Messwert (Tabelle in AQUAZIS)



Zeitreihe	Zeitpunkt	Wert	Einheit
Altenburg 1: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	11.11.2000 11:11	41.00	cm
Jülich Stadion: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	11.11.2000 11:11	116.00	cm
Linnich 1: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	11.11.2000 11:11	109.00	cm
Randerath: Wasserstand, kontinuierlich [cm]	11.11.2000 11:11	76.00	cm

Abbildung 14.18: Report Zeitreihenwert zum gewählten Zeitpunkt (Tabelle in AQUAZIS)

14.6 Reportbereich Tabellen/Grafik

Abbildung 14.19: Register Tabellen/Grafik auf der Reportoberfläche

Im Bereich **Optionen** können Sie für alle auf dieser Seite zu erstellenden Reports folgende Voreinstellungen machen:

- **Überschrift:** Geben Sie hier einen Text ein, so wird dieser abweichend zu der vom System vorgeschlagenen Überschrift verwendet.
- **Reportbestandteile:** Hier wählen Sie, ob der Report in Tabellenform und/oder als Grafik mit oder ohne die in der Zeitreihe gespeicherten Vermerke ausgegeben wird. (HINWEIS: Zur Monatsliste wird keine Grafik ausgegeben.)
☒ TW 00:00 Uhr setzt den Tageswechsel für den Report auf 00:00 Uhr – unabhängig von den Einstellungen in **Sachgebiete und Parameter** (↔ Kap. 5.2.3).
- **Max. Lückenanteil [%]:** Ist der Lückenanteil der Reihe auf dem gewählten Zeitbereich größer als der hier eingeebene Wert, wird kein Ergebnis ausgegeben.

- ☒ Nachkommastellen : Ist das Kästchen abgewählt, werden die Nachkommastellen nach Systemvorgaben – abhängig vom Parameter – sinnvoll festgelegt. Bei angewähltem Kästchen können Sie mit Hilfe der Liste die vorgegebene Anzahl der Nachkommastellen für die Reportausgabe übersteuern.
- ☒ Std:Min ☐ Std: Hier bestimmen Sie, ob der Zeitpunkt der Extremwerte auf die Stunde oder auf die Minute genau ausgegeben wird.
- : Mit der Liste unten links wählen Sie die auszuwertende Qualität (das funktioniert grundsätzlich nicht bei Zeitreihenfolgen). Zur Zeit ist diese Funktion nur für die Haupttabelle realisiert.

14.6.1 Monatsliste

- Die ist auf viele Stationen gleichzeitig anwendbar.
- Es können beliebig viele Stationen ausgewertet werden, der Seitenumbruch findet automatisch statt.
- Unterschiedliche Parameter werden nicht gemischt. Vor dem Starten der Reporterstellung sollten Sie daher den Parameter wählen (Attributfilter oder Parameterliste). Wird kein Parameter vorgewählt, wird der erste gefundene Parameter der ersten Zeitreihe herangezogen und in der Reihenauswahl angeboten.
- Die Tageswerte werden entsprechend dem gewählten Tageswechsel gebildet.
- Die Ausgabe der Daten erfolgt immer nur für einen Monat. Es genügt, ein Datum bei **von** einzugeben.
- Optionen:

Monatsliste/Haupttabelle

Monatsliste ☐ Lückenanteile einzeln ausweisen

- Mit der Liste können Sie zwischen verschiedenen Auswertungen wählen: *Mittel*, *Minima*, *Maxima*, *Summen* bzw. Volumen oder Frachten (aus Abfluss) und *Differenzen* bzw. Änderungen, *Niederschlagsfreie Zeit*, *Anzahl Tage mit Tagessummen >* bzw. \leq einer einzugebenden Summe (Eingabefeld erscheint nach Auswahl des Listeneintrags).

HINWEIS: Nicht jede dieser Auswertungen ist für jeden Parameter geeignet. So ergeben Differenzen für Wasserstand und Abfluss keinen Sinn, diese Auswertung ist z. B. für den Parameter Gewicht gedacht.

- Lückenbehaftete Werte werden entweder mit * gekennzeichnet oder werden, wenn ☒ **Lückenanteile einzeln ausweisen** eingeschaltet ist, explizit in Prozent des Tages bzw. Monats in Klammern hinter dem Wert angegeben. Überschreitet der Lückenanteil den Grenzwert, welcher neben ☒ **Max. Lückenanteil [%]** eingegeben wurde, wird der Ergebniswert nicht ausgegeben.

14.6.2 Halbjahres- und Jahresblatt

- Die Auswertungsmöglichkeiten für **Halbjahresblatt** und **Jahresblatt** sind dieselben, sie unterscheiden sich nur hinsichtlich der Zeitintervalle.
- Entsprechend dem unterschiedlichen Platzbedarf auf dem Papier unterscheidet sich die tabellarische Ausgabe geringfügig. Lückenanteile (in Prozent) werden nur im Halbjahresblatt explizit ausgegeben.
- Die Intervallwechsel zur Bildung der Tageswerte und der Halbjahre bzw. Jahre werden entsprechend den Einstellungen vorgenommen.
- Bei Eingabe des Anfangs- und Endzeitpunktes werden die Halbjahres- bzw. Jahresintervalle bearbeitet, die diese Zeitpunkte einschließen.

Wenn z. B. unter **von** der 15.11.99 und unter **bis** der 6.12.2000 eingetragen wird, so erfolgt für das *WWJahr* die Ausgabe von Halbjahresblättern für das Winterhalbjahr 2000, das Sommerhalbjahr 2000 und das Winterhalbjahr 2001. Jahresblätter werden für die Wirtschaftsjahre 2000 sowie 2001 ausgegeben.

Ist *Kalenderjahr* gewählt, so erfolgt die Ausgabe der Halbjahresblätter für das 2. Halbjahr 1999 sowie das 1. und das 2. Halbjahr 2000. Die Jahresblätter werden für 1999 und 2000 ausgegeben.

Wird nur ein Datum bei **von** eingegeben, so wird das Halbjahres- bzw. Jahresblatt für den Zeitraum erstellt, der das angegebene Datum einschließt.

- Optionen:

Halb-/Jahresblatt

WWJahr ▼

☒ Standard

☐ Minima ☐ Mittel ☐ Maxima ☐ Max. beschriftet

☐ Ganglinie ☐ Dauerlinie ☐ Summenlinie ☐ Sl. beschriftet

☐ Summen ☐ Häufigkeiten ☐ Differenzen

Y-Achsen

- Die Voreinstellung **WWJahr** ▼ oder **Kalenderjahr** ▼ hat die folgenden Auswirkungen:
 - * Das Jahr beginnt mit dem Monat, der in den Systemeinstellungen für den Jahreswechsel festgelegt wurde (↔ Kap. 5.2.3) oder mit dem Januar.
 - * Die Halbjahre werden in Winter und Sommer oder Januar-Juni und Juli bis Dezember unterteilt.
- Die einzelnen Auswertungen können über die Kästchen frei eingestellt werden, solange sie nicht mit dem Parameter kollidieren. Mit ☒ **Standard** wählen Sie die Standardeinstellungen des Systems (vom Parameter abhängig). Beim erneuten Abwählen des Kästchens werden die von Ihnen gemachten individuellen Reporteinstellungen wieder hergestellt.
- Maxima und Summenlinie lassen sich wahlweise im Report beschriften. (☒ Max. beschriften/ ☒ Sl. beschriften).

- **Y-Achsen** öffnet ein Fenster, mit dem Sie die Y-Achsen im Report beliebig skalieren können (\leftrightarrow Abb. 14.21). Dazu geben Sie den jeweiligen oberen und unteren Y-Wert für die linke und – falls vorhanden – die rechte Y-Achse ein und wählen das Kästchen ☒ Y-Achsen nach Angaben skalieren an.




Abbildung 14.21: Einstellungen zur Skalierung der Y-Achse

Auf den nächsten Seiten befinden sich Beispiele für Halbjahres- und Jahresblätter.




Abbildung 14.22: Report Halbjahresblatt (Grafik in Farbe)




Abbildung 14.23: Report Halbjahresblatt (Grafik schwarz-weiß)

Jülich Stadion Winterhalbjahr 2000
Wasserstand, kontinuierlich (Mittel (00:00-00:00) [cm])

aqua_plan Dokumentation		Wasserstand, kontinuierlich (Mittel (00:00-00:00) [cm])				Seite 3	
		Messstelle: Jülich Stadion (2825190000200)				Winterhalbjahr 2000	
		Strongebiet: 00000001, Gewässer: 00003885, gebietskennzahl: 00000008, Aco: 1334.57 km ² , PWP: 74.73 mNHN					
Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	
1.	Mo. 106	Mi. 111	Sa. 139	Di. 172	Mi. 166	Sa. 126	
2.	Di. 110	Do. 113	So. 137	Mi. 173	Do. 166	So. 124	
3.	Mi. 107	Fr. 111	Mo. 136	Do. 157	Fr. 173	Mo. 122	
4.	Do. 107	Sa. 114	Di. 139	Fr. 151	Sa. 191	Di. 120	
5.	Fr. 107	So. 112	Mi. 140	Sa. 140	So. 176	Mi. 123	
6.	Sa. 106	Mo. 111	Do. 137	So. 137	Mo. 179	Do. 120	
7.	So. 106	Di. 116	Fr. 136	Mo. 137	Di. 181	Fr. 118	
8.	Mo. 107	Mi. 126	So. 134	Di. 136	Mi. 183	Sa. 117	
9.	Di. 108	Do. 120	So. 134	Mi. 131	Do. 176	So. 117	
10.	Mi. 109	Fr. 118	Mo. 134	Do. 123	Fr. 172	Mo. 116	
11.	Do. 109	Sa. 118	Di. 132	Fr. 127	Sa. 176	Di. 115	
12.	Fr. 109	So. 142	Mi. 127	Sa. 122	So. 163	Mi. 114	
13.	Sa. 108	Mo. 152	Do. 117	So. 129	Mo. 157	Do. 114	
14.	So. 108	Di. 139	Fr. 117	Mo. 124	Di. 147	Fr. 114	
15.	Mo. 107	Mi. 131	Sa. 117	Di. 124	Mi. 147	Sa. 116	
16.	Di. 105	Do. 143	So. 117	Mi. 130	Do. 143	So. 114	
17.	Mi. 105	Fr. 142	Mo. 117	Do. 128	Fr. 140	Mo. 114	
18.	Do. 106	Sa. 153	Di. 117	Fr. 126	Sa. 140	Di. 113	
19.	Fr. 108	So. 148	Mi. 116	Sa. 145	So. 139	Mi. 111	
20.	Sa. 108	Mo. 144	Do. 115	So. 138	Mo. 138	Do. 107	
21.	So. 107	Di. 138	Fr. 116	Mo. 130	Di. 133	Fr. 107	
22.	Mo. 106	Mi. 120	Sa. 119	Di. 142	Mi. 121	Sa. 107	
23.	Di. 108	Do. 118	So. 121	Mi. 143	Do. 119	So. 113	
24.	Mi. 111	Fr. 117	Mo. 119	Do. 142	Fr. 119	Mo. 118	
25.	Do. 111	Sa. 134	Di. 116	Fr. 160	Sa. 119	Di. 111	
26.	Fr. 111	So. 161	Mi. 115	Sa. 165	So. 121	Mi. 108	
27.	Sa. 112	Mo. 176	Do. 113	So. 159	Mo. 121	Do. 108	
28.	So. 110	Di. 159	Fr. 114	Mo. 159	Di. 123	Fr. 107	
29.	Mo. 109	Mi. 150	Sa. 122	Di. 159	Mi. 120	Sa. 111	
30.	Di. 109	Do. 144	So. 161		Do. 130	So. 108	
31.		Fr. 141	Mo. 163		Fr. 129		
Monats-Mittel	108	133	127	142	149	114	
{): Lückenanteil [%] --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %							05.02.2007 15:34

Abbildung 14.24: Report Halbjahresblatt (Tabelle Mittelwerte)

aqua_plan Dokumentation		Wasserstand, kontinuierlich (Maxima (00:00-00:00) [cm])				aqua_plan Seite 5	
Datum		November	Dezember	Januar	Februar	März	April
1.	Mo. 108	Mi. 114	Do. 114	Sa. 140	Di. 181	Mi. 170	Sa. 129
2.	Di. 115	Do. 114	Fr. 120	So. 138	Mi. 181	Do. 168	So. 126
3.	Mi. 109	Fr. 120	Sa. 120	Mo. 137	Do. 158	Fr. 194	Mo. 123
4.	Do. 107	Sa. 120	So. 113	Di. 143	Fr. 156	Do. 184	Di. 124
5.	Fr. 107	So. 113	Mo. 112	Mi. 139	Sa. 142	So. 184	Mi. 126
6.	Sa. 107	Mo. 112	Di. 127	Do. 139	So. 138	Mo. 181	Do. 122
7.	So. 107	Di. 127	Fr. 136	Mo. 127	Di. 139	Do. 183	Fr. 119
8.	Mo. 108	Fr. 136	So. 122	Sa. 135	Mo. 140	Mi. 188	Sa. 118
9.	Di. 110	So. 122	Mo. 119	Do. 135	Mi. 136	Do. 183	So. 117
10.	Mi. 111	Mo. 119	Di. 132	Do. 136	Do. 131	Fr. 183	Mo. 116
11.	Do. 112	Sa. 132	So. 159	Di. 134	Fr. 131	Sa. 183	Di. 116
12.	Fr. 110	So. 159	Mo. 149	Mi. 131	Sa. 131	So. 164	Mi. 115
13.	Sa. 109	Mo. 149	Di. 143	Do. 118	So. 136	Mo. 161	Do. 117
14.	So. 109	Di. 143	Fr. 144	Fr. 118	Mo. 127	Di. 152	Fr. 117
15.	Mo. 108	Fr. 144	So. 146	Sa. 119	Di. 128	Mi. 150	Sa. 120
16.	Di. 109	So. 146	Mo. 144	So. 119	Mi. 133	Do. 144	So. 115
17.	Mi. 107	Mo. 144	Di. 144	Do. 117	Do. 130	Fr. 141	Mo. 115
18.	Do. 107	Sa. 154	Fr. 152	Di. 118	Fr. 132	Sa. 140	Di. 114
19.	Fr. 111	Mo. 146	So. 152	Mi. 117	So. 152	So. 140	Mi. 113
20.	Sa. 109	Di. 144	Mo. 146	Do. 116	So. 148	Mo. 139	Do. 108
21.	So. 107	Fr. 142	Di. 144	Fr. 117	Mo. 136	Di. 138	Fr. 108
22.	Mo. 107	So. 123	Mi. 123	Sa. 127	Di. 144	Mi. 122	Sa. 108
23.	Di. 110	Mo. 119	Do. 119	So. 123	Mi. 144	Do. 121	So. 119
24.	Mi. 111	Fr. 119	So. 119	Mo. 121	Do. 143	Fr. 123	Mo. 128
25.	Do. 112	Sa. 154	Mo. 154	Di. 117	Fr. 173	Sa. 121	Di. 112
26.	Fr. 113	So. 173	Mo. 173	Mi. 115	Sa. 173	So. 122	Mi. 110
27.	Sa. 113	Mo. 184	Di. 165	Do. 115	So. 161	Mo. 129	Do. 109
28.	So. 112	Di. 165	Fr. 154	Fr. 115	Mo. 165	Di. 129	Fr. 110
29.	Mo. 110	Mi. 154	Do. 146	Sa. 135	Di. 162	Mi. 121	Sa. 120
30.	Di. 111	Mo. 146	Fr. 142	So. 172	Do. 140	Do. 140	So. 110
31.	So. 107	Fr. 142	Mo. 172	Do. 172	Fr. 131	Fr. 131	Fr. 108
Monats- Maximum Zeit:		115 Di. 02. 16 Uhr	184 Mo. 27. 05 Uhr	172 Mo. 31. 00 Uhr	181 Mi. 02. 00 Uhr	194 Fr. 03. 22 Uhr	129 Sa. 01. 17 Uhr
{ } : Lückenanteil [%] -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %							
05.02.2007 15:34							

Abbildung 14.25: Report Halbjahresblatt (Tabelle Maxima)




Abbildung 14.26: Report Jahresblatt (Grafik in Farbe)




Abbildung 14.27: Report Jahresblatt (Grafik schwarz-weiß)

Wasserstand, kontinuierlich (Mittel (00:00-00:00) [cm])													Seite 3
Messtelle: Jülich Stadion (2825190000200)													WWJahr 2000
Strongebiet: 00000001, Gewässer: 00003885, Gebietskennzahl: 00000008, Aco: 1334.57 km², PNP: 74.73 mNHN													
Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	
1.	M 106	M 111	S 139	D 172	M 166	S 126	M 107	D 99.1	S 101	D 114	F 106	S 143	
2.	D 110	D 113	S 137	M 173	D 166	S 124	D 107	F 98.3	S 104	M 113	S 111	M 132	
3.	M 107	F 111	M 136	D 157	F 173	M 122	M 109	S 99.3	M 124	D 113	S 110	D 133	
4.	D 107	S 114	D 139	F 151	S 191	D 120	D 121	S 107	D 120	F 112	M 109	M 132	
5.	F 107	S 112	M 140	S 140	S 176	M 123	F 110	M 103	M 113	S 112	D 108	D 132	
6.	S 106	M 111	D 137	S 137	M 179	D 120	S 108	D 112	D 107	S 111	M 107	F 133	
7.	S 106	D 116	F 136	M 137	D 181	F 118	S 112	M 117	F 111	M 111	D 107	S 132	
8.	M 107	M 126	S 134	D 136	M 183	S 117	M 112	D 116	S 137	D 110	F 106	S 130	
9.	D 108	D 120	S 134	M 131	D 176	S 117	D 108	F 114	S 118	M 111	S 106	M 127	
10.	M 109	F 118	M 134	D 123	F 172	M 116	M 106	S 114	M 116	D 108	S 106	D 119	
11.	D 109	S 118	D 132	F 127	S 176	D 115	D 106	S 112	D 135	F 102	M 107	M 119	
12.	F 109	S 142	M 127	S 122	S 163	M 114	F 106	M 112	M 144	S 103	D 107	D 120	
13.	S 108	M 152	D 117	S 129	M 157	D 114	S 100	D 111	D 130	S 102	M 107	F 129	
14.	S 108	D 139	F 117	M 124	D 147	F 114	S 99.2	M 110	F 129	M 101	D 107	S 130	
15.	M 107	M 131	S 117	D 124	M 147	S 116	M 99.8	D 106	S 138	D 103	F 106	S 130	
16.	D 105	D 143	S 117	M 130	D 143	S 114	D 101	F 105	S 134	M 103	S 117	M 129	
17.	M 105	F 142	M 117	D 128	F 140	M 114	M 103	S 103	M 149	D 103	S 134	D 130	
18.	D 106	S 153	D 117	F 126	S 140	D 113	D 103	S 100	D 133	F 101	M 119	M 130	
19.	F 108	S 148	M 116	S 145	S 139	M 111	F 104	M 99.5	M 128	S 123	D 115	D 134	
20.	S 108	M 144	D 115	S 138	M 138	D 107	S 105	D 98.5	D 121	S 110	M 121	F 131	
21.	S 107	D 138	F 116	M 130	D 133	F 107	S 101	M 105	F 118	M 111	D 126	S 130	
22.	M 106	M 120	S 119	D 142	M 121	S 107	M 102	D 102	S 115	D 107	F 119	S 130	
23.	D 108	D 118	S 121	M 143	D 119	S 113	D 99.2	F 99.1	S 114	M 104	S 118	M 129	
24.	M 111	F 117	M 119	D 142	F 119	M 118	M 98.9	S 98.9	M 115	D 103	S 117	D 127	
25.	D 111	S 134	D 116	F 160	S 119	D 111	D 101	S 103	D 130	F 102	M 117	M 116	
26.	F 111	S 161	M 115	S 165	S 121	M 108	F 99.6	M 101	M 128	S 101	D 116	D 116	
27.	S 112	M 176	D 113	S 159	M 121	D 108	S 98.2	D 99.0	D 130	S 109	M 115	F 114	
28.	S 110	D 159	F 114	M 159	D 123	F 107	S 97.9	M 98.2	F 135	M 105	D 114	S 109	
29.	M 109	M 150	S 122	D 159	M 120	S 111	M 98.9	D 97.9	S 130	D 103	F 114	S 110	
30.	D 109	D 144	S 161		D 130	S 108	D 99.6	F 98.2	S 128	M 105	S 115	M 120	
31.		F 141	M 163		F 129		M 99.5		M 122	D 105		D 121	
Monats-Mittel	108	133	127	142	149	114	104	105	124	107	113	126	
**=: Wert lückenbehaftet --: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %													

05.02.2007 15:38

Abbildung 14.28: Report Jahresblatt (Tabelle Mittelwerte)

aqua_plan Dokumentation													Seite 5	
Wasserstand, kontinuierlich (Maxima (00:00-00:00) [cm])														
Messstelle: Jülich Stadion (2825190000200)														
Strongebiet: 00000001, Gewässer: 00003885, Gebietskennzahl: 00000008, Aeo: 1334.57 km², FNP: 74.73 mNHN														
Datum	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober		
1.	M 108	M 114	S 140	D 181	M 170	S 129	M 109	D 100	S 107	D 116	F 107	S 162		
2.	D 115	D 114	S 138	M 181	D 168	S 126	D 109	F 99.0	S 130	M 114	S 128	M 141		
3.	M 109	F 120	M 137	D 158	F 194	M 123	M 112	S 119	M 137	D 113	S 117	D 134		
4.	D 107	S 120	D 143	F 156	S 194	D 124	D 142	S 124	D 133	F 113	M 110	M 133		
5.	F 107	S 113	M 143	S 142	S 184	M 126	F 112	M 122	M 126	S 113	D 109	D 134		
6.	S 107	M 112	D 139	S 138	M 181	D 122	S 109	D 120	D 110	S 112	M 109	F 134		
7.	S 107	D 127	F 139	M 139	D 183	F 119	S 136	M 120	F 144	M 111	D 109	S 134		
8.	M 108	M 136	S 135	D 140	M 188	S 118	M 122	D 117	S 151	D 112	F 107	S 132		
9.	D 110	D 122	S 135	M 136	D 183	S 117	D 110	F 117	S 122	M 112	S 107	M 132		
10.	M 111	F 119	M 136	D 131	F 183	M 116	M 108	S 117	M 122	D 110	S 107	D 119		
11.	D 112	S 132	D 134	F 131	S 183	D 116	D 108	S 113	D 163	F 103	M 107	M 120		
12.	F 110	S 159	M 131	S 131	S 164	M 115	F 107	M 113	M 162	S 104	D 109	D 129		
13.	S 109	M 159	D 118	S 136	M 161	D 117	S 103	D 112	D 136	S 102	M 108	F 132		
14.	S 109	D 149	F 118	M 127	D 152	F 117	S 100	M 114	F 135	M 101	D 108	S 131		
15.	M 108	M 143	S 119	D 128	M 150	S 120	M 101	D 108	S 143	D 108	F 108	S 131		
16.	D 109	D 144	S 119	M 133	D 144	S 115	D 104	F 106	S 143	M 104	S 130	M 131		
17.	M 107	F 144	M 117	D 130	F 141	M 115	M 105	S 103	M 165	D 105	S 140	D 131		
18.	D 107	S 154	D 118	F 132	S 140	D 114	D 108	S 102	D 138	F 103	M 128	M 131		
19.	F 111	S 152	M 117	S 152	S 140	M 113	F 110	M 101	M 131	S 141	D 118	D 139		
20.	S 109	M 146	D 116	S 148	M 139	D 108	S 110	D 99.0	D 124	S 116	M 133	F 132		
21.	S 107	D 144	F 117	M 136	D 138	F 108	S 103	M 138	F 120	M 118	D 139	S 132		
22.	M 107	M 123	S 127	D 144	M 122	S 108	M 104	D 116	S 115	D 109	F 121	S 130		
23.	D 110	D 119	S 123	M 144	D 121	S 119	D 101	F 100	S 115	M 105	S 119	M 130		
24.	M 111	F 119	M 121	D 143	F 123	M 128	M 102	S 102	M 124	D 103	S 118	D 131		
25.	D 112	S 154	D 117	F 173	S 121	D 112	D 107	S 105	D 142	F 102	M 117	M 117		
26.	F 113	S 173	M 115	S 173	S 122	M 110	F 101	M 102	M 137	S 102	D 117	D 117		
27.	S 113	M 184	D 115	S 161	M 129	D 109	S 99.0	D 100	D 141	S 120	M 117	F 118		
28.	S 112	D 165	F 115	M 165	D 129	F 110	S 98.0	M 99.0	F 142	M 109	D 115	S 110		
29.	M 110	M 154	S 135	D 162	M 121	S 120	M 101	D 99.0	S 132	D 105	F 114	S 119		
30.	D 111	D 146	S 172		D 140	S 110	D 101	F 99.0	S 131	M 107	S 118	M 133		
31.		F 142	M 172		F 131		M 102		M 124	D 106		D 127		
Monats- Maximum Zeit:	115 Di. 02. 16 Uhr	184 Mo. 27. 05 Uhr	172 Mo. 31. 00 Uhr	181 Mi. 02. 00 Uhr	194 Fr. 03. 22 Uhr	129 Sa. 01. 17 Uhr	142 Do. 04. 03 Uhr	138 Mi. 21. 20 Uhr	165 Mo. 17. 05 Uhr	141 Sa. 19. 08 Uhr	140 So. 17. 09 Uhr	162 So. 01. 13 Uhr		
***: Wert lückenbehaftet -: Wert zu Lücke gesetzt, weil Lückenanteil >40 %														

05.02.2007 15:18

Abbildung 14.29: Report Jahresblatt (Tabelle Maxima)

14.6.3 Haupttabelle

- Eine Haupttabelle wird immer nur für eine Reihe in Auftrag gegeben.
- Lückenbehaftete Werte werden gekennzeichnet.
- Es können Tabellen und/oder Grafiken ausgegeben werden.
- Optionen:



Mit der Liste können Sie zwischen verschiedenen Auswertungen wählen:

- *Mittel*,
- *Minima*,
- *Maxima*,
- *Summen* bzw. Volumen oder Frachten (aus Abfluss),
- *Niederschlagsfreie Zeit* (Niederschlagsintensität gleich Null, Lücken werden rausgerechnet; das Ergebnis hängt erheblich von der Güte der Niederschlagsdigitalisierung und Aufbereitung ab),
- *Anzahl Tage mit Tagessummen* $>$ bzw.
- *Anzahl Tage mit Tagessummen* \leq einer einzugebenden Summe (Eingabefeld erscheint nach Auswahl des Listeneintrags).

Allerdings ist nicht jede dieser Auswertungen für jeden Parameter geeignet. So ergeben Differenzen für Wasserstand und Abfluss keinen Sinn, diese Auswertung ist z. B. für den Parameter Gewicht gedacht.

HINWEIS:

Die „Haupttabelle“ N/M/H finden Sie unter der Registerseite Pegelvorschrift.

Auf den folgenden Seiten ist jeweils eine Haupttabelle zu Mittelwerten und eine zu niederschlagsfreier Zeit abgebildet.

aqua_plan Dokumentation																	Seite 1	
Haupttabelle: Wasserstand (Mittel [cm], 00:00)																		
Zeitreihe: Jülich Stadion: Wasserstand [cm], Qualität Veröffentlicht																		
Stromgebiet: Rhein, Gewässer: Rur, Sieg, Gebietskennzahl: Rur, Aeo: 1334.57 km², FNP: 74.37 mNHN																		
Halb-jahr																		
Sommerhalbjahr																		
Winter																		
Sommer																		
Jahr																		
WWJ																		
KJ																		
1972	-	-	-	-	-	-	83.4	82.4	84.0	86.1	92.3	89.2	-	86.2	86.2*	85.3*		
1973	85.0	79.8	88.9	95.9	93.0	95.2	93.0	95.2	98.5	98.7	98.6	95.7	86.9	96.6	91.8	93.8		
1974	102	92.0	94.3	93.3	90.4	98.1	105	108	104	109.1	104	107.4	92.6	102	97.4	104		
1975	102	169	97.8	101	90.1	89.9	96.3	99.0	96.9	91.6	118	94.0	106	106	97.8	97.8		
1976	89.0	85.9	87.6	83.7	88.3	96.0	98.9	97.4	98.4	87.7	89.8	94.4	92.1	94.4	92.1	91.1		
1977	82.0	80.9	81.2	93.8	93.3	108	120	130	130	112	99.3	84.5	110	97.5	101	101		
1978	103	102	107	92.5	102	105	121	132	121	102	119	122	102	119	111	111		
1979	106	102	104	114	99.0	103	112	129	128	117	106	115	110	110	112	112		
1980	106	128	104	127	89.5	95.2	92.0	103	103	103	108	108	108	108	108	108		
1981	99.5	133	156	120	139	97.6	97.3	103	106	107	103	108	125	104	114	119		
1982	118	169	146	111	109	105	104	104	106	111	108	120	127	109	118	114		
1983	111	138	146	119	121	138	129	122	106	97.8	98.0	98.4	129	109	119	114		
1984	96.4	97.2	120	153	107	119	117	132	108	104	122	133	115	119	117	122		
1985	133	120	111	115	108	110	108	109	111	105	102	101	116	106	111	107		
1986	99.3	101	125	104	102	116	107	106	101	103	104	108	108	105	106	109		
1987	111	119	155	122	154	122	114	122	118	118	113	121	131	118	124	127		
1988	138	123	127	126	203	139	116	114	116	111	115	117	143	115	129	128		
1989	115	139	125	116	121	139	124	110	110	110	109	112	126	113	119	117		
1990	111	114	111	122	130	115	114	116	118	115	119	116	117	116	117	118		
1991	119	126	168	114	110	108	110	116	122	119	115	115	125	116	120	120		
1992	120	125	115	112	120	121	114	126	127	133	131	135	119	128	123	127		
1993	146	143	157	122	111	108	106	104	104	104	111	115	131	107	119	117		
1994	114	154	186	134	128	149	117	118	118	136	111	108	145	118	131	129		
1995	130	118	159	162	140	138	119	116	113	115	115	117	141	116	128	127		
1996	119	113	103	109	105	103	102	96.7	96.9	103	101	106	109	101	105	105		
1997	112	115	107	117	113	113	116	114	114	114	111	112	113	113	113	112		
1998	109	111	124	112	123	122	115	112	109	122	134	117	118	118	117	126		
1999	177	142	150	157	165	129	116	112	110	109	108	108	153	110	132	125		
2000	108	133	127	142	149	114	104	105	124	107	113	126	129	113	121	121		
2001	116	120	134	130	137	143	115	105	103	104	119	112	130	110	120	122		
2002	126	136	149	191	167	111	118	105	105	112	109	116	146	111	129	130		
2003	155	125	164	133	112	125	106	99.8	104	105	105	108	132	105	118	112		
2004	101	104	139	126	115	109	110	101	107	111	113	111	116	109	112	115		
2005	127	115	137	155	135	123	133	108	104	105	107	112	132	111	121	121		
* = Wert ist lückenbehaftet, - = Lückenanteil > 99.0 %, Hauptwerte nur aus Werten gebildet mit Lückenanteil <= 99.0																		

06.02.2024 12:47

Abbildung 14.30: Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 1

Jülich Stadion Haupttabelle:
Wasserstand (Mittel [cm], 00:00)

aqua plan

Dokumentation

Haupttabelle: Wasserstand (Mittel [cm], 00:00)

Zeitreihe: Jülich stadion: Wasserstand [cm], Qualität Veröffentlicht

Stromgebiet: Rhein, Gewässer: Rur, Sieg, Gebietskennzahl: Rur, Aeo: 1334.57 Km², PNP: 74.37 mNHN

Jahr	Nov	Dez	Winterhalbjahr			Mrz	Apr	Mai	Jun	Sommerhalbjahr			Sep	Okt	Halbjahr		Jahr	
			Jan	Feb						Jul	Aug				Winter	Sommer	WWJ	KJ
2006	110	127	116	127	135	138	107	116	116	108	122	117	111	125	115	120	120	120
2007	114	126	159	133	131	107	149	107	109	117	133	130	142	129	123	126	135	135
2008	172	178	131	131	157	149	116	116	119	121	130	121	137	153	124	139	132	132
2009	132	143	125	130	155	137	127	127	120	119	128	119	122	137	122	130	128	128
2010	121	130	138	142	140	123	116	116	110	116	129	126	137	132	122	127	131	131
2011	156	145	211	143	120	114	111	111	116	112	-	-	-	148	113	139	136	136 *

Hauptwerte WWJahre: 1972 bis 2011

Minima:	1977 82.0	1973 79.8	1973 79.2	1977 89.4	1977 81.2	1976 83.7	1972 83.4	1972 82.4	1972 84.0	1972 86.1	1972 84.5	1972 92.3	1976 87.7	1977 84.5	1972 86.2	1972 86.2	1972 85.3
Mittel:	117	124	131	124	123	116	109	109	111	113	112	112	114	123	111	117	117
Maxima:	177 1999	178 2008	211 2011	191 2002	203 1988	149 1994	133 2005	132 1984	150 1980	136 1994	131 1978	142 2007	142 2007	153 1999	128 1992	139 2008	136 2011

* = Wert ist lückenbehaftet, - = Lückenanteil > 99.0 %, Hauptwerte nur aus lückenfreien Werten gebildet.

Abbildung 14.31: Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 2




Abbildung 14.32: Report Haupttabelle Mittelwerte, Seite 3

Jülich Haupttabelle:
Niederschlag (Niederschlagsfreie Zeit [h], 07:30)

aqua_plan

Dokumentation

Seite 1

Haupttabelle: Niederschlag (Niederschlagsfreie Zeit [h], 07:30)

Zeitreihe: Jülich: Niederschlag [mm/h] , Qualität Veröffentlich

Geländehöhe: 80.00 mmNN

Jahr	Nov	Dez	Winterhalbjahr		Mrz	Apr	Mai	Jun	Sommerhalbjahr		Sep	Okt	Halbjahr Winter	Sommer	WWJ	Jahr
2008	714.8	733.7	734.3	687.7	725.6	707.4	738.3	709.3	728.6	735.8	712.7	735.7	4303.4	4360.3	8663.7	8667.5
2009	714.3	737.9	739.5	662.7	732.1	715.2	738.3	707.0	735.1	735.3	714.4	733.0	4301.8	4363.1	8664.9	8650.7
2010	708.7	729.4	735.1	661.5	734.2	717.6	729.5	718.0*	-	-	-	-	4286.6	4399.6*	8686.2*	8712.1*
Hauptwerte WWJahre: 2008 bis 2010																
Minima:	2010 708.7	2010 729.4	2008 734.3	2010 661.5	2008 725.6	2008 707.4	2010 729.5	2009 707.0	2008 728.6	2009 735.3	2008 712.7	2009 733.0	2010 4286.6	2008 4360.3	2008 8663.7	2009 8650.7
Mittel:	712.6	733.7	736.3	670.6	730.6	713.4	735.4	711.4	731.9	735.6	713.6	734.4	4297.3	4374.3	8671.6	8676.8
Maxima:	714.8 2008	737.9 2009	739.5 2009	687.7 2008	734.2 2010	717.6 2010	738.3 2009	718.0 2010	735.1 2009	735.8 2008	714.4 2009	735.7 2008	4303.4 2008	4399.6 2010	8686.2 2010	8712.1 2010

= Wert ist lückenbehaftet, - = Lückenanteil > 99.0 % , Hauptwerte nur aus Werten gebildet mit Lückenanteil <= 99.0

Abbildung 14.33: Report Haupttabelle Niederschlagsfreie Zeit, Seite 1




Abbildung 14.34: Report Haupttabelle Niederschlagsfreie Zeit, Seite 2

14.7 Reportbereich Langjähriges Verhalten

Reports

Übersicht Zeitreihenwerte Tabellen/Grafik

Langjähriges Verhalten Pegelvorschrift Gewässerkundlich

Jahrbuch

Attributfilter Ausgabesteuerung

Tagessummen ? Tagessummen

Monatssummen ? Monatssummen

Summenlinien ? Summenlinien

Jahresganglinie ? Jahresganglinie

Optionen

Y-Achse skalieren bis

Max. Lückenanteil [%] 40

Monatssummen ☐ Minimale und maximale Monatssummen

Jahresganglinie ☒ Vorjahresmittel einzeichnen

Jahreswechsel WWJahr

Einzelwerte Langjährige Monatswerte

Abbildung 14.35: Register Langjähriges Verhalten auf der Reportoberfläche

- Mit Hilfe dieses Reportbereichs lassen sich Reports zu Wasserständen und zum Niederschlag erstellen. (HINWEIS: Das System erlaubt die Erstellung aller Reports für jeden beliebigen Parameter. Es liegt in der Hand des Anwenders, zu entscheiden, welche Kombinationen hier sinnvoll sind.)
- Es wird immer ein Report für ein Wasserwirtschaftsjahr bzw. Kalenderjahr erstellt.
- Die Grafik der Tagessummenwerte bildet die Tagessummen bzw. Frachten des gewählten Wasserwirtschaftsjahres ab.
- Für die Monatssummen, Summenlinien und die Jahresganglinie wird jeweils eine Grafik produziert, in der das in den Tabellen (↔ Abb. 10.12 und 10.13) erfasste langjährige

Verhalten dem gewählten Wasserwirtschaftsjahr gegenübergestellt wird. Über den Button Langjährige Monatswerte in den Optionen können Sie diese Tabellen direkt aufrufen.

- Im Bereich **Optionen** können Sie vor der Reportausgabe folgendes bestimmen:
 - Vor der Ausgabe lässt sich mit **Y-Achse skalieren** der Bereich der Y-Achse festlegen. Machen Sie keine Angabe zur Y-Achse, so wird diese automatisch skaliert.
 - Sie können einen maximalen Lückenanteil angeben. Für Reihen, deren Lückenanteil oberhalb dieses Grenzwertes liegen, werden keine Ergebnisse ausgegeben.
 - Für den Report **Monatssummen** bestimmen Sie, ob ☒ **Minimale und maximale Monatssummen** eingezeichnet werden (\leftrightarrow Abb. 14.38).
 - Für die **Jahresganglinie** können Sie einstellen, ob die Vorjahresmittel mit eingezeichnet werden.
 - Unter **Jahreswechsel** legen Sie fest, ob der Report für ein Wasserwirtschaftsjahr oder ein Kalenderjahr erstellt werden soll.

Beispiele zu diesen Reports finden Sie auf den folgenden Seiten.




Abbildung 14.36: Report Tagessummenwerte Niederschlag (Hochformat)




Abbildung 14.37: Report Tagessummenwerte Frachten (Querformat)




Abbildung 14.38: Report Monatssummenwerte Niederschlag (Hochformat)




Abbildung 14.39: Report Summenlinie Niederschlag (Querformat)




Abbildung 14.40: Report Jahresganglinie Wasserstand (Querformat)

14.8 Reportbereich Pegelvorschrift

Abbildung 14.41: Register Pegelvorschrift auf der Reportoberfläche

In diesem Bereich werden Reports nach aktueller Pegelvorschrift (\leftrightarrow [26]) zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Optionen machen Sie die folgenden Voreinstellungen für alle diese Reports:

- **Max. Lückenanteil [%]:** Es wird kein Ergebnis ausgegeben, wenn der Lückenanteil der Reihe im gewählten Zeitbereich größer ist als hier angegeben.
- Sie können wählen, ob die Auswertung je Kalenderjahr ▽ oder WWJahr ▽ erfolgen soll.
- **Kommentar:** Der Text, den Sie hier eingeben, erscheint in der Fußzeile des Reports.
- **Anlagenbezeichnung:** Der Text, den Sie hier eingeben, erscheint unten rechts auf dem Report.

14.8.1 Monatsliste WQ

- Die Monatsliste WQ wird gemäß Pegelvorschrift (\hookrightarrow [26]) für Wasserstand **und** Abfluss erstellt.
- Es wird immer nur eine einzelne Station bearbeitet.
- Die Tageswerte werden entsprechend dem gewählten Tageswechsel gebildet.
- Für jeden Monat des eingestellten Zeitraumes wird eine Seite ausgegeben. Wurde nur ein Datum bei **von** eingegeben, so wird die Monatsliste für den entsprechenden Monat erstellt. Geben Sie eine Jahreszahl bei **von** ein, so werden zwölf Monatslisten für das entsprechende Wasserwirtschaftsjahr erstellt.
- Im unteren Bereich des Reports werden folgende Bemerkungen ausgegeben:
 - Beschreibende Bemerkungen zum Report
 - Bemerkungen, die in den Stammdaten Teil 3 ▽ im Feld **Kommentar** eingetragen wurden
- In den Optionen können Sie für die Monatsliste bestimmen, ob die ☒ Kommentare aus der Wasserstandsreihe mit ausgegeben werden sollen.

Auf der nächsten Seite folgt ein Beispiel für eine Monatsliste WQ.

Wasserstände und Abflüsse

Monatsliste

September 1997

A₆₀ 332.00 km²

PNP NN+ 30.32 m

Lage 12.00 km Links

W Q

cm m³/s

Pegel

Gewässer

Messstellen-Nr.

Betreiber

Oedt

Niers

oed

StUA Krefeld

Tagesmittelwerte

Tag	W cm	Q m ³ /s	Reduktion Eta	Beeinflus- sungen	Bemerkungen
1.	83.8	2.08	0.704	K	Hüllkurve 02 gesamten September 1997 vom StUA Krefeld übernommen
2.	124	4.11	0.716	K	
3.	111	3.29	0.726	K	
4.	99.9	2.69	0.733	K	
5.	96.7	2.55	0.740	K	
6.	92.3	2.36	0.746	K	
7.	92.3	2.36	0.752	K	
8.	97.2	2.56	0.745		
9.	86.4	2.18	0.620	/	
10.	76.1	1.84	0.554		
11.	75.7	1.83	0.528	/	
12.	74.7	1.80	0.522	K	
13.	77.8	1.89	0.551	K	
14.	76.5	1.85	0.580	K	
15.	77.1	1.87	0.608	K	
16.	82.7	2.04	0.637	K	
17.	81.7	2.01	0.666	K	
18.	82.3	2.03	0.694	K	
19.	84.3	2.09	0.723	K	
20.	85.2	2.12	0.752	K	
21.	83.7	2.07	0.781	K	
22.	84.9	2.11	0.809	K	
23.	88.9	2.23	0.838		
24.	89.4	2.25	0.850	/	
25.	86.6	2.17	0.823	/	
26.	80.8	1.98	0.795	K	
27.	78.9	1.92	0.798	K	
28.	78.0	1.89	0.801	K	
29.	71.7	1.71	0.748	K	
30.	67.1	1.57	0.690	K	

Summe 2567 65.4
Mittel 85.6 2.18 m³/s
Abflusshöhe 17.0 mm

		Tag	Uhrzeit	W cm
Haupt- werte	NW	30.	—	67.1
	HW	2.	12:55	130
Scheitel- werte	W	2.	12:55	130
	W	8.	11:14	101
	W	25.	00:55	92.0

		Tag	Uhrzeit	Q m ³ /s
NQ HQ		30.	—	1.57
		2.	12:55	4.53
Q		2.	12:55	4.53
		4.	20:22	2.93
		8.	11:14	2.73

e Wert korrigiert
+ Wert an weiteren
Tagen aufgetreten

Beeinflussungen

D Eisdecke, Eisstand
G Grundeis
V Eisversatz, Eisstau
R Randeis
T Treibeis, Eisgang
K Verkräutung
/ Entkräutung
b andere Beeinflussung

Bemerkungen:

Kurvengültigkeiten kommen immer aus Produktionsdaten
Herkunft der Abfluss-Reihe aus berechneten Produktionsdaten
Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.

Bearbeitet 03.01.2001 16:30 durch Niersverband, Vorflut u. Hydrologie

Abbildung 14.42: Report Monatsliste WQ

14.8.2 Jahresliste

- Die Jahresliste (Pegelvorschrift) wird gemäß Pegelvorschrift (\leftrightarrow [26]) für Wasserstand oder Abfluss erstellt.
- Es wird immer nur eine einzelne Station für ein Jahr bearbeitet. Sie brauchen also nur eine Jahreszahl als Anfangszeitpunkt einzugeben.
- Die Tageswerte werden entsprechend dem gewählten Tageswechsel gebildet.
- Der in den **Optionen** eingegebene **Kommentar** und die **Anlagenbezeichnung** werden im unteren Bereich des Reports ausgegeben.

Auf den nächsten Seiten folgen zwei Beispiele für eine Jahresliste.

14 Reports

Wasserstände				Jahresliste				Abflussjahr 1995				
A _{Eo}		0 km ²		<div>W</div> <div>cm</div>				Pegel		Stah		
PNP		NN +0.00 m						Gewässer		Rur		
Lage		0.0 km						Messtellen-Nr.				
								Betreiber		StU		
Tagesmittelwerte												
Tag	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
1.	78.5	82.4	132	201	119	128	87.5	73.4	66.3	61.0	63.4	66.9
2.	71.2	78.2	127	215	123	125	83.3	71.6	72.8	61.3	63.3	64.8
3.	73.7	66.5	123	206	135	119	82.3	69.7	90.4	62.0	66.8	–
4.	76.2	67.6	113	197	132	130	80.3	74.2	85.2	62.8	68.2	–
5.	75.9	71.2	109	174	131	132	78.3	75.8	71.2	63.3	63.4	–
6.	73.5	75.9	105	167	140	130	78.4	75.4	66.4	61.8	62.1	–
7.	78.6	67.3	103	163	136	129	72.6	71.6	67.6	61.0	62.4	–
8.	79.0	69.1	101	166	132	126	69.8	84.9	63.8	62.3	63.8	–
9.	74.9	85.6	114	180	121	107	76.1	73.9	58.3	61.9	64.4	–
10.	89.3	74.2	131	154	112	107	77.5	85.2	57.6	61.5	60.4	–
11.	84.1	67.6	160	131	95.2	106	76.4	77.2	64.0	61.3	66.3	–
12.	80.2	63.7	149	120	90.9	103	76.0	79.8	73.1	61.7	64.1	–
13.	78.6	63.4	133	115	88.3	88.4	75.7	87.0	67.0	62.8	63.0	–
14.	75.3	91.5	124	119	87.4	85.5	74.9	102	65.6	66.3	66.9	–
15.	120	72.3	120	123	91.4	84.5	74.2	83.8	65.5	63.1	63.9	–
16.	127	64.1	117	124	95.3	87.0	74.5	92.7	66.7	63.0	66.0	–
17.	128	63.1	114	140	96.6	87.8	85.7	86.5	67.0	63.0	66.8	–
18.	129	60.2	113	134	118	111	91.7	85.3	67.0	62.5	62.8	–
19.	114	62.5	111	129	112	111	85.4	79.7	65.1	63.2	62.1	–
20.	105	65.5	109	140	111	121	77.0	73.0	64.4	62.7	60.9	–
21.	100	62.6	107	112	107	114	72.8	71.7	62.7	63.2	61.9	–
22.	99.2	63.4	113	118	106	111	70.0	70.7	64.7	63.6	62.9	–
23.	97.4	62.3	178	120	105	108	70.6	71.0	63.6	66.9	62.6	–
24.	95.8	62.3	151	124	104	106	74.1	71.4	62.1	91.0	61.4	–
25.	95.6	60.9	152	130	106	106	76.2	70.7	61.7	71.5	69.1	–
26.	95.2	63.6	199	146	110	117	88.6	69.4	61.5	71.8	64.4	–
27.	104	78.5	207	129	120	109	75.9	69.8	65.8	68.9	105	–
28.	103	153	198	122	124	103	72.9	67.7	70.7	69.6	88.9	–
29.	100	155	212		126	88.6	87.3	67.6	67.6	70.8	70.1	–
30.	97.8	146	226		121	93.6	89.6	65.5	63.6	70.6	69.2	–
31.		138	200		121		73.1		61.5	64.9		–
Summe	2800	2457	4351	4099	3517	3274	2428	2298	2070	2021	1996	131
Hauptwerte												
Tag	02.	18.	08.	21.	14.	15.	08.	30.	10.	07.	10.	02.
NW cm	71.2	60.2	101	112	87.4	84.5	69.8	65.5	57.6	61.0	60.4	64.8
MW cm	93.4	79.3	140	146	113	109	78.3	76.6	66.8	65.2	66.6	65.9
HW cm	144	179	231	223	143	134	115	120	110	126	138	75.2
Tag	15.	28.	30.	02.	06.	04.	30.	14.	04.	24.	27.	01.
Uhrzeit	15:39	17:34	12:32	12:17	20:56	22:51	03:39	06:17	05:49	01:15	18:32	00:00
	Winter	Datum	Sommer	Datum	Jahr	Datum						
NW cm	60.2	18.12.1994	57.6	10.07.1995	57.6	10.07.1995						
MW cm	113		70.6		93.6							
HW cm	231	30.01.1995	138	27.09.1995	231	30.01.1995						
Bemerkungen: Dies ist der Kommentar aus der Reportoberfläche												
Bearbeitet: 26.02.2004												
Dies ist die Anlagenbezeichnung aus der Reportoberfläche												
<div>e Wert korrigiert + Wert an weiteren Tagen aufgetreten</div> <div>Beeinflussungen D Eisdecke, Eisstand G Grundeis V Eisversatz, Eisstau R Randeis T Treibeis, Eisgang K Verkräutung / Entkräutung b andere Beeinflussung</div>												

Abbildung 14.43: Report Jahresliste (Wasserstand)

14.8 Reportbereich Pegelvorschrift


Abflüsse			Jahresliste					Abflussjahr 1995					
A _{Eo}	0 km²							Pegel	Stah				
PNP	NN +0.00 m							Gewässer	Rur				
Lage	0.0 km							m³/s		Messtellen-Nr.			
										Betreiber	StU		
Tagesmittelwerte													
Tag	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
1.	20.1	21.7	42.3	82.0	36.3	40.9	23.6	16.6	14.5	13.2	13.8	14.8	
2.	17.6	20.1	39.8	92.2	38.2	39.5	22.0	16.1	16.5	13.3	13.8	14.2	
3.	18.4	16.3	38.3	84.1	43.9	36.7	20.6	15.5	22.7	13.4	14.7	–	
4.	19.2	16.6	33.9	77.6	42.3	42.0	18.9	16.9	20.8	13.6	15.1	–	
5.	19.2	17.9	31.9	63.3	41.9	43.2	18.2	17.4	16.0	13.7	13.8	–	
6.	18.3	19.4	30.3	59.4	46.7	42.3	18.3	17.3	14.6	13.4	13.5	–	
7.	20.1	16.6	29.8	57.1	44.5	41.6	16.4	16.1	14.9	13.2	13.5	–	
8.	20.3	17.1	29.0	58.6	42.6	40.4	15.6	20.6	13.9	13.5	13.9	–	
9.	18.8	23.0	34.4	67.2	37.6	31.7	17.5	16.8	12.5	13.4	14.1	–	
10.	24.2	18.8	42.8	52.3	33.2	31.8	18.0	20.6	12.3	13.3	13.0	–	
11.	22.1	16.7	57.3	41.0	26.3	31.1	17.6	17.9	14.1	13.2	14.6	–	
12.	20.7	15.5	51.3	35.8	24.6	29.9	17.5	18.8	16.6	13.4	14.0	–	
13.	20.1	15.4	42.7	33.7	23.6	24.1	17.4	21.3	14.7	13.6	13.7	–	
14.	19.0	25.3	38.6	35.1	23.2	22.9	17.1	27.1	14.4	14.6	14.8	–	
15.	37.6	18.1	36.9	37.2	24.8	22.6	16.9	20.2	14.3	13.7	13.9	–	
16.	40.6	15.5	35.4	37.6	26.4	23.5	17.0	23.5	14.7	13.7	14.5	–	
17.	41.0	15.1	33.9	45.8	27.0	23.8	20.9	21.1	14.8	13.7	14.7	–	
18.	41.2	14.3	33.6	42.5	35.9	33.3	23.1	20.6	14.7	13.6	13.6	–	
19.	34.6	14.9	32.9	40.1	33.5	33.3	20.7	18.7	14.2	13.7	13.5	–	
20.	30.6	15.7	31.9	45.8	32.8	38.0	17.8	16.5	14.0	13.6	13.1	–	
21.	28.7	14.8	31.2	32.7	31.4	34.5	16.5	16.1	13.6	13.7	13.4	–	
22.	28.2	15.0	33.9	35.2	30.7	33.2	15.6	15.8	14.1	13.8	13.7	–	
23.	27.4	14.7	67.7	36.5	30.3	31.8	15.8	15.9	13.8	14.8	13.6	–	
24.	26.8	14.7	52.7	38.1	30.2	31.0	16.9	16.0	13.4	23.2	13.3	–	
25.	26.7	14.3	52.5	41.0	30.8	31.2	17.5	15.8	13.3	16.1	15.4	–	
26.	26.6	15.0	80.4	49.3	32.6	36.1	22.0	15.4	13.3	16.2	14.1	–	
27.	30.3	20.2	86.1	40.8	37.3	32.2	17.4	15.6	14.4	15.3	29.1	–	
28.	29.9	53.1	79.5	37.6	39.3	29.8	16.5	15.0	15.8	15.5	22.2	–	
29.	28.8	54.4	91.9		40.2	24.1	21.5	14.9	15.0	15.9	15.7	–	
30.	27.7	49.5	106		37.6	26.0	22.4	14.4	13.8	15.9	15.4	–	
31.		45.2	83.8		37.8		16.6		13.3	14.2		–	
Summe	784	664	1512	1399	1063	982	573	534	459	445	445	29	
Hauptwerte													
Tag	02.	25.	08.	21.	14.	15.	08.	30.	10.	07.	10.	02.	
NQ m³/s	17.6	14.3	29.0	32.7	23.2	22.6	15.6	14.4	12.3	13.2	13.0	14.2	
MQ m³/s	26.2	21.4	48.8	50.0	34.3	32.8	18.5	17.8	14.8	14.4	14.8	14.5	
HQ m³/s	48.9	67.6	112	99.4	48.1	44.2	32.5	34.7	30.4	37.4	43.2	17.2	
Tag	15.	28.	30.	02.	06.	05.	30.	14.	04.	24.	27.	01.	
Uhrzeit	17:34	17:34	13:58	14:13	22:22	02:56	03:39	06:17	05:49	01:15	18:32	00:00	
	Winter	Datum	Sommer	Datum	Jahr	Datum							
NQ m³/s	14.3	25.12.1994	12.3	10.07.1995	123	10.07.1995							
MQ m³/s	35.4		16.0		26.5								
HQ m³/s	112	30.01.1995	43.2	27.09.1995	112	30.01.1995							
Bemerkungen: Dies ist der Kommentar aus der Reportoberfläche													
Bearbeitet: 26.02.2004													
Dies ist die Anlagenbezeichnung aus der Reportoberfläche													
e Wert korrigiert + Wert an weiteren Tagen aufgetreten Beeinflussungen D Eisdecke, Eisstand G Grundeis V Eisversatz, Eisstau R Randeis T Treibeis, Eisgang K Verkräutung / Entkräutung b andere Beeinflussung													

Abbildung 14.44: Report Jahresliste (Abfluss)

14.8.3 Haupttabelle der Monatsmaxima

- In diesem Report werden die Monatsmaxima aus einer Folge von Jahren getrennt aufgelistet. In einer weiteren Spalte werden die Halbjahres- und Jahres-Hochwasserabflüsse angezeigt. Auf der zweiten Seite erfolgt zusätzlich die Ausgabe der entsprechenden 10-Jahresreihen (Dekaden) sowie der gesamten Reihe.
- Der Report wird immer nur für eine Reihe (Wasserstand oder Abfluss) erstellt.
- Es empfiehlt sich, einen möglichst langen Zeitbereich ausgeben zu lassen.
- Der in den Optionen eingegebene **Kommentar** und die **Anlagenbezeichnung** werden im unteren Bereich des Reports ausgegeben.

14.8 Reportbereich Pegelvorschrift

Hochwasserabflüsse							Haupttabelle							Abflussjahre 1961 – 2000		
A _{E0}	958.76 km²						<div>HQ</div>	Pegel						Altenburg 1		
PNP	NHN +83.47 m							Gewässer						00003885		
Lage	60.1 km rechts							m³/s						Messstellen–Nr. 2823900000200		
								Betreiber						StUA Aachen		
Monatswerte																
Abfl.– jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Wi	So	Jahr	
1961	–	–	–	–	7,99	11,4	14,4	58,4	11,5	10,00	9,28	9,59	11,4	58,4	58,4	
1962	14,5	40,0	20,6	46,8	25,5	50,0	14,6	14,2	10,9	12,5	10,5	9,03	50,0	14,6	50,0	
1963	10,9	28,9	22,2	9,36	20,3	12,2	10,1	10,9	12,5	10,9	9,34	13,4	28,9	13,4	28,9	
1964	11,4	10,1	8,26	8,45	9,34	8,27	9,02	9,18	9,23	12,7	10,7	7,31	11,4	12,7	12,7	
1965	9,55	7,10	46,8	14,7	38,7	45,0	44,2	10,8	17,9	18,4	22,3	15,8	46,8	44,2	46,8	
1966	9,61	76,6	81,2	12,0	53,0	60,9	8,89	7,57	29,5	19,5	4,52	7,56	81,2	29,5	81,2	
1967	18,4	81,2	73,8	4,71	9,23	10,7	10,4	10,9	10,9	10,2	9,39	8,17	81,2	10,9	81,2	
1968	8,65	24,2	47,0	37,5	13,4	13,4	12,3	10,4	10,9	14,0	12,3	14,9	47,0	14,9	47,0	
1969	14,9	14,0	11,4	14,0	12,5	19,1	18,1	11,4	11,4	16,8	12,5	11,2	19,1	18,1	19,1	
1970	11,7	14,9	9,87	66,6	50,6	47,6	33,8	13,7	12,2	11,7	13,7	16,8	66,6	33,8	66,6	
1971	13,1	10,9	9,86	10,1	12,5	11,4	13,1	12,5	13,4	15,8	11,1	10,9	13,1	15,8	15,8	
1972	13,5	9,91	9,78	8,16	7,92	6,36	8,46	8,50	8,72	12,5	15,7	11,3	13,5	15,7	15,7	
1973	9,21	8,20	8,39	15,4	9,53	11,6	11,8	14,1	17,4	12,6	13,9	11,7	15,4	17,4	17,4	
1974	10,5	14,9	11,3	14,3	15,8	12,1	15,4	16,0	13,8	21,8	14,6	14,1	15,8	21,8	21,8	
1975	44,0	60,6	61,0	15,2	13,7	14,6	13,3	13,6	15,7	17,8	13,3	12,8	61,0	17,8	61,0	
1976	12,1	11,2	13,8	12,1	14,6	12,9	9,91	10,3	12,3	6,97	8,09	9,13	14,6	12,3	14,6	
1977	8,66	8,66	4,05	4,96	5,31	7,67	7,99	9,78	10,8	21,0	12,3	14,0	8,66	21,0	21,0	
1978	16,0	19,6	23,4	12,1	27,3	24,4	17,1	12,4	13,4	13,9	14,1	13,9	27,3	17,1	27,3	
1979	11,1	13,9	12,6	17,1	28,7	19,8	10,8	13,3	22,2	18,2	15,1	16,4	28,7	22,2	28,7	
1980	22,2	36,9	31,5	54,0	11,0	11,6	13,9	16,3	122	18,4	19,6	16,8	54,0	122	122	
1981	12,5	41,8	54,1	36,0	64,6	13,3	17,6	24,3	17,2	21,5	15,8	16,9	64,6	24,3	64,6	
1982	39,4	52,5	46,0	17,4	18,0	16,2	15,0	15,7	15,1	17,5	17,7	28,0	52,5	28,0	52,5	
1983	15,2	46,6	39,2	29,9	42,0	46,2	99,2	57,0	17,4	13,2	13,0	11,4	46,6	99,2	99,2	
1984	11,7	11,9	28,7	81,5	14,2	30,2	28,8	48,7	20,5	14,5	28,6	39,0	81,5	48,7	81,5	
1985	48,9	44,2	22,6	33,1	13,4	15,4	16,6	17,3	18,8	14,7	13,0	11,9	48,9	18,8	48,9	
1986	14,0	9,10	44,6	27,3	17,8	22,4	19,3	16,2	16,7	18,8	18,9	22,1	44,6	22,1	44,6	
1987	15,3	48,2	63,4	43,9	50,7	43,6	17,3	21,4	17,7	24,4	14,4	22,8	63,4	24,4	63,4	
1988	42,4	39,9	29,9	23,8	128	67,4	23,0	16,5	17,7	12,9	17,0	22,1	128	23,0	128	
1989	12,6	28,0	21,0	11,5	13,5	36,2	21,7	14,0	16,4	16,6	11,6	13,3	36,2	21,7	36,2	
1990	13,8	17,7	13,8	19,6	29,0	14,4	13,2	25,1	14,9	16,0	16,1	19,6	29,0	25,1	29,0	
1991	12,6	22,7	65,8	12,6	15,3	9,32	11,3	14,9	16,0	29,5	9,36	8,46	65,8	29,5	65,8	
1992	10,2	42,2	12,5	13,0	19,8	23,6	13,0	33,5	11,9	19,4	12,1	16,6	42,2	33,5	42,2	
1993	21,2	25,3	48,5	22,4	9,15	11,9	13,6	11,2	10,4	10,9	26,5	15,9	48,5	26,5	48,5	
1994	14,0	68,1	78,4	50,3	22,4	42,8	16,2	15,6	17,6	38,1	17,7	11,0	78,4	38,1	78,4	
1995	32,1	25,0	61,7	68,3	30,5	31,1	15,1	12,3	18,5	11,6	14,1	14,2	68,3	18,5	68,3	
1996	15,8	11,6	6,85	9,21	7,10	6,61	11,0	7,21	9,18	14,1	7,08	11,8	15,8	14,1	15,8	
1997	12,2	13,1	15,1	14,2	10,9	36,0	25,1	17,7	18,3	14,3	21,0	19,3	36,0	25,1	36,0	
1998	12,6	10,8	24,3	11,4	16,3	15,9	17,9	16,6	12,5	15,0	25,4	39,5	24,3	39,5	39,5	
1999	56,6	34,4	37,7	49,9	63,9	30,4	22,1	16,4	22,9	18,1	15,1	13,4	63,9	22,9	63,9	
2000	11,2	34,3	35,7	47,9	48,8	15,2	18,4	14,5	22,1	17,9	19,8	24,8	48,8	24,8	48,8	

Bemerkungen:


Dies ist der Kommentar aus der Reportoberfläche

Bearbeitet 06.02.2007 aqua_plan

Dies ist die Anlagenbezeichnung aus der Reportoberfläche

Abbildung 14.45: Report Haupttabelle der Monatsmaxima (1.Seite)

14 Reports

Hochwasserabflüsse			Haupttabelle										Abflussjahre 1961 – 2000			
A _{Eo}	958.76 km²												Pegel		Altenburg 1	
PNP	NHN +83.47 m												Gewässer		00003885	
Lage	60.1 km rechts												Messstellen-Nr.		2823900000200	
		Betreiber											StUA Aachen			
Monatswerte																
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Wi	So	Jahr	
10-Jahresreihe 1961/1970																
MHQ m³/s	12,2	33,0	35,7	23,8	24,1	27,9	17,6	15,7	13,7	13,7	11,5	11,4	26,1	13,9	19,8	
HQ m³/s	18,4	81,2	81,2	66,6	53,0	60,9	44,2	58,4	29,5	19,5	22,3	16,8	81,2	58,4	81,2	
Jahr m³/s	1967	1967	1966	1970	1966	1966	1965	1961	1966	1966	1965	1970	1966	1961	1966	
10-Jahresreihe 1971/1980																
MHQ m³/s	16,0	19,5	18,6	16,4	14,6	13,2	12,2	12,7	25,0	15,9	13,8	13,1	16,4	15,4	15,9	
HQ m³/s	44,0	60,6	61,0	54,0	28,7	24,4	17,1	16,3	122	21,8	19,6	16,8	61,0	122	122	
Jahr m³/s	1975	1975	1975	1980	1979	1978	1978	1980	1980	1974	1980	1980	1975	1980	1980	
10-Jahresreihe 1981/1990																
MHQ m³/s	22,6	34,0	36,3	32,4	39,1	30,5	27,2	25,6	17,2	17,0	16,6	20,7	32,5	20,7	26,6	
HQ m³/s	48,9	52,5	63,4	81,5	128	67,4	99,2	57,0	20,5	24,4	28,6	39,0	128	99,2	128	
Jahr m³/s	1985	1982	1987	1984	1988	1988	1983	1983	1984	1987	1984	1984	1988	1983	1988	
10-Jahresreihe 1991/2000																
MHQ m³/s	19,9	28,8	38,7	29,9	24,4	22,3	16,4	16,0	15,9	18,9	16,8	17,5	27,3	16,9	22,1	
HQ m³/s	56,6	68,1	78,4	68,3	63,9	42,8	25,1	33,5	22,9	38,1	26,5	39,5	78,4	39,5	78,4	
Jahr m³/s	1999	1994	1994	1995	1999	1994	1997	1992	1999	1994	1993	1998	1994	1998	1994	
40-Jahresreihe 1961/2000																
MHQ m³/s	17,8	28,7	32,2	25,7	25,6	23,5	18,3	17,5	18,0	16,4	14,7	15,7	25,6	16,7	21,1	
HQ m³/s	56,6	81,2	81,2	81,5	128	67,4	99,2	58,4	122	38,1	28,6	39,5	128	122	128	
Jahr m³/s	1999	1967	1966	1984	1988	1988	1983	1961	1980	1994	1984	1998	1988	1980	1988	

Bemerkungen:

Dies ist der Kommentar aus der Reportoberfläche

Bearbeitet 06.02.2007 aqua_plan

Dies ist die Anlagenbezeichnung aus der Reportoberfläche

Abbildung 14.46: Report Haupttabelle der Monatsmaxima (2.Seite)

14.8.4 Haupttabelle N/M/H

- Die Haupttabelle N/M/H erstellt eine Übersicht über die niedrigsten, mittleren und höchsten Wasserstände der gewählten Dekade(n) gemäß Pegelvorschrift (\leftrightarrow [26]).
- Auch sie wird immer nur für eine Reihe in Auftrag gegeben.
- Im unteren Bereich des Reports werden folgende Bemerkungen ausgegeben:
 - Beschreibende Bemerkungen zum Report
 - Bemerkungen, die in den Stammdaten Teil 3 | ▽ im Feld **Kommentar** eingetragen wurden
- In den Optionen können Sie für die Haupttabelle N/M/H die folgenden Voreinstellungen machen:

Haupttabelle N-M-H	<input type="checkbox"/> Dekade	<input type="checkbox"/> Alle
--------------------	---------------------------------	-------------------------------

- Mit ☒ **Dekade** wählen Sie, ob ein rundes Jahrzehnt (z. B. 1991-2000) oder ein beliebiger Zehnjahreszeitraum (z. B. 1988-1997) ausgewertet wird.
- Mit ☒ **Alle** legen Sie fest, ob die Haupttabelle(n) für alle eingeschlossenen Jahrzehnte ausgegeben werden sollen.

Auf den folgenden Seiten befinden sich Beispielreports zur Haupttabelle N/M/H.

Wasserstände						Haupttabelle	Abflussjahre 1991 – 2000										
A _{Eo}		130.19 km²				<div>W</div> <div>cm</div> <div>Monatswerte</div>			Pegel		Pannennuehle						
PNP NN+		42.62 m							Gewässer								
Lage		25.57 km rechts							Messstellen-Nr.		2647500000100						
									Betreiber								
Abfl.- jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Jahr		
Niedrigste Wasserstände																	
1991	46	44	50	44	42	41	47	61	60	59	59	49	41	47	41		
1992	43	41	46	44	40	46	54	60	64	73	58	57	40	54	40		
1993	54	48	46	51	47	50	70	80	86	79	87	69	46	69	46		
1994	57	58	64	55	60	59	58	87	79	78	82	80	55	58	55		
1995	69	57	58	73	63	64	71	85	74	69	71	67	57	67	57		
1996	59	50	47	48	46	43	44	51	72	87	76	76	43	44	43		
1997	72	52	45	49	51	52	78	76	93	72	67	62	45	62	45		
1998	54	50	47	42	50	52	67	87	75	68	80	76	42	67	42		
1999	66	58	57	60	66	65	68	73	74	93	76	71	57	66	57		
2000	63	63	55	55	63	67	69	72	65	66	66	67	55	65	55		
Mittlere Wasserstände																	
1991	56	57	61	50	49	48	58	74	74	73	74	63	54	69	62		
1992	62	57	52	50	54	56	65	75	75	90	76	70	55	75	66		
1993	69	60	67	56	52	61	69	93	105	96	107	85	61	96	76		
1994	69	79	61	63	72	67	73	103	95	100	99	87	72	93	83		
1995	61	69	60	66	72	71	96	101	90	84	85	76	76	89	82		
1996	66	61	51	57	50	49	52	72	89	111	99	84	56	84	70		
1997	63	69	52	61	55	69	94	98	104	91	86	72	65	91	76		
1998	61	58	54	46	60	66	76	104	93	83	107	92	58	92	75		
1999	69	66	70	71	76	80	87	92	94	109	88	78	76	92	84		
2000	70	76	64	66	72	76	82	84	93	76	81	80	71	83	77		
Höchste Wasserstände																	
1991	106	142	105	70	114	62	101	132	120	149	91	114	142	149	149		
1992	121	127	61	63	108	117	97	117	116	139	116	125	127	139	139		
1993	148	113	135	85	56	86	135	141	151	149	171	127	148	171	171		
1994	135	131	135	79	124	117	101	149	135	144	133	117	135	149	149		
1995	124	112	132	116	99	91	139	123	115	106	130	106	132	139	139		
1996	61	87	57	95	60	63	83	96	121	168	159	115	95	168	168		
1997	108	125	66	101	76	110	125	121	121	119	130	136	125	136	136		
1998	95	85	74	56	100	123	105	130	120	106	156	123	123	156	156		
1999	153	91	93	114	119	103	113	121	119	135	112	118	153	135	153		
2000	91	130	94	119	101	111	106	106	134	112	123	137	130	137	137		
10-Jahresreihe 1991/2000																	
Jahr	1991	1991	1997	1996	1992	1991	1996	1996	1991	1991	1992	1991	1992	1996	1992		
NW cm	43	41	45	42	40	41	44	51	60	59	58	49	40	44	40		
MINWcm	59	52	51	52	53	54	63	73	74	74	72	67	46	60	46		
MW cm	71	65	63	61	61	65	77	90	91	91	90	79	64	86	75		
MHWcm	116	114	97	90	96	101	111	124	125	133	132	122	131	146	150		
HW cm	153	142	135	119	124	123	139	149	151	168	171	136	153	171	171		
Jahr	1998	1990	1993	2000	1994	1996	1995	1994	1993	1996	1993	1997	1998	1993	1993		
Bemerkungen:																	
Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.																	
Reihe: Wasserstand , kontinuierlich; Reihe komplett lückenfrei im Zeitraum 1991/2000																	
Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.																	

Bemerkungen:

Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Reihe: **Wasserstand**, kontinuierlich; Reihe komplett lückenfrei im Zeitraum 1991/2000

Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.

Bearbeitet 26.02.2007 aqua_plan

Abbildung 14.47: Report Haupttabelle N/M/H (Wasserstand)

14.8 Reportbereich Pegelvorschrift

Abflüsse							Haupttabelle							Abflussjahre 1991 – 2000					
A _{Eo} 2135.15 km² PNP NN+ 29.97 m Lage 22.91 km Rechts							<div><div>Q</div><div>m³/s</div><div>Monatswerte</div></div>							Pegel Stah Gewässer Rur Messstellen-Nr. 24007500 Betreiber StUA Aachen					
Abfl.- jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Jahr				
Niedrigste Abflüsse																			
1991	14.1	14.9	21.3	16.1	14.6	13.8	12.6	12.5	12.9	11.2	10.8	11.3	13.8	10.8	10.8				
1992	11.8	12.5	15.3	15.2	14.1	18.2	14.3	16.3	13.3	13.8	13.4	12.4	11.8	12.4	11.8				
1993	18.1	19.8	16.3	19.3	15.2	14.4	12.9	11.7	11.3	11.0	11.6	14.9	14.4	11.0	11.0				
1994	13.9	12.9	39.9	19.5	19.5	24.8	15.3	14.9	16.3	16.5	13.1	13.0	12.9	13.0	12.9				
1995	17.6	14.2	29.0	32.7	23.2	22.6	17.4	15.9	13.9	15.1	14.6	15.4	14.2	13.9	13.9				
1996	16.1	11.6	10.8	11.3	11.5	10.4	10.1	8.57	8.17	8.64	9.72	11.2	10.4	8.17	8.17				
1997	13.4	13.8	12.4	12.5	15.2	14.5	16.3	15.9	13.0	14.2	11.5	13.8	12.4	11.5	11.5				
1998	11.7	10.7	15.7	13.5	15.4	17.6	14.2	12.8	12.9	12.4	13.9	17.0	10.7	12.4	10.7				
1999	35.0	20.8	24.8	27.7	23.5	18.5	13.4	13.0					18.5	13.0	13.0				
2000																			
Mittlere Abflüsse																			
1991	17.9	23.0	51.4	18.2	16.8	15.2	15.5	16.0	14.7	13.7	11.9	12.5	23.9	14.0	18.9				
1992	17.2	24.2	19.0	17.8	22.7	22.8	18.4	21.8	16.2	17.1	15.5	17.9	20.7	17.8	19.2				
1993	24.4	27.0	42.8	23.2	17.4	15.7	15.2	13.6	13.9	12.9	19.2	19.9	25.2	15.8	20.4				
1994	17.5	44.5	68.0	30.5	28.6	40.6	20.8	19.7	18.9	28.7	17.4	14.9	38.5	20.1	29.2				
1995	26.1	21.4	48.8	50.0	34.3	32.9	20.3	19.7	16.8	16.3	16.6	17.5	35.4	17.9	26.6				
1996	26.8	16.3	12.2	15.4	13.0	11.4	11.5	10.1	9.85	13.6	11.2	13.4	15.8	11.6	13.7				
1997	17.0	18.1	14.1	21.3	17.4	16.1	20.3	18.9	18.0	15.5	14.6	16.2	17.3	17.3	17.3				
1998	13.3	14.9	19.7	15.0	22.2	21.9	16.7	17.5	14.4	14.4	22.7	26.4	17.9	18.7	18.3				
1999	53.2	30.4	36.5	43.4	53.2	25.7	18.0	16.8					40.4		34.7				
2000																			
Höchste Abflüsse																			
1991	43.6	83.0	83.2	23.5	48.0	24.7	35.7	31.0	31.9	51.7	18.3	28.8	83.2	51.7	83.2				
1992	40.1	122	31.0	32.9	50.5	40.2	40.1	70.1	31.0	32.7	31.9	44.4	122	70.1	122				
1993	50.7	49.7	113	34.7	22.2	28.5	28.3	26.5	31.3	36.2	79.7	48.5	113	79.7	113				
1994	44.9	127	114	68.8	72.6	63.3	29.6	46.6	28.9	59.0	31.4	33.9	127	59.0	127				
1995	48.8	67.5	112	99.5	48.2	44.3	35.0	37.2	32.9	40.5	46.1	30.4	112	46.1	112				
1996	39.0	32.3	16.0	39.3	19.1	15.0	18.1	20.2	17.7	50.0	20.7	37.9	39.3	50.0	50.0				
1997	36.2	30.8	17.8	107	24.7	31.9	38.6	44.0	47.2	25.3	46.3	46.3	107	47.2	107				
1998	31.6	26.9	35.0	18.6	46.6	41.0	36.1	36.5	22.2	40.7	84.2	62.9	46.6	84.2	84.2				
1999	92.9	47.2	69.7	85.4	84.8	46.9	42.8	46.9					92.9	46.9	92.9				
2000																			
9-Jahresreihe 1991/1999																			
Jahr	1997	1997	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996				
NQ m³/s	11.7	10.7	10.8	11.3	11.5	10.4	10.1	8.57	8.17	8.64	9.72	11.2	10.4	8.17	8.17				
MNQ m³/s	16.8	14.6	20.6	18.6	16.9	17.2	14.1	13.5	12.7	12.9	12.3	13.6	13.2	11.6	11.5				
MQ m³/s	23.7	24.4	34.7	26.1	25.1	22.5	17.4	17.1	15.3	16.5	16.1	17.3	26.1	16.6	22.0				
MHQ m³/s	47.5	65.1	65.8	56.6	46.3	37.3	33.8	39.9	30.4	42.0	44.8	41.6	93.7	61.0	99.1				
HQ m³/s	92.9	127	114	107	84.8	63.3	42.8	70.1	47.2	59.0	84.2	62.9	127	84.2	127				
Jahr	1998	1993	1994	1997	1999	1994	1999	1992	1997	1994	1998	1998	1993	1998	1993				

Bemerkungen:

Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 1.11.

Herkunft der Reihe: abgeleitet bzw. berechnet unter AquaCoup; Vorsicht! 3.9% Lücken im Zeitraum 1991/1999

Als "Lücke" oder " " ausgewiesene Wertangaben hatten einen Lückenanteil größer oder gleich 50 %

Bearbeitet am 27.09.2001 durch StUA Aachen

Abbildung 14.48: Report Haupttabelle N/M/H (Abfluss)

14.8.5 N-MN-M-MH-H für W oder Q

- Über diese Funktion wird eine DBF-Relation oder eine CSV-Datei mit den Hauptwerten beliebig vieler Stationen erstellt.
- Die Hauptwerte werden für Wasserstand oder Abfluss gebildet (bitte im Attributfilter Parameter vorwählen).
- Folgende Hauptwerte gemäß Pegelvorschrift (\hookrightarrow [26]) werden berechnet:
 - NW: Niedrigwasserstand
 - W347: der Tageswert, der an 347 Tagen unterschritten wird, wobei die Tage in der Regel nicht zusammenhängen
 - MNW: mittlerer Niedrigwasserstand
 - MW: Mittelwasserstand
 - MHW: mittlerer Hochwasserstand
 - HW: Hochwasserstand
- Bei diesem Report erscheint nicht die Vorschau, sondern ein Tabellenfenster wie in den Abbildungen 14.49 und 14.50. Von hier aus starten Sie den DBF-Export der angezeigten Ergebnisse. Die so entstandene Datei kann nun in andere Programme, z. B. Excel, eingelesen werden.

Hauptwerte NW, MNW, MW, MHW, HW											
[Ende]		DBF-Export		CSV-Export		?		0/6			
Station	Stationsnummer	Parameter	Einheit	Von	Bis	NW	W347	MNW	MW	MHW	HW
Altenburg 1	2823900000200	Wasserstand	cm	1972	2002	1	5	25	46	127	224
Jülich Stadion	2825190000200	Wasserstand	cm	1973	2002	76	101	96	115	211	279
Linnich 1	2825330000100	Wasserstand	cm	1972	2002	45	1	91	110	193	263
Pannemuehle	2847500000100	Wasserstand	cm	1972	2002	32	45	49	74	146	173
Selhausen	2823900000100	Wasserstand	cm	1972	2002	36	56	59	83	162	239
kirchberg	2824900000100	Wasserstand	cm	1972	2002	17	56	39	73	237	294

Abbildung 14.49: Hauptwerte N-MN-M-MH-H für W oder Q (linke Seite)

Lücken	Kommentar
keine	Grundmessstelle
keine	Grundmessstelle
keine	
kleiner als 0.5	Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.
keine	Referenzpegel KIA
keine	Grundmessstelle

Abbildung 14.50: Hauptwerte N-MN-M-MH-H für W oder Q (rechte Seite)

14.8.6 Mittlere Niederschlag-Monatssummen

- Mit Hilfe dieser Funktion wird eine DBF-Relation oder eine CSV-Datei mit den mittleren Niederschlag-Monatssummen beliebig vieler Stationen erstellt.
- Es werden die durchschnittlichen Monatssummen aus dem angegebenen Zeitbereich berechnet und ausgegeben.
- Bei diesem Report erscheint nicht die Vorschau, sondern ein Tabellenfenster wie in Abbildung 14.51. Von hier aus starten Sie wahlweise den **DBF-Export** oder den **CSV-Export** der angezeigten Ergebnisse. Die so entstandene Datei kann nun in andere Programme, z. B. Excel, eingelesen werden.

Station	Stationnummer	Parameter	Einheit	Von	Bis	JAN	FEB	MARZ	APR	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Lücken	Kommentar	Reihe
Aachen Soers	51020051	Niederschlag	mm	1981	2002	73.5	64.9	68.8	58.9	71.6	85.2	72.0	66.3	72.1	74.0	63.4	81.3	852.2	2	Datenlogger Messgerät Thi	Niederschlag, kontinuierlich
Altenburg	51040011	Niederschlag	mm	1978	2002	50.7	45.4	56.3	44.6	62.1	77.8	62.4	57.3	57.5	54.3	54.6	62.1	685.0	15		Niederschlag, kontinuierlich
Bettendorf	51030011	Niederschlag	mm	1977	2002	51.1	45.0	60.3	46.8	58.4	71.8	66.2	64.5	63.1	56.3	55.8	64.4	703.7	2		Niederschlag, kontinuierlich
Birgden	49020041	Niederschlag	mm	1981	2002	53.5	43.3	51.9	44.8	58.6	73.9	64.6	60.1	66.5	59.3	52.6	60.7	689.8	keine		Niederschlag, kontinuierlich
Birkesdorf	51040061	Niederschlag	mm	1984	2002	47.6	45.6	42.6	46.5	59.8	60.4	74.7	50.3	71.1	55.2	51.5	49.4	654.7	32		Niederschlag, kontinuierlich
Borschemich	49040011	Niederschlag	mm	1972	1995	67.3	41.6	65.4	43.0	65.3	73.2	66.2	50.1	61.2	50.5	55.0	67.5	706.2	21		Niederschlag, kontinuierlich
Broichthal	51020081	Niederschlag	mm	2002	2002	73.2	132.6	52.5	57.1	63.4	47.9	89.6	83.5	18.4	82.9	65.6	72.3	838.9	kleiner 0.5		Niederschlag, kontinuierlich
Dremmen	49020021	Niederschlag	mm	1978	2002	51.4	42.6	53.9	40.1	59.9	73.9	66.3	53.7	59.2	54.3	51.1	62.7	669.2	3		Niederschlag, kontinuierlich
Eilendorf	52020011	Niederschlag	mm	1981	2002	72.1	64.5	68.3	57.4	70.1	82.9	73.7	61.0	73.2	70.3	62.4	79.3	835.0	kleiner 0.5		Niederschlag, kontinuierlich
Eikelenz	49030021	Niederschlag	mm	1981	2002	57.3	45.2	55.7	45.4	61.6	77.5	67.7	57.4	69.4	59.0	55.7	63.8	715.5	kleiner 0.5		Niederschlag, kontinuierlich
Eschweiler	51030041	Niederschlag	mm	1978	2002	59.5	54.5	65.0	52.8	63.4	78.2	71.1	55.5	66.2	63.0	56.5	71.2	756.8	kleiner 0.5		Niederschlag, kontinuierlich
Euchen	51020091	Niederschlag	mm	2001	2002	69.1	79.3	92.9	91.2	36.7	66.6	68.1	66.6	97.6	48.6	74.9	49.8	821.4	28		Niederschlag, kontinuierlich
Flahstraß	49030041	Niederschlag	mm	1981	2002	61.7	49.5	56.0	43.1	60.5	76.8	62.0	53.7	65.7	57.6	60.2	69.1	715.8	17		Niederschlag, kontinuierlich
Freienberg	50020021	Niederschlag	mm	1977	2002	55.8	49.4	61.6	48.4	59.9	76.0	66.5	59.2	63.9	58.8	57.3	67.6	724.4	2		Niederschlag, kontinuierlich
Gerderath	49030011	Niederschlag	mm	1983	2002	59.6	50.5	55.8	48.8	58.7	73.4	66.6	55.1	73.2	54.2	58.0	67.8	721.7	1		Niederschlag, kontinuierlich
Güsten	50040031	Niederschlag	mm	1984	2002	47.7	46.4	54.0	46.8	53.4	74.4	71.0	55.7	71.3	54.6	51.8	59.6	686.6	kleiner 0.5		Niederschlag, kontinuierlich
Haus Forst	51050021	Niederschlag	mm	1992	1993	35.1	17.5	14.7	29.8	25.5	17.6	74.7	51.2	62.7	59.1	26.9	73.8	488.4	7		Niederschlag, kontinuierlich
Havert	49010011	Niederschlag	mm	1977	2002	59.2	51.8	61.9	45.4	60.8	80.2	63.7	62.5	66.8	59.4	61.0	70.0	742.7	keine		Niederschlag, kontinuierlich
Helzerath	49030031	Niederschlag	mm	1983	2002	52.2	52.7	60.3	50.7	71.4	80.0	75.1	59.0	72.5	62.0	60.8	59.2	756.0	36		Niederschlag, kontinuierlich
Horbach	51020031	Niederschlag	mm	1981	2002	70.9	63.0	67.2	54.2	70.7	85.0	70.5	66.3	70.6	70.5	63.3	78.9	831.1	5		Niederschlag, kontinuierlich
Krauthausen	51040031	Niederschlag	mm	1984	2002	46.0	51.0	56.5	50.7	65.6	78.2	72.7	52.1	69.8	59.7	55.7	48.4	706.5	38		Niederschlag, kontinuierlich
Linnich	50030011	Niederschlag	mm	1977	2002	48.2	42.8	54.0	44.7	53.6	74.5	63.7	54.6	59.6	51.7	52.9	60.3	660.5	1	Dies ist der Kommentar aus	Niederschlag, kontinuierlich
Pattem	50040021	Niederschlag	mm	1996	2002	37.3	61.7	53.5	56.4	58.4	75.6	72.0	62.7	63.7	66.8	58.9	51.8	718.7	2		Niederschlag, kontinuierlich
Rothentbach	48020011	Niederschlag	mm	1975	2002	61.9	47.9	61.2	44.6	63.0	79.9	70.7	61.7	64.3	57.1	62.1	70.8	745.3	3		Niederschlag, kontinuierlich
Schlich	52040081	Niederschlag	mm	1989	2002	47.5	54.8	50.2	55.1	51.7	65.3	65.9	61.0	64.9	59.9	52.3	68.6	697.2	keine		Niederschlag, kontinuierlich
Uebach_Schule	50020031	Niederschlag	mm	2002	2002	59.4	114.4		46.8	55.1	31.2	104.7	62.9	18.7	75.4	70.8	79.7	719.0	9		Niederschlag, kontinuierlich
Wehr	49010031	Niederschlag	mm	1978	2002	61.1	47.9	59.4	47.7	56.2	77.4	65.5	64.1	64.7	60.1	58.3	69.9	732.4	5		Niederschlag, kontinuierlich
Worm	51020071	Niederschlag	mm	1978	2002	62.0	56.3	67.0	53.4	66.9	78.5	65.7	61.9	66.8	64.6	60.1	74.2	777.4	1		Niederschlag, kontinuierlich

Abbildung 14.51: Mittlere Niederschlag-Monatssummen

14.9 Reportbereich Gewässerkundlich

Reports

Übersicht Zeitreihenwerte Tabellen/Grafik

Langjähriges Verhalten Pegelvorschrift **Gewässerkundlich**

Jahrbuch

Attributfilter Ausgabesteuerung

Mehrfähig ▼ ? Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen

Mehrfähige Mittel ? Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel

Mittlerer Jahresgang ? Tagesmittel, mittlerer Jahresgang

Mittel/Dauer ? Tagesmittel, (Monatsmittel,) Dauerlinien

— Optionen

Max. Lückenanteil [%] 40 Kalenderjahr ▼

Zeitraum ☐ Anfangszeitpunkt nach Startjahr in den Stammdaten

☐ Grafik auf 35 Jahre begrenzen

☒ Mittelwertganglinien als Skyline darstellen

 Hellgrau ▼

Mittel/Jahresgang/Dauer 2 ▼ Stationen pro Seite ☐ Y-Achse ab 0

Mittel/Dauer ☒ Dauerlinien strecken auf 100% ☒ Monatsmittel

☒ Langjähriges Mittel einzeichnen

Mehrfähige Mittel ☒ Monatsmittel-Legende

...und Mittel/Dauer ☐ Y-Achsen einheitlich skalieren

Abbildung 14.52: Register Gewässerkundlich auf der Reportoberfläche

Dieser Reportbereich umfasst die gewässerkundlichen Beschreibungen gemäß Richtlinie für die Aufstellung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs (↔ [27]).

Besonderheiten bei diesen Reports:

- Die Reihenfolge der Darstellung auf der Jahrbuchseite kann durch Umsortierung der Reihen in der Reihenauswahl (↔ Kap. 19.7.2) beeinflusst werden. Damit lässt sich bestimmen, welcher Pegel oben bzw. unten auf einer Jahrbuchseite mit zwei Pegeln dargestellt wird.
- Für diese Reports kann ein in den Stammdaten hinterlegtes Startjahr für W oder Q genutzt werden. Damit ist es u. a. möglich, bei der Ausgabe von zwei Zeitreihen auf einer Reportseite unterschiedliche Anfangsjahre zu verwenden.

Im Bereich Optionen können Sie die folgenden Voreinstellungen machen:

- Max. Lückenanteil [%]: Ist der Lückenanteil der Reihe auf dem gewählten Zeitbereich größer als der hier eingegebene Wert, wird kein Ergebnis ausgegeben.
- : Mit der Auswahlliste legen Sie fest, ob die Auswertung nach Wasserwirtschaftsjahren oder Kalenderjahren erfolgen soll.
- ☒ Anfangszeitpunkt nach Startjahr in den Stammdaten → s. o.
- ☒ Grafik auf 35 Jahre begrenzen
- Mit dem entsprechenden Kästchen können Sie die ☒ Grafik auf 35 Jahre begrenzen.
- ☒ Mittelwertganglinien als Skyline darstellen (nicht für Niederschlagshöhen) stellt die Mittelwertganglinie in der über die darunterliegende Liste gewählten Farbe als Skyline dar (↔ Abb. 14.53 und 14.54).




Abbildung 14.53: Darstellung als Skyline




Abbildung 14.54: Reguläre Darstellung

14.9.1 Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen

- Es werden maximal 6 Achsenkreuze je Seite ausgegeben.
- Unabhängig von der Anzahl werden die Achsenkreuze immer auf die gesamte Seite ausgehnt.
- Die Y-Achsen werden nach Bedarf skaliert. Je Seite und Parameter sind sie jedoch gleich.
- Je Station erfolgt die Ausgabe in der folgenden Reihenfolge:
 - Temperatur
 - Verdunstung
 - Niederschlag
 - Schnee
- Über die Auswahlliste machen Sie folgende Voreinstellung für den Report:
 - *Einjährig*
stellt die Tagesmittel des letzten Jahres des eingegebenen Zeitraumes sowie die Ganglinie der Mittel des gewählten Gesamtzeitraumes dar.
 - *Mehrjährig*
stellt den gesamten gewählten Zeitraum dar; bei der Lufttemperatur werden die aktuellen Monatsmittel sowie die jeweiligen Jahresmittel ausgegeben, beim Niederschlag die Summenlinie sowie das Jahresmittel des gesamten Zeitbereiches.

Auf den nächsten Seiten ist der Report **Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen** für den Zeitbereich 2002-2003 einmal mit der Vorauswahl *Einjährig* (\hookrightarrow Abb. 14.55) und einmal *Mehrjährig* (\hookrightarrow Abb. 14.56) abgebildet.

Lufttemperaturen T_L und Niederschlagshöhen h_N im Berichtszeitraum

Tagesmittel, mittl. Jahresgang Monatssumme aus Tagessummen




Abbildung 14.55: Report Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen (einjährig)

Gewässerkundliche Beschreibung

2003

Lufttemperaturen T_L und Niederschlagshöhen h_N ab 2003

Monatsmittel, Jahresmittel

Jahressumme aus Monatssummen




Abbildung 14.56: Report Lufttemperaturen und Niederschlagshöhen (mehrjährig)

14.9.2 Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel

- Die Auswertung erfolgt für mehrere Jahre
- Je ein Beispiel in den Abbildungen 14.57 und 14.58
- Optionen:
 - Wahl der Anzahl der Stationen pro Seite (bis)
 - Skalierung der ☒ Y-Achse ab 0
 - Mit dem Kästchen ☒ Monatsmittel-Legende können Sie die Legende für die Monatsmittel ausblenden.
 - Außerdem können Sie die ☒ Y-Achsen einheitlich skalieren.

Niederschlag N ab 1985

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel




Abbildung 14.57: Report Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel: 3 Niederschlagstationen

Wasserstand W ab 1985

Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel




Abbildung 14.58: Report Monatsmittel, Jahresmittel, mehrjährige Mittel: 2 Pegel

14.9.3 Tagesmittel, mittlerer Jahresgang

- Die Auswertung erfolgt immer für ein Jahr
- Beispiele in Abbildungen 14.59 und 14.60
- Optionen:
 - Wahl der Anzahl der Stationen pro Seite (bis)
 - Skalierung der ☒ Y-Achse ab 0

Niederschlag N im Berichtszeitraum

Tagesmittel, mittlerer Jahresgang




Abbildung 14.59: Report Tagesmittel, mittlerer Jahresgang: 3 Niederschlagstationen

Gewässerkundliche Beschreibung

Rheingebiet, Teil III

2004

Wasserstand W im Berichtszeitraum

Tagesmittel, mittlerer Jahresgang




Abbildung 14.60: Report Tagesmittel, mittlerer Jahresgang: 2 Pegel

14.9.4 Tagesmittel, (Monatsmittel,) Dauerlinien

- Die Auswertung erfolgt immer für ein Jahr
- Beispiele in Abbildungen 14.61 und 14.62
- Optionen:
 - Wahl der Anzahl der **Stationen pro Seite** (bis)
 - Skalierung der ☒ Y-Achse ab 0
 - Über das linke Kästchen können Sie die ☒ Dauerlinien strecken auf 100 % (wenn der Lückenanteil niedriger ist als der angegebene Grenzwert)
 - Bei Anwahl des Kästchens ☒ Monatsmittel werden diese zusätzlich zu den Tagesmitteln und Dauerlinien ausgegeben.
 - Wahlweise können Sie in den Report ein ☒ Langjähriges Mittel einzeichnen lassen.
 - Außerdem können Sie die ☒ Y-Achsen einheitlich skalieren.

Gewässerkundliche Beschreibung

1995

Niederschlag N im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien




Abbildung 14.61: Report Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien: 3 Niederschlagstationen

Wasserstand W im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien




Abbildung 14.62: Report Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien: 2 Pegel

14.10 Reportbereich Jahrbuch

Reports

Übersicht Zeitreihenwerte Tabellen/Grafik

Langjähriges Verhalten Pegelvorschrift Gewässerkundlich

Jahrbuch

Attributfilter Ausgabesteuerung

Tag, Monat, Dauer ? Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer

Dauerlinie/-tabelle ? Dauerlinie/Dauertabelle

Jahrbuchseite ? Jahrbuchseite, 14 Monate

—Optionen—

Zeitbereich ☐ Anfangszeitpunkt nach Startjahr in den Stammdaten

Mittlere Dauerlinie Rangzahl = $n * u + 1$ aus Gesamtdauerlinie

Max. Lückenanteil [%] 10 ☐ Nachkommastellen 0 ☐ Y-Achse ab 0

Dauertabelle ☐ Dauerlinien strecken auf 100% ☐ Alle Tage

Kommentar

Anlagenbezeichnung

Niedrigwasserdefinition ☐ ein NW/NQ pro Jahr Minestdauer 7 Tage

☐ Niederschlagshöhe Gebietsniederschlag

☒ Stammdatenkommentar Beschreibung

☐ Min. Fußzeile ☐ HQ1 Winter Sommer Jahr

☐ Seitenzahl HQ5 Winter Sommer Jahr

☐ Extremwerte ab

Abbildung 14.63: Register Jahrbuch auf der Reportoberfläche

Die Ausgabe der hier aufgeführten Reports erfolgt gemäß Richtlinie für die Aufstellung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs (\leftrightarrow [27]).

Im Bereich Optionen können Sie folgende Voreinstellungen machen:

- ☒ Anfangszeitpunkt nach Startjahr in den Stammdaten bewirkt, dass der Anfangszeitpunkt den Stammdaten entnommen wird. Dies ist jedoch nur wirksam, wenn das Zeiteingabefeld für VON leer ist.
- In allen drei Reports lassen sich Dauerlinien darstellen. In der Liste neben Mittlere Dauerlinie wählen Sie die Methode zur Berechnung der mittleren Dauerlinie.

Für die Methode $Rangzahl = n * u + 1$ zur Berechnung der mittleren Dauerlinie gilt:

n = Anzahl der Jahre der mehrjährigen Reihe und

u = gewählte Unterschreitungszahl (0-364).

- Unter **Max. Lückenanteil [%]** geben Sie den maximalen Lückenanteil an, bis zu dem Ergebnisse ausgegeben werden.
- Bei der Rundung der Werte befolgt das System die Angaben der Pegelvorschrift (\leftrightarrow [26] Abschnitt 6.1: Allgemeines) (Wasserstand: auf cm/Abfluss: auf drei Ziffern). Mit Auswahl des Kästchens ☒ Nachkommastellen und Auswahl einer Zahl in der Liste

0		∇
---	--	----------

 wird diese Default-Einstellung übersteuert.
- Mit dem nebenstehenden Kästchen skalieren Sie die ☒ Y-Achse ab 0.
- Für die Dauerauswertung können Lücken auf zwei Arten verarbeitet werden:
 1. Lücken bleiben Lücken und werden bei der Dauerauswertung nach rechts geschoben (☐ Dauerlinien strecken auf 100 %).
 2. Die Dauerlinie wird wie unter 1. berechnet, danach aber das Auswertungsintervall gestreckt (☒ Dauerlinien strecken auf 100%).

Ist der Lückenanteil der Zeitreihe größer als der gewählte Prozentsatz, so erfolgt die Auswertung nach 1.

- Für die

Jahrbuchseite, 14 Monate

 können Sie weitere Voreinstellungen (z. B. zur Niedrigwasserdefinition, zur Niederschlagshöhe und zu den Jährlichkeiten) machen. In Kapitel 14.10.3 werden diese Funktionen genauer beschrieben.

14.10.1 Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer

- In diesem Report (Gewässerkundliche Beschreibung) werden Tages- und Monatsmittel sowie Dauerlinien grafisch ausgegeben.
- Dargestellt wird die Dauerlinie des letzten Kalenderjahres des eingegebenen Zeitraumes, die Dauerlinie des gesamten Zeitraumes sowie die Dauerlinie der Hüllkurven.
- Werden **von** und **bis** freigelassen, wird für die Berechnung der Zeitbereich vom ersten Jahr, in dem Daten vorhanden sind, bis zum letzten Jahr, in dem Daten vorhanden sind, herangezogen.

Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel für einen solchen Report abgebildet.

2002

Gewässerkundliche Beschreibung

Wasserstände W im Berichtszeitraum

Tagesmittel, Monatsmittel, Dauerlinien




Abbildung 14.64: Report Jahrbuch: Tag, Monat, Dauer


14.10.2 Dauerlinie/Dauertabelle

„Die Dauerlinie ist die Darstellung (zeichnerisch und tabellarisch) von Werten in der Reihenfolge ihrer Größe und in Abhängigkeit von der zugehörigen Unter- bzw. Überschreitungsdauer.“ (↔ [26])

- Dauerlinie/Dauertabelle erstellt die Dauerlinie bzw. die Dauertabelle wahlweise für ein Einzeljahr oder für eine mehrjährige Reihe.
- Die Auswertung kann immer nur für eine Reihe in Auftrag gegeben werden.
- Optionen
 - Mit der Auswahlliste können Sie wählen, ob die *Dauerlinie* oder die *Dauertabelle* ausgegeben werden soll.
 - Geben Sie einen Text in das Feld neben **Kommentar** ein, erscheint dieser in der Fußzeile des Reports.
 - Der Text, den Sie neben **Anlagenbezeichnung** eintragen, erscheint unten rechts auf dem Report.

Die Reports aus Abbildung 14.65 und 14.66 zeigen je eine Dauerlinie und eine Dauertabelle mit der Voreinstellung *je Rangzahl Mittel der Dauerlinienwerte aller Einzeljahre*. (Siehe auch **Bemerkungen** im unteren Bereich der Reports.)

Wasserstände		Dauerlinien		Abflussjahr 2002	
A _{E0}	0 km ²		Pegel	Goch	
PNP	NN +12.00 m		Gewässer	286	
Lage	0.0 km		Messtellen-Nr.		
			Betreiber	002	
Tagesmittelwerte					



Bemerkungen:
mittlere Werte der Dauertabelle: Mittel der Dauerlinien aller Einzeljahre

Bearbeitet: 01.04.2004 Niersverband

Abbildung 14.65: Report Dauerlinie

Wasserstände Dauertabelle Abflussjahr 2002

A_{E0} 0 km²
 PNP NN +12.00 m
 Lage 0.0 km



cm

Pegel Goch
 Gewässer 286
 Messtellen-Nr.
 Betreiber 002

Tagesmittelwerte

Unter- schreitungs- dauer in Tagen	Unterschriftene Wasserstände			
	Abflussjahr 2002	Obere Hüllwerte	1996/2002 7 Abflussjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)				
364	0	204	150	99.2
363	0	202	146	98.6
362	0	200	141	92.3
361	0	194	135	90.8
360	0	192	141	89.9
359	0	184	139	86.6
358	0	181	136	79.7
357	0	179	135	79.1
356	0	176	132	78.8
350	0	164	123	72.2
340	0	151	109	63.6
330	0	131	99.3	60.0
320	0	127	95.3	58.2
300	182	117	89.0	55.8
270	118	107	80.5	52.2
240	102	101	74.4	48.5
210	87.4	91.7	69.3	46.2
183	79.9	77.8	64.2	44.4
150	72.9	67.1	59.2	41.9
130	66.8	64.5	56.9	40.2
120	65.8	62.6	55.5	39.4
110	64.4	60.3	54.1	39.0
100	62.2	58.6	52.5	37.8
90	59.1	57.2	51.1	37.3
80	57.8	55.9	49.9	36.8
70	56.3	54.2	48.5	36.2
60	54.0	53.5	47.1	35.0
50	52.7	52.1	45.5	33.7
40	51.7	51.5	44.2	32.8
30	50.6	50.5	42.6	31.9
25	50.3	50.0	41.6	31.0
20	49.8	49.7	40.9	30.1
15	49.0	49.0	40.1	29.2
10	48.2	48.2	39.1	28.1
9	48.1	48.1	39.0	28.0
8	47.5	47.5	38.7	27.9
7	47.0	47.0	38.2	27.2
6	46.9	46.9	37.7	26.7
5	46.8	46.8	37.5	26.6
4	46.7	46.7	37.2	26.6
3	46.6	46.6	36.7	26.4
2	46.5	46.5	36.4	26.2
1	46.3	46.3	36.3	26.2
0	45.9	45.9	35.8	25.3

Bemerkungen:
 mittlere Werte der Dauertabelle: Mittel der Dauerlinien aller Einzeljahre

Bearbeitet: 01.04.2004 Niersverband

Abbildung 14.66: Report Dauertabelle

14.10.3 Jahrbuchseite, 14 Monate

- **Jahrbuchseite, 14 Monate** erstellt Jahrbuchseiten für ein Wasserwirtschaftsjahr zuzüglich der darauf folgenden zwei Wintermonate.
- Bis auf die Hochwasserjährlichkeiten (s. u.), die nicht automatisiert berechnet werden sollten, werden alle Aussagen direkt aus den kontinuierlichen Reihen berechnet.
- Die Jahrbuchseite enthält immer Tageswerte und Hauptwerte. Dauerlinie bzw. -tabelle (↔ Kap. 14.10.2), Extremwerte, Niederschlagshöhen und Jährlichkeiten können unter **Optionen** hinzugewählt werden.

- **Optionen**

- **Max. Lückenanteil [%]**

Auch für die Dauertabellen- und Dauerlinienberechnung, die bei der Jahrbuchseite für den langjährigen Zeitraum nach Kalenderjahren auszuwerten ist, werden alle Kalenderjahre, die mehr als den tolerierten Lückenanteil haben, nicht in die Auswertung einbezogen.

- Geben Sie einen Text in das Feld neben **Kommentar** ein, erscheint dieser in der Fußzeile des Reports. (Außerdem werden hier ausgegeben: der Text des Feldes **Kommentar** aus **Teil 3** | ▾ der Stammdaten und beschreibende Bemerkungen zum Report)

- Mit der Auswahlliste können Sie wählen, ob die *Dauerlinie* oder die *Dauertabelle* ausgegeben werden soll.

– **Niedrigwasserdefinition** ☐ ein NW/NQ pro Jahr **Minstdauer** **7 Tage** ▾

Haben Sie das Kästchen ☒ ein NW/NQ pro Jahr aktiviert, wird nur ein Niedrigwasserereignis je Periode (1. April - 1. April) auf der **Jahrbuchseite** ausgegeben. Über die Auswahlliste **Minstdauer** wird die Dauer des Niedrigwasserereignisses definiert.

– ☐ **Niederschlagshöhe** **Gebietsniederschlag** ▾
☐ **ZR-Kommentar** ☒ **Beschreibung**

Die **Q**-Jahrbuchseite kann wahlweise auch ☒ **Niederschlagshöhen** aufnehmen. Die Information wird der hier eingegebenen Station für die gewählte Reihe (Messer-, Schreiber-, Handauswertung etc.) direkt entnommen. Für den Gebietsniederschlag des Pegels ist keine Angabe der Station erforderlich. In der nächsten Zeile können wählen, ob der ☒ **Stammdatenkommentar** aus **Teil 3** | ▾ der Stammdaten mit ausgegeben werden soll. Darüber hinaus können Sie eine abweichende **Beschreibung** | ▾ der Niederschlagsherkunft eingeben, sofern Sie nicht **ZR-Kommentar** | ▾ gewählt haben.

<input type="checkbox"/> Jährlichkeiten	HQ1 Winter	<input type="text"/>	Sommer	<input type="text"/>	Jahr	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Min. Fußzeile	HQ5 Winter	<input type="text"/>	Sommer	<input type="text"/>	Jahr	<input type="text"/>

- Möchten Sie die Jährlichkeiten in die Jahrbuchseite aufnehmen, so geben Sie diese in die entsprechenden Eingabefelder ein und wählen Sie die nebenstehenden Kästchen an.
- ☒ Min. Fußzeile beschränkt die Kommentierung in der Fußzeile (\leftrightarrow Abb. 14.68). Die Fußzeile aus Abb. 14.67 wurde mit denselben Einstellungen gemacht, jedoch ohne Minimierung.
- ☒ Seitenzahl erstellt Platzhalter für gerade (links) und ungerade (rechts) Seitenzahlen im unteren Bereich des Reports.

<input checked="" type="checkbox"/> Extremwerte ab	<input type="text" value="1950"/>
--	-----------------------------------

Die Auswertung kann abweichend vom Berichtszeitraum mit einem früherem Jahr beginnen. Dazu wählen Sie das Kästchen an und geben die gewünschte Jahreszahl ein.

Wasserstände

Rheingebiet, Teil III

2002

A_{EO} : 130.19 km²

PNP : NN+ 42.82 m

Lage : 25.57 km oberhalb der Mündung rechts



Pegel : aquaplan-test Nr. 2847500000100

Gewässer: Mühlenbach

Gebiet :




Abbildung 14.67: Report Jahrbuch 14 Monate (Wasserstand/Dauerlinie)

Wasserstände

Rheingebiet, Teil III

2002

A_{Es} : 130.19 km²

PNP : NN+

Lage : 25.57 km oberhalb der Mündung rechts



cm

Pegel : aquaplan-test

Nr. 2847500000100

Gewässer: Mühlenbach

Gebiet :

	Tag	2001			2002												
		Nov	Dez		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	67	112		70	78	110	75	89	70	86	92	82	67	69	71	
	2.	64	105		69	75	98	76	82	69	96	92	86	68	90	84	
	3.	64	89		70	73	90	78	79	70	97	86	83	67	106	84	
	4.	64	84		69	71	87	78	84	78	103	92	76	76	102	76	
	5.	64	83		68	74	86	78	116	76	93	84	74	70	88	72	
	6.	66	80		66	77	85	78	110	86	82	84	72	87	77	71	
	7.	68	76		67	72	87	76	103	78	76	86	72	74	81	69	
	8.	93	74		68	76	83	75	93	75	74	80	71	70	83	68	
	9.	98	72		68	74	81	76	92	73	75	81	69	71	112	67	
	10.	86	71		67	66	80	77	87	80	83	95	72	68	99	67	
	11.	72	72		68	75	78	78	88	84	90	87	82	68	117	67	
	12.	69	72		70	78	79	78	83	92	92	84	82	67	111	67	
	13.	77	72		69	101	81	77	82	88	88	79	75	66	95	67	
	14.	73	70		67	94	84	77	85	76	104	78	73	66	88	67	
	15.	69	69		67	79	93	77	83	94	102	78	71	70	81	68	
	16.	68	68		76	76	85	95	75	97	96	78	73	70	78	61	
	17.	68	67		75	73	80	95	75	84	83	79	70	78	86	86	
	18.	67	69		72	72	80	88	74	76	77	78	66	70	80	73	
	19.	66	70		71	75	92	84	77	72	74	84	66	90	76	70	
	20.	67	72		71	110	95	83	72	90	73	105	65	71	75	69	
	21.	68	74		81	125	107	78	72	94	93	114	65	69	75	69	
	22.	77	109		78	111	109	78	81	90	92	118	67	71	75	84	
	23.	68	92		89	120	98	79	78	83	85	103	77	73	73	111	
	24.	78	76		91	110	88	78	75	80	84	98	68	73	77	88	
	25.	79	88		81	112	85	79	75	77	85	106	69	73	80	79	
	26.	83	95		75	125	83	80	74	76	79	96	76	84	84	77	
	27.	79	90		110	126	80	86	75	77	77	95	73	89	75	90	
	28.	78	93		113	110	79	98	78	80	75	90	67	93	73	90	
	29.	79	85		102	78	76	104	73	79	76	86	65	77	72	85	
	30.	110	77		86	76	76	101	70	76	80	84	65	74	72	133	
	31.		73		82		76		71		95	84		72		152	
Hauptwerte	Tag	3. +	17.	6.	4.	31. +	1. +	30.	2.	20.	18. +	30. +	13. +	1.	13. +		
	NW	64	67	66	71	76	75	70	69	73	78	65	66	69	67		
	MW	75	80	77	90	87	82	82	81	86	90	72	73	85	81		
	HW	113	118	126	139	115	111	127	103	116	131	93	102	125	155		
	Tag	30.	1.	27.	27. +	1.	30. +	5.	15.	15.	21.	2. +	27.	11.	31.		
	1998/2001		1999/2002 4 Kalenderjahre ²														
	Jahr	1999	1998	2000	2000	2000	1999	1999	2002	2001	2001	2002	2001	1999	2000		
	NW	64	58	55	55	63	66	68	69	65	61	65	63	64	60		
	MW	65	62	60	64	68	70	70	72	69	74	69	67	65	64		
	HW	112	107	108	121	113	111	111	113	123	119	114	116	105	123		
	Jahr	1998	1999	2002	2002	1999	2001	2002	1999	2000	1999	2001	2000	2002	2002		
Dauertabelle	Abflussjahr (*)		Kalenderjahr		Unterschnittene Wasserstände cm		Unterschnittene Wasserstände cm		Unterschnittene Wasserstände cm		Unterschnittene Wasserstände cm		Unterschnittene Wasserstände cm		Unterschnittene Wasserstände cm		
	Jahr	Datum	Winter	Sommer	Jahr	Datum	Jahr	Datum	Jahr	Datum	Jahr	Datum	Jahr	Datum	Jahr	Datum	
	NW	cm	64	am 03.11.2001	64	65	65	am 30.09.2002	364	126	152	152	128	120	119		
	MW	cm	81	am 27.02.2002	82	81	82	am 31.12.2002	363	125	133	133	125	119	119		
	HW	cm	139	am 27.02.2002	139	131	155	am 31.12.2002	362	125	126	126	122	117	117		
	1999/2002 (*) 4 Jahre ²		1999/2002		1999/2002		1999/2002		1999/2002		1999/2002		1999/2002		1999/2002		
	NW	cm	55	am 27.01.2000	55	61	55	am 27.01.2000	361	125	125	125	120	115	115		
	MW	cm	59	am 27.01.2000	59	65	59	am 27.01.2000	360	118	125	125	125	119	119		
	MW	cm	80	am 01.11.1998	80	83	80	am 01.11.1998	359	116	120	122	117	112	112		
	MW	cm	139	am 01.11.1998	139	132	139	am 01.11.1998	358	114	118	120	116	110	110		
	HW	cm	153	am 01.11.1998	153	137	155	am 01.11.1998	357	113	117	119	115	107	107		
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		Niedrigwasser		Hochwasser		
	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	cm	Datum	
	1	55	27.01.2000	155	31.12.2002	155	31.12.2002	155	31.12.2002	155	31.12.2002	155	31.12.2002	155	31.12.2002	155	
	2	55	06.02.2000	153	01.11.1998	153	01.11.1998	153	01.11.1998	153	01.11.1998	153	01.11.1998	153	01.11.1998	153	
	3	57	02.01.1999	139	27.02.2002	139	27.02.2002	139	27.02.2002	139	27.02.2002	139	27.02.2002	139	27.02.2002	139	
	4	60	14.02.1999	137	01.10.2000	137	01.10.2000	137	01.10.2000	137	01.10.2000	137	01.10.2000	137	01.10.2000	137	
	5	60	26.12.2000	135	21.02.2002	135	21.02.2002	135	21.02.2002	135	21.02.2002	135	21.02.2002	135	21.02.2002	135	
	6	61	15.08.2001	135	11.08.1999	135	11.08.1999	135	11.08.1999	135	11.08.1999	135	11.08.1999	135	11.08.1999	135	
	7	61	01.08.2001	134	06.07.2000	134	06.07.2000	134	06.07.2000	134	06.07.2000	134	06.07.2000	134	06.07.2000	134	
	8	62	21.01.2001	131	21.08.2002	131	21.08.2002	131	21.08.2002	131	21.08.2002	131	21.08.2002	131	21.08.2002	131	
	9	63	21.12.1999	130	27.12.1999	130	27.12.1999	130	27.12.1999	130	27.12.1999	130	27.12.1999	130	27.12.1999	130	
	10	63	21.03.2000	130	15.08.1999	130	15.08.1999	130	15.08.1999	130	15.08.1999	130	15.08.1999	130	15.08.1999	130	

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.
²Vorsicht: < 0.1% Lücken im Zeitraum 1999/2002

Aquaplan

C) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.
 Dies ist der Kommentar aus Teil 3 der Stammdaten.
 2) Vorsicht: < 0.1% Lücken im Zeitraum 1999/2002

Aquaplan

Abbildung 14.68: Report Jahrbuch 14 Monate (Wasserstand/Dauertabelle)

Abflüsse

Rheingebiet

1997

 A_{Eo} : 2825.00 km²

PNP : NN+ 49.34 m

Lage : 8.40 km oberhalb der Mündung rechts



Pegel : Menden

Gewässer: Sieg

Gebiet : Rhein

Nr. 2729100000100

Tag	1996			Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	Nov	Dez													
1.	100	114		18.3	12.0	109.9	34.3	55.0	18.0	26.1	17.3	8.80	5.87	8.20	20.0
2.	125	133		18.7	11.3	81.9	33.3	45.9	18.9	24.6	18.9	11.8	7.40	8.47	19.6
3.	102	189		15.9	11.8	76.0	32.0	41.8	16.7	21.7	13.4	9.58	8.10	9.03	18.3
4.	83.9	281		18.5	11.0	71.9	31.9	36.5	16.0	18.7	11.2	8.84	7.01	7.99	17.3
5.	77.1	246		20.4	43.5	61.6	42.6	40.2	15.4	18.1	10.2	8.46	6.11	9.66	16.8
6.	68.5	168		20.1	59.1	56.8	97.4	52.1	14.5	20.4	9.26	10.1	5.92	12.6	15.6
7.	75.5	120		18.3	40.7	51.7	82.1	66.9	14.1	17.5	8.61	10.2	6.06	17.1	16.2
8.	109	90.5		18.3	33.5	47.0	66.5	63.9	21.1	16.2	8.62	9.63	7.89	17.8	17.0
9.	117	73.4		15.1	31.7	43.4	56.4	61.2	25.2	14.8	8.04	8.74	22.7	14.0	17.0
10.	103	62.9		14.9	32.8	39.8	48.8	64.4	18.3	14.2	7.57	9.34	74.8	18.4	24.7
11.	87.9	54.7		15.7	37.9	36.9	43.2	57.9	15.8	12.6	7.44	8.58	68.9	21.1	79.1
12.	75.3	47.8		15.2	73.3	34.5	39.3	51.7	16.5	11.9	6.83	7.35	43.6	20.2	141
13.	70.6	44.6		14.3	224	32.5	35.3	45.9	17.5	11.3	6.13	7.67	32.3	19.0	188
14.	66.7	44.6		13.1	369	31.2	32.6	40.1	52.1	11.5	6.04	8.04	26.3	23.1	144
15.	57.5	39.2		12.3	254	30.5	30.3	35.3	51.1	13.2	5.92	8.37	25.0	20.2	106
16.	50.5	37.9		11.7	151	32.5	27.6	34.4	33.5	12.6	5.92	6.73	21.1	21.6	77.6
17.	47.6	38.6		11.3	108	34.8	24.7	35.8	23.8	11.2	5.92	6.61	18.8	23.3	60.6
18.	44.1	42.4		11.7	109	33.5	22.9	32.1	19.7	11.9	6.58	5.81	17.2	20.2	50.5
19.	46.7	42.1		14.6	137	43.2	21.7	28.7	17.2	16.6	6.50	6.01	15.3	18.5	44.0
20.	49.2	46.4		19.9	117	59.0	20.6	27.4	17.2	14.3	6.19	5.94	13.8	17.5	39.3
21.	77.1	46.1		20.3	101	56.8	19.3	36.3	18.3	12.5	5.92	5.92	12.6	17.5	42.5
22.	83.0	42.7		18.6	105	54.8	18.6	59.7	21.9	11.4	5.43	5.90	11.5	17.0	43.9
23.	76.1	40.7		16.7	95.5	50.7	17.4	56.4	24.0	10.6	5.58	5.85	11.0	14.5	37.7
24.	88.6	36.0		15.9	90.1	50.5	18.3	46.6	24.9	9.67	7.62	6.29	10.5	13.9	37.7
25.	61.7	31.6		15.7	122	47.4	17.0	37.6	20.8	10.7	6.09	5.90	10.2	13.2	54.3
26.	66.2	28.6		16.0	155	42.7	20.8	32.5	20.9	11.4	7.38	5.54	9.86	13.1	67.3
27.	67.9	23.4		14.8	144	39.5	29.1	30.4	25.9	11.4	10.2	5.43	9.28	12.1	79.1
28.	63.1	20.4		13.5	123	38.6	29.7	26.4	26.7	9.91	18.0	5.43	8.58	12.5	103
29.	59.8	18.7		12.7		40.7	36.9	23.3	22.9	9.22	14.1	5.32	8.58	15.2	133
30.	64.6	20.5		12.6		39.0	63.0	21.8	20.5	8.50	11.5	4.63	8.58	19.7	130
31.		20.8		12.2		36.4		20.1		9.32	9.77		8.20		105
Tag	18	29		17	4	15	25	31	7	30	22	30	1	4	6
NQ	44.1	18.7		11.3	11.0	30.5	17.0	20.1	14.1	8.50	5.43	4.63	5.87	7.99	15.6
MQ	75.5	72.5		15.6	100	46.5	36.5	42.2	22.2	14.0	9.04	7.43	17.5	15.9	82.8
HQ	133	313		23.1	394	120	104	70.4	27.1	21.6	15.1	105	26.1	20.4	
Tag	2	4		20	14	1	6	7	15	1	2	10	17	13	
h _N mm	114	57		11	140	61	76	84	115	66	48	33	97	62	124
h _A mm	69	69		15	86	46	33	40	20	13	7	17	15	60	
1964/1996			1965/1997 33 Kalenderjahre												
Jahr	1976	1989		1996	1996	1972	1976	1976	1976	1976	1976	1973	1971	1976	1989
NQ	4.42	8.06		7.82	7.63	9.35	9.51	6.85	3.46	2.40	2.75	2.65	4.30	4.42	8.06
MQ	16.5	29.8		30.8	28.6	26.3	24.0	15.5	12.5	13.9	9.70	9.71	12.0	16.5	29.6
HQ	54.0	97.4		92.9	78.3	76.6	55.9	32.6	26.2	31.1	21.9	32.6	52.4	37.4	
MNQ	195	353		326	273	249	144	32.1	105	96.3	82.8	74.8	111	185	355
HQ	535	1001		841	1053	928	444	670	412	518	524	319	437	535	1001
Jahr	1984	1986		1986	1984	1981	1986	1984	1984	1980	1969	1968	1966	1984	1986
M _N mm	104	122		108	76	93	71	76	94	97	83	83	83	102	124
M _A mm	50	92		88	68	73	51	31	26	29	21	20	31	48	92
1965/1997 (*) 33 Jahre			1965/1997												
NQ	4.63	am 30.09.1997		11.0	4.63	4.63	am 30.09.1997								
MQ	38.0	am 14.02.1997		57.4	18.8	32.2	am 14.02.1997								
HQ	394	bei W = 319 cm		394	105	394	bei W = 319 cm								
N _q	1.64			3.88	1.64	1.64									
M _q	13.4			20.3	6.85	11.4									
H _q	140			140	37.2	140									
h _N mm	902			459	443	917									
h _A mm	424			318	106	360									
1965/1997 (*) 33 Jahre			1965/1997												
NQ	2.40	am 8.07.1976		4.42	2.40	2.40	am 8.07.1976								
MQ	6.34			12.1	6.66	6.66									
MQ	51.9			76.1	28.1	51.8									
MHQ	557			546	218	546									
HQ	1053	am 7.02.1984		1053	670	1053	am 7.02.1984								
HQ ₁		bei W = 447 cm					bei W = 447 cm								
HQ ₆															
MNQ	2.24			4.27	2.36	2.36									
M _q	18.4			26.9	9.94	18.3									
MHQ	197			193	77.0	192									
M _N mm	1093			575	518	1092									
M _A mm	580			422	158	578									
Niedrigwasser (n)			Hochwasser												
m³/s				m³/s											
l/(skm²)				l/(skm²)											
Datum				Datum											
1	2.40	0.849	8.07.1976	1053	373	447	7.02.1984								
2	2.65	0.938	16.09.1973	1001	354	441	31.12.1986								
3	4.08	1.44	3.08.1975	982	341	438	28.12.1994								
4	4.30	1.52	10.10.1971	928	329	432	10.03.1981								
5	4.46	1.58	10.09.1989	853	302	440	23.02.1970								
6	4.63	1.64	30.09.1997	841	298	421	19.01.1986								
7	4.92	1.74	27.10.1979	821	291	418	22.12.1991								
8	4.96	1.76	9.08.1996	754	267	408	12.01.1993								
9	5.02	1.78	28.08.1983	720	255	402	30.01.1995								
10	5.04	1.78	23.09.1991	671	238	412	16.01.1988								

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 1.11.

Niedrigwasser-Ereignisdefinition: mindestens 7 Tage < MQ(1965/1997), (n) nur 1 Niedrigwasserwert je Periode: 1. April des Vorjahres bis 1. April

Herkunft der Reihe: berechnet; Reihe komplett lückentreu im Zeitraum 1965/1997

Niederschlagshöhe nach Gebietsniederschlag vom DWD

mittlere Werte der Dauertabelle: Rangzahl = n * u + 1 aus Gesamtdauertabelle

Niedrigwasser-Ereignisdefinition: mindestens 7 Tage < MQ(1965/1997), (n) nur 1 Niedrigwasserwert je Periode: 1. April des Vorjahres bis 1. April

Herkunft der Reihe: berechnet; Reihe komplett lückentreu im Zeitraum 1965/1997

Niederschlagshöhe nach Gebietsniederschlag vom DWD

Bearbeitet am 04.01.2001 durch StUA Köln

Abbildung 14.69: Report Jahrbuch 14 Monate (Abfluss/Dauertabelle)

15 Statistik

Über das Menü ▽ Statistik auf der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie die Werkzeuge zum Erstellen von

- Hochwasserscheitelstatistiken (\leftrightarrow Kap. 15.1),
- Niedrigwasseranalysen (\leftrightarrow Kap. 15.2),
- Abflussfüllenstatistiken (\leftrightarrow Kap. 15.3) und
- Starkregenanalysen (\leftrightarrow Kap. 15.4).



Abbildung 15.2: Funktionen zum Auswählen und Darstellen von Reihen

O. öffnet das Fenster für die Darstellungsoptionen (\leftrightarrow Abb. 15.3).



Abbildung 15.3: Fenster zum Ändern der Darstellungsoptionen

Hier können Sie die Darstellungsart der Grafik nach Wunsch verändern und festlegen, ob die Verteilungsfunktionen *Temporär* oder *Permanent* berechnet werden.

Abbruch ermöglicht das Verlassen dieses Fensters ohne Übernahme der gewählten Einstellungen. Der Button **Aktualisieren** bewirkt die sofortige Übernahme der gewünschten Einstellungen (ein Verwerfen der Änderungen mit **Abbruch** ist dann jedoch nicht mehr möglich).

15.1.2 Serien bearbeiten

Um Serien zu bearbeiten, berechnen Sie als erstes den Mittelwert entweder des dargestellten Bereichs oder des MaxFocus der Reihe (Menü **▽ Mittel**). Der Mittelwert erscheint nun in dem rechten Eingabefeld. Das Betätigen der **Return**-Taste bewirkt die Darstellung des Schwellenwertes in der Grafik, wobei im links nebenstehenden Eingabefeld die **1** durch einen beliebigen Faktor ersetzt werden kann (alternativ können Sie auch den Wert im rechten Eingabefeld ändern). Es ist

zu beachten, dass der Mauscursor für diese Eingabe in einem der beiden Eingabefelder positioniert sein muss.




Abbildung 15.4: Funktionen zum Bearbeiten von Serien

Mit dem Menü ▽ Serie können Sie eine bereits im System vorhandene Serie **Laden**, eine neue Serie **Temporär** bzw. **Permanent** berechnen oder **Entfernen**. Die nebenstehende Auswahlliste dient der Angabe, ob alle *Hochwasserereignisse*, die *Partielle Serie* oder die *Jährliche Serie* berechnet werden soll(en).



Wählen Sie *Jährliche Serie*, so erscheint eine Auswahlliste, mit der Sie festlegen, ob die Berechnung für Wasserwirtschafts- oder Kalenderjahre durchgeführt wird.



Haben Sie die *Partielle Serie* gewählt, so erscheint die Liste **Anzahl Ereignisse**, mit der Sie den Faktor für die zu berechnenden Scheitelwerte festlegen (dieser Faktor wird mit der Anzahl der zu bearbeitenden Jahre multipliziert).

Mit Editieren lässt sich die Serie, deren Bearbeitungsstufe Sie vorher in der Auswahlliste eingestellt haben, tabellarisch im gewählten Zeitraum erfassen bzw. ändern.

Die darunterstehenden Trigger dienen dem Löschen bzw. Hinzufügen einzelner Scheitelwerte in der dargestellten Serie. Mit Rückg.** machen Sie die Änderungen im Bereich zwischen zwei in der Grafik anklickenden Punkten wieder rückgängig.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die gewählte Serienart auf einen linearen Trend zu Untersuchen. Für die Prüfung auf linearen Trend wählen Sie das Signifikanzniveau in der nebenstehenden Liste.

Bereinigen gibt die Höhe der Scheitelpunkte trendbereinigt an. Den linearen Trend sowie die trendbereinigte Serie können Sie mit dem entsprechenden Entfernen-Button aus der Grafik herausnehmen.

15.1.3 Statistik

Mit den Funktionen im Rahmen **Statistik** lässt sich den beobachteten Hochwasserscheitelabflüssen eines bestimmten Zeitraums eine Überschreitungswahrscheinlichkeit zuordnen. Die hier durchgeführte Wahrscheinlichkeitsanalyse ermöglicht eine Extrapolation über den Beobachtungszeitraum hinaus.



Abbildung 15.5: Funktionen zum Erstellen von Statistiken

Bevor Sie die Verteilungsfunktion berechnen, sind folgende Angaben erforderlich:

- **Serie** → Eingangsserie wählen; mit dem Kästchen festlegen, ob für die Berechnung die trendbereinigte Serie verwendet werden soll (HINWEIS: die hier gewählte Serie muss geladen sein)
- **Transformieren** → Werte der Eingangsserie zur Berechnung logarithmieren?
- **Verteilung** → Verteilungstyp wählen: *Empirische* oder eine der theoretischen *Gamma*-, *Pearson*-, *Gumbel*- bzw. *Weibull*-Verteilungen; haben Sie oben die *Jährliche Serie* gewählt, erscheint neben der Liste **Verteilung** ein Kästchen, mit dem Sie festlegen, ob die Verteilungsfunktion nach DVWK 251, Kap. 4.5 (↔ [12]) korrigiert werden soll
- **Jährlichkeit** → An- und Abwahl der Jährlichkeiten durch Mausklick; die angewählten werden mit * gekennzeichnet und später in der Verteilungsfunktion dargestellt; die höchste gewählte Jährlichkeit bestimmt die Anzahl der Jahre in der Grafik (X-Achse); alle markierten Werte werden bei der Ausgabe als Report zusätzlich in Tabellenform ausgegeben (↔ Abb. 15.6).

Sind alle Voreinstellungen getroffen, lässt sich die Verteilungsfunktion berechnen. Diese wird in einer neuen Grafik (↔ Abb. 15.6) dargestellt.

15.1.4 Jährlichkeitsberechnung

In diese Grafik zur Jährlichkeitsberechnung (↔ Abb. 15.6) lassen sich weitere Berechnungen zu anderen Verteilungstypen hinzuladen.

Mit den Funktionen im Rahmen beeinflussen Sie die Darstellung in den Achsenkreuzen. Das Kästchen ☒ Datum legt fest, ob für die empirische Serie die Ereignisse mit Datum angezeigt werden.

Leeren entfernt die gesamte Grafik.

Nach DVWK 251 (\leftrightarrow [12]), Kapitel 4.5, ist bei „Verwendung von jährlichen Serien [...] grundsätzlich zu berücksichtigen, daß die aus Jahreshöchstabflüssen abgeleiteten Wiederholungszeitspannen T_n auch nur für Jahreshöchstabflüsse gültig sind. Gesucht ist in der Regel jedoch die mittlere Wiederholungszeitspanne T_n^* zwischen Hochwassern bestimmter Größe, unabhängig davon, ob es sich um Jahreshöchstabflüsse handelt. Sie [diese Hochwasser] sind häufiger zu erwarten, als es durch T_n wiedergegeben wird ($T_n^* < T_n$). Nennenswerte Unterschiede treten aber nur bei $T_n^* \leq 5a$ auf.“ Das bei der Auswertung der jährlichen Serie neu erscheinende Kästchen zur Wahl der **Verteilung** (\leftrightarrow Abb. 15.5 rechte Seite) veranlasst genau diese beschriebene Korrektur. Zur Beurteilung der Anpassungsgüte zwischen empirischer jährlicher, partieller und theoretischer Verteilung wird die Korrektur auch bei der Darstellung der jährlichen Serie eingerechnet. Die empirische Verteilung der korrigierten jährlichen Serie wird auch für Jährlichkeiten (T_n^*) kleiner 1 dargestellt. Unabhängig davon werden aus der jährlichen Serie **keine Jährlichkeiten unter 1** entnommen.

Ausreißertest führt für empirische Verteilungen aus jährlichen Serien den Ausreißertest nach DVWK 251 (\leftrightarrow [12]) durch.

Sind die empirische sowie mindestens eine der theoretischen Verteilungen geladen, so können Sie zur Kontrolle den Kolmogorov-Smirnow-Anpassungstest durchführen (der Test erfolgt immer für die empirische und die zuletzt geladene theoretische Verteilung).

Sowohl für den Ausreißer- als auch für den KS-Anpassungstest können Sie das Signifikanzniveau in der nebenstehenden Auswahlliste verändern.

Die Jährlichkeitsberechnung kann auch als **▽ Report** ausgegeben werden. Es stehen zwei Grafik-Reports (mit oder ohne das Ergebnis des KS-Anpassungstests) und eine Tabelle zur Verfügung. In den Grafik-Reports werden die in den Funktionen zur **Statistik** mit * gekennzeichneten Jährlichkeiten tabellarisch neben der auf dem Canvas dargestellten Grafik ausgegeben.

In der Tabelle wird eine Ausgabe aller Verteilungsfunktionen für logarithmierte und nicht transformierte Stichproben auf einem Blatt erzeugt. Dadurch ergeben sich die folgenden Varianten für diesen Report:

- jährliche Serie, mit und ohne Trendbereinigung, mit und ohne Korrektur nach DVWK 251 und
- partielle Serie, mit und ohne Trendbereinigung.

Die Auswahl der Serie, der Trendbereinigung und ggf. der Korrektur nach DVWK 251 erfolgt in der Oberfläche der Hochwasserscheitelstatistik.

Die ausgewiesenen Jährlichkeiten richten sich ebenfalls nach den mit * gekennzeichneten Jährlichkeiten im Rahmen **Statistik**.

Des weiteren können Sie die Überschrift des Reports editieren und festlegen, ob der Report mit oder ohne ☒ **Rahmen** ausgegeben wird.

Auf den folgenden Seiten finden sich Reportbeispiele zu den Jährlichkeiten.




Abbildung 15.6: Darstellung der Jährlichkeitsberechnung




Abbildung 15.7: Report Hochwasserscheitelstatistik (Jährlichkeiten ohne KS-Test)




Abbildung 15.8: Report Hochwasserscheitelstatistik (Jährlichkeiten mit KS-Test)

Aquaplan		Station Selhausen, Wasserstand_B, Partielle Serie, temporär					Seite 1	
Dokumentation		Hochwasserscheitelstatistik Verteilungsfunktionen					28.03.2007 15:23	
Beschreibung der Stichprobe								
Station	Selhausen							
Gewässer	00003885							
Stationierung	66.33 km							
Einzugsgebiet	934.75 km²							
Auswertungszeitraum	01.11.1969 00:00 bis 01.11.2006 00:00							
Anzahl Ereignisse	92							
Jährlichkeit T[a]	Gamma cm	Log-Gamma cm	Gumbel cm	Log-Gumbel cm	Pearson cm	Log-Pearson cm	Weibull cm	Log-Weibull cm
1.0	176.	175.	174.	172.	172.	173.	173.	nicht zu ermitteln
1.5	184.	182.	181.	180.	180.	180.	181.	
2.0	188.	187.	186.	185.	185.	185.	186.	
2.5	191.	190.	190.	188.	189.	189.	190.	
3.0	194.	192.	193.	191.	193.	192.	194.	
5.0	200.	198.	201.	200.	202.	201.	202.	
10.0	207.	206.	211.	212.	213.	213.	213.	
15.0	211.	210.	218.	219.	220.	220.	219.	
20.0	214.	213.	222.	225.	225.	225.	223.	
25.0	216.	215.	225.	229.	228.	229.	226.	
30.0	217.	217.	228.	232.	231.	232.	229.	
40.0	220.	219.	232.	238.	236.	237.	233.	
50.0	222.	221.	236.	242.	239.	241.	236.	
100.0	227.	227.	246.	256.	250.	254.	245.	

Abbildung 15.9: Report Hochwasserscheitelstatistik (Tabelle der Verteilungen)

15.1.5 Dokumentation



Abbildung 15.10: Funktionen zum Erstellen von Reports

Bei der Ausgabe der Hochwasserscheitelstatistik als Report können Sie die Überschrift editieren und bestimmen, ob der Report mit oder ohne Rahmen ausgegeben wird.

Folgende Reports können Sie ausgeben:

- die in der Oberfläche dargestellte Grafik,
- die gewählte Serie in chronologischer Auflistung oder nach Größe sortiert.
Diese werden wahlweise mit oder ohne trendbereinigte Werte dargestellt.

Beispiele dazu auf den nächsten Seiten.




Abbildung 15.11: Report Grafik Hochwasserscheitelstatistik




Abbildung 15.12: Report Grafik Hochwasserscheitelstatistik (trendbereinigt)

StUA Aachen Deu., 53.2		Hochwasserscheitelstatistik Kornelimünster (24400509) : partielle Serie (Abfluss)		Aqua_Plan	Seite 1
Auswertezeitraum: 01.05.1972 00:15 bis 05.11.1998 18:01 Ausgabe in chronologischer Reihenfolge					
Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s]	Kommentar	Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s]	Kommentar
11.09.1972 00:58	9.90		22.12.1989 21:37	9.66	
22.02.1973 02:53	15.1		14.02.1990 05:32	9.47	
11.08.1974 13:41	16.0		30.12.1990 01:27	12.6	
23.10.1974 01:27	23.9		19.12.1991 23:46	10.2	
30.11.1974 00:00	9.70		22.12.1991 06:01	20.8	
17.12.1974 09:51	9.70		12.01.1993 12:58	22.0	
12.03.1979 07:57	13.3		25.09.1993 18:44	14.0	
11.12.1979 20:37	9.72		05.10.1993 16:34	9.66	
11.07.1980 06:15	17.2		21.12.1993 03:08	16.2	
20.07.1980 15:38	19.0		23.12.1993 03:37	9.66	
03.01.1981 16:50	15.0		31.12.1993 06:58	10.4	
15.01.1981 03:51	16.3		19.03.1994 13:41	10.4	
10.03.1981 05:17	10.7		28.12.1994 16:34	16.9	
29.06.1981 16:05	13.1		11.01.1995 05:53	11.0	
11.08.1981 07:57	12.1		23.01.1995 02:39	9.84	
30.11.1981 21:38	19.0		26.01.1995 03:51	14.3	
08.12.1981 18:58	12.9		28.01.1995 10:05	11.4	
07.10.1982 20:10	13.5		14.02.1997 00:00	13.6	
26.05.1983 19:41	22.1		15.09.1998 06:44	20.8	
07.07.1983 22:05	10.5		28.10.1998 18:58	11.4	
04.02.1984 00:15	9.00		01.11.1998 10:34	14.7	
07.02.1984 09:38	28.6				
08.02.1984 16:50	15.0				
29.05.1984 06:29	17.0				
30.05.1984 16:05	10.1				
09.09.1984 20:26	10.7				
14.09.1984 23:46	10.1				
23.11.1984 06:15	13.1				
06.07.1985 08:26	24.7				
19.01.1986 06:29	19.5				
31.03.1986 13:41	12.7				
07.06.1986 18:15	9.00				
22.10.1986 18:29	21.9				
30.12.1986 13:57	14.3				
02.01.1987 04:21	14.6				
28.02.1987 00:29	28.0				
24.03.1987 10:34	11.3				
07.03.1988 04:21	9.54				
12.03.1988 14:26	26.2				
16.03.1988 01:57	13.1				
04.12.1988 20:53	9.90				
19.12.1988 15:51	11.1				
22.04.1989 10:34	14.1				
26.04.1989 18:58	12.3				
06.08.1989 17:46	11.7				

04.01.2001 12:03

04.01.2001 12:09

Abbildung 15.13: Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie chronologisch)

STUA Aachen Der. 33.2		Hochwasserscheitelstatistik Kornellmünster (24400509) : partielle Serie (Abfluss)				Seite 1
Auswertezeitraum: 01.05.1972 00:15 bis 05.11.1998 18:01 Ausgabe in chronologischer Reihenfolge						
Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s] beobachtet	trendbereinigt	Kommentar	Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s] beobachtet	trendbereinigt
11.09.1972 00:58	9.90	8.25		19.03.1994 13:41	10.4	10.1
22.02.1973 02:53	15.1	13.5		28.12.1994 16:34	16.9	16.6
11.08.1974 13:41	16.0	14.4		11.01.1995 03:53	11.0	10.8
23.10.1974 01:27	23.9	22.4		23.01.1995 02:39	9.84	9.61
30.11.1974 00:00	9.70	8.19		26.01.1995 03:51	14.3	14.0
17.12.1974 09:51	9.70	8.19		28.01.1995 10:05	11.4	11.2
12.03.1975 07:57	13.3	12.1		14.02.1997 00:00	13.6	13.5
11.12.1975 20:37	9.72	8.53		15.09.1998 06:44	20.8	20.8
11.07.1980 06:15	17.2	16.0		28.10.1998 18:58	11.4	11.4
20.07.1980 15:38	19.0	17.9		01.11.1998 10:34	14.7	14.7
03.01.1981 16:50	15.0	13.9				
15.01.1981 03:51	16.3	15.2				
10.03.1981 05:17	10.7	9.58				
29.06.1981 16:05	13.1	12.0				
11.08.1981 07:57	12.1	11.0				
30.11.1981 21:38	19.0	18.0				
08.12.1981 18:58	12.9	11.8				
07.10.1982 20:10	13.5	12.5				
26.05.1983 19:41	22.1	21.2				
07.07.1983 22:05	10.5	9.52				
04.02.1984 00:15	9.00	8.07				
07.02.1984 09:38	28.6	27.6				
08.02.1984 16:50	15.0	14.1				
23.03.1984 06:29	17.0	16.1				
30.03.1984 16:05	10.1	9.18				
09.09.1984 20:26	10.7	9.80				
14.09.1984 23:46	10.1	12.20				
23.11.1984 06:15	13.1	12.2				
06.07.1985 08:26	24.7	23.8				
19.01.1986 06:29	19.5	18.7				
31.03.1986 13:41	12.7	18.9				
07.06.1986 18:15	30.0	18.22				
22.10.1986 18:38	21.3	21.1				
30.12.1986 13:57	14.3	14.1				
22.01.1987 04:21	14.6	13.6				
28.02.1987 00:59	17.8	17.8				
21.03.1987 16:34	18.9	17.3				
07.03.1988 04:21	18.54	10.6				
12.03.1988 14:26	24.54	8.86				
16.03.1988 01:57	26.1	25.6				
06.03.1988 18:58	15.1	12.4				
19.12.1988 20:57	9.90	9.28				
19.12.1988 15:51	11.1	10.5				
22.04.1989 10:34	14.1	13.5				
26.04.1989 18:58	12.3	11.7				
06.08.1989 17:46	11.7	11.1				
22.12.1989 21:37	9.66	9.10				
14.02.1990 05:32	9.47	8.92				
30.12.1990 01:27	12.6	12.1				
19.12.1991 23:46	10.2	9.79				
22.12.1991 06:01	20.8	20.4				
12.01.1993 12:58	22.0	21.6				
25.09.1993 18:44	14.0	13.7				
05.10.1993 16:34	9.66	9.34				
21.12.1993 03:08	16.2	15.9				
23.12.1993 03:37	9.66	9.35				
31.12.1993 06:58	10.4	10.1				

Abbildung 15.14: Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie chronologisch mit trendbereinigten Werten)

STUA Aachen

Dez., 53.2

Hochwasserscheitelstatistik

Kornelimünster (24400509) : partielle Serie (Abfluss)

Seite 1

Auswertezeitraum: 01.05.1972 00:15 bis 05.11.1998 18:01

Ausgabe nach Größe der beobachteten Werte sortiert

Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s]	Kommentar	Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s]	Kommentar
04.02.1984 00:15	9.00		08.02.1984 16:50	15.0	
07.06.1986 18:15	9.00		22.02.1973 02:53	15.1	
14.02.1990 05:32	9.47		11.08.1974 13:41	16.0	
07.03.1988 04:21	9.54		21.12.1993 03:08	16.2	
22.12.1989 21:37	9.66		15.01.1981 03:51	16.3	
05.10.1993 16:34	9.66		28.12.1994 16:34	16.9	
23.12.1993 03:37	9.66		29.05.1984 06:29	17.0	
30.11.1974 00:00	9.70		11.07.1980 06:15	17.2	
17.12.1974 09:51	9.70		20.07.1980 15:38	19.0	
11.12.1979 20:37	9.72		30.11.1981 21:38	19.0	
23.01.1995 02:39	9.84		19.01.1986 06:29	19.5	
11.09.1972 00:58	9.90		22.12.1991 06:01	20.8	
04.12.1988 20:53	9.90		15.09.1998 06:44	20.8	
30.05.1984 16:05	10.1		22.10.1986 18:29	21.9	
14.09.1984 23:46	10.1		12.01.1993 12:58	22.0	
19.12.1991 23:46	10.2		26.05.1983 19:41	22.1	
31.12.1993 06:58	10.4		23.10.1974 01:27	23.9	
19.03.1994 13:41	10.4		06.07.1985 08:26	24.7	
07.07.1983 22:05	10.5		12.03.1988 14:26	26.2	
10.03.1981 05:17	10.7		28.02.1987 00:29	28.0	
09.09.1984 20:26	10.7		07.02.1984 09:38	28.6	
11.01.1995 05:53	11.0				
19.12.1988 15:51	11.1				
24.03.1987 10:34	11.3				
28.01.1995 10:05	11.4				
28.10.1998 18:58	11.4				
06.08.1989 17:46	11.7				
11.08.1981 07:57	12.1				
26.04.1989 18:58	12.3				
30.12.1990 01:27	12.6				
31.03.1986 13:41	12.7				
08.12.1981 18:58	12.9				
29.06.1981 16:05	13.1				
23.11.1984 06:15	13.1				
16.03.1988 01:57	13.1				
12.03.1979 07:57	13.3				
07.10.1982 20:10	13.5				
14.02.1997 00:00	13.6				
25.09.1993 18:44	14.0				
22.04.1989 10:34	14.1				
26.01.1995 03:51	14.3				
30.12.1986 13:57	14.3				
02.01.1987 04:21	14.6				
01.11.1998 10:34	14.7				
03.01.1981 16:50	15.0				

24.01.2001 12:32

04.01.2001 12:32

Abbildung 15.15: Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie nach Größe)

STUA Aachen Der. 33.2		Hochwasserscheitelstatistik Kornellmünster (24400509) : partielle Serie (Abfluss)				Seite 1
Auswertzeitraum: 01.05.1972 00:15 bis 05.11.1998 18:01 Ausgabe nach Größe der beobachteten Werte sortiert						
Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s] beobachtet	trendbereinigt	Kommentar	Scheitelzeitpunkt	Abfluss [m³/s] beobachtet	Kommentar
04.02.1984 00:15	9.00	8.07		22.12.1991 06:01	20.8	20.4
07.06.1984 18:15	9.00	8.22		15.09.1998 06:44	20.8	20.8
14.02.1990 05:32	9.47	8.92		22.10.1996 18:29	21.9	21.1
07.03.1988 04:21	9.34	8.86		12.01.1993 12:58	22.0	21.6
22.12.1989 21:37	9.66	9.10		26.03.1993 19:41	22.1	21.2
05.10.1993 16:34	9.66	9.34		23.10.1974 01:27	23.9	22.4
23.12.1993 03:37	9.66	9.35		06.07.1985 08:26	24.7	23.8
30.11.1974 00:00	9.70	8.19		12.03.1988 14:26	26.2	25.6
17.12.1974 09:51	9.70	8.19		28.02.1987 00:29	28.0	27.3
11.12.1979 20:37	9.72	8.53		07.02.1984 09:38	28.6	27.6
23.01.1995 02:39	9.84	9.61				
11.09.1972 00:58	9.90	8.25				
04.12.1988 20:53	9.90	9.28				
30.05.1984 16:05	10.1	9.18				
14.09.1984 23:46	10.1	9.20				
19.12.1991 23:46	10.2	9.79				
31.12.1993 06:58	10.4	10.1				
19.03.1994 13:41	10.4	10.1				
07.07.1983 22:05	10.5	9.52				
10.03.1981 05:17	10.7	9.38				
09.09.1984 20:26	10.7	9.80				
11.01.1995 05:53	11.0	10.8				
19.12.1988 13:51	11.1	10.5				
24.03.1987 10:34	11.3	10.6				
28.01.1993 10:05	11.4	11.2				
28.10.1998 18:58	11.4	11.4				
06.08.1989 17:46	11.7	11.1				
11.08.1981 07:57	12.1	11.0				
26.04.1989 18:56	12.3	11.7				
30.12.1990 01:27	12.6	12.1				
31.03.1986 13:41	12.7	11.8				
28.12.1981 18:58	12.9	11.8				
29.06.1981 16:05	13.1	12.0				
23.11.1984 06:15	13.1	12.2				
16.03.1988 01:37	13.1	12.4				
12.03.1992 07:37	13.3	12.1				
07.03.1982 20:10	13.3	12.5				
17.11.1992 08:58	13.4	12.6				
14.02.1997 00:00	13.6	13.5				
25.03.1993 18:44	14.0	13.7				
25.03.1988 18:34	14.1	13.7				
26.01.1994 03:51	14.3	14.0				
30.12.1986 13:57	14.3	13.6				
02.01.1987 04:21	14.6	13.8				
01.11.1988 10:34	14.7	14.7				
03.01.1981 16:50	15.0	13.9				
08.02.1984 16:50	15.0	14.1				
22.02.1973 02:53	15.1	13.5				
11.08.1974 13:41	16.0	14.4				
21.12.1993 03:08	16.2	15.9				
15.01.1981 03:51	16.3	15.2				
28.12.1994 16:34	16.9	16.6				
29.05.1984 06:29	17.0	16.1				
11.07.1980 06:15	17.2	16.0				
20.07.1980 15:38	19.0	17.9				
30.11.1981 21:38	19.0	18.0				
19.01.1986 06:29	19.5	18.7				

Abbildung 15.16: Report Hochwasserscheitelstatistik (gewählte Serie nach Größe mit trendbereinigten Werten)

15.2 Die Erstellung von Niedrigwasseranalysen

„Die statistische Analyse von Niedrigwasser-Abflüssen wurde lange Zeit zugunsten der Untersuchung von Hochwasser-Abflüssen vernachlässigt. [...] Erst die zunehmende Nutzung des Wasserdargebots der Oberflächengewässer für landwirtschaftliche, kommunale und industrielle Zwecke hat dazu geführt, daß mögliche Schäden einer Niedrigwasser-Periode mit denen eines Hochwassers vergleichbar sind.“ (↔ [7])

Vor allem der pflegliche Umgang mit der Ressource Natur gebietet eine stärkere Beschäftigung mit diesem Thema.




Abbildung 15.17: Oberfläche zum Erstellen von Niedrigwasseranalysen

„Gegenüber der Analyse von Hochwasser-Ereignissen ergeben sich aber zusätzliche Schwierigkeiten:

- Messungen bei Niedrigwasser sind sehr empfindlich gegenüber Störungen durch kurzzeitige menschliche Eingriffe sowie gegenüber natürlichen Veränderungen im Gewässer (wechselnde Verkräutung, Veränderungen der Sohlenlage usw.)
- Niedrigwasser-Abflüsse sind häufig durch langfristige menschliche Eingriffe verändert worden, vor allem durch zunehmende Einleitung von Abwasser oder durch Entnahme von

Brauchwasser. Das erfordert in jedem Fall eine entsprechende Prüfung der verwendeten Abflußdaten, z. B. auf das Vorhandensein eines Trends [...]

- Zur Beschreibung von Niedrigwasser-Ereignissen sind im Hinblick auf die wichtigsten wasserwirtschaftlichen Fragestellungen mehr Kenngrößen erforderlich als bei der Hochwasseranalyse [...]“ (\leftrightarrow [7])

Das hier vorliegende Programmmodul stellt alle Werkzeuge zur Bewältigung der gestellten Aufgaben zur Verfügung.

Die Rechenschritte, das Verfahren und der Ablauf richten sich streng nach den DVWK-Regeln 120/1983 (\leftrightarrow [7]) und 121/1992 (\leftrightarrow [8]).

15.2.1 Reihe wählen und darstellen




Abbildung 15.18: Funktionen zum Auswählen und Darstellen von Reihen

Zur Erstellung von Niedrigwasseranalysen wählen Sie als erstes die zu bearbeitende Station sowie die gewünschte Reihe und legen den auszuwertenden Zeitraum fest.

Nach der Wahl der Reihe wird auf der Statuszeile ausgegeben, von wann bis wann diese vorhanden ist:

Wasserstand, kontinuierlich [31.10.1960,07.02.2007]

Abbildung 15.19: Angaben zur Verfügbarkeit von Reihen

Gleichzeitig wird - außer bei Wasserstand - überprüft, ob die Einheit zu m^3/s kompatibel ist. Falls nicht, erscheint der Hinweis aus Abbildung 15.20.

Mit den Buttons und können Sie den Anfangs- und den Endzeitpunkt der Reihe in die Eingabefelder übernehmen.

Um den gewünschten Zeitreihenbereich in die Grafik zu laden, drücken Sie . Die kontinuierliche Wasserstands- bzw. Abflusszeitreihe wird dazu in eine Tagesmittelwert-Reihe umgerechnet und erscheint nun auf dem Canvas. (Die Darstellungsfarbe der Reihe kann jederzeit beliebig verändert werden, \leftrightarrow Abb. 15.21.)

Das Menü Leeren neben dem -Button dient dem Entfernen der gesamten geladenen Grafik (Alles) oder nur einzelner Komponenten (Tagesmittelwert-Reihe, Dargestellten Mittelwert, Gewählte Niedrigwasserkenngroße, Alle Trenduntersuchungen oder Gewählte Trendbereinigung).




Abbildung 15.20: Hinweis zu Kompatibilität der Einheit

O. öffnet das Fenster für die Darstellungsoptionen (\leftrightarrow Abb. 15.21).



Abbildung 15.21: Fenster zum Ändern der Darstellungsoptionen

Hier können Sie die Darstellungsart der Grafik nach Wunsch verändern.

- ☒ **Gitter** hinterlegt die Grafik mit Gitterlinien.
- Mit der Auswahlliste bestimmen Sie die Farbe der Tagesmittelwert-Reihe.
- ☒ **Y ab 0** lässt die Y-achse bei Null beginnen.
- Mit den Eingabefeldern **YMax** und **YMin** setzen Sie mit **Return** den darzustellenden Y-Bereich.

15.2.2 Niedrigwasserkenngrößen

Mit der Auswahlliste links oben legen Sie den Beginn des Bezugszeitraumes (BZ) fest. Der Bezugszeitraum wird immer auf ein Jahr gesetzt. Daneben bestimmen Sie den zu betrachtenden Zeitabschnitt (ZA). Dieser kann entweder auch ein Jahr betragen oder eine festzulegende Anzahl von Monaten. Den Regeln entsprechend beginnt der ZA immer gemeinsam mit dem BZ.

Darüber hinaus wählen Sie mit der Liste in der Folgezeile die Niedrigwasserkenngröße.

Die mögliche Auswahl hängt vom Parameter der gewählten Reihe ab.

Für **Wasserstand** gibt es



Abbildung 15.22: Funktionen zum Festlegen der Niedrigwasserkenngößen

*Niedrigwasser: NMxW (Wasserstand) und
Unterschreitungsdauer.*

Für **Abfluss** stehen bereit:

*Niedrigwasser: NMxQ (Abfluss),
Unterschreitungsdauer/Abflussdefizit.*

Für *NMxW* und *NMxQ* ist die Intervallbreite zur Mittelwertbildung (in Tagen) über die darunterliegende Liste festzulegen.

Bei *Unterschreitungsdauer*(/*Abflussdefizit*) sind die Schwellenwerte festzulegen.

In das linke Feld tragen Sie den minimalen, in das mittlere optional zusätzlich den maximalen Schwellenwert ein. Wird ein maximaler Schwellenwert angegeben, so ist auch der Eintrag der Schrittweite für die Zwischenschritte in das rechte Feld erforderlich.

Mit dem Button **Schwellenwert** werden diese drei Eingabefelder vorbelegt. Der minimale Schwellenwert wird mit NW bzw. NQ, der maximale mit HW bzw. HQ und die Schrittweite mit einem 20-stel der Differenz zwischen maximalem und minimalem Schwellenwert belegt.

Um *NMxW* bzw. *NMxQ* oder die *Unterschreitungsdauer* bzw. *Unterschreitungsdauer/Abflussdefizit* zu berechnen und in der Grafik darzustellen, muss der Button **Serie berechnen** (\hookrightarrow Kap. 15.2.3) betätigt werden. Ein Beispiel dazu findet sich in Abbildung 15.23.

15.2.3 Bearbeiten von Serien

Um einen besseren Überblick zu gewinnen, können Sie sich als Zusatzinformation den Mittelwert entweder für den dargestellten Bereich oder für den MaxFokus der Reihe (Menü **Mittel**) berechnen lassen. Der Mittelwert erscheint nun in dem rechten Eingabefeld. Das Betätigen der **Return**-Taste bewirkt die Darstellung des Schwellenwertes in der Grafik, wobei im links nebenstehenden Eingabefeld die **1** durch einen beliebigen Faktor ersetzt werden kann (alternativ können Sie auch den Wert im rechten Eingabefeld ändern). Es ist zu beachten, dass der Mauscursor für diese Eingabe in einem der beiden Felder positioniert sein muss.

Die Darstellung des Mittelwertes dient hier nur der Orientierung. Der Mittelwert hat keine Auswirkung auf die weitere Auswertung.

Mit dem Button **Serie berechnen** wird die gewählte Niedrigwasserkenngöße temporär berechnet.




Abbildung 15.23: Grafische Darstellung der Unterschreitungsdauer

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die gewählte Serienart auf einen linearen Trend zu Untersuchen (nicht bei Niedrigwasserkenngröße *Unterschreitungsdauer*(/Abflussdefizit), da hier eine Trenduntersuchung keine Aussagekraft besitzt).

Für die Prüfung auf linearen Trend wählen Sie das Signifikanzniveau in der nebenstehenden Liste. Mit dem Button Bereinigen wird die gewählte Serienart um den linearen Trend bereinigt.

Serien bearbeiten

Mittel ▾

1

83.7

Serie berechnen


Trend bearbeiten:

0.05 ▾

Untersuchen

Bereinigen

Abbildung 15.24: Funktionen zum Bearbeiten von Serien

Die Trenduntersuchungen sowie die Trendbereinigung können Sie mit dem  -Menü im oberen Bereich des Fensters (\leftrightarrow Kap. 15.2.1) aus der Grafik herausnehmen.

15.2.4 Dokumentation und Export

Die Ergebnisse der Niedrigwasseranalyse können Sie sowohl als unterschiedliche Reports ausgeben als auch ins ASCII- oder dBase-Format exportieren. Es wird immer der in der Grafik dargestellte Zeitbereich zugrunde gelegt.





Abbildung 15.25: Funktionen zum Erstellen von Reports

15.2.4.1 Voreinstellungen

Über  rufen Sie ein Fenster (\leftrightarrow Abb. 15.26) auf, über das Sie Voreinstellungen für Reports und Exporte machen können.





Abbildung 15.26: Voreinstellungen für Reports

- Auf Wunsch kann die Überschrift für die Reports geändert werden.
- Sie können festlegen, ob die Zwischenergebnisse der ☒ Überhangregelung zusätzlich dokumentiert werden (wenn $ZA = 1$ Jahr).
- Außerdem lässt sich wählen, ob das ☒ Abflussdefizit als Abflusshöhe (in mm anstelle von m^3/s) ausgegeben werden soll.
- Darüber hinaus bestimmen Sie hier, ob die Ergebnisse der Niedrigwasseranalyse, die über das Menü  aufgerufen werden, in eine ASCII-Datei oder eine dBase-Datei exportiert werden (für die Weiterbearbeitung in Excel ist die Ausgabe in eine ASCII-Datei empfehlenswert).

15.2.4.2 Reports

Folgende Reports lassen sich auf das in den Systemeinstellungen (\hookrightarrow Kap. 5.2.2) festgelegte Medium ausgeben:

- die in der Oberfläche Dargestellte Grafik,
- der Niedrigwasser-Abfluss NMxQ tabellarisch bzw. der Niedrigwasser-Wasserstand NMxW tabellarisch wahlweise Chronologisch aufgelistet oder Nach Größe sortiert,
- die Unterschreitungsdauer tabellarisch als Längste Unterschreitungsdauer maxD oder als Summe aller Unterschreitungsdauern und
- das Abflussdefizit tabellarisch als Größte Fehlmenge maxV oder als Summe aller Fehlmengen (nur bei Abfluss).

Beispiele zu den Reports auf den nächsten Seiten.

15.2.4.3 Export (Ergebnisse ausgeben)

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um:

- Niedrigwasser: NMxQ (Abfluss) bzw. Niedrigwasser: NMxW (Wasserstand)
- Längste Unterschreitungsdauer maxD
- Summe aller Unterschreitungsdauern
- Abflussdefizit: größte Fehlmenge maxV (bei Abfluss)
- Abflussdefizit: Summe aller Fehlmengen (bei Abfluss)




Abbildung 15.27: Report Grafik Niedrigwasser-Analyse

Aquaplan		Station Stah, Wasserstand [cm]										aqua_plan	Seite 1
Dokumentation		Niedrigwasseranalyse										11.04.2007 12:40	
Beschreibung der Station		Beschreibung der Serie											
Station		Niedrigwasser: NMxW (Wasserstand)											
Gewässer		Bezugszeitraum BZ											
Stationierung		Zeitabschnitt FA											
Einzugsgebiet Aeo		Auswertungszeitraum											
		Anzahl Jahre											
		33											
		chronologisch sortiert											
		NM1W		NM7W		NM10W		NM14W		NM21W		NM30W	
		Kenngröße		Kenngröße		Kenngröße		Kenngröße		Kenngröße		Kenngröße	
		NW	N7W	NW	N7W	N10W	N14W	N10W	N14W	N21W	N30W	N10W	N30W
		34.41	35.76	34.41	35.76	36.09	37.83	36.09	37.83	39.76	39.76	39.9	39.9
		52.21	54.47	52.21	54.47	55.28	56.11	55.28	56.11	57.47	57.47	58.56	58.56
		65.21	70.46	65.21	70.46	71.06	71.89	71.06	71.89	73.95	73.95	74.67	74.67
		8.03787	8.15724	8.03787	8.15724	8.29186	8.42242	8.29186	8.42242	Standardabw.	Standardabw.	7.93656	7.93656
		-0.442019	-0.433179	-0.442019	-0.433179	-0.479899	-0.465841	-0.479899	-0.465841	Schiefekoeff.	Schiefekoeff.	-0.26646	-0.26646
		Trend: -0.4447 cm/a	Trend: -0.4783 cm/a	Trend: -0.4447 cm/a	Trend: -0.4783 cm/a	Trend: -0.4926 cm/a	Trend: -0.4768 cm/a	Trend: -0.4926 cm/a	Trend: -0.4768 cm/a	Trend: -0.4451 cm/a	Trend: -0.4451 cm/a	-0.4285 cm/a	-0.4285 cm/a
		linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend	linearer Trend
Nummer		NM1W		NM7W		NM10W		NM14W		NM21W		NM30W	
		Beginn der NW-Periode		Beginn der NW-Periode		Beginn der NW-Periode		Beginn der NW-Periode		Beginn der NW-Periode		Beginn der NW-Periode	
1	24.09.1973	49.	57.4	20.11.1973	57.4	58.6	59.1	58.6	59.1	59.2	59.2	59.5	59.5
2	28.07.1974	57.5	59.2	28.07.1974	59.2	62.3	63.	62.3	63.	65.5	65.5	66.9	66.9
3	15.12.1975	56.9	59.1	15.12.1975	59.1	59.1	59.8	59.1	59.8	60.1	60.1	61.7	61.7
4	26.12.1976	43.5	45.6	26.12.1976	45.6	46.3	47.7	46.3	47.7	48.6	48.6	48.9	48.9
5	04.07.1977	50.3	52.3	02.07.1977	52.3	52.5	52.8	52.5	52.8	53.9	53.9	55.2	55.2
6	23.12.1978	63.8	65.3	18.12.1978	65.3	66.5	66.4	66.5	66.4	68.3	68.3	68.9	68.9
7	26.11.1979	60.5	62.6	20.11.1979	62.6	62.8	64.1	62.8	64.1	66.2	66.2	67.3	67.3
8	19.05.1980	61.5	63.1	14.05.1980	63.1	64.3	64.8	64.3	64.8	67.	67.	69.3	69.3
9	31.08.1981	58.6	60.3	27.08.1981	60.3	61.	61.6	61.	61.6	62.4	62.4	63.5	63.5
10	16.09.1982	56.5	57.2	11.09.1982	57.2	57.9	59.6	57.9	59.6	60.9	60.9	61.6	61.6
11	21.11.1983	50.2	52.1	19.11.1983	52.1	53.	53.3	53.	53.3	53.8	53.8	54.7	54.7
12	31.08.1984	61.5	62.5	29.08.1984	62.5	62.6	62.8	62.6	62.8	63.	63.	63.9	63.9
13	21.11.1985	54.1	56.4	26.02.1986	56.4	57.7	59.	57.7	59.	59.2	59.2	59.4	59.4
14	10.10.1986	46.8	52.7	09.10.1986	52.7	54.1	55.2	54.1	55.2	56.2	56.2	57.9	57.9
15	21.08.1987	65.2	70.5	15.09.1987	70.5	71.1	71.9	71.1	71.9	74.	74.	74.7	74.7
16	16.10.1988	62.8	66.4	12.08.1988	66.4	67.	67.1	67.	67.1	68.6	68.6	69.	69.
17	24.08.1989	58.1	59.4	19.08.1989	59.4	60.2	61.3	60.2	61.3	63.	63.	63.3	63.3
18	27.08.1990	57.5	59.5	23.08.1990	59.5	61.1	61.	61.1	61.	62.9	62.9	62.5	62.5
19	01.09.1991	50.	51.1	31.08.1991	51.1	51.3	51.7	51.3	51.7	52.	52.	53.3	53.3
20	31.07.1992	59.6	61.7	26.07.1992	61.7	62.7	63.	62.7	63.	63.9	63.9	65.7	65.7
21	17.08.1993	51.6	52.9	12.08.1993	52.9	54.5	56.	54.5	56.	56.8	56.8	58.2	58.2
22	02.10.1994	55.1	55.9	16.10.1994	55.9	55.9	56.3	55.9	56.3	57.4	57.4	58.8	58.8
23	25.01.1996	45.5	46.6	23.01.1996	46.6	47.3	48.2	47.3	48.2	48.2	48.2	49.2	49.2
24	15.07.1996	34.4	35.8	14.07.1996	35.8	36.1	37.8	36.1	37.8	39.8	39.8	39.9	39.9
25	24.09.1997	49.2	52.4	03.12.1997	52.4	54.3	56.1	54.3	56.1	56.9	56.9	58.	58.
26	18.08.1998	52.8	53.4	13.08.1998	53.4	53.6	53.8	53.6	53.8	56.3	56.3	57.2	57.2
27	18.10.1999	55.	56.5	16.10.1999	56.5	57.	57.1	57.	57.1	58.1	58.1	59.4	59.4
28	03.06.2000	48.5	51.8	28.05.2000	51.8	52.7	53.8	52.7	53.8	55.6	55.6	59.4	59.4
29	02.08.2001	46.7	50.6	27.07.2001	50.6	50.6	51.3	50.6	51.3	53.8	53.8	54.3	54.3
30	27.06.2002	45.	46.4	24.06.2002	46.4	47.5	49.4	47.5	49.4	50.5	50.5	53.8	53.8
31	29.06.2003	36.8	38.9	23.06.2003	38.9	39.	39.9	39.	39.9	42.7	42.7	43.	43.
32	09.06.2004	39.	41.5	26.06.2004	41.5	42.6	43.9	42.6	43.9	44.8	44.8	45.6	45.6
33	20.07.2005	39.7	40.9	16.07.2005	40.9	41.2	42.8	41.2	42.8	47.2	47.2	48.4	48.4

Abbildung 15.28: Report NMxW tabellarisch (chronologisch sortiert)

Aquaplan			Station Stah, Wasserstand [cm]										Seite 1																									
Dokumentation			Niedrigwasseranalyse										11. 04. 2007 12:57																									
Beschreibung der Station			Beschreibung der Serie																																			
Station Stah			Niedrigwasserkenngröße																																			
Gewässer			00003885			Parameter			Summe aller Unterschreitungsdaurn																													
Stationierung			22,91 km			Bezugszeitraum BZ			1 Jahr vom 1. April bis 31. März																													
Einzugsgebiet Aeo			2135,15 km²			Zeitabschnitt ZA			1 Jahr																													
						Auswertungszeitraum			01.04.1988 bis 31.03.2006																													
						Anzahl Jahre			18																													
						Schwellenwerte			34.4 cm bis 81.6 cm																													
Schwellenwerte			BZ bzw. ZA beginnt im angegebenen Jahr																																			
Wasserstand			1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
cm			Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag		Tag	
34,4			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
36,8			0		0		0		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
39,1			0		0		0		0		0		0		23		0		0		0		0		0		0		10		1		1		0		0	
41,5			0		0		0		0		0		39		0		0		0		0		0		0		0		18		9		9		9		9	
43,8			0		0		0		0		0		0		59		0		0		0		0		0		0		28		21		25		21		25	
46,2			0		0		0		0		0		2		91		0		0		0		0		0		0		3		55		31		32		31	
48,6			0		0		0		0		0		13		117		0		0		0		0		1		2		9		120		38		37		37	
50,9			0		0		0		3		0		36		157		5		0		0		9		13		15		150		59		42		48		48	
53,3			0		0		0		19		0		54		176		11		4		0		14		34		24		178		82		82		82		82	
55,6			0		0		0		36		0		69		198		15		15		3		28		51		51		199		114		51		51		51	
58			0		0		2		68		0		36		22		76		225		36		26		24		44		62		88		220		141		57	
60,4			0		14		10		106		3		59		34		84		244		71		38		58		80		114		236		158		58		58	
62,7			0		38		25		150		16		82		46		112		260		124		56		97		65		102		134		249		171		61	
65,1			3		94		56		187		39		98		56		145		285		163		73		121		76		115		151		264		189		67	
67,4			13		128		101		219		56		127		66		179		296		197		80		146		92		123		186		278		204		74	
69,8			44		168		149		248		85		154		88		221		305		220		91		165		104		130		199		291		213		76	
72,2			83		194		195		261		114		180		106		246		317		243		103		182		116		137		208		299		221		80	
74,5			119		211		224		274		141		201		122		263		326		269		123		190		141		144		218		304		230		82	
76,9			147		226		246		294		160		218		139		272		330		285		135		203		173		159		229		310		237		87	
79,2			173		240		272		300		178		234		156		279		338		238		150		219		199		172		241		315		245		94	
81,6			199		264		289		312		200		244		161		285		339		306		160		228		213		183		323		258		96		96	

Abbildung 15.29: **Report** Unterschreitungsdauer tabellarisch (Summe aller Unterschreitungsdauern)

Aquaplan		Station Stah, Abfluss [m³/s]				aqua_plan	Seite 3
Dokumentation		Niedrigwasseranalyse				11.04.2007 14:03	
Beschreibung der Station		Beschreibung der Serie					
Station	Stah	Niedrigwasserkenngröße		GröÖte Fehlmenge (Volumen [m³])			
Gewässer	00003885	Parameter		Abfluss			
Stationierung	22,91 km	Bezugszeitraum BZ		1 Jahr vom 1. April bis 31. März			
Einzugsgebiet Ao	2135,15 km²	Zeitschnitt ZA		1 Jahr			
		Auswertungszeitraum		01.04.1988 bis 31.03.2006			
		Anzahl Jahre		18			
		Schwellenwerte		8.12 m³/s bis 21.3 m³/s			
Schwellenwerte		BZ bzw. ZA beginnt im angegebenen Jahr					
Abfluss		2000	2001	2002	2003	2004	2005
m³/s		m³	m³	m³	m³	m³	m³
8,12					25390,0		
8,78					313318,5	107871,5	72524,9
9,43					1029512,9	374282,8	620075,1
10,1					1933261,9	826943,7	1301253,9
10,8			33093,0	124027,8	2778740,5	1770311,0	2017057,1
11,4		157545,4		521738,5			
12,1	30579,6						
12,7	177300,6	864029,1		1053518,5	4052736,5	2508255,3	2795205,5
13,4	435900,8	1601971,6		1625677,3	5524891,0	5109063,5	3617990,3
14	1019069,0	2339915,8		2253641,5	7114306,5	6586716,0	4673039,0
14,7	1529952,5	3188285,5		4336909,0	9072373,0	8062600,0	5867799,5
15,4	2500834,8	4629917,0		5852320,5	10888845,0	9538489,0	7116624,5
16	3295542,5	5884262,5		7271441,5	19119564,0	11014375,0	8365451,0
16,7	4090249,3	7189852,5		8690566,0	21673978,0	12490259,0	9614281,0
17,3	4884958,5	8602598,0		10109685,0	31050632,0	13966143,0	11011913,0
18	5679667,5	10078486,0		11528808,0	43177172,0	30205738,0	12461064,0
18,6	6474374,0	22710428,0		12947927,0	87269840,0	33441330,0	14028992,0
19,3	7269081,0	25548668,0		15778622,0	96068384,0	40362968,0	15618406,0
20	12725397,0	28388906,0		22388376,0	121500536,0	44111724,0	17207830,0
20,6	14201280,0	31225144,0		27749282,0	131888488,0	47945088,0	18806412,0
21,3	16290297,0	34063408,0		30456006,0	142276544,0	51814172,0	20452594,0
	17879720,0	47588276,0		51091032,0	152664496,0	56415084,0	22098772,0

Abbildung 15.30: Report Abflussdefizit tabellarisch (GröÖte Fehlmenge maxV)

15.3 Die Erstellung von Abflussfüllenstatistiken




Abbildung 15.31: Oberfläche zum Erstellen von Abflussfüllenstatistiken

Unter Abflussfülle ist das Wasservolumen einer Hochwasserganglinie über einem gewählten Abfluss zu verstehen.

„Für Abflußsummen von einzelnen Hochwasserwellen wird die *Füllenlinie* gewählt. Durch Integration der Abflußganglinie über die Ordinatenachse, beginnend mit dem Scheitelabfluß, entsteht die Abflußfülle [...]. Anhand der Füllenlinie läßt sich das Volumen der Hochwasserwelle, das einen Schwellenwert Q_S übersteigt, ablesen.“ (\leftrightarrow [30])

15.3.1 Reihe wählen und darstellen

Zur Erstellung von Abflussfüllenstatistiken mit AQUAZIS bestimmen Sie als erstes die zu bearbeitende Station und Reihe und den auszuwertenden Zeitraum. **Darstellen** oder Return in einem der beiden Zeiteingabefelder bewirkt die Darstellung in der Grafik.

Im Fenster Darstellungsoptionen (Öffnen mit **O.**), bestimmen Sie, ob der Zeitraum in Wasserwirtschafts- oder Kalenderjahren ausgegeben werden soll.




Abbildung 15.32: Funktionen zum Wählen und Darstellen von Reihen

15.3.2 Füllenreihe berechnen

Danach berechnen Sie den Mittelwert entweder für den dargestellten Bereich oder den MaxFokus der Reihe (Menü ▽ Mittel). Der Mittelwert erscheint nun in dem rechten Eingabefeld. Das Betätigen der **Return**-Taste bewirkt die Darstellung des Schwellenwertes in der Grafik, wobei im links nebenstehenden Eingabefeld die 1 durch einen beliebigen Faktor ersetzt werden kann. Wahlweise kann der gewünschte Schwellenwert direkt ins rechte Eingabefeld eingetragen werden. Es ist zu beachten, dass der Cursor der Maus für diese Eingabe in einem der beiden Eingabefelder positioniert sein muss.



Abbildung 15.33: Funktionen zum Berechnen der Füllenreihen

Die Angabe der Version bezieht sich nicht nur auf die Berechnung der Füllenreihe, sondern auch auf die weitere Bearbeitung einschließlich der Erstellung der Statistik. Mit der Ergebnisübersicht (\hookrightarrow Kap. 15.3.5) können Sie sich die bereits bearbeiteten Versionen und ihren Bearbeitungsstand anzeigen lassen.

Mit dem Menü ▽ Füllenreihe können Sie

- eine bereits im System vorhandene Reihe **Laden**,
- eine neue Reihe **Berechnen**,
- die geladene Füllenreihe **Entfernen** oder
- Alle Füllenreihen löschen (inkl. Serien).

Nach dem Berechnen bzw. Laden wird die Füllenreihe in einem zweiten Achsenkreuz unterhalb der Abflussreihe dargestellt (\leftrightarrow Abb. 15.31).

15.3.3 Serien bearbeiten

Zur Berechnung der Füllenmaxima der *Partiellen* Serie ist es erforderlich, eine Mindestereignisfülle einzugeben, über der nach Füllenereignissen gesucht werden soll. Wählen Sie hingegen *Jährliche* unter **Serienart**, so werden die jeweiligen Jahresmaxima berechnet. Die Wahl der Serienart ist nicht nur für die Berechnung der Füllenmaxima von Bedeutung, sondern auch eine Voreinstellung für die Statistik (\leftrightarrow 15.3.4).



Abbildung 15.34: Funktionen zum Bearbeiten der Serien

Mit dem Menü ▽ Serie der Füllenmaxima können Sie eine bereits im System vorhandene Serie **Laden**, eine neue Serie **Berechnen**, die geladene Serie aus der Grafik **Entfernen** oder **Alle Serien der Füllenmaxima löschen**.

Die darunterliegenden Trigger dienen dazu, einzelne Ereignisse zu löschen sowie vorher erfolgte Löschungen rückgängig zu machen. Hierzu klicken Sie das zu löschende Ereignis an bzw. markieren Sie per Mausklick den Bereich.

15.3.4 Statistik

Mit den Funktionen unter **Statistik** lässt sich den beobachteten Füllenmaxima eines bestimmten Zeitraums eine Überschreitungswahrscheinlichkeit zuordnen. Die hier durchgeführte Wahrscheinlichkeitsanalyse ermöglicht eine Extrapolation über den Beobachtungszeitraum hinaus.



Abbildung 15.35: Funktionen zum Erstellen von Statistiken

- **Transformieren** → Festlegung ob die Werte der Eingangsserie zur Berechnung logarithmiert werden sollen

- **Verteilung:** → Wahl der Verteilungsfunktion
Sie haben die Auswahl zwischen der *Empirischen* und den theoretischen *Gamma*-, *Pearson*-, *Gumbel*- bzw. *Weibull*- Verteilungen. Bei der Berechnung der Verteilungsfunktion ist zu beachten, dass die unter **Serienart** (↔ 15.3.3) eingestellte Eingangsserie bei der Erstellung von Statistiken verwendet wird (vorausgesetzt, sie ist geladen).
- **Jährlichkeit** → An- und Abwahl der Jährlichkeiten per Mausklick
Die angewählten werden mit * gekennzeichnet und später in der Funktion HQFülle(T) über Schwellenwert sowie in einem Report (↔ 15.3.5) dargestellt. Die höchste gewählte Jährlichkeit bestimmt die Anzahl der Jahre in der Grafik zur Jährlichkeitsberechnung (X-Achse).
- **Versionen** → Angabe der Versionen bis , für die die Verteilungsfunktion berechnet werden soll (freilassen, wenn nur für die im Rahmen **Füllenreihe berechnen** gewählte Version gerechnet werden soll) ein.
- Sind alle Voreinstellungen erfolgt, lässt sich die Verteilungsfunktion berechnen.

Die Berechnung kann auf folgende Arten erfolgen:

- Gewählte Verteilung für dargestellte Serie
- Alle Verteilungen für gewählte Version
- Gewählte Verteilung für gewählte Version(en)

Die Verteilungsfunktion wird in einer neuen Grafik (↔ Abb. 15.36) dargestellt.

15.3.4.1 Jährlichkeitsberechnung

In die Grafik zur Jährlichkeitsberechnung lassen sich weitere Berechnungen zu anderen Verteilungstypen hinzuladen. Die Jährlichkeitsberechnung kann als ▽ Report ausgegeben werden. Hierbei ist zu wählen, ob der Report mit oder ohne das Ergebnis des KS-Anpassungstests ausgegeben wird.

Die Abbildungen 15.38 und 15.39 sind Beispiele zu diesen Reports.

Ist die empirische und mindestens eine der theoretischen Verteilungen geladen, so können Sie zur Kontrolle den Kolmogorov-Smirnow-Anpassungstest durchführen. Dazu können Sie das Signifikanzniveau in der nebenstehenden Auswahlliste verändern. Wahlweise kann das Testergebnis in der Statusleiste angezeigt oder in einem neuen Fenster grafisch dargestellt werden (↔ Abb. 15.37).




Abbildung 15.36: Darstellung der Jährlichkeitsberechnung




Abbildung 15.37: Grafik zum Kolmogorov-Smirnow-Anpassungstest




Abbildung 15.38: Report Verteilungsfunktion für getroffene Auswahl mit KS-Test




Abbildung 15.39: Report Theoretische Verteilung für mehrere Versionen

15.3.4.2 HQFüllen(T)

HQFüllen(T) über Schwellenwert berechnet die Hochwasserabflussfüllen für ausgewählte Jährlichkeiten in Abhängigkeit von den in unterschiedlichen Versionen definierten Schwellenwerten. Die Einstellungen zur Berechnung der Statistik werden auf alle Versionen angewendet.

Mit dem darunterstehenden Kästchen ☒ **Schwellenwert** wählen Sie, ob die Schwellenwerte der einzelnen Versionen in die Darstellung der Füllen über die Schwellenwerte mit aufgenommen werden.

☒ **Neu** entscheidet, ob bei erneuter Berechnung von HQFülle(T) über Schwellenwert die Ergebnisse der vorhandenen Grafik hinzugefügt werden oder nicht.




Abbildung 15.40: Grafische Darstellung HQFüllen(T) über Rückhalteschwellenwert

Eine Ausgabe als Report (Grafik oder Tabelle) ist möglich. Beispiele befinden sich auf den nächsten Seiten.




Abbildung 15.41: Report Grafik HQFüllen(T)

Aquaplan

Dokumentation

Pegel Eschweiler: Tabellarische Ausgabe der Fülle in Abhängigkeit von

Jährlichkeit und Rückhalteschwellenwert aus partiellen Serien für Log-Pearson

Version	Schwellenwert [m³/s]	Mindestfülle [1000 m³]	Ergebnisse	Mittel [1000 m³]	Standardabh. [1000 m³]	Schiefes [-]	HQFülle(1) [1000 m³]	HQFülle(2) [1000 m³]	HQFülle(5) [1000 m³]	HQFülle(10) [1000 m³]	HQFülle(20) [1000 m³]	HQFülle(25) [1000 m³]	HQFülle(50) [1000 m³]	HQFülle(100) [1000 m³]
5	6	1000	85	8.236292683849	0.84923259835130	2.2964155289936	3887.7	6845.7	11788.1	16545.9	22380.8	24520.6	32091.1	41246.8
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.0852970250455														
6	8	1000	86	7.978094133826	0.73641349780250	4.977706976835	2923.2	4822.1	8008.1	11120.5	15006.3	16450.4	21636.6	28059.1
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.1018903074886														
7	10	1000	73	7.87183363706	0.6650090900380	4.722956670412	2305.6	3775.4	6069.9	8205.1	10777.4	11712.7	15001.6	18953.8
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.1185927806618														
8	12	1000	60	7.827079420272	0.60984155166160	3.627403896186	1872.0	3157.2	4959.2	6930.4	8335.8	8973.6	11154.4	13671.1
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.0880657707102														
9	14	1000	51	7.795097100159	0.563889325303	0.33986862914086	1540.3	2747.2	4274.5	5951.2	6980.0	7477.3	9152.6	11047.3
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.0757756529142														
10	16	1000	48	7.695478183174	0.53713507600380	0.502398986479	1308.0	2352.8	3663.3	4779.8	6052.8	6501.4	8032.6	9798.0
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.0898644962328														
11	18	1000	44	7.589304262851	0.51216340354110	4.42274988095	987.5	2019.0	3197.6	4182.9	5294.0	5883.2	7002.9	8511.4
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.101422919691														
12	20	1000	32	7.65982519856	0.46943306544340	3.512623043967	-,-	1781.7	2861.5	3661.4	4509.0	4795.9	5738.4	6769.6
Anpassungsergebnis: Angenommen (5), d = 0.1201709879684														

18.04.07 14:45

Abbildung 15.42: Report Tabelle HQFüllen(T)

15.3.5 Dokumentation




Abbildung 15.43: Funktionen zur Ergebnisdokumentation

15.3.5.1 Ergebnisübersicht

Zu den einzelnen Versionen können Sie sich jederzeit eine **Ergebnisübersicht** (\leftrightarrow Abb. 15.44) aufzeigen lassen, die Ihre bisher erfolgten Berechnungen enthält.

Mit den Buttons **<=** **=>** wechseln Sie zwischen den einzelnen Versionen. Sie können jedoch auch durch Eingabe der gewünschten **Version** und Drücken des **Suche**-Buttons oder der **Return**-Taste die Version aufrufen.

Durch Betätigen des Buttons **Min-Wert setzen** können Sie den zuvor veränderten Wert für die Mindestereignisfülle der partiellen Serie festlegen.

15.3.5.2 Reports

Darüber hinaus ist es möglich, mit **▽ Reports: Tab. und Grafik** die Ergebnisse der Abflussfüllenstatistik in verschiedenen Reports auszugeben:

- Dargestellte Grafik (Ganglinien, Füllen)
- HQFüllen zur gewählten Auswahl
(In diesem Report werden die in den Funktionen zur Statistik mit * gekennzeichneten Jährlichkeiten tabellarisch neben der Grafik ausgegeben.)
- HQFüllen(T) über alle Verteilungen
- HQFüllen(T) über alle Vert., p./j.,l./n.

Reportbeispiele finden sich in den Abbildungen 15.46 und 15.47.

Ergebnisübersicht für Pegel: Eschweiler

Ende Suche

Version <= 7 =>

Schwellenwert zur Füllberechnung 10 m³/s

Mindestereignisfülle partielle Serie 1000 1000 m³ Min-Wert setzen

Ergebnisse	Partielle Serie		Jährliche Serie	
	Log	Nicht Log	Log	Nicht Log
Ereignisse	73		40	
Mittel	7.874833063706	3311.8888207	7.932958858605	4266.610808897
Standardabw.	0.6650090090038	2436.389393175	1.237725029659	2924.962863186
Schiefe	0.4722956670412	1.322220793939	-1.910113809027	0.4353782766872
Log-Gamma	Angenommen (5), d = 0.1240449029804		Abgelehnt (5), d = 5.335236009343	
Log-Pearson	Angenommen (5), d = 0.1185927806618		Konnte nicht berechnet werden	
Log-Gumbel	Angenommen (5), d = 0.1256684637505		Abgelehnt (5), d = 12.25276333921	
Log-Weibull	Angenommen (5), d = 0.1005831653828		Konnte nicht berechnet werden	
Gamma	Angenommen (5), d = 0.1366215831219		Abgelehnt (5), d = 5.979362027099	
Pearson	Angenommen (5), d = 0.1354760966685		Abgelehnt (5), d = 4.263259167345	
Gumbel	Angenommen (5), d = 0.1463520680129		Abgelehnt (5), d = 2.823659156218	
Weibull	Angenommen (5), d = 0.1103231496458		Konnte nicht berechnet werden	

Abbildung 15.44: Ergebnisübersicht




Abbildung 15.45: Report Abflussfüllenstatistik (Grafik)




Abbildung 15.46: Report HQFüllen zur gewählten Auswahl

Aquaplan		Pegel Eschweiler: Theoretische Verteilungen, Version(7)										aqua_plan
Dokumentation		Schwellenwert = 10 m³/s, Partielle Serie für Mindestfülle > 1000 1000 m³										
Partielle Serie,		73 Ereignisse, logarithmierte Auswertung, statistische Parameter Mittel = 7.874833063706 m³, Standardabh. = 0.665009090038 m³, Schiefe = 0.472956670412										
Verteilung		KS-Testergebnis										
Log-Gamz		Angenommen (5), d = 0.1240449029804	HQFülle(1)	HQFülle(2)	HQFülle(5)	HQFülle(10)	HQFülle(20)	HQFülle(25)	HQFülle(50)	HQFülle(100)		
Log-Pearson		Angenommen (5), d = 0.1185927806618	2381.2	3871.1	6003.7	7838.0	9908.0	10630.2	13063.3	15810.8		
Log-Gumbel		Angenommen (5), d = 0.1256684637505	2305.6	3775.4	6069.9	8205.1	10777.4	11712.7	15001.6	18953.8		
Log-Weibull		Angenommen (5), d = 0.1005831653828	2196.5	3518.0	5953.8	8659.9	12496.7	14049.9	20184.1	28954.6		
			2140.4	3586.0	6226.6	8979.8	12585.4	13963.2	19045.4	25573.1		
Jährliche Serie,		40 Ereignisse, logarithmierte Auswertung, statistische Parameter Mittel = 7.932958858605 m³, Standardabh. = 1.237725029659 m³, Schiefe = -1.910113809027										
Verteilung		KS-Testergebnis										
Log-Gamz		Abgelehnt (5), d = 5.332236009343	4.7	3684.1	8470.0	14677.9	24101.0	28009.2	43611.4	63668.7		
Log-Pearson		Abgelehnt (5), d = 12.25276333921	1597.1	3117.7	7548.5	14735.7	28766.0	35678.1	69648.4	135962.9		
Log-Weibull			-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
Partielle Serie,		73 Ereignisse, nicht logarithmierte Auswertung, statistische Parameter Mittel = 3311.8888207 m³, Standardabh. = 2436.389393175 m³, Schiefe = 1.322220793939										
Verteilung		KS-Testergebnis										
Gamz		Angenommen (5), d = 0.1166215831219	2482.3	4261.9	6360.3	7860.8	9317.8	9780.0	11198.9	12596.9		
Pearson		Angenommen (5), d = 0.1354760966685	2564.7	4353.5	6403.5	7846.8	9235.9	9674.5	11015.4	12330.9		
Gumbel		Angenommen (5), d = 0.1463520680129	2651.7	4377.4	6305.0	7677.7	9021.3	9450.6	10777.8	12098.7		
Weibull		Angenommen (5), d = 0.1103231496458	2318.1	3953.3	6199.3	7938.9	9704.4	10277.4	12068.8	13878.6		
Jährliche Serie,		40 Ereignisse, nicht logarithmierte Auswertung, statistische Parameter Mittel = 4266.61080897 m³, Standardabh. = 2924.962863186 m³, Schiefe = 0.4353782766872										
Verteilung		KS-Testergebnis										
Gamz		Abgelehnt (5), d = 5.979362027099	2798.5	4385.6	6609.5	8306.3	9987.1	10523.3	12171.3	13796.0		
Pearson		Abgelehnt (5), d = 4.263259167345	3365.4	5033.8	7003.7	8337.7	9559.4	9933.1	11042.4	12083.9		
Gumbel		Abgelehnt (5), d = 2.823659156218	2950.2	4531.0	6620.7	8201.4	9782.2	10291.1	11870.8	13451.4		
Weibull			-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		

23.04.07 18:26

Abbildung 15.47: Report HQFüllen über alle Verteilungen und partiell/jährlich sowie logarithmiert/nicht logarithmiert

15.4 Starkregenanalyse

Über das Menü ▽ Starkregenanalyse auf der AQUAZIS-Oberfläche erreichen Sie das Modul zur Starkregenauswertung nach Wiederkehrzeit und Dauer.




Abbildung 15.48: Oberfläche zur Starkregenauswertung

Zur Bedienung der Starkregenauswertung sowie zum Erstellen aller Zwischenergebnisse und Dokumentationen stehen die im Folgenden beschriebenen Hilfsmittel bereit.

15.4.1 Die Berechnungsmethoden

Bei der Starkregenanalyse mit AQUAZIS werden die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 531, Starkregen in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit und Dauer (\leftrightarrow [21]), erfüllt. Es besteht darüber hinaus weiterhin die Möglichkeit, die Starkregenanalyse nach der alten Regel DVWK 124 (\leftrightarrow [10]) bzw. ATV-A 121/1985 (\leftrightarrow [19]), Niederschlag – Starkregenauswertung nach Wiederkehrzeit und Dauer, sowie gemäß den Empfehlungen aus der Studie ExUS NRW (\leftrightarrow [2]) durchzuführen.

Um die methodische Weiterentwicklung in der Berechnung von Jährlichen und Partiellen Serien berücksichtigen zu können, stehen in AQUAZIS auch für die Serienberechnung diese drei Varianten zur Verfügung:

1. nach DVWK 124 bzw. ATV-A 121 (\leftrightarrow [10] und [19]):
 - 5-minutengenaue Berechnung der Dauerstufen 5 - 90 Minuten
 - stundengenaue Berechnung der Dauerstufen 2 Stunden bis 18 Stunden
 - tagesgenaue Berechnung der Dauerstufen 1 bis 6 Tage
 - ⇒ Erfüllung der hier geforderten Bedingung zur Unabhängigkeit der Ereignisse:
Es wird nur 1 Wert pro Tag zugelassen, für Dauerstufen ≥ 1 Tag muss der Abstand zweier Ereignisse jedoch mindestens so groß sein wie die Dauerstufe.
2. nach ExUS NRW (\leftrightarrow [2]):
 - minutengenaue Berechnung der Dauerstufen 5 Minuten – 18 Stunden
 - tagesgenaue Berechnung der Dauerstufen 1 – 6 Tage
 - ⇒ Erfüllung der hier geforderten Bedingung zur Unabhängigkeit der Ereignisse:
Es wird nur 1 Wert pro Tag zugelassen, für Dauerstufen ≥ 1 Tag muss der Abstand zweier Ereignisse jedoch mindestens so groß sein wie die Dauerstufe.
3. nach DWA-A 531 (\leftrightarrow [21]):
 - minutengenaue Berechnung aller Dauerstufen (5 min – 6 Tage)
 - ⇒ Erfüllung der hier geforderten Bedingung zur Unabhängigkeit der Ereignisse:
Zwischen jedem Ereignis einer Dauerstufe muss eine Niederschlagspause von mindestens 4 Stunden liegen. Dies gilt für alle Dauerstufen, also ab 5 Minuten. Für Dauerstufen größer 4 Stunden gilt ein Mindestabstand von der Größe der Dauerstufe von Beginn eines Ereignisses bis zum Beginn des nächsten Ereignisses. Dauerstufen < 4 h können also theoretisch aneinander anschließen, überschneiden sich aber nie.

Welche der genannten Methoden bei der Serienberechnung verwendet wird, entscheiden Sie über die Anwahl der Kästchen ☒ **minuten** (= minutengenau) und ☒ **alle** auf der Starkregenoberfläche (\leftrightarrow Abb. 15.48):

1. ATV-A 121 bzw. DVWK 124:
 - beide Kästchen abgewählt
2. minutengenau (5 Minuten - 18 Stunden), tagesgenau (1 – 6 Tage):
 - ☒ **minuten** angewählt
3. minutengenaue Berechnung aller Dauerstufen (5 min – 6 Tage):
 - ☒ **minuten** und ☒ **alle** angewählt

Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise bei der Erzeugung von Serien erhalten Sie in Kapitel 15.4.3.

15.4.2 Allgemeine Voreinstellungen

Die Starkregenauswertung übernimmt beim Aufruf eine selektierte Station und den Bearbeitungszeitraum aus der AQUAZIS-Oberfläche. Beides kann jedoch auch in dieser Oberfläche eingestellt werden. Die Verfügbarkeit der Reihen und Serien der in der Messstellenliste gewählten Station wird in der Infozeile über dem Canvas angezeigt:

Schreiber (20.09.1976-02.01.2003), Messer (nicht vorhanden), Handauswertung (01.10.1976-01.09.2001), Jährliche Serie (01.11.1975-01.11.2004), Partielle Serie (01.11.1976-01.11.2000)

15.4.2.1 Reihe wählen

Unterhalb der Stationsliste werden die kontinuierlichen Reihen der gewählten Station in der Reihenliste angezeigt. Wählen Sie hier die gewünschte Reihe. Über die nebenstehende Liste wählen Sie, welche Qualitätsschicht der gewählten Reihe für die Starkregenanalyse verwendet werden soll (HINWEIS: Das funktioniert nicht mit Zeitreihenfolgen.).

15.4.2.2 Tagessummen als zusätzliche Berechnungsgrundlage

Für die Berechnung nach ExUS NRW oder nach ATV-A 121/1985 wählen Sie über die Liste **Tagessummen** eine Intervallreihe (falls vorhanden) bzw. den Eintrag *Aus kontinuierlicher Reihe berechnen*.

HINWEIS:

Die Berechnung von partiellen und jährlichen Ereignisseries für die Dauerstufen von 5 Minuten bis 6 Tagen basiert auf der kontinuierlichen Niederschlagszeitreihe des Schreibers und einer Intervallzeitreihe von Niederschlagtagessummen. In der Regel wählen Sie die Berechnung der Intervallreihe aus der kontinuierlichen Reihe. Existiert eine äquidistante Tagessummenreihe, können Sie auch diese aus der Liste wählen.

Diese Auswahl wird auch dann herangezogen, wenn die Tagessummen mit den Serien zusammen dargestellt werden sollen (→ Kap. 15.4.3 Tagessummen).

15.4.2.3 Bearbeitungszeitraum bestimmen

Haben Sie keinen Zeitbereich für die Berechnung und Darstellung auf der AQUAZIS-Oberfläche eingegeben, tragen Sie ihn in die Eingabefelder ein. Wie das Kästchen neben dem linken Eingabefeld funktioniert, lesen Sie in Kapitel 19.5.12 nach.

Hinweis:

Der Zeitbereich für die Darstellung von Serien wird aus der Serie abgefragt, er braucht nicht eingegeben zu werden.

15.4.2.4 Zusätzlicher Kommentar für Reports

Kommentar öffnet ein Fenster, über das Sie einen Text zur weiteren Erläuterung der Reports eingeben können. Dieser Kommentar erscheint in allen Reports der Starkregenanalyse (außer Grafik) unterhalb der Überschriftszeile **Station** (→ Abb. 15.49).

```

Station: Linnich (50030011)
Dies ist der Kommentar zu den Reports der Starkregenanalyse
Niederschlagshöhen [mm], Jährliche Serien
Dauerstufen 5 Min bis 90 Min gebildet aus 5-Min-Summen
Dauerstufen 2 h bis 18 h gebildet aus 1-Stunden-Summen
Dauerstufen 1 Tag bis 6 Tage gebildet aus Tagessummen
Auswertungszeitraum: 01.11.1976 07:30 bis 01.11.2002 07:30, Zyklus nach WWJ

```

Abbildung 15.49: Reporttitel mit Kommentar

15.4.2.5 Korrekturfaktor

Für die Berechnung nach ATV-A 121/1985 (\leftrightarrow [19]) wird für die Berechnung der Ereignisserien ein Korrekturfaktor empfohlen (Draschoff-Faktor). Entsprechend dieser Regel werden aus der kontinuierlichen Niederschlagsreihe des Schreibers 5-Minuten- und 1-Stunden-Grunddaten gebildet. Diese bilden zusammen mit den Tageswerten (\leftrightarrow Kap. 15.4.2.1) die Berechnungsbasis für die Serien aller Dauerstufen. Bei der Verwendung dieser äquidistanten Grunddaten entsteht bei der Bildung der Regenhöhen pro Dauerstufe ein systematischer Fehler. Seine Größe hängt davon ab, aus wievielen Intervallen (**i**) die jeweilige Dauerstufe zusammengesetzt wird. Nach DVWK-Regel wird zur Korrektur dieses Fehlers die Multiplikation der Regenhöhen mit den folgenden, empirisch ermittelten Faktoren (**C**) vorgeschlagen:

i	1	2	3	4	5	6	> 6
C	1,14	1,07	1,04	1,03	1,03	1,02	1,0

Bei mehr als 6 Intervallen ist also eine Korrektur nicht mehr erforderlich. Die abgelegten Regenhöhen der Serien beinhalten die bereits durchgeführte Korrektur.

Das Kästchen ☒ Ohne Korrektur bewirkt die Ausgabe der Serienwerte ohne die entsprechende Korrektur des hier beschriebenen systematischen Fehlers.

Für die Berechnung nach DWA-A 531 (\leftrightarrow [21]) werden folgende Draschoff-Faktoren empfohlen:

i	1	2	3	4	>
C	1,14	1,07	1,04	1,03	1

Weil hier ein 5-Minutenwert bereits aus fünf Einzelwerten besteht, erfolgt hier keine Korrektur.

15.4.2.6 Bemessungsversion




Abbildung 15.50: Funktionen für die Bemessungsversion

Die Ergebnisse aus der Starkregenanalyse (Serien und Verteilungsparameter der jährlichen und partiellen Serie) der gewählten Reihe können mit dem Button **Bemessung** (ehemals: **Produktion**) zur Bemessungsversion gemacht werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, allgemein gültige Ergebnisse unter der Quelle „Bemessung“ abzulegen und nicht bei jeder Neuberechnung zu überschreiben. Die Bemessungsversion wird als Kopie angelegt, d. h. die Ausgangsdaten bleiben als Testversion erhalten. Ein zwischengeschaltetes Auswahlfenster (\leftrightarrow Abb. 15.51) listet alle vorhandenen Serien und Verteilungsparameter auf und verlangt vom Bearbeiter die Bestätigung, ob diese zur Bemessungsversion gemacht werden sollen.




Abbildung 15.51: Auswahlfenster für die Bemessungsversion

TIPP:

Alle hier erzeugten Serien und Verteilungsparameter werden zunächst temporär erstellt. Um sie dauerhaft zu speichern, empfiehlt es sich, sie in die Bemessungsversion umzuwandeln.

I. gibt Auskunft über die aktuelle Bemessungsversion der Serien und Verteilungsparameter.

D. löscht alle Serien und Verteilungsparameter der Bemessungsversion. Auch hier wird vor dem Löschen ein Auswahlfenster wie in Abbildung 15.51 zwischengeschaltet.

Das Kästchen ☒ **Bemessung** sorgt dafür, dass die Bemessungsversion für die Auswertungen verwendet wird (die Funktionen zum Erzeugen von Serien und Verteilungsparametern werden währenddessen deaktiviert). Ist das Kästchen ausgeschaltet, wird mit den Ergebnissen der gewählten Reihe gearbeitet.

Für die Bestimmung von Niederschlags-Ereignisjährlichkeiten werden ausschließlich Bemessungsergebnisse als Vergleichsstatistik herangezogen.



Abbildung 15.52: Darstellungsoptionen der Starkregenoberfläche

15.4.2.7 Darstellungsoptionen

Über erreichen Sie die Darstellungsoptionen. Mit ihrer Hilfe können Sie Farbe und Textgröße für die Darstellungen bestimmen. setzt die Listen für die Farben auf die Ausgangseinstellung zurück (*Rot* für die jährliche Serie und deren Auswertungen, *Grün* für die partielle Serie und deren Auswertungen).

15.4.3 Ereignisseries aller Dauerstufen erzeugen und darstellen

Für die Berechnung und Darstellung der Ereignisseries stehen die folgenden Funktionen bereit:

- Über die erste Auswahlliste können Sie festlegen, ob die Serien für *Ganze Jahre* oder nur für *Sommer-* bzw. *Winter-*halbjahre berechnet werden sollen.
- Mit der zweiten Auswahlliste bzw. wird vor der Berechnung von jährlichen Serien entschieden, ob sich die Jahreshöchstwerte auf Wasserwirtschafts- oder Kalenderjahre beziehen sollen.
Bei der späteren Berechnung von , und *Niederschlagshöhen* bzw. *Regenspenden* ist zu beachten, dass nur nach dem berechneten Zyklus ausgewertet werden kann.




Abbildung 15.53: Hinweis zum Berechnungszyklus

- Über die Anwahl der Kästchen ☒ *minuten* (= minutengenau) und ☒ *alle* steuern Sie, nach welchem Verfahren (\leftrightarrow Kap. 15.4.1) die Serien berechnet werden:

Regel	minuten	alle
DWA-A 531 (\hookrightarrow [21])	x	x
ExUS NRW (\hookrightarrow [2])	x	–
ATV-A 121/1985 (\hookrightarrow [19])	–	–

- Durch Anwahl der **Kästchen** ☒ **Jährliche Serie** und ☒ **Partielle Serie** entscheiden Sie, ob mit **Serien erzeugen** die jährliche und/oder die partielle Serie berechnet und dargestellt werden soll.
 - **Jährliche Serie:** Hier wird der höchste Wert eines Kalender- oder Wasserwirtschaftsjahres berechnet (d. h. bei einem Zeitraum von 20 Jahren enthält die jährliche Serie 20 Werte, jeweils den höchsten pro Jahr)
 - **Partielle Serie:** Hier werden so viele Werte je Jahr in die Berechnung einbezogen, wie in der Auswahlliste ganz rechts gewählt (Default: 2,71); dabei wird jedoch immer vom Gesamtzeitraum ausgegangen (d. h. bei einem Zeitraum von 20 Jahren und der Auswahl enthält die partielle Serie die 50 höchsten Werte des gesamten Bearbeitungszeitraumes). Die gewählte Anzahl wird in den Auswertungen gespeichert und in den Reports dokumentiert.
- Durch Betätigen der **Buttons** ☒ **Jährliche Serie** und ☒ **Partielle Serie** laden Sie die entsprechende Serie in eine Editier-Oberfläche (\hookrightarrow Abb. 15.54), in der die Einzelereignisse je Dauerstufe tabellarisch angezeigt werden. Ziel hierbei ist, außergewöhnlich starken Ereignissen eine empirische Jährlichkeit zuzuweisen, wenn diese erheblich über der Beobachtungszeitspanne liegt, aus der die Serie gezogen wurde.

In dieser Tabelle werden gleichzeitig die Jährlichkeiten der Einzelereignisse angegeben, wie sie sich mit der in den Stammdaten hinterlegten Vergleichsstatistik ergeben.

Weiterhin stehen mit den Buttons **Ereignisübersicht** die Optionen zur Verfügung,

1. entweder zu **einem** gewählten Serienereignis (dazu die entsprechende Tabellenzeile mit linker Maustaste selektieren) das Niederschlagsereignis in der kontinuierlichen Niederschlagsreihe zu bestimmen, alle darin enthaltenen Serienereignisse aller Dauerstufen zu filtern und in einer neuen Oberfläche tabellarisch anzuzeigen
2. oder dasselbe entsprechend für **alle** Ereignisse, zu denen empirische Jährlichkeiten eingetragen sind
 .

In beiden Fällen öffnet sich dieselbe Oberfläche (\hookrightarrow Abb. 15.55). Haben Sie den zweiten Button gedrückt, können Sie über die Auswahlliste zwischen den Ereignissen wählen.

Mit dem Button kann die kontinuierliche Niederschlagsreihe mit den enthaltenen Serienereignissen in VisuQuick grafisch dargestellt werden (\hookrightarrow Abb. 15.56).

Realisiertes Verfahren zur Zuweisung empirischer Jährlichkeiten

Die anerkannten Regeln der Technik empfehlen mit dem aktuellen DWA-Arbeitsblatt DWA-A 531 (Kap. 4.5 „Behandlung von Ausreißern“) eine Bewertung von Ausreißern. Dort heißt es am Beginn des 6. Absatzes „Ausreißertests sollen also nicht formal abgearbeitet und extreme

Zeitpunkt	N-Höhe [mm]	Jährl. Vergl. [a]	Emp. Jährl. [a]	Gewicht
13.07.1997 20:38	15.2	444	300	1
29.05.2008 11:02	12.4	87		22
03.07.2009 13:13	11.8	62		22
05.07.2006 14:17	11.0	39		22
23.07.1996 10:51	10.2	24		22
03.08.2005 16:27	9.2	14		22
31.05.2007 12:48	8.4	9		22
30.05.1999 14:39	8.3	8		22
03.06.1998 12:29	7.7	6		22
19.08.1995 17:29	6.3	3		22
31.08.2001 13:40	6.6	3		22
28.07.2000 18:30	5.6	2		22
20.06.2002 04:13	5.9	2		22

Abbildung 15.54: Editier-Oberfläche zur Jährlichen Serie

Größtwerte mit Sachverstand überprüft und eingeordnet werden.“

Im Entwurf dieser Regel (Juni 2011) wurde in dem entsprechenden Kap. 3.5 „Behandlung von Ausreißern“ unter Spiegelstrich 2 noch vorgeschlagen „Für diesen Fall werden z.B. durch SACHS (2009) Verfahren zur Behandlung von Ausreißern vorgeschlagen“.

Einen konkreten Verfahrensvorschlag macht das Arbeitsblatt jedoch nicht, sondern verweist allgemein auf die statistische Literatur (z. B. Sachs 2009). In AQUAZIS wurde ein Verfahren gewählt, das analog zur Hochwasserscheitelstatistik (DVWK-Merkblätter 251/1999, DWA-M 552 „Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten“) entwickelt wurde.

In dem DWA-M 552 „Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten“ wird das Verfahren wie folgt beschrieben.

- In Abschnitt 3.2: Empirische Unterschreitungswahrscheinlichkeiten (plotting positions) und Umgang mit außergewöhnlich hohen Hochwasserscheitelabflüssen heißt es am Ende des vorletzten Absatzes:
 „Konnte dem Extremereignis eine Jährlichkeit zugeordnet werden, ist es möglich die Werte nach den Methoden zur Einbeziehung von historischen Ereignissen (siehe auch Abschnitt 4.2) in die Berechnung einzubeziehen.“
- Das Verfahren zur Berücksichtigung historischer Hochwasser ist in Anhang C des DWA-

Dauerstufe	Zeitpunkt	N-Höhe [mm]	Jährl. Vergl. [a]	Emp. Jährl. [a]	Gewicht
5 min	13.07.1997 20:38	15.2	444	300	1
10 min	13.07.1997 20:38	20.3	398		21
15 min	13.07.1997 20:38	26.1	1010		21
20 min	13.07.1997 20:38	26.9	448		21
30 min	13.07.1997 20:38	26.9	125		21
45 min	13.07.1997 20:38	26.9	46		21
60 min	13.07.1997 20:38	26.9	26		21
90 min	13.07.1997 20:38	26.9	11		21
2 h	13.07.1997 20:38	26.9	7		21
3 h	13.07.1997 20:38	27.0	3		21
4 h	13.07.1997 20:38	27.0	2		21
6 h	13.07.1997 20:38	27.0	2		21

Abbildung 15.55: Ereignisübersicht zur Jährlichen Serie

M 552 beschrieben. Gewählt wurde die Parameterschätzung „Verfahren nach DVWK (1999a)“

Das Verfahren nach DVWK (1999a) basiert auf Bulletin 17B (IACWD 1982) und England et al. (2003). Es geht davon aus, dass alle Ereignisse größer einem Schwellenwert Q_0 (auch solche innerhalb der systematischen Reihe) als historische Hochwasser angesehen werden. Nach dem DVWK-Verfahren ist das kleinste Ereignis des historischen Zeitraums als Schwellenwert Q_0 zu verwenden, was aber eine willkürliche Wahl darstellt, da der Wert Q_0 keine hydrologisch definierte Größe ist, sondern dadurch bedingt wird, welche Daten im Einzelfall vorliegen. Der Schwellenwert Q_0 bestimmt die Anzahl der Beobachtungen, die innerhalb der beiden Zeiträume „s“ (systematische Beobachtung) und „h“ (historisch) als historische Ereignisse zu betrachten sind...“ Mit „e“ = Anzahl Ereignisse im historisch Zeitraum „h“ und „e“ = Anzahl der Ereignisse im Zeitraum systematischer Beobachtungen ergibt sich der Gewichtungsfaktor „G“ zu:

$$G = [(h - e)/(s - e)] + 1; \text{ „G“ wird ganzzahlig auf bzw. abgerundet}$$

Übertragen auf die Wichtung extremer Ereignisse, ohne historische Ereignisse in eine Serie zu integrieren, ergibt die folgende Aufgabenstellung:

- Einem extremen Ereignis wird eine empirische Jährlichkeit zugewiesen, die größer der Anzahl der Jahre ist, der die Stichprobe entnommen wurde.
- Um die Homogenität der Stichprobe sicherzustellen, werden alle übrigen Ereignissen mit einem Wichtungsfaktor „G“ versehen, gehen also „G“-mal in die Statistik ein.
- Das Verfahren ist zwar nur für jährliche Serien beschrieben, wurde aber auch für par-




Abbildung 15.56: Ereignis in VisuQuick

tielle Serien realisiert. Die statistische Anwendbarkeit auf partielle Serien kann so getestet werden.

- Die besondere Schwierigkeit der Starkregenanalyse besteht im Unterschied zur Hochwasserscheitelstatistik darin, dass dieses Vorgehen in allen 21 Dauerstufen durchgeführt werden muss.

Anwendung auf die Starkregenanalyse

Angewandt auf die Starkregenanalyse, in der es nicht um die Integration historischer Ereignisse geht, wird „ e' “ = „ e “.

Für die Berechnung des Gewichtungsfaktors „ G “ werden zunächst folgende Eingangswerte bestimmt:

- h** größte zugewiesene empirische Jährlichkeit aus allen Dauerstufen
- w** Schwellenwert als größter Wert innerhalb einer Dauerstufe, dem keine empirische Jährlichkeit zugewiesen wurde
- e** Anzahl Ereignisse innerhalb einer Dauerstufe, die größer als der Schwellenwert w sind
- s** Anzahl der systematischen Beobachtungsjahre, also des Auswertzeitraumes der Serie, dem alle Dauerstufen entnommen wurden

Der Gewichtungsfaktor ist damit abhängig von der Dauerstufe und berechnet sich für jeden einzelnen Serienwert zu

- a) $G = [(h - e)/(s - e)] + 1$; ganzzahlig auf- bzw. abgerundet,
wenn dem Serienwert keine empirische Jährlichkeit zugeordnet wurde
- b) $G = h/\text{empirische Jährlichkeit}$; ganzzahlig auf- bzw. abgerundet,
wenn dem Serienwert eine empirische Jährlichkeit kleiner als die größte empirische Jährlichkeit aus allen Dauerstufen zugewiesen wurde

- Der Button Serien erzeugen startet die Berechnung der gewählten Serien, jährlich und/oder partiell, unter Berücksichtigung der getroffenen Entscheidungen. Ereignisseries werden immer für alle 21 Dauerstufen von 5 Minuten bis zu 6 Tagen auf einmal berechnet. Die Serien werden in der Zeitreihendatenbank abgelegt, brauchen also nur neu berechnet zu werden, wenn sich an den Ausgangsreihen etwas ändert, wie z. B. die Datenverfügbarkeit. Sollen die Niederschlagshöhen (\hookrightarrow Kap. 15.4.5) erneut gedruckt werden, so wird auf die vorhandenen Serien zurückgegriffen.

Die jährliche und die partielle Serie werden für den angegebenen Zeitbereich berechnet. Der Zeitbereich wird immer (unabhängig von der Eingabe) auf ganze Jahre erweitert. Ein Jahr ist dabei gemäß Auswahl entweder ein Wasserwirtschafts- oder ein Kalenderjahr.

Diese Erweiterung gilt für die jährliche Serie auch über den Anfang bzw. das Ende der Zeitreihe hinaus. Beginnt die Zeitreihe mehr als ein halbes Jahr nach dem gesetzten Auswertungsbeginn oder endet sie ein halbes Jahr vor Auswertungsende, wird eine Warnung ausgegeben (\hookrightarrow Abb. 15.57). Hier besteht die Möglichkeit, abubrechen und den Zeitbereich zu ändern.





Abbildung 15.57: Warnung bei jährlicher Serie

Bei der partiellen Serie wird diese Warnung auch als Hinweis ausgegeben, aber der Auswertungszeitraum wird in jedem Fall auf den MaxFokus begrenzt (\hookrightarrow Abb. 15.58).



- Mit diesen Buttons öffnen Sie eine Oberfläche für die tabellarische Ansicht der jährlichen und partiellen Serie (\hookrightarrow Abb. 15.59). Mit ihnen können Sie bei außergewöhnlich starken Ereignissummen die empirische Jährlichkeit einzelner Serienereignisse setzen.




Abbildung 15.58: Warnung bei partieller Serie



Die hier dargestellten Elemente dienen der Visualisierung der Serien.

- Der Button **Serien darstellen** stellt die gewählte(n) Serie(n) (jährlich/partiell) dar.
- **5 min** | ▾ dient der Wahl der darzustellenden Dauerstufe und stellt diese auch direkt dar. Mit Betätigung der Pfeiltasten ↑ und ↓ innerhalb dieser Liste können Sie die Einstellung der Dauerstufe schrittweise vergrößern und verkleinern. Dies wirkt sich direkt auf die grafische Darstellung der Serien bzw. der Verteilungsfunktionen aus.
- ☒ **Farbe** bestimmt vor der Visualisierung, ob die Grafik in Farbe oder Strichmuster differenziert werden soll.
- ☒ **Werte** veranlasst die Beschriftung der Serien mit der Ereignissumme.
- ☒ **Tagessummen** stellt die Tagessummen der gewählten Herkunft (↔ Kap. 15.4.2.1) mit den Serien zusammen dar.
- ☒ **Gitterlinien** zeichnet ein Gitternetz in die Visualisierung ein oder nimmt es heraus.



- Der Button startet den tabellarischen Ausdruck der Serien aller Dauerstufen. Mit der Auswahlliste entscheiden Sie vor dem Druckauftrag, ob die Ereignisse chronologisch oder nach Größe sortiert ausgegeben werden sollen (↔ Reports im Anhang dieses Kapitel).
- ☒ **Trend** untersucht die Serien auf linearen Trend und zeichnet diesen in die Grafik ein. Dabei wird geprüft, ob der Trend unter Berücksichtigung des in der nebenstehenden Liste gewählten Signifikanzniveaus statistisch signifikant ist.

- **▾ Export** ermöglicht die Ausgabe der partiellen und/oder jährlichen Serie(n) in das *CSV*- und das *DBF*-Format.

Dabei wird eine Spalte für die ggf. erfassten empirischen Jährlichkeiten nur dann exportiert, wenn die Berücksichtigung der empirischen Jährlichkeiten bei der Berechnung der Verteilungsparameter vorausgewählt ist (s. u. ↔ Abb. 15.61).

- Mit dem Button **Drucke Grafik** wird die dargestellte Grafik auf die eingestellte Schnittstelle gedruckt. Institution und Abteilung werden der Ausgabesteuerung entnommen (↔ Abb.

Jährliche Serie: Altenburg

Ende Speichern Abbruch

Altenburg: Niederschlag, Jährliche Serie [mm]

Dauerstufe 5 min

Zeitpunkt	N-Höhe [mm]	Emp. Jährl. [a]
30.05.2003 16:50	6.9	
19.08.2002 16:40	4.7	
04.09.2001 07:25	5.4	
01.11.1997 07:35	0.0	
26.06.1997 18:10	4.8	
23.07.1996 18:20	2.3	
25.04.1995 18:05	4.0	
04.07.1994 18:40	4.1	
05.07.1993 13:05	10.3	
05.06.1992 17:15	1.7	
07.06.1991 11:50	2.9	
29.08.1990 11:15	2.0	
28.06.1989 09:35	0.8	
05.07.1988 07:25	1.9	
16.07.1987 19:15	1.4	
05.07.1986 21:30	2.6	
12.05.1985 15:35	3.0	
01.06.1984 10:45	2.3	
05.06.1983 01:45	2.6	
31.07.1982 17:20	2.8	
26.06.1981 19:15	2.0	

Abbildung 15.59: Tabelle zum Editieren der jährlichen bzw. partiellen Serie

15.64).

15.4.4 Verteilungsparameter

Verteilungsparameter ohr

Ausgleich u: ☐ einfach ☒ doppelt logarithmisch

Ausgleich w: ☒ einfach ☐ doppelt logarithmisch

Dauerstufenbereichsgrenzen 3 h 2 Tage

Abbildung 15.60: Verteilungsparameter auf der Starkregen-Oberfläche

Nachdem die Serien für alle Dauerstufen berechnet worden sind, kann die statistische Analyse durchgeführt werden. Die DWA-Regel schlägt als typische Verteilungsfunktionen für die partielle

Serie die Exponentialverteilung und für die jährliche Serie die Extremal-I-Verteilung (Gumbel-Verteilung) vor. Diese Berechnungsart wird angewandt, wenn Sie in der entsprechenden Liste im rechten Bereich

DWA		▽
-----	--	---

 gewählt haben. (Als weitere Möglichkeiten stehen hier auch *Pareto* und *GEV* zur Verfügung. Hier sollte aber eingehend geprüft werden, ob diese Verteilungsfunktionstypen sinnvolle Ergebnisse liefern.)

Innerhalb jeder Dauerstufe werden die Parameter der Verteilungsfunktion über eine Regression der geschätzten Wahrscheinlichkeiten der Stichprobenelemente bestimmt.

Die Anpassung der Verteilungsfunktion wird bei der **jährlichen Serie**

$$h_N(T_n) = u_j + w_j \cdot \ln T_n$$

und der **partiellen Serie**

$$h_N(T_n) = u_p + w_p \cdot \ln T_n$$

für jede Dauerstufe durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Parameterschätzung werden je Dauerstufe in der grafischen Darstellung als Kreise (○) eingezeichnet (↔ Abb. 15.62).

Die Berechnung der Verteilungsparameter wird unter AQUAZIS in einem Auftrag für alle Dauerstufen durchgeführt und gleichzeitig innerhalb der drei Dauerstufenbereiche und an den Bereichsgrenzen ausgeglichen. Dieser Auftrag kann für jährliche und partielle Serien jeweils einzeln aber auch zusammen gestartet werden. Das Ergebnis wird grafisch präsentiert und kann auch als Report produziert werden (↔ Reports im Anhang an dieses Kapitel).

Der Ausgleich der Parameter u_j/u_p und w_j/w_p innerhalb der Dauerstufenbereiche kann nach einfacher oder doppelter Logarithmierung mittels linearer Regression durchgeführt werden. Die Oberfläche meldet sich entsprechend der DVWK-Regel mit der Empfehlung, u_j bzw. u_p doppelt und w_j bzw. w_p einfach logarithmisch auszugleichen. Es bleibt Ihnen vorbehalten, hiervon abzuweichen. Zur Kontrolle dient die grafische Darstellung und die Berechnung der Variationskoeffizienten.

Ebenfalls wählbar sind die Bereichsgrenzen, innerhalb derer die Parameter u_j/u_p und w_j/w_p ausgeglichen werden. Vom DVWK werden für die Dauerstufen **D** die folgenden Bereiche vorgeschlagen, mit denen sich die Oberfläche beim Aufruf meldet:

Bereich I:	5 Minuten	≤	D	≤	3 Stunden
Bereich II:	3 Stunden	<	D	≤	48 Stunden
Bereich III:	48 Stunden	<	D	≤	6 Tage

- **Verteilungsparameter** startet die Berechnung der Verteilungsparameter (↔ Abb. 15.62) entsprechend den vorgenommenen Einstellungen. Die Berechnung kann für jährliche und partielle Serien jeweils allein aber auch zusammen durchgeführt werden. Darüber hinaus können Sie wählen, ob bei der Berechnung die empirischen Jährlichkeiten berücksichtigt werden sollen oder nicht oder ob alle Ergebnisse mit empirischen Jährlichkeiten ausgeschlossen werden sollen (↔ Abb. 15.61).




Abbildung 15.61: Verteilungsparameter auf der Starkregen-Oberfläche

Nach der Berechnung der Verteilungsparameter der partiellen Serie steht Ihnen die Starkregenanalyse als Vergleichsstation für die Beurteilung von Einzelereignissen (↔ Kap. 13.2) zur Verfügung.




Abbildung 15.62: Berechnung der Verteilungsparameter

- | | | | |
|--------------|--|--|---------------|
| Ausgleich u: | <input type="radio"/> einfach | <input checked="" type="radio"/> doppelt | logarithmisch |
| Ausgleich w: | <input checked="" type="radio"/> einfach | <input type="radio"/> doppelt | logarithmisch |

Mit diesen Alternativwahlmöglichkeiten entscheiden Sie, ob der Ausgleich der Parameter u_j/u_p und w_j/w_p innerhalb der Dauerstufenbereiche nach einfacher oder doppelter Logarithmierung mittels linearer Regression durchgeführt werden soll. Das System startet, wie dargestellt, mit dem DVWK-Vorschlag u_j/u_p doppelt und w_j/w_p einfach logarithmisch auszugleichen.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Dauerstufenbereichsgrenzen | |
| <input type="text" value="3 h"/> | <input type="text" value="2 Tage"/> |

- Mit diesen Auswahllisten können Sie die Dauerstufenbereichsgrenzen verschieben. Die Starkregenanalyse stellt beim Aufruf die von der DVWK-Regel empfohlenen Bereichsgrenzen dar.
- druckt die Verteilungsparameter entsprechend den vorgenommenen Einstellungen. Bei jedem Druckauftrag wird die Berechnung mit den augenblicklichen Einstellungen komplett neu erstellt.
- ☒ **Logarithmieren** stellt die Verteilungsparameter logarithmiert dar, und zwar wird beim einfach logarithmischen Ausgleich die Dauerachse, beim doppelt logarithmierten Ausgleich die Dauerachse und die Y-Achse logarithmiert.
- stellt die empirische und die theoretische nicht ausgeglichene Verteilung je Dauerstufe mit den benachbarten Dauerstufen dar (\leftrightarrow Abb. 15.63). Die Darstellung der Verteilungsfunktion in einer einzelnen Dauerstufe wird in der Legende mit $x = \dots$ bezeichnet, um Verwechslungen mit der eigentlichen Jährlichkeit (T_n) zu vermeiden.

Die Variable wird in Anlehnung an ATV-A 121 (\leftrightarrow [19]) mit x bezeichnet:

$$x = -l_n\{l_n[(L + 0.2)/(L - k + 0.6)]\} \text{ (jährliche Serie)}$$

$$x = l_n\{[(L + 0.2)/(k - 0.4)] * M/L\} \text{ (partielle Serie)}$$




Abbildung 15.63: Verteilung je Dauerstufe

15.4.5 Niederschlagshöhen und Regenspenden

Ziel der Starkregenanalyse ist die Berechnung der Niederschlagshöhen und Regenspenden als Funktion von Dauerstufe und Jährlichkeit. Sie kann auch direkt nach Vorliegen der Serien durchgeführt werden. Die statistischen Parameter und der Ausgleich über die Dauerstufenbereiche werden in einem Auftrag abgewickelt.

Das Berechnungsergebnis wird auf der Oberfläche grafisch präsentiert (\leftrightarrow Abb. 15.48) und kann ebenfalls in umfassender Weise mit den vorgenommenen Entscheidungen grafisch und tabellarisch dokumentiert als Report ausgegeben werden (\leftrightarrow Reports im Anhang an dieses Kapitel).

- Berechnung der

☒ Niederschlagshöhen

☐ Regenspenden

Mit dem Button starten Sie die Berechnung der gewählten Niederschlagshöhen oder Regenspenden.
- Mit Max. J. legen Sie die maximale Jährlichkeit fest, die berechnet werden soll.
- Mit Hilfe des Menüs rufen Sie ein Dienstprogramm auf, welches die Berechnungsergebnisse wahlweise in eine dbf- oder eine csv-Datei ablegt, um sie in anderen Programmen zu verwenden. So lässt sich beispielsweise eine dbf-Datei unmittelbar in Excel einlesen, um etwa ausgewählte Dauerstufen in eine Stellungnahme einzuarbeiten.
- Der Button fertigt den Report für die gewählten Niederschlagshöhen oder Regenspenden.

15.4.6 Reports

Auf den folgenden Seiten sind einige beispielhafte Reports der Starkregenanalyse abgebildet.

Station: Linnich (50030011)				apw_plan
Jährliche Serien, sortiert nach Ereignissumme (Ereignissummen sind korrigiert)				Seite 1
Dauerstufen 5 Min bis 90 Min gebildet aus 5-Min-Summen				
Dauerstufen 2 h bis 18 h gebildet aus 1-Stunden-Summen				
Dauerstufen 1 Tag bis 6 Tage gebildet aus Tagessummen				
Auswertungszeitraum: 01.11.1976 07:30 bis 01.11.2002 07:30, Zyklus nach WWJ				
Dauerstufe: 5 Min	Dauerstufe: 10 Min	Dauerstufe: 15 Min	Dauerstufe: 20 Min	
mm Beginn	mm Beginn	mm Beginn	mm Beginn	
11.6 27.07.1983 07:25	18.6 07.08.1991 19:50	23.1 30.07.2002 15:30	25.8 21.08.2000 23:05	
10.0 30.07.2002 15:35	17.7 21.08.2000 23:10	22.4 21.08.2000 23:10	25.4 30.07.2002 15:30	
10.0 07.08.1991 19:55	16.9 30.07.2002 15:30	21.8 07.08.1991 19:50	25.0 07.08.1991 19:50	
9.8 21.08.2000 23:10	14.1 11.07.1995 16:55	17.6 11.07.1995 16:55	21.2 11.07.1995 16:50	
9.8 22.11.1984 21:20	14.1 22.11.1984 21:20	15.6 25.04.1987 20:15	19.2 25.04.1987 20:15	
9.3 02.06.1993 10:40	12.9 27.07.1983 07:25	15.4 02.06.1993 10:35	16.4 02.06.1993 10:30	
9.1 11.07.1995 16:55	12.7 06.05.1986 19:25	14.4 22.11.1984 21:20	16.2 01.06.1992 15:10	
6.9 06.05.1986 19:30	12.5 02.06.1993 10:40	14.3 27.07.1983 07:20	14.8 22.11.1984 21:15	
6.7 21.06.1988 15:15	11.6 25.04.1987 20:15	13.6 06.05.1986 19:20	14.3 27.07.1983 07:20	
6.7 25.04.1987 20:20	10.3 01.06.1992 15:15	13.5 01.06.1992 15:10	14.0 06.05.1986 19:20	
6.4 26.07.1994 15:10	10.2 29.09.1984 18:30	12.8 29.09.1984 18:25	13.7 29.09.1984 18:20	
6.3 01.06.1992 15:20	9.1 26.07.1994 15:10	11.4 29.07.1979 17:25	13.4 29.07.1979 17:25	
6.1 25.08.1997 18:40	9.1 21.06.1988 15:10	10.7 21.06.1988 15:05	12.8 07.08.1977 22:10	
6.1 29.09.1984 18:30	8.4 29.07.1979 17:30	10.6 26.07.1994 15:10	11.5 26.07.1994 15:05	
5.7 08.08.2001 18:15	8.1 07.08.1977 22:15	10.4 07.08.1977 22:15	11.3 14.07.1982 18:15	
5.3 06.08.1978 16:30	8.1 06.08.1978 16:25	10.1 06.08.1978 16:25	11.2 21.06.1988 15:05	
4.8 29.07.1979 17:30	8.1 25.08.1997 18:35	10.0 14.07.1982 18:15	10.6 10.10.1997 09:10	
4.6 26.05.1998 14:15	7.8 14.07.1982 18:15	9.4 30.06.1990 20:45	10.4 06.08.1978 16:20	
4.6 30.06.1990 14:10	7.4 26.05.1998 14:15	9.1 25.08.1997 19:05	9.7 30.06.1990 20:45	
4.6 09.06.1977 20:05	7.4 30.06.1990 20:45	8.4 26.05.1998 14:10	9.6 02.06.1998 19:05	
4.3 14.07.1982 18:15	6.1 09.07.1981 15:10	7.9 09.07.1981 15:10	9.3 09.07.1981 15:05	
3.3 09.07.1981 15:15	6.0 08.08.2001 15:40	6.7 09.07.1989 10:20	8.0 09.07.1989 10:15	
3.0 10.08.1996 14:30	5.2 30.08.1980 23:05	6.2 02.10.2001 20:15	7.5 03.09.2001 20:30	
2.9 27.08.1989 17:50	4.9 09.07.1989 10:20	6.1 03.12.1979 16:05	7.1 03.12.1979 16:05	
2.8 20.07.1999 21:35	4.4 05.08.1999 04:10	5.5 19.07.1999 16:55	5.8 02.05.1996 15:25	
2.8 30.08.1980 23:05	4.1 10.08.1996 14:30	5.3 02.05.1996 15:25	5.7 05.08.1999 04:05	
Dauerstufe: 30 Min	Dauerstufe: 45 Min	Dauerstufe: 60 Min	Dauerstufe: 90 Min	
mm Beginn	mm Beginn	mm Beginn	mm Beginn	
29.5 30.07.2002 15:25	36.5 11.07.1995 16:25	41.4 11.07.1995 16:25	42.7 11.07.1995 16:25	
28.6 21.08.2000 23:00	31.4 25.04.1987 20:10	36.3 25.04.1987 19:55	40.6 25.04.1987 19:40	
27.8 07.08.1991 19:40	29.9 30.07.2002 15:25	31.0 30.07.2002 15:00	31.7 30.07.2002 15:00	
26.6 11.07.1995 16:35	29.8 21.08.2000 23:00	30.3 21.08.2000 23:00	30.6 21.08.2000 23:00	
24.7 25.04.1987 20:10	27.7 07.08.1991 19:40	27.8 07.08.1991 19:40	28.5 07.08.1991 19:40	
18.8 01.06.1992 15:05	19.3 01.06.1992 15:00	21.6 14.09.1984 23:35	26.9 14.09.1984 23:35	
16.5 29.07.1979 17:20	19.1 29.07.1979 17:15	20.2 25.08.1997 18:35	21.9 22.06.1982 19:10	
16.4 02.06.1993 10:25	19.0 14.09.1984 23:45	20.1 29.07.1979 17:15	20.4 14.07.1985 19:55	
15.5 09.10.1983 03:30	17.7 14.07.1985 20:05	19.3 01.06.1992 15:00	20.3 25.08.1997 18:35	
15.3 07.08.1977 22:05	17.5 25.08.1997 18:35	19.0 14.07.1985 20:05	20.2 29.07.1979 16:40	
15.1 14.07.1985 20:20	16.8 25.06.1983 21:10	17.6 22.06.1982 19:15	19.4 01.06.1992 15:00	
14.8 14.09.1984 23:50	16.7 07.08.1977 22:00	17.5 25.06.1983 21:05	18.3 07.08.1977 22:00	
14.4 06.05.1986 19:10	16.5 22.06.1982 19:15	17.3 07.08.1977 22:00	18.0 25.06.1983 21:05	
13.8 14.07.1982 18:10	16.1 02.06.1993 10:25	16.1 02.06.1993 10:25	17.1 05.07.1988 07:55	
12.5 26.07.1994 15:05	14.4 06.05.1986 19:05	14.8 03.09.2001 19:55	16.7 03.09.2001 19:55	
11.8 21.06.1988 15:00	13.1 02.08.1981 08:10	14.5 05.07.1988 08:15	16.7 05.07.1986 21:15	
11.7 25.08.1997 19:00	12.9 03.09.2001 20:10	14.5 06.05.1986 19:05	16.1 02.06.1993 10:25	
11.3 02.08.1981 08:15	12.3 26.07.1994 14:55	14.0 02.08.1981 08:00	15.0 02.08.1981 07:50	
10.8 02.06.1998 19:00	12.0 05.07.1988 08:35	12.3 26.07.1994 14:40	14.3 30.08.1980 21:50	
10.4 06.08.1978 16:10	10.8 30.06.1990 20:40	10.8 30.06.1990 20:40	12.3 26.07.1994 14:10	
10.3 30.06.1990 20:45	10.6 02.06.1998 18:45	10.6 02.06.1998 18:30	10.9 03.07.1990 18:00	
9.7 27.08.1989 17:40	10.3 06.08.1978 16:05	10.3 06.08.1978 15:50	10.6 02.06.1998 18:00	
9.6 03.09.2001 20:20	9.8 09.07.1989 10:10	10.2 09.07.1989 10:05	10.4 06.08.1978 15:10	
8.9 27.05.1980 16:20	9.0 27.05.1980 16:15	9.2 30.08.1980 22:15	10.2 14.09.1989 10:35	
6.0 10.05.1999 17:30	7.1 10.05.1999 17:20	8.0 30.09.1999 10:05	9.2 30.09.1999 09:40	
5.8 02.05.1996 15:20	6.3 11.08.1996 16:50	6.4 11.08.1996 16:35	6.9 28.08.1996 20:45	

25.04.2007 14:15

Abbildung 15.65: Report Seite 1 der Tabelle Jährliche Serie

Station: Linnich (50030011)				eqwa_plan
Partielle Serien, sortiert nach Ereignissumme (Ereignissummen sind korrigiert)				Seite 1
Dauerstufen 5 Min bis 90 Min gebildet aus 5-Min-Summen				
Dauerstufen 2 h bis 16 h gebildet aus 1-Stunden-Summen				
Dauerstufen 1 Tag bis 6 Tage gebildet aus Tagessummen				
Auswertungszeitraum: 01.11.1976 07:30 bis 01.11.2002 07:30, Zyklus nach WWJ				
Dauerstufe: 5 Min				
mm	Beginn			
11.6	27.07.1983 07:25			
10.0	30.07.2002 15:35			
10.0	07.08.1991 19:55			
9.8	21.08.2000 23:10			
9.8	22.11.1984 21:20			
9.3	02.06.1993 10:40			
9.1	11.07.1995 16:55			
8.1	14.04.2002 14:15			
6.9	06.05.1986 19:30			
6.7	21.06.1988 15:15			
6.7	25.04.1987 20:20			
6.5	03.06.2002 20:10			
6.4	26.07.1994 15:10			
6.3	01.06.1992 15:20			
6.2	29.05.1995 16:50			
6.2	08.06.1992 14:30			
6.1	25.08.1997 18:40			
6.1	29.09.1984 18:30			
5.8	05.06.1985 23:55			
5.7	08.08.2001 15:40			
5.6	19.08.2002 16:15			
5.5	14.06.2002 23:40			
5.4	04.06.1985 22:10			
5.3	06.08.1978 16:30			
5.0	10.07.2002 11:50			
5.0	10.08.1992 00:05			
5.0	27.06.1985 13:50			
4.9	16.07.1987 18:50			
4.8	30.07.1993 18:55			
4.8	09.10.1983 03:35			
4.8	29.07.1979 17:30			
4.7	23.06.1986 19:00			
4.6	26.05.1998 14:15			
4.6	30.06.1990 16:10			
4.6	09.06.1977 20:05			
4.5	05.06.2000 15:50			
4.5	07.08.1977 22:20			
4.4	02.10.2001 20:15			
4.4	14.07.1985 20:40			
4.3	14.07.1982 18:15			
4.2	07.02.2002 06:55			
4.2	10.10.1997 09:10			
4.1	07.07.1983 07:05			
4.1	11.10.1979 20:20			
4.0	06.09.1990 16:25			
3.8	20.06.2002 04:20			
3.8	26.04.2002 14:50			
3.8	18.07.1997 18:20			
3.8	07.06.1991 14:00			
3.8	24.03.1986 14:10			
3.8	09.08.1985 16:55			
3.6	16.04.2002 10:35			
3.5	04.07.1992 17:15			
3.5	22.06.1982 19:45			
3.4	16.09.2001 14:50			
3.4	25.05.1998 13:50			
3.4	08.06.1997 19:20			
3.4	22.09.1993 10:25			
3.4	15.09.1984 00:05			
3.3	05.02.2002 10:55			
3.3	30.06.2001 11:50			
3.3	27.03.1986 16:25			
3.3	09.07.1981 15:15			
3.2	02.06.1988 19:20			
3.2	05.07.1986 22:15			
Dauerstufe: 10 Min				
mm	Beginn			
18.6	07.08.1991 19:50			
17.7	21.08.2000 23:10			
16.9	30.07.2002 15:30			
14.1	11.07.1995 16:55			
14.1	22.11.1984 21:20			
12.9	27.07.1983 07:25			
12.7	06.05.1986 19:25			
12.5	02.06.1993 10:40			
11.7	14.04.2002 14:10			
11.6	25.04.1987 20:15			
11.4	03.06.2002 20:05			
10.3	01.06.1992 15:15			
10.2	29.09.1984 18:30			
9.4	14.06.2002 23:35			
9.3	19.08.2002 16:15			
9.1	26.07.1994 15:10			
9.1	21.06.1988 15:10			
8.7	27.06.1985 13:50			
8.4	29.07.1979 17:30			
8.4	16.07.1987 18:50			
8.3	14.07.1985 20:40			
8.3	10.07.2002 11:45			
8.2	10.08.1992 00:00			
8.1	07.08.1977 22:15			
8.1	06.08.1978 16:25			
8.1	25.08.1997 18:35			
7.8	08.06.1992 14:30			
7.8	14.07.1982 18:15			
7.6	04.06.1985 22:10			
7.5	09.10.1983 03:35			
7.5	09.06.1977 20:05			
7.5	07.02.2002 06:55			
7.4	26.05.1998 14:15			
7.4	30.06.1990 20:45			
7.1	05.06.1985 23:55			
7.1	20.06.2002 04:15			
6.7	29.05.1995 16:50			
6.6	23.06.1986 19:00			
6.6	30.07.1993 18:50			
6.5	07.06.1991 14:00			
6.5	06.09.1990 16:25			
6.3	08.06.1997 19:20			
6.3	11.10.1979 20:20			
6.1	09.07.1981 15:10			
6.1	05.06.2000 15:45			
6.1	10.10.1997 09:10			
6.1	15.09.1984 00:05			
6.0	22.06.1982 19:40			
6.0	02.06.1998 19:15			
6.0	08.08.2001 15:40			
5.6	02.10.2001 20:15			
5.6	07.07.1983 07:05			
5.4	13.02.2002 02:20			
5.4	16.09.2000 00:40			
5.3	04.07.1992 17:10			
5.2	05.07.1988 09:00			
5.2	18.07.1997 18:20			
5.2	30.08.1980 23:05			
5.2	02.08.1981 08:25			
5.1	05.07.1986 22:10			
5.0	24.08.1984 17:55			
4.9	09.07.1989 10:20			
4.9	25.06.1983 21:40			
4.8	03.12.1979 16:10			
4.8	23.08.1995 13:35			
Dauerstufe: 15 Min				
mm	Beginn			
23.1	30.07.2002 15:30			
22.4	21.08.2000 23:10			
21.8	07.08.1991 19:50			
17.6	11.07.1995 16:55			
15.6	25.04.1987 20:15			
15.4	02.06.1993 10:35			
14.4	22.11.1984 21:20			
14.3	27.07.1983 07:20			
13.6	06.05.1986 19:20			
13.5	01.06.1992 15:10			
12.8	29.09.1984 18:25			
12.2	03.06.2002 20:00			
12.0	14.04.2002 14:10			
11.4	29.07.1979 17:25			
11.3	10.07.2002 11:45			
10.8	10.08.1992 00:00			
10.8	14.06.2002 23:35			
10.7	21.06.1988 15:05			
10.6	26.07.1994 15:10			
10.4	07.08.1977 22:15			
10.4	09.10.1983 03:35			
10.3	16.07.1987 18:50			
10.3	27.06.1985 13:50			
10.1	19.08.2002 16:10			
10.1	06.08.1978 16:25			
10.0	14.07.1982 18:15			
9.8	14.07.1985 20:35			
9.4	30.06.1990 20:45			
9.1	25.08.1997 19:05			
9.0	10.10.1997 09:10			
9.0	08.06.1992 14:30			
8.8	09.06.1977 20:05			
8.4	26.05.1998 14:10			
8.3	15.09.1984 00:00			
8.3	04.06.1985 22:10			
8.1	07.06.1991 13:55			
8.0	05.06.1985 23:50			
8.0	02.06.1998 19:10			
8.0	22.06.1982 19:40			
7.9	09.07.1981 15:10			
7.8	30.07.1993 18:50			
7.7	08.06.1997 19:20			
7.7	23.06.1986 19:00			
7.5	05.06.2000 15:40			
7.3	11.10.1979 20:15			
7.3	07.02.2002 06:50			
7.3	02.08.1981 08:25			
7.2	05.07.1988 09:00			
7.1	29.05.1995 16:50			
7.1	24.08.1998 13:20			
7.1	20.06.2002 04:15			
7.1	25.06.1983 21:35			
6.7	09.07.1989 10:20			
6.6	07.07.1983 07:00			
6.6	13.06.1995 18:55			
6.5	06.09.1990 16:25			
6.4	23.08.1995 13:35			
6.3	16.05.1997 19:45			
6.3	03.07.1982 04:00			
6.2	02.10.2001 20:15			
6.2	22.08.1984 17:55			
6.2	11.08.1982 16:20			
6.2	05.07.1986 22:10			
6.1	14.06.1987 00:30			
6.1	03.12.1979 16:05			
Dauerstufe: 20 Min				
mm	Beginn			
25.8	21.08.2000 23:05			
25.4	30.07.2002 15:30			
25.0	07.08.1991 19:50			
21.2	11.07.1995 16:50			
19.2	25.04.1987 20:15			
16.4	02.06.1993 10:30			
16.2	01.06.1992 15:10			
14.8	22.11.1984 21:15			
14.3	27.07.1983 07:20			
14.0	06.05.1986 19:20			
13.7	29.09.1984 18:20			
13.4	29.07.1979 17:25			
12.9	10.08.1992 00:00			
12.8	07.08.1977 22:10			
12.6	09.10.1983 03:35			
12.3	03.06.2002 20:00			
11.9	14.04.2002 14:05			
11.5	26.07.1994 15:05			
11.3	14.07.1982 18:15			
11.2	21.06.1988 15:05			
11.2	14.07.1985 20:30			
11.2	10.07.2002 11:40			
11.0	27.06.1985 13:45			
11.0	16.07.1987 18:45			
10.8	19.08.2002 16:15			
10.7	14.06.2002 23:35			
10.6	14.09.1984 23:55			
10.6	10.10.1997 09:10			
10.4	06.08.1978 16:20			
10.0	08.06.1992 14:25			
10.0	25.08.1997 19:05			
9.9	09.06.1977 20:00			
9.7	30.06.1990 20:45			
9.6	02.06.1998 19:05			
9.4	22.06.1982 19:35			
9.3	09.07.1981 15:05			
9.3	25.06.1983 21:30			
9.1	05.07.1988 08:55			
9.0	07.06.1991 13:55			
8.9	02.08.1981 08:20			
8.8	08.06.1997 19:15			
8.7	05.06.2000 15:35			
8.6	23.06.1986 18:55			
8.6	04.06.1985 22:05			
8.6	26.05.1998 14:10			
8.4	05.06.1985 23:50			
8.0	09.07.1989 10:15			
8.0	30.07.1993 18:50			
7.8	22.08.1994 17:55			
7.8	11.10.1979 20:15			
7.6	23.08.1995 13:35			
7.6	29.05.1995 16:50			
7.5	13.06.1995 18:55			
7.5	03.09.2001 20:30			




Abbildung 15.67: Report Verteilungsparameter der jährlichen Serie




Abbildung 15.68: Report Verteilungsparameter der partiellen Serie




Abbildung 15.69: Report Niederschlagshöhen der jährlichen Serie




Abbildung 15.70: Report Niederschlagshöhen der partiellen Serie




Abbildung 15.71: Report Regenspenden der jährlichen Serie




Abbildung 15.72: Report Regenspenden der partiellen Serie

15.4.7 Bemessungsniederschläge

Zur Kanalnetzbemessung können mit Hilfe von AQUAZIS Modellregen nach Euler (\hookrightarrow Kap. 15.4.7.2), Modellregengruppen nach Otter/Königer (\hookrightarrow Kap. 15.4.7.3) und Starkregenserien nach DWA-A 118 (\hookrightarrow Kap. 15.4.7.1) herangezogen werden. Sie berücksichtigen alle im Arbeitsblatt DWA-A 118 (\hookrightarrow [18]) beschriebenen Methoden.

HINWEIS:

Die im Folgenden beschriebenen Module bedürfen eines speziellen Freischaltcodes.

Die Module werden über die Buttons Starkregenserien, Euler-Regen und Modellregen auf der Starkregenoberfläche geöffnet.

15.4.7.1 Starkregenereignisse

DWA-A 118 beschreibt in Abschnitt 5.2.3 (Gemessene Starkregenserien) die Identifikation gemessener Starkregenereignisse wie folgt:

„Die vorgenannten Niederschlagsvorgaben [...] werden aus Regenspenden- bzw. Regenhöhenlinien statistisch abgeleitet, wobei Dauer, Überschreitungshäufigkeit und typisierter zeitlicher Verlauf vorab festgelegt werden. Demgegenüber werden bei der Vorgabe von Starkregenserien direkt Regenereignisse mit tatsächlich aufgetretener Dauer und zeitlichem Verlauf verwendet, die aus den vorliegenden Regenregistrierungen nach bestimmten Kriterien ausgewählt und entnommen werden (Anhang C).

[...]

Für die Aufstellung von Starkregenserien ist eine Aufzeichnungsdauer der Niederschläge von 30 Jahren oder mehr wünschenswert. Häufig stehen diese Dauern heute aber noch nicht zur Verfügung. Die mindestens notwendige Registrierdauer hängt von der nachzuweisenden Überstauhäufigkeit ab, wobei die Richtwerte nach **Tabelle 5** angenommen werden können. Es wird empfohlen, die statistische Repräsentanz der ausgewählten Starkregenereignisse anhand einer Niederschlagsstatistik zu bewerten.

Tabelle 5: Empfohlene Richtwerte zur Mindestdauer von Niederschlagsregistrierungen

Überstauhäufigkeit	Mindestdauer der Registrierungen
1 in 1 bis 1 in 2 Jahren	10 Jahre
1 in 3 Jahren	15 Jahre
1 in 5 Jahren	20 Jahre
1 in 10 Jahren	30 Jahre

Die Nachweisrechnung mittels Starkregenserien liefert für die einzelnen Netzelemente Maximalwasserstände der jeweiligen Ereignisse. Durch Auszählen ergibt sich die Anzahl x der Überschreitungen des vorgegebenen Bezugsniveaus, z. B. der Geländeoberkante.

Die jährliche Häufigkeit $n_{\ddot{U}}$ der Überschreitungen („Überstauhäufigkeit“) folgt daraus auf einfachste Weise, indem die Anzahl x der Überschreitungen durch die Anzahl M der Jahre, die der Starkregenserie zugrunde liegt, dividiert wird:

$$n_{\ddot{U}=x:M}$$

Nach VERWORN (1999) liefert diese einfache Auszählung ausreichend zuverlässige Aussagen über die jährliche Überstauhäufigkeit, wenn $x \geq 3$ ist. Diese Randbedingung ist für die Wiederkehrzeit, für die der Nachweis zu führen ist, immer dann erfüllt, wenn die Minstdauer der Registrierungen nach **Tabelle 5** beachtet wird. Eine weitergehende Differenzierung der Überstauereignisse ist möglich, wenn für jedes einzelne Ereignis auch die Dauer des Überstauvorgangs und das Volumen des austretenden Wassers in der Berechnung angegeben werden.

[...]

Anhang C Erstellung von Starkregenserien

Bei der Vorgabe von Starkregenserien nach Abschnitt 5.2.3 werden Regenereignisse mit ihrer tatsächlichen Dauer und zeitlichem Verlauf verwendet, die aus den vorliegenden Regenregistrierungen nach bestimmten Kriterien ausgewählt und entnommen werden. Die Serien müssen mindestens alle Ereignisse enthalten, die innerhalb des Kanalnetzes potentiell zu einem Überstau des festgelegten Bezugsniveaus führen können. Zur Sicherheit wird man in der Regel jedoch auch weitere ausgeprägte Ereignisse in die Serie aufnehmen, die nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu Überstauungen führen. Die Verwendung der vollständigen Serie aller registrierten Regenereignisse würde ein Auswahlverfahren erübrigen, ist jedoch wegen der notwendigen Rechenzeiten nach dem derzeitigen Stand der Soft- und Hardware zu aufwändig und auch nicht erforderlich.

Für die Aufstellung von Starkregenserien ist eine Aufzeichnungsdauer der Niederschläge von 30 Jahren oder mehr wünschenswert. Häufig stehen Daten dieser Dauer heute aber noch nicht zur Verfügung. Die mindestens notwendige Registrierdauer hängt von der nachzuweisenden Überstauhäufigkeit ab. Dafür können die in **Tabelle 4** (Abschnitt 5.2.3) genannten Richtwerte angenommen werden.

Zeitlicher Mindestabstand zwischen einzelnen Ereignissen

In sich abgeschlossene Regenereignisse sind durch niederschlagsfreie Perioden von Nachfolgeereignissen getrennt. Die Auswirkungen der Regenereignisse innerhalb der Kanalnetze hinsichtlich der Abflüsse und Wasserstände gehen jedoch über das jeweilige Regenende hinaus, so dass diese sich mit den Auswirkungen eines Nachfolgeereignisses überlagern können, wenn der Abstand zwischen den Ereignissen gering ist. Die Trennung zwischen den Ereignissen der Starkregenserien muss diesen Effekt berücksichtigen. Der zeitliche Mindestabstand zwischen einzelnen Ereignissen ergibt sich aus der Entleerungszeit des Entwässerungssystems. Die Regenpause sollte jedoch mindestens 4 Stunden betragen.

Mindestintensitäten der Niederschläge

Bei der Abgrenzung von Niederschlagsereignissen gegenüber Trockenperioden stellt sich die Frage, welche Intensität bzw. Niederschlagshöhe ein Regen innerhalb eines bestimmten Intervalls mindestens haben muss, um in zeitlicher und betraglicher Hinsicht als Teil des Ereignisses zu gelten. Als Richtwerte können dabei dienen:

$h_{N,min} = 0,1 \text{ mm in } 5 \text{ min}$ bzw. $0,5 \text{ mm in } 1 \text{ h}$

Verfahren für die Auswahl relevanter Ereignisse

Ein mögliches Kriterium für die Auswahl der Ereignisse ist die Einführung eines Grenzwertes für die Niederschlagssumme der nach den vorgenannten Kriterien abgeschlossenen natürlichen Ereignisse. Als Richtwert kann z. B. gelten: $N_{min} = 10 \text{ mm}$. Da hierbei die Dauer des Niederschlagsereignisses unberücksichtigt bleibt und ein Niederschlag von 10 mm, verteilt auf z. B. 1 h, mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Überstau hervorrufen wird, werden nach diesem Kriterium allein unnötig viele Ereignisse in die Serie aufgenommen. Es besteht daher Interesse, die Auswahl der Ereignisse weiter einzuengen.

FUCHS (1994) empfiehlt, entsprechend Arbeitsblatt ATV-A 121, von den Serien einzelner Dauerstufen auszugehen. Bei diesen Serien werden nicht nur die natürlich abgeschlossenen Ereignisse berücksichtigt, sondern auch alle extremen Regenabschnitte innerhalb der abgeschlossenen Ereignisse. Diese Ereignisse werden je Dauerstufe der Niederschlagshöhe nach geordnet. Die Anzahl der in die Serie aufzunehmenden Ereignisse wird dann je Dauerstufe nach der folgenden empirischen Formel berechnet:

$$N = 2,71 * M/T_n$$

mit:

N Anzahl der zu berücksichtigenden Ereignisse, vom größten Ereignis ausgehend

M Dauer der den Auswertungen zugrundeliegenden Niederschlagsreihe (in Jahren)

T_n Wiederkehrzeit der nachzuweisenden Überstauhäufigkeit (in Jahren)

Es ist abzuschätzen, welche Dauerstufen für das jeweilige Netz relevant sind. In der Praxis hat sich die Wahl von 15 min als kleinste und von 6 h als größte Dauerstufe bewährt. Insgesamt genügt es, die Berechnung für etwa 6 Dauerstufen durchzuführen.

Für alle innerhalb der verschiedenen Dauerstufen ausgewählten Ereignisse, bei denen es sich im Allgemeinen um Regenabschnitte und nicht um abgeschlossene Regen handelt, werden über die Vorgabe des Datums und der Uhrzeit die zugehörigen abgeschlossenen Regenereignisse, aus denen die Regenabschnitte stammen, ermittelt und als maßgebliche Ereignisse für die Nachweisrechnung ausgewiesen. Dabei ergibt sich im Allgemeinen, dass mehrere zuvor ermittelte Regenabschnitte verschiedener Dauerstufen jeweils demselben abgeschlossenen Ereignis angehören. Damit verringert sich die endgültige Zahl der ausgewählten Ereignisse gegenüber dem Produkt ($N \times \text{Zahl der Dauerstufen}$) erheblich.

[...]"

Starkregenereignisse in AQUAZIS

Über den Button **Starkregenereignisse** erreichen Sie das Modul zur Identifikation von Starkregenereignissen nach den Kriterien, wie sie in der technischen Regel DWA-A 118, März 2006 (\leftrightarrow [18]) definiert sind. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Starkregenereignissen, um diese eindeutig gegenüber den Starkregenserien (Jährliche und Partielle Serie), die die Basis der Starkregenanalyse sind, abzugrenzen.

Die relevanten Ereignisse werden auf Basis der Partiellen Serie aus der kontinuierlichen Niederschlagsreihe extrahiert und können visualisiert, als Report ausgegeben und exportiert werden.

Ende

Regenreihe nach Starkregenanalyse-Oberfläche

Parameter zur Auswahl relevanter Ereignisse

Relevante Dauerstufen	Mindestsumme
5 min	
10 min	
15 min	
20 min	
30 min	
45 min	
60 min	
90 min	
2 h	

☒ Mindestsumme der Dauerstufen beachten

Zeitlicher Mindestabstand: 4 h

Mindestintensität: 0.1 mm in 5 min

☒ Grenzwert N_min [mm]: 10

$N = 2,71 \cdot M / T_n$

☐ minutengenau ☐ alle

N: Anzahl zu berücksichtigender Ereignisse

M: Auswertungszeitraum in Jahren

Tn: Jährlichkeit: 1

Auswertungszeitraum: [] []

Starkregenereignisse berechnen Starkregenereignisse laden

Abbildung 15.73: Modul zum Berechnen von Starkregenserien nach dem Aufruf

Zur Identifikation der Starkregenereignisse wird ein Dialog angeboten (\leftrightarrow Abb. 15.73), mit dem die Merkmale entsprechend der genannten Regel definiert werden, um die interessierenden Ereignisse mit Hilfe der Partiellen Serie extrahieren zu können.

- Auswahl der interessierenden Dauerstufen
- zeitlicher Mindestabstand zwischen einzelnen Ereignissen
- Mindestintensitäten (Summe pro Intervall)

- Grenzwert für die Niederschlagssumme (optional)
- Anzahl N der zu berücksichtigenden Ereignisse durch Auswahl der interessierenden Jährlichkeit T_N nach der Formel $N = 2.71 * M/T_N$

Zusätzlich bietet AQUAZIS die Möglichkeit, Mindestsummen für einzelne Dauerstufen vorgeben zu können, um die Anzahl der interessierenden Starkregenereignisse weiter einzugrenzen.

Vorgehensweise:

Durch Klick mit der rechten Maustaste in die erste Spalte der Tabelle wählen sie die Dauerstufen. Möchten Sie für einzelne Dauerstufen eine Mindestsumme festlegen, tragen Sie diese in die entsprechende Tabellenspalte ein (wird beim Verlassen der Oberfläche automatisch gespeichert). Mit dem Kästchen ☒ **Mindestsumme der Dauerstufen beachten** bestimmen Sie, ob die eingetragenen Mindestsummen berücksichtigt werden, d. h. bei angewähltem Kästchen wird ein Ereignis nur dann berücksichtigt, wenn die Partielle Serie für diese Dauerstufe diese Mindestsumme erreicht oder überschreitet.

Mit den oben bereits beschriebenen Elementen (Mindestabstand, Mindestintensität etc.) machen Sie weitere Voreinstellungen für die Extraktion der interessierenden Ereignisse.

Die Angabe des **zeitlichen Mindestabstands** erfolgt über eine Comboliste (\leftrightarrow Kap. 19.5.6). Neben den angebotenen Standardzeitdistanzen kann auf diese Weise eine beliebige Zeitdistanz, wie z. B. *8 h* eingegeben werden. Dieser Wert wird auf eine gültige Zeitdistanz untersucht. Ist der Wert ungültig, wird er nicht gespeichert und die ggf. angestoßene Bearbeitung abgebrochen. Eingaben wie *7.5 h* sind ungültig. Stattdessen müsste angegeben werden: *450 Minuten*.

Um festzulegen, nach welcher der oben genannten Methoden die Partielle Serie gebildet wird, dienen die Kästchen ☒ **minuten(genau)** und ☒ **alle** (\leftrightarrow Kap. 15.4.1 und 15.4.3).

Haben Sie alle weiteren Voreinstellungen gemacht und den Auswertungszeitraum festgelegt, drücken Sie den Button Starkregenereignisse berechnen. Haben Sie bereits Starkregenereignisse für die ausgewählte Station berechnet, können Sie diese mit Hilfe des Buttons Starkregenereignisse laden als Tabelle darstellen.

Im Anschluss erhalten Sie im unteren Bereich des Fensters eine Übersicht der soeben berechneten oder geladenen Starkregenereignisse (\leftrightarrow Abb. 15.74).

Starkregenereignisse nach DWA-A 118

Ende

Altenburg: Niederschlag, Freie ZR-Folge, kontinuierlich [mm/h]

Parameter zur Auswahl relevanter Ereignisse

Relevante Dauerstufen	Mindestsumme
<input checked="" type="checkbox"/> 5 min	5.0
<input checked="" type="checkbox"/> 10 min	
<input type="checkbox"/> 15 min	
<input type="checkbox"/> 20 min	
<input type="checkbox"/> 30 min	
<input type="checkbox"/> 45 min	
<input checked="" type="checkbox"/> 60 min	
<input type="checkbox"/> 90 min	
<input type="checkbox"/> 2 h	

☒ Mindestsumme der Dauerstufen beachten

Zeitlicher Mindestabstand: 4 h

Mindestintensität: 0.1 mm in 5 min

☒ Grenzwert N_min [mm]: 10

$N = 2,71 \cdot M / T_n$

☐ minutengenau ☐ alle

N: Anzahl zu berücksichtigender Ereignisse

M: Auswertungszeitraum in Jahren

Tn: Jährlichkeit: 1

Auswertungszeitraum: 31.10.1977 0 22.01.2008 0

Starkregenereignisse berechnen Starkregenereignisse laden

Ereignisübersicht der berechneten Starkregenereignisse

Von	Bis	Dauer	Summe
01.05.1979 08:25	06.05.1979 11:45	5d 3h 20min	16.8
03.08.1980 16:05	03.08.1980 21:35	5h 30min	21.1
30.08.1980 09:20	31.08.1980 18:55	1d 9h 35min	26.9
11.05.1981 19:00	13.05.1981 03:40	1d 8h 40min	21.6
26.06.1981 05:00	27.06.1981 06:55	1d 1h 55min	17.6
02.08.1981 05:25	02.08.1981 11:25	6h	16.9
10.05.1982 15:05	10.05.1982 19:50	4h 45min	12.2
16.05.1982 15:50	17.05.1982 07:45	15h 55min	11.0
28.06.1982 11:10	28.06.1982 15:50	4h 40min	10.2
14.07.1982 17:40	15.07.1982 22:55	1d 5h 15min	25.2
30.07.1982 21:35	01.08.1982 06:45	1d 9h 10min	12.3
18.09.1982 12:45	20.09.1982 06:40	1d 17h 55min	20.0
05.06.1983 00:50	05.06.1983 10:40	9h 50min	31.3
29.06.1983 07:50	01.07.1983 04:30	1d 20h 40min	25.4
07.07.1983 05:40	07.07.1983 08:50	3h 10min	12.4

Visualisierung Ereignispool Report Export

Abbildung 15.74: Modul zum Berechnen von Starkregenereignissen

Über die neu erschienenen Buttons im unteren Bereich lassen sich die Starkregenereignisse visualisieren (\leftrightarrow Abb. 15.75), als Report ausgeben (\leftrightarrow Abb. 15.76) oder exportieren (MD, ED(neu), DVWK123, UVF). Darüber hinaus können Sie den **Ereignispool** aufrufen.




Abbildung 15.75: Darstellung der Starkregenereignisse im VisuQuick-Report

Auswertung der Reihe Altenburg: Niederschlag, Freie ZR-Folge, kontinuierlich [mm/h]									

Zeitlicher Mindestabstand	4 h								
Mindestintensität	0.1 mm in 5 min								
Grenzwert N_min	10 mm, angewandt								
Tn Jährlichkeit	1								
Anzahl der Ereignisse pro Jahr	2.71								
Relevante Dauerstufen	5 min, TRUE, 5.0, 10 min, TRUE, 15 min, FALSE, 20 min, FALSE, 30 min, FALSE, 45 min, FALSE, 60 min, TRUE, 90 min, FALSE, 2 h, FALSE, 3 h, FALSE, 4 h, FALSE, 6 h, FALSE, 9 h, FALSE, 12 h, FALSE, 18 h, FALSE, 1 Tag, FALSE, 2 Tage, FALSE, 3 Tage, FALSE, 4 Tage, FALSE, 5 Tage, FALSE, 6 Tage, FALSE,								
Auswertzeitraum	31.10.1977 07:30 bis 22.01.2008 07:59								
Ereignisübersicht der berechneten Starkregenereignisse									
01.05.1979 08:25	06.05.1979 11:45	5d 3h 20min	16,8 mm	60 min					
03.08.1980 16:05	03.08.1980 21:35	5h 30min	21,1 mm	10 min, 60 min					
30.08.1980 09:20	31.08.1980 18:55	1d 9h 35min	26,9 mm	10 min, 60 min					
11.05.1981 19:00	13.05.1981 03:40	1d 8h 40min	21,6 mm	60 min					
26.06.1981 05:00	27.06.1981 06:55	1d 1h 55min	17,6 mm	60 min					
02.08.1981 05:25	02.08.1981 11:25	6h	16,9 mm	60 min					
10.05.1982 15:05	10.05.1982 19:50	4h 45min	12,2 mm	60 min					
16.05.1982 13:50	17.05.1982 07:45	15h 55min	11,0 mm	10 min					
28.06.1982 11:10	28.06.1982 15:50	4h 40min	10,2 mm	60 min					
14.07.1982 17:40	15.07.1982 22:55	1d 5h 15min	25,2 mm	60 min					
30.07.1982 21:35	01.08.1982 06:45	1d 9h 10min	12,3 mm	10 min, 60 min					
18.09.1982 12:45	20.09.1982 06:40	1d 17h 55min	20,0 mm	60 min					
05.06.1983 00:50	05.06.1983 10:40	9h 50min	31,3 mm	10 min, 60 min					
29.06.1983 07:50	01.07.1983 04:30	1d 20h 40min	25,4 mm	60 min					
07.07.1983 05:40	07.07.1983 08:50	3h 10min	12,4 mm	60 min					
20.08.1983 18:45	23.08.1983 23:15	3d 4h 30min	28,0 mm	10 min, 60 min					
31.05.1984 01:50	04.06.1984 19:55	4d 18h 5min	53,6 mm	10 min, 60 min					
04.06.1985 16:55	07.06.1985 23:45	3d 6h 50min	33,5 mm	60 min					
09.06.1985 00:05	12.06.1985 20:55	3d 20h 50min	29,8 mm	60 min					
06.07.1985 01:45	06.07.1985 19:55	18h 10min	18,0 mm	60 min					
26.07.1985 05:25	26.07.1985 18:40	13h 15min	16,3 mm	10 min, 60 min					
05.07.1986 18:45	06.07.1986 06:10	10h 25min	14,3 mm	10 min					
16.07.1987 18:35	17.07.1987 18:35	1d	20,6 mm	60 min					
21.06.1988 14:50	21.06.1988 20:05	5h 15min	22,8 mm	60 min					
04.07.1988 15:25	06.07.1988 14:55	1d 23h 30min	39,0 mm	60 min					
29.06.1990 14:05	29.06.1990 17:00	2h 55min	15,1 mm	60 min					
29.08.1990 10:50	29.08.1990 13:40	2h 50min	19,6 mm	60 min					
06.06.1991 06:00	08.06.1991 13:30	2d 7h 30min	43,9 mm	10 min, 60 min					
07.08.1991 20:00	09.08.1991 19:40	1d 23h 40min	55,9 mm	60 min					
04.06.1992 16:50	06.06.1992 02:30	1d 9h 40min	22,9 mm	60 min					
20.06.1992 18:05	22.06.1992 06:30	1d 12h 25min	39,4 mm	60 min					
05.07.1993 13:05	05.07.1993 20:05	7h	20,7 mm	5 min, 10 min, 60 min					
04.07.1994 11:30	05.07.1994 00:20	12h 50min	34,6 mm	10 min, 60 min					
10.08.1994 02:50	10.08.1994 17:50	15h	18,2 mm	60 min					
19.08.1994 06:30	19.08.1994 22:40	16h 10min	15,1 mm	60 min					
25.04.1995 13:30	25.04.1995 20:25	6h 55min	14,8 mm	10 min, 60 min					
29.05.1995 05:20	29.05.1995 18:00	12h 40min	12,9 mm	60 min					
11.07.1995 15:15	11.07.1995 19:35	4h 20min	19,3 mm	60 min					
03.09.1995 11:45	03.09.1995 17:40	5h 55min	12,3 mm	60 min					
08.06.1996 17:45	09.06.1996 20:10	1d 2h 25min	12,6 mm	10 min					
26.08.1996 13:25	26.08.1996 17:55	4h 30min	10,3 mm	60 min					
16.05.1997 19:35	16.05.1997 23:00	3h 25min	26,0 mm	10 min, 60 min					

Abbildung 15.76: Ausgabe der Starkregenereignisse als Report

15.4.7.2 Euler-Regen

In DWA-A 118, Ausgabe 2006-03 (Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen) heißt es in Abschnitt 5.2.2.1 Einzelmodellregen:

„Bei der Erstellung und Verwendung von Einzelmodellregen sind deren Dauer und zeitlicher Intensitätsverlauf so zu wählen, dass die zugehörige Regenspendenlinie im gesamten für das Kanalnetz maßgebenden Bereich abgedeckt wird. Das heißt, in jedem maximalen Niederschlagsabschnitt des Modellregens muss die mittlere Regenspende gleich derjenigen der Regenspendenlinie bei der entsprechenden Dauer sein. Die Regendauer sollte mindestens dem Zweifachen der längsten maßgebenden Fließzeit im Entwässerungsnetz entsprechen. Die Intensitätsverteilung wird basierend auf der statistischen Auswertung von Starkregen vorgenommen.

Beim Modellregen nach EULER (Typ II) wird der Zeitpunkt für den Beginn des Regenintervalls mit der höchsten Niederschlagsintensität beim 0,3-fachen der Modellregendauer festgelegt und auf ein Vielfaches von 5 Minuten abgerundet. Daran schließen sich auf der Zeitachse nach links die nächst niedrigeren Intervalle an, bis der Zeitpunkt $t = 0$ erreicht ist. Die weiteren Regenintervalle folgen auf der Zeitachse nach rechts im Anschluss an das Spitzenintervall und füllen den Zeitraum bis zum Modellregeneende auf (Althaus, 1984; Meißner, 1991). Anhang A1 zeigt beispielhaft die Erstellung eines Modellregens nach EULER (Typ II).

[...]

Anhang A Erstellung eines Modellregens nach Euler Typ II

Gegeben sei beispielsweise folgende Regenhöhelinie für $n = 1,0$:

D (min)	5	10	15	20	30	45	60
h (mm)	6,1	9,5	11,4	12,8	14,7	16,6	18,0

Durch Differenzenbildung ergeben sich aus den Regenhöhensummen die Regenhöhen der einzelnen Zeitintervalle (Bild A.1).




Bild A.1: Regenhöhe h in 5-Minuten-Intervallen. Die Summe aller Einzelintervalle bis zur Zeit t entspricht dem Wert der Regenhöhelinie

[...]“ (\hookrightarrow [18])




Abbildung 15.77: Modul zum Berechnen von Euler-Regen nach dem Aufruf

Die Aufstellung von Euler-Regen (Typ I, Typ II, Typ III) erfolgt über die Oberfläche aus Abbildung 15.77.

Über die Listen wählen Sie Jährlichkeit, Dauerstufe und Art der Serie. Für den Euler-Regen Typ III können Sie darüber hinaus den Zeitpunkt der höchsten Niederschlagsintensität festlegen (in Prozent der Modellregendauer).

Mit **Regenhöhen laden** werden für die gewählte Dauerstufe und Jährlichkeit aus der Statistik der gewählten Serie die Regenhöhen für alle 5-Minutenintervalle bis zur gewählten Dauerstufe geladen.

Euler-Regen berechnen berechnet die Modellregen für die standardisierten Typen I und II sowie den Typ III gemäß Vorgabe des Zeitpunktes für die höchste Regenintensität.

Abbildung 15.78 zeigt die Euler-Regen-Oberfläche mit berechneten Regenhöhen und Euler-Regen.

Aussage	1	2	3	4	5	6
Niederschlagsdauer t [min]	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
Niederschlagshöhe [mm]	6.10	7.64	8.71	9.56	10.23	10.91
Euler-Regen, Typ1 hN [mm]	6.10	1.54	1.07	0.85	0.67	0.68
Euler-Regen, Typ2 hN [mm]	1.54	6.10	1.07	0.85	0.67	0.68
Euler-Regen, Typ3 (45%) hN [mm]	1.07	1.54	6.10	0.85	0.67	0.68

Abbildung 15.78: Modul zum Berechnen von Euler-Regen nach der Berechnung

Exportieren öffnet die Exportoptionen (↔ Abb. 15.79). Hier können Sie angeben, unter welcher Stations-ID die Daten exportiert werden und das/die Format(e) festlegen. Für einige Formate ist die Angabe eines Anfangszeitpunktes erforderlich. **Exportieren** startet den Exportvorgang. In einem Hinweisfenster (↔ Abb. 15.79) wird der Export dokumentiert.




Abbildung 15.79: Hinweis zum Export der Euler-Regen





Abbildung 15.80: Hinweis zum Export der Euler-Regen

Ein Beispiel für eine in Excel geladene dbf-Datei finden Sie in Abbildung 15.81, ein Beispiel für die Ausgabe als tex-Datei in Abbildung 15.82. Die Tabelle im Latex-Format können Sie nun ganz einfach aus der Datei herauskopieren und in Latex-Dokumente einfügen.



Microsoft Excel - Hagen-Nord_partielleSerie_1jaehrlich_30min_Euler.dbf

File Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?


A1 = AUSSAGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AUSSAGE	1	2	3	4	5	6	
2	Niederschlagsdauer t [min]	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
3	Niederschlagshöhe [mm]	6,10	7,64	8,71	9,56	10,23	10,91	
4	Euler-Regen, Typ1 hN [mm]	6,10	1,54	1,07	0,85	0,67	0,68	
5	Euler-Regen, Typ2 hN [mm]	1,54	6,10	1,07	0,85	0,67	0,68	
6	Euler-Regen, Typ3 (45%) hN [mm]	1,07	1,54	6,10	0,85	0,67	0,68	
7								
8								

Hagen-Nord_partielleSerie_1jaeh

Bereit

Abbildung 15.81: Euler-Regen in Excel



Hagen-Nord_partielleSerie_1jaehrlich_30min_Euler.tex - /home8/daten/hag

File Edit Search Preferences Shell Macro Windows Help

%

Hagen-Nord (Hagen-Nord), Niederschlag, Verteilungsparameter (partiell)

```

\begin{longtable}{|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline
Aussage & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\hline
Niederschlagsdauer t [min] & 5.00 & 10.00 & 15.00 & 20.00 & 25.00 & 30.00 \\
\hline
Niederschlagshöhe [mm] & 6.10 & 7.64 & 8.71 & 9.56 & 10.23 & 10.91 \\
\hline
Euler-Regen, Typ1 hN [mm] & 6.10 & 1.54 & 1.07 & 0.85 & 0.67 & 0.68 \\
\hline
Euler-Regen, Typ2 hN [mm] & 1.54 & 6.10 & 1.07 & 0.85 & 0.67 & 0.68 \\
\hline
Euler-Regen, Typ3 (45%) hN [mm] & 1.07 & 1.54 & 6.10 & 0.85 & 0.67 & 0.68 \\
\hline
\end{longtable}

```

Abbildung 15.82: Euler-Regen für Latex

15.4.7.3 Modellregen nach Otter/Königer

Modellregengruppen nach Otter/Königer für die hydraulische Berechnung von Entwässerungssystemen werden in DWA-A 118, Abschnitt 5.2.2.2 wie folgt beschrieben:

„Da in großen Einzugsgebieten kritische Abflusszustände sowohl von kurzen Starkregen (bereichsweise) als auch durch lang andauernde Regen mit großer Niederschlagshöhe hervorgerufen werden können, sollten bei längeren Fließzeiten im Netz für die Bemessung und den Überstaunachweis anstelle eines Einzelereignisses Modellregen unterschiedlicher Dauer, sog. Modellregengruppen, zur Anwendung kommen. Ziel ist es, dass die einzelnen Regen einer Modellregengruppe die Regenspendenlinie jeweils im Bereich ihrer Regendauer abschnittsweise abdecken. Der für die verschiedenen Regendauern charakteristische Intensitätsverlauf wird aufgrund statistischer Auswertungen gemessener Niederschläge festgelegt (vgl. Otter und Königer, 1986; Schaardt, 1999). Eine Möglichkeit zur Aufstellung von Modellregengruppen ist in Anhang B dargestellt.

[...]

Anhang B Erstellung einer Modellregengruppe

Die Aufstellung der Einzelregen unterschiedlicher Dauer innerhalb einer Modellregengruppe festgelegter Wiederkehrzeit basiert auf der statistischen Auswertung gemessener Niederschlagsreihen. Der für die jeweilige Regendauer charakteristische Niederschlagsverlauf wird mittels Normierung der gemessenen Naturregen gleicher Regendauer gewonnen, die durch zeitliche Zentrierung der Schwerpunkte oder der 5 min - Spitzenintervalle der Niederschläge erfolgen kann. Während die Schwerpunktszentrierung mit zunehmender Regendauer eine gewisse Abflachung der Regenverläufe bewirkt, ergeben sich durch die Maximalwertzentrierung ausgeprägtere Niederschlagsspitzen (Schaardt, 1999). Nachstehend wird exemplarisch die Methode mit Zentrierung der Niederschlagsschwerpunkte (Otter, Königer, 1986) illustriert.

Zunächst werden wie bei der Häufigkeitsanalyse von Starkregen (ATV, 1985) maximale Niederschlagsabschnitte für verschiedene Dauerstufen D aus einer kontinuierlichen Regenreihe herausgesucht. Die Schwellenwerte sollten dabei so gewählt werden, dass einerseits mindestens 30 Ereignisse pro Dauerstufe und andererseits nicht mehr als etwa zwei bis drei Ereignisse pro Jahr entnommen werden. Das bedeutet, dass eine Mindestdauer der Niederschlagsreihe von 10 bis 20 Jahren erforderlich ist. Regenereignisse, bei welchen weniger als $2/3$ des Maximalabschnittes mit Regen besetzt sind, werden ausgeschieden. Die Schwerpunkte der Maximalabschnitte (fett gedruckte Zahlen in Tabelle B.1) werden bestimmt und zu einer ganzzahligen Spaltennummer gerundet. Alle aus der Reihe entnommenen Regenereignisse einer Dauerstufe werden in Bezug auf diesen Schwerpunkt zentriert (Tabelle B.1).

Tabelle B.1: Gemessene Starkregenereignisse ($h_{15} > 4,0\text{mm}$) in 5-Minuten-Intervallen, auf den Schwerpunkt des maximalen 15-Minuten-Abschnitts zentriert

			Schwerpunkt						
Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.08.1956	0,185	2,590	3,358	0,172	0,857	0,834	0,913	0,450	0,201
10.09.1956	0,149	0,149	3,636	2,546	0,260	0,260	0,158	0	0
08.06.1957	0	0,900	3,184	1,013	0,795	0,944	0,531	0,480	0,564
usw.									

Der Intensitätsverlauf der Regenereignisse (einschließlich Vor- und Nachregen) wird normiert, indem die einzelnen Intervalle so mit einem Faktor multipliziert werden, dass ihre Summe im Maximalabschnitt der entsprechenden Dauer den Wert 1 ergibt (Tabelle B.2).

Tabelle B.2: Normierte Intensitätsverläufe der gemessenen Ereignisse ($\sum h_{15} = 1,0$)

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.08.1956	0,03	0,42	0,55	0,03	<u>0,14</u>	<u>0,13</u>	0,15	<u>0,07</u>	<u>0,03</u>
10.09.1956	<u>0,02</u>	0,02	0,56	0,40	0,04	0,04	0,02	0	0
08.06.1957	0	<u>0,18</u>	0,62	<u>0,20</u>	0,16	0,19	<u>0,10</u>	0,09	0,11
usw.									

Nun werden alle in einer Spalte stehenden Intervalle der Größe nach sortiert und der Wert bestimmt, der gleich häufig über- und unterschritten wird (Medianwert, 50 %-Wert). Der so erhaltene Intensitätsverlauf wird mit einem Faktor multipliziert (Tabelle B.3), so dass die Regenhöhe des Maximalabschnitts der gewünschten Häufigkeit entspricht (z. B. 12 mm). Der Beginn des Vorregens bzw. das Ende des Nachregens ist erreicht, wenn die Regenintensität eine Grenzintensität von etwa 0,1 - 0,2 mm / 5 min unterschreitet.

Tabelle B.3: Medianwerte pro Spalte der normierten Intensitäten (2. Zeile) und Multiplikation aller Werte mit dem Faktor 12,0 / (0,18+0,56+0,20) (3. Zeile)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medianwerte	0,02	0,18	0,56	0,20	0,14	0,13	0,10	0,07	0,03
Modellregen $h_{15} =$ 12,0 mm	0,26	2,30	7,15	2,55	1,79	1,66	1,28	0,89	0,38

Damit liegt der Modellregen mit einem der Regendauer entsprechenden, typischen Intensitätsverlauf vor (Bild B.1).




Bild B.1: Modellregen D = 15 Minuten (Beispiel)

Für andere Dauerstufen werden die Modellregen in gleicher Weise statistisch abgeleitet. Durch Auftragen der Regenspendenlinie aller Modellregen einer Häufigkeit kann überprüft werden, ob die Modellregen die Regenspendenlinie aus der statistischen Niederschlagsauswertung (z. B. DWD, 1997) im Bereich ihrer jeweiligen Regendauer gut abdecken und in keinem Intervall überschreiten (Bild B.2).




Bild B.2: Regenspendenlinien der Modellregen D = 15 und 30 Minuten sowie Regenspendenlinie der gleichen Häufigkeit.

Weitergehende Informationen zu dieser Thematik finden sich in Otter, J., Königer, W. (1986) sowie Schaardt, V. (1999).“ (↔ [18])

In AQUAZIS werden die Modellregengruppen nach der in DWA-A 118 beschriebenen Methode von Otter/Königer mittels normiertem Intensitätsverlauf berechnet.

Die Aufstellung von Einzelregen mit verschiedener Dauer und unterschiedlichem Niederschlagsverlauf innerhalb einer Modellregengruppe erfolgt über die Oberfläche aus Abbildung 15.83.

Über die Listen wählen Sie Jährlichkeit, Dauerstufe und Art der Serie. Der erste Klick auf Dauerstufe ergänzen öffnet im rechten Bereich eine Tabelle (Voraussetzung: für die gewählte Reihe




Abbildung 15.83: Modul zum Berechnen von Modellregengruppen nach dem Aufruf

müssen die Verteilungsparameter berechnet sein). Diese enthält zunächst eine Zeile mit der errechneten Regenhöhe für die gewählte Jährlichkeit, Dauerstufe und Serienart. Schrittweise können Sie nun weitere Zeilen mit anderen Dauerstufen ergänzen. Dazu wählen Sie eine andere Dauerstufe und klicken erneut **Dauerstufe ergänzen**. Diese Schritte wiederholen Sie so lange, bis Sie alle gewünschten Dauerstufen zur gewählten Jährlichkeit und Serienart zusammengetragen haben.

Modellregengruppe berechnen errechnet aus den Einträgen dieser Tabelle die Modellregengruppe und gibt sie in einer weiteren Tabelle im unteren Bereich aus (↔ Abb. 15.84).

Gruppe leeren entfernt beide Tabellen.

Exportieren öffnet die Exportoptionen (↔ Abb. 15.85). Hier können Sie das/die Exportformat(e) festlegen. Für einige Formate ist die Angabe eines Anfangszeitpunktes und eines Faktors erforderlich. **Exportieren** startet den Exportvorgang. In einem Hinweisfenster (↔ Abb. 15.79) wird der Export dokumentiert.

Beispiele für eine in Excel geladene dbf-Datei und für die Ausgabe als tex-Datei finden Sie in Abbildung 15.81 und in Abbildung 15.82. Die Tabelle im Latex-Format können Sie nun ganz einfach aus der Datei herauskopieren und in Latex-Dokumente einfügen.

Modellregen nach Otter/Königer

Ende Linnich: Niederschlag, Partielle Verteilungsparameter [mm]

Dauerstufen der Modellregengruppe

Jährlichkeit: 1

Dauerstufe: 2 h

Art der Serie: Partiiell

Dauerstufe ergänzen

Gruppe leeren

Jährlichkeit	Dauerstufe	Serie	Regenhöhe
1.0	15 min	Partiell	9.1
1.0	20 min	Partiell	9.9
1.0	30 min	Partiell	11.1
1.0	45 min	Partiell	12.6
1.0	60 min	Partiell	13.7
1.0	90 min	Partiell	15.5

Modellregengruppe berechnen Exportieren

Intervall	Minuten	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h
1	5	0.186	0.133	0.095	0.082	0.076	0.022	0.038
2	10	3.099	2.442	1.576	0.920	0.672	0.087	0.087
3	15	3.475	3.146	2.644	1.921	1.498	0.334	0.283
4	20	2.482	2.779	2.732	2.436	2.050	0.747	0.545
5	25	0.750	1.504	2.194	2.334	2.146	1.144	0.772
6	30	0.428	0.534	1.354	1.830	1.939	1.448	0.933
7	35	0.255	0.338	0.641	1.354	1.518	1.758	1.131
8	40	0.174	0.222	0.344	0.889	1.176	1.750	1.284
9	45	0.128	0.164	0.257	0.540	0.910	1.588	1.394
10	50		0.121	0.188	0.351	0.693	1.321	1.403
11	55			0.156	0.257	0.491	1.139	1.248
12	60			0.124	0.200	0.349	0.911	1.125
13	65				0.159	0.263	0.767	0.999
14	70				0.129	0.205	0.619	0.883

Abbildung 15.84: Modul zum Berechnen von Modellregengruppen nach der Berechnung der Modellregengruppe




Abbildung 15.85: Export von Modellregen

16 Korrektur von Zeitreihen

Über das Fenster **Zeitreihen-Korrekturparameter** lassen sich Voreinstellungen für – sowohl interaktive als auch für automatische – Korrekturen an Zeitreihen machen (automatische Ausreißerelimination), die Sie an verschiedenen Stellen in AQUAZIS nutzen können.

Ist das Modul **Korrektur von Zeitreihen** in AQUAZIS freigeschaltet, werden in den Geberdetails (↔ Kap. 6.2.7) die Funktionen **Messbereich Minimum** und **Maximum**, **Ersatzwerte Minimum** und **Maximum** sowie **Anschließen bis [min]** und **Auch innen prüfen** deaktiviert, weil sie dann hier definiert werden. Bereits vorhandene Einträge in den Geberdetails sollten zur Nutzung dieses Moduls in die **Zeitreihen-Korrekturparameter** übertragen werden.

HINWEIS:

Dieses Modul liefert zur Zeit noch keine Korrekturmethode für den Parameter **Niederschlag**.

16.1 Aufruf der Oberfläche

Der Aufruf des Fensters **Zeitreihen-Korrekturparameter** erfolgt entweder zentral über **Zeitreiheninfos** und **Attribute** (↔ Kap. 7.2.2, Abb. 7.6) oder direkt über die Oberfläche, mit der Sie die Funktion verwenden können:

- **Zeitreihen-Import** (↔ Kap. 8.1.3.4)
⇒ über **Attribute** → **K-Parameter**
- **Prüfen und Korrigieren**
⇒ über Registerseite **Bereinigen** → **K-Parameter** (↔ Kap. 12.1.10.9)

16.2 Das Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter

Mit Hilfe des Fensters **Zeitreihen-Korrekturparameter** (↔ Abb. 16.1) können Sie verschiedene Parameter zur Korrektur von Zeitreihen definieren sowie die Reihenfolge ihrer Abarbeitung festlegen. Jeder einzelne Parameter lässt sich über ein nebenstehendes Kästchen an- und abwählen. Zur Korrektur werden nur diejenigen Parameter herangezogen, deren Kästchen ausgewählt ist.

Alle Änderungen auf dieser Oberfläche müssen Sie **Speichern**. Verlassen Sie das Fenster ohne zu speichern, erfolgt eine Nachfrage, ob gespeichert werden soll. Verlassen Sie das Fenster über **Abbruch**, erfolgt keine Nachfrage und es wird nicht gespeichert.

Zeitreihen-Korrekturparameter

Ende Speichern Abbruch

Stadion: Wasserstand, Logger, kontinuierlich [cm]

☐ Anwendung im AutolImporter ☒ Anwendung im interaktiven Importer

☐ Grenzwertüberschreitung

☒ Maximum 200.000

☐ Minimum 0.000

☐ Ersatzwerte einfügen

☐ Maximum

☐ Minimum

☐ Sigma-Schlauch

Sigma-Intervall 4 Stunden

Sigma-Faktor 1.000

Sigma-Offset 2.000

☐ wenn maximale Steigung überschritten

☐ Median-Schlauch

Median-Intervall 4 Stunden

Median-Offset 2.000

☐ wenn maximale Steigung überschritten

☒ Maximale Steigung

max. Steigung 10.000
[Einheit/min]

☒ Lineare Abschnitte

Lineares Intervall 18 Stunden

☒ mit Qualität Original vergleichen

Bearbeitungsreihenfolge

^ Grenzwertüberschreitung ▲

▼ Sigma-Schlauch ▼

Median-Schlauch

maximale Steigung

☒ Lücken

☒ schließen, wenn... 2 Stunden ▼

☐ einfügen, wenn... 1 Tag ▼

Abbildung 16.1: Fenster Zeitreihen-Korrekturparameter

Mit dem Kästchen ☒ **Anwendung im AutoImporter** legen Sie fest, ob die Einstellungen dieses Moduls im AUTOIMPORTER berücksichtigt werden sollen. Gleiches gilt entsprechend für die ☒ **Anwendung im interaktiven Importer**. So können beispielsweise die hier definierten K-Parameter im **Import** und in **Prüfen und Korrigieren** verwendet werden, im AUTOIMPORTER aber unberücksichtigt bleiben. Oder aber entgegen den Vorgaben in den Systemeinstellungen (\hookrightarrow Kap. 5.2.6) **für diese Reihe** beim interaktiven Import berücksichtigt werden.

16.2.1 Die Korrekturparameter

Es stehen die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Korrekturparameter zur Verfügung.

16.2.1.1 Grenzwertüberschreitung

Mit ☒ **Grenzwertüberschreitung** definieren Sie eine Ober- und/oder eine Untergrenze für den Ganglinienverlauf. Alle Werte, die außerhalb der Grenzwerte liegen, werden entfernt.

Ist ☒ **Ersatzwerte einfügen** angewählt, werden alle Werte, die außerhalb der definierten Grenzwerte liegen, durch die Ersatzwerte ersetzt. Dies funktioniert natürlich nur, wenn ☒ **Grenzwertüberschreitung** und die Grenzwerte angewählt und definiert sind.

16.2.1.2 Sigma-Schlauch

Berechnet gleitende Mittelwerte gemäß den hinterlegten Parametern. In der Auswahlliste wählen Sie das **Sigma-Intervall**. Das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt, zusätzlich wird die Standardabweichung Sigma für dasselbe Intervall berechnet. Sigma kann zusätzlich mit einem Faktor versehen werden. Die Ergebnisgröße *Sigma · Faktor* wird mit dem Offset als Sigma-Schlauch um den gleitenden Mittelwert, und damit um die zu überprüfende Gangline gelegt.

Mit dem Kästchen ☒ **wenn maximale Steigung überschritten** können Sie die Einschränkung vornehmen, dass eine gefundene Auffälligkeit nur dann entfernt wird, wenn die im Rahmen **Maximale Steigung** angegebene maximale Steigung überschritten wird. Das hilft entscheidend, normale „Wellen“ von abrupten Ausreißern zu unterscheiden.

16.2.1.3 Median-Schlauch

Berechnet den gleitenden Median gemäß den hinterlegten Parametern. In der Auswahlliste wählen Sie das **Median-Intervall**. Das gewählte Intervall wird zentrisch um jeden Knickpunkt der Ausgangsreihe gesetzt. Der gleitende Median wird mit dem Offset als Median-Schlauch um die zu überprüfende Gangline gelegt.

Das Kästchen ☒ **wenn maximale Steigung überschritten** wirkt hier wie beim Sigma-Schlauch.

16.2.1.4 Maximale Steigung

Bei angewähltem Kästchen werden Ausreißer entfernt, die die hier angegebene maximale Steigung überschreiten.

16.2.1.5 Lineare Abschnitte

Mit dieser Methode werden lineare Quanten untersucht, die größer sind als die gewählte Intervallbreite. Ist die Intervallbreite größer als das gewählte Limit, wird der Bereich gelöscht.

Ist das Kästchen ☒ mit Qualität *Original* vergleichen angewählt, wird bei untersuchten Qualitäten größer *Original* zusätzlich geprüft, ob die Daten der darunter liegenden Qualität mehr als 2 Knickpunkte enthalten. Nur wenn dies der Fall ist, wird der Bereich gelöscht.

16.2.1.6 Lücken

Lücken schließen Ist das Kästchen ☒ schließen, wenn... angewählt, werden diejenigen Lücken automatisch linear geschlossen, die kleiner sind als die in der Auswahlliste gewählte Intervallbreite.

Darüber hinaus wird mit diesen Funktionen auch die Zeitdistanz zur Herstellung des Anschlusses an die bestehenden Daten im System festgelegt. Der Eintrag **Anschließen bis [min]** in den Geberdetails hat dann keinen Einfluss. Ist ☒ Lücken ☒ schließen, wenn... hier jedoch nicht beauftragt, wird die Angabe aus den Geberdetails verwendet.

Lücken einfügen Ist das Kästchen ☒ einfügen, wenn... angewählt, wird eine Lücke eingefügt, wenn der Abstand zwischen zwei Messzeitpunkten größer ist als die in der Auswahlliste gewählte Intervallbreite.

16.2.2 Bearbeitungsreihenfolge

Im Rahmen Bearbeitungsreihenfolge können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge **Grenzwertüberschreitung**, **Sigma-Schlauch**, **Median-Schlauch** und **maximale Steigung** abgearbeitet werden. Es wird immer die in der Liste angegebene Reihenfolge berücksichtigt. Um die Reihenfolge zu ändern, selektieren Sie einen Eintrag und drücken Sie anschließend oder . Der selektierte Eintrag wird damit um eine Stelle nach oben bzw. nach unten transportiert. Mit sichern Sie diese Reihenfolge. Lücken schließen wird immer als letztes durchgeführt.

16.3 Beispiele für Zeitreihenkorrekturen

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie anhand von Beispielen einen Überblick über die Möglichkeiten, die Sie mit der K-Prüfung haben. In Kapitel 16.3.1 gibt es allgemeine Beispiele zu den einzelnen K-Prüfmethoden und anschließend folgen in den Kapiteln 16.3.2 bis 16.3.4 Beispiele für die K-Prüfung mit den jeweiligen Modulen.

16.3.1 Beispiele zu den einzelnen Methoden

In den folgenden Abbildungen sehen Sie einige typische Beispiele für Zeitreihenkorrekturen.




Abbildung 16.2: Beispiel für korrigierte Grenzwertüberschreitungen




Abbildung 16.3: Beispiel für korrigierte Grenzwertunterschreitungen

16 Korrektur von Zeitreihen




Abbildung 16.4: Beispiel für einen Sigma-Schlauch




Abbildung 16.5: Beispiel für einen Median-Schlauch




Abbildung 16.6: Beispiel für Überschreitungen der maximalen Steigung




Abbildung 16.7: Beispiel für das Einfügen von Lücken in linearen Abschnitten

16 Korrektur von Zeitreihen




Abbildung 16.8: Beispiel für eingefügte Lücken




Abbildung 16.9: Beispiel für K-Schlauch **und** maximale Steigung




Abbildung 16.10: Beispiel für **keine** Korrektur durch den K-Schlauch, weil maximale Steigung nicht überschritten




Abbildung 16.11: Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 1




Abbildung 16.12: Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 2




Abbildung 16.13: Optimale K-Parametereinstellung: Beispiel 3

16.3.2 Testen der Methode in VisuQuick

In VisuQuick lassen sich der Sigma- und der Median-Schlauch darstellen. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie in Kapitel 11.5 (Gleitende Mittel + bzw. - Sigma und Gleitender Median + bzw. - Offset). Abbildung 16.14 zeigt beispielhaft einen Median-Schlauch. In Abbildung 16.15 ist in einem mit VisuQuick erstellten Report ein Beispiel für die Ermittlung der maximalen Steigung dargestellt.

16 Korrektur von Zeitreihen




Abbildung 16.14: Median-Schlauch in VisuQuick




Abbildung 16.15: VisuQuick-Report: Beispiel für Ermittlung der maximalen Steigung

16.3.3 Korrektur beim Import

Beim Zeitreihenimport können Sie die ankommende Reihe mit Hilfe der Korrekturparameter (Aufruf über **Attribute** → **K-Parameter**) bereinigen. Mit **K-Prüfung** führen Sie die Korrektur durch (→ Abb. 16.16). **?** öffnet eine Tabelle, in der alle Änderungen der K-Prüfung aufgelistet sind (→ Abb. 16.18). Starten Sie nun den **Import**, wird neben der Originalreihe in Qualität **Original** auch die korrigierte Reihe in Qualität **Bereinigt** ins System übernommen.

Möchten Sie den Datensatz unkorrigiert importieren, drücken Sie erneut **Öffne Datei(en)**.




Abbildung 16.16: Import mit Zeitreihenkorrektur

16.3.4 Korrektur in Prüfen und Korrigieren

In Prüfen und Korrigieren von Ganglinien lässt sich über die Korrekturparameter eine Ersatzreihe konstruieren, welche in Qualität Bereinigt in die Zeitreihe eingefügt werden kann (\leftrightarrow Kap. 12.1.10.9).


Mit  rufen Sie eine Tabelle (\leftrightarrow Abb. 16.18) auf, in der die Änderungen der K-Prüfung aufgelistet sind.



Abbildung 16.17: Über einen Median-Schlauch erstellte Ersatzreihe in Prüfen und Korrigieren

K-Prüfung: (Aktuell) Unterburg-Eschbach: Wasserstand, K-Prüfung, temp., kontinuierlich [cm] <@uhu>

Ende Klick auf eine Zeile fokussiert die Grafik

Von	Bis	Änderung
28.02.2012 04:56	28.02.2012 05:00	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
28.02.2012 16:54	28.02.2012 17:00	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
29.02.2012 03:56	29.02.2012 04:00	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
29.02.2012 04:54	29.02.2012 04:58	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
29.02.2012 16:54	29.02.2012 16:58	K-Prüfung: Grenzwertüberschreitung -> Lücke eingefügt
23.01.2012 03:56	23.01.2012 03:58	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
25.01.2012 03:56	25.01.2012 03:58	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
27.01.2012 03:56	27.01.2012 03:58	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
27.01.2012 15:40	27.01.2012 15:56	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
30.01.2012 03:56	30.01.2012 03:58	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
14.02.2012 22:38	14.02.2012 22:46	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
15.02.2012 14:24	15.02.2012 14:40	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
17.02.2012 10:52	17.02.2012 11:40	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
25.02.2012 14:08	25.02.2012 14:40	K-Prüfung: Sigma-Schlauch -> Lücke eingefügt
21.01.2012 08:40	21.01.2012 09:12	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt
21.01.2012 11:02	21.01.2012 11:12	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt
21.01.2012 18:00	21.01.2012 18:10	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt
21.01.2012 18:26	21.01.2012 18:42	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt
22.01.2012 19:40	22.01.2012 20:12	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt
27.01.2012 15:56	27.01.2012 16:12	K-Prüfung: Median-Schlauch -> Lücke eingefügt

Abbildung 16.18: Tabelle der K-Änderungen

17 Gebietszeitreihen

Das Modul zum Berechnen von Gebietszeitreihen ist entstanden im Rahmen des Auftrags zur „Niederschlagsdatenintegration – Berechnung von Gebietsniederschlagsdaten“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW an die Ingenieurbüros **aqua_plan** GmbH, einfalt & hydrotec und dr. papadakis GmbH.

17.1 Layerdatei anpassen

Gebietszeitreihen beziehen sich immer auf Gebiete, die in einem Layer abgelegt sind. Dieser Layer muss vor der ersten Berechnung für AQUAZIS lesbar gemacht sowie die Gebiete mit dem richtigen Attribut versehen werden. Wählen Sie dazu im Menü ▽ Gebietszeitreihen den Eintrag **Gebietsgeotools**. Es öffnet sich das Fenster **Gebietsgeotools**. Wähle Gebietslayer öffnet die freie Dateiauswahl, mit deren Hilfe Sie die Layerdatei auswählen (↔ Abb. 17.1).




Abbildung 17.1: Gebietsgeotools und freie Dateiauswahl

Nach der Wahl der Layerdatei werden die Attribute des gewählten Layers zur Auswahl bereitgestellt. Wählen Sie hier das gewünschte Attribut und drücken Sie anschließend den Button Polygone mit gewähltem Attribut versehen.




Abbildung 17.2: Gebietsgeotools mit Attributen der Layerdatei

Es wird daraufhin eine neue Layerdatei mit der Endung **.agb** erstellt und im selben Verzeichnis abgelegt (↔ Abb. 17.3).




Abbildung 17.3: Hinweisenfenster zum Speichern der Layerdatei

Diese Layerdatei dient als Grundlage für die Berechnung der Gebietszeitreihen. Um diesen Layer in der Karte von AQUAZIS darstellen und für die Gebietszeitreihenberechnung nutzen zu können, muss die Datei in das **geo**-Verzeichnis verschoben werden.

17.2 Gebietszeitreihen vorbereiten und berechnen

Die Berechnung von Gebietszeitreihen ist in zwei Schritte gegliedert: Im ersten werden die Stationszeitreihen für den Rechengang zusammengetragen und für den späteren schnellen Zugriff vorbereitet. Im zweiten Schritt wird die eigentliche Gebietszeitreihenberechnung durchgeführt.

17.2.1 Bereitstellung der Reihen

Als erstes selektieren Sie die Messstellen, deren Zeitreihen in die Berechnung einbezogen werden sollen. Über ▽ Gebietszeitreihen → Öffnen erscheint die Oberfläche aus Abbildung 17.4.

Abbildung 17.4: Fenster Gebietszeitreihen

Hier geben Sie einen Zeitbereich ein, falls Sie dies nicht bereits auf der Hauptoberfläche getan haben. Im Rahmen **Stationszeitreihen** wählen Sie Parameter und Herkunft der Reihen, die in die Berechnung einfließen sollen, und drücken anschließend Stationszeitreihen vorbereiten. Daraufhin werden die gefundenen Reihen im gewählten Zeitschritt diskretisiert und gespeichert (nur lückenfreie Intervalle). Dabei werden alle Zeitreihen nur einmal geöffnet, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Die Anzahl der so entstandenen Reihen wird auf der Statuszeile ausgegeben. Die Intervallwerte werden je Zeitschritt für alle Stationen in einer Baumstruktur abgelegt, die das spätere Auffinden der Intervallwerte in Abhängigkeit von der räumlichen Lage der Station maximal schnell ermöglicht. Je Zeitschritt können vollkommen unabhängig voneinander beliebige Stationen Daten liefern. Die Bäume für die einzelnen Zeitschritte werden alle zusammen in einer binären Datenstruktur gespeichert. Wir sprechen hier von einem „Wald“.

17.2.2 Berechnung der Gebietszeitreihen

Vor der Berechnung empfiehlt es sich, den entsprechenden Geografie-Layer, der die Gebiete beinhaltet, in der Karte darzustellen (\leftrightarrow Abb. 17.5).




Abbildung 17.5: Darstellung eines Gebietslayers

Dies erfolgt über die Kartenkontrolle (\leftrightarrow Kap. 4.2.3.6, Abb. 4.21). Durchgeführt wird die Berechnung für den in der Oberfläche Gebietszeitreihen (\leftrightarrow Abb. 17.4) gewählten Gebietslayer. Die Berechnung arbeitet die Gebiete einzeln nacheinander ab und berechnet die Zeitreihe für alle Zeitschritte des Bearbeitungszeitraumes. So brauchen auch diese Zeitreihen nur einmal zum Schreiben geöffnet zu werden. Im folgenden Beispiel erfolgt die Berechnung von Gebietsniederschlag.

Das einzelne Gebiet wird mit einer Kilometer-Rasterung überzogen (\leftrightarrow Abb. 17.6).




Abbildung 17.6: Kilometer-Rasterung

Die Rasterelemente werden mit dem Gebiet verschritten und bilden so Rastersegmente (\leftrightarrow Abb. 17.7).




Abbildung 17.7: Rastersegmente

Je Rastersegment werden vom Schwerpunkt aus die nächstgelegenen Werte im Baum der vorbereiteten Intervallwerte gesucht und nach dem IDW-Verfahren gewichtet überlagert (\hookrightarrow Abb. 17.8).

Der Niederschlag je Rastersegment wird berechnet über:

$$N_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{N_i}{d_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^2}}$$

N_{xy} = Niederschlag für das Rastersegment in Spalte x und Zeile y

N_i = Niederschlagssumme an der Station i

d_i = Abstand der Station i zum Rastersegment xy




Abbildung 17.8: Zuordnung der Stationen zu Rastersegmenten

Der Gebietsniederschlag berechnet sich je Zeitschritt je Gebiet als flächengewichtetes arithmetisches Mittel aller Rastersegmente:

$$N_{\text{Gebiet}} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{N_{xy}}{A_{xy}}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{A_{xy}}}$$

N_{Gebiet} = Niederschlag für das Gebiet

N_{xy} = Niederschlag für das Rastersegment in Spalte x und Zeile y

A_{xy} = Fläche des Rastersegmentes xy im Gebiet

n = Anzahl der Rastersegmente im Gebiet

17.2.3 Export der Gebietszeitreihen

Über die Buttons im Rahmen **Export** lassen sich die Gebietszeitreihen des gewählten Layers als **Monatssummen**, **Jahressummen** oder **Mittlere Monats- und Jahressummen** in eine dbf-Relation exportieren.

Der Name der Export-Relation, die Struktur und der Inhalt wurden mit dem MUNLV NRW (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) abgestimmt.

17.2.3.1 Monatssummen

Der Dateiname für Monatssummen lautet: **t74_gsk_monatssummen.dbf**.

Die Datei hat folgenden Aufbau:

Feldname	Format	Inhalt
Gsk_gebiet	20S	GSK-Gebiet
Erheb_jahr	4N	Jahr des Monatswertes
Erheb_mon	2N	Monat des Monatswertes
Geb_mm	6.1N	Gebietsniederschlagssumme für genannten Monat in mm
Herkunft	20S	Institution, die die Berechnung ausgeführt hat
Erstel_dat	D	Erstellungsdatum
Aktual_dat	D	Aktualisierungsdatum

Eine solche Exportdatei sieht damit beispielsweise so aus:

GSK_GEBIET	ERHEB_JAHR	ERHEB_MON	GEB_MM	HERKUNFT	ERSTEL_DAT	AKTUAL_DAT
276924.1	1980	1	47.0	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	2	59.9	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	3	49.9	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	4	65.1	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	5	31.5	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	6	98.5	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	7	169.2	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	8	69.4	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	9	56.3	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	10	47.3	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	11	53.1	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006
276924.1	1980	12	81.1	GEBN_LUA	07.06.2006	07.06.2006

17.2.3.2 Jahressummen

Der Dateiname für Jahressummen lautet: **t74_gsk_jahressummen.dbf**.

Die Datei hat folgenden Aufbau:

Feldname	Format	Inhalt
Gsk_gebiet	20S	GSK-Gebiet
Erheb_jahr	4N	Jahr des Jahreswertes
Geb_mm	6.1N	Gebietsniederschlagssumme für das genannte Jahr in mm
Herkunft	20S	Institution, die die Berechnung ausgeführt hat
Erstel_dat	D	Erstellungsdatum
Aktual_dat	D	Aktualisierungsdatum

17 Gebietszeitreihen

Eine solche Exportdatei sieht damit beispielsweise so aus:

GSK_GEBIET	ERHEB_JAHR	GEB_MM	HERKUNFT	ERSTEL_DAT	AKTUAL_DAT
2761792_1	2000	936.2	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761792_1	2001	1084.6	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761829_1	2000	1146.7	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761829_1	2001	1308.7	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761831_1	2000	1075.5	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761831_1	2001	1231.0	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761839_1	2000	1046.6	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761839_1	2001	1211.9	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761843_1	2000	1126.6	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761843_1	2001	1283.0	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761844_1	2000	1114.0	GEBN_LUA	20060705	20060705
2761844_1	2001	1268.6	GEBN_LUA	20060705	20060705

17.2.3.3 Mittlere Monats- und Jahressummen

Der Dateiname für die mittleren Monats- und Jahressummen lautet: t74_gsk_summen_mittel.dbf.

Die Datei hat folgenden Aufbau:

Feldname	Format	Inhalt
Gsk_gebiet	20S	GSK-Gebiet
Jan_mm	6.1N	mittlere Summe Januar in mm
Feb_mm	6.1N	mittlere Summe Februar in mm
Mrz_mm	6.1N	mittlere Summe März in mm
Apr_mm	6.1N	mittlere Summe April in mm
Mai_mm	6.1N	mittlere Summe Mai in mm
Jun_mm	6.1N	mittlere Summe Juni in mm
Jul_mm	6.1N	mittlere Summe Juli in mm
Aug_mm	6.1N	mittlere Summe August in mm
Sep_mm	6.1N	mittlere Summe September in mm
Okt_mm	6.1N	mittlere Summe Oktober in mm
Nov_mm	6.1N	mittlere Summe November in mm
Dez_mm	6.1N	mittlere Summe Dezember in mm
Jahr_mm	6.1N	mittlere Summe Kalenderjahr
Herkunft	20S	Institution, die die Berechnung ausgeführt hat
Erstel_dat	D	Erstellungsdatum
Aktual_dat	D	Aktualisierungsdatum

Eine solche Exportdatei sieht damit beispielsweise so aus:

GSK_GEBIET	JAN_MM	FEB_MM	...	DEZ_MM	JAHR_MM	HERKUNFT	ERSTEL_DAT	AKTUAL_DAT
2761792.1	71.9	96.4	...	73.4	1010.4	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761829.1	95.6	123.0	...	94.9	1227.7	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761831.1	87.0	114.2	...	86.4	1153.3	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761839.1	84.5	114.4	...	88.5	1129.3	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761843.1	95.1	121.5	...	95.4	1204.8	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761844.1	92.9	119.2	...	93.3	1191.3	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761845.1	89.6	118.7	...	92.2	1160.6	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761846.1	83.7	117.6	...	90.4	1122.1	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761849.1	83.0	116.2	...	89.7	1118.4	GEBN.LUA	20060705	20060705
276185.1	80.8	112.7	...	87.9	1104.8	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761867.1	81.2	109.8	...	84.1	1121.0	GEBN.LUA	20060705	20060705
2761869.1	77.9	108.3	...	83.2	1086.5	GEBN.LUA	20060705	20060705

17.3 Gebietszeitreihen visualisieren und ausgeben

17.3.1 Visualisieren

Zur Visualisierung der Gebietszeitreihen müssen als erstes die Gebiete festgelegt werden. Dazu wählen Sie auf der Hauptoberfläche in der Schnellabfrage den Listeneintrag *Kartenelement* und selektieren mit der mittleren Maustaste die gewünschten Gebiete (↔ Abb. 17.9). Geben Sie den Zeitraum auf der Hauptoberfläche ein und rufen Sie anschließend über das Menü ▽ Visualisieren → VisuQuick: Selektierte Polygone die Visualisieroberfläche auf (↔ Abb. 17.10).




Abbildung 17.9: Selektierte Polygone




Abbildung 17.10: VisuQuick mit Gebietszeitreihen

17.3.2 Ausgeben

Gebietszeitreihen lassen sich in der Jahrbuchseite ausgeben. Dazu öffnen Sie über ▽ Reports → Zeitreihen die Reportoberfläche. Hier wählen Sie die Registerseite Jahrbuch. In den Optionen wählen Sie als Herkunft der Niederschlagszeitreihe GNiederschlag ▽ und tragen ggf. im nebenstehenden Eingabefeld die Gebietskennzahl ein (wenn diese von der Messstellennummer des Pegels abweicht). Den Report (↔ Abb. 17.11) erstellen Sie dann über den Button Jahrbuchseite, 14 Monate.

17.3 Gebietszeitreihen visualisieren und ausgeben

	31.	1.00	3.78	7.41	3.75	2.60	1.00	3.					
Hauptwerte	Tag	1.	1.	15.	6.	20.	22.	15.	18.	22.			
	NQ	1.85	2.27	2.00	2.64	2.48	1.96	1.81	1.58	2.			
	MQ	2.52	4.96	3.47	4.92	4.34	2.91	2.89	2.49	6.			
	HQ	8.35	22.6	18.9	18.8	18.7	13.2	16.9	19.4	28.			
	Tag	2.	26.	30.	25.	3.	24.	7.	4.	1.			
	h_N mm	35	97	38	75	54	48	70	46	1.			
	h_A mm	21	43	30	40	37	24	25	21	1.			
	1979/1999			1980/2000						21 Kal			
	Jahr	1997	1995	1996	1998	1998	1996	1998	1996	199			
	NQ	1.57	1.76	1.79	1.60	1.85	1.78	1.58	1.46	1.			
	MNQ	2.27	2.38	2.55	2.63	2.72	2.55	2.32	2.25	2.			
	MQ	3.54	4.32	4.31	4.12	4.23	3.62	3.51	3.62	3.			
	MHQ	16.7	18.3	16.7	15.2	15.3	13.9	17.6	18.9	17.			
	HQ	26.5	28.5	29.6	34.4	23.1	26.2	29.9	27.9	28.			
	Jahr	1998	1991	1993	1984	1986+	1989+	1992	1992	201			
Mh_N mm	54	68	58	45	58	45	62	79	1.				
Mh_A mm	30	37	37	32	37	30	30	30	1.				
Dauertabelle			Abflussjahr (*)				Kalenderjahr				Ur schie ds in T		
			2000				2000						
	Jahr		Datum		Winter		Sommer		Jahr			Datum	
	NQ	m³/s	1.58	am 18.06.2000	1.85	1.58	1.58	am 18.06.2000					
	MQ	m³/s	3.65		3.85	3.45	3.49						
	HQ	m³/s	28.5	am 11.07.2000	22.6	28.5	28.5	am 11.07.2000					
			bei W = 254 cm				bei W = 254 cm						
	Nq	l/(skm²)	5.09		5.95	5.09	5.09						
	Mq	l/(skm²)	11.8		12.4	11.1	11.2						
	Hq	l/(skm²)	91.8		72.6	91.8	91.8						
	h_N	mm	829		346	482	780						
	h_A	mm	372		195	177	356						
			1980/2000 (*) 21 Jahre				1980/2000						
	NQ	m³/s	1.44	am 09.08.1998	1.57	1.44	1.44	am 09.08.1998					
	MNQ	m³/s	1.92		2.17	1.99	1.94						
MQ	m³/s	3.71		4.03	3.41	3.70							
MHQ	m³/s	27.4		24.7	25.6	27.3							
HQ	m³/s	34.4	am 07.02.1984	34.4	31.3	34.4	am 07.02.1984						
		bei W = 283 cm				bei W = 283 cm							
HQ ₁	m³/s												
HQ ₅	m³/s												
MNQ	l/(skm²)	6.19		6.99	6.39	6.23							
Mq	l/(skm²)	12.0		13.0	11.0	11.9							
MHQ	l/(skm²)	88.1		79.4	82.3	87.8							
Mh_N	mm	721		323	393	719							
Mh_A	mm	377		203	174	376							
Extremwerte	Niedrigwasser				Hochwasser								
		m³/s	l/(skm²)	Datum	m³/s	l/(skm²)	cm	Datum					
	1	1.44	4.63	09.08.1998	34.4	111	283	07.02.1984					
	2	1.46	4.70	16.06.1996	32.2	104	272	28.02.1987					
	3	1.50	4.83	05.07.1998	31.3	101	267	26.09.1993					
	4	1.52	4.89	14.07.1996	30.7	98.7	264	15.09.1984					
	5	1.57	5.05	02.11.1997	30.3	97.4	265	30.08.1996					
	6	1.58	5.09	18.06.2000	29.9	96.3	262	25.05.1992					
	7	1.58	5.09	24.05.1998	29.6	95.4	262	12.01.1993					
	8	1.60	5.14	15.02.1998	28.9	92.9	256	22.10.1986					
9	1.60	5.17	23.11.1997	28.5	91.8	254	11.07.2000						
10	1.61	5.17	06.08.1995	28.5	91.8	255	22.12.1991						
(*) Abflussjahr: 1. 11. des Vorjahres bis 31. 10.													
Niedrigwasser-Ereignisdefinition: mindestens 7 Tage < MQ(1980/2000), aus allen unabhängigen Ereignissen													
Reihe: Abfluss kontinuierlich, ZR Folge, Produktion: Reihe komplett lückenfrei im Zeitraum 1980/2000													
Niederschlagshöhe nach 282889-1 (GNiederschlag)													
Mittlere Werte													

Abbildung 17.11: Ausschnitt aus einer Jahrbuchseite mit Gebietszeitreihen

18 Stammdatenstruktur (Datenbankinterna)

18.1 Einführung

Die Stammdaten werden in einer Datenbank gespeichert. Diese Datenbank besteht aus verschiedenen Tabellen, die im Verzeichnis `stammdir` als `dbf`-Dateien zu sehen sind. Einige Felder sind von anderen abhängig und können nicht allein betrachtet werden. Bestimmte Datensätze müssen einen Mindestsatz ausgefüllter Felder haben, damit sie eindeutig und gültig sind. Diese besonderen Zusammenhänge werden im Folgenden erklärt.

18.2 Beteiligte Dateien

Im Verzeichnis `stammdir` liegen die Dateien, die am Aufbau der Stammdatenbank beteiligt sind. Dies sind:

dbdeclare.ini: Hier wird die Struktur der Stammdatenbank hinterlegt. Es ist eine Textdatei, in der gruppenweise die Felder der Relationen (und ggf. Verknüpfungen) beschrieben sind. Eingeleitet wird die Datei mit der Angabe des Typs des Datenbank-Managementsystems (TYPE=DBF, MYSQL, UVS=UniverSQL oder DBTP):

```
[DBSYSTEM]
TYPE=dbmstyp
```

Hinter dem *dbmstyp* folgen ggf. Verbindungsangaben für die Protokolle:

- DBF
- MYSQL *datenbank host user/password*
- UVS *DSN URL*
- DBTP *URL*

Darauf folgend können verschiedene Arten von Relationen definiert werden, die jeweils unterschiedlich eingeleitet werden:

- [DB_*Tabellenname*] für normale Relationen
- [MAINDB_*Tabellenname*] für Hauptrelationen (Kerndaten)
- [USERDB_*Tabellenname*] für die Relation mit Benutzerrechten (üblicherweise [USERDB.BENUTZER]).

Auf die Kopfzeile folgen die Felddefinitionen der Relation. Eine Felddefinition besteht aus mindestens dem Feldnamen, gefolgt von = und dem Feldtyp (Beispiel: BEZEICH=40S).

Es gibt die Feldtypen:

*n*S String, mit vorangestellter Längenangabe

S Memofeld

*n*N Zahl mit *n* Stellen

*n.m*N Zahl mit *n* Stellen, davon *m* Nachkommastellen

B Bool

D Datum (Jahr, Monat, Tag)

T Zeit (Stunde, Minute, Sekunde)

Q Zeitpunkt (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)

Dahinter können nach einem Komma weitere Angaben folgen. Dies sind

KEY das Feld ist ein Schlüsselfeld (identifizierendes Feld)

FILL das Feld muss @ ausgefüllt sein

SUPERKEY Format: **SUPERKEY=Fremdfeld@Relation**. Das Feld enthält den Schlüssel der hierarchisch übergeordneten Relation. Beispiel: **AID=6S,SUPERKEY=ID@ANLAGEN**. Das Feld AID enthält den Schlüssel zur Anlage, die der Relation übergeordnet ist. Der Schlüssel findet sich dort im Feld ID.

TOPOTO Format: **TOPOTO=Relation**. Das Feld enthält den Schlüssel eines Tupels einer anderen Relation. Beispiel: **MZNR=20S,TOPOTO=ZAEHLER**. Das Feld MZNR enthält den Schlüssel zum Zähler, der einem Tupel aus der eigenen Relation zugeordnet ist. Der Schlüssel findet sich dort im Schlüsselfeld.

CODE Format: **CODE=Klartextfeld@Code-Relation**. Das Feld enthält einen Code, der auf der Oberfläche durch den Inhalt des zugehörigen Felds in der Code-Relation ersetzt werden soll. Gesucht wird der Code im ersten Feld der Code-Relation. Beispiel: **GEMEINDE=8N, CODE=NAME@GEMEINDE** und die Relation gemeinde habe den Aufbau **KENNZAHN=8N,TYP=2S,NAME=30S**. Dann wird der Inhalt des Feldes GEMEINDE in der Relation im Feld KENNZAHN der Code-Relation gesucht und dann durch den Inhalt des Feldes NAME ersetzt.

ZRORT das Feld enthält den Ort der zugehörigen Zeitreihen

NAME das Feld enthält einen Klartextnamen

BEZEICHNUNG das Feld enthält eine ausführliche Bezeichnung

SEARCH das Feld wird beim Suchen herangezogen. Hinter SEARCH kann mit @ ein Rang angegeben, der festlegt, in welcher Reihenfolge die Suchfelder ausgewertet werden. Multikeys können durch *+buchstabe* definiert werden. Der Buchstabe gibt an, an welcher Stelle im Key das Feld steht. Ggf. werden diese Angaben durch Kommas getrennt. Für die Definition mehrerer Keys ist die jeweilige Angabe eines Rangs zwingend. Beispiel: Es gebe die Felder **NAME,VORNAME,STRASSE,ORT**. Gesucht werden soll hintereinander in **VORNAME+NAME, NAME+VORNAME** und **NAME**. Es soll also zwei Multikeys und einen Einfachkey geben. Dies wird angegeben mit **NAME=30S,SEARCH@1+b,@2+a,@3 VORNAME=30S,SEARCH@1+a,@2+b**
(n.b.: wer diese Notation zu kompliziert findet, soll es mal selbst versuchen zu definieren.)

Optional können vor den Feldnamen mit einem _ getrennt Zahlen stehen. Diese werden ignoriert.

Ein # in der Zeile leitet einen Kommentar ein. Alle Zeichen ab diesem werden ignoriert.

In den Gruppen, die mit DATABASE_CONTEXT beginnen, sind die Verknüpfungen der Relationen abgelegt. Hier gibt es folgende Gruppen (Erklärungen dazu siehe Kap. 18.4):

DATABASE_CONTEXT_CODES: Hier können die Codetabellen konfiguriert werden. (Welches Feld wird im Hauptdatensatz durch welches ersetzt?)

DATABASE_CONTEXT_ERWEITERUNG: Hier werden die Erweiterungstabellen deklariert.

DATABASE_CONTEXT_ZUORDNUNG: Die Zuordnungsfelder und ihre Auflösung sind hier niedergelegt.

DATABASE_CONTEXT_SPEZ: Diese Gruppe ist etwas komplizierter und definiert, wie die spezifischen Erweiterungen eingebunden werden.

feldgui.ini: Hier stehen die Übersetzungen der Feldnamen in die Begriffe, die auf der Oberfläche erscheinen. Die Eingabeweise ist so:

Interner Name=Klartext[&Tabellenbreite]/[@Hilfetext]/[%Einheit]

[] bedeutet optional.

Beispiel: BETRID=Betreiber-ID&100@Stationsnummer des Betreibers

***.dbf:** In diesen Dateien stehen die Tabellen (\leftrightarrow Kap. 18.3 \rightarrow **dbf-Datei**).

***.dbt:** Besonders lange Textfelder werden in diesen Dateien ausgelagert. Sie heißen wie die zugehörigen **dbf**-Dateien. Nicht zu jeder **dbf**-Datei gibt es auch eine passende **dbt**-Datei, aber wenn es eine gibt, müssen sie immer zusammen behandelt (verschoben, umbenannt, gesichert etc.) werden.

18.3 Begriffe

Tabelle: Eine Tabelle, auch Relation genannt, besteht aus Spalten und Zeilen. Die Spalten nennen wir auch **Felder**. In den Zeilen stehen die **Datensätze**, die auch Tupel genannt werden.

Ein Beispiel:

Station	Parameter	Zweck
0815	Wasserstand	Demo
4711	Abfluss	Test

Hier sind also **Station**, **Parameter**, **Zweck** die Spalten (Felder) und die Zeilen (Datensätze) lauten: **0815**, **Wasserstand**, **Demo** und **4711**, **Abfluss**, **Test**. Alle Datensätze einer Tabelle haben die gleichen Felder. Sie haben also die gleiche **Struktur**.

Relation: siehe **Tabelle**

dbf-Datei: In diesen Dateien stehen die Tabellen. Jede Datei repräsentiert eine Tabelle. Zusammenhänge zwischen den Tabellen werden nicht in den **dbf**-Dateien gespeichert. Diese Dateien einzeln zu bearbeiten sollte dem Datenbankadministrator vorbehalten sein. Die Namen der Felder in den **dbf**-Dateien entsprechen meist nicht den sichtbaren Bezeichnungen (\leftrightarrow Kap. 18.2 \rightarrow **feldgui.ini**). **dbf**-Dateien unterliegen bei der Benennung von Feldern unkomfortablen Beschränkungen. Zur Darstellung auf der Oberfläche werden die Felder daher übersetzt (\hookrightarrow Kap. 18.2).

Keys: In einem Datensatz gibt es bestimmte Felder die den ganzen Datensatz eindeutig identifizieren. Diese Felder (eins oder mehrere) heißen Keyfelder. Alle Keyfelder zusammen nennt man den Key. Wenn hier fehlerhafte Daten eingegeben werden, wie z. B. doppelte Einträge in den Keys, dann kann das zu unvorhersehbaren Fehlern führen.

18.4 Zusammenhänge

Ein kompletter Stammdatensatz setzt sich aus verschiedenen Tabellen zusammen. Die Anwendung setzt diesen Datensatz anhand der Informationen aus **dbdeclare.ini** und Einträgen in den Feldern zusammen. So sieht z. B. der Datensatz einer Niederschlagsstation anders aus, als der einer Hydrometriestation. Die Anwendung benutzt die Information aus dem Feld **Sachgebiet** aus der Haupttabelle (**kerndaten**) um den Datensatz zu erweitern. D. h. Datensätze von verschiedenen Stationen können von der Struktur her inkompatibel sein.

Es gibt verschiedene Arten, wie ein Datensatz erweitert oder verändert wird:

Spezifische Erweiterungen: Zu jeder Station gibt es bestimmte Erweiterungen, die über den Inhalt eines Feldes in der Haupttabelle bestimmt werden.

Beispiel: Niederschlagsenerweiterungen. Im Feld **SACHGEBIET** der Station 0815 steht der Eintrag 10. In **dbdeclare.ini** wird abgelegt, wie mit diesem Eintrag zu verfahren ist. Anhand der Tabelle **sachgebiet** wird die 10 nun in **Niederschlag** übersetzt. Die Struktur des Datensatzes wird um die Felder aus der Tabelle **niederschlag** erweitert und mit Inhalten aus dem Datensatz 0815 aus dieser Tabelle gefüllt.

D. h. es existiert genau ein Datensatz als Erweiterung **sachgebiet** zu jedem Datensatz aus der Haupttabelle. Werden Stammdaten per Hand erzeugt, so muss es in den spezifischen Erweiterungsrelationen, hier im Beispiel **niederschlag.dbf**, der Haupttabelle entsprechende Datensätze geben.

Beispiel: In der Haupttabelle gibt es einen Datensatz mit dem **ORT Aachen** und dem

SACHGEBIET 10. So muss es in der dem Sachgebiet 10 entsprechenden spezifischen Erweiterungsrelation (hier `niederschlag`) einen Datensatz geben, in dem zumindest das Feld `ORT` mit `Aachen` ausgefüllt ist.

Zeitliche Erweiterungen: Es gibt Tabellen, die mehrere Einträge zu einer Station enthalten. Ein Beispiel dafür sind zeitabhängige Erweiterungen. So eine Erweiterung sind die Koordinaten. Es gibt also in der Tabelle `zeit_lage` mehrere Datensätze zur Station `0815`, die sich durch den Zeitpunkt Ihrer Gültigkeit unterscheiden. Deshalb ist zur Erstellung eines aktuellen Datensatzes ein Zeitpunkt nötig. Mit diesem Zeitpunkt wird nun der passende Datensatz in `zeit_lage` gesucht und die Struktur des Urdatensatzes erweitert und gefüllt. Dies bedeutet, dass der Key von `zeit_lage` `ORT` und `BEGINN` ist.

Sonstige Erweiterungen: Diese Tabellen dienen dazu die Haupttabelle zu erweitern, ohne dass die Struktur dieser verändert werden muss. So können z. B. einfach kundenspezifische Felder hinzugefügt werden.

Codes: Für bestimmte Daten gibt es Kurzformen. So wird z. B. der Besitzer einer Station nicht mit all seinen Daten (Adresse, Telefon, Mail etc.) im Hauptdatensatz der Station abgelegt, sondern nur eine Kurzform, also ein Code. In einer bestimmten Tabelle kann dieser Code dann in einen kompletten Datensatz übersetzt werden. Die Felder, die aus den Codetabellen in den Urdatensatz übernommen werden, sind in `dbdeclare.ini` konfigurierbar.

Zuordnungen: Manche Felder sind von anderen abhängig. Z. B. ist das Feld `KREIS` vom Inhalt des Feldes `KOMMUNE` abhängig. `KREIS` wird also nicht direkt gesetzt, sondern zugeordnet. Dafür gibt es die Zuordnungstabellen. Darin wird jedem Datensatz der Tabelle `kommune` ein `kreis` zugewiesen. Der Hauptdatensatz wird um das Feld `KREIS` erweitert und über `zuordnung_kommune`, mit dem Feld `KOMMUNE`, der passende Kreis gesucht und ausgefüllt. Das bedeutet also, dass man den `KREIS` in der Haupttabelle nicht setzen kann. Nur `KOMMUNE` ist setzbar. Dies funktioniert nur, wenn zu einer Kommune in `kommune` eine Zuordnung zu einem gültigen Kreis in der Zuordnungsrelation `zuordnung_kommune` existiert.

18.5 Tabellen und Inhalt


kerndaten:	Dies ist die Haupttabelle . Von ihr hängen fast alle anderen Tabellen ab. Eine neue Station wird zuerst hier angelegt. Stationen, die hier keinen Eintrag haben, werden nicht gefunden. Das Feld ORT ist der Key. Jeder Station kann außerdem ein Sachgebiet zugeordnet werden.
benutzer:	Hier werden die Benutzer gespeichert. Keine Abhängigkeiten.
grundwasser:	Spezifische Erweiterung für Sachgebiet Grundwasser.
gewaesserguete:	Spezifische Erweiterung für Sachgebiet Gewaesserguete.
hydrometrie:	Spezifische Erweiterung für Sachgebiet Hydrometrie.
klima:	Spezifische Erweiterung für Sachgebiet Klima.
niederschlag:	Spezifische Erweiterung für Sachgebiet Niederschlag.
erweiterung_callisto:	Erweitert die Haupttabelle um Callisto-Felder
beobachter:	Codetabelle für Beobachter.
betreiber:	Codetabelle für Betreiber.
besitzer:	Codetabelle für Besitzer.
betreuung:	Codetabelle für Betreuung.
unterhaltung:	Codetabelle für Unterhaltung.
bearbeiter:	Codetabelle für Bearbeiter.
einzugsgebiete:	Codetabelle für Einzugsgebiete.
messmethode:	Codetabelle für Messmethode.
hersteller:	Codetabelle für Hersteller.
kommune:	Codetabelle für Kommune.
morphologie:	Codetabelle für Morphologie.
kreis:	Codetabelle für Kreis.
verband:	Codetabelle für Verband.
wasserwirtschaftsverwaltung:	Codetabelle für Wasserwirtschaftsverwaltung.
sachgebiet:	Codetabelle für Sachgebiet. Ebenfalls werden hier die sachgebietsspezifischen Tages- und Jahreswechsel abgelegt.
parameter:	Codetabelle für Parameter. Ebenfalls werden hier die parameterspezifischen Tages- und Jahreswechsel, sowie die Farbe für Achsenkreuze abgelegt.
geber:	Gebertabelle. Hier werden die Geber der Stationen abgelegt.
zuordnung_kommune:	Jeder Kommune wird ein Kreis zugeordnet.
zuordnung_vergleichsstation:	Jeder Station können Vergleichsstationen zugeordnet werden.

zuordnung_wawi2:	Jedem Wawi wird ein Wawi2 zugeordnet.
zuordnung_wawi3:	Jedem Wawi2 wird ein Wawi3 zugeordnet.
zeit_stromflaeche:	Zeitabhängige Stromgebietsfläche.
zeit_beobachter:	Zeitabhängige Beobachtercodes.
zeit_einzugsgebietsflaeche:	Zeitabhängige Einzugsgebietsflächen.
zeit_geber:	Zeitabhängige Geber.
zeit_lage:	Zeitabhängige Hoch-, Rechtswerte
zeit_hoehe:	Zeitabhängige Höhen.
zeit_pegellatte:	Zeitabhängige Pegellattendaten.
zeit_seilkrananlage:	Zeitabhängige Seilkrandaten.
zeit_stationierung:	Zeitabhängige Stationierungsdaten.
zeit_betreuung:	Zeitabhängige Betreuer.
zeit_unterhaltung:	Zeitabhängige Unterhalter.
zeit_bearbeitung:	Zeitabhängige Bearbeiter.
code_ablesung:	Codetabelle
code_aussage:	Codetabelle
code_beobachterfunktion:	Codetabelle
code_entstehungsart:	Codetabelle
code_geraetetyp:	Codetabelle
code_gewaesser:	Codetabelle
code_grundwassermessstelle:	Codetabelle
code_gwsymbol:	Codetabelle
code_herkunft:	Codetabelle
code_karte-a:	Codetabelle
code_karte-b:	Codetabelle
code_kontrolle:	Codetabelle
code_netzordnung:	Codetabelle
code_ordnung:	Codetabelle
code_qualitaeten:	Codetabelle
code_registriersistem:	Codetabelle
code_reihenart:	Codetabelle
code_strom:	Codetabelle
code_wartung:	Codetabelle
code_xdistanz:	Codetabelle
code_zeitbezug:	Codetabelle
code_quelle:	Codetabelle
code_ytyp:	Codetabelle
code_sprache:	Codetabelle
code_gewaesserart:	Codetabelle
code_messsystem:	Codetabelle

19 Allgemeine Hinweise

19.1 Programme aufrufen und beenden

Die **aquaplan**-Programmsysteme starten Sie aus der Windows-Oberfläche durch Doppelklick mit der linken Maustaste.



Über den -Menüeintrag **Beenden** werden die **aquaplan**-Programmsysteme ordnungsgemäß beendet. Alle Unterprogramme verlassen Sie über . Dieser Button findet sich i. d. R. oben links auf der Benutzeroberfläche. Fehlt der Button, so darf das entsprechende Fenster nicht alleine geschlossen werden; es wird von dem dazu gehörenden Hauptfenster geschlossen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die meisten Fenster der aquaplan-Programmsysteme mit der Schaltfläche zu schließen. Diejenigen Fenster, die nicht auf das Anklicken dieses Buttons reagieren, müssen über verlassen werden.

19.2 Hilfe

Alle Benutzeroberflächen sind mit einer Online-Hilfe hinterlegt. Sie erläutert die einzelnen Bedienelemente. Führen Sie den Mauscursor über ein Element, erscheint der Hilfetext in einer Box.




Abbildung 19.1: Online-Hilfe

19.3 Voreinstellungen in Eigenschaften der Verknüpfung

Über das Fenster „Eigenschaften“ (↔ Abb. 19.3), das Sie über die Windows-Oberfläche öffnen, können Sie verschiedene Voreinstellungen für AQUAZIS machen. Diese werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

Um das Fenster zu öffnen, klicken Sie das Icon des entsprechenden **aquaplan**-Programmsystems auf der Windows-Oberfläche mit der rechten Maustaste an. Klicken Sie im nun erscheinenden Kontextmenü (↔ Abb. 19.2) auf **Eigenschaften**.




Abbildung 19.2: Kontextmenü

Das Fenster „Eigenschaften“ (↔ Abb. 19.3) wird geöffnet.

Auf der Registerkarte **Verknüpfung** ist im Eingabefeld neben **Ziel:** der absolute Pfad zum aufzurufenden Programm (ag.exe) sowie der zum gewählten Modul (ao-Datei) angegeben:

```
x:\aqua\bin\ag.exe x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Es kann sich um lokale Laufwerke oder verbundene Netzlaufwerke handeln. Den beiden Pfadangaben können Sie nun Angaben hinzufügen um beispielsweise das Aussehen von AQUAZIS zu verändern (↔ Kap. 19.3.1), um AQUAZIS immer in einer bestimmten Sprache zu starten (↔ Kap. 19.3.3) oder um das Login-Fenster zu unterdrücken (↔ Kap. 19.3.4). Die im Folgenden beschriebenen Ergänzungen können additiv verwendet werden.




Abbildung 19.3: Eigenschaften des gewählten Programms

19.3.1 Ändern des Erscheinungsbildes von AQUAZIS

Es stehen drei Möglichkeiten für das generelle Erscheinungsbild aller AQUAZIS-Oberflächen zur Verfügung: der „Platinum“-Stil, der „Windows“-Stil und der „Motif“-Stil. In Abbildung 19.4 sind alle drei Stile zu sehen (links: Platinum, Mitte: Windows, rechts: Motif).

Im Auslieferungszustand stellt sich AQUAZIS im Platinum-Stil dar. Möchten Sie dies ändern, geben Sie zwischen den beiden Pfadeingaben im Eingabefeld neben **Ziel:** entweder `-s windows` oder `-s motif` ein. Ab dem nächsten Aufruf wird AQUAZIS im Windows- bzw. im Motif-Stil gestartet.

Eingabe für den Windows-Stil:

```
x:\aqua\bin\ag.exe -s windows x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Eingabe für den Motif-Stil:

```
x:\aqua\bin\ag.exe -s motif x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Eingabe für den Platinum-Stil:

```
x:\aqua\bin\ag.exe x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

oder

```
x:\aqua\bin\ag.exe -s platinum x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Die Bilder, die in dieser Dokumentation von den AQUAZIS-Oberflächen gemacht wurden, zeigen den Windows-Stil.




Abbildung 19.4: Stile von AQUAZIS: Platinum, Windows, Motif

19.3.2 Ändern der Größe

Durch eine Zusatzangabe in den Eigenschaften haben Sie auch die Möglichkeit, die Größe aller Oberflächen von AQUAZIS zu skalieren. Dazu geben Sie zwischen den beiden Pfadeingaben im Eingabefeld neben **Ziel:** *-g faktor* ein, z. B. *-g 0.9* oder *-g 1.2*. Für einen Faktor von 1,1 ergänzen Sie die Eingabe beispielsweise folgendermaßen:

```
x:\aqua\bin\ag.exe -g 1.1 x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Ab dem nächsten Aufruf wird die Größe von AQUAZIS um den angegebenen Faktor skaliert.

19.3.3 Ändern der Sprache

Unter **Ziel** können Sie darüber hinaus festlegen, mit welcher Sprache Sie AQUAZIS starten. Für Englisch ergänzen Sie die Eingabe beispielsweise folgendermaßen:

```
x:\aqua\bin\ag.exe -l en x:/aqua/bin/aquazis.ao
```

Mögliche Eingabekürzel:

Sprache	Eingabekürzel
Englisch	-l en
Französisch	-l fr
Schweizer Hochdeutsch	-l ch
Italienisch	-l it
Spanisch	-l es
etc.	

Über die Eingabekürzel veranlassen Sie, dass das Programm auf die entsprechende Sprache aus der Übersetzungsdatei **alingua.dbf** zugreift. In dieser Tabellenrelation sind in der ersten Spalte alle deutschen Texte aufgelistet, die in AQUAZIS verwendet werden. In dieser Spalte dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Die weiteren Spalten sind den anderen Sprachen vorbehalten und können beliebig geändert und ergänzt werden. Die deutsche Spalte sowie die englische Übersetzung werden bei **aquaplan** ständig an die aktuellen Änderungen in AQUAZIS angepasst.

HINWEIS:

Über die Datei **alingua.dbf** können Sie auch selbst Übersetzungstexte bereitstellen oder ändern. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn Sie dies wünschen.

Unter ▽ Datei → Sprache wählen können Sie zwischen den in der aktuellen **alingua.dbf** enthaltenen Sprachen wechseln.

19.3.4 Unterdrücken des Login-Fensters

Sie können das Login von AQUAZIS automatisch ausführen lassen bzw. das Erscheinen des Login-Fensters unterdrücken.

Soll das Login automatisch ausgeführt werden, machen Sie unter **Ziel** Angaben zu Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort.

Beispiel:

Sie heißen Charlotte und haben das Passwort „Schweden“. Um das Erscheinen des Login-Fensters bei AQUAZIS zu unterdrücken, geben Sie als **Ziel** folgendes ein:

```
x:\aqua\bin\ag.exe x:/aqua/bin/aquazis.ao us=charlotte pw=Schweden
```

Bedeutung der Abkürzungen: **us**=[*user*] **pw**=[*password*]

Mit dieser Eingabe bewirken Sie, dass das Login für die Benutzerin Charlotte beim Programmstart unterdrückt wird. Wenn die Benutzerin nun das Programm aufruft, wird sie automatisch eingeloggt.

19.4 Belegung der Maustasten

Für das Arbeiten mit Karte, Achsenkreuzen und Tabellen sowie für das Fenster **Vorschau** (\hookrightarrow Kap. 19.8.1) gibt es spezielle Maustastenbelegungen.

Generell wird unterschieden zwischen dem einzelnen Mausklick und dem Rubberband.

Rubberband

Um ein Rubberband aufzuziehen, klicken Sie einen Punkt in der Karte bzw. im Achsenkreuz an und ziehen bei gedrückter Maustaste ein Rechteck über die Diagonale auf. So lassen sich Bereiche heranzoomen oder in einem Schritt mehrere Objekte selektieren.

HINWEIS:

Für den Fall, dass keine Drei-Tasten-Maus zur Verfügung steht, können die Funktionen der mittleren Maustaste (ausgenommen die des Mausekkrades) auch durch Klick mit der linken Maustaste bei gedrückter **Shift**-Taste erreicht werden.

Karte:

Die linke Maustaste

dient dem Selektieren und Deselektieren von Messstellen (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.4) über Mausklick auf einzelne Messstellensymbole oder Aufziehen eines Rubberbands; bei gleichzeitigem Drücken der **Shift**-Taste kann flächenweise deselektiert werden.

Die mittlere Maustaste bzw. das Mausekkrad

kann folgendermaßen genutzt werden:

- Anklicken eines Messstellensymbols
→ ruft das gewählte Programm zur Schnellabfrage auf (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.1).
- Klick in die Karte beim Anlegen einer neuen Messstelle (\hookrightarrow Kap. 6.2.2)
→ bewirkt die Übernahme der Lagekoordinaten in die entsprechenden Eingabefelder des Fensters **Neue Station anlegen** (\hookrightarrow Abb. 6.4)
- Klicken und Ziehen (Maustaste gedrückt halten)
→ ermöglicht das Scrollen der Karte in die gewünschte Richtung
- Drehen des Mausekkrades
→ ermöglicht das Zoomen des Kartenausschnittes; dabei ist die aktuelle Mausposition entscheidend: es wird immer um den Bereich herum verkleinert bzw. vergrößert, an dem sich der Mauszeiger gerade befindet

Die rechte Maustaste

dient dem Zoomen mittels Rubberband. Bei gleichzeitig gedrückter **Shift**-Taste wird der Kartenausschnitt vergrößert.

Achsenkreuze:

Die linke Maustaste

dient dem Selektieren von Achsenkreuzen (wenn mehrere Achsenkreuze in der Grafik dargestellt sind). Ein selektiertes Achsenkreuz erkennen Sie daran, dass die Y-Achse dick dargestellt ist. Erneutes Anklicken bewirkt das Ausdehnen des gewählten Achsenkreuzes auf die gesamte Grafik. Diese Darstellung wird durch nochmaliges Klicken wieder rückgängig gemacht.

Durch Drücken der **Shift**-Taste bei gleichzeitigem Ziehen mit der linken Maustaste wird in die Richtung des Ziehens gescrollt.

Die mittlere Maustaste bzw. das Mausrad

kann folgendermaßen genutzt werden:

- Klicken und Ziehen (Maustaste gedrückt halten)
→ ermöglicht das Scrollen den Achsenkreuzen in die gewünschte Richtung.
- Drehen des Mausrades
→ ermöglicht das Zoomen des Achsenausschnittes; dabei ist die aktuelle Mausposition entscheidend: es wird immer um den Bereich herum verkleinert bzw. vergrößert, an dem sich der Mauszeiger gerade befindet.

Die rechte Maustaste

dient dem Zoomen mittels Rubberband. Das Zoomen wirkt bei Zeitreihen ausschließlich auf die X-Achse, bei Realreihen, z. B. Abflusskurven, auf die X- und die Y-Achse.

Vorschau:

Die linke Maustaste

hat in der Vorschau keine Funktion.

Die mittlere Maustaste bzw. das Mausrad

kann folgendermaßen genutzt werden:

- Klick in die Vorschau → dient dem Blättern durch die Reportseiten. Bei gleichzeitig gedrückter **Shift**-Taste wird zurück geblättert.
- Klicken und Ziehen (Maustaste gedrückt halten)
→ dient dem Verschieben des dargestellten Reports in die gewünschte Richtung.
- Drehen des Mausrades
→ ermöglicht das Zoomen des Reportausschnittes; dabei ist die aktuelle Mausposition entscheidend: es wird immer um den Bereich herum verkleinert bzw. vergrößert, an dem sich der Mauszeiger gerade befindet.

Die rechte Maustaste

dient dem Zoomen mittels Rubberband. Bei gleichzeitig gedrückter **Shift**-Taste wird der Ausschnitt vergrößert.

Tabellen:

Die linke Maustaste

dient dem Selektieren einer einzelnen Tabellenzeile. Nach dem Klick in die Zeile wird die erste Zelle rot eingefärbt.

Das Mousrad

ermöglicht das Scrollen nach oben und unten. (HINWEIS: Vorher muss die Tabelle durch Mausklick aktiviert worden sein.)

Die rechte Maustaste


dient dem Markieren einer oder mehrerer Zeilen durch Klick in die erste Zelle einer Zeile. Nach dem Rechtsklick wird die erste Zelle mit einem blauen Quadrat versehen.

Möchten Sie mehrere aufeinander folgende Zeilen markieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Markieren Sie die erste der Zeilen durch Rechtsklick in die erste Zelle und drücken Sie die Shift-Taste während Sie die letzte der Zeilen markieren.

Weitere Informationen zum Markieren und Selektieren von Tabelleneinträgen erhalten Sie in Kapitel 19.6.1.

19.5 Funktion und Bedienung der interaktiven Elemente

19.5.1 Menü



Grundsätzlich rufen Sie ein Dienstprogramm aus einem Menü auf, indem Sie die Maus auf ein Menü führen und die linke Maustaste drücken. Das Menü öffnet sich und Sie suchen mit dem Mauscursor den Titel des gewünschten Dienstprogramms. Dieser ist nun farblich hinterlegt und kann durch einfaches Anklicken aufgerufen werden.

19.5.2 Button



Drücken Sie einen Button mit der Maus, so wird ein Dienstprogramm ausgeführt.

19.5.2.1 Selektierter Button



Buttons, die mit einer Strichlinie umrandet sind, sind selektierte Elemente und können mit Return bestätigt werden.

19.5.2.2 Buttons zum Zoomen und Scrollen

Karte:

Die Navigationsbuttons für die Karte befinden sich auf der zentralen Benutzeroberfläche im Rahmen Navigation (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.5).

Achsenkreuze:



Unterhalb der Achsenkreuze sind die Buttons zur Beeinflussung der Darstellung angeordnet. Teilweise sind sie schon mit den neuen Icons umgesetzt. In der folgenden Aufzählung werden sie in Klammern ergänzt:




Gibt die Y-Achse frei \rightarrow nach dem Verwenden eines der folgenden vier Buttons




Scrollen nach oben \rightarrow verschiebt den dargestellten Y-Achsenausschnitt nach oben



Scrollen nach unten \rightarrow verschiebt den dargestellten Y-Achsenausschnitt nach unten



Herauszoomen → vergrößert den dargestellten Y-Achsenausschnitt



Hereinzoomen → verkleinert den dargestellten Y-Achsenausschnitt



Scrollen nach links → verschiebt den dargestellten X-Achsenausschnitt nach links



Scrollen nach rechts → verschiebt den dargestellten X-Achsenausschnitt nach rechts



Herauszoomen → vergrößert den dargestellten X-Achsenausschnitt



Hereinzoomen → verkleinert den dargestellten X-Achsenausschnitt






Zoom vorher → stellt den vorher dargestellten Ausschnitt wieder her (in mehreren Schritten möglich)




Redraw → lädt alle Reihen neu ()



Schnelles Scrollen nach links bzw. rechts
→ Mit wählen Sie den Prozentsatz des Darstellungsbereiches, um den in X-Richtung mit den Buttons gescrollt werden soll ( )



Gesamter Bereich einer Reihe → stellt den MaxFokus der gewählten Reihe dar



Gesamter Bereich → stellt den MaxFokus aller Reihen dar


19.5.2.3 Trigger



Ein Trigger ist ein Button, der ein Dienstprogramm erst dann ausführt, wenn mindestens einmal mit der linken Maustaste in ein Achsenkreuz geklickt worden ist. Dies ist z. B. hilfreich, wenn auf diese Weise dem aufgerufenen Dienstprogramm ein oder mehrere Zeitpunkte mitgegeben werden sollen. Die Gesamtanzahl der verlangten Klicks und die Nummer des nächsten Klicks werden in der Statuszeile angezeigt (in den meisten Fällen werden sie zusätzlich durch die Anzahl der Sternchen auf dem Button kenntlich gemacht). Trigger lassen sich durch nochmaligen Druck wieder ausschalten.


Für Trigger, die mit einer Strichlinie umrandet sind, gilt das gleiche wie für alle Buttons: sie sind selektierte Elemente und können mit **Return** erneut in Gang gesetzt werden (\leftrightarrow 19.5.2.1).

19.5.3 Auswahllisten (allgemein)




Eine Auswahlliste können Sie über den Pfeil an der rechten Seite aufklappen. Danach suchen Sie den gewünschten Eintrag und klicken ihn mit der Maus an. Die Auswahl schließt sich nun wieder und präsentiert den gewählten Eintrag.


Die Listeneinträge sind alphanumerisch geordnet. Bei langen Listen empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Mit der linken Maustaste kurz in den Text der Auswahlliste klicken. Die Liste ist damit selektiert, was farblich kenntlich gemacht wird. Nun können Sie durch Tippen eines Anfangsbuchstabens (oder der ersten Ziffer) den ersten Eintrag in dieser Liste erreichen, der mit diesem Buchstaben (Ziffer) beginnt. Durch wiederholtes Tippen des Buchstabens blättern Sie in der Liste weiter, solange noch Einträge dieses Buchstabens vorhanden sind.



Auswahllisten können sich geschlossen (s.o.) mit nur einem sichtbaren Eintrag oder aber offen, mit mehreren sichtbaren Zeilen Einträgen darstellen.



Neben einigen Auswahllisten befindet sich ein Button mit einem Pluszeichen. Nach Betätigen von  öffnet sich ein Tabellenfenster, über das sich ein weiterer Listeneintrag definieren lässt.




Es gibt Auswahllisten, mit denen Sie **mehr als einen** Eintrag wählen können. In diesem Fall ist den einzelnen Texten ein Sternchen vorangestellt. Mit diesem Sternchen wird die Auswahl **selektiert**. Durch einfachen Klick mit der linken Maustaste wird die Selektion rückgängig gemacht bzw. wieder aktiviert. Unabhängig davon lässt sich **ein** Eintrag je Liste blau **markieren**.

19.5.4 Auswahllisten (Messstellenliste)



Die Messstellen- oder Stationsliste ist eine spezielle Art der Auswahlliste. In ihr werden alle vorhandenen Messstellen zur Verfügung gestellt. Je nach Aufruf kann die Messstellenliste auch nur die in der Karte selektierten Stationen beinhalten.

Mit welcher Bezeichnung (Stations-ID, Name, Eigentümerbezeichnung etc.) die Messstellen hier aufgeführt sind, legen Sie mit der Anzeigerauswahl auf der Stammdatenoberfläche (↔ Kap. 6.2) fest.

Eine weitere Besonderheit ist der Button . Mit ihm öffnen Sie ein Fenster (↔ Abb. 19.5), mit dem Sie die Listeneinträge über Wildcards (↔ Kap. 19.5.16) eingrenzen können. Die Angaben des Attributfilters bzw. der Parameterliste werden beachtet.








Abbildung 19.5: Eingabefenster für Stationssuchbegriff

19.5.5 Auswahllisten (Reihenliste)



Die Reihenliste ist eine spezielle Art der Auswahlliste. In ihr werden alle gefundenen Reihen zur Verfügung gestellt.

Über den Button  (bzw. ) öffnen Sie ein Fenster (↔ Abb. 19.6), mit dem Sie Messstellen über Wildcards (↔ Kap. 19.5.16) finden können. Auch können Sie von hier aus zur weiteren Eingrenzung den Attributfilter bzw. die Parameterliste aufrufen (je nachdem, was in den System-einstellungen vereinbart wurde).  lädt die gefundenen Reihen in die Reihenliste oder – je nach Anzahl – zuerst in die Reihenauswahl (↔ Kap. 19.7.2).





Abbildung 19.6: Eingabefenster zum Laden von Reihen

19.5.6 Comboliste



Die Comboliste bietet einerseits die Auswahl aus der anhängenden Liste, kann aber auch wie ein Eingabefeld beschrieben werden. Optisch besteht kein Unterschied zur Auswahlliste.


Der Hilfstext erscheint, wenn der Mauscursor über das Dreieck neben dem Eingabefeld geführt wird.

19.5.7 Alternativwahl




In einer Alternativwahl kann durch Anklicken des \odot -Punktes oder des Textes mit der linken Maustaste die gewünschte Wahl getroffen werden. Die Wahlmöglichkeiten können horizontal nebeneinander oder übereinander angeboten werden.

19.5.8 Kästchen




Ein (Kontroll-)Kästchen wird durch ein kleines Quadrat und einen Text dargestellt. Durch Anklicken des Quadrates mit der Maus wird das Kästchen an- und abgewählt. Angewählt ☒ bedeutet, der Text bzw. das in der Hilfe beschriebene soll zutreffen, abgewählt, es soll nicht zutreffen.

19.5.9 Slider



Ein Slider ist ein *Regler*. Neben dem Regler werden die untere und obere Grenze, sowie in der Mitte der aktuell eingestellte Wert dargestellt. Durch Schieben des Reglers wird der aktuelle Wert gewählt.

19.5.10 Texte



Texte dienen der Erläuterung anderer Bedienelemente. In wenigen Ausnahmen sind auch sie mit Hilfetexten hinterlegt.

19.5.11 Eingabe



Das weiße Feld stellt eine Eingabe dar. Meist steht in der Nähe ein Text, der den Inhalt des Eingabefeldes beschreibt. Um in eine solche Eingabe etwas einzutragen, müssen Sie vorher mit der Maus in das Eingabefeld hineinklicken, oder mit der **Tab**-Taste aus einem anderen Feld in dieses Feld springen. An Eingaben können auch AQUARUN-Programme geknüpft sein, die durch **Return** aktiviert werden.

19.5.12 Zeiteingabe




Die beiden Eingabefeldern dienen der Festlegung eines Zeitbereiches. Links ist das Feld für VON, rechts das für BIS.

Aktivieren Sie das Kästchen ☒ , wird die dort angezeigte Zeit mit jedem Zoomen und Scrollen an den aktuell dargestellten Zeitbereich angepasst. Bei abgewähltem Kästchen bleibt der Eintrag bestehen. Mit **Return** können Sie jederzeit den dort angegebenen Zeitbereich erneut darstellen.

 sorgt dafür, dass der in den Feldern eingegebene Zeitbereich auf die Hauptoberfläche übertragen wird.

Gültige Zeitpunktseingaben stellen immer genau einen Zeitpunkt dar. Geben Sie beim Datum das Jahr nur mit 2 Stellen an, z. B. 98, so wird das aktuelle Jahrhundert ergänzt. Ergibt sich ein Zeitpunkt, der mehr als 2 Jahre größer ist als **Jetzt**, so werden 100 Jahre abgezogen. Aus dem Beispiel würde also auch heute noch 1998.

Geben Sie einen Zeitpunkt ohne Uhrzeit an, so wird die Uhrzeit ergänzt, die für den entsprechenden Parameter als Tageswechsel definiert wurde. Die Einstellungen für den Tageswechsel nehmen Sie unter  Datei → Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.3) vor.

Zeitangaben wie etwa **heute**, **gestern** oder **übermorgen** spezifizieren ein gültiges Datum. Die Angabe **jetzt** bestimmt den Zeitpunkt bis zur Sekunde genau.

Bei Zeiteingaben, die einen Zeitbereich definieren, wird immer vom gesamten Umfang der zeitlichen Ausdehnung ausgegangen. 2003 bedeutet im Pegelwesen üblicherweise 1.11.2002 0:00 Uhr bis 1.11.2003 0:00 Uhr (Ausnahme: bei Voreinstellung *Kalenderjahr* ergibt sich 1.1.2003 0:00 Uhr bis 1.1.2004 0:00 Uhr). *heute* führt im Niederschlagswesen zu beispielsweise 6.5.2003 7:30 Uhr bis 7.5.2003 7:30 Uhr.

Anstelle der Punkte kann man bei der Zeiteingabe auch Kommas benutzen. Dies empfiehlt sich vor allem bei Eingabe über den Nummernblock der Tastatur.

Zeiteingabefelder und Achsenkreuze

Befindet sich der Mauscursor in einem der Zeiteingabefelder, wird mit Betätigen von **Return** der gewünschte Zeitbereich im Achsenkreuz dargestellt. Gleichzeitig werden die oben beschriebenen Zeiteingaben in den Eingabefeldern umgesetzt auf genaue Zeitpunkte (aus 1,5,89 wird im Pegelwesen 01.05.1989 00:00, bei der Eingabe von 03 im Eingabefeld **von** wird der Eintrag für Niederschlag umgesetzt auf 01.11.2002 07:30 im Feld **von** und 01.11.2003 07:30 im Feld **bis**).

Das Kästchen und der Button neben den Zeiteingabefeldern haben folgende Funktionen:

1. Das Kästchen ☒ :

Mit dem Kästchen bestimmen Sie, was beim Zoomen und Scrollen im Achsenkreuz geschehen soll.

→ Kästchen angewählt:

Es wird der tatsächlich im Achsenkreuz dargestellte Zeitpunkt für den Beginn bzw. das Ende der Darstellung in die Eingabefelder übernommen und bei jedem erneuten Zoomen und Scrollen angepasst.

→ Kästchen abgewählt:

Die ursprüngliche Zeiteingabe bleibt erhalten. So gelangen Sie mit **Return** immer wieder einfach zu Ihrem ursprünglich eingegebenen Zeitbereich zurück.

2. Der Button :

Mit Betätigen des Buttons wird der hier eingetragene Zeitpunkt an die Hauptoberfläche zurückgemeldet.


19.5.13 Dialogfenster

Dialogfenster sind Eingabe-, Hinweis- und Auswahlfenster, die Sie bei bestimmten Arbeitsschritten leiten und unterstützen.

ACHTUNG:

Die Bearbeitung bleibt immer solange unterbrochen bis einer der Buttons betätigt wird.


19.5.13.1 Hinweisfenster



den letzten Arbeitsschritt.

Hinweisfenster geben Ihnen Informationen über

19.5.13.2 Eingabefenster




Angaben benötigt.

Eingabefenster erscheinen, wenn die weitere Bearbeitung zusätzliche

19.5.13.3 Auswahlfenster


Bei Arbeitsschritten, die weitreichende Folgen haben können (z. B. Löschen einer Reihe) oder wenn genauere Angaben zum Fortfahren benötigt werden, erscheinen Auswahlfenster.

OK-Box




Bei besonders sensiblen Entscheidungen wird in einer OK-Box nach abermaliger Bestätigung mit gefragt, bevor der Befehl ausgeführt wird. Soll die Aktion jedoch nicht zu Ende geführt werden, so kann die Durchführung mit unterbunden werden.

Select-Box



Eine Select-Box erscheint, wenn die weitere Bearbeitung eine Entscheidung verlangt.

Auswahlfenster



Ein Auswahlfenster erscheint, wenn mehrere Stationen oder Reihen auf das gegebene Suchmuster passen.

19.5.14 Inaktive Bedienelemente



Bedienelemente, die nicht zur Benutzung freigegeben sind, werden grau beschriftet dargestellt.

19.5.15 Statuszeile



Jede Benutzeroberfläche verfügt am unteren Rand über eine Statuszeile. Hier werden Bearbeitungshinweise, Warnungen und Fehlermeldungen ausgegeben.

19.5.16 Wildcards



Wildcards sind Platzhalter für andere Zeichen. Die Jokerzeichen ***** und **?** können als Wildcards verwendet werden. Beim Suchen von Begriffen ersetzt ***** mehrere und **?** ein Zeichen. Die Verwendung mehrerer Jokerzeichen innerhalb eines Suchvorgangs ist möglich.

Geben Sie beispielsweise unter Messstelle **"*256"** ein, so werden alle Stationen aufgelistet, deren Name mit **"256"** endet, z. B. **"LU/256"**, **"KR/256"** oder **"x78915256"**.

Nach Eingabe von **"?256"** wird nach einem vierstelligen Messstellennamen gesucht, der mit **"256"** endet, beispielsweise **"A256"** oder **"1256"**.


WildCards können an jede beliebige Stelle des Suchbegriffs gesetzt werden, z. B. **"aqua*"**, **"123?567"** oder **"abc??f*x"**.

Enthält der gesuchte Begriff ein **"*"** oder **"?"**, so müssen Sie bei der Eingabe ein Backslash (****) vor das entsprechende Zeichen setzen, damit das System erkennt, dass es sich hierbei nicht um ein WildCard handelt.

19.5.17 Canvas

Der Canvas (engl.: Leinwand) ist ein Zeichenbereich, auf dem verschiedenartige grafische Objekte angezeigt werden können. In AQUAZIS ist er der Bereich der Oberfläche, in dem die Achsenkreuze und die Karte dargestellt werden.

19.5.18 Achsenkreuze



In Achsenkreuzen werden Zeitreihen und Abflusskurven dargestellt. Sie sind zoom- und scrollbar mit der rechten Maustaste (\leftrightarrow Kap. 19.4) und mit den Buttons unter dem Canvas (\leftrightarrow Kap. 19.5.2.2).

HINWEIS:

Im Programm und in dieser Dokumentation werden die Begriffe „Achsenkreuz“, „Achsbox“ und „Axbox“ synonym verwendet.

HINWEIS:

In Kapitel 19.5.12 wird der Umgang mit den Zeiteingabefeldern im Zusammenhang mit den Achsenkreuzen genau erklärt.

19.5.18.1 Darstellung der Achsenkreuze

Die Position des Mauscursors wird auf der Oberfläche mit X- und Y-Wert ausgegeben. Der X-Wert gibt bei Zeitachsen die Zeit, bei Realachsen den Realwert wieder.

In den Bereichen, wo die dargestellte Zeitreihe Lücken hat, wird die X-Achse in gelb gezeichnet. Sind mehrere Achsenkreuze geladen, kann jedes zur näheren Betrachtung vorübergehend auf den gesamten Canvas ausgedehnt werden. Dazu selektiert man das gewünschte Achsenkreuz, indem man es mit der linken Maustaste anklickt. Seine Y-Achse wird nun dicker dargestellt. Durch einen weiteren Mausklick wird das Achsenkreuz vergrößert. Diese Darstellung kann durch erneutes Anklicken wieder rückgängig gemacht werden.

19.5.18.2 Texte in Zeitreihen

Enthalten Zeitreihen Texte, so werden diese üblicherweise mit dargestellt (\leftrightarrow Abb. 19.7). In der Regel stehen sie horizontal im oberen Bereich des Achsenkreuzes. Bezieht sich der Text auf einen Zeitpunkt, wird dieser durch einen kleinen senkrechten Strich unterhalb des Textes markiert. Ist dem Text ein Zeitintervall zugeordnet, wird dies durch eine Linie unterhalb des Textes gekennzeichnet (\leftrightarrow Abb. 19.8).

Einzelne Module bieten in ihren Darstellungsoptionen die Möglichkeit, die Texte auszublenden bzw. einzuschalten (z. B. VisuQuick, Prüfen und Korrigieren).

Manchmal besteht auch die Möglichkeit, Texte senkrecht darzustellen (VisuQuick, \leftrightarrow Abb. 19.9). In diesem Fall unterbleibt jedoch die Markierung von Intervalltexten durch die horizontale Linie.




Abbildung 19.7: Text in der Zeitreihe




Abbildung 19.8: Intervalltext




Abbildung 19.9: Text senkrecht

19.6 Tabellen

19.6.1 Der Umgang mit Tabellen (DB-Grids)

Datum	Zeit	Historisch	Wasserstand [cm]	Abfluss [m³/s]	Fließgeschw. [m/s]	Oberflächengeschw. [m/s]	Fließquerschnitt [m²]	Breite [cm]	Profilbeiwert [m ^{-5/2}]
26.04.1972	12:00		76.0	6.462000	0.610	Lücke	10.5240	2810	6.540000
17.05.1972	12:00		119.0	23.896999	1.040	Lücke	22.9370	2870	20.549999
24.05.1972	12:00		79.0	7.730000	0.640	Lücke	12.0630	2800	7.960000
29.06.1972	12:00		85.0	7.366000	0.580	Lücke	12.7720	2810	8.650000
11.07.1972	12:00		82.0	6.219000	0.520	Lücke	11.9860	2805	7.880000
19.07.1972	12:00		80.0	5.703000	0.490	Lücke	11.5250	2805	7.440000
04.08.1972	12:00		84.4	7.285000	0.590	Lücke	12.4290	2805	8.320000
12.01.1973	12:00		77.0	6.847000	0.660	Lücke	10.4170	2815	6.410000
01.02.1973	12:00		83.0	9.193000	0.760	Lücke	12.1680	2780	8.100000
13.02.1973	12:00		105.7	17.077000	0.900	Lücke	18.8710	2880	15.300000
14.02.1973	12:00		93.0	12.374000	0.820	Lücke	15.1280	2845	11.070000
30.05.1973	12:00		90.0	10.340000	0.740	Lücke	13.9200	2835	9.810000
16.07.1973	12:00		98.0	10.800000	0.650	Lücke	16.5500	2845	12.660000
02.08.1973	12:00		99.0	10.440000	0.620	Lücke	16.7400	2910	12.830000

Tabellen können in AQUAZIS unterschiedliche Funktionen haben:

1. Sie dienen der Information/Übersicht (z. B. Liste der selektierten Stationen).
2. Der Inhalt lässt sich speichern bzw. bei einigen Tabellen als DBF-Datei exportieren.
3. Sie dienen der Vorauswahl beim Aufruf von Unterfunktionen (z. B. bei VisuQuick oder bei den Zeitreihenreports) ↔ Kap. 19.7.2
4. Sie dienen dem Erfassen/Editieren von Daten (z. B. Einzelwerterfassung) ↔ Kap. 19.6.2

Folgende Prinzipien gelten für DB-Grids:

- Sie können selbstständig in einem eigenen Fenster erscheinen oder einen Bereich einer anderen Oberfläche einnehmen.
- Grün ausgefüllte Zellen sind nicht editierbar.
- Eingaben in Zellen müssen mit **Return** bestätigt werden (beim Verlassen einer Zelle über eine der Pfeiltasten oder die Tabulatortaste, oder indem eine andere Zelle mit der Maus angeklickt wird, kann es vorkommen, dass die Eingabe nicht übernommen wird)
- **Scrollen:**
Das Scrollen in langen Tabellen erfolgt entweder über die Scrollbar rechts neben der Tabelle oder über das Mousrad. (HINWEIS: Zum Scrollen per Mousrad muss die Tabelle zuerst durch einfachen Klick aktiviert werden.)

- **Vorauswahl:**

In der ersten Spalte der Tabelle wird angezeigt, ob die Zeile markiert oder selektiert ist.

- Selektierte Zeile: Die erste Zelle der Zeile, in der Sie sich augenblicklich befinden, wird rot ausgefüllt, die angeklickte Zelle wird anders eingefärbt als das restliche Grid (i. d. R. grau oder dunkelgrün, je nachdem, ob das Grid editierbar ist oder nicht). Eine Zeile wird selektiert, indem sie mit der linken Maustaste angeklickt wird.
- Markierte Zeile: Die erste Zelle einer Zeile enthält ein blaues Quadrat. Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an. Wenn Sie die Markierung aufheben wollen, klicken Sie die gewünschte Zeile erneut mit der rechten Maustaste an. Um alle Zeilen in einem Schritt zu markieren, klicken Sie die erste Zelle der Überschriftszeile an. Erneutes Klicken bewirkt, dass keine Zeile mehr markiert ist. In manchen Tabellen ist die Markierung funktionslos, sie kann jedoch in langen Tabellen beim Scrollen hilfreich sein (Setzen von “Orientierungspunkten”).
- Eine Zeile kann gleichzeitig markiert und selektiert sein.
- Es kann nur eine Zeile selektiert, aber viele gleichzeitig markiert sein.

Haben Sie die Vorauswahl über die erste Spalte gemacht, öffnen Sie das Unterprogramm über den entsprechenden Button oben rechts.

- **Sortieren:**

In den meisten DBGrids ist es möglich, die Reihenfolge der Zeilen alphanumerisch nach Spalten zu sortieren. Mausklick in die oberste Zelle (Überschrift) einer Spalte bewirkt die Sortierung der gesamten Tabelle gemäß den Einträgen der angeklickten Spalte. Erneutes Klicken dreht die Sortierung um.

Klicken Sie beispielsweise die Spaltenüberschrift **Datum** an, so wird die gesamte Tabelle aufsteigend nach Datum sortiert. Ein zweiter Klick auf **Datum** bewirkt die absteigende Sortierung.

- **Editieren:**

Das Editieren in DB-Grids wird im nächsten Kapitel (\hookrightarrow Kap. 19.6.2) erklärt.

19.6.2 Tabellarisches Editieren

Abflusskurve01,T,0 von Stah

Abflusskurve01,T,0 bearbeiten im W-Bereich: 30 bis 330 cm

Wasserstand [cm]	Abfluss [m³/s]	delta-Q [m³/s]
30.0	5.399	5.399
31.0	5.637	0.238
32.0	5.874	0.237
33.0	6.112	0.238
34.0	6.350	0.238
35.0	6.589	0.239
36.0	6.829	0.240
37.0	7.070	0.241
38.0	7.312	0.242
39.0	7.556	0.244
40.0	7.800	0.244
41.0	8.046	0.246
42.0	8.293	0.247
43.0	8.542	0.249
44.0	8.791	0.249
45.0	9.042	0.251
46.0	9.293	0.251
47.0	9.545	0.252
48.0	9.796	0.251
49.0	10.048	0.252

W-Bereich: 0.01

☒ aktiv ☐ aktiv

Datum	Uhrzeit	Wert [mm/h]	Kommentar
31.08.1994	22:54:00	0.00	
01.09.1994	06:31:00	0.00	
01.09.1994	19:23:55	0.00	
01.09.1994	19:29:20	1.11	
01.09.1994	19:30:25	1.11	
01.09.1994	19:33:45	0.72	
01.09.1994	19:37:05	0.00	
02.09.1994	11:56:35	0.00	
02.09.1994	12:02:40	0.10	
02.09.1994	12:08:45	0.81	
02.09.1994	12:09:20	0.81	
02.09.1994	12:16:05	0.50	
02.09.1994	12:22:50	0.07	
02.09.1994	12:27:15	0.07	
02.09.1994	12:42:35	0.89	
02.09.1994	12:49:10	0.89	
02.09.1994	12:51:20	1.69	
02.09.1994	12:53:30	3.00	
02.09.1994	12:54:35	3.00	
02.09.1994	12:55:55	4.62	
02.09.1994	12:56:15	4.62	

Das tabellarische Editieren erfolgt immer nach dem gleichen Prinzip:

- Der editierbare Zeitbereich wird von der Oberfläche übernommen, aus der die Tabelle aufgerufen wurde.
- Grün ausgefüllte Zellen sind nicht editierbar.
- Grau hinterlegte Zellen sind editierbar. Hier gibt es folgende Arten:
 - Eingabefeld: Für die Eingabe muss das entsprechende Feld durch Mausklick aktiviert werden; es färbt sich daraufhin dunkelgrau und ist nun beschreibbar.
 - Ja/Nein-Feld (Toggle): Durch Doppelklick springt die Eingabe zwischen **Ja** und **Nein** hin und her.
 - Listenfeld: Nach Doppelklick in das Feld erscheint eine Auswahlliste, aus der die gewünschte Einstellung gewählt werden kann.
 - Memofeld: Nach Doppelklick in das Feld erscheint ein Fenster, in das ein Text eingegeben werden kann.
- Als Zeitpunkt für die zu erfassenden Summen wird die **rechte Seite**, also das **Ende** des Mess- bzw. Auswertungsintervalls eingegeben. Damit werden die Vorgaben der DVWK-Regeln 126/1988 für den Niederschlag (\leftrightarrow [11]) eingehalten:

„Das Meßergebnis ist in das Meßprotokoll unter dem Tag einzutragen, an dem es ermittelt wurde.“ (S. 7)

„Alle Meß- und Beobachtungsdaten werden an dem Tag [...] eingetragen, an dem sie ermittelt werden.“ (S. 35)

- Summenwerte werden mit den Zahlentasten, einem “,” oder “.“ vor dem Nachkommawert und ggf. einem “L“ oder “I“ für Lücke bei Ausfall der Messung erfasst.
- Die Anzahl der Nachkommastellen der Summenwerte ist abhängig von der gewählten Fehlertoleranz. So werden beispielsweise Werte mit zwei Nachkommastellen dargestellt, wenn die Fehlertoleranz 0,01 beträgt.
- Mit Einfügen wird eine leere neue Zeile unter der rot markierten erstellt, in die man Werte einfügen kann.
- Löschen löscht eine oder mehrere Zeilen nach folgender Regel:
 - Markierte Zeilen haben Vorrang, d. h. sind Zeilen markiert (blaues Quadrat), werden nur diese gelöscht, unabhängig davon, ob zusätzlich eine Zeile selektiert ist.
 - Die augenblicklich selektierte Zeile wird nur dann gelöscht, wenn keine Markierung vorliegt.
- Mit Prüfen kann man die Eingaben während der Bearbeitung auf Plausibilität prüfen.
- Zum Navigieren benutzen Sie die **Tabulator**-Taste, die Cursortasten (\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow) oder die Maus.
- Mit **Return** bestätigen Sie Ihre Eingabe und gelangen ins nächste Feld bzw. die nächste Zeile. In einigen Tabellen befinden sich Kästchen oberhalb der Spalten, mit denen diese für die Bearbeitung aktiviert bzw. deaktiviert werden können. Mit **Return** springen Sie dann in die nächste aktive Spalte.
- Das Kästchen ☒ **Zeit vorbelegen** (nicht in jeder Tabelle vorhanden) legt fest, ob beim Anhängen neuer Zeilen das Datum vorbelegt werden soll. Ist das Kästchen angewählt, so wird in der angehängten Zeile der Zeitpunkt im eingestellten Zeitschritt vorbelegt.
- Mit Speichern werden die bisher getätigten Eingaben sofort gespeichert.
- Sofern Änderungen gemacht wurden ohne zu speichern, erfolgt beim Verlassen des Fensters mit Ende die Frage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

HINWEIS:

Das Markieren bzw. Selektieren einer Zeile (\leftrightarrow Kap. 19.6.1) hat beim tabellarischen Editieren keinen Einfluss.

19.6.3 Einzelwertanzeige



Einzelwertanzeige

Ende Export ? 2/206

Kirchberg: Wasserstand, kontinuierlich [cm], Qualität: Bereinigt

	Datum	Zeit	Wert [cm]	Kommentar
	31.10.1994	22:05	77.00	
	01.11.1994	00:58	77.00	
	01.11.1994	03:08	77.00	
	01.11.1994	04:20	81.00	
	01.11.1994	06:44	81.00	
	01.11.1994	08:25	78.00	
	01.11.1994	13:13	78.00	
	01.11.1994	14:39	76.00	
	01.11.1994	19:13	75.00	
	01.11.1994	20:25	71.00	
	01.11.1994	20:39	68.00	
	02.11.1994	01:41	66.00	

Das Tabellenfenster **Einzelwertanzeige** (ehemals **Quickwertepaare**) erreichen Sie über verschiedene Anwendungen (z. B. Optionen von **VisuQuick** und **Prüfen und Korrigieren**). Es dient nicht dem Editieren, sondern soll lediglich einen Überblick über die Werte und Texte der Zeitreihe geben.


Besonderheiten dieser Tabelle:

- Über Mausklick in die Überschriftszelle lassen sich die Einträge spaltenweise sortieren (↔ Kap. 19.6.1).
- Über Mausklick in eine Tabellenzeile lässt sich der geklickte Wert in der Grafik anzeigen (es erscheint ein senkrechter Pfeil an dieser Stelle). Umgekehrt bewirkt ein Mausklick in die Grafik das Selektieren des entsprechenden Wertes in der Tabelle.
- **Export** schreibt die Daten in eine Relation.
- Mit **?** können Sie sich anzeigen lassen, wieviele Werte von welcher Gesamtzahl markiert sind (blaues Quadrat), z. B. „2/206“.

19.7 Vorauswahl

19.7.1 Vorauswahl Stationen

Der Rahmen Vorauswahl Stationen begegnet Ihnen in AQUAZIS an vielen Stellen, wo Stationen für die weitere Bearbeitung ausgewählt werden müssen (z. B. Zeitreihenfilter, Export, Reports).



Die Stationen lassen sich auf verschiedene Weise wählen:

- ☒ Selektion
→ die aktuelle Selektion in der Karte
- ☒ Eine Station
→ die in der Messstellenliste gewählte Station
- ☒ Alle
→ alle Stationen aus der Messstellenliste (die hier angebotenen Stationen müssen nicht notwendigerweise mit der Selektion übereinstimmen, da über die Suchfunktion (↔ Kap. 19.5.4 die Auswahl verändert werden kann)
- ☒ Stationsgruppen
→ eine Stationsgruppe aus der Liste → erscheint erst, wenn bereits eine Stationsgruppe angelegt wurde (↔ Kap. 4.2.3.4, Punkt 4.2.3.4)
- ☒ Zeitreihengruppen
→ eine Zeitreihengruppe aus der Liste → erscheint erst, wenn bereits eine Zeitreihengruppe angelegt wurde (↔ Kap. 19.7.2)

Mit Anklicken von Zeige Auswahl werden die hier gewählten Stationen in einem eigenen Fenster angezeigt.

19.7.2 Reihenauswahl

Das Tabellenfenster Reihenauswahl (↔ Abb. 19.10) dient der gezielten Auswahl von Reihen vor dem Öffnen von Unterprogrammen. In den Systemeinstellungen (↔ Kap. 5.2.10) bestimmen Sie, ob die Reihenauswahl immer vorgeschaltet wird oder nur, wenn mehr als eine festzulegende Anzahl Reihen angeboten wird.

Neben den allgemeinen Grundprinzipien beim Umgang mit Tabellen (↔ Kap. 19.6.1) gibt es bei der Reihenauswahl folgende Besonderheiten:







Abbildung 19.10: Fenster Reihenauswahl

- **Ändern der Reihenfolge der Einträge**


Mit den Buttons  und  lässt sich der selektierte Eintrag jeweils um eine Zeile nach oben bzw. nach unten transportieren. So können Sie die Reihenfolge beliebig verändern. (HINWEIS: Diese Buttons sind nicht immer in der Reihenauswahl verfügbar. Sie finden sie beispielsweise unter Reports → „Gewässerkundlich“.)

- **Speichern von Zeitreihengruppen**

Über den -Button werden alle mit einem blauen Quadrat markierten Reihen mit all ihren Attributen als Zeitreihengruppe abgelegt (mit den aktuellen Einträgen in Von und Bis). Das Speichern erfolgt in einer dbf-Datei im Unterverzeichnis **zrgruppen** in Ihrem Benutzerverzeichnis. Jede Zeitreihengruppe kann später als Vorauswahl (↔ Kap. 19.7.1) in anderen Modulen (Reports, Export) genutzt werden. Dies ist sehr hilfreich, weil Zeitreihengruppen unabhängig vom Attributfilter und von der Selektion von Stationen arbeitet. Einmal getroffene Auswahlen sind so immer wieder verwendbar.

HINWEIS: Ist bereits eine Datei mit dem vom System vorgeschlagenen Namen vorhanden, wird diese ohne Rückfrage überschrieben. Deshalb empfiehlt es sich, die dbf-Relation umzubenennen. Dies ist zur Zeit jedoch noch nicht über AQUAZIS, sondern nur über das Dateisystem möglich.

- **Reiheninfo**

Neben dem Button zum Aufruf des jeweiligen Unterprogrammes befindet sich ein -Button. Klicken Sie diesen Button, wird links daneben die Gesamtzahl der angebotenen Reihen angegeben und wieviele von ihnen aktuell markiert sind.

19.7.3 Zeitreihen-Auswahl

Das Fenster Zeitreihen-Auswahl (\leftrightarrow Abb. 19.11) wird an unterschiedlichen Stellen im System angeboten (z. B. Zeitreihenfolgen editieren). Mit seiner Hilfe filtern Sie aus den vorhandenen Zeitreihen die Reihen, die Sie für die weitere Bearbeitung benötigen.

Ort	Parameter	Aussage	Herkunft	Version	Einheit	Von	Bis
Andelfingen	Abfluss	Tagesmittel	0	0	m³/s		
Andelfingen	Abfluss	Terminmaxima-0	0	0	m³/s		
Andelfingen	Abfluss	kontinuierlich	F	0	m³/s		
Andelfingen	Abflusskurven	kontinuierlich	0	0			
Andelfingen	Leitfähigkeit	Tagesmittel	F	0	µmM		
Andelfingen	Leitfähigkeit	kontinuierlich	0	0	µS/cm		
Andelfingen	Sauerstoff	kontinuierlich	0	0	mg/l		
Andelfingen	Sättigung	kontinuierlich	F	0	%		

Abbildung 19.11: Fenster Zeitreihen-Auswahl

Ist beim Öffnen der Zeitreihen-Auswahl bereits eine Messstelle zur Bearbeitung ausgewählt und besitzt diese Station Reihen, so werden diese automatisch in der Tabelle der Zeitreihen-Auswahl bereitgestellt. Im unteren Bereich wird die Anzahl der gefundenen Reihen angezeigt.

Haben Sie noch keine Station bestimmt oder besitzt die gewählte Station keine Reihen, ist die Tabelle nach dem Aufruf leer. Aus der Messstellenliste wählen Sie nun die Station aus, deren Reihen Sie für die Bearbeitung heranziehen möchten. Die Tabelle füllt sich daraufhin mit den zu dieser Station vorhandenen Reihen.

Den Gültigkeitsbereich einer Reihe lassen Sie sich anzeigen, indem Sie die entsprechende Zeile mit der linken Maustaste anklicken.

Mit den Auswahllisten im oberen Bereich können Sie die angezeigten Reihen eingrenzen. Wählen Sie beispielsweise *Abfluss* in der Auswahlliste Parameter ▾, so werden nach dem Drücken von Filtern nur die vorhandenen Abflusszeitreihen aufgelistet. Zurücksetzen leert die Tabelle.

Möchten Sie eine der aufgelisteten Reihen bearbeiten, so markieren Sie diese Zeile und drücken OK. (Ein Doppelklick in die entsprechende Zeile führt zum selben Ergebnis.) Das Fenster schließt sich daraufhin und die Reihe wird in die Anwendung übernommen.

19.7.4 Freie Dateiauswahl




Abbildung 19.12: Fenster Freie Dateiauswahl

In der freien Dateiauswahl befinden sich grundsätzlich im linken Feld die Verzeichnisse und im rechten die Dateien.

Für das Wählen einer Datei gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Sie schreiben den gewünschten Pfad in das obenstehende Eingabefeld und drücken RETURN.
2. Sie klicken sich mittels der beiden darunterstehenden Felder bis zur gewünschten Datei durch. Mit Doppelklick auf ein Verzeichnis wird der obenstehenden Pfad um dieses fortgeschrieben. Doppelklick auf .. bewirkt den Sprung in das darüberliegende Verzeichnis. Klicken Sie eine Datei einmal an, so wird diese in das untenstehende Eingabefeld **Auswahl** aufgenommen.

Mit Return oder Drücken von OK erfolgt die Auswahl dieser Datei (oder direkt durch Doppelklick).

Das Wechseln zwischen den Laufwerken erfolgt über Eingabe in das obere Feld (z. B. f:) und Drücken von RETURN.

19.7.5 Freie Ordnerauswahl




Abbildung 19.13: Fenster Freie Ordnerauswahl

Die freie Ordnerauswahl funktioniert ähnlich wie die freie Dateiauswahl, hier gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Sie schreiben den gewünschten Pfad in das untenstehende Eingabefeld **Auswahl** und drücken **OK**.
2. Sie klicken sich mittels der beiden darüberliegenden Felder bis zum gewünschten Ordner durch.

Im linken Feld befinden sich die Ordner und im rechten (in grau) die Dateien. Mit Doppelklick auf einen Ordner gelangen Sie in diesen Ordner, dessen Inhalt im rechten Feld angezeigt wird. Der untenstehenden Pfad wird entsprechend fortgeschrieben. Doppelklick auf **..** bewirkt den Sprung in das darüberliegende Verzeichnis. Mit Drücken von **OK** erfolgt die Auswahl dieses Ordners. Das Wechseln zwischen den Laufwerken erfolgt über Eingabe in das untere Feld (z. B. f:) und Drücken von RETURN.

19.8 Ausgabe von Reports und Datentausch

Über die meisten Oberflächen der **aquaplan**-Programmsysteme lassen sich Reports in Auftrag geben. Sie werden - je nach Voreinstellung - direkt an das gewählte Medium (Drucker oder Datei) weitergeleitet oder vor dem Ausdruck auf dem Bildschirm präsentiert (↔ Kap. 19.8.1). Soll die Ausgabe in eine Datei erfolgen, stehen hier verschiedene Formate zur Auswahl (↔ Kap. 19.8.2).

19.8.1 Vorschau

Das Fenster **Vorschau** (↔ Abb. 19.14) erscheint beim Erstellen von Reports und Drucken von Grafiken, wenn als Druckmedium in der Ausgabesteuerung *Bildschirm* eingestellt ist.

TIPP:

Diese Voreinstellung empfiehlt sich in der Regel, weil sie Ihnen eine visuelle Kontrolle des Reports ermöglicht, bevor Sie ihn drucken oder exportieren.

Aus der Vorschau heraus kann dann der Druckauftrag abgeschickt werden.




Abbildung 19.14: Fenster Vorschau

Der Rahmen Drucken: Soll der gesamte Inhalt der Vorschau gedruckt werden, klicken Sie im Rahmen Drucken auf . Damit nur die angezeigte Seite ausgedruckt wird, betätigen Sie . Mit Drücken dieser Buttons wird der Druckauftrag direkt an den unter eingestellten Drucker weitergeleitet.

Der Rahmen Exportieren: Der Rahmen Exportieren ermöglicht es, den in der Vorschau dargestellten Report zu exportieren bzw. zu speichern. Dazu wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus der Liste. Um die gesamte Vorschau zu exportieren, klicken Sie auf . Soll die aktuelle Seite exportiert werden, betätigen Sie . In beiden Fällen erscheint nach dem Betätigen des Buttons das Eingabefenster aus Abbildung 19.15. Der Pfad sowie der Dateiname können hier auf Wunsch geändert werden. Als Verzeichnis wird das Unterverzeichnis `print` des jeweiligen Benutzerverzeichnisses (\hookrightarrow Kap. 19.8) vorgeschlagen.

Der Rahmen Ansicht: Im Rahmen Ansicht können sie mit der Liste unter `Seitennr.` direkt auf eine bestimmte Seite zugreifen. Mit und wird der sichtbare Ausschnitt verkleinert bzw. vergrößert. Mit ist wieder die gesamte Seite zu sehen. Um die Darstellung nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen, können Sie die vier unteren Buttons in diesem Rahmen benutzen. Alternativ lässt sich der Report mit der linken Maustaste ziehen. Mit der rechten Maustaste können Sie in der Vorschau zoomen. Lesen Sie dazu Kapitel 19.4.

19.8.2 Exportieren/Drucken in eine Datei

19.8.2.1 Ausgabeformate

In den **aquaplan**-Programmsystemen stehen die folgenden Ausgabeformate für das Drucken in eine Datei zur Verfügung:

- PDF
- PS (Postscript)
- HPGL
- WMF (Windows Meta File)
- JPG
- PNG (Portable Network Graphic)

Einige der Reports können auch in das DBF-Format exportiert werden. Diese Funktion steht Ihnen jedoch nicht in der Reportvorschau zur Verfügung.

Besonderheiten bei der Weiterverarbeitung von DBF-Dateien in anderen Programmen

Weil Excel beim Öffnen von DBF-Dateien alle Zeichen nach dem DOS-Zeichensatz umsetzt, werden Umlaute, Akzente und Sonderzeichen in unseren DBF-Dateien nach internationalem DOS-Standard geschrieben und beim Lesen wieder nach ISO konvertiert.

19.8.2.2 Pfad für das Drucken in Datei

Für alle Druckausgaben in eine Datei gibt es im Benutzerverzeichnis des jeweiligen Users ein spezielles Unterverzeichnis **print**. Der Pfad lautet demnach:

`../benutzer/username/print.`

Dies ist der Default-Pfad, den AQUAZIS für das Exportieren vorschlägt. Falls erforderlich kann dieser Pfad im Eingabefenster (↔ Abb. 19.15) individuell geändert werden.




Abbildung 19.15: Eingabefenster beim Exportieren in Datei

HINWEIS:

In AQUAZIS kann diese Default-Einstellung in der Ausgabesteuerung unter **Ausgabeverzeichnis** geändert werden.

Nach Verlassen des Fensters mit erscheint ein Hinweisfenster, das den gewählten Pfad nochmals bestätigt (↔ Abb. 19.16).




Abbildung 19.16: Hinweisfenster beim Exportieren in Datei

19.9 Qualitäten

Die Bearbeitung der Zeitreihen erfolgt in Qualitätsschichten nach folgender Struktur:

- 0 Original
Ursprungszeitreihe (nicht zu ändern)
- 1 Bereinigt
Beseitigung grober Fehler
- 2 KaliSync
kalibriert/synchronisiert
- 3 Lücken gefüllt
Beseitigung von Ausfallzeiten
- 4 Korrigiert
alle übrigen Korrekturen
- 5 Veröffentlicht
Zeitbereich nicht mehr zu ändern

In den Anwendungen werden die einzelnen Qualitätsschichten entsprechend diesen spezifischen Funktionen verwendet.

19.10 Gesperrte Bereiche

Ganglinien können entsprechend den Zugriffsrechten des eingeloggten Benutzers (\hookrightarrow Kap. 2.2) für die Visualisierung, Bearbeitung und die Ausgabe gesperrt sein.

Im Detail sieht das so aus:

- In der **Visualisierung** werden gesperrte Bereiche durch einen grauen Balken gekennzeichnet (\hookrightarrow Abb. 19.17). Für den nicht Berechtigten wird darüber hinaus das entsprechende Ganglinienteilstück nicht dargestellt (\hookrightarrow Abb. 19.18).
- Gesperrte Bereiche können ohne die entsprechenden Zugriffsrechte in keiner AQUAZIS-Oberfläche editiert werden.
Beim Verwenden der Reihen für Auswertungen oder beim Export werden gesperrte Abschnitte wie Lücken behandelt, wenn der Bearbeiter nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt. Bei Zeitreihenfolgen werden die Sperrungen der Ausgangszeitreihe übernommen. Enthält eine Formel mehrere Zeitreihen, werden die gesperrten Zeitbereiche der erstgenannten Zeitreihe weitergereicht.
- In tabellarischen **Reports** werden die Zahlenwerte des gesperrten Bereichs nicht dargestellt (gesperrte Bereiche werden wie Lücken behandelt).
- Information über gesperrte Bereiche:
 - Die Reports **Zeitreihenübersicht** (\hookrightarrow Kap. 14.4.1) und **Qualitäten-Lücken-Vermerke** (\hookrightarrow Kap. 14.4.6) stellen gesperrte Bereiche in der Zeitreihenübersicht grafisch eingefärbt dar.
 - Die **Lücken- und Sperrbereichsübersicht** (\hookrightarrow Kap. 14.4.3) gibt die gesperrten Bereiche tabellarisch aus (sofern ☒ **Sperrbereiche** angewählt ist).
 - Die *Lückenübersicht* in der Schnellabfrage der zentralen Benutzeroberfläche (\hookrightarrow Kap. 4.2.3.1) gibt ebenfalls Auskunft über gesperrte Bereiche (sofern ☒ **Sperrbereiche** in der Reportoberfläche angewählt ist).
- In den Systemeinstellungen legt der Administrator einheitlich fest, ob kontinuierliche Zeitreihen der Herkunft **Original** beim Import automatisch gesperrt werden sollen (\hookrightarrow Kap. 5.2.6).
- Bei bereits im System vorhandenen Reihen können Bereiche durch den berechtigten Bearbeiter über die Oberfläche **Prüfen und Korrigieren** kontinuierlicher Zeitreihen (\hookrightarrow Kap. 12.1) ge- bzw. entsperrt werden.

19 Allgemeine Hinweise




Abbildung 19.17: Visualisierung gesperrter Bereiche (Bearbeiter hat entsprechendes Zugriffsrecht)




Abbildung 19.18: Visualisierung gesperrter Bereiche (Bearbeiter hat kein entsprechendes Zugriffsrecht)

Literaturverzeichnis

- [1] **aquaplan**: Benutzerhandbuch AZUR (Aachen 2000)
- [2] **aquaplan**, hydro & meteo GmbH & Co. KG, dr. papadakis GmbH: Extremwertstatistische Untersuchung von Starkniederschlägen in NRW (ExUS) – Veränderung in Dauer, Intensität und Raum auf Basis beobachteter Ereignisse und Auswirkungen auf die Eintretenswahrscheinlichkeit (Aachen, Lübeck, Hattingen 2010)
- [3] **aquaplan**: Verknüpfung, Darstellung, Speicherung von geographischen Objekten und ihre Beziehung zu Zeitreihen, Strategiepapier (Aachen 1993)
- [4] **aquaplan**: Zeitreihen und ihre Benutzung, Analyse und Design des Datenmodells (Aachen 1992)
- [5] Billeter, E.: Zeitreihenanalyse (Würzburg 1981)
- [6] Chatfield, C.: The Analysis of Time Series. An Introduction. 4th ed. (London 1989)
- [7] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 120/1983, Niedrigwasseranalyse Teil I: Statistische Untersuchung des Niedrigwasser-Abflusses (Hamburg und Berlin 1983)
- [8] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 121/1992, Niedrigwasseranalyse Teil II: Statistische Untersuchung der Unterschreitungsdauer und des Abflußdefizits (Hamburg und Berlin 1992)
- [9] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 123/1985, Niederschlag – Aufbereitung und Weitergabe von Niederschlagsregistrierungen (Hamburg und Berlin 1985)
- [10] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 124/1985, Niederschlag – Starkregenauswertung nach Wiederkehrzeit und Dauer (Hamburg und Berlin 1985)
- [11] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 126/1988, Niederschlag – Anweisung für den Beobachter an Niederschlagsstationen (Hamburg und Berlin 1988)
- [12] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Merkblätter zur Wasserwirtschaft 251/1999, Statistische Analyse von Hochwasserabflüssen (Bonn 1999)
- [13] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): DVWK-Merkblätter zur Wasserwirtschaft 238/1996, Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen (Bonn 1996)

- [14] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (Hrsg.): Statistische Methoden zu Niedrigwasserdauern und Starkregen (Schriftenreihe des DVWK, Heft 82, Hamburg und Berlin 1988)
- [15] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (Hrsg.): Grundlagen der Verdunstungsermittlung und Erosivität von Niederschlägen (Schriftenreihe des DVWK, Heft 86, Hamburg und Berlin 1990)
- [16] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (Hrsg.): Starkniederschläge in der Bundesrepublik Deutschland (Schriftenreihe des DVWK, Heft 97, Hamburg und Berlin 1991)
- [17] Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. (Hrsg.): Pegelvorschrift Anlage F – Richtlinie für die digitale Erfassung, Speicherung und Fernübertragung von gewässerkundlichen Daten (Bonn 1985)
- [18] DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Hrsg.): Arbeitsblatt DWA-A 118, Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen, Ausgabe März 2006
- [19] DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA-Regeln zur Wasserwirtschaft ATV-A 121/1985, Niederschlag – Starkregenauswertung nach Wiederkehrzeit und Dauer (schriftgleich mit DVWK-Regeln 124), Hamburg und Berlin 1985
- [20] DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Hrsg.): Merkblatt DWA-M 151, Messdatenmanagementsysteme (MDMS) in Entwässerungssystemen, Entwurf (Juni 2013)
- [21] DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (Hrsg.): Arbeitsblatt DWA-A 531, Starkregen in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit und Dauer, Hennef 2012
- [22] DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. (Hrsg.): Wasserwesen: Begriffe, Normen – DIN-Taschenbuch 211 (Berlin 1991)
- [23] Dyck, S.: Grundlagen der Hydrologie (Berlin 1983)
- [24] Heppner, Dierk: Deskriptives Datenprotokoll für Meßdaten des Umweltschutzes, Version 1.2 (Essen 1997)
- [25] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser und Bundesminister für Verkehr (Hrsg.): Niederschlag – Verzeichnis der Niederschlagsstationen (NISTAV), Richtlinie für Aufstellung, Fortschreibung, Veröffentlichung und Datenaustausch (Stuttgart und Berlin 1993)
- [26] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und Bundesministerium für Verkehr (BMV) (Hrsg.): Pegelvorschrift Stammtext 1997 (Berlin und Bonn 1997)
- [27] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und Bundesministerium für Verkehr (BMV) (Hrsg.): Richtlinie für die Aufstellung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs (Stuttgart und Bonn 1994)

- [28] Arbeitskreis „Pegel“ der Ländergemeinschaft Wasser (LAWA): Übertragung digitaler Daten an Pegeln – Anforderungen an Geräte und Datenübertragung (München 1998)
- [29] A. Lattermann: Regionale Analyse der Füllenstatistik für kleine Einzugsgebiete (Hannover 1983)
- [30] Maniak, Ulrich: Hydrologie und Wasserwirtschaft – Eine Einführung für Ingenieure (Springer-Verlag, Berlin 1992)
- [31] Meyer, B.: Object-Oriented Software Construction (New York 1988)
- [32] Sachs, L.: Angewandte Statistik, 7. Auflage (Berlin 1992)
- [33] Schmitz, B.: Einführung in die Zeitreihenanalyse (Bern 1989)
- [34] Streil, Joseph: Die Erweiterung der statistischen Auswertung von Abflußbeobachtungen durch Einbeziehung der „Fülle“ – Besondere Mitteilungen zum Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch (Hrsg.: Bayer. Landesstelle für Gewässerkunde in München, 1966)
- [35] Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge bei Einleitung von mit Niederschlagswasser vermischem Schmutzwasser gemäß RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 4.2.1991 – IV B 6 – 031 003 0101/IV B 5 – 676/5-28728
- [36] Vossen, G.: Data Models, Database Languages and Database Management Systems (Reading 1991)

